

PC Link for GSM 1.0 verzió

A Windows operációs rendszerre írt
PCLink alkalmazás segítségével
csengőhangokat és képeket tölthet
le Samsung márkájú
telefonkészülékére.

Tartalomjegyzék

Magyar

Telepítés	3
Rendszerigények	3
A PCLink alkalmazás telepítése/eltávolítása.....	3
Telefonkészülék csatlakoztatása a személyi számítógéphez	4
A PCLink program elindítása; kilépés a programból	4
Felhasználói kép	5
Képletöltés	5
Letöltött képek ellenőrzése	5
Felhasználói dallam	6
Dallamok letöltése	6
Letöltött dallamok ellenőrzése.....	6

Telepítés

Rendszerigények

- IBM kompatibilis számítógép 133 MHz-es Pentium, vagy annál nagyobb teljesítményű processzorral
- Windows 98, Windows 2000 vagy Windows XP
- Legalább 32 MB RAM
- Legalább 10 MB szabad lemezterülettel rendelkező merevelemez
- CD-ROM-meghajtó (minimum 8X)
- 65 536 színű (16 bit-es), vagy ennél nagyobb teljesítményű VGA-kártya
- 800 X 600 vagy ennél jobb felbontás
- Telefon kompatibilis soros kábel

A PCLink alkalmazás telepítése

1. Helyezze be a CD-ROM lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2. A telepítőprogram elindításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, vagy dupla kattintással kattintson a setup.exe fájlra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A PCLink alkalmazás eltávolítása

1. Az Asztalon válassza ki a **Start Beállítások** menüpontot.
2. Kattintson a **Vezérlőpult** menüpontra.
3. Dupla kattintással kattintson a **Programok hozzáadása** ikonra.
4. A listában keresse ki a PCLink alkalmazást, majd kattintson az **Telepítés/Eltávolítás** gombra.

Telefonkészülék csatlakoztatása a személyi számítógéphez

Gondoskodjon róla, hogy a telefonkészülék ki legyen kapcsolva, mielőtt megpróbálná csatlakoztatni azt a számítógéphez.

1. A letöltéshez szükséges vezeték dugós csatlakozóját csatlakoztassa a számítógép szabad soros portjára.
2. A vezeték másik végét csatlakoztassa a telefonkészülékhez.
3. Amennyiben a személyi számítógép és a telefonkészülék között sikeresen létrejött a kapcsolat, a telefon folyadékkristályos kijelzőjén fehér színben jelennek meg az információk.

A PCLink program elindítása; kilépés a programból

A PCLink program indításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Az Asztalon a **Start** menüből válassza ki a **Programok** menüpontot.
2. Válassza ki a **PCLink**, menüpontot, majd válassza ki a PCLink alkalmazást.
3. A PCLink alkalmazás elindul.
4. A telefon folyadékkristályos kijelzőjén fehér színben jelennek meg az információk.
5. Válassza ki a csatlakozáshoz szükséges **Connect** ikont. Amennyiben a PCLink program és a telefonkészülék között sikeresen létrejött a kapcsolat, egy animáció látható abban az ablakban, melyben az alkalmazás fut. Ellenkező esetben az animáció leáll.

A PCLink programból való kilépéshez válassza ki az **Exit** menüopciót a **File** menüben.

Felhasználói kép

Legfeljebb 8 kép letöltésére van lehetőség.

Képletöltés

1. Gondoskodjék róla, hogy a telefon ki legyen kapcsolva, és győződjön meg arról, hogy a készülék a személyi számítógéphez van-e csatlakoztatva.
2. A Tools menüből válassza ki az **Image** opciót, vagy kattintson az **Image** gombra.
3. A képek listájából válassza ki a letölteni kívánt képfájlt (.jpg, .bmp). A gyorsnézetet biztosító ablakban megjelenik a kiválasztott kép.
4. Válassza ki a letölteni kívánt kép méretét. Az eredeti kép mérete a +/- csúszkával változtatható. A vágási méret az **X/Y** méretszám segítségével változtatható.
5. Amennyiben meg kívánja változtatni a kiválasztott kép nevét, a **Name** mezőbe írja be az új nevet.
6. A **Location** mezőben válassza ki azt a helyet, ahová a képet menteni szeretné (User Image 1~8).
7. Letöltés előtt ellenőrizze a kiválasztott képek listáját. Amennyiben egy kiválasztott képet törölni szeretne, kattintson a **Delete** gombra.
8. A kiválasztott lista telefonba történő letöltéséhez kattintson a **Download** gombra.

Letöltött képek ellenőrzése

1. Miután a vezetékeltávolította a telefonkészülékből, kapcsolja be azt.
2. A telefonkészülék **LCD/LED Settings** menüjében (**5-4**) válassza ki az **User Image** opciót.
3. A letöltött képek megtekintéséhez használja a **Preview** programbillentyűt.
4. A letöltött kép megtekintéséhez a **Választ** programbillentyűt is használhatja.

Felhasználói dallam

Legfeljebb 12 dallam letöltésére van lehetőség.

Dallamok letöltése

1. Gondoskodjék róla, hogy a telefon ki legyen kapcsolva, és győződjön meg arról, hogy a készülék a személyi számítógéphez van-e csatlakoztatva.
2. A Tools menüből válassza ki a **Melody** opciót, vagy kattintson a **Melody** gombra.
3. A dallamok listájában válassza ki a letölteni kívánt dallamfájlt (.mmf).
4. Amennyiben meg kívánja változtatni a dallam nevét, a **Name** mezőbe írja be az új nevet.
5. A **Location** mezőben válassza ki azt a helyet, ahová a képet menteni szeretné (User Tone 1~12).
6. Letöltés előtt ellenőrizze a kiválasztott dallamok listáját. Amennyiben egy kiválasztott dallamot törölni szeretne, kattintson a **Delete** gombra.
7. A kiválasztott lista telefonkészülékbe történő letöltéséhez kattintson a **Download** gombra.

Letöltött dallamok ellenőrzése

1. Miután a vezetékelt eltávolította a telefonkészülékből, kapcsolja be azt.
2. A telefon **Hangjelzések** menüjében válassza ki a **Csengőhang** opciót (4-1).
3. A letöltött dallam meghallgatásához válassza ki azt.