



Samsung

New PC Studio

المحتويات

01	نبذة عن Samsung New PC Studio	
1.1	متطلبات النظام	4
1.2	دليل التثبيت	5
02	المكونات	
2.1	الشاشة الرئيسية	6
2.2	الواجهة الرئيسية والتطبيقات	7
03	دليل البداية السريعة	
3.1	دليل البداية السريعة	9
04	المواصفات الرئيسية	
4.1	إدارة الملفات	10
4.2	جهاز الكمبيوتر	12
4.3	الجهاز المتصل	13
4.4	البحث عن جهاز	14
4.5	المشغل - مربع الأدوات	15
4.6	المشغل - التنقل بين الواجهات	16
4.7	المشغل - واجهة المستخدم	17
4.8	المشغل - تحديث	18
4.9	المشغل - تحديث الجهاز	19
4.10	المشغل - ملاحظة	21
4.11	المشغل - الإعدادات	21
4.12	المشغل - إلى الويب	23

المحتويات

05	وصف التطبيق	
24	المهام	5.1
26	دليل الهاتف	5.2
29	مذكرة	5.3
31	المجدول	5.4
34	اليوم المحدد	5.5
35	مشغل الموسيقى	5.6
36	مشغل الموسيقى < قائمة تشغيل الموسيقى	5.7
38	مشغل الفيديو	5.8
40	مشغل الفيديو < قائمة تشغيل الفيديو	5.9
41	امعرض صور	5.10
42	نسخ من قرص	5.11
43	نسخ القرص	5.12
45	وصلة الإنترنت	5.13
47	دليل هاتف بطاقة SIM	5.14
48	محول الفيديو	5.15
49	مدير الرسائل	5.16
51	مرسل SMS	5.17
52	مرسل MMS	5.18
53	تزامن البريد الإلكتروني	5.19
54	مدير الوسائط	5.20
68	إدارة الوسائط < محرر الصور	5.21
70	إدارة الوسائط < أداة إنشاء الشرائح	5.22
72	إدارة الوسائط < محرر الفيديو	5.23
74	الجدول الزمني	5.24
76	مذكرة صوتية	5.25
77	النسخ الاحتياطي والاستعادة	5.26
78	تثبيت/إلغاء تثبيت تطبيق الهاتف المحمول	5.27
80	مشغل Connected Home	5.28

01 نبذة عن Samsung New PC Studio

1.1. متطلبات النظام

- ◀ OS : Vista Family ,XP Family ,Family 2000Windows
- ◀ وحدة التشغيل المركزية: 600Pentium ميغاهرتز أو أعلى
- ◀ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 512 ميغابايت أو أعلى
- ◀ ص: 200 ميغابايت على الأقل من المساحة الخالية على القرص
- ◀ منفذ USB أو جهاز Bluetooth
- ◀ Microsoft DirectX 9.0 أو أعلى

- ◀ برجاء تثبيت أحد البرامج التالية للتوصيل عن طريق Bluetooth:
- Microsoft stack :Windows XP Service Pack 2 أو أعلى
- Widcomm Stack .v 1.4.2.10 5SP أو الأحدث
- Bluesoleil Stack .v 1.6.0 أو الأحدث
- Toshiba Stack : الإصدار .v 3.0 أو الأحدث

- ◀ برجاء التأكد من تثبيت البرامج التالية لاستخدام الميزات الإضافية:
- Microsoft Outlook 2002 أو الأحدث
- Internet Explorer 5.0 أو الأحدث
- Windows Media Player 11a أو الأحدث

ملاحظة : يلزم على حساب المدير تثبيت التطبيق.

01 نبذة عن Samsung New PC Studio

1.2 دليل التثبيت

- 1) يبدأ تطبيق تثبيت New PC Studio تلقائيًا فور إدخال قرص New PC Studio المضغوط في محرك القرص المضغوط .
- 2) حدد اللغة ثم انقر على تثبيت.
- 3) حدد الخطوة التالية وفقًا لمعلومات تطبيق التثبيت أو قم بتوصيل هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي.
- 4) نفذ رمز New PC Studio الذي يتم إنشاؤه على شاشة الخلفية بعد الإكمال.

02 المكونات

2.1. الشاشة الرئيسية

يبدو مظهر الشاشة الرئيسية في Samsung New PC Studio كما يلي:



- ① عنوان الواجهة
- ② جهاز الكمبيوتر
- ③ التطبيق
- ④ التعليمات
- ⑤ البحث عن جهاز
- ⑥ الجهاز المتصل
- ⑦ المشغل - إلى ويب
- ⑧ المشغل - مربع الأدوات
- ⑨ المشغل - التنقل بين الواجهات
- ⑩ المشغل - تحديث / إشعار / إعدادات

02 المكونات

2.2. الواجهة الرئيسية والتطبيقات

يقدم هذا القسم مقدمة حول الواجهة الرئيسية المقدمة من Samsung New PC Studio وتطبيقات الواجهات المماثلة.

واجهة أداة الاتصال

توفر هذه الواجهة الوظائف المرتبطة بالاتصال بما في ذلك دليل الهاتف.

التطبيقات

- **دليل الهاتف:** يسمح لك دليل الهاتف بإضافة وتعديل وحذف جهات الاتصال والمجموعات، بالإضافة إلى مزامنة جهات الاتصال المحفوظة في Samsung New PC Studio باستخدام هاتفك المحمول وبالعكس.
- **دليل هاتف بطاقة SIM:** يسمح لك دليل هاتف بطاقة SIM بإضافة أو تعديل أو حذف جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM في الوقت الفعلي.
- **وصلة الإنترنت:** تسمح لك وصلة الإنترنت بالاتصال بالإنترنت أو شبكة اتصال مشتركة من خلال مودم، مثل الهاتف المحمول.
- **مدير الرسائل:** يسمح لك مدير الرسائل باستيراد الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) من هاتفك المحمول وإدارتها على الكمبيوتر الشخصي.
- **إرسال رسائل نصية (SMS):** يمكن إرسال رسالة نصية مكتوبة على الكمبيوتر الشخصي إلى هاتفك المحمول المتصل.
- **إرسال رسالة ووسائط متعددة (MMS):** يمكن إرسال رسالة ووسائط متعددة مكتوبة على الكمبيوتر الشخصي إلى هاتفك المحمول المتصل.
- **مزامنة البريد الإلكتروني:** تقوم وظيفة مزامنة البريد الإلكتروني هذه بمزامنة صندوق رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالهاتف المحمول المتصل بالكمبيوتر الشخصي وبرنامج Outlook.

واجهة المنسق

توفر هذه الواجهة الوظائف المرتبطة بالجدول الشخصي بما في ذلك الجدول.

التطبيقات

- **جدول المواعيد:** يسمح لك جدول المواعيد بإضافة وتعديل وحذف الجداول، بالإضافة إلى مزامنة الجداول بين برنامج Samsung New PC Studio وهاتفك المحمول.
- **مذكرة:** تسمح لك المذكرة بإضافة وتعديل وحذف المذكرات بالإضافة إلى مزامنة المذكرات المحفوظة في Samsung New PC Studio باستخدام هاتفك المحمول كما يسمح بإجراء العكس.
- **المهام:** تسمح لك المهام بإضافة وتعديل وحذف المهام المخططة بالإضافة إلى مزامنة المهام المخططة المحفوظة في New PC Studio باستخدام هاتفك المحمول كما يسمح بإجراء العكس.
- **اليوم المحدد:** يسمح لك اليوم المحدد بإضافة وتعديل وحذف أيام محددة.
- **الجدول الزمني:** يسمح الجدول الزمني للمستخدمين بإضافة محتويات الجدول الزمني وتعديلها وحذفها في الهاتف المحمول في الوقت الفعلي.
- **المذكرة الصوتية:** تسمح المذكرة الصوتية للمستخدمين باستيراد ملفات من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي، كما تتيح إمكانية إدارتها وتشغيلها في New PC Studio.

واجهة مدير الوسائط

لتوفير إدارة ملفات الوسائط ووظائف التشغيل.

• يقتصر استخدام برنامج Toolbox على مرحلة استخدام برنامج إدارة الوسائط.

التطبيقات

- **مدير الموسيقى:** يمكنك إدارة وتخزين ومشاركة وتشغيل ملفات الموسيقى على الكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى تصدير الملفات إلى هواتف محمول Samsung ومشغلات 3MP واستيرادها منها.
- **مدير الصور:** يتيح برنامج إدارة الصور للمستخدمين إدارة ملفات الصور المخزنة على جهاز الكمبيوتر وتخزينها ومشاركتها وتشغيلها وتحريرها بالإضافة إلى تصدير واستيراد الملفات من هواتف Samsung المحمولة وإليها.
- **مدير الفيديو:** يتيح برنامج إدارة الفيديو للمستخدمين إدارة ملفات الفيديو المخزنة على جهاز الكمبيوتر وتخزينها ومشاركتها وتشغيلها وتحريرها بالإضافة إلى تصدير واستيراد الملفات من هواتف Samsung المحمولة وإليها.

تطبيق الوسائط المتعددة

يمكنك فتح تطبيق الوسائط المتعددة واستخدامه على أية واجهة عبر مربع الأدوات.

التطبيقات

- **عارض الصور:** يمكنك عرض الصور الملتقطة باستخدام الهاتف المحمول أو الكاميرا الرقمية، بالإضافة إلى أنواع عديدة من صور الكمبيوتر الشخصي.
- **مشغل الموسيقى:** يدعم تشغيل العديد من تنسيقات ملفات الموسيقى بالإضافة إلى ملفات الموسيقى التي تدعمها هواتف محمول Samsung ومشغلات 3MP والملفات الصوتية المسجلة.
- **مشغل الفيديو:** يسمح بتشغيل مقاطع الفيديو الملتقطة باستخدام الهاتف المحمول والكاميرا الرقمية، كما يسمح بتشغيل مجموعة متنوعة من مقاطع فيديو الكمبيوتر الشخصي.
- **مشغل الفيديو:** يسمح بتشغيل مقاطع الفيديو الملتقطة باستخدام الهاتف المحمول والكاميرا الرقمية، كما يسمح بتشغيل مجموعة متنوعة من مقاطع فيديو الكمبيوتر الشخصي.
- **نسخ من قرص:** لاستخراج مصادر الصوت من الاسطوانات الصوتية واستيراد معلومات الصوتيات من الويب لتطبيقها بشكل أكثر دقة وسهولة.
- **نسخ القرص:** يسمح لك بنسخ ملفاتك على أقراص الموسيقى أو أقراص البيانات.

تطبيقات أخرى

وفير وظائف أخرى لاستخدام الهاتف المحمول.

◀ التطبيقات

- النسخ الاحتياطي والاستعادة : جهاز الكمبيوتر أو استعادة النسخ الاحتياطية للبيانات إلى الهاتف المحمول.
(تتاح هذه الميزة فقط في الهواتف المحمولة المثبت عليها نظام التشغيل Symbian أو Windows Mobile).
- تثبيت/إلغاء تثبيت تطبيق الهاتف المحمول : يمكنك تثبيت البرامج أو إلغاء تثبيتها في هاتفك المحمول.
(تتاح هذه الميزة فقط في الهواتف المحمولة المثبت عليها نظام التشغيل Symbian أو Windows Mobile).

03 دليل البداية السريعة

3.1. دليل البداية السريعة

يوفر هذا القسم نظرة على التفاصيل الرئيسية الخاصة بتشغيل Samsung New PC Studio.

- الجهاز المتصل [\[4.4 البحث عن جهاز\]](#)
- نقل الملفات [\[4.1 إدارة الملفات\]](#)
- عرض وصف التنقل بين الواجهات [\[4.6 المشغل - التنقل بين الواجهات\]](#)
- إنشاء واجهة المستخدم باستخدام مربع الأدوات [\[4.7 المشغل - واجهة المستخدم\]](#)

04 المواصفات الرئيسية

4.1. إدارة الملفات

نظرة عامة

باستخدام Samsung New PC Studio، يمكنك بحرية إرسال الملفات إلى جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز متصل عن طريق السحب والإسقاط.

نقل الملفات

يمكنك نقل الملفات بين جهاز الكمبيوتر والأجهزة المتصلة المبينة أعلى Samsung New PC Studio. انقر على رمز جهاز الكمبيوتر ورمز الجهاز المتصل لعرض قائمة الملف وإرسال الملفات بطرق مختلفة.

■ إرسال (نسخ) الملفات

يتم إجراء نقل الملف بين جهاز الكمبيوتر والجهاز المتصل بشكل رئيسي من خلال نسخ البيانات.

- 1) افتح نافذة بالنقر على رمز **جهاز الكمبيوتر** أو رمز **الجهاز المتصل**.
- 2) حدد ملفًا من قائمة ملف.
- 3) لإرسال الملف المحدد، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - ▶ باستخدام الفأرة، حدد ملف ثم اسحبه وأسقطه في الموقع الذي ترغب في نقله إليه. لنسخ الملف في جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المتصل، ثم اسحب الملف وأسقطه مع متابعة الضغط على مفتاح **Ctrl**.
 - ▶ حدد ملفًا وانقر على الزر الأيمن للفأرة.
 - انقر على **نسخ** من القائمة.
 - اتجه إلى الموقع الذي ترغب في نقل الملف إليه وانقر على الزر الأيمن للفأرة.
 - انقر على **لصق** من القائمة.
 - ▶ انسخ الملف المحدد بالضغط على مفتاح الاختصار **C+Ctrl**.
 - ثم الصقه في الموقع الذي ترغب في نقله إليه بالضغط على مفتاح الاختصار **V+Ctrl**.

■ مسح الملف

- 1) افتح نافذة بالنقر على رمز **جهاز الكمبيوتر** أو رمز **الجهاز المتصل**.
- 2) حدد ملفًا من قائمة ملف.
- 3) حدد ملفًا وانقر عليه باستخدام الزر الأيمن من الفأرة. انقر على **حذف** من القائمة.
- أو حدد الملف واضغط على المفتاح **Delete** من لوحة المفاتيح.

■ إعادة تسمية الملفات

- 1) افتح نافذة بالنقر على رمز **جهاز الكمبيوتر** أو رمز **الجهاز المتصل**.
- 2) حدد ملفًا من قائمة ملف وانقر عليه باستخدام الزر الأيمن من الفأرة.
- 3) انقر على **إعادة تسمية** من القائمة.
- 4) أدخل اسم الملف الجديد في مساحة الإدخال الفارغة ثم انقر على منطقة فارغة في قائمة ملف.

■ تحويل الملفات

عند إرسال ملف وسائط متعددة من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز المتصل، يسمح لك Samsung New PC Studio بتحويل نوع الملف غير المدعوم إلى تنسيق ملف الجهاز المتصل وإرساله.

- 1) إذا كان هناك ملف من نوع غير مدعوم وقت نقل الملف، تظهر نافذة منبثقة تسألك إذا كنت ترغب في إجراء تحويل الملف.
- 2) انقر فوق **Yes** "نعم" على النافذة المنبثقة. وفور تحويل الملف، يتم إرساله تلقائيًا.

■ معالجة الملفات

يمكنك استخدام Samsung New PC Studio لمعالجة الملفات بطرق مختلفة.

■ التصدير إلى أحد التطبيقات

- 1) افتح نافذة بالنقر على رمز **جهاز الكمبيوتر** أو رمز **الجهاز المتصل**.
- 2) عند سحب الملف المدعوم بواسطة Samsung New PC Studio إلى التطبيق، سوف يفتح الملف. هذه الوظيفة لها نفس تأثير استعراض الملف.

■ توصيل Media Player (MTP)

- يتوفر ذلك عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر من خلال Media Player.

■ تحديث

- لتحديث قائمة التشغيل والقائمة ملف وعرض المعلومات التي تم تحديثها في مكان القائمة.

إرسال ملف

- لإرسال القوائم وملفات الموسيقى التي تمت إضافتها إلى مدير الوسائط
- (1) انقر فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" أو "الجهاز المتصل" لفتح النافذة.
- (2) انقر فوق الزر "إرسال" الموجود أسفل رمز الجهاز.
- (3) يتم إرسال ملفات الموسيقى وقوائم التشغيل التي تمت إضافتها إلى مدير الوسائط إلى الجهاز المتصل.
- يتوفر ذلك فقط في مرحلة مدير الوسائط.
- لم يتم تعديل أو حذف الملفات وقوائم التشغيل التي تم تخزينها في الجهاز.
- تتوقف عملية النقل إذا لم تتوفر مساحة كافية في الجهاز.

السحب والإسقاط

- (1) انقر فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" أو "الجهاز المتصل" لفتح النافذة.
- (2) حدد الملف الذي تريده ثم قم بسحبه وإسقاطه إلى الوجهة.
- (3) يتم إرسال ملف الموسيقى إلى الوجهة.

قائمة التشغيل

■ تحديد قائمة التشغيل

- (1) انقر فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" أو "الجهاز المتصل" لفتح النافذة.
- (2) في منطقة قائمة التشغيل، حدد القوائم الافتراضية (الكل، مضاف حديثاً، البث) وقوائم التشغيل التي قمت بإضافتها.
- (3) يتم عرض ملفات الموسيقى الموجودة بقوائم التشغيل المحددة في مكان القائمة ملف.

■ إضافة قائمة تشغيل

- (1) انقر فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" أو "الجهاز المتصل" لفتح النافذة.
- (2) انقر فوق الزر "إضافة قائمة تشغيل" الموجود أعلى منطقة قائمة التشغيل.
- (3) يتم إنشاء قائمة تشغيل جديدة أسفل المنطقة.

■ إعادة تسمية قائمة التشغيل

- (1) انقر فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" أو "الجهاز المتصل" لفتح النافذة.
- (2) حدد قائمة تشغيل لإعادة تسميتها.
- (3) انقر فوق الزر "إعادة تسمية قائمة التشغيل" الموجود أعلى منطقة قائمة التشغيل.
- (4) أدخل اسماً جديداً في حقل الاسم وانقر فوق منطقة فارغة في القائمة ملف.

■ حذف قائمة التشغيل

- (1) انقر فوق رمز "جهاز الكمبيوتر" أو "الجهاز المتصل" لفتح النافذة.
- (2) حدد قائمة تشغيل لحذفها.
- (3) انقر فوق الزر "حذف قائمة التشغيل" الموجود أعلى منطقة قائمة التشغيل.
- (4) يتم حذف قائمة التشغيل.

04 المواصفات الرئيسية

4.2. جهاز الكمبيوتر

نظرة عامة

يمكنك إدارة مجلدات وملفات الكمبيوتر الشخصي من خلال جهاز الكمبيوتر. انقر على رمز جهاز الكمبيوتر لفتح نافذة تعرض مجلدات جهاز الكمبيوتر الحالي وقائمة بالملفات المتاحة به. للحصول على المزيد من التفاصيل حول إدارة الملفات، انظر [4.1. إدارة الملفات](#).

04 المواصفات الرئيسية

4.3. الجهاز المتصل

نظرة عامة

يمكنك إدارة مجلدات وملفات الكمبيوتر الشخصي من خلال الجهاز المتصل. انقر على رمز الجهاز المتصل لفتح نافذة تعرض مجلدات جهاز الكمبيوتر الحالي وقائمة بالملفات المتاحة به. للتعرف على تفاصيل إدارة الملفات، انظر [4.1. إدارة الملفات](#).

04 المواصفات الرئيسية

4.4 البحث عن جهاز

نظرة عامة

يمكنك استرجاع جهاز جديد وتوصيله كي يمكنك استخدامه في Samsung New PC Studio. عند توصيل كابل USB، سوف يتصل Samsung New PC Studio تلقائيًا بالجهاز الجديد دون المرور بعمليات الاسترجاع. • قد تختلف وظائف دعم الاتصال حسب ضبط البلد، أو نظام تشغيل الهاتف المحمول الذي حددته خلال مرحلة التثبيت.

البحث عن جهاز عن طريق USB / بحث عن جهاز تسلسلي

- 1 انقر على رمز بحث عن جهاز أعلى الجانب العلوي لجهاز Samsung New PC Studio.
- 2 تظهر النافذة المنبثقة الخاصة بالبحث عن جهاز لعرض قائمة الأجهزة المسترجعة.
- 3 حدد الجهاز الذي ترغب في التوصيل به وانقر على زر اتصال.
- 4 عند ظهور رسالة "توصيل جهاز" وإتمام الاتصال بنجاح، سوف يظهر رمز الجهاز المتصل بالواجهة.

البحث عن جهاز عن طريق البلوتوث

- 1 قم بتشغيل Bluetooth من الجهاز الذي ترغب في توصيله، وتأكد من أنه في الوضع ON (التشغيل).
- 2 قم بتشغيل جهاز البلوتوث في الكمبيوتر الخاص بك.
- 3 انقر على بحث من قائمة بحث عن جهاز.
- 4 حدد الجهاز الذي ترغب في توصيله وانقر على زر اتصال.
- 5 إذا تم توصيل الجهاز للمرة الأولى،
 - ◀ أدخل رقمًا عشوائيًا في مربع الإدخال المناسب حسب التعليمات ثم أدخل نفس الرقم في الجهاز.
 - ◀ اضغط على الزر موافق.
 - ◀ عند ظهور الرسالة "قبول الاتصال" في الجهاز، قم بقبول الاتصال.
- 6 يكتمل الاتصال.

• المخطط التفصيلي لأنواع أجهزة الاتصال

المعلومات	الجهاز نوع
بيانات كابل باستخدام الكمبيوتر المحمول هاتفك بتوصيل قم	تسلسلي / USB
توصيله في ترغب الذي للجهاز البلوتوث مشاهدة يتمكن قم	البلوتوث

04 المواصفات الرئيسية

4.5. المشغل – مربع الأدوات

نظرة عامة

- يسمح لك مربع الأدوات بفتح وإغلاق العديد من التطبيقات في الواجهة. يمكنك تكوين واجهة كما يلزم من خلال مربع الأدوات.
- للحصول على معلومات حول الواجهة، راجع [4.6. المشغل - التنقل بين الواجهات].
 - تتطلب بعض البرامج الاتصال بجهاز لكي تعمل.
 - قد تختلف البرامج القابلة للتنفيذ حسب وظائف الجهاز الذي تم توصيله.

■ فتح تطبيق في واجهة

- 1) افتح نافذة مربع الأدوات بالنقر على رمز مربع الأدوات في المشغل.
- 2) لفتح تطبيق في واجهة، قم بعمل واحدًا مما يلي:
 - ◀ سحب وإسقاط رمز التطبيق من مربع الأدوات إلى الواجهة.
 - ◀ النقر على زر التطبيق.

■ غلق تطبيق في واجهة

- لإغلاق البرنامج في الواجهة، انقر على زر غلق في الواجهة.

04 المواصفات الرئيسية

4.6. المشغل – التنقل بين الواجهات

نظرة عامة

يمكن أن تحتوي الواجهة على العديد من التطبيقات كما تسمح لك بتغيير الأسماء و SKINS. في أي واجهة، يتم تلقائيًا حفظ الإعدادات السابقة مثل موقع تكوين التطبيق والتطبيق الجاري إلخ بعد الاستخدام. تسمح لك الواجهة الرئيسية التي يتم تقديمها في وقت تثبيت Studio Samsung New PC باستخدام Samsung New PC Studio بكفاءة حيث تحتوي على التطبيقات المرتبطة بعنوان الواجهة. انقر على رمز الواجهة للانتقال إلى الواجهة المماثلة. "التنقل بين الواجهات" هو مجموعة من الواجهات. وهو المنطقة التي يتم فيها تجميع الواجهات أسفل الشاشة.

تغيير خواص الواجهة

يمكنك تغيير خصائص مثل عنوان الواجهة ولون النص ولون الخلفية ونمط الخلفية. لتغيير خواص الواجهة، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:

■ استخدام المنطقة السفلية للواجهة

- 1) حدد المنطقة السفلية في الواجهة وانقر عليها باستخدام الزر الأيمن للفارة.
- 2) انقر على إعدادات الواجهة من القائمة.
- 3) بعد تعديل الخاصية المفضلة في النافذة المنبثقة، انقر على زر موافق للإنتهاء.

■ استخدام الرمز في المشغل

- 1) انقر على رمز إعدادات في المشغل.
- 2) انقر على علامة التبويب الواجهة في النافذة المنبثقة.
- 3) انقر فوق الواجهة المهيأة في علامة تبويب الواجهة وحددها.

حذف واجهة

- 1) انقر بالزر الأيمن للفارة على أسفل الواجهة.
- 2) عندما تظهر القائمة، انقر على حذف واجهة.
- 3) انقر فوق Yes "نعم" من النافذة المنبثقة حتى تتم تهيئة الواجهة بالكامل.

04 المواصفات الرئيسية

4.7. المشغل – واجهة المستخدم

نظرة عامة

واجهة المستخدم هي واجهة يمكن أن يضع المستخدمون التطبيقات بها حسب احتياجاتهم. وعندما يتم تنفيذها، يتم إنشاء واجهة جديدة. ويمكن أن يقوم المستخدمون بعمل واجهة حسب احتياجاتهم من خلال فتح تطبيقات مربع الأدوات في هذه الواجهة. للتعرف على معلومات حول مربع الأدوات، راجع [\[4.5. المشغل – مربع الأدوات\]](#).

إنشاء واجهة المستخدم

- 1) انقر على رمز إضافة واجهة المستخدم في المشغل.
- 2) أدخل اسم الواجهة المراد إنشاؤها في النافذة المنبثقة للواجهة وانقر على زر موافق. يتم إنشاء رمز جديد للواجهة في التنقل بين الواجهات.
- 3) انقر على رمز واجهة جديدة وقم بتنفيذ مربع الأدوات لتحديد الواجهة وفقاً لاحتياجاتك.

تهيئة الواجهة بأكملها

- يمكنك التهيئة أو الحذف وفقاً لنوع الواجهة. يمكنك فقط تهيئة الواجهة الرئيسية وحذف واجهة مضافة من خلال واجهة المستخدم أو تحديث.
- 1) حدد المنطقة السفلية في الواجهة المناسبة وانقر عليها باستخدام الزر الأيمن للفأرة.
 - 2) انقر على تهيئة الواجهة بأكملها من القائمة.
 - 3) انقر على زر موافق من النافذة المنبثقة وسوف يتم تهيئة الواجهة بأكملها.

04 المواصفات الرئيسية

4.8. المشغل – تحديث

نظرة عامة

يوفر تحديث Samsung New PC Studio وظائف متطورة من خلال آخر تحديثات إصدار التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تثبيت واجهة مضافة بشكل جديد شريطة أن يتم تنفيذ تحديث التطبيق المراد إضافته تلقائياً في مربع الأدوات.

تحديث Samsung New PC Studio

- 1) انقر على رمز تحديث في المشغل.
- 2) انقر على زر تحديث الواقع بجانب المعلومات التفصيلية لتحديث Samsung New PC Studio .
- 3) بعد إكمال التحديث، انقر على زر موافق لإنهاء التحديث.

04 المواصفات الرئيسية

4.9. المشغل – تحديث الجهاز

نظرة عامة

يقوم تحديث الجهاز بالسماح للمستخدمين بعمل تحديث لبرامج هاتف المحمول إلى أحدث إصدار في حالة وجود تحسينات وظيفية دون الحاجة للذهاب إلى مركز الخدمة. يرجى قراءة التحذيرات بالكامل أُنْهَاء قبل استخدام تحديث الجهاز.

التحذيرات

- 1) تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات الضرورية المخزنة على الهاتف المحمول قبل تحديثها.
- 2) تأكد من أن الكابل متصل بالهاتف المحمول عندما يكون تحديث الجهاز قيد التقدم. قد يؤدي فصل الكابل إلى حدوث خطأ فادح.
- 3) اترك غطاء هاتف المحمول مفتوحاً وتجنب الضغط على أي زر عندما يكون تحديث الجهاز قيد التقدم.
- 4) لا تقم بتشغيل خاصية تحديث الجهاز عندما تكون حالة الاتصال بالإنترنت غير ثابتة. وإلا، فسوف تنتهي عملية التحديث.
- 5) ولكي تتم عملية التحديث بطريقة سليمة لابد من وجود ذاكرة كافية ومصادر وحدة التشغيل المركزية. قم بالخروج من التطبيقات الأخرى التي يتم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر الشخصي عندما يكون تحديث الجهاز قيد التقدم.
- 6) تأكد من تشغيل تحديث الجهاز عندما تكون البطارية ممتلئة. قد يتم تشغيل تحديث الجهاز في فترة تتراوح ما بين 10 دقائق إلى ساعة، اعتماداً على سعة البطارية. إذا انخفضت طاقة البطارية عندما يكون تحديث الجهاز قيد التقدم، فقد يؤدي هذا إلى حدوث خطأ فادح.
- 7) لا تقم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول عندما يكون تحديث الجهاز قيد التقدم، فقد يؤدي هذا إلى حدوث خطأ فادح.

تنفيذ تحديث الجهاز

- 1) انقر فوق رمز التحديث في المشغل.
- 2) انقر فوق علامة تبويب تحديث الجهاز في نافذة التحديث.
- 3) سيتم عرض تحديد الطراز الذي تريد تحديثه إذا كان الطراز يحتاج إلى تحديث (سيحتاج الهاتف المحمول إلى توصيله أولاً).
- 4) عندما تكون بحاجة إلى عمل تحديث، انقر فوق الزر Update (تحديث) لعرض 'معالج تحديث الجهاز'.

معالج تحديث الجهاز

اتباع الخطوات أدناه لاستخدام معالج تحديث الجهاز. في حالة ظهور أية مشكلة، يُرجى اتباع الرسائل التي تظهر على الشاشة.

الخطوة (1) التحذيرات

- تقوم هذه الخطوة بتوفير التحذيرات الخاصة بتحديث الجهاز. قم بقراءة التحذيرات بالكامل، ثم انقر فوق مربع حوار "لقد قمت بقراءة كل المعلومات" في الأسفل ثم انقر الزر **Next (التالي)**.

الخطوة (2) التحميل الثاني

- في هذه الخطوة، يتم تنزيل الملفات الثنائية المطلوبة لتحديث الجهاز من ملقم التحديث. يتم تنفيذ هذه الخطوة تلقائياً والانتقال إلى الخطوة التالية.

الخطوة (3) تنفيذ تحديث الجهاز

- في هذه الخطوة، تُستخدم الملفات الثنائية لترقية الهاتف المحمول. يتم تنفيذ هذه الخطوة تلقائياً أيضاً. بعد هذه الخطوة، تتم إعادة تشغيل الهاتف المحمول ثم تبدأ الخطوة التالية.

الخطوة (4) إنهاء تحديث الجهاز

- في هذه الخطوة، يكون تحديث الجهاز قد اكتمل. انقر فوق الزر **Finish (إنهاء)** كي تكمل تحديث الجهاز.

وضع الاستعادة

في حالة انقطاع اتصال هاتفك المحمول أو حدوث خطأ عندما يكون تحديث الجهاز قيد التقدم، قد لا يعمل الهاتف المحمول بصورة جيدة. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وضع الاستعادة لاستعادة الهاتف المحمول. إذا لم تتم استعادة الهاتف بالكامل في وضع الاستعادة، فقم بالاتصال بأقرب مركز لخدمات سامسونج الإلكترونية للمساعدة.

وضع تنفيذ الاستعادة

- 1) في حالة حدوث خطأ أثناء تشغيل تحديث الجهاز، سوف تتغير الشاشة إلى المطالبة بوضع تنفيذ الاستعادة. قم بتحديد وضع الاستعادة ثم قم بالنقر فوق الزر **Next (التالي)** لتشغيل وضع الاستعادة.
- 2) بالرغم من أنك قد تختار عدم تشغيل وضع الاستعادة وإنهاء التحديث بعد حدوث الخطأ، يمكنك تنفيذ وضع الاستعادة في أي وقت بتنفيذ تحديث الجهاز في **New PC Studio** واتباع الخطوات أدناه.
- في حالة ظهور رسالة أسفل نافذة تحديث الجهاز تشير إلى الحاجة إلى الاستعادة، انقر فوق الزر **etailsD (التفاصيل)** لتنفيذ وضع الاستعادة.
- 3) سوف تظهر شاشة تستطيع من خلالها تحديد طراز الهاتف المحمول للاستعادة. جميع طرز الهاتف المحمول التي لم تفلح في تحديثها تم إدراجها في قائمة على الشاشة. قم بتحديد الطراز للاستعادة ثم قم بالنقر فوق الزر **Restore (الاستعادة)**.

معالج تحديث الجهاز (وضع الاستعادة)

قم باتباع الخطوات بالأسفل لاستخدام معالج تحديث الجهاز (وضع الاستعادة). في حالة ظهور أية مشكلة، يُرجى اتباع الرسائل التي يتم عرضها على الشاشة.

الخطوة (1) التحذيرات

- هذه الخطوة توفر لك التحذيرات الخاصة بالاستعادة. قم بقراءة التحذيرات بالكامل، ثم انقر فوق مربع الحوار "لقد قمت بقراءة كافة المعلومات" في الأسفل ثم قم بالنقر

فوق الزر **Next** (التالي).

الخطوة (2) قم بتغيير وضع هاتفك المحمول إلى وضع الاستعادة

- تخطرك هذه الخطوة بكيفية تغيير وضع هاتفك المحمول إلى وضع الاستعادة. اتبع التعليمات كي يتم تغيير الهاتف إلى وضع الاستعادة ثم انقر فوق الزر **Restore** (استعادة) كي تنتقل إلى الخطوة التالية.

الخطوة (3) وضع تنفيذ الاستعادة

- في هذه الخطوة، تتم استعادة الهاتف المحمول. يتم تنفيذ هذه الخطوة تلقائيًا. بعد هذه الخطوة، تتم إعادة تشغيل الهاتف المحمول وتبدأ بعد ذلك الخطوة التالية.

الخطوة (4) وضع إنهاء الاستعادة

- في هذه الخطوة، يكتمل وضع الاستعادة. انقر على الزر **Finish** (إنهاء) كي تكمل وضع الاستعادة.

4.10. المشغل – ملاحظة

نظرة عامة

يوفر "ملاحظة" معلومات كالتحديثات والأحداث وإضافات التطبيق إلخ. في كل مرة تتوافر فيها معلومات جديدة، سوف تظهر النافذة المنبثقة للإعلام في الجزء السفلي الأيمن وتختفي تلقائياً بعد ثوانٍ قليلة. .

مشاهدة أرشيف الملاحظات

يعرض أرشيف الملاحظات المعلومات التي لا يتم مشاهدتها بسرعة. عند النقر على "ملاحظة"، يتم تنفيذ الإجراء التالي وفقاً لنوع المعلومات. عند توافر حدث أو إعلان، سوف تظهر نافذة Internet Explorer جديدة لفتح موقع الويب الذي يتناول هذا الحدث أو الإعلان وعند توافر تحديث أو إضافة في التطبيق، ينتقل إلى طور التنفيذ في Samsung New PC Studio على التوالي.

- 1) انقر على رمز **ملاحظة** في المشغل. يمكنك مشاهدة تفاصيل المعلومات في النافذة المنبثقة لأرشيف الإخطارات.
- 2) لتنفيذ ملاحظة ، انقر نقرًا مزدوجًا على المادة المماثلة.
- 3) للإنتهاء، انقر على زر **غلق**.

04 المواصفات الرئيسية

4.11. المشغل – الإعدادات

نظرة عامة

يغطي هذا القسم طريقة ضبط البارامترات العامة وخواص الواجهة في Samsung New PC Studio.

الإعدادات العامة

- 1) انقر على رمز إعدادات في المشغل.
- 2) حدد الإعدادات المفضلة من علامة التبويب عام بعد الإشارة إلى الوصف التالي والنقر على زر موافق.

الوصف	عام
Samsung New PC Studio تثبيت أثناء المضبوطة الدولة خيارات من للتحقق الدولة إعداد لتغيير المطلوب البرنامج تثبيت وإعادة ازالة	دولة تحديد
Samsung New PC Studio تطبيق لغة تغيير يتم الضبط لغة إلى	لغة تحديد
Samsung New PC Studio في الصوتية التأثيرات تشغيل إيقاف/تشغيل يتم	الصوتية التأثيرات
Samsung New PC Studio مع المتصلة الأجهزة في للتحكم	جهازي
Samsung New PC Studio في المراحل كل ضبط إعادة	الصفحات كافة ضبط إعادة

إعدادات الواجهة

- 1) انقر على رمز إعدادات في المشغل.
- 2) انقر على علامة الواجهة. الواجهة.
- 3) انقر فوق الواجهة المهيأة في علامة تبويب الواجهة وحددها.
- 4) غير الإعداد وفقاً للمعلومات التالية وانقر على زر موافق.

الوصف	الواجهة
الواجهة الواجهة عنوان لتغيير	الواجهة عنوان
النص كلون استخدامه المراد اللون فوق انقر	النص لون
للخلفية كلون استخدامه المراد اللون فوق انقر	الخلفية لون
خلفية كصورة لاستيرادها المفضلة الصورة على "+" الرمز على انقر	الخلفية صورة
الواجهات جميع على الحالية القيمة لتطبيق	جميع على المضبوطة الخلفية تطبيق الواجهات

إعدادات الخيارات

- 1) انقر على رمز إعدادات في المشغل.
- 2) حدد الإعدادات المفضلة من العلامة خيارات بعد الإشارة إلى الوصف التالي والنقر على الزر موافق.

الوصف	الواجهة
Samsung New PC Studio يبدأ Windows. بدء عند تلقائياً New PC Studio بدء Windows	بدء عند تلقائياً New PC Studio بدء Windows
Samsung New PC Studio يبدأ عندما يفتح لا السدليل	السدليل فتح عدم
Windows نظام تشغيل بدء عند تلقائياً تبدأ الجهاز اتصال مراقبة	بدء عند تلقائياً الجهاز اتصال مراقبة بدء Windows نظام تشغيل
مسجل جهاز توصيل عند تلقائياً Samsung New PC Studio يبدأ	توصيل عند تلقائياً New PC Studio فتح جهازي

04 المواصفات الرئيسية

4.12. المشغل – إلى الويب

نظرة عامة

يقدم Samsung New PC Studio وظيفة "إلى الويب" للسماح للمستخدمين بإرسال الصور والفيديو وملفات الوسائط المتعددة الأخرى إلى مواقع الويب بسهولة. يمكنك استخدام تطبيق "إلى الويب" في الكمبيوتر الشخصي المتصل بالإنترنت لتسجيل المواقع التي تدعم الإرسال ولإرسال ملفات الوسائط المتاحة في New PC Studio إلى الويب.

اتفاقية الترخيص عند التنفيذ لأول مرة

• في "إلى الويب"، هناك حاجة لاتفاقية الترخيص نظرًا لإمكانية انكشاف المعلومات الشخصية المشتملة على العناوين وأرقام الهواتف على مشغلي خدمة الويب أثناء استخدام التطبيق.

- 1) عند تنفيذ "إلى الويب" لأول مرة، يؤدي النقر على رمز "إلى الويب" إلى عرض اتفاقية الترخيص.
- 2) عند تنفيذ "إلى الويب" لأول مرة، يؤدي أيضًا سحب وإسقاط ملف واحد أو ملفات متعددة إلى عرض اتفاقية الترخيص.
- 3) عند تنفيذ "إلى الويب" لأول مرة، وفي حالة عدم موافقة المستخدم على اتفاقية الترخيص، يتم تعطيل قائمة السياق للموقع المسجل عند سحب وإسقاط ملف وسائط وسوف تظهر نافذة "اتفاقية الترخيص" ثانية في المرة القادمة. في حالة موافقة المستخدم لاتفاقية الترخيص، لن تظهر النافذة ثانية.

توثيق الحساب

• في "إلى الويب"، هناك حاجة لاتفاقية الترخيص نظرًا لإمكانية انكشاف المعلومات الشخصية المشتملة على العناوين وأرقام الهواتف على مشغلي خدمة الويب أثناء استخدام التطبيق.

• يمكن توثيق حسابك عن طريق New PC Studio أو على موقع ويب.

■ التوثيق في New PC Studio

- 1) انقر على زر "إلى الويب" لعرض نافذة الإعدادات.
- 2) انقر على الموقع المفضل في قائمة مواقع الويب.
- 3) اعرض نافذة "توثيق حساب" الخاصة بالموقع وأدخل معرف المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- 4) عندئذ تنبثق الرسالة "جاري تسجيل الدخول...". عند توثيق حسابك في نافذة "إعدادات إلى الويب"، يتم عرض مربع الاختيار قبل اسم الموقع.
- 5) لتحرير الحساب الموثق، انقر على زر تحرير حساب وأدخل معرف المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- 6) عندئذ تنبثق الرسالة "جاري تسجيل الدخول...". عند فحص حسابك، يظل التحديد على مربع الاختيار قبل اسم الموقع في نافذة "إعدادات إلى الويب".
- 7) عند توثيق حسابك، تظهر الأزرار "حذف حساب" و"تحرير حساب" بجانب اسم الموقع.
- 8) لتحرير الحساب، انقر على زر تحرير حساب وتابع إجراء التوثيق في New PC Studio.
- 9) لتعطيل الحساب الموثق، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار.

■ التوثيق على موقع ويب

- 1) انقر على زر "إلى الويب" لعرض نافذة الإعدادات.
- 2) انقر على الموقع المفضل في قائمة مواقع الويب.
- 3) اعرض نافذة "توثيق حساب" الخاصة بالموقع وانقر على موافق للانتقال إلى الموقع.
- 4) قم بتسجيل الدخول مباشرة على الموقع.
- 5) عندئذ تنبثق الرسالة "جاري تسجيل الدخول...". عند فحص حسابك، يظل التحديد على مربع الاختيار قبل اسم الموقع في نافذة "إعدادات إلى الويب".
- 6) لتحرير الحساب، انقر على زر تحرير حساب وتابع إجراء التوثيق على الموقع.
- 7) لتعطيل الحساب الموثق، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار.

إرسال الملفات إلى الويب

- 1) سحب وإسقاط ملف مدعوم من قبل الموقع إلى رمز إلى الويب يؤدي إلى عرض الموقع على قائمة السياق. انقر على قائمة السياق لتحميل الملف.
- 2) حجم الملف المسموح للتحميل أقل من 10 ميجا بايت. يمكنك تحميل عدد من الملفات بنفس هذا الحجم.
- 3) عند فشل عملية السحب والإسقاط، سوف تظهر رسالة منبثقة. عند تحديد "استعراض تلقائي" أثناء عملية الإرسال إلى الموقع في نافذة الإعدادات، يؤدي فشل عملية السحب والإسقاط إلى عرض تعليمات الموقع.
- 4) حجم الفيديو المسموح للتحميل في New PC Studio أقل من 100 ميجا بايت. نوصي بتحميل الملفات واحدًا تلو الآخر على غالبية المواقع.

05 وصف التطبيق

5.1 المهام

نظرة عامة

تسمح لك "المهام" بإضافة وتعديل وحذف المهام المخططة بالإضافة إلى مزامنة المهام المخططة المحفوظة في Samsung New PC Studio باستخدام هاتفك المحمول كما يسمح بإجراء العكس.
• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تحديد موديل الحقل

لتمكين الحقول التي يدعمها هاتف المستخدم فقط.

- 1) صل الهاتف المحمول مع **New PC Studio**.
- 2) مربع السرد في أعلى التطبيق يتغير إلى رقم الموديل ورقم الهاتف المحمول المتصل في **كافة الحقول**.
- 3) اضغط الزر **إضافة مهام** للتحقق من الحقول الممكنة في إطار التعديل.

- عند بدء **New PC Studio** لأول مرة، تضبط حقول المهام على عرض كل الحقول المتوفرة في **New PC Studio**. ولكن، حتى مع أن البيانات منخلة في كل الحقول؛ فإن الحقول غير المدعومة بالهاتف المحمول الذي ستنم مزامنته تستثنى من المزامنة.
- الحقول المتوفرة في الهاتف المحمول يتم تمكينها عندما يكون متصلاً مع **New PC Studio** للمرة الأولى.
- في حالة تغيير موديل الحقل في **المهام**، فإن موديلات الحقل للتطبيقات القائمة على المزامنة (لدليل الهاتف، المجدول، المهام) تتغير بنفس الطريقة.

إضافة المهام

- 1) لإضافة المهام، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - ◀ انقر على زر **إضافة** أسفل تطبيق المهام.
 - ◀ انقر نقرًا مزدوجًا على قائمة المهام الفارغة.
 - ◀ بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة، انقر على عنصر **إضافة** من القائمة.
- 2) عند ظهور نافذة **إضافة مهام**، أدخل البيانات وانقر على زر **موافق**. ليتم إضافة "مهمة" جديدة إلى قائمة المهام.

تحرير المهام

- 1) انقر نقرًا مزدوجًا على العنصر المراد تعديله في قائمة المهام.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **تحرير** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة **تحرير مهام**، قم بتحرير البيانات وانقر على زر **موافق**. لتكتمل عملية تحرير المهام.

حذف المهام

- 1) حدد العنصر المراد حذفه من قائمة المهام وانقر على رمز **حذف** أسفل تطبيق المهام.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على عنصر حذف من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور النافذة المنبثقة لطلب تأكيد الحذف، انقر على **نعم**. ليتم حذف المهام من القائمة.
- 3) عند حذف العديد من العناصر، حدد هذه العناصر بمتابعة الضغط على مفتاح **Ctrl** أو وضع مؤشر الفأرة على قائمة فارغة واسحب العناصر المراد حذفها في القائمة ثم قم بتحديدّها. ثم انقر على رمز حذف أسفل القائمة.

إكمال المهام

- 1) عند إكمال المهام، حدد مربع الاختيار الواقع أمام عنصر المهام.
- 2) يشير تحديد مربع الاختيار إلى اكتمال المهام المقابلة.

الاستيراد

- 1) انقر على عنصر استيراد من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق المهام.
- 2) عند ظهور نافذة **الاستيراد**، انقر على زر **تالي**.
- 3) انقر على زر **بحث عن ملف** وحدد الملف المراد استيراده ثم انقر على زر **فتح**.
- 4) يتم تسجيل الملف المراد استيراده. انقر على زر **تالي**.
- 5) سوف يبدأ ملف المهام المسجل الاستيراد إلى Samsung New PC Studio. عند اكتمال الاستيراد، سوف يتم تنشيط زر **إنهاء**.
- 6) انقر على زر **إنهاء** لغلاق النافذة وإضافة ملف المهام الذي تم استيراده في New PC Studio إلى قائمة المهام.

التصدير

- 1) انقر على عنصر تصدير من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق المهام.
- 2) عند ظهور نافذة **التصدير**، انقر على زر **تالي**.
- 3) انقر على زر **بحث عن موقع** وحدد الموقع المناسب ثم انقر على زر **حفظ**.
- 4) يتم تسجيل الموقع المناسب. انقر على زر **تالي**.
- 5) سوف يبدأ ملف المهام إجراء التصدير إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال التصدير، سوف يتم تنشيط زر **إنهاء**.
- 6) انقر على زر **إنهاء** لغلاق النافذة وإنشاء ملف المهام في الموقع المخصص.

المزامنة

يتم مزامنة البيانات المضافة جديداً وتعديلها وحذفها بمقارنة هذه البيانات بين تطبيق المهام في Samsung New PC Studio وتطبيق المهام في هاتفك المحمول.

■ تنفيذ المزامنة

- 1) اضغط رمز المزامنة أسفل المهام.
- 2) تحقق من البيانات التي قد تكون فقدت أثناء المزامنة في إطار مقارنة الحقول.
- 3) تحقق من فقد أي بيانات. إذا لم توجد مشاكل؛ فاضغط الزر موافق.
- 4) تفتح نافذة المزامنة ويتصل الهاتف المحمول وتبدأ عملية المزامنة.
- 5) بعد اكتمال التزامن، تغلق نافذة التزامن.

■ حل تعارضات المزامنة

قد ينشأ تعارض في المزامنة عند تغيير نفس البيانات في التطبيق والهاتف المحمول. بواسطة تحديد أي بيانات التطبيق، يمكن استئناف التزامن من خلال النافذة المنبثقة الخاصة بتعارض التزامن.

- 1) عند ظهور النافذة المنبثقة لتعارض التزامن، تحقق من البيانات التي تم تغييرها في كل جهاز وقم بالتحديد بالنقر على العنصر المراد إجراء التزامن له.
 - 2) اضغط على زر مزامنة لزامن البيانات مع العنصر المحدد.
- عندما يتم تغيير نفس البيانات بحيث تكون في أحد المواقع مضبوطة على خيار الحذف وفي الموقع الآخر مضبوطة على خيار التحديث، سوف يقوم التزامن بمعالجة البيانات على خيار حذف.

■ التحقق من بيانات المزامنة

الحقول غير المدعومة في الهاتف المحمول الذي سنتم مزامنته تستثنى من المزامنة وتتم مزامنة غيرها من البيانات.

■ إيقاف المزامنة

عند النقر على زر إيقاف أثناء التزامن، سوف يتوقف التزامن.

■ تزامن Outlook

- 1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من القائمة الواقعة أعلى تطبيق المهام.
- 2) حدد مربع الاختيار الواقع أمام عنصر "مزامنة بين Outlook والمهام".
- 3) عند تشغيل التزامن وفقاً لإعداد التزامن، يتم أيضاً التزامن في Outlook.

■ في حالة اتصال عدد من الهواتف المحمولة

- 1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من القائمة الواقعة أعلى تطبيق المهام.
- 2) انقر على موافق بعد تحديد الهواتف المحمولة المراد مزامنتها من قائمة الهواتف المتصلة.

05 وصف التطبيق

5.2 دليل الهاتف

نظرة عامة

يسمح لك دليل الهاتف بإضافة وتعديل وحذف بيانات الاتصال والمجموعات ومزامنة الاتصالات المحفوظة في Samsung New PC Studio باستخدام هاتفك المحمول والعكس صحيح.
• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

تحديد موديل الحقل

لتمكين الحقول التي يدعمها هاتف المستخدم فقط.

- 1) صل الهاتف المحمول مع **New PC Studio**.
- 2) مربع السرد في أعلى التطبيق يتغير إلى رقم الموديل ورقم الهاتف المحمول المتصل في **كافة الحقول**.
- 3) اضغط الزر **إضافة اتصال** للتحقق من الحقول الممكنة في إطار التعديل.

- عند بدء **New PC Studio** لأول مرة، تضبط حقول **دليل الهاتف** على عرض كل الحقول الواردة في **New PC Studio**. ولكن، حتى مع أن البيانات منخلة في كل الحقول؛ فإن الحقول غير المدعومة بالهاتف المحمول الذي سنتم مزامنته تستثنى من المزامنة.
- الحقول المتوفرة في الهاتف المحمول يتم تمكينها عندما يكون متصلًا مع **New PC Studio** للمرة الأولى.
- في حالة تغيير موديل الحقل في **دليل الهاتف**، فإن موديلات الحقل للتطبيقات القائمة على المزامنة (**دليل الهاتف**، **المجدول**، **المهام**) تتغير بنفس الطريقة.

إضافة اتصال

- 1) انقر على رمز **إضافة** أسفل تطبيق دليل الهاتف.
- أو انقر نقرًا مزدوجًا على قائمة اتصال فارغة أو انقر بالزر الأيمن للفأرة وانقر على إضافة من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة إضافة اتصال، أدخل البيانات وانقر على زر **موافق**. سوف تتم إضافة بيانات الاتصال الجديدة إلى القائمة.

تسجيل صورة

- 1) انقر بالزر الأيمن للفأرة على تسجيل الصورة في نافذة إضافة اتصال.
- 2) حدد موقع الصورة المراد البحث عنها. سوف يعرض الموقع جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول المتصل.
- 3) ابحث عن الصورة وحددها ثم انقر على زر **فتح** لتسجيلها.
- أو قم بسحب وإسقاط الصورة المراد تسجيلها في نافذة **إضافة اتصال** لتسجيلها.

تعديل جهة اتصال

- 1) انقر نقرًا مزدوجًا على العنصر المراد تحريره في قائمة الاتصال.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على تحرير من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة تحرير جهة اتصال، قم بتحرير البيانات وانقر على زر **موافق**. عندئذ تكتمل عملية تعديل جهة الاتصال.

حذف جهة اتصال

- 1) حدد العنصر المراد حذفه من قائمة الاتصال وانقر على رمز **حذف** أسفل تطبيق دليل الهاتف.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **حذف** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور النافذة المنبثقة لطلب تأكيد الحذف، انقر على **نعم**. عندئذ يتم حذف الاتصال من القائمة.
- 3) عند حذف العديد من العناصر، حدد هذه العناصر بمتابعة الضغط على مفتاح **Ctrl** أو ضع مؤشر الفأرة على قائمة فارغة واسحب العناصر المراد حذفها في القائمة ثم قم بتحديدتها. ثم انقر على رمز **حذف** أسفل القائمة.

إضافة مجموعة

- 1) انقر على رمز **إضافة مجموعة** أسفل تطبيق دليل الهاتف.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على عنصر المجموعة في قائمة الاتصال وانقر على عنصر **إضافة مجموعة** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة "إضافة مجموعة"، أدخل المحتوى وفقًا للمطلوب وانقر على زر **موافق** لإضافة المجموعة إلى القائمة.
- 3) ثم انقر على قائمة الاتصال أو قائمة فارغة لإكمال "إضافة مجموعة".

إعادة تسمية مجموعة

- 1) بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على المجموعة المراد إعادة تسميتها، انقر على عنصر **إعادة تسمية مجموعة** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة "تعديل مجموعة"، قم بتعديل المحتوى وفقًا للمطلوب وانقر على زر **موافق** لتعديل المجموعة.
- 3) ثم انقر على قائمة الاتصال أو قائمة فارغة لإكمال "إعادة تسمية مجموعة".

حذف مجموعة

- 1) حدد المجموعة المراد حذفها وانقر على زر **حذف** أسفل تطبيق دليل الهاتف.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على المجموعة المراد حذفها وانقر على عنصر **حذف مجموعة** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور النافذة المنبثقة لطلب تأكيد الحذف، انقر على **نعم**. يتم تغيير جميع الاتصالات في المجموعة إلى مجموعة غير معرفة ويتم حذف المجموعة.

الاستيراد

■ استيراد ملف vCard

- 1) انقر على عنصر استيراد من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق دليل الهاتف.
 - 2) عند ظهور نافذة الاستيراد، حدد عنصر "استيراد ملف vCard قياسي في مجلد دليل الهاتف" وانقر على زر التالي.
 - 3) انقر على زر بحث عن ملف واختر ملف vCard المطلوب استيراده، ثم انقر على زر فتح.
 - 4) يتم تسجيل الملف المراد استيراده. انقر على زر التالي.
 - 5) يبدأ ملف vCard المسجل الاستيراد إلى دليل الهاتف. عند اكتمال الاستيراد، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
 - 6) انقر على زر إنهاء لغلق النافذة وأضف ملف vCard المستورد إلى قائمة الاتصال.
- تنسيق دعم ملف vCard الخاص بالاستيراد: *VCF

■ استيراد ملف اتصال في دليل الهاتف

- 1) انقر على عنصر استيراد من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق دليل الهاتف.
 - 2) عند ظهور نافذة الاستيراد، اختر عنصر "استيراد ملف جهة اتصال إلى مجلد دليل الهاتف" وانقر على زر التالي.
 - 3) انقر على زر بحث عن ملف واختر ملف جهة الاتصال المطلوب استيرادها، ثم انقر على زر فتح.
 - 4) يتم تسجيل الملف المراد استيراده. انقر على زر التالي.
 - 5) يبدأ ملف الاتصال المسجل في الاستيراد إلى دليل الهاتف. عند اكتمال الاستيراد، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
 - 6) انقر على زر إنهاء لغلق النافذة وأضف ملف الاتصال المستورد إلى قائمة ملف الاتصال.
- تنسيق دعم ملف جهات الاتصال الخاص بالاستيراد: *.mdb, *.wab, *.lef, *.nrf, *.nrf

■ استيراد ملف CSV

- 1) انقر فوق استيراد من القائمة الموجودة في أعلى دليل الهاتف.
 - 2) عند ظهور الإطار استيراد، انقر فوق "استيراد ملف اتصال إلى مجلد دليل الهاتف". انقر فوق زر التالي.
 - 3) انقر فوق الزر استعراض لتحديد ملف CSV ثم انقر فوق الزر فتح.
 - 4) تتم عندئذ إضافة الملف المطلوب استيراده. انقر فوق الزر إعداد CSV عند ظهوره.
 - 5) حدد طريقة ترميز وفاصل لاستخدامهما، ثم انقر فوق موافق.
 - 6) عند ظهور الإطار تخطيط الحقل، قم بمطابقة حقول الملف المطلوب استيراده إلى دليل الهاتف. انقر فوق الزر موافق.
- لا تحتاج إلى تخطيط حقل لملفات CSV التي تم تصديرها من برنامج New PC Studio.
- بالنسبة لملفات CSV التي لم يتم تصديرها من برنامج New PC Studio، يجب تحديد نوع رقم هاتف مدعوم بواسطة New PC Studio (على سبيل المثال النوع: هاتف محمول) من القائمة.

يتم حفظ كافة الملفات التي لم يتم تعيين نوع رقم هاتف لها باسم "أخرى".

- 7) عند اكتمال تخطيط الحقل، انقر فوق الزر موافق.
 - 8) سيبدأ ملف CSV في الاستيراد إلى الكمبيوتر. عند اكتمال المهمة، يتم تنشيط زر إنهاء
 - 9) انقر فوق الزر إنهاء لإغلاق الإطار، وستتم إضافة ملف CSV إلى قائمة الاتصال.
- تنسيقات الملفات المدعومة في استيراد ملف CSV هي: *.csv

التصدير

■ التصدير إلى ملف vCard

- 1) انقر على عنصر تصدير من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق دليل الهاتف.
 - 2) عند ظهور نافذة التصدير، حدد دائرة الاختيار الواحد الخاصة بعنصر "تصدير اتصال دليل الهاتف إلى ملف vCard قياسي" وانقر على زر التالي.
 - 3) حدد المجلد المراد تصديره بالنقر على زر بحث عن مجلد وانقر على زر حفظ.
 - 4) يتم تسجيل الملف المراد تصديره. انقر على زر التالي.
 - 5) يبدأ ملف ardcv التصدير إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال التصدير، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
 - 6) انقر على زر إنهاء لغلق النافذة وإنشاء ملف vCard في المجلد المخصص.
- تنسيق دعم ملف VCard الخاص بالتصدير: *VCF

■ التصدير إلى ملف اتصال في دليل الهاتف

- 1) انقر على عنصر تصدير من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق دليل الهاتف.
 - 2) عند ظهور نافذة التصدير، حدد دائرة الاختيار الواحد الخاصة بعنصر "تصدير اتصال New PC Studio إلى الملف" وانقر على زر التالي.
 - 3) انقر على زر بحث عن موقع وحدد الموقع المناسب ثم انقر على زر حفظ.
 - 4) يتم تسجيل الموقع المناسب. انقر على زر التالي.
 - 5) يبدأ ملف الاتصال في التصدير إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال التصدير، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
 - 6) انقر على زر إنهاء لغلق النافذة وإنشاء الملف في الموقع المخصص.
- تنسيق دعم ملف جهات الاتصال الخاص بالتصدير: *NPF

■ تصدير ملف CSV

- 1) انقر فوق تصدير من القائمة الموجودة في أعلى دليل الهاتف.
- 2) عند ظهور الإطار تصدير، انقر فوق "تصدير معلومات اتصال إلى ملف دليل الهاتف". انقر فوق زر التالي.
- 3) انقر فوق الزر استعراض لتحديد ملف CSV ثم انقر فوق الزر فتح.
- 4) عندئذ تتم إضافة مسار الوجهة. انقر فوق الزر إعداد CSV عند ظهوره.
- 5) حدد طريقة ترميز وفاصل لاستخدامهما، ثم انقر فوق موافق.
- 6) سيبدأ ملف CSV في التصدير إلى الكمبيوتر. عند اكتمال المهمة، يتم تنشيط زر إنهاء.

- 7) انقر فوق الزر **إنهاء** لإغلاق الإطار، وسيتم إنشاء ملف CSV في المسار المحدد.
• تنسيقات الملفات المدعومة في تصدير ملف CSV هي: *.csv

المزامنة

تتم مزامنة البيانات الجديدة أو المعدلة أو المحذوفة بمقارنة بيانات دليل الهاتف في Samsung New PC Studio وهاتفك المحمول.

■ تنفيذ المزامنة

- 1) اضغط رمز المزامنة في أسفل دليل الهاتف.
- 2) تحقق من البيانات التي قد تكون فقدت أثناء المزامنة في إطار مقارنة الحقول.
- 3) تحقق من فقد أي بيانات. إذا لم توجد مشاكل؛ فاضغط الزر **موافق**.
- 4) تفتح نافذة المزامنة ويتصل الهاتف المحمول وتبدأ عملية المزامنة.
- 5) بعد اكتمال التزامن، تعلق نافذة التزامن.

■ حل تعارضات المزامنة

قد ينشأ تعارض في التزامن عند تغيير نفس البيانات في التطبيق والهاتف المحمول. بواسطة تحديد أي بيانات التطبيق، يمكن استئناف التزامن من خلال النافذة المنبثقة الخاصة بتعارض التزامن.

- 1) عند ظهور النافذة المنبثقة لتعارض التزامن، تحقق من البيانات التي تم تغييرها في كل جهاز وقم بالتحديد بالنقر على العنصر المراد إجراء التزامن له.
 - 2) اضغط على زر **مزامنة** لزامن البيانات مع العنصر المحدد.
- عندما يتم تغيير نفس البيانات بحيث تكون في أحد المواقع مضبوطة على خيار الحذف وفي الموقع الآخر مضبوطة على خيار التحديث، سوف يقوم التزامن بمعالجة البيانات على خيار حذف.

■ التحقق من بيانات المزامنة

الحقول غير المدعومة في الهاتف المحمول الذي ستنم مزامنته تستثنى من المزامنة وتتم مزامنة غيرها من البيانات.

■ إيقاف المزامنة

عند النقر على زر **إيقاف** أثناء التزامن، سوف يتوقف التزامن.

■ تزامن Outlook

- 1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من القائمة الواقعة أعلى تطبيق دليل الهاتف.
- 2) حدد نموذج التأكيد الفارغ من عنصر "مزامنة بين Outlook ودليل الهاتف".
- 3) عند تشغيل المزامنة وفقاً لإعداد المزامنة، يتم أيضاً مزامنة Outlook.

■ في حالة اتصال عدد من الهواتف المحمولة

- حدد الهواتف المحمول المراد مزامنته من قائمة الهواتف المتصلة في نافذة خيار التزامن المنبثقة.
- 1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من القائمة الواقعة أعلى تطبيق دليل الهاتف.
 - 2) انقر على موافق بعد تحديد الهواتف المحمولة المراد مزامنتها من قائمة الهواتف المتصلة.

05 وصف التطبيق

5.3. مذكرة

نظرة عامة

يسمح لك تطبيق المذكرة بإضافة وتعديل وحذف المذكرات بالإضافة إلى مزامنة المذكرات المحفوظة في Samsung New PC Studio باستخدام هاتفك المحمول والعكس صحيح.
• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

إضافة مذكرة

- 1 لإضافة مذكرة، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - انقر على رمز **إضافة** أسفل تطبيق المذكرة.
 - انقر نقرًا مزدوجًا على قائمة مذكرة فارغة.
 - بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة، انقر على عنصر **إضافة** من القائمة.
- 2 عند ظهور نافذة مذكرة، أدخل البيانات وانقر على زر **موافق**. لتتم إضافة المذكرة الجديدة إلى قائمة مذكرة.

تحرير مذكرة

- 1 انقر نقرًا مزدوجًا على العنصر المراد تعديله في قائمة مذكرة.
 - أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **تحرير** من قائمة الخيارات.
- 2 عند ظهور نافذة تحرير مذكرة، قم بتعديل البيانات وانقر على زر **موافق**. لتكتمل عملية تحرير المذكرة.

حذف مذكرة

- 1 حدد العنصر المراد حذفه من قائمة مذكرة وانقر على رمز **حذف** أسفل القائمة.
 - أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **حذف** من قائمة الخيارات.
- 2 عند ظهور النافذة المنبثقة لطلب تأكيد الحذف، انقر على **نعم**. عندئذ يتم حذف المذكرة من القائمة.
- 3 عند حذف عدد من العناصر، حدد هذه العناصر بمتابعة الضغط على مفتاح **Ctrl** وانقر على رمز **حذف** أسفل القائمة.

الاستيراد

- 1 انقر على عنصر **استيراد** من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق مذكرة.
- 2 عند ظهور نافذة **الاستيراد**، انقر على زر **تالي**.
- 3 انقر على زر **بحث عن ملف** واختر الملف المطلوب استيراده، ثم انقر على زر **فتح**.
- 4 انقر على زر **تالي**.
- 5 يبدأ ملف مذكرة Samsung New PC Studio المسجل في الاستيراد إلى مذكرة New PC Studio. عند اكتمال الاستيراد، سوف يتم تنشيط زر **إنهاء**.
- 6 انقر على زر **إنهاء** لغلق النافذة وأضف ملف المذكرة المستورد إلى قائمة المذكرات.

التصدير

- 1 انقر على عنصر **تصدير** من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق مذكرة.
- 2 عند ظهور نافذة **التصدير**، انقر على زر **تالي**.
- 3 انقر على زر **بحث عن موقع** وحدد الموقع المناسب ثم انقر على زر **حفظ**.
- 4 يتم تسجيل الموقع المناسب. انقر على زر **تالي**.
- 5 يبدأ ملف مذكرة Samsung New PC Studio في التصدير إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال التصدير، سوف يتم تنشيط زر **إنهاء**.
- 6 انقر على زر **إنهاء** لغلق النافذة وإنشاء ملف المذكرة المستوردة في الموقع المخصص.

المزامنة

سيتم مزامنة البيانات المضافة حديثاً وتعديلها وأو حذفها بمقارنة هذه البيانات بين تطبيق المذكرة في Samsung New PC Studio وتطبيق المذكرة في هاتفك المحمول.

■ المزامنة

- 1 انقر على رمز **مزامنة** أسفل تطبيق المذكرة.
- 2 تظهر نافذة **المزامنة** وتبدأ **المزامنة** مع هاتفك المحمول المتصل.
- 3 عند اكتمال **المزامنة**، سوف تتغلق نافذة **المزامنة** تلقائياً بعد ثانيتين.

■ حل تعارضات المزامنة

قد ينشأ تعارض في التزامن عند تغيير نفس البيانات في التطبيق والهاتف المحمول. بواسطة تحديد أي بيانات التطبيق، يمكن استئناف التزامن من خلال النافذة المنبثقة الخاصة بتعارض التزامن.

- 1 عند ظهور النافذة المنبثقة لتعارض التزامن، تحقق من البيانات التي تم تغييرها في كل جهاز وقم بالتحديد بالنقر على العنصر المراد إجراء التزامن له.
- 2 اضغط على زر **Sync** مزامنة لمزامنة البيانات مع العنصر المحدد.
- عندما يتم تغيير نفس البيانات بحيث تكون في أحد المواقع مضبوطة على خيار **الحذف** وفي الموقع الآخر مضبوطة على خيار **التحديث**، سوف يقوم التزامن بمعالجة البيانات على خيار **حذف**.

■ إيقاف المزامنة

عند النقر على زر إيقاف أثناء التزامن، سوف يتوقف التزامن.

■ تزامن Outlook

- 1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من القائمة الواقعة أعلى تطبيق مذكرة.
- 2) حدد نموذج التأكيد الفارغ من عنصر "مزامنة بين Outlook ومذكرة".
- 3) عند تشغيل المزامنة وفقًا لإعداد المزامنة، يتم أيضًا مزامنة Outlook.

■ في حالة اتصال عدد من الهواتف المحمولة

- 1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من القائمة الواقعة أعلى تطبيق مذكرة.
- 2) حدد الهواتف المحمولة المراد مزامنتها من قائمة الهواتف المتصلة.

05 وصف التطبيق

5.4. المجدول

نظرة عامة

يمكنك بواسطة الجدول إضافة جدول أو تحريره أو حذفه فضلاً عن مزامنة الجداول المخزنة في الهاتف المحمول بواسطة Samsung New PC Studio. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تحديد موديل الحقل

لتمكين الحقول التي يدعمها هاتف المستخدم فقط.

- 1) صل الهاتف المحمول مع **New PC Studio**.
- 2) مربع السرد في أعلى المجدول يتغير إلى رقم الموديل ورقم الهاتف المحمول المتصل في **كافة الحقول**.
- 3) اضغط الزر **إضافة جدول** للتحقق من الحقول الممكنة في إطار التعديل.

- عند بدء **New PC Studio** لأول مرة، تضبط حقول **المجدول** على عرض كل الحقول الواردة في **New PC Studio**. ولكن، حتى مع أن البيانات منخلة في كل الحقول؛ فإن الحقول غير المدعومة بالهاتف المحمول الذي ستم مزامنته تستثنى من المزامنة.
- الحقول المتوفرة في الهاتف المحمول يتم تمكينها عندما يكون متصلاً مع **New PC Studio** للمرة الأولى.
- في حالة تغيير موديل الحقل في **المجدول**، فإن موديلات الحقل للتطبيقات القائمة على المزامنة (**دليل الهاتف، المجدول، المهام**) تتغير بنفس الطريقة.

إضافة جدول مواعيد

■ عرض شهري

- 1) لإضافة جدول مواعيد، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - ◀ بعد تحديد التاريخ المراد إضافة جدول مواعيد فيه، انقر على زر **إضافة** أسفل تطبيق جدول المواعيد.
 - ◀ انقر نقرًا مزدوجًا على التاريخ المراد إضافة جدول مواعيد فيه.
 - ◀ بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة، انقر على عنصر **إضافة** من القائمة.
- 2) عند ظهور نافذة **إضافة جدول مواعيد**، أدخل البيانات وانقر على زر **موافق**.

■ عرض أسبوعي

- 1) لإضافة جدول مواعيد، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - ◀ بعد تحديد الوقت أو التاريخ المراد إضافة جدول مواعيد فيه، انقر على زر **إضافة** أسفل تطبيق جدول المواعيد.
 - ◀ انقر نقرًا مزدوجًا على الوقت أو التاريخ المراد إضافة جدول مواعيد فيه.
 - ◀ بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة، انقر على عنصر **إضافة** من القائمة.
- 2) عند ظهور نافذة **إضافة جدول مواعيد**، أدخل البيانات وانقر على زر **موافق**.

■ عرض إجمالي

- 1) لإضافة جدول مواعيد، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - ◀ انقر على رمز **إضافة** أسفل تطبيق "المجدول".
 - ◀ انقر نقرًا مزدوجًا على قائمة جدول مواعيد فارغة.
 - ◀ بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة، انقر على عنصر **إضافة** من القائمة.
- 2) عند ظهور نافذة **إضافة جدول مواعيد**، أدخل البيانات وانقر على زر **موافق**.

تحرير جدول المواعيد

- 1) انقر نقرًا مزدوجًا على العنصر المراد تعديله في قائمة جدول المواعيد.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **تحرير جدول المواعيد** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة **تحرير جدول مواعيد**، قم بتحرير البيانات وانقر على زر **موافق**. عندئذ تكتمل عملية تحرير جدول المواعيد.

حذف جدول المواعيد

- 1) حدد العنصر المراد حذفه من قائمة جدول المواعيد وانقر على رمز **حذف** أسفل القائمة.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **حذف** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور النافذة المنبثقة لطلب تأكيد الحذف، انقر على **نعم**. ليتم حذف جدول المواعيد من القائمة.
- 3) لحذف عدة عناصر، قم بتحديدتها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح "Ctrl"، ثم انقر فوق الرمز "Delete" الموجود أسفل القائمة.

تحديث تاريخ/وقت جدول المواعيد


■ عرض شهري

عند تحديد العنصر المراد تغييره من قائمة جدول المواعيد وسحبه إلى التاريخ المناسب، يكون قد تم تحديث جدول المواعيد.

■ عرض أسبوعي

عند تحديد العنصر المراد تغييره من قائمة جدول المواعيد وسحبه إلى التاريخ والوقت المناسبين، يكون قد تم تحديث جدول المواعيد.

قائمة جدول المواعيد المنتهي

إذا ضغطت على  الرمز الذي يعرض جدول مواعيد منتهي من قائمة جدول المواعيد، تظهر قائمة جدول المواعيد المنتهي.

■ تحرير جدول المواعيد المنتهي

- 1) انقر نقراً مزدوجاً على العنصر المراد تحريره من قائمة جدول المواعيد المنتهي.
- 2) عند ظهور نافذة تحرير جدول المواعيد، قم بتحرير البيانات وانقر على زر موافق لإكمال إجراء تحرير الجدول.

■ حذف جدول المواعيد المنتهي

- 1) حدد العنصر المراد حذفه من قائمة جدول المواعيد المنتهي وانقر على رمز حذف أسفل القائمة.
- 2) يتم حذف جدول المواعيد.

■ تحديث تاريخ/وقت جدول المواعيد المنتهي

- 1) عند سحب العنصر المراد تغييره من قائمة جدول المواعيد المنتهي في العرض الشهري إلى التاريخ المناسب، يكون قد تم تحديث جدول المواعيد.
- 2) عند سحب العنصر المراد تغييره من قائمة جدول المواعيد المنتهي في العرض الأسبوعي إلى التاريخ والوقت المناسبين، يكون قد تم تحديث جدول المواعيد.

الاستيراد

■ استيراد ملف vCard

- 1) انقر على عنصر قائمة استيراد من القائمة التي تظهر في أعلى تطبيق "المجدول".
- 2) عند ظهور نافذة الاستيراد، حدد عنصر "استيراد ملف vCalendar قياسي في مجلد جدول المواعيد" وانقر على زر تالي.
- 3) انقر على زر بحث عن ملف وحدد الملف المطلوب استيراده، ثم انقر على زر فتح.
- 4) يتم تسجيل الملف المراد استيراده. انقر على زر تالي.
- 5) يبدأ ملف vCalendar المسجل الاستيراد إلى التقويم. عند اكتمال الاستيراد، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
- 6) انقر على زر إنهاء لخلق النافذة وأضف ملف vCalendar المستورد إلى قائمة جدول المواعيد.

■ استيراد ملف جدول المواعيد

- 1) انقر على عنصر استيراد من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق جدول المواعيد.
- 2) عند ظهور نافذة الاستيراد، اختر 'استيراد ملف جدول المواعيد في مجلد جدول المواعيد' وانقر على زر التالي.
- 3) انقر على زر بحث عن ملف وحدد الملف المراد استيراده ثم انقر على زر فتح.
- 4) يتم تسجيل الملف المراد استيراده. انقر على زر تالي.
- 5) يبدأ ملف جدول المواعيد المسجل في إجراء الاستيراد. عند اكتمال الاستيراد، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
- 6) انقر على زر إنهاء لخلق النافذة وأضف ملف جدول المواعيد المستورد إلى قائمة جدول المواعيد.

التصدير

■ التصدير إلى ملف vCalendar

- 1) انقر على عنصر تصدير من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق "المجدول".
- 2) عند ظهور نافذة التصدير، حدد عنصر "تصدير جدول المواعيد إلى ملف vCalendar قياسي" وانقر على زر تالي.
- 3) حدد المجلد المراد تصديره بالنقر على زر بحث عن مجلد وانقر على زر حفظ.
- 4) يتم تسجيل الملف المراد تصديره. انقر على زر تالي.
- 5) يبدأ ملف جدول المواعيد في التصدير إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال التصدير، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
- 6) انقر على زر إنهاء لخلق النافذة وإنشاء ملف vCalendar في المجلد المخصص.

■ التصدير إلى ملف جدول مواعيد

- 1) انقر على عنصر قائمة تصدير من القائمة الموجودة في أعلى تطبيق "المجدول".
- 2) عند ظهور نافذة التصدير، حدد دائرة الاختيار الواحد الخاصة بعنصر "تصدير معلومات جدول مواعيد إلى تنسيق ملف جدول مواعيد" وانقر على زر تالي.
- 3) انقر على زر بحث عن موقع وحدد الموقع المناسب ثم انقر على زر حفظ.
- 4) يتم تسجيل الموقع المناسب. انقر على زر تالي.
- 5) يبدأ ملف جدول المواعيد في التصدير إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال التصدير، سوف يتم تنشيط زر إنهاء.
- 6) انقر على زر إنهاء لخلق النافذة وإنشاء ملف جدول المواعيد في الموقع المخصص.

المزامنة

يتم مزامنة البيانات المضافة حديثاً وتحريرها و/أو حذفها بمقارنة هذه البيانات بين جداول المواعيد في Samsung New PC Studio وجدول المواعيد في هاتفك المحمول.

■ تنفيذ المزامنة

- 1) اضغط رمز المزامنة أسفل المجدول.
- 2) تحقق من البيانات التي قد تكون فقدت أثناء المزامنة في إطار مقارنة الحقول.
- 3) تحقق من فقد أي بيانات. إذا لم توجد مشاكل؛ فاضغط الزر موافق.
- 4) تفتح نافذة المزامنة ويتصل الهاتف المحمول وتبدأ عملية المزامنة.
- 5) بعد اكتمال التزامن، تعلق نافذة التزامن.

■ حل تعارضات المزامنة

قد ينشأ تعارض في التزامن عند تغيير نفس البيانات في التطبيق والهاتف المحمول. بواسطة تحديد أي بيانات التطبيق، يمكن استئناف التزامن من خلال النافذة المنبثقة الخاصة بتعارض التزامن.

(1) عند ظهور النافذة المنبثقة لتعارض التزامن، تحقق من البيانات التي تم تغييرها في كل جهاز وقم بالتحديد بالنقر على العنصر المراد إجراء التزامن له.

(2) اضغط على زر مزامنة لمزامنة البيانات مع العنصر المحدد.

• عندما يتم تغيير نفس البيانات بحيث تكون في أحد المواقع مضبوطة على خيار الحذف وفي الموقع الآخر مضبوطة على خيار التحديث، سوف يقوم التزامن بمعالجة البيانات على خيار حذف.

■ التحقق من بيانات المزامنة

الحقول غير المدعومة في الهاتف المحمول الذي ستم مزامنته تستثنى من المزامنة وتتم مزامنة غيرها من البيانات.

■ إيقاف المزامنة

عند النقر على زر إيقاف أثناء التزامن، سوف يتوقف التزامن.

■ مزامنة Outlook

(1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق جدول المواعيد.

(2) حدد نموذج التأكيد الفارغ لعنصر "مزامنة بين Outlook وجدول المواعيد".

(3) عند تشغيل التزامن وفقاً لإعداد التزامن، يتم أيضاً التزامن في Outlook.

■ في حالة اتصال عدد من الهواتف المحمولة

(1) انقر على عنصر إعدادات المزامنة من قائمة الخيارات الواقعة أعلى تطبيق جدول المواعيد.

(2) انقر على موافق بعد تحديد الهواتف المحمولة المراد مزامنتها من قائمة الهواتف المتصلة.

05 وصف التطبيق

5.5. اليوم المحدد

نظرة عامة

يمكنك بواسطة Day-D إضافة day-d أو حذفه، فضلاً عن مزامنة days-d المخزنة في الهاتف المحمول بواسطة Samsung New PC Studio. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تحديد موديل الحقل

لتمكين الحقول التي يدعمها هاتف المستخدم فقط.

- 1) صل الهاتف المحمول مع **New PC Studio**.
- 2) مربع السرد في أعلى **Day-D** يتغير إلى رقم الموديل ورقم الهاتف المحمول المتصل في **كافة الحقول**.
- 3) اضغط الزر **إضافة Day-D** للتحقق من الحقول الممكنة في إطار التعديل.

• عند بدء **New PC Studio** لأول مرة، تضبط حقول **Day-D** على عرض كل الحقول الواردة في **New PC Studio**. ولكن، حتى مع أن البيانات مخلقة في كل الحقول؛ فإن الحقول غير المدعومة بالهاتف المحمول الذي ستتم مزامنته تستثنى من المزامنة. • الحقول المتوفرة في الهاتف المحمول يتم تمكينها عندما يكون متصلًا مع **New PC Studio** للمرة الأولى. • في حالة تغيير موديل الحقل في **Day-D**، فإن موديلات الحقل لكل التطبيقات القائمة على المزامنة (لدليل الهاتف، المجدول، المهام) باستثناء مكررة تتغير بنفس الطريقة.

إضافة "اليوم المحدد"

- 1) لإضافة **Day-D**، قم بتنفيذ إحدى الإجراءات التالية:
 - ◀ انقر على رمز **إضافة** أسفل تطبيق "اليوم المحدد".
 - ◀ انقر نقرًا مزدوجًا على قائمة "اليوم المحدد" الفارغة.
 - ◀ بعد النقر بالزر الأيمن للفأرة، انقر على عنصر **إضافة** من القائمة.
- 2) عند ظهور نافذة إضافة "اليوم المحدد"، أدخل البيانات وانقر على زر موافق. يتم إضافة "اليوم المحدد" الجديد إلى قائمة "اليوم المحدد".

تعديل "اليوم المحدد"

- 1) انقر نقرًا مزدوجًا على العنصر المراد تعديله في قائمة "اليوم المحدد".
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على تحرير من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور نافذة تعديل "اليوم المحدد"، أدخل البيانات وانقر على زر موافق. ليتم إجراء تعديل "اليوم المحدد".

حذف "اليوم المحدد"

- 1) حدد العنصر المراد حذفه من قائمة "اليوم المحدد" وانقر على رمز **حذف** أسفل القائمة.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة مع وضع مؤشر الفأرة على العنصر المناظر وانقر على **حذف** من قائمة الخيارات.
- 2) عند ظهور النافذة المنبثقة لطلب تأكيد الحذف، انقر على نعم. عندئذ يتم حذف "اليوم المحدد" من القائمة.
- 3) لحذف عدة عناصر، حدد هذه العناصر بالضغط مع الاستمرار على المفتاح **Ctrl** أو ضع مؤشر الفأرة على قائمة فارغة واسحب العناصر المراد حذفها في القائمة ثم قم بتحديدتها ثم انقر فوق الرمز **Delete** "حذف" الموجود أسفل القائمة.

الاستيراد

- 1) انقر فوق "استيراد" من القائمة الموجودة في أعلى **DAY-D**.
 - 2) عند ظهور الإطار "استيراد"، انقر فوق "التالي".
 - 3) انقر فوق "بحث عن ملف"، واختر الملف المراد استيراده، ثم انقر فوق "فتح".
 - 4) انقر فوق "التالي".
 - 5) سيتم استيراد ملف المذكرة الذي تم تسجيله إلى **DAY-Samsung New PC Studio D**. عند انتهاء العملية، يصبح الزر "إنهاء" نشطًا.
 - 6) انقر فوق "إنهاء" لخلق الإطار. ستتم إضافة ملف المذكرة الذي تم استيراده إلى قائمة **DAY-D**.
- ملفات **DAY-D** المدعومة التي يمكن استيرادها هي: *NAF، *DIF.

التصدير

- 1) انقر فوق "تصدير" من القائمة الموجودة في أعلى **DAY-D**.
 - 2) عند ظهور الإطار "تصدير"، انقر فوق "التالي".
 - 3) انقر فوق "بحث عن موقع" واختر الموقع المناسب ثم انقر فوق "حفظ".
 - 4) تم تسجيل المسار الذي سيجري تصديره. انقر فوق "التالي".
 - 5) سيتم تصدير ملف **DAY-Samsung New PC Studio D** من جهاز الكمبيوتر. عند انتهاء العملية، يصبح الزر "إنهاء" نشطًا.
 - 6) انقر فوق "إنهاء" لخلق الإطار. سيتم إنشاء ملف **DAY-D** في الموقع المحدد.
- ملفات **DAY-D** المدعومة التي يمكن تصديرها هي: *NAF.

05 وصف التطبيق

5.6. مشغل الموسيقى

نظرة عامة

- يدعم مشغل الموسيقى التنسيقات المتنوعة لملفات الموسيقى بما في ذلك ملفات الموسيقى والملفات الصوتية المسجلة المدعومة بهواتف المحمول و3MP من سامسونج.
- التنسيقات المدعومة: 3MP وOGG وWMA وASF صوت فقط و3GP صوت فقط وWAV وAMR وAAC وA4M وMMF وMIDI وMID وQCP وPMD و4MP صوت فقط
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

مكونات التطبيق

- زر القائمة
- لعرض معلومات فتح وإعدادات المشغل ومعلومات الإصدار.
- نافذة معلومات الموسيقى
- لعرض العنوان والفنان وصورة الألبوم وتقييم ملف الموسيقى الذي يجري تشغيله.
- عند النقر على نافذة معلومات الموسيقى، يتم تكبير النافذة وعرض المعلومات المفصلة معلومات الألبوم ومعلومات الملف.
- يمكن ضبط إعدادات صورة الألبوم الذي يتم تشغيل الموسيقى الخاصة به في الحال من خلال سحب ملف الصورة على المشغل.
- إعدادات التكرار
- لاختيار تنسيق تشغيل التكرار.
- بدون تكرار، تكرار المسار بأكمله، تكرار المسار المحدد
- إعدادات التشغيل العشوائي
- لتشغيل مواد مسجلة في قائمة التشغيل عشوائياً ولضبط نوع التشغيل العشوائي.
- تشغيل عشوائي، بدون تشغيل عشوائي
- حالة التشغيل
- لعرض وضع التشغيل الحالي وقت التشغيل الحالي/إجمالي وقت التشغيل على زر تشغيل .
- يمكنك البحث عن الموسيقى بسحب الفارة على الدائرة مع متابعة الضغط على الزر الأيسر للفارة .
- زر السابق التشغيل السريع: [←], [Z]
- لتشغيل العنصر السابق في قائمة التشغيل.
- زر تشغيل/إيقاف مؤقت التشغيل السريع: [space], [x]
- لتشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتاً.
- زر إيقاف التشغيل السريع: [c]
- لإيقاف التشغيل.
- زر التالي التشغيل السريع: [→], [v]
- لتشغيل العنصر التالي في قائمة التشغيل.
- شريط التحكم في مستوى الصوت التشغيل السريع: [↓], [s], [wheel down] / [↑], [d], [wheel up]
- للتحكم في مستوى الصوت بسحب الفارة على الدائرة مع متابعة الضغط على الزر الأيسر للفارة .
- زر فتح/غلق قائمة التشغيل
- لفتح أو غلق نافذة قائمة تشغيل الموسيقى.

فتح ملف

- حدد ملف موسيقى لتشغيله من الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز المتصل.
- انقر على قائمة قائمة أو انقر بالزر الأيمن للفارة على منطقة العنوان أعلى التطبيق.
- انقر على فتح ملف.
- حدد ملفاً من قائمة ملف ثم انقر على زر موافق.
- أو قم بسحب وإسقاط الملف على المشغل.
- يتم إضافة عنصر الملف المفتوح من خلال فتح ملف إلى مجلد اليوم في قائمة التشغيل.

تعديل معلومات الملف

- يسمح لك بتعديل وإدارة معلومات الموسيقى في الملفات بشكل مباشر.
- افتح القائمة بالنقر بالزر الأيمن للفارة في نافذة معلومات الموسيقى للمشغل.
 - توفر قائمة التشغيل أيضاً نفس الوظيفة.
 - انقر على تعديل معلومات الملف في القائمة.
 - يمكنك تكوين إعدادات التقييم عن طريق النقر بالزر الأيمن للفارة على القائمة إعدادات التقييم بدون فتح نافذة تعديل معلومات الملف.
 - يمكن للمستخدمين مباشرة إجراء الإدخال والتعديل والحفظ على جميع العناصر.

إعدادات المشغل

- لإعداد المعلومات على الملفات التي يتم تشغيلها بالمشغل.
- عرض معلومات المستخدم: لعرض معلومات الموسيقى المحفوظة في ملفات.
 - عرض المعلومات تلقائياً.
 - عند عدم وجود معلومات مقابلة، يتم عرض المعلومات المحفوظة في الملف.
 - أثناء التشغيل، لا يتم عرض سوى المعلومات ولا يتم حفظ المعلومات في الملف.

05 وصف التطبيق

5.7. مشغل الموسيقى < قائمة تشغيل الموسيقى

نظرة عامة

- تسمح لك قائمة تشغيل الموسيقى بالتحكم في قوائم تشغيل المسار الذي يتم تشغيلها بمشغل الموسيقى. <التشغيل السريع: [Alt]+[L]>
- يمكنك جعلها تابعة لمشغل الموسيقى الوضع الافتراضي أو فصلها بشكل مستقل. يمكنك سحب منطقة العنوان في قائمة التشغيل ونقلها إلى مكان آخر.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

تحديد ألبوم

- 1 انقر على زر قائمة عرض ألبوم الواقع بين اسم الألبوم الإعداد الافتراضي: ألبوم وقائمة التشغيل.
- 2 يتم تكبير قائمة الألبوم.
- عند النقر عليها في وضع التكبير، سوف يتم تصغيرها.
- 3 انقر على مجلد الألبوم.
- 4 يتم عرض قائمة تشغيل مجلد الألبوم المحدد في نافذة القائمة، ويتم عرض اسم الألبوم في منطقة العنوان.
- 5 لغلاق قائمة الألبوم، انقر على زر التصغير في قائمة التشغيل. سوف يتم عرض اسم الألبوم المحدد حاليًا وسوف يتم إخفاء باقي الحقل.

إضافة ألبوم جديد

لإنشاء مجلد ألبوم جديد قائمة تشغيل من خلال إدخال المستخدم.

- 1 افتح القائمة بالنقر بالزر الأيمن للفأرة في قائمة الألبوم.
- 2 انقر على إضافة ألبوم جديد.
- 3 يتم إنشاء مجلد ألبوم جديد. لتغيير الاسم، ارجع إلى [إعادة تسمية ألبوم](#).

حذف ألبوم محدد

لحذف مجلد ألبوم مضاف بواسطة المستخدم.

- المجلد الرئيسي المزود "اليومي" ومحرك القرص غير قابلين للإزالة.
- 1 حدد مجلد الألبوم وانقر بالزر الأيمن للفأرة لفتح القائمة.
- 2 انقر على حذف ألبوم محدد.
- 3 يتم حذف الألبوم المحدد من قائمة الألبوم.

إعادة تسمية ألبوم

لإعادة تسمية مجلد ألبوم مضاف بواسطة المستخدم.

- لا يمكن إعادة تسمية أسماء المجلد الرئيسي المزود "اليومي" ومحرك القرص.
- 1 حدد مجلد الألبوم وانقر بالزر الأيمن للفأرة لفتح القائمة.
- 2 انقر على إعادة تسمية.
- 3 يتم تنشيط مربع إدخال الاسم الخاص بالألبوم المحدد.
- 4 أدخل الاسم واضغط على مفتاح الإدخال **Enter**.

الجمع التلقائي للعناصر

للبحث التلقائي عن ملفات الموسيقى على الكمبيوتر الشخصي وإضافتها إلى القائمة.

- 1 انقر على زر **الجمع التلقائي للعناصر** الواقع أسفل الجانب الأيسر من تطبيق قائمة التشغيل .
- 2 انقر على موقع المحرك الذي ترغب في البحث فيه عن ملفات الموسيقى.
- 3 يتم عرض حالة البحث التلقائي.
- عند النقر على زر إيقاف أثناء البحث التلقائي، يتم إضافة ملفات الموسيقى التي تم البحث عنها حتى هذا الحين فقط إلى قائمة التشغيل.

إضافة عنصر

- 1 انقر على زر إضافة عنصر.
- 2 حدد ملفًا لإضافته من قائمة ملف ثم انقر على زر موافق.
- أو قم بسحب وإسقاط الملف على قائمة التشغيل.
- 3 تتم إضافة الملف المحدد إلى قائمة التشغيل.

حذف عنصر

- 1 انقر وحدد العنصر المراد حذفه من قائمة التشغيل.
- يمكنك حذف العنصر حتى أثناء تشغيله.
- 2 انقر على زر حذف عنصر.
- 3 يتم حذف العنصر المحدد من القائمة.

نسخ عنصر

لنسخ عناصر قائمة التشغيل إلى مجلدات الألبومات الأخرى أو الأجهزة المتصلة بالهواتف المحمولة و s3MP إلخ تابع الضغط على الزر الأيسر للفارة بعد النقر على العنصر المراد نسخه ثم اسحب وأسقط العنصر على مجلد الألبوم المناسب أو الجهاز هاتف محمول أو 3MP إلخ .

ضبط ترتيب القائمة

لضبط طريقة الفرز لعناصر التشغيل على قائمة التشغيل.

- 1) اختر قائمة < ترتيب القائمة.
- 2) حدد إحدى طرق الفرز التالية: اسم الملف، العنوان، الفنان، وقت التشغيل، حجم الملف، تاريخ الإصدار، المعدل
- الطريقة الافتراضية هي ترتيب العناصر وفقًا لوقت إضافتها.
- 3) يتم ترتيب العناصر تلقائيًا وفقًا لطريقة الفرز.
- 4) بعد إجراء الترتيب، يمكنك بحرية تغيير ترتيب العناصر بسحبها.

ضبط عرض القائمة

لإعداد البيانات لعرض عناصر التشغيل على قائمة التشغيل.

■ اسم الملف. النوع: للإشارة لرقم ترتيب القائمة وأسماء الملفات وأنواع الملفات.

على سبيل المثال: 1. 3mp.(k192)Opening_01

- حدد قائمة < عرض القائمة < اسم الملف . النوع.

■ العنوان - الفنان : للإشارة لترتيب القائمة وعناوين الأغاني والفنانين.

على سبيل المثال: 1. ELLEGARDEN-Opening

- حدد قائمة < قائمة العرض < العنوان - الفنان.

إرسال إلى بث جهاز

لاستيراد ملفات صوتية إلى مدير الوسائط وإرسالها إلى بث هاتف محمول.

1) صل الهاتف المحمول بالكمبيوتر في وضع MTP.

2) افتح جهاز الكمبيوتر ثم اسحب الملف الصوتي وأفلته في قائمة مشغل الوسائط.

3) انقل المؤشر فوق الملف، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم اختر الجهاز من قائمة إرسال إلى بث جهاز.

4) يرسل الملف إلى الهاتف المحمول.

• يمكن اختيار ملفات صوتية متعددة وإرسالها معًا.

05 وصف التطبيق

5.8. مشغل الفيديو

نظرة عامة

يسمح لك مشغل الفيديو بتشغيل أفلام الفيديو الملتقطة بهاتفك المحمول وكاميرتك الرقمية إلخ كما يسمح بتشغيل مجموعة متنوعة من تنسيقات فيديو الكمبيوتر الشخصي. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

مكونات التطبيق

1) زر قائمة

• لتقديم الوظائف الخاصة بفتح الملفات والعناوين الفرعية وإعدادات المشغل وتأكيد معلومات الإصدار.
• الصوت: قائمة ملفات الفيديو متعدد الصوت multiplex-sound المدعومة بواسطة ملف الفيديو مزودة. لعرض عنوان ونوع ملف وحجم ملف الفيديو الذي يجري تشغيله.

2) عرض اسم الملف. نوع الملف - حجم الملف

• لعرض عنوان ونوع ملف وحجم ملف الفيديو الذي يجري تشغيله.

3) شاشة التشغيل

• لعرض الفيديو الذي يجري تشغيله.

4) حالة التشغيل

• لعرض وضع التشغيل الحالي وقت التشغيل الحالي/إجمالي وقت التشغيل .
• يمكنك البحث عن فيديو بسحب الفأرة يميناً ويساراً مع متابعة الضغط على الزر الأيسر للفأرة. يتم عرض وقت التشغيل على الشاشة.

5) زر سابق/مفتاح الاختصار: [←], [z]

• لتشغيل العنصر السابق في قائمة التشغيل.

6) زر تشغيل/إيقاف مؤقت/مفتاح الاختصار: [x], [space]

• لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتاً.

7) زر إيقاف/مفتاح الاختصار: [c]

• لإيقاف التشغيل.

8) زر تالي/مفتاح الاختصار: [→], [v]

• لتشغيل العنصر التالي في قائمة التشغيل.

9) زر تالي/مفتاح الاختصار: [a]

• لكتم الصوت أو إعادة تنشيطه.

10) شريط التحكم في مستوى الصوت التشغيل السريع: [s], [↓], [wheel down] / [↑], [d], [wheel up]

• للتحكم في مستوى الصوت بالسحب يميناً ويساراً مع متابعة الضغط على الزر الأيسر للفأرة.

11) زر فتح/غلق قائمة تشغيل الفيديو

• لفتح أو غلق نافذة قائمة تشغيل الفيديو.

فتح ملف <التشغيل السريع>: [O]+[Ctrl]

حدد ملف فيديو لتشغيله من الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز المتصل.

1) انقر على قائمة أو انقر بالزر الأيمن للفأرة على منطقة العنوان أعلى التطبيق.

2) انقر على فتح ملف.

3) حدد ملفاً من قائمة ملف ثم انقر على زر موافق.

• أو قم بسحب وإسقاط الملف على المشغل.

إعدادات ملفات الترجمة المصاحبة للشاشة التشغيل السريع:

لضبط ملفات الترجمة المصاحبة للفيديو.

1) انقر على قائمة أو انقر بالزر الأيمن للفأرة على منطقة العنوان أعلى التطبيق.

2) عند النقر على الترجمات المصاحبة للفيديو يتم عرض قائمة الترجمات المصاحبة للفيديو.

• عرض ملفات الترجمة المصاحبة للفيديو : عند البحث عن ملفات الترجمة المصاحبة للفيديو وتحديد أحدها، يتم تطبيق الملف المحدد على الفيديو الحالي.

• سيفتح ملف الترجمة المصاحبة للفيديو الذي يحمل نفس اسم ملف الفيديو تلقائياً.

• تزامن الترجمة المصاحبة للشاشة +0.5 التشغيل السريع: [Ctrl]+[0]: لضبط ملفات الترجمة المصاحبة للفيديو للعرض بعد 0.5 ثواني.

• تزامن الترجمة المصاحبة للشاشة -0.5 التشغيل السريع: [Ctrl]+[1]: لضبط ملفات الترجمة المصاحبة للفيديو للعرض قبل 0.5 ثواني.

• تقليل مساحة عرض الترجمة المصاحبة للفيديو التشغيل السريع: [Ctrl]+[2]: لتقليل مساحة عرض الترجمة المصاحبة للفيديو تدريجياً.

• زيادة مساحة عرض الترجمة المصاحبة للفيديو التشغيل السريع: [Ctrl]+[3]: لزيادة مساحة عرض الترجمة المصاحبة للفيديو تدريجياً.

• إخفاء الترجمات المصاحبة للفيديو: لإخفاء الترجمة المصاحبة للفيديو.

• عند إخفاء ملفات الترجمة المصاحبة للفيديو، يتم تغيير إلى View subtitles عرض ملفات الترجمة .

ملء الشاشة <التشغيل السريع>: [F]+[Ctrl]

1) انقر بالزر الأيمن للفأرة على منطقة شاشة "تشغيل".

2) عند ظهور القائمة، انقر على ملء الشاشة.

- عند التشغيل في ملء الشاشة، يظهر شريط التحكم فقط عند وضع مؤشر الفأرة على أعلى الشاشة أو أسفلها.
- للرجوع إلى حجم الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح ESC أو انقر على زر "وضع عام" أعلى الجانب الأيمن.

إعدادات المشغل <التشغيل السريع> [F9]

انقر على إعدادات المشغل من القائمة

◀ ملائمة لحجم النافذة وحجم الشاشة/تصحيح حجم الشاشة : لتقديم الطريقة المفضلة للمشاهدة

◀ تشغيل تلقائي : لتشغيل عنصر في قائمة التشغيل تلقائيًا، انقر على تشغيل تلقائي.

• يتم تشغيل الملفات التي تحمل نفس اسم الملف تلقائيًا حتى عند عدم تحديد التشغيل التلقائي.

على سبيل المثال: avi.01_ABC ,avi.02_ABCavi

05 وصف التطبيق

5.9 مشغل الفيديو > قائمة تشغيل الفيديو

نظرة عامة

تسمح لك قائمة تشغيل الفيديو بالتحكم في قائمة التشغيل التي يتم تشغيلها بواسطة مشغل الفيديو.

- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

إضافة عنصر

- (1) انقر على إضافة عنصر من أسفل قائمة التشغيل.
- (2) حدد ملفاً لإضافته من قائمة ملف ثم انقر على زر موافق.
- أو قم بسحب وإسقاط الملف على قائمة التشغيل .
- (3) تتم إضافة الملف المحدد إلى قائمة التشغيل.

حذف عنصر

- (1) حدد العنصر المراد حذفه.
- يمكنك حذف العنصر حتى أثناء تشغيله.
- (2) انقر على زر حذف عنصر.
- (3) يتم حذف العنصر المحدد من القائمة.

05 وصف التطبيق

5.10. معرض صور

نظرة عامة

يسمح لك معرض الصور بعرض الصور الملتقطة بهاتفك المحمول وكاميرتك الرقمية إلخ ومجموعة متنوعة من تنسيقات الكمبيوتر الشخصي.

- التنسيقات المدعومة: BMP و JPEG و GIF و PNG و WBMP و TIF
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

مكونات التطبيق

- 1) زر قائمة
 - ◀ لتقديم الوظائف الخاصة بفتح الملفات ومعلومات الإصدار.
- 2) عرض اسم الملف، نوع الملف (الترتيب الحالي/الرقم الإجمالي)
 - ◀ لعرض العنوان ونوع ملف الصورة التي يتم عرضها ويعرض رقم الصور في مجلد الموقع المناسب وترتيب الصورة الحالية.
- 3) نافذة الصورة
 - ◀ لعرض الصورة المحددة.
- 4) نافذة عرض معلومات الملف
 - ◀ للسماح بالتحقق من حجم الصورة الحالي وحجم الملف وتاريخ أحدث تعديل.
 - ◀ خلال ضبط الحجم، يتم عرض معلومات الحجم باستخدام %.
- 5) الزر سابق «مفتاح الاختصار: [←], [z], [Page Up]»
 - ◀ لفتح الصورة قبل الصورة الحالية.
- 6) الزر تالي «مفتاح الاختصار: [→], [x], [Page Down]»
 - ◀ لفتح الصورة قبل الصورة الحالية.
- 7) زر تدوير الصورة لليسار/اليمين «مفتاح الاختصار: [v]/[c]»
 - ◀ لتدوير الصورة زاوية 90 درجة.
- 8) زر الملائمة بحجم النافذة
 - ◀ لضبط حجم الصورة وفقاً لحجم النافذة.
 - ◀ في حالة حجم الصورة المفضل، يتم ضبط حجم الصورة إلى 100%.
- 9) زر تصغير مفتاح الاختصار: [↓], [scroll down], [s]»
 - ◀ لتقليل حجم الصورة تدريجياً.
- 15 درجة: 1500/1000/700/500/300/200/150/100/70/50/30/20/15/10/5»
- 10) زر التكبير/مفتاح الاختصار: [↑], [scroll up], [d]»
 - ◀ لزيادة حجم الصورة بخطوة واحدة.
- 15 درجة: 1500/1000/700/500/300/200/150/100/70/50/30/20/15/10/5»

فتح ملف «التشغيل السريع»: [O]+[Ctrl]

قم بتحديد وفتح ملف الصورة المخزن في الكمبيوتر الشخصي.

- 1) انقر على "قائمة" أو انقر بالزر الأيمن للفأرة على منطقة العنوان أعلى التطبيق.
 - 2) انقر على فتح ملف.
 - 3) حدد ملفاً من قائمة ملف ثم انقر فوق Open "فتح".
- أو قم بسحب وإسقاط الملف على معرض الصور.
 - التنسيقات المدعومة: BMP* و JPEG* و GIF* و PNG* و WBMP* و TIF* و TIFF*.

ملء الشاشة «التشغيل السريع»: [F]+[Ctrl]

- 1) انقر بالزر الأيمن للفأرة في منطقة الصورة.
 - 2) عند ظهور القائمة، انقر على ملء الشاشة.
- عند عرض ملء الشاشة، يظهر شريط التحكم فقط عند وضع مؤشر الفأرة على أعلى الشاشة أو أسفلها.
 - للرجوع إلى حجم الشاشة السابق، اضغط على مفتاح ESC أو انقر فوق To previous size "إلى الحجم السابق" في الجزء العلوي من الجانب الأيمن.

05 وصف التطبيق

5.11. نسخ من قرص

نظرة عامة

لاستخراج مصادر الصوت من الاسطوانات الصوتية واستيراد معلومات الصوتيات من الويب لتطبيقها بشكل أكثر دقة وسهولة. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقا لإعداد الدولة.

تحديد قرص مضغوط

- 1) أدخل القرص المضغوط المحتوي على موسيقى داخل محرك القرص المضغوط.
- 2) عند وجود محرك واحد، يتم التعرف على القرص المضغوط تلقائياً ويتم عرض القائمة.
- 3) تحقق من عنوان القرص المضغوط في مربع التحديد الموسع.
- 4) انقر على المحرك المحتوي على القرص المضغوط لاستخراجه.
- 5) يتم عرض قائمة المحرك المقابلة.

تحديد حفظ تنسيق

حدد نوع الملف وجودة صوت مصدر الصوت المراد استخراجه.

- 1) وسع مربع التحديد وحدد تنسيق ملف لحفظه.
 - 2) حدد جودة الصوت المدعومة بواسطة تنسيق الملف.
- يوفر صوت الجودة العالية جودة صوت نقية ولكن يتم تقليل سعة الأغنية.
- يسمح صوت الجودة المنخفضة بتخزين أكثر من مقطوعة موسيقية.

تعديل معلومات الألبوم

يسمح لك بالتحقق من قيمة الخاصية وتعديلها علامة 3ID : معلومات مصدر الصوت لتمكين سهولة التحكم في مصادر الصوت مثل أسماء الألبومات وأنواعها إلخ في مصدر الصوت المراد استخراجه.

- 1) انقر على قائمة < تعديل معلومات الألبوم.
- 2) لتعديل المعلومات؛ أدخل مباشرة أو اضغط الزر استيراد معلومات الألبوم لاستيرادها من الويب.
- 3) ثم انقر على زر موافق.

إعدادات النسخ من قرص

السماح للمستخدمين بتغيير الإعدادات المفصلة لاستخراج الصوت من الأقراص.

- 1) حدد قائمة < إعدادات النسخ.
 - 2) اضبط كل من العناصر التالية.
- قاعدة اسم الملف
- 1) حدد الخواص لتكوين اسم الملف المستخرج. الفنان/الألبوم/رقم المسار/عنوان الموسيقى/النوع/معدل إرسال البتات
 - 2) حدد الرموز لتقسيم الخصائص ((بلا) / (مسافة) /- (شرطة) / (نقطة) / (تسطير))
 - 3) يمكنك التحقق من قواعد الإعداد في نافذة المعاينة .
- إخراج القرص بعد اكتمال النسخ: انقر على هذا لإخراج القرص المضغوط تلقائياً بعد اكتمال النسخ.

النسخ

لاستخراج جميع العناصر على القرص المضغوط أو استخراج عنصر بعنصر.

■ نسخ جميع العناصر

- 1) أدخل القرص المضغوط المحتوي على موسيقى داخل محرك القرص المضغوط.
 - 2) انقر على المحرك المحتوي على القرص المضغوط لاستخراجه.
 - 3) انقر على زر نسخ كافة العناصر من القرص.
 - 4) يتم عرض نافذة عملية استخراج مصدر الصوت.
- عند النقر على زر إيقاف أثناء عملية الاستخراج، سوف يتم حفظ مصادر الصوت المستخرجة إلى هذا الحين فقط.
- 5) عند اكتماله أو إيقافه، يمكنك التحقق من وضع عملية الاستخراج بالنقر على زر عرض السجل .

■ نسخ العناصر المحددة من قرص

- 1) أدخل القرص المضغوط المحتوي على موسيقى داخل محرك القرص المضغوط.
 - 2) انقر على المحرك المحتوي على القرص المضغوط لاستخراجه.
 - 3) حدد العنصر المراد استخراجه وانقر عليه بالفأرة.
 - 4) انقر على زر نسخ العناصر المحددة من القرص.
 - 5) نافذة عملية استخراج مصدر الصوت هي نفس نافذة نسخ كافة العناصر من القرص.
- يتم عرض العناصر المستخرجة باللون الرمادي في القائمة ويتم استثنائها من قائمة الاستخراج عند استخدام نسخ كافة العناصر من القرص.

05 وصف التطبيق

5.12. نسخ القرص

نظرة عامة

يؤدي نسخ القرص إلى نسخ ملفات المستخدم على أقراص الموسيقى أو أقراص البيانات.
• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تحديد تنسيق النسخ

- لتحديد نسخ قرص صوتي أو نسخ قرص بيانات.
(1) انقر على مربع تحديد تنسيق نسخ بيانات.
◀ الإعداد الافتراضي هو بيانات.
◀ يتم تغيير طريقة ترتيب القائمة وفقاً لتنسيق النسخ.
◀ يتم أيضاً تغيير معلومات الملف المعروضة في القائمة وفقاً لطريقة الترتيب.

النسخ تنسيق	النسخ تنسيق	الترتيب طريقة
البيانات الافتراضية الإعدادات	(الافتراضية الإعدادات) الاسم	السعة/الملف اسم امتداد-الملف اسم
	الملف حجم	السعة/الملف اسم امتداد-الملف اسم
	التنسيق	السعة/الملف اسم امتداد-الملف اسم
	التاريخ	السعة/الملف اسم امتداد-الملف اسم
أصوات	(الإعدادات) الملف اسم (الافتراضية)	الوقت / الملف اسم امتداد-الملف اسم
	عنوان	الوقت / الملف اسم-العنوان
	فنان	الوقت / الملف اسم-الفنان
	الألبوم	الوقت / الملف اسم-الألبوم
	الإصدار تاريخ	الوقت / الملف اسم-الإصدار تاريخ
	التقييم	الوقت / الملف اسم-التقييم
	(الافتراضية الإعدادات) الاسم	السعة/الملف اسم امتداد-الملف اسم

تحديد محرك

- عند عدم وجود ناسخ أقراص، يتم عرض "لا يوجد ناسخ متصل".
- عند اتصال ناسخ الأقراص أو توصيله مؤخراً، يتم عرضه تلقائياً.
- عند وجود محركين أو أكثر من محركات ناسخ الأقراص، انقر على مربع تحديد المحرك.
- انقر على المحرك لنسخه.
- يتم عرض قائمة المحرك المقابلة.

إعدادات اسم القرص

- عند عدم وجود قرص فارغ في المحرك المحدد، يتم عرض "لا يوجد قرص".
- إذا تم إدخال قرص فارغ، فسوف يتم عرضه بـ "تاريخ اليوم".

إضافة عنصر

- لإضافة الملف المراد حفظه على القرص.
(1) انقر على زر إضافة عنصر.
(2) حدد ملفاً لإضافته من قائمة ملف ثم انقر فوق "فتح".
• أو قم بسحب وإسقاط الملف على نسخ القرص.
(3) تتم إضافة الملف المحدد إلى قائمة النسخ.

حذف عنصر

- لحذف العنصر المحدد من قائمة النسخ.
(1) حدد العنصر المراد حذفه.
(2) انقر على زر حذف عنصر.
(3) يتم حذف العنصر المحدد من القائمة.

إعدادات نسخ القرص

- لتعيين الإعدادات المفصلة المتعلقة بالنسخ.
(1) انقر على قائمة إعدادات النسخ.
(2) اضبط كل من العناصر التالية:

- ◀ **سرعة النسخ:** لتحديد سرعة النسخ.
- يصبح النسخ ثابتاً نسبياً عند استخدام سرعة بطيئة.
- ◀ **حفظ القائمة:** يتم حفظ القائمة المشكّلة سابقاً حتى عند إعادة بدء التطبيق.

النسخ

- لبدء نسخ كتابة القائمة المقابلة على القرص.
- يتم تنشيط الزر فقط عند إدخال قرص فارغ مع وجود عنصر واحد على الأقل في قائمة نسخ.
- (1) عندما يكون النسخ جاهزاً، يتم تنشيط زر **نسخ** لاستخدامه.
- (2) انقر على زر **نسخ**.
- (3) تبدأ عملية النسخ. يمكنك التحقق من تقدم عملية النسخ.
- عند اكتمالها أو توقفها، يمكنك التحقق من التقدم بالنقر على زر **عرض السجل**.

05 وصف التطبيق

5.13. وصلة الإنترنت

نظرة عامة

تسمح لك وصلة الإنترنت بالاتصال بالإنترنت أو شبكة اتصال مشتركة من خلال مودم هاتف محمول إلخ. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقا لإعداد الدولة.

تحديد جهاز المودم

- 1) انقر فوق مربع التحديد الذي يعرض اسم الجهاز.
مثال: 3500-SPH
 - 2) انقر على العنصر المراد استخدامه كجهاز مودم في قائمة مربع التحديد الموسع.
 - عند اتصال جهاز واحد فقط، لا يتم توسيع مربع التحديد.
 - عند عدم الاتصال بأي جهاز، يتم عرض الرسالة "لم يتم العثور على جهاز مودم".
- ◀ عند اتصال جهاز، يتم التعرف عليه تلقائياً. سوف يتم عرض الموقع والجهاز أيضاً. (انظر واجهة < [4.41. البحث عن جهاز](#))
- ◀ إذا لم يتعرف التطبيق على الجهاز المتصل، فتتحقق من التالي:
1. هل تم تشغيل الجهاز؟
 2. هل تم توصيل الكابل بالشكل الآمن؟

تعريف خواص الاتصال

- 1) إذا تم توصيل جهاز لأول مرة، فانقر فوق Add connection "إضافة اتصال" في الجزء السفلي من الجانب الأيمن.
 - ◀ إذا كان هناك جهاز متصل سابقاً، فسوف يتم تطبيق الإعدادات السابقة تلقائياً.
- 2) أدخل اسم خواص الاتصال.
 - ◀ إذا لم يتم إدخال اسم، فسوف يتم ضبطه إلى "اسم الجهاز" تلقائياً.
- 3) يتم ضبط إعدادات برنامج تشغيل المودم تلقائياً باستخدام معلومات الجهاز.
 - ◀ عند عدم وجود برنامج تشغيل المودم، يلزم تثبيت برنامج تشغيل مقدم من صانع الجهاز المناظر.
- 4) حدد الدولة التي يتم استخدام الجهاز فيها.
- 5) حدد مزود الشبكة الملائم للجهاز.
- 6) يتم تلقائياً ضبط إعدادات الشبكة المتقدمة باستخدام معلومات الجهاز.
 - ◀ عند ظهور خطأ خاصة بالاتصال، اتصل بشركة نفس الجهاز.

إضافة خواص الاتصال

- للسماح لك بإنشاء واستخدام خواص الاتصال المتعددة لكل جهاز.
- 1) انقر على زر إضافة اتصال في الجزء السفلي من الجانب الأيمن.
 - 2) تفتح نافذة خواص الاتصال. انظر (تعريف خواص الاتصال)
 - 3) عند الضغط على زر موافق، يتم حفظ خواص الاتصال المضبوطة وتحديثها تلقائياً.
 - 4) لتغيير خواص الاتصال، انقر على قائمة < تحديد اتصال وحدد من قائمة خواص الاتصال المضبوطة بواسطة المستخدم.

حذف خواص الاتصال

عند النقر على زر حذف اتصال في الجزء السفلي من الجانب الأيمن، يتم حذف خواص الاتصال المحددة حالياً.

تحديد اتصال

- 1) انقر على قائمة < تحديد اتصال.
- 2) حدد خواص الاتصال من قائمة خواص الاتصال المعروضة.
- 3) يمكنك التحقق من بيانات خواص الاتصال المحددة في منطقة عرض معلومات الاتصال.

الاتصال بالإنترنت

- 1) حدد جهاز المودم.
 - 2) انقر على زر اتصال في الجزء السفلي من الجانب الأيسر للتطبيق.
 - 3) سوف تقوم حالة التقدم بعرض محاولة الاتصال.
 - 4) عند إجراء الاتصال بنجاح، يتم عرض حالة الاتصال وسوف يتحول زر اتصال إلى قطع الاتصال .
 - عند اتصال الجهاز بالإنترنت، تصبح الوظائف المقدمة من Samsung New PC Studio محدودة.
 - إذا كان الجهاز المحدد يقوم بإجراء وظائف أخرى مثل نقل ملف إلخ، فسيصبح الاتصال بالإنترنت مستحيلاً.
- قم بإلغاء العملية أو اتصل بالإنترنت بعد إكمال العملية.
لأغراض السلامة، يرجى الاتصال بالإنترنت بعد إكمال العملية.

تكوين/تعديل خواص الاتصال

عند وجود مشكلة في الاتصال بالإنترنت، يمكن للمستخدم ضبط قيم الاتصال يدوياً.

- (1) انقر على قائمة < إعدادات الاتصال.
- (2) عند ظهور نافذة إعدادات الاتصال، قم بتعديل المعلومات المعروضة في رسالة الخطأ.
- (3) انقر على زر موافق لحفظ المعلومات المعدلة.

05 وصف التطبيق

5.14 دليل هاتف بطاقة SIM

نظرة عامة

في دليل هاتف بطاقة SIM، يمكن حذف الاتصالات المحفوظة في بطاقة SIM أو تحريرها أو حذفها في الوقت الحقيقي. عند عدم اتصال الهاتف الذي يستخدم بطاقة SIM، لا يمكن استخدام ميزات دليل هاتف بطاقة SIM. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تحديد هاتف محمول.

- 1) انقر على المربع الذي يشير إلى موقع الاتصال واسم جهاز الهاتف لتحديده. على سبيل المثال: 3500-SPH 1Port
- 2) انقر على العناصر لإدارة دليل هاتف بطاقة SIM في قائمة التحديد الموسعة. ◀ عند اتصال هاتف يستخدم بطاقة SIM، يتم التعرف عليه تلقائياً وعرضه على قائمة اختيار الهاتف. راجع (4-4 البحث عن جهاز). (ارجع إلى [4.4 البحث عن جهاز]).

◀ إذا لم يتم التعرف على التطبيق أثناء اتصال الهاتف الذي يستخدم بطاقة SIM، فتتحقق من التالي:

1. هل تم تشغيل الجهاز؟
2. هل تم توصيل الكابل؟

إضافة جهة اتصال

- 1) انقر على رمز Add إضافة أسفل دليل هاتف بطاقة SIM.
- أو انقر نقرًا مزدوجًا أو انقر بالزر الأيمن للفأرة على مساحة فارغة في قائمة الاتصال أو انقر على إضافة من قائمة الخيارات.
- 2) عند فتح نافذة إضافة اتصال، أدخل المعلومات المطلوبة وانقر على زر موافق. عندئذ يتم إضافة جهة الاتصال إلى القائمة. • يمكنك استيراد جهات الاتصال من دليل الهاتف وإضافتها إلى دليل هاتف بطاقة SIM.

تحرير جهة اتصال

- 1) انقر نقرًا مزدوجًا على العنصر المراد تحريره في قائمة الاتصال.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة على العنصر المناظر وانقر على تحرير من قائمة الخيارات.
- 2) عند فتح نافذة تحرير جهة الاتصال، قم بتعديل البيانات وانقر على زر موافق لإكمال التحرير. • لاحظ أنه يتم تحرير معلومات بطاقة SIM الحقيقية.

حذف جهة اتصال

- 1) حدد العنصر المراد حذفه من قائمة الاتصال وانقر على رمز حذف أسفل دليل هاتف SIM.
- أو انقر بالزر الأيمن للفأرة على العنصر المناظر وانقر على حذف من قائمة الخيارات.
- 2) عند إنبثاق نافذة التأكيد على الحذف، انقر على نعم. عندئذ يتم حذف الاتصال من القائمة. • لاحظ أنه يتم تحرير معلومات بطاقة SIM الحقيقية.
- 3) عند الرغبة في حذف عدد من العناصر، قم بتحديد هذه العناصر مع متابعة الضغط على مفتاح Ctrl أو قم بتحديدتها بسحب مؤشر الفأرة عليها والنقر على رمز حذف أسفل القائمة.

تحديث

- 1) انقر على رمز تحديث أسفل دليل هاتف بطاقة SIM.
- 2) استرجع المعلومات المحددة من بطاقة SIM.

05 وصف التطبيق

5.15. محول الفيديو

نظرة عامة

يسمح لك محول الفيديو بتحويل تنسيقات الملف بسهولة وفقًا لـ رغباتك.
• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

تحويل الفيديو

- 1) حدد ملف فيديو من جهاز الكمبيوتر أو مستكشف الجهاز المتصل ثم قم بسحب وإسقاط العنصر على منطقة قائمة ملف.
• أو انقر على **إضافة عناصر** في الأسفل أو انقر على **قائمة > فتح ملف**.
حدد ملف فيديو من نافذة فتح وانقر على فتح.
- 2) انقر على **حذف عناصر** في الأسفل لحذف الملف المضاف.
- 3) انقر على مربع تحديد الإعدادات المسبقة ثم انقر على الإعدادات المسبقة المفضلة من قائمة الإعدادات المسبقة.
- 4) انقر على **تحديد موقع الحفظ** وعين موقعًا لحفظ الملف عليه.
- 5) انقر على زر **تحويل** في الأسفل لبدء تحويل كافة الملفات في القائمة.
- 6) حدد **إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي عند الإنهاء** في نافذة تقدم التحويل لإيقاف تشغيل النظام بعد اكتمال التحويل.
يمكن فقد كافة المعلومات غير المحفوظة من التطبيقات باستثناء تطبيق **New PC Studio** عند إيقاف تشغيل النظام. تأكد من حفظ وإغلاق أية عملية في كافة التطبيقات الأخرى قبل المتابعة.
- 7) انقر على زر **علق** بعد اكتمال التحويل والرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
• يتم عرض العناصر المحولة بنجاح باللون الأخضر. ويتم عرض العناصر غير المحولة بنجاح باللون الأحمر.

إعدادات ملفات الترجمة المصاحبة للشاشة

انقر على مربع التحديد بجوار اسم الملف من قائمة ملف لتبديل الترجمة المصاحبة للشاشة وحدد الإعداد المفضل للترجمة المصاحبة للشاشة
◀ **O**: يتضمن ترجمة مصاحبة للشاشة عند التحويل. يتم ضبطه تلقائيًا عندما يحمل ملف الترجمة المصاحبة للشاشة نفس اسم ملف الفيديو في المجلد المقابل.
◀ **X**: لا يتضمن ترجمة مصاحبة للشاشة عند التحويل. يتم ضبطه تلقائيًا عند عدم وجود ملفات ترجمة مصاحبة للشاشة بنفس اسم ملف الفيديو في المجلد المقابل.
◀ **بحث**: للتحديد اليدوي لملف الترجمة المصاحبة للشاشة لاستخدامه عند عدم وجود ترجمات أو عند الحاجة إلى ترجمات مختلفة.

إدارة الإعدادات المسبقة

قم بتحرير الإعدادات المسبقة الافتراضية أو الإعدادات المسبقة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا عند اتصال الجهاز. يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات المسبقة الخاصة بك.

■ فتح نافذة إدارة الإعدادات المسبقة

- 1) انقر على القائمة الواقعة في الأعلى وحدد **إدارة الإعدادات المسبقة**.
- 2) قم بتحديد وإدارة الإعدادات المسبقة من الإعدادات المسبقة المعروضة في نافذة إدارة الإعدادات المسبقة.

■ تحرير الإعدادات المسبقة

- 1) حدد عنصرًا من نافذة إدارة الإعدادات المسبقة وانقر على زر **تحرير**.
- 2) عند ظهور نافذة تحرير الإعدادات المسبقة، غير حجم الشاشة وإعدادات الصورة وإعدادات الصوت وحجم الترجمة المصاحبة للشاشة وفق رغبتك وانقر على **موافق** لتأكيد التغييرات.
يمكن معاينة النسب المطبقة في حجم الشاشة وحجم الترجمة المصاحبة للشاشة في منطقة المعاينة في الجزء العلوي.
- 3) للإعدادات المسبقة الافتراضية، انقر على زر **تعيين كافتراضي** لاستعادة الإعدادات المسبقة الأولية.

■ حذف الإعدادات المسبقة

- 1) حدد عنصرًا من نافذة إدارة الإعدادات المسبقة وانقر على زر **حذف**.
- 2) انقر على زر **نعم** من نافذة حذف المنيطة لتأكيد الحذف.
• لا يمكن حذف الإعدادات المسبقة الافتراضية.

■ إضافة إعدادات مسبقة

- 1) انقر على زر **إضافة**.
- 2) أدخل الاسم مسبق الإعداد واضبط حجم الشاشة وإعدادات الفيديو وإعدادات الصوت وحجم الترجمة المصاحبة للشاشة وفق رغبتك ثم انقر على زر **موافق**.
- 3) يمكن تأكيد الإعدادات المضافة جديدًا من مربع تحديد الإعدادات المسبقة في الشاشة الرئيسية.
• يمكن إضافة 20 إعدادًا بعد أقصى من إعدادات المستخدم المسبقة.

05 وصف التطبيق

5.16. مدير الرسائل

نظرة عامة

يسمح لك مدير الرسائل باستيراد رسائل SMS وMMS من هاتفك المحمول وإدارتها على كمبيوترك الشخصي.
• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

استيراد رسالة

- 1 انقر على زر استيراد رسالة في الأسفل.
عند اتصال العديد من الأجهزة في نفس الوقت، قم بتحديد الهاتف المحمول الذي ستتورد الرسائل منه. حدد كافة هواتف المحمول المتصلة لاستيراد جميع الرسائل.
• وظيفة الاستيراد متاحة فقط مع الهواتف المحمولة التي تدعم استيراد الرسائل.
- 2 انقر على موافق بعد استيراد رسالة SMS من هاتفك المحمول.

عرض رسائل SMS

- 1 انقر على علامة تبويب SMS من مدير الرسائل.
- 2 يتم عرض الرسائل المستلمة والرسائل المرسله والرسائل الصادرة والمسودات وصندوق الرسائل جميعها في الجزء العلوي. انقر على مربع الرسالة لمشاهدة محتوياتها.
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا أو انقر بالزر الأيمن للفارة على قائمة الرسائل وحدد فتح.
- 4 يمكن تأكيد نوع الرسالة ومحتواها ومعلوماتها من النافذة المنبثقة عرض رسالة التي تظهر.
◀ بالنسبة للرسائل المستلمة، سوف تظهر الأزرار التالية. متاح فقط مع الهواتف المحمولة التي تدعم الرسائل الصادرة.
رد: متزامن مع إرسال رسالة مع إدخال أرقام الهواتف تلقائيًا.
إعادة توجيه: متزامن مع إرسال رسالة مع إدخال محتويات الرسالة تلقائيًا.
موافق: لغلاق نافذة عرض الرسالة.
◀ بالنسبة للرسائل الصادرة، سوف تظهر الأزرار التالية. متاح فقط مع الهواتف المحمولة التي تدعم الرسائل الصادرة.
إعادة إرسال : متزامن مع إرسال رسالة مع إدخال أرقام الهواتف تلقائيًا.
موافق : لغلاق نافذة عرض الرسالة.
تنظيف وظائف الرد وإعادة التوجيه وإعادة الإرسال أيضًا على عرض MMS.

عرض رسائل MMS

- 1 انقر على علامة MMS من مدير الرسائل.
- 2 يتم عرض الرسائل المستلمة والرسائل المرسله والرسائل الصادرة والمسودات وصندوق الرسائل جميعها في الجزء العلوي. انقر على مربع الرسالة لمشاهدة محتوياتها.
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا أو انقر بالزر الأيمن للفارة على قائمة الرسائل وحدد فتح.
- 4 يمكن تأكيد نوع الرسالة وعنوانها ومرفقاتها ومحتواها ومعلوماتها من النافذة المنبثقة عرض رسالة التي تظهر. سوف تظهر الأزرار التالية.
تشغيل : لتشغيل رسالة MMS .
المرفق : لعرض نافذة قائمة المرفقات.

معاينة

حرك مؤشر الفارة على قائمة الرسالة لعرض المحتويات والاسم ورقم الهاتف.

حذف رسالة

- 1 حدد الرسالة المراد حذفها من قائمة الرسائل.
- 2 انقر على زر حذف العنصر المحدد في الأسفل.
• أو اضغط على مفتاح Delete الموجود في لوحة المفاتيح.
• أو انقر بالزر الأيمن للفارة وقم بتحديد حذف قائمة.
- 3 انقر على زر نعم من نافذة حذف المنبثقة لتأكيد الحذف.

استيراد ملف رسالة

- 1 انقر على قائمة استيراد.
- 2 انقر على زر بحث عن ملف من النافذة المنبثقة استيراد وحدد ملف الرسالة المراد استيراده.
- 3 انقر على تالي لبدء استيراد الرسالة.
- 4 انقر على زر كامل بعد إنهاء الاستيراد.

تصدير ملف الرسالة

- 1 انقر على قائمة تصدير.
- 2 حدد مربع الرسائل الذي يتم منه التصدير من النافذة المنبثقة تصدير وانقر على تالي.

- 3) انقر على زر بحث عن مجلد وحدد المجلد المراد تصديره.
- 4) انقر على تالي لبء تصدير الرسالة.
- 5) انقر على زر كامل بعد إنهاء التصدير.

إدارة صندوق الرسائل

■ إضافة صندوق رسائل

- 1) انقر على صندوق الرسائل في الجزء العلوي.
- 2) انقر على منطقة عنصر صندوق الرسائل الخاص بي على اليسار، ثم انقر على إضافة صندوق رسائل.
- 3) سوف يظهر صندوق الرسائل المضاف جديدًا في قائمة المجلدات الواقعة على اليسار. أدخل اسم صندوق الرسائل في مربع الإدخال أسفل صندوق الرسالة الجديدة لإكمال هذه العملية.

■ إعادة تسمية صندوق الرسائل

- 1) انقر بالزر الأيمن للفارة على صندوق الرسائل المضاف بواسطة المستخدم وانقر على إعادة تسمية صندوق الرسائل.
- 2) أدخل اسمًا جديدًا في مربع الإدخال.

■ حذف صندوق الرسائل

- 1) انقر على صندوق الرسائل في الجزء العلوي.
- 2) حدد المجلد المراد حذفه من منطقة قائمة المجلدات الواقعة على يسار صندوق الرسائل ثم انقر بالزر الأيمن للفارة مع النقر على حذف صندوق الرسائل.
- 3) انقر على نعم من النافذة المنبثقة حذف صندوق الرسائل لتأكيد الحذف.

05 وصف التطبيق

5.17. مرسل SMS

نظرة عامة

- لإرسال رسالة SMS مكتوبة على كمبيوترك الشخصي إلى هاتفك المحمول المتصل.
- هذه الوظيفة غير متاحة عند عدم اتصال هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي أو عدم دعمه لنقل الرسائل.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

إرسال SMS

- (1) قم بالتوصيل إلى هاتف محمول يدعم SMS. سوف تظهر أسماء الهواتف المحمولة التي تدعم SMS أعلى قائمة الجهاز المتصل بعد إجراء التوصيل.
 - عند اتصال العديد من الأجهزة في نفس الوقت، حدد الهاتف المحمول الذي ترغب في استخدامه.
 - إرسال SMS غير متاح عند عدم اتصال هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي.
- (2) أدخل رسالتك في نافذة إدخال محتوى SMS .
 - يمكن أيضاً إدراج عناصر دليل الهاتف وجدول المواعيد والمذكرة والمهام واليوم المحدد في رسالتك بسحب وإسقاط العناصر في نافذة الإدخال.
- (3) أدخل رقم الهاتف في مربع إدخال المستلم.
 - أو قم بسحب وإسقاط عناصر دليل الهاتف إلى مربع الإدخال.
- (4) انقر على زر إرسال رسالة. سوف تظهر رسالة التقدم.
- (5) انقر على زر موافق بعد اكتمال عملية نقل الرسالة.

إضافة مستلم

- يؤدي إدخال مستلم في مربع إدخال المستلم تلقائياً إلى إنشاء مربع إدخال جديد. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة إضافة أي عدد ترغب فيه من المستلمين الجدد في مربع الإدخال المنشأ جديداً.

حذف مستلم

- انقر على زر غلق الواقع بجانب مربع إدخال المستلم للحذف. سوف يتم حذف المستلم.

حفظ في المسودات

- (1) انقر على زر حفظ في المسودات الواقع في الأسفل أثناء كتابتك للرسالة.
- (2) يتم حفظ الرسائل غير المكتملة في المسودات في مسودات مدير الرسائل. لعرض رسالة مسودة، انتقل إلى مسودات مدير الرسائل.

05 وصف التطبيق

5.18. مرسل MMS

نظرة عامة

- لإرسال رسالة MMS مكتوبة على كمبيوترك الشخصي إلى هاتف محمول متصل.
- هذه الوظيفة غير متاحة عند عدم اتصال هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي أو عدم دعمه لنقل الرسائل.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

إرسال MMS

- 1) قم بالتوصيل إلى هاتف محمول يدعم MMS. سوف تظهر أسماء الهواتف المحمولة التي تدعم MMS أعلى قائمة الجهاز المتصل بعد إجراء التوصيل.
 - عند اتصال العديد من الأجهزة في نفس الوقت، حدد الهاتف المحمول الذي ترغب في استخدامه.
 - إرسال SMS غير متاح عند عدم اتصال هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي.
 - 2) أدخل رسالتك في نافذة إدخال محتوى MMS .
 - قد تختلف الخيارات المتاحة وفقاً للهاتف المحمول المتصل.
- ◀ تأثير نصي: انقر على زر تأثير نصي الواقع في الأسفل. اضبط لون الخط وحجم الخط ونمط النص ولون الخلفية من النافذة المنبثقة للتأثير النصي وانقر على زر موافق.

◀ معاينة: انقر على زر معاينة الواقع في الأسفل. يوضح هذا الإجراء الطريقة التي ستظهر بها الرسالة في النافذة الحالية.

إضافة صورة

- 1) انقر على زر إضافة التالي.
- 2) حدد الملف المراد إضافته من نافذة فتح وانقر على زر فتح. سوف تتم إضافة الملف المحدد.

إضافة فيديو

- 1) انقر على زر إضافة التالي.
- 2) حدد الملف المراد إضافته من نافذة فتح وانقر على زر فتح. سوف تتم إضافة الملف المحدد.

إضافة صوت

- 1) انقر على زر إضافة التالي.
- 2) حدد الملف المراد إضافته من نافذة فتح وانقر على زر فتح. سوف تتم إضافة الملف المحدد.

◀ إضافة/حذف صفحة: انقر على زر إضافة صفحة الواقع في الأسفل. حدد الصفحة المراد حذفها باستخدام الشريط المنزلق الأفقي وانقر على زر حذف صفحة.

إضافة/حذف ملحق

- 1) انقر على زر ملحق الواقع في الأعلى.
- 2) أضف ملحقاً بالنقر على زر إضافة من النافذة المنبثقة للملحق الواقعة على اليمين. لحذف الملحقات، حدد الملحق وانقر على زر حذف.
- يمكن أيضاً إدراج عناصر دليل الهاتف وجدول المواعيد والمذكرة والمهام و Day-D في رسالتك بسحب وإسقاط العناصر في نافذة الإدخال.
- 3) أدخل رقم الهاتف في مربع إدخال المستلم.
- أو قم بسحب وإسقاط عناصر دليل الهاتف إلى مربع الإدخال.
- 4) انقر على زر إرسال رسالة. سوف تظهر رسالة التقدم.
- 5) انقر على زر موافق بعد اكتمال عملية نقل الرسالة.

إضافة مستلم

- يؤدي إدخال مستلم في مربع إدخال المستلم تلقائياً إلى إنشاء مربع إدخال جديد.
- لذلك يمكنك بسهولة إضافة أي عدد ترغب فيه من المستلمين الجدد في مربع الإدخال المنشأ مؤخراً.
- يتم تقسيم المستلم إلى عام ونسخة ونسخة خفية.

حذف مستلم

انقر على زر غلق الواقع بجانب مربع إدخال المستلم للحذف. سوف يتم حذف المستلم.

حفظ في المسودات

- 1) انقر على زر حفظ في المسودات الواقع في الأسفل أثناء كتابتك MMS.
- 2) يتم حفظ الرسائل غير المكتملة في المسودات في مسودات مدير الرسائل. لعرض رسالة مسودة، انتقل إلى مسودات مدير الرسائل.

05 وصف التطبيق

5.19. تزامن البريد الإلكتروني

نظرة عامة

يقدم وظيفة تزامن البريد الإلكتروني التي تقوم بتزامن صندوق رسائل البريد الإلكتروني للهاتف المحمول المتصل بالكمبيوتر الشخصي وبرنامج Outlook. يدعم Samsung New PC Studio تزامن صناديق الرسائل المتعددة في هاتف محمول واحد بالإضافة إلى التزامن الآني للهواتف المتعددة. غير أنه لا يمكن لهاتف محمول في وضع MTP أو UMS استخدام وظيفة التزامن في تطبيق تزامن البريد الإلكتروني. يمكنك استخدام وظيفة التزامن لجميع الهواتف في آن واحد أو لكل هاتف محمول بتكامل DB للهواتف المحمولة المتاحة لوظيفة التزامن و Outlook DB. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

طريقة التزامن

• استخدم برنامج "Outlook" لصندوق البريد المستهدف لتطبيق تزامن البريد الإلكتروني.

- 1) قم بتوصيل هاتف محمول في New PC Studio.
- 2) اعرض تطبيق تزامن البريد الإلكتروني من مربع الأدوات على الواجهة.
- 3) عند اتصال جميع الهواتف المحمولة بـ New PC Studio في وضع MTP أو UMS ، يتم عرض الرسالة التالية: "لا توجد هواتف محمول متصلة متاحة لتزامن البريد الإلكتروني. افحص أوضاع الهواتف المحمولة المتصلة."
- 4) عند توصيل هاتف محمول في وضع مدعم بوظيفة التزامن Obex ، تختفي الرسالة ويتم إدراج صناديق الرسائل الخاصة بهذا الهاتف في قائمة.
- 5) في هذه القائمة، يتم إدراج إلى غاية ثلاثة هواتف محمولة في أوضاع مدعومة بخاصية التزامن ويمكن تحديد صناديق الرسائل في الهواتف المحمولة المرادة بوضع علامة على المربعات الواقعة على اليسار.
- 6) عند تحديد هاتف محمول من القائمة، يتم أيضًا تحديد صناديق الرسائل المتصلة به. يمكنك إلغاء تحديد صناديق الرسائل التي لا ترغب في تزامنها.
- 7) يؤدي النقر على زر تحرير في الهاتف المحمول للتزامن إلى عرض نافذة التزامن. يمكنك تحديد المجلد الذي يتم فيه تزامن صناديق رسائل الهاتف المحمول وبرنامج Outlook.
- 8) النوافذ المنبثقة لزر "مجلد التزامن" و زر "تحرير مجلد التزامن" لها نفس الشكل. عند وجود مجلد التزامن في الهاتف المحمول، يتم تحديد نفس مستوى المجلد في منطقة قائمة مجلد Outlook.
- 9) لتنفيذ التزامن، حدد المجلد المراد تزامنه في نافذة "مجلد التزامن" وانقر على موافق.

حذف/تحرير المجلد المراد تزامنه

- 1) حذف/تحرير المجلد المراد تزامنه 1 قم بتوصيل الهاتف المحمول في New PC Studio.
- 2) حدد صندوق الرسائل المراد حذفه وانقر على موافق لحذف الصندوق من القائمة.
- 3) لإعادة تحديد مجلد تزامن من هاتف محمول مدعوم بوظيفة تزامن البريد الإلكتروني، انقر على رمز تحرير مجلد تزامن بجوار قائمة صندوق الرسائل.
- 4) حدد صندوق الرسائل المراد تحريره وانقر على موافق لعرض الصندوق على القائمة.

تنفيذ/إيقاف/إكمال التزامن

- 1) انقر على رمز التزامن أسفل يسار تطبيق "تزامن البريد الإلكتروني" لتزامن عناصر القائمة المحددة في التطبيق.
- 2) يؤدي النقر على رمز تزامن إلى عرض نافذة التزامن بالإضافة إلى Outlook وقائمة الهاتف المحمول. يمكنك أيضًا مشاهدة حالة الإضافة والتحرير والحذف للتزامن الجاري في جدول.
- سوف يتم تنفيذ التزامن بعد فحص "الحماية التلقائية" وسوف يعتمد ترتيب التزامن على ترتيب أجهزة الهواتف المحمولة المختارة وترتيب قائمة الأجهزة.
- 3) عند اكتمال التزامن، سوف تظهر رسالة اكتمال التزامن. انقر على زر غلق لغلق نافذة التزامن.
- 4) يؤدي النقر على زر إيقاف في نافذة التزامن إلى توضيح ما تم مزامنته قبل النقر فقط كما يوقف عملية التزامن.

الاستثناءات في التزامن

- 1) في بعض الأحيان، لا يُتعرف تطبيق "مزامنة البريد الإلكتروني" متى تتم إزالة مجلد Outlook من برنامج Outlook أثناء المزامنة. في هذه الحالة، عند النقر على زر تزامن، تنبثق رسالة الخطأ التالية: "المجلد الشخصي" اسم صندوق البريد المحذوف" لم يعد صالحًا. تم حذف مجلد البريد."
- 2) عند حدوث خطأ غير معروف وفشل استيراد معلومات المجلد من برنامج Outlook ، تنبثق رسالة الخطأ التالية: "فشلت عملية استيراد معلومات المجلد من برنامج Outlook بسبب خطأ غير معروف."

إعدادات تزامن البريد الإلكتروني

- 1) انقر على زر قائمة أعلى تطبيق "مزامنة البريد الإلكتروني" لعرض قائمة السياق المنسدلة.
- 2) انقر على إعدادات البريد الإلكتروني لعرض نافذة الإعدادات.
- 3) عند إعدادات البريد الإلكتروني لكن يوصى بضبط الوضع الافتراضي على 500 كيلو بايت حيث أن ذلك يتوقف على حجم البريد في الهاتف المحمول.
- 4) ينبغي ضبط آخر تاريخ متاح للالتزامن على 30 كوضع افتراضي.
- 5) غالبًا لا يوجد حد لحجم مرفق البريد الإلكتروني لكن يوصى بضبط الوضع الافتراضي على 500 كيلو بايت حيث أن ذلك يتوقف على حجم بريد الهاتف المحمول.
- 6) انقر على زر إعادة الضبط للرجوع إلى إعدادات القيم الافتراضية وانقر على موافق لغلق نافذة الإعدادات.

الخروج من التطبيق

- 1) انقر على زر خروج للخروج من تطبيق "تزامن البريد الإلكتروني".

05 وصف التطبيق

5.20 مدير الوسائط

نظرة عامة

يُتيح مدير الوسائط للمستخدمين إدارة ملفات الوسائط المتعددة (ملفات الموسيقى والصور والفيديو) وتحريرها، وكذلك إرسال ملفات الموسيقى بسهولة إلى الأجهزة الأخرى. كما يسمح بتعيين تلك الملفات كنغمة رنين. يتألف مدير الوسائط من **موسيقى / صور / فيديو** ويمكنك اختيار التطبيق المطلوب بالنقر فوق الرمز الخاص به.

- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.
- يُعتبر مدير الوسائط مرحلة منفصلة لإدارة الوسائط وهو لا يدعم مربع الأدوات.

بنية التطبيق

- 1 مدير الموسيقى
- 2 مدير الصور
- 3 مدير الفيديو

مجلدات ملف NPS

1 يؤدي تثبيت مدير الوسائط إلى إنشاء مجلدات **موسيقى NPS** و**فيديو NPS** و**صور NPS** داخل مجلد **NPS** الموجود في مجلد المستندات على الكمبيوتر. ويتم تخزين ملفات الوسائط المتعددة من الكمبيوتر أو ملفات الأجهزة الأخرى وإدارتها بهذه المجلدات. يقوم مدير الوسائط بفتح الملفات الموجودة بالمجلدات وإنشاء أدلة عارض.

- 2 يمكنك تحديد مجلدات أخرى بخلاف المجلدات الافتراضية، ثم مسح الملفات واستيرادها منها. (يمكنك تحديد مسار ملف بالقائمة عام < إعدادات).
- 3 تتم إضافة أحد الملفات التي تم استيرادها من الجهاز المتصل إلى التطبيق تلقائياً إلى المجلدات الافتراضية.
- 4 بعد إضافة الملفات إلى المجلدات الافتراضية، يؤدي إنهاء مدير الوسائط وإعادة تشغيله إلى تحديث الملفات الموجودة في برامج العرض تلقائياً. إذا قمت بإنهاء مدير الوسائط وإعادة تشغيله، فسيتم الاحتفاظ بأخر شاشة تم عرضها مباشرة قبل إعادة التشغيل.

نقل الملفات وحفظها بين المستكشفات

- 1 يمكنك سحب الملفات وإفلاتها بين جهاز الكمبيوتر ومستكشف الجهاز.
- 2 عند سحب أحد الملفات وإفلاته إلى الجهاز، يتم حفظ الملف تلقائياً بوحدة التخزين بمستكشف الجهاز.
- 3 عند إرسال أحد الملفات إلى الجهاز، وكان حجم الملف أو امتداده مختلفاً، فيتم تحويل الملف تلقائياً.

تغيير حجم مدير الوسائط

- يتعدى تغيير حجم منطقة الرمز لقائمة العنوان إلى جانب الطول الرأسي لمنطقة تصنيف القائمة.
- يتم تغيير الحجم للارتفاع والعرض طبقاً لحجم منطقة المحتويات.
 - يتعدى تغيير الحجم لارتفاعات مناطق القائمة والسلة وشرط الأدوات.

تحديث

- لإظهار الملفات المضافة والمحذوفة من جهاز الكمبيوتر < NPS < مجلد موسيقى NPS إلى القائمة تلقائياً.
- 1 انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
 - 2 حدد تحديث من القائمة عام.
 - 3 يتم تحديث العناصر الموجودة بالقائمة.

استيراد ملف من الكمبيوتر

- 1 انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- 2 حدد استيراد ملف من الكمبيوتر من القائمة.
- 3 عند فتح جهاز الكمبيوتر، حدد ملفاً واحداً أو أكثر (بالضغط على Control مع النقر) ثم انقر فوق الزر فتح.
- يمكنك تصفية أنواع الملفات عبر النقر فوق مربعات التحرير والسرد.
- 4 انقر فوق موافق عند ظهور الإطار المنبثق.
- إذا كنت لا ترغب في رؤية الإطار المنبثق مجدداً، فانقر فوق خانة الاختيار "عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى" ثم انقر فوق موافق.
- 5 تمت إضافة الملفات إلى قائمة مدير الموسيقى.
- لفحص الملفات المضافة:
- انقر فوق قائمة التشغيل في الموسيقى - بالقائمة عام ثم اختر "مضاف حديثاً" بالقائمة الفرعية.
- لفحص الملفات المضافة: انقر فوق اليوم في الصور / الفيديو - بالقائمة عام ثم اختر "مضاف حديثاً" بالقائمة الفرعية.
- يمكنك إضافة ملفات بسهولة عبر النقر فوق جهاز الكمبيوتر ثم سحب الملفات وإفلاتها بقائمة مدير الوسائط.
- لإلغاء عملية الاستيراد، انقر فوق الرمز X بلوحة العرض الخاصة بشرط التحكم للتشغيل.

استيراد مجلد من الكمبيوتر

- 1 انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- 2 حدد استيراد ملف من الكمبيوتر من القائمة.

- 3) عند فتح جهاز الكمبيوتر، حدد مجلدًا واحدًا أو أكثر (بالضغط على Control مع النقر) ثم انقر فوق الزر فتح.
- 4) انقر فوق موافق عند ظهور الإطار المنبثق.
- إذا كنت لا ترغب في رؤية الإطار المنبثق مجددًا، فانقر فوق خانة الاختيار "عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى" ثم انقر فوق موافق.
- 5) تمت إضافة الملفات إلى قائمة مدير الوسائط.
- لفحص الملفات المضافة:
- انقر فوق قائمة التشغيل في الموسيقى - بالقائمة عام ثم اختر "مضاف حديثًا" بالقائمة الفرعية.
- للتحقق من الملفات المضافة، انقر فوق ألبوم في القائمة عام للصور / الفيديو ثم "مضاف حديثًا" بالقائمة الفرعية.
- يمكنك إضافة مجلدات بسهولة عبر النقر فوق جهاز الكمبيوتر ثم سحب المجلدات وإفلاتها بقائمة مدير الوسائط.
- لإلغاء عملية الاستيراد، انقر فوق الرمز X بلوحة العرض الخاصة بشريط التحكم للتشغيل.

إرسال ملف إلى جهاز

- لإرسال ملف موسيقى من محرك الأقراص المحلي بالكمبيوتر إلى أحد الأجهزة.
- عند استخدام هاتفك المحمول في كوريا، يتعذر إرسال ملف موسيقى إذا كان رمز المصادقة الخاص به لا يتطابق مع رمز المصادقة الخاص بمدير الوسائط والجهاز.

- 1) حدد ملف موسيقى واحدًا أو أكثر بالقائمة (بالضغط على Control مع النقر).
- 2) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- 3) انقر فوق إرسال إلى جهاز من القائمة ثم حدد أحد الأجهزة لإرسال ملفات الموسيقى إليه.
- عند عدم وجود أجهزة متصلة، يتم تعطيل عنصر القائمة.
- 4) تم إرسال ملفات الموسيقى المحددة إلى مجلد الموسيقى المحدد بالجهاز.
- يتعذر إرسال ملفات الموسيقى عند حذف ملفات المصدر الخاصة بها أو عدم توافر ارتباطات لملفات المصدر.
- يمكنك إرسال ملفات الموسيقى عبر سحبها وإفلاتها بمستكشف الجهاز في مدير الوسائط.

استيراد ملف الجهاز

- لاستيراد ملف من أحد الأجهزة إلى محرك الأقراص المحلي للكمبيوتر.
- إذا قمت باستخدام هاتفك المحمول في كوريا، فسيُتخذ عليك استيراد ملف موسيقى من الجهاز إلى الكمبيوتر.

- 1) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- انقر فوق استيراد ملف جهاز من القائمة ثم حدد أحد الأجهزة لاستيراد ملفات الموسيقى منه.
- عند عدم وجود أجهزة متصلة، يتم تعطيل عنصر القائمة.
- 3) عند فتح مستكشف الجهاز، حدد ملفًا واحدًا أو أكثر (بالضغط على Control مع النقر) ثم انقر فوق الزر موافق.
- 4) عند ظهور الإطار المنبثق، انقر فوق الزر موافق.
- إذا كنت لا ترغب في رؤية الإطار المنبثق مجددًا، فانقر فوق خانة الاختيار "عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى" ثم انقر فوق موافق.
- 5) تمت إضافة الملفات إلى قائمة مدير الوسائط.
- يمكنك إضافة الملفات بسهولة عبر النقر فوق رمز الجهاز ثم سحب الملفات وإفلاتها بالقائمة الموجودة في مدير الوسائط.

الإعدادات

- لتوفير إعدادات مختلفة لعناصر المحتوى (موسيقى/صور/فيديو) الموجودة بمدير الوسائط.
- لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تعليمات الإعدادات الخاصة بكافة المحتويات.

مشاركة الملفات مع جهاز الخادم المتصل الرئيسي

- وهو ما يتيح لك إمكانية استعراض ملفات الموسيقى أو الصور أو الفيديو أو تشغيلها، وتتم إدارة هذه الملفات بواسطة مدير الوسائط، في جهاز DLNA معتمد.
- الإعداد الافتراضي لمشاركة الملفات هو ON (تشغيل).

- 1) حدد الملف المراد مشاركته من **All (الكل)** واسحبه وأسقطه في **Connected Home Sharing List (قائمة المشاركة الرئيسية المتصلة)** الموجودة في **Album/Playlist (قائمة التشغيل/الألبوم)**.
- أو بدلاً من ذلك، حدد ملف أو أكثر (**Ctrl + النقر على زر الماوس**)، وانقر بالزر الأيمن للماوس، وحدد **Add to Playlist (إضافة إلى قائمة التشغيل)** (المدير الصور أو الفيديو، **Add to Album (إضافة إلى الألبوم)**) < **Connected Home Sharing List (قائمة المشاركة الرئيسية المتصلة)**.
- 2) انقر فوق **Album/Playlist (قائمة التشغيل/الألبوم)** ثم فوق **Connected Home Sharing List (قائمة المشاركة الرئيسية المتصلة)**.
- 3) يمكنك التحقق من العناصر المضافة إلى القائمة.
- 4) الإعداد الافتراضي لمشاركة الملفات هو ON (تشغيل). إذا تم تعيين ذلك على OFF (إيقاف)، يمكنك تغييره إلى ON (تشغيل) في القائمة **Global (عام)** < **Settings (إعدادات)**.
- يمكن تعيين مشاركة الملفات بشكل مختلف لكل نوع من الوسائط (الموسيقى والصور والفيديو).

- إذا تم تعيين مشاركة الملفات على ON (تشغيل)، فسيظهر رمز ON (تشغيل) في الجانب الأيمن من العنوان **Connected Home Sharing List (قائمة المشاركة الرئيسية المتصلة)**.

5.20.01. مدير الموسيقى

نظرة عامة

- يتيح مدير الموسيقى للمستخدمين إدارة ملفات الموسيقى وتخزينها ومشاركتها وتشغيلها على الكمبيوتر إلى جانب استيراد الملفات وتصديرها من هواتف Samsung المحمولة ومشغلات 3MP وغيرها.
- التنسيقات المدعومة: 3MP و OGG و WMA و ASF (صوت فقط) و GP3 (صوت فقط) و WAV و AMR و AAC و A4M و MMF و MID (MIDI) و QCP و PMD و 4MP (صوت فقط)
- التنسيقات المدعومة لنقل ملفات هاتف محمول في كوريا: 3MP و SMP و SAP

بنية التطبيق

1) زر القائمة العلوية

- القائمة عام
- كل الموسيقى: لإدراج كافة الملفات وعرضها بمدير الموسيقى.
- نوع قائمة التشغيل: تتكون بشكل أساسي من قائمة الملفات التي تمت إضافتها أو تشغيلها حديثًا وقائمة Send to Device (إرسال إلى الجهاز)، وقائمة Connected Home Sharing List (المشاركة الرئيسية المتصلة) التي يتم مشاركة الملفات بها باستخدام جهاز DLNA المعتمد، إلى جانب قائمة التشغيل التي قام المستخدم بإنشائها.

• قد تختلف قوائم التشغيل الافتراضية حسب إعداد البلد.

- فرز قائمة التشغيل: تتكون من الملفات المضافة حديثًا أو قائمة الملف الذي تم تشغيله، وقائمة "إرسال إلى جهاز" وقائمة التشغيل التي تم إنشاؤها من قبل المستخدم.
- فرز حسب تاريخ الإصدار: لفرز الملفات حسب تاريخ إصدار علامة 3IID.
- فرز حسب النوع: لفرز الملفات حسب نوع علامة 3IID.
- فرز حسب الفنان: لفرز الملفات حسب الفنان تبعًا للعلامة 3IID.
- قرص صوت مضغوط: لتشغيل قرص مضغوط مدرج.

2) زر القائمة عام

- تحديث
- استيراد ملف من الكمبيوتر
- استيراد مجلد من الكمبيوتر
- إرسال إلى جهاز
- استيراد ملف جهاز
- استيراد قائمة تشغيل
- تصدير قائمة تشغيل
- حذف الملفات المفقودة
- إعدادات
- التعليمات
- معلومات الإصدار

3) القائمة الفرعية

- القائمة الفرعية لقائمة التشغيل
- القائمة الفرعية لتاريخ الإصدار
- القائمة الفرعية للنوع
- القائمة الفرعية للفنان

4) إطار معلومات الملف

- يقوم هذا الإطار بعرض العنوان والفنان وصورة الألبوم والتفضيل ورقم القرص المضغوط ورقم المسار واسم الألبوم وتاريخ الإصدار والنوع ووصف ملف موسيقى جار تشغيله حاليًا.
- لتعديل المعلومات؛ ادخل مباشرة أو اضغط الزر استيراد معلومات الألبوم لاستيرادها من الويب.

5) شريط التحكم للتشغيل

- ◀ إعدادات التكرار
- لتحديد أنواع تشغيل التكرار.
- بدون تكرار وتكرار الكل وتكرار أغنية واحدة.
- ◀ إعدادات التبديل
- يقوم الإعداد بتبديل بتشغيل الأغاني الموجودة بقائمة التشغيل بشكل عشوائي. ويحدد هذا الخيار أنواع التبديل.
- تبديل وبدون تبديل.
- ◀ حالة التشغيل
- لعرض حالة التشغيل الحالية (زمن التشغيل الحالي / زمن التشغيل الكلي) على الزر تشغيل.
- يمكنك البحث عن الموسيقى عبر الضغط مع الاستمرار لأسفل على الماوس وسحبه.
- ◀ زر السابق > Shortcut: [left], [z]
- لتشغيل العنصر السابق بقائمة التشغيل.
- ◀ زر تشغيل / إيقاف مؤقت > Shortcut: [space], [x]
- لتشغيل ملف موسيقى أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

- ◀ زر إيقاف > Shortcut : [c]
- لإيقاف تشغيل ملف موسيقى.
- ◀ زر التالي > Shortcut : [v], [right]
- لتشغيل العنصر التالي بقائمة التشغيل.
- ◀ شريط التحكم في مستوى الصوت > Shortcut : [down], [s], [wheel down] / [up], [d], [wheel up]
- يمكنك التحكم في مستوى الصوت عبر الضغط مع الاستمرار على الماوس وسحبه يسارًا ويمينًا.
- ◀ زر فتح / غلق قائمة تشغيل الموسيقى > Shortcut : [Alt]+[L]
- لفتح إطار "قائمة تشغيل الموسيقى" أو إغلاقه.
- ◀ كلمات الأغاني
- لعرض كلمات الأغاني الخاصة بالأغنية الجاري تشغيلها حاليًا.

إرسال ملف إلى جهاز تلقائيًا

إذا قمت باختيار إرسال ملف تلقائيًا، فيتم إرسال العناصر الموجودة بقائمة إرسال إلى جهاز تلقائيًا إلى الجهاز بمجرد توصيله.

- يمكنك تحديد أحد الأجهزة لإرسال ملف إليه من إعدادات < جهاز متصل > ضبط جهاز لإرسال الملفات إليه.

- 1 انقر فوق قائمة التشغيل، ثم انقر فوق القائمة إرسال إلى جهاز بلقائمة الفرعية.
- 2 اسحب أحد العناصر التي تريد إرسالها إلى أحد الأجهزة وقم بإفلاتها بالقائمة الفرعية.
- 3 انقر فوق مربع الاختيار إرسال تلقائي.
- 4 قم بتوصيل الجهاز.
- 5 عند ظهور الإطار المنبثق "هل تريد إرسال قائمة إرسال إلى جهاز تلقائيًا عند توصيل الجهاز؟"، انقر فوق الزر نعم.
- 6 تم إرسال العناصر الموجودة في "قائمة إرسال إلى جهاز" إلى الجهاز تلقائيًا.

إرسال نغمة الرنين

يمكنك استيراد أحد ملفات نغمة الرنين إلى برنامج إدارة الوسائط وإرساله إلى مجلد نغمات الرنين بالهاتف المحمول.

- 1 قم بتوصيل الهاتف المحمول بجهاز الكمبيوتر في وضع "مدير الكمبيوتر".
 - 2 افتح "جهاز الكمبيوتر" ثم اسحب وأفلت ملف نغمة الرنين في برنامج إدارة الوسائط.
 - 3 حرك المؤشر فوق الملف وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه وحدد "جهاز" من قائمة "إرسال إلى" الخاصة بمجلد نغمات رنين الجهاز.
 - 4 وبذلك يكون قد تم إرسال الملف إلى المجلد المحدد.
- يمكنك تحديد العديد من ملفات الرنين وإرسالها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قائمة التشغيل من القائمة العليا ثم سحبها وإفلاتها في المجلد "نغمات الرنين" وذلك لإدارة ملفات الرنين فقط.
 - لا تدعم ملفات نغمة الرنين السحب والإسقاط إلى رمز الجهاز. يجب استخدام قائمة "إرسال إلى مجلد نغمة رنين الجهاز" لإرسال الملفات إلى الهاتف المحمول.

إرسال إلى بث جهاز

لاستيراد ملفات صوتية إلى مدير الوسائط وإرسالها إلى بث هاتف محمول.

- 1 صل الهاتف المحمول بالكمبيوتر في وضع MTP.
- 2 افتح جهاز الكمبيوتر ثم اسحب الملف الصوتي وأفلته في مدير الوسائط.
- 3 انقل المؤشر فوق الملف، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم اختر الجهاز من قائمة إرسال إلى بث جهاز.
- 4 يرسل الملف إلى الهاتف المحمول.

• يمكن اختيار ملفات صوتية متعددة وإرسالها معًا.

حذف الملفات المفقودة

- إذا تم حذف ملفات الموسيقى أو تم نقلها إلى مجلد آخر بعد إضافتها، فنن تكون الارتباطات لملفات المصدر الخاصة بها متاحة، الأمر الذي يمنعك من تشغيلها.
- يعمل الخيار حذف الملفات المفقودة على حذف مثل هذه الملفات من القائمة.
- 1 انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
 - 2 انقر فوق حذف الأغنيات المفقودة من القائمة.
 - 3 يظهر إطار العملية عارضًا حذف العناصر المفقودة من القائمة.
 - 4 تم حذف الأغاني المفقودة من القائمة.

نوع العرض

يمكن عرض الملفات على شكل عرض قائمة.

- عرض كقائمة: لعرض العناصر في تنسيق نصي.
- عرض كقائمة ألبوم : قم بتجميع العناصر بالألبوم وظهره كنص يحتوي على صورة ألبوم.
- عرض كالألبوم عرضي : يسمح بتجميع العناصر بالألبوم للمستخدم بالبحث عن هذه العناصر على حسب تاريخ الإصدار والفنان والنوع، وإظهار العناصر في الألبوم على هيئة نصوص.

بحث

- للبحث عن ملفات الموسيقى حسب الفنان / النوع / الألبوم / تاريخ الإصدار.
- للبحث عن ملفات الموسيقى بترتيب تنازلي وفق أحرف الهجاء / الأرقام العربية.
- في حالة عدم عرض أي تحديد بالقائمة الفرعية، يتم عرض نتيجة البحث فقط.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة، تحتاج إلى النقر فوق قائمة أو قائمة فرعية مطلوبة بعد البحث.
- تختفي عند النقر فوق قائمة المحتويات أو القائمة الفرعية، ولا يتم الاحتفاظ بنتيجة البحث.
- (1) على سبيل المثال، بحث حسب الفنان / النوع / الألبوم) انقر فوق زر البحث بعد إدخال النصوص.
- (2) على سبيل المثال، بحث حسب تاريخ الإصدار) انقر فوق القائمة المنسدلة، وحدد تاريخ الإصدار ثم انقر فوق زر البحث للبحث من عام 2008 وحتى عام 2009.

ضبط عناصر الفرز

■ الجهاز المتصل

- إرسال ملفات الموسيقى الموجودة بـ قائمة إرسال إلى جهاز للجهاز تلقائيًا بمجرد توصيله.
- (1) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- (2) انقر فوق الجهاز المتصل من القائمة.
- (3) قم بضبط إعداد الوضع والجهاز المقرر الإرسال إليه وموقع الجهاز.
- يعمل udioNew PC St على تذكر الأجهزة التي تم توصيلها أكثر من مرة بالقائمة وعرضها. حدد أحد الأجهزة المقرر إرسال ملفات الموسيقى إليه.
- (4) انقر فوق موافق لحفظ الإعدادات.

■ إعداد الفرز

- لتحديد العناصر التي تريد عرضها على شريط الفرز.
- (1) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- (2) انقر فوق إعداد الفرز من القائمة.
- (3) حدد العناصر التي تريد عرضها على شريط الفرز ثم انقر فوق موافق.
- (4) يتم عرض العناصر المحددة فقط على شريط الفرز.
- وبدلاً من ذلك، قم بتحريك المؤشر إلى شريط الفرز ثم انقر بزر الماوس الأيمن وقم بإضافة / حذف عنصر فرز موجود بالقائمة.

■ المسح التلقائي

- سيؤدي النقر على زر تحديث الموجود بقائمة عام إلى استيراد الملفات المضافة إلى مدير الموسيقى وإزالة الملفات المحذوفة من قائمة مدير الوسائط.
- (1) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر من شريط القائمة الفرعية الموجود أسفل القائمة تطبيق.
- (2) انقر فوق المسح التلقائي من القائمة.
- (3) حدد أحد تنسيقات الملفات لإجراء المسح ثم حدد المجلد المستهدف.
- يتم تعيين مجلد NPS الموجود بالمستندات < ليكون المجلد المستهدف بشكل افتراضي، إلا أنه يمكنك تغيير المجلد المستهدف حسب اختيارك.
- (4) انقر فوق موافق لحفظ الإعدادات.

قائمة التشغيل

■ استيراد قائمة تشغيل

- (1) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- (2) انقر فوق استيراد قائمة تشغيل من القائمة.
- وبدلاً من ذلك، حدد قائمة التشغيل بلقائمة العلوية، وحرك المؤشر إلى القائمة الفرعية الموجودة على اليسار وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق استيراد قائمة تشغيل من القائمة.
- (3) عند فتح جهاز الكمبيوتر، حدد ملف بيانات قائمة تشغيل واحدًا أو أكثر (بالضغط على Control مع النقر) ثم انقر فوق الزر فتح.
- إذا كانت نفس قائمة التشغيل موجودة بالفعل في مدير الموسيقى، فقد يظهر إطار منبثق.
- (4) يفتح الإطار استيراد قائمة تشغيل، وتبدأ عملية الاستيراد.
- (5) عند اكتمال استيراد قائمة تشغيل، انقر فوق الزر تم.
- (6) تمت إضافة قائمة تشغيل إلى القائمة الفرعية الخاصة بـ قائمة التشغيل.

■ تصدير قائمة تشغيل

- (1) حدد قائمة تشغيل.
- (2) انقر فوق زر القائمة عام الموجود على الجانب الأيسر لشريط القائمة الفرعية أسفل القائمة تطبيق.
- وبدلاً من ذلك، حدد قائمة التشغيل بلقائمة العلوية، وحرك المؤشر إلى قائمة التشغيل عند ظهور القائمة الفرعية على اليسار وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق تصدير قائمة تشغيل من القائمة.
- (3) انقر فوق تصدير قائمة التشغيل من القائمة.
- (4) عند فتح المستكشف، حدد أحد المجلدات لتخزين الملفات وانقر فوق موافق.
- (5) يفتح الإطار تصدير قائمة التشغيل، وتبدأ عملية التصدير.
- (6) عند اكتمال تصدير قائمة التشغيل، انقر فوق الزر تم.
- (7) تم تخزين ملفات بيانات قائمة التشغيل بالمجلد المحدد.

■ إنشاء قائمة تشغيل

- 1 انقر فوق قائمة التشغيل بالقائمة العلوية.
- 2 انقر فوق إضافة بالقائمة الفرعية اليسرى.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر إلى القائمة الفرعية وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إنشاء قائمة تشغيل من القائمة.
- 3 عند ظهور إطار إدخال بالقائمة الفرعية، قم بإدخال اسم قائمة التشغيل الذي اخترته ثم اضغط على **Enter**.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر خارج إطار نافذة الإدخال وانقر مرة واحدة.
- 4 تمت إضافة قائمة التشغيل.

■ حذف قائمة التشغيل

- 1 حدد قائمة تشغيل تريد حذفها من القائمة الفرعية.
- 2 حرك المؤشر إلى قائمة التشغيل المحددة وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق حذف قائمة تشغيل من القائمة.
- 3 انقر فوق موافق عند ظهور الإطار المنبثق.
- 4 تم حذف قائمة التشغيل.

■ إعادة تسمية قائمة التشغيل

- 1 حدد قائمة تشغيل تريد إعادة تسميتها بالقائمة الفرعية.
- 2 حرك المؤشر إلى قائمة التشغيل المحددة وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إعادة تسمية قائمة تشغيل من القائمة.
- 3 عند تغيير قائمة التشغيل المحددة إلى إطار الإدخال، أدخل اسماً جديداً واضغط على **Enter**.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر خارج إطار نافذة الإدخال وانقر مرة واحدة.
- 4 تمت إعادة تسمية قائمة التشغيل.
- عند قيامك بإعادة تسمية قوائم التشغيل، يتم إعادة تنظيم ترتيب القائمة وفق ترتيب تنازلي حسب الأحرف الهجائية أو الأرقام العربية.

■ إنشاء قائمة تشغيل سريعة

- لتصنيف أسماء قوائم التشغيل وإضافة ملفات الموسيقى إلى قوائم التشغيل تلقائياً.
- يمكنك إضافة ملفات الموسيقى إلى القائمة الخاصة بقائمة تشغيل جديدة عبر مسح ملفات الموسيقى وتحديد السمات المحددة.
- 1 حدد قائمة تشغيل لتخزينها من القائمة الفرعية الخاصة بالقائمة العلوية - قائمة التشغيل.
 - 2 حرك المؤشر إلى قائمة التشغيل المحددة وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إنشاء قائمة تشغيل سريعة من القائمة.
 - 3 عند ظهور الإطار إنشاء قائمة تشغيل سريعة، أدخل اسم قائمة تشغيل واستخدم العلامات لتحديد سمات قائمة التشغيل.
 - 4 انقر فوق الزر موافق.
 - 5 تم إنشاء قائمة التشغيل الجديدة.
- يمكنك التحقق من قائمة التشغيل الجديدة من القائمة الفرعية الخاصة بقائمة التشغيل.

■ إضافة عنصر إلى قائمة التشغيل

- 1 حدد أحد العناصر لإضافتها إلى قائمة التشغيل من القائمة.
- يمكن تحديد العديد من العناصر.
- 2 حرك المؤشر إلى العنصر المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إضافة لقائمة تشغيل من القائمة.
- 3 حدد قائمة تشغيل مطلوبة من القائمة الخاصة بقائمة التشغيل التي تم إنشاؤها بالفعل.
- في حالة عدم إنشاء قوائم تشغيل، يمكنك النقر فوق قائمة تشغيل جديدة من القائمة لإنشاء قائمة تشغيل جديدة وإضافة العنصر المحدد تلقائياً.
- 4 تمت إضافة العنصر إلى قائمة التشغيل.

تغيير التفضيل

- يمكنك فرز العناصر حسب اختيارك من خلال إعداد التفضيل.
- 1 حرك المؤشر إلى أحد العناصر وانقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق تغيير التفضيل من القائمة.
 - 2 حدد واحداً من النقاط 5 إلى النقاط 1 (إذا كنت لا ترغب في ضبط التفضيل، فحدد حذف التفضيل).
 - وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر إلى التفضيل الموجود بالقائمة واسحبه.
 - 3 تم ضبط التفضيل.

الحصول على معلومات الحالة المزاجية

- يقدم معلومات الحالة المزاجية لملف موسيقى تمت إضافته إلى القائمة.
- 1 حدد عنصراً من القائمة للحصول على معلومات الحالة المزاجية الخاصة به.
 - لتحديد عدة عناصر، اسنم في الضغط على **Shift+Ctrl** أو على **Alt+Ctrl** وانقر فوق العناصر.
 - 2 انقل المؤشر فوق العنصر، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق **Get Mood Information** (الحصول على معلومات الحالة المزاجية).
 - 3 تتم إضافة اسم الحالة المزاجية إلى جدول القائمة وتظهر معلومات وضع العنصر.

خدمة معلومات موسيقى AMG

- يتم تقديم معلومات تفصيلية (مراجعة خبيرة، الفنان (أو الفرقة الموسيقية)، الألبومات المشابهة وما إلى ذلك) حول الموسيقى التي يتم تشغيلها في الجانب الأيمن من قائمة الموسيقى الموجودة في مدير الوسائط.
- لاستخدام هذه الخدمة، يجب أن تكون متصلاً بالشبكة.

- 1 حدد عنصر من القائمة وقم بتشغيله.

- (2) يتم عرض معلومات الموسيقى في الجانب الأيمن.
• قد يتم عرضها ببطء وذلك حسب حالة الشبكة.

معلومات ملف الموسيقى

■ تحرير معلومات الموسيقى (علامة 3ID) للملف

تسمح لك بتحرير معلومات الموسيقى الخاصة بملف ما وإدارتها.

- (1) حرك مؤشر الماوس على العنصر المراد، وانقر بالزر الأيمن للماوس فوقه وانقر فوق **File Information** (معلومات الملف) من القائمة.
- **لتعيين التفضيلات بدون فتح الإطار "تحرير معلومات الملف"**، انقر بزر الماوس الأيمن وحدد **Preference** (تفضيلات).
- (2) لإضافة صورة ألبوم، حرك مؤشر الماوس فوق منطقة صورة الألبوم، وانقر بزر الماوس الأيمن عليه وانقر فوق **Add Album Art** (إضافة صورة ألبوم).
- (3) حدد ملف صورة في المستعرض وانقر فوق **OK** (موافق).
- (4) قم بتحرير العناصر المراد تغييرها.
- (5) انقر فوق الزر **OK** (موافق).
- (6) يتم تحرير **file information** (معلومات الملف).

■ التحديث التلقائي لمعلومات الموسيقى (علامة 3ID) الخاصة بملف

يقوم بتحديث ملفات الموسيقى الموجودة في القائمة تلقائيًا لتقديم صور الألبومات وبياناتها بشكل أكثر دقة.

- (1) حدد عنصر من القائمة لتحديث **music information** (معلومات الموسيقى) له.
- لتحديد عدة عناصر، استمر في الضغط على **Shift+Ctrl** أو على **Alt+Ctrl** وانقر فوق العناصر.
- (2) انقل المؤشر فوق العنصر، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق **Update Music Information** (تحديث معلومات الموسيقى).
- (3) يظهر الإطار **Update Music Information** (تحديث معلومات الموسيقى) وتبدأ عملية التحديث.
- (4) انقر فوق الزر **OK** (موافق) بعد اكتمال عملية التحديث.
- (5) يمكنك التحقق من المعلومات التي تم تحديثها من **File Information** (معلومات الملف).
- يمكنك تحديث معلومات الموسيقى لكافة العناصر الموجودة في القائمة تلقائيًا وذلك بواسطة النقر فوق الزر **Update All Music Information** (تحديث كافة معلومات الموسيقى) الموجود أعلى مدير الموسيقى.
- لاحظ أنه لا يمكنك استعادة المعلومات السابقة بمجرد تحديث عنصر ما.

الحصول على معلومات عن القرص المضغوط

يساعدك على معرفة اسم الألبوم ومعلومات عن الفنان والمسار لقرص صوتي مضغوط.

- (1) أدخل قرص صوتي مضغوط.
- (2) انقر فوق الزر **CD** (قرص مضغوط) الموجود بالجانب الأيمن من القائمة العلوية.
- (3) افحص قائمة مسارات القرص الصوتي المضغوط (يتم عرض المسار 1، المسار 2، بشكل افتراضي).
- (4) انقر فوق الزر **Information Get CD** (الحصول على معلومات القرص المضغوط).
- (5) يتم تحديث اسم الألبوم وعناوين الفنانين والمسارات الموجودة على القرص الصوتي المضغوط وعرضها.
- إذا لم تحتوي قاعدة بيانات **AMG** على معلومات عن القرص المضغوط، يمكنك تحرير معلومات القرص المضغوط وإرسالها إلى **AMG**. تساعد البيانات المرسله **AMG** في تجميع معلومات حول القرص المضغوط.

ضبط فرز القائمة

لتحديد نوع الفرز لعناصر التشغيل الموجودة في قائمة التشغيل.

- (1) حدد معيار الفرز في شريط الفرز الموجود أعلى القائمة.
- (2) يتم فرز العناصر تلقائيًا وفقًا لمعيار الفرز.
- إذا كان المثلث يشير لأسفل، فيتم فرز العناصر وفق ترتيب تنازلي، أما إذا كان المثلث يشير لأعلى، فيتم فرز العناصر وفق ترتيب تصاعدي.
- لا يمكنك سحب عنصر وإفلاته لتغيير الترتيب بعد الفرز..

5.20.02. مدير الصور

نظرة عامة

يتيح مدير الصور للمستخدمين إدارة ملفات الصور الموجودة في الكمبيوتر وتخزينها ومشاركتها بالإضافة إلى عرض وتحرير الملفات التي تم تخزينها في هواتف Samsung المحمولة و كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية.

- التنسيقات المدعومة: BMP و (JPEG)JPG و GIF و GIF-A و PNG و WBMP و TIF
- التنسيقات المدعومة لنقل ملفات هاتف محمول في كوريا: BMP و (JPEG)JPG و GIF و GIF-A و PNG و WBMP و TIF

بنية التطبيق

- (1) زر القائمة العلوية
- القائمة عام
- جميع الملفات
- الألبوم
- الوقت
- كلمة أساسية
- تفضيل

2) زر القائمة عام

- تحديث
- استيراد ملف من الكمبيوتر
- استيراد مجلد من الكمبيوتر
- إرسال إلى جهاز
- استيراد ملف جهاز
- حذف الأغاني المفقودة
- محرر الصورة
- صانع الشريحة
- عرض شريحة
- إضافة إلى نسخ القرص
- طباعة
- إعدادات

3) زر القائمة الفرعية

- جميع الملفات
- القائمة الفرعية اليوم
- القائمة الفرعية الوقت
- القائمة الفرعية كلمة أساسية
- القائمة الفرعية تفضيل

نوع العرض

- يوفر المعاينة لملفات الصورة وعرض تفاصيلها وعرض وظائف استدارة شربتها.
- معاينة: لعرض الملفات كصور مصغرة. يختلف عدد الملفات المعروضة على شاشة واحدة تبعاً لحجم الصور المصغرة.
- عرض التفاصيل: عرض صورة مصغرة كما ومعلومات ملف مُفصلة.
- عرض شريحة: عرض الملفات التي تستدير حول نقطة التمرکز.

بحث

- للبحث عن ملفات الصور استناداً إلى اسم الملف / الوقت / الكلمة الأساسية.
- للبحث عن ملفات الصور بترتيب تنازلي استناداً إلى أحرف الهجاء / الأرقام العربية.
- إذا لم تكن هناك مجموعات معروضة على القائمة الفرعية، فيتم عرض نتيجة البحث فقط.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة، تحتاج إلى النقر فوق قائمة أو قائمة فرعية مطلوبة بعد البحث.
- لا يتم الاحتفاظ بنتيجة البحث.
- 1) على سبيل المثال، بحث عن اسم الملف انقر فوق زر البحث بعد إدخال النصوص
- 2) على سبيل المثال، البحث بالوقت انقر فوق التقييم وحدد التواريخ وانقر فوق زر البحث للبحث من 25 أغسطس 2008 إلى 19 سبتمبر 2008
- 3) على سبيل المثال، البحث بالكلمة الأساسية انقر فوق زر البحث بعد إدخال النصوص

الفرز

- لتحديد نوع الفرز للعناصر المعروضة في القائمة.
- 1) حدد معيار الفرز المطلوب من بين اسم الملف / الوقت / الحجم في قائمة الفرز الموجودة أعلى القائمة.
- 2) يتم فرز العناصر تلقائياً تبعاً لمعيار الفرز.

منطقة شريط أدوات السلة / الوظيفة

تعد السلة عبارة عن مساحة تستخدم للتخزين التلقائي للملفات الموجودة في القائمة.

- في الشاشة الأولية، يتم تضمين ملف واحد فقط في السلة بشكل افتراضي..
- 1) استخدم الزر فتح السلة لفتح منطقة السلة.
- 2) قم بتحديد الملفات في العارض، ثم قم بسحبها وإفلاتها في منطقة السلة.

• خيارات ملف في منطقة السلة

- 1) عرض شريحة: لعرض الملفات الموجودة في السلة كشريحة.

محرر الصورة

■ بدء محرر الصورة العام

- 1) حدد محرر الصورة من القائمة عام.
- 2) سيتم تحميل محرر الصور.

■ بدء ملف مُحَرر الصورة

- (1) حرك المؤشر إلى ملف وانقر بزر الماوس الأيمن ثم حدد محرر الصورة من القائمة.
- (2) سيتم تحميل مُحَرر الصور.

■ بدء سلة مُحَرر الصورة

- (1) حدد مُحَرر الصورة من شريط أدوات الوظيفة.
- (2) سيتم تحميل مُحَرر الصور.

صانع الشريحة

■ بدء صانع الشريحة العام

- (1) حدد صانع الشريحة من القائمة عام.
- (2) سيتم تحميل صانع الشريحة.

■ بدء سلة صانع الشريحة

- (1) حدد صانع الشريحة من شريط أدوات الوظيفة.
- (2) سيتم تحميل صانع الشريحة.

عرض شريحة

■ عرض الشريحة العامة

- (1) حدد عرض الشريحة من القائمة عام.
- (2) يمكنك عرض الشريحة في وضع ملء الشاشة بترتيب الفرز.

■ عرض شريحة المجموعة

- (1) قم بتنفيذ الأمر عرض شريحة الموجود على قائمة المجموعة.
- (2) يمكنك عرض الشريحة في وضع ملء الشاشة بترتيب فرز المجموعة.

■ عرض شريحة السلة

- (1) قم بتنفيذ الأمر عرض شريحة في المنطقة شريط أدوات الوظائف.
- (2) يمكنك عرض الشريحة في وضع ملء الشاشة بترتيب الفرز المُعطى.

ألبوم

■ إنشاء ألبوم

- (1) انقر فوق ألبوم الموجود بالقائمة العلوية.
- (2) انقر فوق إضافة الموجود بالقائمة الفرعية.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر إلى القائمة الفرعية وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إنشاء ألبوم من القائمة.
- (3) عند ظهور إطار إدخال بالقائمة الفرعية، قم بإدخال اسم الألبوم الذي اخترته ثم اضغط على موافق.
- (4) تمت إضافة الألبوم.

■ حذف ألبوم

- (1) حدد الألبوم المراد حذفه من القائمة الفرعية.
- (2) حرك المؤشر إلى الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق حذف ألبوم من القائمة.
- (3) انقر فوق موافق عند ظهور الإطار المنبثق.
- (4) تم حذف الألبوم.

■ إعادة تسمية ألبوم

- (1) قم بتحديد ألبوم تريد إعادة تسميته بالقائمة الفرعية.
- (2) حرك المؤشر على الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إعادة تسمية ألبوم من القائمة.
- (3) عند تغيير الألبوم المحدد إلى إطار الإدخال، أدخل اسماً جديداً واضغط على Enter.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر خارج إطار نافذة الإدخال وانقر مرة واحدة.
- (4) تمت إعادة تسمية الألبوم.
- عند قيامك بإعادة تسمية الألبومات، يتم إعادة تنظيم ترتيب القائمة وفق ترتيب تنازلي حسب الأحرف الهجائية أو الأرقام العربية.

■ تخزين ألبوم

- لتخزين (أو تصدير) ملفات ألبوم حسب العنوان إلى مجلد محدد موجود على الكمبيوتر.
- (1) قم بتحديد الألبوم الذي تريد تخزينه من القائمة الفرعية للألبوم.
 - (2) حرك المؤشر على الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق تخزين ألبوم من القائمة.

- (3) بعد فتح جهاز الكمبيوتر، قم بإنشاء مجلد جديد أو قم بتحديد مجلد حالي لتخزين الملفات.
- (4) انقر فوق الزر **تخزين**.
- (5) يتم تخزين جميع العناصر الموجودة في الألبوم في المجلد المحدد.

■ إنشاء الألبوم سريع

- لتصنيف أسماء الألبومات وإضافة ملفات إلى الألبومات تلقائيًا.
- (1) حدد **ألبوم** لتخزينه من القائمة الفرعية الخاصة بالقائمة العلوية - **ألبوم**.
 - (2) حرك المؤشر على **الألبوم المحدد** وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق **إنشاء ألبوم سريع من القائمة**.
 - (3) بعد فتح الإطار **إنشاء ألبوم سريع**، قم بإدخال اسم الألبوم وحدد سماته.
 - (4) انقر فوق الزر **موافق**.
 - (5) تم إنشاء الألبوم الجديد.

■ إضافة عنصر إلى الألبوم

- (1) حدد عنصرًا من القائمة لإضافته إلى الألبوم.
- يمكن تحديد العديد من العناصر.
- (2) قم بتحريك المؤشر على العنصر المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم حدد **إضافة إلى الألبوم من القائمة**.
- (3) حدد **ألبوم** مطلوب من قائمة الألبوم الذي تم إنشاؤه بالفعل.
- في حالة عدم إنشاء **ألبومات**، يمكنك النقر فوق **ألبوم جديد** من القائمة لإنشاء ألبوم جديد وإضافة العنصر المحدد تلقائيًا.
- (4) تمت إضافة العنصر إلى الألبوم.

كلمة أساسية / وقت / تفضيل

■ تهيئة قائمة كلمة أساسية

- تقوم قائمة **كلمة أساسية** بسرد الملفات ذات كلمة أساسية محددة.
- (1) قم بتحريك المؤشر على أحد الملفات وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن.
 - (2) انقر فوق **تحرير كلمة أساسية** من القائمة لتحرير الكلمة الأساسية.
 - استخدم قائمة **الكلمات الأساسية لتحرير الدفعة** لقائمة المجموعة بحيث تسري على جميع الملفات في المجموعة.
 - يتم تصنيف ملف بلا كلمة أساسية ليكون **بلا معلومات في القائمة الفرعية للكلمة الأساسية**.

■ تهيئة قائمة الوقت

- تقوم قائمة **الوقت** تلقائيًا بفرز الملفات وسردها حسب تواريخها استنادًا إلى تواريخ إنشائها.
- لا يُسمح للمستخدمين بتحديد قائمة الوقت أو حذفها أو نسخها أو نقلها.

■ تهيئة القائمة تفضيل

- تعمل القائمة **تفضيل** على تصنيف الملفات وسردها وفقًا للدرجات التي حددها المستخدمون.
- (1) قم بتحريك المؤشر على أحد الملفات وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه.
 - (2) انقر فوق **تغيير التفضيل** من القائمة لتحديد درجة.
 - يتم تصنيف أحد الملفات ليكون **بلا معلومات** عند عدم تحديد درجة أو حذف درجة الملف..

■ إدارة الملفات بواسطة مجموعة

- انقر فوق القائمة مجموعة الموجودة على الجانب الأيمن من اسم مجموعة لعرض **القائمة مجموعة**.

■ ملفات إعادة تسمية الدفعة

- (1) انقر فوق **ملفات إعادة تسمية الدفعة** في قائمة المجموعة لعرض الإطار المنبثق لإدخال الاسم.
 - (2) قم بإدخال اسم جديد وانقر فوق الزر **موافق**.
 - (3) تمت إعادة تسمية جميع ملفات المجموعة.
- مثال: avi_001_ABC ,avi....002_ABC

■ تغيير حجم الدفعة

- (1) انقر فوق **تغيير حجم الدفعة** الموجود على القائمة مجموعة لعرض الإطار المنبثق لإدخال الحجم.
- (2) قم بتحديد أو إدخال حجم جديد ثم انقر فوق الزر **موافق**.
- (3) تم تغيير حجم جميع الملفات في المجموعة.
- يؤدي استخدام خيار الاحتفاظ بملف المصدر إلى الاحتفاظ بملف المصدر إنشاء ملف بحجم مختلف.

■ إضافة إلى الألبوم

- (1) انقر فوق **إضافة إلى الألبوم** في قائمة مجموعة وحدد الألبوم المطلوب من قائمة اسم الألبوم لإضافة الملفات الموجودة في مجموعة الألبومات الحالية إلى الألبوم.
- يمكنك إنشاء ألبوم جديد باستخدام قائمة **ألبوم جديد** الموجودة في **إضافة إلى الألبوم**.

■ الكلمات الأساسية لتحرير الدفعة

- 1) انقر فوق **الكلمات الأساسية لتحرير الدفعة** في القائمة مجموعة لعرض الإطار المنبثق لإدخال الكلمة الأساسية.
- 2) يؤدي إدخال كلمة أساسية في الإطار المنبثق إلى سريانها على جميع ملفات المجموعة.

■ تفضيلات تعديل الدفعة

- 1) حدد الدرجة المطلوبة من قائمة الدرجات في **تفضيلات تعديل الدفعة** الموجودة بالقائمة مجموعة لتعديل درجات جميع العناصر في المجموعة.
- يتم تصنيف أصد الملفات ليكون **بلا معلومات** عند عدم تحديد درجة أو حذف درجة الملف..

5.20.03. مدير الفيديو

نظرة عامة

يتيح مدير الفيديو للمستخدمين إدارة ملفات الفيديو الموجودة في الكمبيوتر وتخزينها ومشاركتها بالإضافة إلى عرض وتحرير ملفات الفيديو التي تم تخزينها في هواتف Samsung المحمولة و كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية.

- التنسيقات المدعومة: GP3 و 2G3 و AVI و 4MP و (MPEG)MPG و DIVX و ASF و WMV و SKM و G3K
- التنسيقات المدعومة لنقل ملفات هاتف محمول في كوريا: AVI و GP3 و SKM و 4MP و G3K

بنية التطبيق

1) زر القائمة العلوية

- القائمة عم
- جميع ملفات الفيديو
- الألبوم
- الوقت
- كلمة أساسية
- تفضيل

2) زر القائمة عام

- تحديث
- استيراد ملف من الكمبيوتر
- استيراد مجلد من الكمبيوتر
- إرسال إلى جهاز
- استيراد ملف جهاز
- حذف الملفات المفقودة
- محرر الفيديو
- تشغيل الملف المحدد
- إضافة إلى نسخ القرص
- إعدادات

3) زر القائمة الفرعية

- **جميع الملفات:** لسرد جميع ملفات العارض الموجودة في منطقة المحتويات وعرضها كصور مصغرة.
- **القائمة الفرعية اليوم:** تتكون من قائمة **مُضاف حديثاً**، حيث يمكنك مشاهدة الملفات المضافة حديثاً وقائمة الألبوم الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم.
- **القائمة الفرعية الوقت:** لسرد ملفات الفيديو استناداً إلى علامات وقت الإنشاء (معلومات التاريخ). لا يسمح للمستخدمين بتحرير القائمة الفرعية الوقت أو حذفها.
- **القائمة الفرعية كلمة أساسية:** لتجميع ملفات الفيديو استناداً إلى الكلمات الأساسية التي حددها المستخدم للملفات. يمكن أن يضم الملف العديد من الكلمات الأساسية. وفي هذه الحالة، يتم إنشاء العديد من قوائم الكلمات الأساسية وينتمي ملف واحد إلى قوائم الكلمات الأساسية.
- **القائمة الفرعية تفضيل:** يحدد المستخدمون الدرجات المناسبة للملفات التي يفضلونها ويتم سرد الملفات استناداً إلى الدرجات.

منطقة شريط أدوات السلة / الوظيفة

- في الشاشة الأولية، يتم تضمين ملف واحد فقط في **السلة** بشكل افتراضي..
- 1) اسحب الزر **شريحة** إلى منطقة المحتويات (تعد **السلة** عبارة عن منطقة يمكنك فيها تعديل الملفات المعروضة على الشاشة).
- 2) قم بتحديد الملفات في عارض الفيديو ثم قم بسحبها وإفلاتها في **منطقة السلة**.

التحويل

- لتحويل ملف إلى امتداد مختلف مع الاحتفاظ بملف الفيديو المصدر في السلة.
- 1) قم بسحب الملف الذي تريد تحويله وإفلاته في **السلة**.
- 2) اضغط على الزر **تحويل** لبدء **محول الفيديو**.
- 3) يتم تحويل ملفات الفيديو الموجودة في **السلة** وحفظها في المجلد NPS. لا تتم الكتابة فوق الملفات ولكن يتم إنشاء ملفات بنفس الأسماء ولكن بمستويات دقة مختلفة.
- يمكنك تحديد مجلد لحفظ الملفات التي تم تحويلها قبل إجراء عملية التحويل. إذا قمت بحفظ الملفات التي تم تحويلها في المجلد الافتراضي، يمكنك التحقق منها في قائمة **مضاف حديثاً على الفور**.

نوع العرض

- يوفر المعاينة لملفات الفيديو وعرض تفاصيلها وعرض وظائف استدارة شريحنها.
- **معاينة:** يختلف عدد الملفات المعروضة على شاشة واحدة تبعاً لحجم الصور المصغرة.
- تقع أداة التحكم في العارض في الزاوية اليمنى السفلية. يمكنك ضبط حجم الصور المصغرة لتكبيرها أو تصغيرها. وفي هذه الحالة، يتم تعطيل عرض تفاصيل الصور المصغرة. يؤدي تحريك أداة التحكم يساراً إلى تصغير الحجم ويمينا إلى تكبيره.
- **عرض التفاصيل:** انقر مرتين فوق ملف أة اختر تشغيل من قائمة السياق لتشغيلها بترتيب ملء الشاشة.
- **عرض شريحة مستديرة:** تستدير الشاشة حول نقطة التمرکز لتشغيل عرض الشاشة في المقدمة. سيؤدي تحريك الماوس على صور مصغرة أخرى إلى تحريك الشاشة المرغوب فيها في المقدمة.

بحث

- للبحث عن ملفات الفيديو استناداً إلى اسم الملف / الوقت / الكلمة الأساسية.
- للبحث عن ملفات الفيديو بترتيب تنازلي استناداً إلى أحرف الهجاء/الأرقام العربية.
- في حالة عدم عرض أي تحديد بالقائمة الفرعية، يتم عرض نتيجة البحث فقط.
- للرجوع إلى الشاشة السابقة، تحتاج إلى النقر فوق قائمة أو قائمة فرعية مطلوبة بعد البحث.
- تختفي عند النقر فوق قائمة التطبيق أو النقر فوق القائمة الفرعية، ولا يتم الاحتفاظ بنتيجة البحث.
- 1) على سبيل المثال، **بحث عن اسم الملف** انقر فوق زر البحث بعد إدخال النصوص
- 2) **على سبيل المثال، البحث بالوقت** انقر فوق التقييم وحدد التواريخ وانقر فوق زر البحث للبحث من 25 أغسطس 2008 إلى 19 سبتمبر 2008
- 3) **على سبيل المثال، البحث بالكلمة الأساسية** انقر فوق زر البحث بعد إدخال النصوص

الفرز

- لتحديد نوع الفرز للعناصر المعروضة في قائمة التشغيل.
- 1) حدد معيار الفرز المطلوب من بين اسم الملف / الوقت / الحجم في القائمة المنسدلة للفرز الموجودة أعلى القائمة.
- 2) يتم فرز العناصر تلقائياً وفقاً لمعيار الفرز.

تنفيذ ملف فيديو

- **تشغيل ملف واحد محدد**
- يمكنك تحديد ملف واحد وتنفيذ تشغيل العارض في وضع ملء الشاشة.

تشغيل ملفات المجموعة

- 1) انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم مجموعة موجود بـ **القائمة اليوم < القائمة الفرعية >** قائمة تم إنشاؤها بواسطة المستخدم لعرض قائمة سياق المجموعة.
- 2) انقر فوق **تشغيل في قائمة سياق المجموعة** لتشغيل ملفات المجموعة الموجودة في القائمة. يتم تشغيل ملفات الفيديو وفق الترتيب الموجود في المجموعة.
- 3) يتم تشغيل الملفات في وضع ملء الشاشة في مدير الفيديو.

مُحرر الفيديو

■ بدء مُحرر الفيديو العام

- 1) حدد مُحرر الفيديو من القائمة عام.
- 2) سيتم تحميل مُحرر الفيديو.

■ بدء مُحرر ملف الفيديو

- 1) حرك المؤشر إلى ملف وانقر بزر الماوس الأيمن ثم حدد **محرر الفيديو** من القائمة.
- 2) سيتم تحميل مُحرر الفيديو.

■ بدء سلة مُحرر الفيديو

- 1) حدد مُحرر الفيديو من شريط أدوات الوظيفة.
- 2) سيتم تحميل مُحرر الفيديو.

ألبوم

■ إنشاء ألبوم

- 1) انقر فوق **ألبوم** الموجود بالقائمة العلوية.
- 2) انقر فوق **إضافة** بالقائمة الفرعية اليسرى.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر إلى القائمة الفرعية وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق **إنشاء ألبوم من القائمة**.
- 3) عند ظهور إطار إدخال بالقائمة الفرعية، قم بإدخال اسم الألبوم الذي اخترته ثم اضغط على **terEn**.
- وبدلاً من ذلك، حرك المؤشر خارج إطار نافذة الإدخال وانقر مرة واحدة.
- 4) تمت إضافة الألبوم.

■ حذف ألبوم

- 1) حدد الألبوم الذي تريد حذفه من القائمة الفرعية.
- 2) حرك المؤشر على الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق حذف ألبوم من القائمة.
- 3) انقر فوق موافق عند ظهور الإطار المنبثق.
- 4) تم حذف الألبوم.

■ إعادة تسمية ألبوم

- 1) قم بتحديد ألبوم تريد إعادة تسميته بالقائمة الفرعية.
- 2) حرك المؤشر على الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إعادة تسمية ألبوم من القائمة.
- 3) عند تغيير الألبوم المحدد إلى إطار الإدخال، أدخل اسمًا جديدًا واضغط على Enter.
- وبديلا عن ذلك، حرك المؤشر خارج إطار نافذة الإدخال وانقر مرة واحدة.
- 4) تمت إعادة تسمية الألبوم.
- عند قيامك بإعادة تسمية الألبومات، يتم إعادة تنظيم ترتيب القائمة وفق ترتيب تنازلي حسب الأحرف الهجائية أو الأرقام العربية.

■ تخزين ألبوم

- لتخزين (أو تصدير) ملفات فيديو للألبوم حسب العنوان إلى مجلد محدد موجود على الكمبيوتر.
- 1) حدد ألبوم لتخزينه من القائمة الفرعية الخاصة بالقائمة العلوية - ألبوم.
 - 2) حرك المؤشر على الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق تخزين ألبوم من القائمة.
 - 3) بعد فتح جهاز الكمبيوتر، قم بإنشاء مجلد جديد أو قم بتحديد مجلد حالي لتخزين الملفات.
 - 4) انقر فوق الزر موافق.
 - 5) يتم تخزين جميع العناصر الموجودة في الألبوم في المجلد المحدد.

■ إنشاء ألبوم سريع

- لتصنيف أسماء الألبومات وإضافة ملفات الموسيقى إلى الألبومات تلقائيًا.
- يمكنك إضافة ملفات فيديو إلى القائمة الخاصة بألبوم جديد عبر مسح ملفات الفيديو وتحديد السمات المحددة.
- 1) حدد ألبوم لتخزينه من القائمة الفرعية الخاصة بالقائمة العلوية - ألبوم.
 - 2) حرك المؤشر على الألبوم المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إنشاء ألبوم سريع من القائمة.
 - 3) عند ظهور الإطار لإنشاء ألبوم سريع، أدخل اسم ألبوم واستخدم العلامات لتحديد سمات الألبوم.
 - 4) انقر فوق الزر موافق.
 - 5) تم إنشاء الألبوم الجديد.
 - يمكنك التحقق من قائمة التشغيل الجديدة من القائمة الفرعية الخاصة بـ الألبوم.

■ إضافة عنصر إلى ألبوم

- 1) حدد عنصرًا من القائمة لإضافته إلى الألبوم.
- يمكن تحديد العديد من العناصر.
- 2) قم بتحريك المؤشر على العنصر المحدد وانقر بزر الماوس الأيمن ثم حدد إضافة إلى ألبوم من القائمة.
- 3) حدد ألبوم مطلوب من قائمة الألبوم الذي تم إنشاؤه بالفعل.
- في حالة عدم إنشاء ألبومات، يمكنك النقر فوق ألبوم جديد من القائمة لإنشاء ألبوم جديد وإضافة العنصر المحدد تلقائيًا.
- 4) تمت إضافة العنصر إلى الألبوم.

كلمة أساسية / وقت / تفضيل

■ بنية قائمة الكلمة الأساسية

- تقوم قائمة كلمة أساسية بسرد ملفات الفيديو ذات كلمة أساسية محددة.
- 1) قم بتحريك المؤشر فوق أحد العناصر وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق تحرير كلمة أساسية من القائمة.
 - 2) عندما يكون ملف فيديو واحد أكثر من 2 إلى 3 كلمات أساسية، يتم إنشاء أكثر من 2 إلى 3 قوائم كلمات أساسية على شاشة عارض محتويات الكلمة الأساسية ويتم عرض الملفات في قوائم.
 - 3) يتم تصنيف ملفات الفيديو التي لا تضم أية كلمة أساسية لتكون بلا معلومات في القائمة الفرعية للكلمة الأساسية.

■ تهيئة قائمة الوقت

- 1) تقوم قائمة الوقت تلقائيًا بفرز الملفات وسردها حسب تواريخها استنادًا إلى علامات تواريخ إنشائها.
- لا يُسمح للمستخدمين بتحديد قائمة الوقت أو حذفها أو نسخها أو نقلها.

■ تهيئة قائمة التفضيل

- تتيح القائمة تفضيل للمستخدمين تحديد الدرجات المناسبة لملفات الفيديو التي يفضلونها ويتم سرد الملفات استنادًا إلى الدرجات.

■ تغيير التفضيل

- يمكنك فرز العناصر حسب اختيارك من خلال إعداد التفضيل.
- 1) حرك المؤشر إلى أحد العناصر وانقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق تغيير التفضيل من القائمة.

- (2) حدد واحدًا من النقاط 5 إلى النقاط 1 (إذا كنت لا ترغب في ضبط التفضيل، فحدد حذف التفضيل).
(3) تم ضبط التفضيل.

إدارة الملفات بواسطة مجموعة

انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم مجموعة موجود بـ القائمة اليوم < القائمة الفرعية < قائمة تم إنشاؤها بواسطة المستخدم لعرض قائمة سياق المجموعة.

■ ملفات إعادة تسمية الدفعة

- (1) حرك المؤشر فوق اسم مجموعة وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق ملفات إعادة تسمية الدفعة من القائمة. (2) عند فتح إطار إدخال الاسم، قم بإدخال اسم جديد وانقر فوق الزر موافق.
(3) تمت إعادة تسمية جميع ملفات المجموعة.
• مثال: avi...002_ABC ,avi.001_ABC

■ إضافة إلى اليوم

- (1) حرك المؤشر فوق اسم مجموعة وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق إضافة إلى اليوم من القائمة.
(2) يتم سرد أسماء الألبومات التي قام المستخدمون بإنشائها في القائمة اليوم.
(3) قم بتحديد اليوم المطلوب من قائمة اسم الألبوم لإضافة الملفات الموجودة في مجموعة الألبوم الحالية إلى الألبوم.

■ تحرير كلمة أساسية

- (1) قم بتحرير المؤشر فوق أحد العناصر وانقر بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق تحرير كلمة أساسية من القائمة.
(2) يتم فتح الإطار المنبثق لتحرير كلمة أساسية.
(3) سيؤدي إدخال كلمة أساسية إلى سرياتها على جميع ملفات المجموعة.

05 وصف التطبيق

5.21. إدارة الوسائط < محرر الصور

نظرة عامة

يتيح محرر الصور للمستخدمين إمكانية تحرير ملفات الصور المسجلة في إدارة الوسائط لتشغيل محرر الصور، انقر فوق الزر "محرر الصور" الموجود على شريط الوظائف الخاص بمرحلة إدارة الوسائط < صورة.

- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.
- التتسيقات المدعومة: BMP و (JPEG)JPG و GIF و PNG و WBMP و TIF.
- تتسيقات ملفات التصدير: BMP و (JPEG)JPG و GIF و PNG و WBMP و TIF.

وصف الشاشة

1) المنطقة العلوية

◀ يقع فيها اسم التطبيق ورمز وظيفة الإطار وزر القائمة.

2) منطقة السلة

◀ لعرض الصور التي تضاف إلى السلة في إدارة الوسائط < صورة.

3) منطقة العارض الواقعة على اليسار

◀ لعرض الملفات المحددة بالسلة.

4) منطقة التحرير الواقعة على اليمين

◀ لتعديل الصور وتزنيها وحفظها وطباعتها.

قائمة السلة

لإضافة ملفات الصور إلى السلة أو حذفها منها.

- إضافة صورة: انقر فوق الزر **إضافة** لفتح الإطار المنيق "استيراد"، ثم حدد أحد ملفات الصور لإضافته إلى السلة.
- حذف صورة: حدد أحد ملفات الصور الموجودة في السلة، ثم انقر فوق الزر **حذف** لحذفه من السلة.

قائمة الوظائف

- زر التراجع: لإلغاء آخر عملية تشغيل والعودة إلى العملية السابقة.

- زر إعادة: لإلغاء آخر عملية تراجع.

- زر إعادة تعيين: لإلغاء عملية التحرير والعودة إلى المرحلة الأولية.

- زر عرض معلومات: لعرض معلومات عن الملف المعروض على شاشة التحرير.

- زر مقارنة بالأصل: لمقارنة النسخة التي تم تحريرها بالملف المصدر.

- زر ملاءمة الصورة للمنطقة: لجعل حجم الصورة المعروضة يتلاءم مع منطقة التحرير.

- زر ملاءمة الصورة للحجم الفعلي: لجعل حجم الصورة المعروضة يتلاءم مع الحجم الفعلي.

- الشريط المنزلق الخاص بالتكبير/التصغير: لضبط حجم الصورة المعروضة في منطقة التحرير.

- زر حفظ: لحفظ الصورة التي تم تحريرها بنفس المسار والاسم الخاصين بالملف المصدر.

- زر حفظ باسم: لإدخال اسم ومسار للصورة التي تم تحريرها.

- زر طباعة: لفتح الإطار المنيق "طباعة".

وظيفة تحرير

-انقر فوق كل قائمة وظائف لتوسيعها وعرض الوظائف المفصلة.

-انقر فوق الزر **تطبيق** لتنفيذ ما تم إدخاله وتعديله. انقر فوق الزر **إلغاء الأمر** لإلغاء ما تم إدخاله.

وظيفة تعديل

- تدوير: عند النقر فوق العكس من أعلى لأسفل أو العكس من اليسار إلى اليمين، يتم عكس الصورة حول نقطة المركز. أما عند النقر فوق "يسار" أو "يمين"، تدور الصورة بمقدار 90 درجة عند كل نقرة.

- إزالة العين الحمراء: قم بضبط الشريط المنزلق لإزالة العين الحمراء. حدد منطقة ثم حرك الشريط المنزلق إلى اليسار أو اليمين لإزالة العين الحمراء.

- ضبط السطوح: قم بضبط الشرائط المنزلة الخاصة بالنتشيع والسطوح والتباين إلى اليسار أو اليمين.

- التأثيرات: استخدم عوامل التصفية لتطبيق التأثيرات. حدد التأثير المراد لفتح الإطار المنيق، ثم قم بضبط الشريط المنزلق إلى اليسار أو اليمين. انقر فوق الزر **موافق** من الإطار المنيق لتطبيق التأثير. انقر فوق الزر **إلغاء الأمر** لإلغاء تطبيق التأثير. انقر فوق الزر **إعادة تعيين** لعودة الشريط المنزلق إلى المرحلة الأولية.

- قص: قم بتحديد المنطقة المطلوبة وقصها. حرك المنطقة المراد قصها أو قم بتغيير حجمها وانقر فوق الزر **تطبيق**.

- تغيير الحجم: لتغيير حجم الصورة. أدخل حجماً مطلوباً وانقر فوق الزر **تطبيق**.

وظيفة تزيين

1) تلوين

◀ حدد إحدى أدوات التلوين واللون والحجم، ثم قم بتلوين الكائن. انقر فوق الزر **تطبيق** لتنفيذ عملية التلوين.

• وصف الأداة

قلم رصاص: لرسم خط

رشاش: للرش بنمط معين.
فرشاة: لرسم خط متجانس
عبوة ألوان: لتلوين منطقة محددة بنفس اللون.
مستطيل: لإنشاء مستطيل وتلوينه.
دائرة: لإنشاء دائرة وتلوينها.
مضلع: لإنشاء مضلع وتلوينه.
ممحاة: لجعل الكائن أبيض اللون.
نقل: لنقل الكائن الملون (يتعذر نقل الكائن بعد النقر فوق الزر "تطبيق").

- (2) إدخال نص
◀ انقر فوق منطقة مطلوبة وأدخل نصًا. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الحد لنقل الموقع وإدخال النص ثم انقر فوق الزر **تطبيق**.
- (3) ملصق
◀ حدد ملصقًا وانقر فوق موقع على الصورة لتطبيقه. انقر فوق حد الملصق لنقل موقعه وتغيير حجمه ثم انقر فوق الزر **تطبيق**.
- (4) إطار
◀ حدد إطارًا مطلوبًا وانقر فوق الزر **تطبيق**.

وظيفة طباعة

- (1) حدد الصورة المطلوب طباعتها من "معاينة" في صفحة "طباعة".
- (2) اختر زر "طباعة".
- (3) اطبع الصورة.

05 وصف التطبيق

5.22. إدارة الوسائط < أداة إنشاء الشرائح

نظرة عامة

- تتيح أداة إنشاء الشرائح للمستخدمين إمكانية إنشاء ملفات متحركة باستخدام الملفات المسجلة في إدارة الوسائط < صورة. لبدء تشغيل أداة إنشاء الشرائح، انقر فوق الزر أداة إنشاء الشرائح الموجود على شريط الوظائف الخاص بمرحلة إدارة الوسائط < صورة.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.
- التنسيق المدعوم: BMP و (JPEG)JPG و GIF و PNG و WBMP و TIF
- تنسيق ملف التصدير: GIF

وصف الشاشة

- (1) المنطقة العلوية
 - ◀ يقع فيها اسم التطبيق ورمز وظيفة الإطار والقائمة وزر الخروج.
- (2) منطقة السلة
 - ◀ يتم هنا عرض الصور التي تضاف إلى السلة في إدارة الوسائط < صورة.
 - ◀ تحرك إلى اليسار واليمين (تمرير).
 - ◀ إضافة صور أو حذفها.
 - ◀ يتم عرض إعدادات الشرائح هنا.
 - ◀ حدد الشرائح وقم بتغيير ترتيبها.
 - ◀ الحد الأقصى لعدد الشرائح 20.
 - يختلف عدد الصفحات المستخدمة بناءً على التنسيق.
- (3) منطقة صفحة الشريحة
 - ◀ يتم عرض الشريحة التي تم تحديدها في السلة هنا.
 - ◀ قم بضبط حجم الصورة وموقعها.
- (4) منطقة رموز الوظائف
 - ◀ استخدم زر ملامعة الصورة للمنطقة وزر ملامعة الصورة للحجم الفعلي والشريط المنزلق الخاص بالتكبير/التصغير لضبط حجم الصورة.
 - ◀ يمكنك تغيير حجم الشريحة ولون خلفيتها ومعلومات التنسيق وكذلك حفظ الشريحة أو إرسالها على جهاز.

أداة إنشاء الشرائح

- (1) التشغيل
 - ◀ انقر فوق زر أداة إنشاء الشرائح الموجود على شريط أدوات الوظائف الخاص بإدارة الوسائط < صورة.
 - ◀ عند بدء تشغيل "أداة إنشاء الشرائح"، يتم عرض الصور الموجودة في السلة.
 - عندما تكون الشريحة فارغة، يتم تنفيذ "أداة إنشاء الشرائح" وتكون السلة فارغة.
- (2) إضافة شريحة
 - ◀ انقر فوق الزر إضافة شريحة الموجود في منطقة السلة وحدد مجموعة وملفات صور في الإطار استيراد، ثم انقر فوق الزر موافق.
 - يتعدى سحب الملفات وإسقاطها من إطار الجهاز وجهاز الكمبيوتر.
 - يتعدى استيراد ملفات ASL.
- (3) حذف شريحة
 - ◀ حدد صورة وانقر فوق الزر حذف شريحة لحذفها من السلة.
- (4) تغيير ترتيب شريحة
 - ◀ حدد شريحة ترغب في تغيير ترتيبها، ثم قم بسحب الصور وإسقاطها بالترتيب المطلوب لتغيير ترتيب الشريحة.
- (5) تشغيل شريحة
 - ◀ انقر فوق الزر تشغيل شريحة.
 - يتم عرض الشريحة في الإطار المينتيق (ويتم عرضها بالحجم الفعلي).
 - انقر فوق الزر [X] لإغلاق الإطار المينتيق أثناء التشغيل.
- (6) ضبط الحجم
 - ◀ ملامعة الصورة للمنطقة: لعرض صورة يتلاءم حجمها مع المنطقة المعينة.
 - ◀ ملامعة الصورة للحجم الفعلي: لعرض صورة تم الحفاظ على حجمها الفعلي.
 - ◀ تكبير/تصغير: يمكنك تحريك الشريط المنزلق لتغيير حجم الصورة.
 - ◀ نقل صورة: يمكنك سحب صورة وإسقاطها لتحديد ما يتم عرضه بالمنطقة.
- (7) تعيين تأثير الانتقال
 - ◀ انقر فوق الزر تأثير الانتقال لتعيين تأثير الانتقال ثم انقر فوق الزر موافق.
 - تصبح هذه الوظيفة متوفرة عند تحديد كوريا في إعدادات New PC Studio وتغيير النوع إلى شريحة هاتف جوال.
- (8) تعيين وقت التعبير
 - ◀ انقر فوق الزر الوقت لتعيين وقت التعبير ثم انقر فوق الزر موافق.

الإعدادات

- 1) حجم الشريحة
◀ حدد حجم شريحة ضمن النطاق المحدد.
- 2) لون خلفية الشريحة
◀ حدد لونًا لملء أي فراغ محتمل بين صورة الشريحة والإطار.
- 3) النوع
◀ شريحة هاتف جوال: نوع لازم لجعل ملفات ASL متاحة للهواتف الجواله المستخدمة في كوريا فقط.
• لن يتم عرض شريحة هاتف جوال عندما لا يكون إعداد البلد على كوريا.
• إذا تم تحديد شريحة هاتف محمول، يظهر الزر **Send to device** (إرسال إلى جهاز). الحفظ إلى كمبيوتر شخصي غير
◀ حركة GIF: نوع لازم لإنشاء ملفات GIF متحركة.
◀ My image (الصور): تنسيق يتوفر لأجهزة الهاتف المحمول المستخدمة في كوريا دون غيرها
• لن يتوفر تنسيق My image (الصور) إذا تم تعيين إعداد الدولة إلى دول بخلاف كوريا.
• إذا تم تحديد My image (الصور)، فسيظهر الزر **Send to device** (إرسال إلى جهاز). الحفظ إلى كمبيوتر شخصي غير مدعوم.

05 وصف التطبيق

5.23. إدارة الوسائط < محرر الفيديو

نظرة عامة

- يتيح محرر الفيديو للمستخدمين إمكانية إنشاء ملف فيديو أو تحريره باستخدام الملفات المسجلة في إدارة الوسائط < فيديو. لبدء تشغيل محرر الفيديو، انقر فوق زر **محرر الفيديو** على شريط الوظائف الخاصة بمرحلة إدارة الوسائط < فيديو. يتيح لك محرر الفيديو استيراد ملف يُراد تحريره إلى السلة والقيام بتحريره باستخدام العديد من الوظائف من شريط أدوات الوظائف. ويمكنك أيضًا إرفاق ملفات فيديو في تسلسل وتطبيق تأثيرات فيديو وضبط طول مقطع الفيديو واستخدام وظيفة النص الصوتي.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.
- التنسيقات المدعومة: GP3 و 2G3 و AVI و 4MP و (MPEG)MPG و DIVX و ASF و WMV و SKM و G3K
- تنسيقات ملفات التصدير: AVI و GP3 و SKM و 4MP و G3K

وصف الشاشة

- 1 المنطقة العلوية
 - ◀ يقع فيها اسم التطبيق ورمز وظيفة الإطار والقائمة وزر الخروج.
- 2 منطقة التأثيرات
 - ◀ لتحديد تأثير من تأثيرات الانتقال ليتم تطبيقه.
 - ◀ حدد تأثيرًا من تأثيرات السمة ليتم تطبيقه.
 - ◀ قم بضبط السطوح والتباين والتشبع في تعويض الصورة.
 - ◀ قم بتطبيق العنوان والعنوان الفرعي.
- 3 منطقة التشغيل
 - ◀ للتحقق مما تم تحريره.
- 4 منطقة المحتويات
 - ◀ لاستيراد ملفات الفيديو والصور والموسيقى.
 - ◀ توفير وظيفة المعاينة للمحتويات التي تمت إضافتها.
- 5 منطقة التحرير
 - ◀ لزيادة المخطط الزمني أو تقليله.
 - ◀ تطبيق ملف المحتويات على المخطط الزمني.
- 6 منطقة المخطط الزمني
 - ◀ لإدارة ملفات الفيديو وتأثير الانتقال والصوت والمخطط الزمني للعناوين الفرعية.
- 7 المنطقة العامة
 - ◀ توجد بها رموز "إعدادات" و "حفظ" و "إرسال إلى جهاز" و "نسخ قرص مضغوط".

كيفية استخدام محرر الفيديو

- 1 التشغيل
 - ◀ انقر فوق قائمة < تحرير فيديو لبدء تشغيل محرر الفيديو. أو بدلاً من ذلك، انقر فوق زر محرر الفيديو.
 - عند بدء تشغيل محرر الفيديو
 - ◀ يتم تضمين الملف المحدد في مقطع محرر الفيديو.
 - ◀ عند النقر فوق زر محرر الفيديو في المنطقة العامة أسفل إدارة الوسائط < فيديو، يتم تضمين الملفات الموجودة بالسلة في المقطع.
- 2 استيراد ملف
 - ◀ لاستيراد ملف موجود في قائمة علامة التبويب "ملء الشاشة"
 - : انتقل إلى قائمة تحديد سياق الملفات < تحديد المحتويات < فتح الإطار المنيق استيراد.
 - ◀ لاستيراد ملف في قائمة علامة التبويب لكل محتوى:
 - : قم بفتح إطار "استيراد" الخاص بالمحتوى

تطبيق التأثيرات

- 1 تأثير الانتقال
 - ◀ تتوفر تأثيرات "منزل" و "ستائر" و "الوحة شطرنج" و "تلاش" و "مسح متدرج" و "إدراج" و "قوس قزح" و "تقطيع" و "مسح شعاعي" و "انزلاق" و "أشكال لولبية" و "تمدد" و "تجرد".
 - ◀ حدد أحد التأثيرات وانقر فوق زر **إضافة** لعرض الرمز الخاص به في تأثير الانتقال الخاص بالمخطط الزمني.
 - ◀ يمكنك سحب أحد التأثيرات إلى المخطط الزمني وإسقاطه.
- 2 تأثيرات السمة
 - ◀ تتوفر التأثيرات "قديم" و "فيديو الموسيقى" و "بني داكن" و "أخضر" و "ضباب" و "ضجيج" و "زيادة الحدة" و "رمادي" و "أحمر".
 - ◀ حدد أحد التأثيرات وانقر فوق الزر **تطبيق** لتطبيقه على المقطع المحدد من المخطط الزمني.
 - ◀ انقر فوق الزر **إعادة تعيين** لإلغاء تأثير السمة الذي تم تطبيقه على المقطع المحدد من المخطط الزمني.
- 3 تعويض الصورة
 - ◀ لضبط السطوح والتباين والتشبع
 - ◀ قم بتحريك الشريط المنزلق إلى اليسار أو اليمين وانقر فوق الزر **تطبيق**. انقر فوق الزر **إعادة تعيين** لتحريك الشريط المنزلق إلى القيمة 0.

- 4) العنوان الفرعي
 ◀ لتحديد الخط وحجم الخط واللون والموقع.
 ◀ قم بإدخال نص في إطار إدخال النص وانقر فوق الزر **تطبيق**.
 5) العنوان (الافتتاحي/الختامي)
 ◀ قم بإدخال نص في إطار إدخال النص وانقر فوق الزر **تطبيق**.
 ◀ الافتتاحي: يتم إدخال النص في مقدمة المخطط الزمني.
 ◀ الختامي: يتم إدخال النص في نهاية المخطط الزمني.

منطقة المحتويات

- 1) حدد علامة التبويب "ملف"
 ◀ لعرض كافة الملفات التي تم استيرادها: ويتم عرض ملفات الصور والفيديو والموسيقى التي تم استيرادها.
 2) منطقة عرض قائمة الوسائط التي تم استيرادها
 ◀ يتم سرد الملفات الموجودة في كل علامة تبويب.
 3) المعاينة
 ◀ لعرض المحتويات في منطقة المعاينة.
 4) أزرار للمعاينة
 ◀ تتوفر أزرار "تشغيل" و"إيقاف" و"السابق" و"التالي".

المخطط الزمني

- يعمل **المخطط الزمني** على تسهيل تحرير مقاطع الفيديو.
 ويؤدي النقر فوق "تراجع" إلى إلغاء العملية الأخير والعودة إلى العملية السابقة بينما يؤدي النقر فوق "إعادة" إلى إلغاء عملية التراجع الأخيرة.
 1) إضافة ملف إلى المخطط الزمني
 ◀ حدد ملفًا من المحتويات لإضافته ثم قم بسحب الملف إلى منطقة الإطار الزمني وإسقاطه.
 ◀ في حالة وجود ملف لكل محتوى في المخطط الزمني، تتم إضافة الملف الجديد إلى آخر محتوى في المخطط الزمني.
 2) استخدام فيديو 1 و فيديو 2
 ◀ قم بسحب الملفات وإسقاطها في فيديو 1 و فيديو 2.
 ◀ حدد تأثير الانتقال والإعداد المرغوب وقم بإضافة الملفات إلى المخطط الزمني. يمكنك ضبط الوقت بتحريك طرفي حد مقطع الفيديو يسارًا أو يمينًا.
 3) زيادة/تقليل
 ◀ استخدم الأزرار [+] و [-] لضبط المخطط الزمني.
 ◀ يمكنك زيادة المخطط الزمني أو تقليله.
 4) ضبط طول المقطع
 ◀ انقر فوق مقدمة المقطع أو نهايته وحرك الماوس لضبط طول المقطع.
 5) نسخ ونقل وحذف
 ◀ نسخ: حدد مقطعًا ترغب في نسخه. اضغط على **C+[Ctrl]** لنسخ المقطع و **V+[Ctrl]** للصقه.
 ◀ في حالة النقر فوق ملف معين في المخطط الزمني وتنشيطه، يتم لصق الملف الذي تم نسخه في آخر الملف المحدد.
 ◀ في حالة عدم تعيين ملف، يتم لصق الملف الذي تم نسخه في آخر المخطط الزمني.
 ◀ نقل: حدد مقطعًا وقم بسحبه وإسقاطه في الموقع المرغوب.
 ◀ حذف: حدد مقطعًا ترغب في حذفه. اضغط على **Delete** في لوحة المفاتيح لحذفه.
 6) إدارة الصوت
 ◀ قم بسحب ملف من المحتويات وإسقاطه.
 7) حفظ الفيديو
 ◀ انقر فوق الزر **حفظ** الموجود بالأسفل ثم حدد موقعًا وتنسيقًا.
 (يتم حفظ ملف وفقًا لخيارات التعيين المسبق)
 ◀ حدد الملف الذي تم حفظه.
 8) تصدير إلى جهاز
 ◀ انقر فوق الزر **إرسال إلى جهاز** الموجود بالأسفل وسيتم فتح إطار الجهاز وإرسال الملف إليه.
 9) نسخ قرص مضغوط
 ◀ انقر فوق الزر **نسخ قرص مضغوط** الموجود بالأسفل وستتم إضافة الملف إلى قائمة برنامج نسخ الأقراص.

تعيين معلومات الملف

- ◀ انقر فوق الزر **معلومات الملف** الموجود بالأسفل ثم حدد تنسيق الملف وحجم الشاشة وجودة الفيديو وجودة الصوت في الإطار المينتيق [إعدادات الفيديو].

05 وصف التطبيق

5.24. الجدول الزمني

نظرة عامة

- يُتيح الجدول الزمني للمستخدمين إمكانية إضافة محتويات الجدول الزمني للمدرسة/المعهد الخاص في الهواتف المحمولة بالإضافة إلى تحريرها وحذفها في الوقت الفعلي.
- في حالة تحديد هاتف محمول لا يدعم الجداول الزمنية للمعهد الخاص من قائمة الهاتف المحمول، لن يُمكنك الوصول إلى أية جداول زمنية للمعاهد الخاصة.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تحديد هاتف محمول

- انقر فوق مربع تحديد الهاتف المحمول الذي يحتوي على موقع الاتصال واسم الجهاز.
مثال: 5700W-SPH (1Port)
- انقر فوق عنصر الجدول الزمني المطلوب إدارته في مربع التحديد الممتد.
 - عند توصيل أي هاتف محمول يدعم الجدول الزمني، سيتم التعرف عليه وعرضه تلقائياً في قائمة "تحديد هاتف محمول".
 - لمزيد من المعلومات حول بحث الجهاز، يُرجى الرجوع إلى [\[4.4 بحث الجهاز\]](#).
 - في حالة إذا ما كان الهاتف المحمول الذي يدعم الجدول الزمني متصلاً ولم يتعرف عليه البرنامج، فتأكد مما يلي:
 - هل الجهاز في وضع التشغيل؟
 - هل تم توصيل الكابل بالشكل المناسب؟

حدد الجدول الزمني للمدرسة/المعهد الخاص

- انقر فوق علامة التثبيت "المدرسة" للانتقال إلى جدول المدرسة الزمني.
- انقر فوق علامة التثبيت "المعهد الخاص" للانتقال إلى الجدول الزمني للمعهد الخاص.

الجدول الزمني للمدرسة

■ إضافة موضوع

- انقر فوق الرمز "إضافة موضوع" الموجود أسفل الجدول الزمني.
- عندما يظهر الإطار "إضافة موضوع"، أدخل المعلومات المطلوبة وانقر فوق الزر "موافق". يتم بعد ذلك إضافة الموضوع إلى الجدول الزمني.
- لإضافة نفس العنصر عدة مرات، قم أولاً باتباع الخطوة 1 و2 وحدد الموضوع المُضاف واضغط على **C+Ctrl** ثم انقر فوق منطقة المراد إضافة الموضوع لها ثم اضغط على **V+Ctrl**.

■ تحرير موضوع

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي عنصر لتحريره في الجدول الزمني.
 - وبدلاً من ذلك، انقل المؤشر فوق العنصر، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق أمر القائمة "تحرير".
- عندما يظهر إطار "تحرير موضوع"، قم بتحرير المعلومات ثم انقر فوق زر "موافق" لاستكمال المهمة.
- برجاء توخي الحذر، فمن المحتمل أنه قد تم حذف البيانات الفعلية للجدول الزمني الخاص بالهاتف المحمول.

■ حذف موضوع

- حدد موضوعاً لحذفه ثم انقر فوق رمز "حذف" الموجود أسفل الجدول الزمني.
 - وبدلاً من ذلك، انقل المؤشر فوق العنصر، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق أمر قائمة "حذف".
- عندما يظهر الإطار المنبثق "حذف"، انقر فوق "نعم". تم حذف العنصر من القائمة.
- برجاء توخي الحذر، فمن المحتمل أنه قد تم حذف البيانات الفعلية للجدول الزمني الخاص بالهاتف المحمول.
- لحذف عدة عناصر، قم بتحديدتها عن طريق الاستمرار في الضغط على مفتاح **Ctrl**، ثم انقر فوق رمز "حذف" الموجود أسفل القائمة.

■ نقل موضوع

- حدد موضوعاً لنقله في الجدول الزمني.
 - يُمكنك تحديد عدة عناصر عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح **Ctrl**.
- قم بسحب الموضوع وإفلاته في أية مساحة فارغة.
 - إذا قمت بسحب العنصر وإفلاته في منطقة ممثلة بعنصر آخر، فسيتم حذف البيانات الموجودة.
 - لا يُمكنك نقل بيانات الموضوع المُضاف إلى الجدول الزمني للمعهد الخاص إلى الجدول الزمني للمدرسة..

■ إعدادات الوقت

- انقر فوق رمز "إعدادات الوقت" الموجود أسفل الجدول الزمني.
- عندما يظهر إطار "إعدادات الوقت"، أدخل المعلومات المطلوبة وانقر فوق الزر "موافق". تم تحرير الوقت الموجود في الجدول الزمني..
 - برجاء توخي الحذر، فمن المحتمل أنه قد تم تحرير البيانات الفعلية للجدول الزمني الخاص بالهاتف المحمول.

الجدول الزمني للمعهد الخاص

■ إضافة موضوع

- انقر فوق رمز "إضافة موضوع" الموجود أسفل الجدول الزمني.

- (2) عندما يظهر إطار "إضافة موضوع"، أدخل المعلومات المطلوبة وانقر فوق الزر "موافق". تم إضافة الموضوعات إلى تصنيفات سابقة بالترتيب.
- لا يُمكنك تحديد موضوع أو أكثر يحدث في نفس الوقت من نفس اليوم.

■ تحرير موضوع

- (1) انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي عنصر لتحريره في الجدول الزمني.
- وبدلاً من ذلك، انقل المؤشر فوق العنصر، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق قائمة "تحرير".
- (2) عندما يظهر إطار "تحرير موضوع"، قم بتحرير المعلومات ثم انقر فوق زر "موافق" لاستكمال المهمة.
- برجاء توخي الحذر، فمن المحتمل أنه قد تم تحرير البيانات الفعلية للجدول الزمني الخاص بالهاتف المحمول.

■ حذف موضوع

- (1) حدد موضوعًا لحذفه ثم انقر فوق رمز "حذف" الموجود أسفل الجدول الزمني.
- وبدلاً من ذلك، انقل المؤشر فوق العنصر، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق قائمة "تحرير".
- (2) عندما يظهر إطار القائمة المنبثقة "حذف"، انقر فوق "نعم". تم حذف الموضوع من القائمة.
- برجاء توخي الحذر، فمن المحتمل أنه قد تم حذف البيانات الفعلية للجدول الزمني الخاص بالهاتف المحمول.
- (3) لحذف عدة عناصر، قم بتحديدتها عن طريق الاستمرار في الضغط على مفتاح "Ctrl"، ثم انقر فوق رمز "حذف" الموجود أسفل القائمة.

■ نقل موضوع

- (1) حدد موضوعًا لنقله في الجدول الزمني.
- لا يُمكنك تحديد موضوعات متعددة.
- (2) قم بسحب الموضوع وإفلاته في منطقة فارغة. يتم فرز الموضوعات الموجودة في اليوم حسب الوقت.
- لا يُمكنك نقل موضوع إلى يوم عندما يحدث موضوع آخر في الوقت ذاته.
- لا يُمكنك نقل بيانات الموضوع المضافة إلى الجدول الزمني للمعهد الخاص إلى الجدول الزمني للمدرسة.

■ جلب

- عندما يتم تصدير الجدول الزمني وحفظه كملف بيانات، يمكنك استيراد الجدول الزمني والتأكد منه حتى إذا كان الهاتف المحمول غير متصل.
- (1) انقر فوق "استيراد" في القائمة الموجودة أعلى الجدول الزمني.
 - (2) عندما يظهر إطار "استيراد"، انقر فوق زر "استعراض" لتحديد ملف للاستيراد ثم انقر فوق زر "فتح".
 - (3) تم إضافة الملف المراد جلبه. انقر فوق زر "التالي".
 - (4) بدأت عملية استيراد ملف الجدول الزمني المضاف. عند اكتمال المهمة، يتم تنشيط زر "إنهاء".
 - (5) انقر فوق زر "إنهاء" للتحقق من البيانات التي تم جلبها من الجدول الزمني.

■ نقل

- (1) انقر فوق رمز "تصدير" في القائمة الموجودة أعلى الجدول الزمني.
- (2) عندما يظهر إطار "تصدير"، انقر فوق زر "استعراض" لتحديد مسار، ثم انقر فوق زر "حفظ".
- (3) تمت إضافة المسار. انقر فوق زر "التالي".
- (4) يبدأ تصدير ملف الجدول الزمني إلى جهاز الكمبيوتر. عند اكتمال المهمة، يتم تنشيط زر "إنهاء".
- (5) انقر فوق زر "إنهاء"، ثم أغلق الإطار. وعندئذ، يتم إنشاء ملف الجدول الزمني في المسار المحدد.

05 وصف التطبيق

5.25. مذكرة صوتية

نظرة عامة

تتيح المذكرة الصوتية للمستخدمين إمكانية استيراد ملفات من أي هاتف محمول إلى كمبيوتر شخصي، كما تتيح إمكانية إدارتها وتشغيلها في New PC Studio. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

استيراد ملف مذكرة صوتية

- 1) انقر فوق زر "هاتف إلى كمبيوتر شخصي".
- في حالة إذا ما كان هناك عدد من الأجهزة المتصلة، فحدد هاتفًا محمولًا لاستيراد ملف مذكرة صوتية. ولاستيراد كافة ملفات المذكرة الصوتية، حدد "استيراد الكل".
- يمكنك استيراد أي ملف مذكرة صوتية فقط من الهواتف المحمولة التي تدعم مذكرة صوتية.
- 2) حدد مجلدًا لحفظ الملف داخل مستكشف جهاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق زر "فتح".
- 3) انقر فوق زر "موافق" بعد استيراد المذكرة الصوتية من الهاتف المحمول الخاص بك.
- يمكن إضافة اسم ملف مكرر واحد فقط إلى القائمة، حتى في حالة اختلاف الموقع المحفوظ.

فتح ملف

- 1) انقر فوق "فتح ملف" على القائمة الموجودة أعلى المذكرة الصوتية.
- 2) عندما يظهر مستكشف جهاز الكمبيوتر، حدد ملفًا للاستيراد، ثم انقر فوق زر "فتح".
- يمكنك تحديد نوع الملف المرغوب من القائمة المنسدلة.
- 3) وسيعمل تحديد نوع للملف على تسجيل الملف في القائمة.

حذف ملف

- 1) حدد ملف مذكرة صوتية لحذفه، ثم انقر فوق رمز "حذف" الموجود في أسفل المذكرة الصوتية.
- 2) عندما يظهر إطار "حذف"، انقر فوق "نعم" لحذفه من القائمة.
- ولن يتم حذف الملف المصدر.

التشغيل

- 1) انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف المذكرة الصوتية لتشغيله من القائمة.
- وبدلاً من ذلك، انقل المؤشر فوق الملف، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق قائمة "تشغيل".
- لا يمكنك تشغيل أي ملف للمذكرة الصوتية إذا كان الملف المصدر الخاص به قد تم حذفه أو إذا تم تغيير اسم/مسار الملف الخاص به.

فتح المجلد المصدر

- 1) انقل المؤشر فوق الملف، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن، ثم انقر فوق قائمة "فتح مجلد مصدر".
- 2) وعندئذ، يتم فتح المجلد الذي يحتوي على المجلد المصدر في "مستكشف جهاز الكمبيوتر".
- لا يمكن العثور على الملف المصدر إذا تم حذف الملف المصدر أو إذا تم تغيير اسم/مسار الملف.

إعادة التسمية

- 1) انقل المؤشر فوق الملف، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن ثم انقر فوق قائمة "إعادة تسمية".
- 2) عندما يتغير اسم الملف في إطار "إدخال"، قم بتحرير الاسم، وانقل المؤشر إلى المناطق الأخرى ثم انقر بحسب الحاجة.
- 3) وبهذا، تتم إعادة تسمية الملف.

فرز القائمة

- 1) انقر فوق واحد من عناصر الفرز مثل التاريخ والاسم والوقت في شريط "فرز" وذلك لفرز القائمة وفقًا للعنصر.
- سوف يؤدي النقر مرة إضافية إلى تبديل الترتيب من الترتيب التصاعدي إلى الترتيب التنازلي أو العكس.

05 وصف التطبيق

5.26. النسخ الاحتياطي والاستعادة

نظرة عامة

النسخ الاحتياطي والاستعادة يتيح للمستخدم عمل نسخ احتياطية من البيانات حسبًا لأي فقد للبيانات بسبب تغيير الهاتف المحمول أو تلف كما يتيح استعادة البيانات المنسوخة احتياطيًا عند الضرورة. ويتيح للمستخدمين حفظ البيانات الخاصة بهم للمساعدة في استعادة هواتفهم المحمول بسهولة دون الحاجة للذهاب لمراكز الخدمة. • قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا لإعداد الدولة.

بدء تشغيل الجهاز

- 1) قم بتوصيل الجهاز وانقر فوق رمز **النسخ الاحتياطي والاستعادة** في صندوق الأدوات.
- 2) حدد نوع الهاتف المحمول الذي تستخدمه.
- 3) قم بتحديد علامة التبويب **نسخ احتياطي (أو استعادة)** وانقر فوق زر **النسخ الاحتياطي (أو الاستعادة)** في الأسفل.

عملية النسخ الاحتياطي

اتبع التحذيرات عند بدء عملية النسخ الاحتياطي. في حالة ظهور مشاكل، اتبع الرسالة الموجودة على الشاشة.

الخطوة (1) التحذيرات

اقرأ التحذيرات الخاصة بعملية النسخ الاحتياطي بالكامل. قم بتحديد "لقد قرأت كافة المعلومات". وانقر فوق زر **التالي**.

الخطوة (2) تحديد عنصر

قم بتحديد عناصر البيانات لعمل نسخ احتياطية منها ثم انقر فوق الزر **التالي** للانتقال إلى الخطوة الثانية.

الخطوة (3) تحديد موقع

حدد مكان عمل النسخ الاحتياطية للبيانات. انقر فوق **استعراض** في الشاشة، وحدد الموقع وانقر فوق زر **التالي**.

الخطوة (4) بدء عمل نسخ احتياطي

يتم عرض معلومات النسخ الاحتياطي في إطار التقدم. تحتوي المعلومات على ملفات والقدرة الذي تمت معالجته/إجمالي حجم البيانات وعدد الملفات التي تمت معالجتها/عدد الملفات الكاملة وحالة التقدم.

الخطوة (5) إنهاء عمل النسخ الاحتياطي

انقر فوق الزر **إنهاء** لإنهاء عملية النسخ الاحتياطي.

عملية الاستعادة

اتبع التحذيرات عند البدء في عملية الاستعادة. في حالة ظهور مشاكل، اتبع الرسالة الموجودة على الشاشة.

الخطوة (1) التحذيرات

اقرأ التحذيرات الخاصة بعملية الاستعادة بالكامل. قم بتحديد "لقد قرأت كافة المعلومات". وانقر فوق زر **التالي**.

الخطوة (2) تحديد ملف

انقر فوق **استعراض** لتحديد ملف ليتم استعادته وانتقل إلى الخطوة التالية.

الخطوة (3) تحديد عنصر

قم بتحديد عناصر البيانات المراد استعادتها ثم انقر زر **التالي** للانتقال إلى الخطوة التالية.

الخطوة (4) بدء عملية الاستعادة

يتم عرض معلومات الاستعادة في إطار التقدم. تحتوي المعلومات على ملفات والقدرة الذي تمت معالجته/إجمالي حجم البيانات وعدد الملفات التي تمت معالجتها/عدد الملفات الكاملة وحالة التقدم.

الخطوة (5) إنهاء الاستعادة

انقر فوق زر **إنهاء** لإنهاء عملية الاستعادة.

عرض السجل

بعد توصيل الجهاز، انقر فوق "نسخ احتياطي واستعادة" في صندوق الأدوات لفتح إطار وانقر فوق **عرض السجل**. يمكنك عرض سجل "النسخ الاحتياطي والاستعادة" ثم حذفه بعد ذلك.

• إذا كان الجهاز غير متصل، فلن يعمل زر "عرض السجل".

05 وصف التطبيق

5.27. تثبيت/إلغاء تثبيت تطبيق الهاتف المحمول

نظرة عامة

- يتيح لك التطبيق PC Studio الجديد من Samsung إمكانية تثبيت أو إلغاء تثبيت التطبيقات على الهاتف المحمول.
- حيث يمكنك فقط تثبيت أو إلغاء تثبيت التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول.
- تتوفر هذه الوظيفة فقط للهواتف المحمولة المجهزة بنظام Windows Mobile أو Symbian.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً لإعداد الدولة.

تغيير الهاتف المحمول

- (1) انقر فوق منطقة عرض الهاتف المحمول المتصل.
- (2) قم بتحديد طراز الهاتف المحمول المراد من قائمة الهاتف المحمول المتصل.
- (3) يتم عرض تفاصيل الهاتف المحمول المحدد على الشاشة.
- يتم فقط عرض الهواتف المحمولة المجهزة بنظام Windows Mobile ونظام Symbian في القائمة.
- معلومات الهاتف المحمول التي يتم عرضها على الشاشة: نظام التشغيل وسعة الذاكرة والتطبيقات المثبتة

تثبيت التطبيق

الخيار الأول

- (1) قم بتحديد تثبيت التطبيق من القائمة.
- (2) قم بتحديد ملف التطبيق المراد تثبيته من الإطار "فتح ملف" وانقر فوق الزر فتح.
- (3) اتبع التعليمات الموجودة على شاشة الهاتف المحمول لإكمال عملية التثبيت.
- (4) عند انتهاء التثبيت، سوف يظهر إطار منبثق. انقر فوق الزر موافق موافق لعرض التطبيق الجديد في القائمة.

الخيار الثاني

- (1) انقر فوق زر تثبيت التطبيق الموجود في الأسفل.
- (2) قم بتحديد ملف التطبيق المراد تثبيته من الإطار "فتح ملف" وانقر فوق فتح.
- (3) اتبع التعليمات الموجودة على شاشة الهاتف المحمول لإكمال عملية التثبيت.
- (4) عند انتهاء التثبيت، سوف تظهر نافذة منبثقة. انقر فوق زر OK (موافق) لعرض تطبيق جديد في القائمة.

خيار 3

- (1) قم بتحديد ملف تثبيت في جهاز الكمبيوتر وقم بسحبه إلى منطقة قائمة التطبيق وإسقاطه.
- (2) اتبع التعليمات الموجودة على شاشة الهاتف المحمول لإنهاء عملية التثبيت.
- (3) عند انتهاء التثبيت، يظهر الإطار المنبثق. انقر فوق الزر موافق لعرض التطبيق الجديد في القائمة.
- في حالة فشل التثبيت، يظهر إطار منبثق يعرض الخطأ.
- بالنسبة للتطبيقات التي يمكن إخضاعها لإعادة التثبيت، قم بتحديد التطبيق من القائمة وانقر فوق زر تثبيت التطبيق في الأسفل واتبع التعليمات الموجودة على شاشة الهاتف المحمول.
- امتدادات الملفات المتاحة: *.CAB (Windows Mobile)، *.SIS (Symbian)

إلغاء تثبيت التطبيق

الخيار الأول

- (1) قم بتحديد تطبيق لإلغاء تثبيته من قائمة التطبيق.
- (2) حدد إلغاء تثبيت التطبيق من القائمة.
- (3) انقر فوق زر نعم في إطار تأكيد إلغاء تثبيت التطبيق.
- (4) سوف تبدأ عملية إلغاء التثبيت.
- (5) عند انتهاء إلغاء التثبيت، يظهر إطار منبثق. انقر فوق زر موافق لإزالة التطبيق من القائمة.

الخيار الثاني

- (1) قم بتحديد تطبيق لإلغاء تثبيته من قائمة البرنامج.
- (2) انقر فوق زر إلغاء التثبيت الموجود في الأسفل.
- (3) انقر فوق زر نعم في إطار تأكيد إلغاء تثبيت التطبيق.
- (4) سوف تبدأ عملية إلغاء التثبيت.
- (5) عند انتهاء إلغاء التثبيت، يظهر إطار منبثق. انقر فوق زر موافق لإزالة التطبيق من القائمة.
- في حالة فشل إلغاء التثبيت، يظهر إطار منبثق يوضح الخطأ.
- لإلغاء تثبيت أحد التطبيقات التي يمكن إعادة تثبيتها مرة أخرى، قم بتحديد من القائمة وانقر فوق زر إلغاء التثبيت في الأسفل لبدء عملية إلغاء التثبيت. يتم بعد ذلك عرض التطبيق على هيئة برنامج غير مثبت في القائمة.

تحديث

الخيار الأول

- (1) حدد تحديث من القائمة.
- (2) يتم تحديث القائمة.

الخيار الثاني

- 1) انقر فوق زر تحديث في الأسفل.
- 2) يتم تحديث القائمة.

05 وصف التطبيق

5.28 مشغل Connected Home

نظرة عامة

يُمكن تشغيل بث ملفات وسائط متعددة (ملف موسيقى أو صور أو فيديو) في جهاز يدعم DLNA خلال شبكة واي فاي.

ضبط التطبيق

فيديو، موسيقى (تحكم افتراضي)

- 1 زر القائمة < مفتاح الاختصار: 10F <
◀ لعرض التعليمات ومعلومات الإصدار.
- 2 عرض اسم الملف نوع الملف – حجم الملف
◀ لعرض عنوان ونوع الملف وحجم ملف الوسائط الجاري عرضه أو تشغيله.
- 3 شاشة العرض
◀ لعرض الصورة أو الفيديو الجاري تشغيله.
- 4 وضع التشغيل
◀ لعرض وضع التشغيل الحالي (وقت التشغيل الحالي/الجمالي وقت التشغيل).
◀ يمكنك البحث عن فيديو بسحب الفأرة يمينًا ويسارًا مع متابعة الضغط على الزر الأيسر للفأرة. يتم عرض وقت التشغيل على الشاشة.
- 5 زر تشغيل/إيقاف مؤقت < مفتاح الاختصار: [مسافة]، [x] <
◀ لعرض أو تعليق ملف الفيديو أو الصوت الحالي.
- 6 زر الإيقاف < مفتاح الاختصار: [c] <
◀ لإيقاف التشغيل.
- 7 زر الإسكات < مفتاح الاختصار: [a] <
◀ لكتم الصوت أو إعادة تنشيطه.
- 8 شريط التحكم في مستوى الصوت < مفتاح الاختصار: [↓]، [s]، [الكرة لأسفل] / [↑]، [d]، [الكرة لأعلى] <
◀ للتحكم في مستوى الصوت بالسحب يمينًا ويسارًا مع متابعة الضغط على الزر الأيسر للماوس.

صورة

- 1 زر القائمة < مفتاح الاختصار: 10F <
◀ لفتح ملف وتوفير معلومات عن الإصدار.
- 2 اسم الملف. عرض نوع الملف (الترتيب الحالي / العدد الإجمالي)
◀ لعرض اسم الصورة التي تشاهدها حاليًا ونوعها، وكذلك العدد الإجمالي للصور في المجلد وترتيب الصورة الحالية.
- 3 نافذة الصورة
◀ لعرض الصورة المحددة.
- 4 نافذة عرض معلومات الملف
◀ لعرض حجم الصورة الحالية وسعتها وتاريخ أحدث تعديل تم إجراؤه عليها.
◀ لعرض معلومات الحجم بالنسبة المئوية عند تعديل حجم الملف.
- 5 زر السابق > مفتاح الاختصار: [←]، [z]، [Page Up] <
◀ لفتح صورة مرتبة قبل الصورة الحالية.
- 6 زر التالي < مفتاح الاختصار: [→]، [x]، [Page Down] <
◀ لفتح صورة مرتبة بعد الصورة الحالية.
- 7 زر "تدوير الصورة لليسار/ليمين" < مفتاح الاختصار: [v]/[c] <
◀ لتدوير صورة بزواوية 90 درجة باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.
- 8 الزر "ملانمة بحجم النافذة"
◀ لضبط الصورة وفقًا لحجم النافذة.
- 9 الزر "تصغير" < مفتاح الاختصار: [↓]، [scroll down]، [s] <
◀ لتصغير حجم الصورة تدريجيًا.
- 10 الزر "تكبير" < مفتاح الاختصار: [↑]، [scroll up]، [d] <
◀ لضبط الصورة وفقًا لحجم النافذة.
- 15 درجة: 1500/1000/700/500/300/200/150/100/70/50/30/20/15/10/5 % <

ملء الشاشة < مفتاح الاختصار: [F]+[trIC] <

- 1 انقر بالزر الأيمن للماوس على منطقة شاشة العرض.
- 2 عند ظهور القائمة، اضغط على ملء الشاشة.
- عند التشغيل في ملء الشاشة، يظهر شريط التحكم فقط عند وضع مؤشر الفأرة على أعلى الشاشة أو أسفلها.
- للرجوع إلى حجم الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح ESC أو انقر على زر General mode وضع عام أعلى الجانب الأيمن.

التشغيل

- 1 توصيل جهاز يدعم DLNA إلى شبكة واي فاي.
- 2 عند عرض قائمة الخوادم المتصلة بالشبكة في قائمة التشغيل، انقر فوق الخادم الذي تريده.

- 3) استعرض المجلدات وحدد الملف الذي تريده.
- يُمكنك استخدام الأزرار "السابق"، "للأمام"، "الأعلى" و "الصفحة الرئيسية ل خادم الوسائط" المتوفرة لراحتك.
- 4) انقر فوق الزر "تشغيل".
- عند تشغيل ملف فيديو أو موسيقى، تختلف وظيفة شريط التحكم في التشغيل عن وظيفته عند عرض ملف صورة.