

Sett merke i denne boksen for å aktivere utgang til en TV.

Sett merke i denne boksen for å deaktivere utgang til en analog skjerm, forutsatt at TV-utgang er aktiv i øyeblikket.

Sett merke i denne boksen for å bytte TV-signaltypen fra NTSC til PAL eller omvendt.

Velg hvilken innstillingstype du vil endre, og juster ved hjelp av glidebryteren nedenfor.

Juster egenskaper for TV.

Juster TV-bildet oppover.

Juster TV-bildet nedover.

Juster TV-bildet mot venstre.



Juster TV-bildet mot høyre.

Klikk i denne boksen for å vise tilgjengelige utgangskoplinger.



