

Marque esta caixa para ativar saída para TV.

Marque esta caixa para desativar a saída para um monitor analógico, dado que a saída para TV está atualmente ativa.

Marque esta caixa para alternar o sinal de TV entre NTSC e PAL.

Escolha a configuração que você deseja alterar e então a ajuste com o botão deslizante abaixo.

Ajusta as propriedades do televisor.

Move a imagem de TV para cima.

Move a imagem de TV para baixo.

Move a imagem de TV para a esquerda.

Move a imagem de TV para a direita.

Marque esta caixa para exibir uma relação de conectores de saída disponíveis.



