

Omega Watch - Pomoc



Program **Watch** wykrywa, że został włożony dysk zabezpieczony przed odczytem i zapisem. Aby na takim dysku było możliwe dokonywanie operacji odczytywania lub zapisywania plików, trzeba podać (w oknie dialogowym) hasło dla tego dysku, a następnie nacisnąć przycisk **OK**. Dysk zostanie odbezpieczony tylko na czas trwania sesji - po wyrzuceniu ze stacji dysk będzie w dalszym ciągu zabezpieczony przed odczytem i zapisem.

Naciśnięcie wyświetlonego w oknie **Watch** przycisku **Wyrzuć** spowoduje wyrzucenie zabezpieczonego dysku ze stacji.

Naciśnięcie przycisku **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna **Watch**; jednak dokonywanie operacji odczytywania lub zapisywania plików na zabezpieczonym dysku nie będzie możliwe dopóki jego zabezpieczenie nie zostanie usunięte.

Tematy pokrewne:

{button ,JI(`Watch.HLP',`What_Is_Watch')}] [Do czego służy program **Watch**?](#)

{button ,JI(`Watch.HLP',`Removing_Read_Write_Protection')}] [Usuwanie zabezpieczenia przed odczytem i zapisem](#)

{button ,JI(`Watch.HLP',`Forgotten_Password')}] [Zapomniane hasło](#)

Do czego s³uży program Watch?



Watch to rezydentne narzędzie wykrywaj¹ce dyski zabezpieczone przed odczytem i zapisem. U³atwia korzystanie z zabezpieczonych dysków, umo¿liwiaj¹c usuniêcie zabezpieczenia podczas wk³adania dysku do stacji. Pozwala tak¿e unikn¹æ dziwnych i k³opotliwych komunikatów o b³êdach, które mog¹ siê ukazywaæ podczas prób u¿ycia wci¹¿ zabezpieczonego dysku.

UWAGA:

Watch nie wspó³pracuje z portami równoleg³ymi, na przyk³ad z portem równoleg³ym stacji Zip. Je¿eli u¿ytkownik korzysta z portu równoleg³ego stacji Zip albo je¿eli zrezygnowa³ z pos³ugiwania siê narzędziem **Watch**, to, chc¹c dokonaæ operacji zapisu lub odczytu na dowolnym dysku zabezpieczonym przed odczytem i zapisem, w celu odblokowania dysku musi skorzystaæ z polecenia **Zabezpiecz** dostêpnego w menu podrêcznym dla konkretnej stacji.

{button ,JI(`Watch.HLP',`How_to_disable_Watch')} [Jak wy³¹czyæ program Watch?](#)

Usuwanie zabezpieczenia przed odczytem i zapisem

Poniżej podano, jak usunąć z dysku Zip lub Jaz zabezpieczenie przed odczytem i zapisem.

1. W oknie **Mój komputer** kliknąć PRAWYM przyciskiem myszy na ikonie odpowiadającej stacji zawierającej zabezpieczony dysk.
2. Z menu podręcznego stacji wybrać polecenie **Zabezpiecz**.
3. Jeżeli zabezpieczenie przed odczytem i zapisem ma być całkowicie usunięte z dysku, to należy wybrać polecenie **Usuń zabezpieczenie**.
Jeżeli ma być umożliwione dokonywanie na dysku operacji odczytu lub zapisu, ale zabezpieczenie przed odczytem i zapisem ma być przywrócone po wyrzuceniu dysku ze stacji, to należy wybrać polecenie **Usuń zabezpieczenie, aż do wysunięcia**.
4. Podać hasło dla dysku, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.

{button „Watch.HLP”, „Forgotten_Password”} Zapomniane hasło

Zapomniane has³o

Jeżeli has³o dla dysku zabezpieczonego przed odczytem i zapisem zostanie zapomniane, to odzyskanie danych nie b³dzie mo¿liwe, dopóki u¿ytkownik nie przypomni sobie has³a! (Nawet za pomoc¹ innych Narzêdzi lomega nie mo¿na w takiej sytuacji odzyskaæ danych z dysku!)

Jeżeli u¿ytkownik nie mo¿e przypomniaæ sobie has³a, to dysku b³dzie mo¿na u¿yæ dopiero po wykonaniu formatowania pe³nego ze sprawdzaniem powierzchni.

UWAGA: Formatowanie spowoduje usuniêcie z dysku wszystkich danych! Jeeli na dysku s¹ umieszczone wartoœciowe dane, to nie nale¿y od razu go formatowaæ. Zawsze jest jeszcze nadzieja na przypomnienie sobie has³a.

{button ,JI(`Watch.HLP',`How_to_reformat_a_protected_disk')} Jak ponownie sformatowaæ zabezpieczony dysk?

Jak ponownie sformatowaæ zabezpieczony dysk?

1. W oknie **Mój komputer** klikn¹æ PRAWYM przyciskiem myszy na ikonie odpowiadaj¹cej stacji zawieraj¹cej zabezpieczony dysk.
2. Z menu podrêcznego stacji wybraæ polecenie **Formatuj**.
3. Zaznaczyæ opcjê **Formatowanie pe³ne ze sprawdzaniem powierzchni**.
4. Nacisn¹æ przycisk **OK** w celu rozpoczêcia formatowania. Po wyœwietleniu Ź¹dania podania has³a dla dysku, naleŹy nacisn¹æ przycisk **Anuluj**.

Jak wy³¹czyæ program Watch?

1. Nacisn¹æ przycisk **Start**, wybraæ polecenie **Programy**, a nastêpnie polecenie **Narzêdzia Iomega**.
2. Wybraæ polecenie **Iomega Watch**.
3. Zaznaczenie opcji **Nie** sprawi, æe program **Watch** zaniecha wyszukiwania dysków zabezpieczonych przed odczytem i zapisem.

