

ZipTools

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ZipTools	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		June 22, 2022

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 ZipTools	1
1.1 main	1
1.2 introduction	1
1.3 requirement	2
1.4 copyright	2
1.5 installation	2
1.6 usage	3
1.7 problems	5
1.8 contact	5
1.9 history	5
1.10 mountlist	6
1.11 password	6

Chapter 1

ZipTools

1.1 main

ZipTools verze 2.0
program od D.N.A
uvěřejněno 2. září 1996.

Autorská práva a iíení

Použadavky na systém a hardware

Úvod

Instalace

Historie programu

Používání

Co s problémy

Kontakt na autory

Mountlist pro ZIP

Heslo pro disk ziptools

1.2 introduction

Úvod

Co to jsou ZipTools? To je program na ovládání Vaří ZIP 100 jednotky od IOMEGA. Umožňuje vytvořit ochranu Vařich Zip disků. Pokud to nevíte, tak ZIP jednotka má několik způsobů jak chránit disky:

- ochrana p  ed z  pisem na disk
- ochrana p  ed z  pisem na disk na heslo (Abyste op  t mohli na disk ps  t, pot  ebujete zn  t heslo)
- ochrana proti cten   a z  isu na disk (abyste op  t mohli z disku c  st a zapisovat na n  j, mus  te zn  t heslo)
- odstran  n ochrany (s heslem ci bez hesla)
- do  asné odstran  n ochrany (po vyjmouti a op  etovn  m vlo  en   disku je ochrana op  t vytvo  ena)

Pozor: v p  ipad  , k  e zapomenete heslo, NELZE OCHRANU ZRU  IT!!! Jedin   zp  sob jak ochranu odstranit je p  eformatovali cel   diskety funkci   ERASE. T  m ztratite v  echna data na disku.

1.3 requirement

Pot  ebujete opera  n syst  m 2.0 nebo vy  ii (amiga 500+), jednotku ZIP (scsi verzi) a amigu s scsi portem.

1.4 copyright

Autorsk   pr  va a i  ien  

Tento program je poskytnut bez jak  chkoliv z  ruk. Auto  i nejsou v u  adn  m p  ipad   odpov  dni za p  im  , nep  im  , ci n  ahodn   ikody zp  soben   pou  iv  nim tohoto programu. Ve  ker   rizika za pou  iv  ni a n  sledky nese u  ivatel.

Pr  vn   status programu ZipTools je freeware. To znamen  , k  e v  echna pr  va pat  i autor  m tohoto programu (D.N.A.). Program m  u  e b  t d  le i  ien a kopirov   jestli  e je distribuov  n v p  vodn   nezm  n  n   podob  . To znamen   k  e u  adn   soubor nesm   b  t vypu  t  n (vymaz  n), p  id  n nebo pozm  n  n.

IOMEGA je obchodn   zna  ka firmy Iomega Corporation.

1.5 installation

Instalace

Program nainstalujte spou  t  n  m instala  n  ho skriptu Install. Program ZipTools bude zkopirov  n do adres  e C:, cesk   fonty do adres  e Fonts:. Pokud nem  te hardisk a disketa workbenche je t  m  e pln  , vyma  te nejd  ive n  kter   nepot  ebn   soubory a pak spus  te instalaci. Pokud chcete, aby texty programu ZipTools byly ve spr  vn   c  titin  , mus  te jako syst  mov   font nastavit libovoln   c  esk   font v norm   E.

Fonty XCourier_E a Topaz_E jsou české fonty v normě E. Nastavení systémového fontu musíte provést sami (program Fonts).

Adresář ZipTools obsahuje anglickou verzi programu ZipTools. Použijte instalacní ikonu v tomto adresáři, jestliže chcete nainstalovat tuto verzi.

1.6 usage

Používání

Program ZipTools V2.0 lze používat pouze jak CLI či SHELLu, tak z workbenche. Z CLI nebo shellu jednoduše napište ZipTools a za to parametry, které jsou vysvětleny dále. Z workbenche spusťte program dvojím naklepnutím jeho ikony. Předtím však musíte nastavit 2 parametry v okně ToolTypes, které se otevře, když zvolíte Information... z menu workbenche. Jsou to:

```
DEVICE=<scsi.device>
UNIT=<ID vaří ZIP jednotky>
```

Scsi.device je název zařízení (programu), které obsluhuje váš SCSI adaptéř. Každý výrobce SCSI adaptéru většinou používá jiné scsi zařízení (jste-li majitelem turbokarty Blizzard III nebo IV, zařízení se bude jmenovat 1230scsi.device). Informujte se v návodu k vašemu scsi adaptéru.

ID ZIP jednotky je číslo, které identifikuje hardwarové zařízení připojené na scsi adaptéř. U ZIP jednotky to může být pouze 5 nebo 6. Nastavuje se na krabici ZIP jednotky vzadu.

Možné parametry pro spuštění programu z CLI či SHELLu:

DEVICE <název scsi zařízení>	Název scsi zařízení (scsi device) musí být zadán. Máte-li SCSI KIT k turbokartě Blizzard III nebo IV pro amigu 1200, tak název bude 1230scsi.device.
------------------------------	--

ID <číslo SCSI jednotky>	ID znamená identifikační číslo scsi jednotky. K scsi portu lze připojit až 7 zařízení, tj. hardisky, CDROMy, ZIP, atd. (narozdíl od IDE interfejsu, na který připojíte pouze 2 zařízení). Platná čísla jsou 0-6. U ZIP jednotky lze nastavit pouze ID 5 a 6.
--------------------------	--

INFO	Parametr INFO vypíše informace o stavu disku, tj. zda je chráněn proti zápisu, čtení atd.
------	---

WPROTECT [PASSWORD heslo]	WPROTECT Nastaví ochranu proti zápisu. Použijete-li parametr PASSWORD s heslem, disk bude chráněn proti zápisu na heslo.
RWPROTECT <PASSWORD heslo>	RWPROTECT nastaví ochranu proti čtení a zápisu na disk na heslo. Musíte rovněž zadat parametr PASSWORD spolu s Vaším heslem. Nezapomeňte toto heslo, jinak disketu ochrany nezbavíte!
UNPROTECT [PASSWORD heslo]	UNPROTECT zbaví disk (disketu) ochrany. Je-li to ochrana na heslo, musíte zadat parametr PASSWORD spolu se správným heslem. Pokud heslo nezadáte nebo zadáte špatné, program Vás o tom bude informovat.
TUNPROTECT [PASSWORD heslo]	TUNPROTECT zbaví dočasně disk ochrany. Je-li to ochrana s heslem, je třeba zadat parametr PASSWORD a správné heslo. Po vyjmutí a opětovném vložení diskety do mechaniky, je tato ochrana obnovena.
EJECT	EJECT vyhodí disk z mechaniky. Nemusíte mačkat knoflík.
SHUTDOWN	SHUTDOWN vypne motor a tím i etéřní životnost Vaší diskety. Rovněž uspořeje za elektrickou energii, jestli ZIP jednotka běží dlouhou dobu. ZIP jednotky mají speciální funkci, že asi po 15 minutách provozu se motor vypne sam. Při přístupu na disketu se automaticky zapne.
PREVENT	PREVENT zablokuje vyhození diskety z mechaniky (jak pomocí knoflíku, tak programem ZipTools). Abyste disketu mohli vyndat, musíte použít parametr ALLOW.
ALLOW	ALLOW umožní opět vyhození diskety z mechaniky.
ERASE	ERASE pěřeformátuje celý disk a tím odstraní heslo, které jste zapomněli. Pěreformátování trvá asi 9 minut. POZOR: VÍECHNA DATA NA DISKU BUDOU ZNIČENA !!! Tuto funkci používejte velice opatrně! Po pěreformátování disku jej musíte ještě naformátovat pro formát

počítače Amiga (nebo jiného computeru). Použijte k tomu prosím Váš oblíbený formátovací program.

? ? pouze zobrazí seznam parametrů programu ZipTools.

Upozornění: funkce SHUTDOWN zruší funkci PREVENT. Pokud chcete vypnout motor a přitom zachovat blokování vyhození diskety, spusťte ZipTools dvakrát. Poprvé zadejte PREVENT, podruhé EJECT (k vyhození nedojde).

1.7 problems

Co s problémy

Momentálně není známa žádna chyba v programu. Pokud byste nějakou našli, dejte prosím vědět na adresu

.

1.8 contact

Kontakt na autory

Pokud byste měli nějaké nápady jak program vylepít nebo zájem o další programy, kontaktujte nás na naší adrese:

D.N.A.
Husova 55
683 23 Ivanovice

Můžete rovněž zatelefonovat na číslo 0507-93128.

K dispozici pro Vás tu je asi 10000 (deset tisíc!) programů nejrůznějšího druhu: textové editory, grafické, animační, kreslící, hudební programy, databáze, DTP, vektorové fonty, spreadsheets, manuály, simulátory, hry a spousta jiných programů. Kompletní seznam je jen na těch disketách, takže jej nechtejte na papíře.

1.9 history

Historie programu

Původní verze 1.0 uveřejněná 15. dubna 1996.

Verze 2.0 uveřejněná 2. září 1996.

Přidána funkce ERASE pro smazání diskety (když zapomenete heslo)

1.10 mountlist

Mountlist pro ZIP jednotku je na amize uùiteçná vëc. Amiga nerozpozná ZIP jednotku, pokud není během startu poçítače v ZIP mechanice vloùena disketa.

1.11 password

Heslo na ziptools disku

Neznáte heslo pro disk ziptools, který jste obdrùeli spoleèně s Vaïí novou ZIP jednotkou? Tento disk je chránen proti zápisu na heslo. Pokud na něj chcete ukládat data, mûùete jej pêeformátovat funkci ERASE (k dispozici v programu ZipTools od verze 2.0). Pak ale ztratíte všechny programy na tomto disku nahrané firmou IOMEGA (programy fungují pouze na poçítaçích Macintosh a PC). Nebo zkuste funkci UNPROTECT s tímto heslem:

APlaceForYourStuff

APlaceForMyStuff