

Agate Tioman v3.10B

最小システム構成

Tioman ソフトウェアを動作させるためには、最低限以下の機器が必要になります：

- 486 パーソナルコンピュータ
- 4 MB メモリ
- 500 KB の空きハードディスク容量
- Microsoft Windows® 95 または Windows® 98 オペレーティングシステム

Tioman のインストール

- 開いているアプリケーションやファイルを全て閉じます
- ディスケットドライブに、Tioman インストール ディスケットを挿入します
- マウスカーソルを **スタート** ボタンに持って行き、マウスの左ボタンを押して **ファイル名を指定して実行** を選びます
- Tioman インストール プログラムのパス (すなわち **a:setup**) を名前の欄に入力し、**OK** を押します。
- セットアップウィザードが起動し、その後必要なインストール処理の案内を表示しながらセットアップが進みます。
- 次回 Windows を起動した時から Tioman が有効になります。

インストールプログラムが必要なファイルをハードディスクにコピーします。Tioman はシステムが起動すると自動的に起動し、右下にあるタスクバーにベイに装着されているデバイスに合ったアイコンが表示されます。