



Dites-moi comment...

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} agrandir la zone d'affichage de mon écran plat

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} régler la luminosité de l'affichage de mon écran plat

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMfraxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMfraxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} revenir à la fenêtre Démarrer

{button ,Contents()}} obtenir des informations plus détaillées



Fonctions d'affichage de l'écran plat

Dites-moi comment...

{button ,JI(` ATMfraxx.hlp>taskwin1',` Enable_Disable_DisplayDevice');CW(`subcon')}} activer/désactiver
l'affichage de mon écran plat

{button ,JI(`>taskwin1',` ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} agrandir la zone d'affichage de mon
écran plat

{button ,JI(`>taskwin1',` ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} régler la luminosité sur
l'affichage de mon écran plat


{button ,IE(FE(` ati64hlp.stb'),` JI(` ATMfraxx.hlp>install',` Setup2'),` JI(` ATMfraxx.hlp>install',` Setup'))');CW(`subco
n')}} revenir à la fenêtre Démarrer

{button ,Contents()}} obtenir des informations plus détaillées



Attributs de l'écran plat

Pour agrandir l'affichage de votre écran plat

- 1 Cliquez ici  pour voir les Propriétés de l'affichage de la page Paramètres.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées
- 3 Cliquez sur l'onglet Affichages.
Si vous utilisez un [bureau étendu](#), vous devez sélectionner en premier lieu l'adaptateur d'affichage dont vous voulez modifier les propriétés d'affichage. [Cliquez ici](#) pour obtenir des informations..
- 4 Cliquez sur le bouton Ecran.
Votre écran plat doit être activé pour que vous puissiez modifier ses propriétés de l'affichage. [Cliquez ici](#) pour avoir un complément d'information.
- 5 Cliquez sur le bouton Dimensionner l'image par rapport à l'écran.
- 6 Cliquez sur OK ou Appliquer pour enregistrer les modifications effectuées.

Remarques


- Un clic sur ce bouton agrandira votre affichage au nombre de pixels défini pour l'affichage de votre écran plat. Par exemple, si vous affichez en mode 320 x 200 sur un affichage d'écran plat 800 x 600, l'affichage sera agrandi à 800 x 600.

{button ,AL(`adjustment`)} [Voir aussi](#)



Attributs de l'écran plat

Pour régler la luminosité sur l'affichage de votre écran plat

- 1 Cliquez ici  pour voir les Propriétés de l'affichage de la page Paramètres.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées
- 3 Cliquez sur l'onglet Affichages.
Si vous utilisez un [bureau étendu](#), vous devez sélectionner en premier lieu l'adaptateur d'affichage dont vous voulez modifier les propriétés d'affichage. [Cliquez ici](#) pour obtenir des informations..
- 4 Cliquez sur le bouton Ecran plat.
Votre écran plat doit être activé pour que vous puissiez modifier ses propriétés de l'affichage. [Cliquez ici](#) pour un complément d'information.
- 5 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'affichage de votre écran plat.
- 6 Cliquez sur OK ou Appliquer pour enregistrer les modifications effectuées.

Remarque


- Cette fonction est disponible seulement pour certains affichages d'écran plat au contraste élevé.

{button ,AL(`adjustment`)} [Voir aussi](#)



Attributs de l'écran plat

Pour restaurer les valeurs par défaut du paramètre Luminosité de votre écran plat

- 1 Cliquez ici  pour voir les Propriétés de l'affichage de la page Paramètres.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées
- 3 Cliquez sur l'onglet Affichages.
Si vous utilisez un [bureau étendu](#), vous devez sélectionner en premier lieu l'adaptateur d'affichage dont vous voulez modifier les propriétés d'affichage. [Cliquez ici](#) pour obtenir des informations.
- 4 Cliquez sur le bouton Ecran plat.
Votre écran plat doit être activé pour que vous puissiez modifier ses propriétés de l'affichage. [Cliquez ici](#) pour un complément d'information.
- 5 Cliquez sur le bouton Défauts.
- 6 Cliquez sur OK ou Appliquer pour enregistrer les modifications effectuées.

Remarques

- Cette fonction est disponible seulement pour certains affichages d'écran plat au contraste élevé.

{button ,AL(`adjustment`)} [Voir aussi](#)

Faites glisser ce curseur pour régler la luminosité de l'affichage de votre écran plat.

Affiche la résolution et la vitesse de rafraîchissement maximales prises en charge par votre écran plat.

Cliquez sur ce bouton pour dimensionner l'image afin de remplir l'écran. Votre affichage sera agrandi au nombre de pixels défini pour l'affichage de votre écran plat. Par exemple, si vous affichez en mode 320 x 200 sur un affichage d'écran plat 800 x 600, l'affichage sera agrandi à 800 x 600.

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut du réglage du curseur Luminosité.

Votre accélérateur graphique vous permet d'afficher le contenu de l'écran dans des modes d'affichage distincts, ayant des résolutions et des vitesses de rafraîchissement distinctes.

Windows 98 vous permet d'étendre votre bureau sur d'autres périphériques d'affichage dans l'une des conditions suivantes :

- Vous avez installé plusieurs adaptateurs vidéo dans votre système.
- Votre accélérateur graphique ATI prend en charge les modes d'affichage primaire et secondaires ((c.-à-d., le mode de résolution et de vitesse de rafraîchissement), et chacun est traité par Windows 98 en tant qu'adaptateur d'affichage séparé, qui affiche sa propre partie du bureaux étendu.

[Cliquez ici](#) pour obtenir des informations plus détaillées sur la façon d'étendre votre bureau.

