



Réglage

Réglage de la position de l'écran

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Cliquez sur l'une des quatre flèches de position dans la boîte Réglage afin de modifier la position de votre écran.

Ces quatre flèches de position déplacent votre affichage vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas.

Remarques

- Dans la zone Taille, les flèches haut et bas augmentent ou diminuent la taille verticale de votre affichage, tandis que les flèches gauche et droite augmentent ou diminuent sa taille horizontale.
- Les commandes Position et Taille ne sont pas disponibles lorsque l'option LCD est sélectionnée dans le menu Périphérique d'affichage.

{button ,AL(' rî½glage')} [Voir aussi](#)



Réglage

Réglage de la taille de l'écran

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Cliquez sur l'une des quatre flèches de la zone Taille dans la boîte Réglage afin de modifier la taille de votre écran.

Les quatre flèches modifient les dimensions horizontales et verticales de l'écran.

Remarques

- Dans la zone Position, les quatre flèches permettent de déplacer votre affichage vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas.
- Les commandes Position et Taille ne sont pas disponibles lorsque l'option LCD est sélectionnée dans le menu Périphérique d'affichage.

{button ,AL(`ri½glage')} } [Voir aussi](#)



Réglage

Réglage des fréquences horizontales et verticales

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Cliquez sur les flèches de la zone Taille dans la boîte Réglage afin de modifier les fréquences horizontales et verticales.
 - Cliquez sur les flèches droites et de gauches afin d'augmenter ou de diminuer la fréquence horizontale.
 - Cliquez sur les flèches haut et bas afin d'augmenter et de diminuer la fréquence verticale.

Remarques

- La boîte Fréquences affiche les fréquences horizontales et verticales actuelles.
- La commande Taille n'est pas disponible lorsque votre périphérique d'affichage est un écran plat.

{button ,AL(`rī;½glage')} [Voir aussi](#)



Réglage

Réglage de la synchronisation

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Dans la boîte Synchronisation, cliquez sur le bouton Horizontal ou Vertical afin d'alterner entre une synchronisation positive et une négative.

Remarque

- Si votre périphérique d'affichage est un écran plat, les commandes de Synchronisation ne sont pas disponibles.

{button ,AL(`ri½glage')} [Voir aussi](#)



Réglage

Réglage de la vitesse de régénération de votre moniteur

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Cliquez sur la touche Modifier la vitesse de régénération
- 4 Dans la liste Modifier la vitesse de régénération, sélectionnez la vitesse désirée.

Remarques

- Pour afficher toutes les vitesses de régénération de moniteur utilisables par l'accélérateur de carte graphique actif, cliquez sur Montrer toutes les vitesses de régénération.
- Vous pouvez aussi modifier le taux de rafraîchissement sur la page Carte, en utilisant le menu déroulant Taux de rafraîchissement, mais ceci doit être réservé aux moniteurs qui ne sont **pas** connectés à un matériel ATI.
- Si l'option Téléviseur est sélectionnée comme périphérique d'affichage dans la page Configuration, le bouton Modifier la vitesse de régénération est désactivé (les fréquences de régénération de téléviseurs ne peuvent être réglées).
- Dans le cas des ordinateurs équipés d'un écran plat mais non connectés à un moniteur externe, le bouton Modifier le rafraîchissement est désactivé. Pour régler votre écran plat, cliquez sur le bouton Avancé.

AVERTISSEMENT

Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre moniteur avant de régler les vitesses de régénération. Une mauvaise vitesse de régénération pourrait sérieusement endommager votre moniteur.

{button ,AL(`ri½glage')} [Voir aussi](#)



Réglage

Affichage des motifs de test

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Cliquez sur l'icône de l'écran.

Chaque fois que vous cliquerez sur l'icône de l'écran, un des 6 motifs de test sera affiché.

{button ,AL(`ri½glage') } [Voir aussi](#)



Réglage

Pour rétablir les paramètres d'usine

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Cliquez sur le bouton Défauts....
- 4 Cliquez sur l'une des sélections suivantes :
 - rétablir les paramètres recommandés par Windows
 - rétablir les paramètres par défaut définis à l'usine

{button ,AL(`rř½glage')} [Voir aussi](#)



Réglage

Réglage d'un écran plat (FPD)

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Réglage d'ATI.
- 3 Sélectionnez LCD dans le menu Périphérique d'affichage.
- 4 Cochez la case Adapter l'image au panneau.

Remarques

- Lorsque vous cochez cette case, l'affichage est agrandi afin d'adopter le nombre fixe de pixels de l'écran plat. Par exemple, si vous avez choisi un affichage en mode 320 x 200 sur un écran plat de 800 x 600, l'affichage passe en mode 800 x 600.
- Les commandes Position et Taille ne sont pas disponibles si vous n'avez pas sélectionné LCD dans le menu Périphérique d'affichage.
- Pour changer la résolution de l'écran et le nombre de couleurs, vous devez accéder à la page Configuration.

{button ,AL('laptop')} [Voir aussi](#)



Couleurs

Pour rappeler un modèle de correction des couleurs

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Dans la liste de la zone Modèle, cliquez sur le modèle de [correction des couleurs](#) que vous désirez rappeler.
Les propriétés de la page de correction des couleurs sont désormais réglées sur les propriétés du modèle sélectionné.
- 4 Cliquez sur OK ou sur Appliquer pour activer les propriétés du modèle sélectionné.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)



Couleurs

Pour charger un nouveau bitmap de correction des couleurs

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Cliquez sur Charger bitmap...
- 4 Pour ouvrir un fichier bitmap, entrez le nom du fichier et cliquez sur Ouvrir, ou faites un double-clic sur son icône.

Remarque

- Seuls les fichiers bitmap simples (.bmp) sont pris en charge.

Astuces

- Pour revenir au dossier précédent, cliquez sur  dans la barre d'outils.
- Pour observer la hiérarchie de toutes les unités de votre ordinateur, cliquez dans la boîte Rechercher dans.

{button ,AL(`color')} [Voir aussi](#)

■ Couleurs

Pour enregistrer un modèle de correction des couleurs

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Cliquez sur Enregistrer sous...
La boîte de dialogue Enregistrer modèle s'ouvre alors.
- 4 Entrez le nom de votre modèle couleur, puis cliquez sur OK.
Le nom sélectionné apparaît dans la liste Modèle.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)

■ Couleurs

Pour supprimer un modèle de correction des couleurs

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Dans la liste de la zone Modèle, cliquez sur le modèle à supprimer.
- 4 Cliquez sur Supprimer.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)

■ Couleurs

Pour régler la luminosité et le contraste de votre écran

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Dans la zone Gamma de l'image affichée, faites glisser la réglette vers la droite ou vers la gauche pour augmenter ou diminuer la luminosité et le contraste de votre écran.

Remarque

- Une valeur égale à 1 représente un paramètre plat (non modifié). Pour ramener la Cible Gamma à cette valeur, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)

■ Couleurs

Pour régler la couleur de votre écran

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Dans la zone Couleur, cliquez sur le bouton rond correspondant au [composant couleur](#) désiré (Rouge, Vert ou Bleu).
- 4 Déplacez le curseur de la souris sur le point de contrôle, cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
- 5 Tout en le maintenant enfoncé, faites glisser le point de contrôle jusqu'à son nouvel emplacement.

Remarques

- Il n'est pas possible de faire glisser un point au-delà d'un autre point adjacent sur la courbe.
- Il n'est pas possible de faire glisser vers le haut le point le plus à gauche à partir du bord inférieur.
- Il n'est pas possible de faire glisser vers le bas le point le plus à droite à partir du bord supérieur.

Astuce

- Les paramètres individuels peuvent être enregistrés en cliquant sur Enregistrer sous..., puis en saisissant un nom de modèle. Ce nom apparaîtra dans la liste Modèle ; vous pourrez ainsi facilement rétablir ce modèle par la suite.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)

■ Couleurs

Pour ajouter ou supprimer des points de contrôle pour la correction des couleurs

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Dans la zone Couleur, cliquez sur le bouton rond correspondant au composant couleur désiré (Rouge, Vert ou Bleu).
- 4 Pour ajouter un point de contrôle, maintenez la touche MAJ enfoncée tout en cliquant sur le point désiré de la [courbe couleur](#).
Ce point de contrôle apparaîtra sur la courbe à l'emplacement sélectionné.
- 5 Pour supprimer un point de contrôle, maintenez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur le point de contrôle à supprimer.
Ce point de contrôle disparaîtra de la courbe couleur.

Astuce

- En ajoutant, supprimant ou déplaçant des points de contrôle, vous adoucissez ou avivez le ton des couleurs.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)

Correction des couleurs

Cette fonction vous permet de corriger les différences entre la valeur de la couleur véritable et la manière dont cette dernière s'affiche sur votre écran. Les différences de couleurs peuvent avoir diverses origines comme par exemple :

- les conditions d'éclairage de l'environnement de travail.
- les variations de couleurs dues au moniteur ou à l'écran plat.

Courbe couleur

Une courbe des couleurs représente toutes les valeurs d'intensité (de 0 à 255) pour le composant couleur correspondant (Rouge, Vert ou Bleu). Pour chaque courbe couleur, l'axe horizontal représente la valeur d'entrée (ex : la valeur de la couleur que le programme Windows veut afficher), tandis que l'axe vertical représente la valeur de sortie (ex : la valeur de la couleur que le pilote d'affichage inscrira sur votre écran). Une valeur de 0 (dans le coin inférieur gauche) représente la teinte la plus foncée d'une couleur spécifique, alors qu'une valeur de 255 (dans le coin supérieur droit) représente la teinte la plus claire de cette même couleur.

Composant couleur

Trois composants couleur - Rouge, Vert et Bleu (ou simplement RVB) - se combinent à des intensités diverses pour déterminer la couleur de chaque pixel de votre écran. Les valeurs de chaque composant couleur sont représentées sous forme graphique par une [courbe couleur](#) correspondante.

■ Couleurs

Pour assigner une touche rapide aux modèles couleur

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Couleur d'ATI.
- 3 Sélectionnez un modèle couleurs dans la liste.
- 4 Cliquez dans le champ [touche rapide](#) du modèle.
- 5 Assigner une touche rapide en choisissant une touche qui sera combinée avec CTRL + ALT.
- 6 Cliquez sur Enregistrer sous ... pour sauvegarder votre accès rapide.

Astuces

- Il vous est possible de sélectionner un modèle sur le menu de la barre des tâches. Cliquez sur l'icône ATI de la barre des tâches avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez Modèles.

{button ,AL(`color`)} [Voir aussi](#)

Touche rapide

Une ou plusieurs touches, utilisées avec CTRL et ALT, pour effectuer une action.

Affiche les modèles de test qui montrent l'apparence de votre affichage avec des couleurs différentes. Chaque fois que vous cliquerez sur l'icône de l'écran, un modèle de test parmi six différents sera affiché.

Positionne l'affichage sur votre écran et règle sa taille.

- Les quatre flèches de la zone Position déplacent l'affichage vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas.
- Dans la zone Taille, les flèches verticales augmentent ou diminuent la hauteur de votre affichage, tandis que les flèches horizontales augmentent ou diminuent sa largeur.
- Les commandes Position et Taille ne sont pas disponibles lorsque l'option LCD est sélectionnée dans le menu Périphérique d'affichage.

Affiche la résolution d'affichage en cours (largeur x hauteur en pixels), la variété des couleurs (en bits par pixels ou bpp), ainsi que la fréquence verticale et horizontale (dans le cas des écrans plats, la fréquence horizontale n'est pas indiquée) :

- La fréquence horizontale détermine la vitesse à laquelle les lignes se dessinent sur votre écran.
- La fréquence verticale détermine la vitesse à laquelle votre écran est redessiné.

Si vous utilisez un moniteur comme périphérique d'affichage, reportez-vous aux spécifications y afférentes pour un réglage optimal.

Règle la synchronisation Horizontale, Verticale et Composite de votre moniteur. Référez-vous aux spécifications relatives à votre moniteur pour un réglage optimal.

- Lorsque vous cliquez sur les boutons Horizontale ou Verticale, la synchronisation alternera entre positive et négative.

BMC BULLET.BMP} Si votre périphérique d'affichage est un écran plat, les commandes de Synchronisation ne sont pas disponibles.

Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la vitesse de régénération qui comprend toutes les vitesses de régénération disponibles pour chaque résolution. Dans le cas des écrans plats, cette commande est désactivée.

- En sélectionnant Montrer les vitesses de régénération compatibles, vous obtiendrez la liste des vitesses de régénération disponibles pour votre moniteur.
- En sélectionnant Montrer toutes les vitesses de régénération, vous obtiendrez une liste de toutes les vitesses de régénération prises en charge par votre accélérateur graphique.

Avertissement

- **Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre moniteur avant de régler les vitesses de régénération. Une mauvaise vitesse pourrait sérieusement endommager votre moniteur.**

Cliquez [ici](#) pour visualiser une liste des vitesses de régénération compatibles avec votre moniteur.

Cliquez ici pour visualiser une liste des vitesses de régénération de moniteur compatibles avec votre accélérateur graphique.

Avertissement

- **Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre moniteur avant de régler les vitesses de régénération. Une mauvaise vitesse pourrait sérieusement endommager votre moniteur.**

Ferme cette boîte de dialogue sans enregistrer aucune modification.

Modifie la vitesse de régénération en fonction de la valeur sélectionnée.

Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue Défauts. Vous pourrez rappeler les valeurs par défaut ou les paramètres d'usine de votre affichage.

Ferme cette boîte de dialogue et enregistre toutes les modifications effectuées.

Ferme cette boîte de dialogue sans enregistrer aucune des modifications effectuées.

Rétablit les paramètres d'affichage de votre moniteur recommandés par Windows pour le type de moniteur sélectionné dans la page Configuration. (Aucun effet sur les écrans plats.)

Rétablit les valeurs d'affichage par défaut de votre moniteur définies en usine en fonction du type de moniteur sélectionné dans la page Configuration. (Aucun effet sur les écrans plats.)

Montre l'apparence des paramètres actuels sur votre écran.

Sert d'aide visuelle pour régler les paramètres couleur. Vous pouvez installer un bitmap différent à l'aide du bouton Charger bitmap....

Répertorie tous les modèles de correction des couleurs que vous avez enregistrés à l'aide du bouton Enregistrer sous...

Spécifie la combinaison de touches qui rappelle le modèle actuel.

Cliquez ici pour enregistrer vos paramètres de couleur actuels. Le nom spécifié apparaîtra dans la liste Modèle afin de vous permettre de rétablir facilement ces paramètres par la suite.

Supprime le modèle sélectionné dans la liste Modèle.

Règle le composant couleur sélectionné (Rouge, Vert ou Bleu) lorsqu'un point de contrôle de la courbe couleur est déplacé avec la souris.

Augmente ou diminue le contraste et la luminosité des couleurs de votre affichage. Plus la valeur gamma est élevée, plus la luminosité et le contraste sont importants ; la valeur 1 n'entraîne aucune modification.

Cliquez [ici](#) pour rechercher une unité ou un serveur de réseau afin de visualiser un bitmap pour remplacer celui affiché en haut de cette page Couleur. Seuls les fichiers bitmap simples (.bmp) sont supportés.

Cliquez ici pour rétablir les valeurs par défaut définies à l'usine pour tous les paramètres couleur.

■

Dites-moi comment...

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_ScreenPosition');CW(`subcon')}} régler la position de l'affichage sur l'écran

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_ScreenSize');CW(`subcon')}} régler la taille de l'écran

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_Synchronization');CW(`subcon')}} régler la synchronisation

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_RefreshRate');CW(`subcon')}} régler la vitesse de régénération du moniteur

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup2')',`JI(`>install',`Setup')');CW(`subcon')}} revenir à la fenêtre
Pour commencer

{button ,Contents()}} visualiser des informations plus détaillées

■

Dites-moi comment...

```
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_ScreenPosition');CW(`subcon')}} régler la position de l'affichage sur l'écran  
{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_TVOut');CW(`subcon')}} régler l'écran téléviseur  
{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_TVOut_Advanced');CW(`subcon')}} régler les fonctions améliorées de  
l'écran téléviseur  
{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_LCD_Advanced');CW(`subcon')}} régler les fonctions améliorées de l'écran  
plat  
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_ScreenSize');CW(`subcon')}} régler la taille de l'écran  
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_Synchronization');CW(`subcon')}} régler la synchronisation  
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_RefreshRate');CW(`subcon')}} régler la vitesse de régénération du moniteur  
{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} revenir à  
Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur  
{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}} revenir à la  
fenêtre Pour commencer  
{button ,Contents()}} visualiser des informations plus détaillées
```

■

Dites-moi comment...

```
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR_color_correction_bitmap');CW(`subcon')}} charger un nouveau bitmap  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR_control_points');CW(`subcon')}} ajouter ou supprimer des points de contrôle  
couleur  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR_calibrate_color');CW(`subcon')}} étalonner les couleurs de mon affichage  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR_adjust_brightness');CW(`subcon')}} régler le contraste et la luminosité  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR_save_scheme');CW(`subcon')}} enregistrer un modèle couleur  
{button ,JI(`>taskwin1',`Color_To_assign_a_color_scheme_hotkey');CW(`subcon')}} rappeler un modèle par une  
touche rapide  
{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup2')',`JI(`>install',`Setup')');CW(`subcon')}} revenir à la fenêtre  
Pour commencer  
{button ,Contents()}} visualiser des informations plus détaillées
```

■

Dites-moi comment...

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_color_correction_bitmap`);CW(`subcon`)} charger un nouveau bitmap

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_control_points`);CW(`subcon`)} ajouter ou supprimer des points de contrôle couleur

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_calibrate_color`);CW(`subcon`)} étalonner les couleurs de mon affichage

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_adjust_brightness`);CW(`subcon`)} régler le contraste et la luminosité

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR_save_scheme`);CW(`subcon`)} enregistrer un modèle couleur

{button ,JI(`>taskwin1`,`Color_To_assign_a_color_scheme_hotkey`);CW(`subcon`)} rappeler un modèle par une touche rapide

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`));CW(`subcon`)} revenir à la fenêtre Pour commencer

{button ,Contents()} visualiser des informations plus détaillées

Rétablit les paramètres d'usine de l'accélérateur graphique.

Remarque - Toutes les modifications des paramètres de votre accélérateur seront perdues.

■

Réglage matériel de l'accélérateur graphique

Cette page vous permet de visualiser ou de modifier les paramètres matériels actuels de base de votre accélérateur graphique ATI. La liste Paramètres répertorie tous les paramètres matériels de l'accélérateur ATI installé. La boîte Valeurs montre la valeur actuelle de l'article Paramètres. Une brève description de la configuration du matériel sélectionné est affichée dans la boîte Description.

Remarques

- Si la valeur du paramètre de matériel ne peut être modifiée, la boîte Valeur est désactivée.
- Il est vivement conseillé de ne modifier aucun paramètre matériel sur cette page.
- Toute modification apportée à cette page prendra effet seulement lorsque vous cliquerez sur OK. Dans certains cas, un redémarrage du système peut même s'avérer nécessaire.

Astuce

- Pour rétablir les paramètres matériels recommandés par le fabricant pour l'accélérateur graphique, cliquez sur le bouton Paramètres par défaut de l'usine.

L'aide est disponible pour chaque article de ce groupe. Cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue puis sur l'article sur lequel vous désirez visualiser des informations.

Cochez cette case pour activer l'icône de la barre des tâches d'ATI.

Cochez cette case si vous désirez que les boîtes de dialogue s'ouvrent au centre de votre écran. Cette fonction peut s'avérer très utile lorsque vous utilisez un bureau virtuel.

■ Paramètres

Pour activer/désactiver l'écran téléviseur

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les Propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Cochez la case Téléviseur pour activer/désactiver l'écran téléviseur.

Remarques

- Un téléviseur doit être raccordé à votre ordinateur pour pouvoir activer la fonction de sortie télévision. Utilisez simplement un connecteur de câble Composite ou S-Vidéo.
- Tous les paramètres d'affichage définis pour le moniteur ou l'écran plat s'appliquent également à l'écran téléviseur.
- Il n'est pas possible d'activer la sortie télévision si le mode vidéo courant n'est ni 640x480 ni 800x600. Modifiez la [résolution de l'écran](#) et essayez d'activer la sortie télévision.

{button ,AL(`tvout')} [Voir aussi](#)

■ Paramètres

Pour relier un téléviseur ou un magnétoscope à votre ordinateur

- 1 Assurez-vous que le téléviseur ou le magnétoscope comporte une connexion [S-Vidéo](#) ou Vidéo [Composite](#).
- 2 Repérez la sortie vidéo au dos de votre ordinateur.
- 3 Utilisez un câble S-Vidéo ou un Composite. Reliez l'une des extrémités du câble à la sortie vidéo de votre ordinateur, et l'autre extrémité à votre téléviseur.

Remarques

- Les meilleurs résultats pourront être obtenus avec S-Vidéo.
- Selon votre matériel, les propriétés de votre affichage graphique sont susceptibles d'être limitées lorsque la sortie télévision est activée.
- Il n'est pas possible d'activer la sortie télévision si le mode vidéo courant n'est ni 640x480 ni 800x600. Modifiez la [résolution de l'écran](#) et essayez d'activer la sortie télévision.

{button ,AL(`tvout')} [Voir aussi](#)

■ Réglage

Réglage de la position de l'écran

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Ouvrez le menu Périphérique.
- 4 Sélectionnez Téléviseur.
- 5 Cliquez sur l'une des quatre flèches de position dans la boîte Réglage afin de modifier la position de votre écran.
Ces quatre flèches de position déplacent votre affichage vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas.

Astuce

- Dans la zone Taille, les flèches haut et bas augmentent ou diminuent la taille verticale de votre affichage, tandis que les flèches gauche et droite augmentent ou diminuent sa taille horizontale.

{button ,AL(`tvout')} [Voir aussi](#)

■ Réglage

Pour régler les fonctions affichage téléviseur améliorées

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Ouvrez le menu Périphérique.
- 4 Sélectionnez Téléviseur.
- 5 Cliquez sur Amélioré.

{button ,AL(`tvout`)} [Voir aussi](#)

Affiche le signal actuel de votre téléviseur (NTSC ou PAL), le connecteur (Composite et/ou S-Video), et le nombre de couleurs (en bpp).

Cliquez pour sélectionner les fonctions améliorées de l'affichage téléviseur.

Affichez la liste des modèles de paramètres améliorés que vous avez sauvegardés en utilisant le bouton Enregistrer sous.

Cliquez pour sauvegarder vos paramètres améliorés actuels. Le nom que vous indiquez apparaît dans la liste des modèles. Cela vous permettra de rétablir pas la suite ces paramètres.

Efface le modèle sélectionné dans la liste.

Modifie le contraste sur l'écran TV. Un contraste réduit rend la lecture textuelle et graphique moins claire, mais réduit le papillotement.

Faites glisser le curseur de luminosité afin de régler la luminosité de votre téléviseur (ceci n'a pas d'incidence sur le réglage de luminosité du moniteur ou de l'écran plat).

Contrôle la saturation couleur de l'image.

Utilisez les curseurs Luma et Chroma pour régler le niveau de papillotement.

- **Luma** - règle le papillotement au niveau de la luminosité
- **Chroma** - règle le papillotement au niveau de la couleur

Les réglages d'élimination du papillotement dépendent de vos préférences et du type d'application exécutée. Nous recommandons l'élimination maximum (c.-à-d. le déplacement des curseurs d'élimination du papillotement sur Maxi) pour les graphiques statiques et les applications sous Windows où ce type d'élimination est indispensable. L'élimination peut être plus faible en cas d'applications très animées, tels lecture de films/DVN et permet de bénéficier d'images plus nettes.

Cliquez pour annuler le positionnement normal en taille et proportions et visualiser un affichage plein écran.

Règle l'élimination du papillotement. En règle générale, l'élimination maximum du papillotement est recommandée.

Cliquez ici pour modifier le signal TV 525 de 625 lignes entrelacées à la moitié non entrelacées. Cela réduit la taille verticale mais élimine tout papillotement dû à l'entrelacement.

Réglez la commande du filtre composite comme suit:

- Netteté minimum
- Netteté moyenne
- Netteté maximum

Réglez la commande du filtre S-Video comme suit:

- Netteté maximum
- Netteté moyenne
- Netteté minimum

Utilisez cette fonction pour contrôler la régularité du bord mobile qui caractérise une image composite NTSC.

- **Standard** - recommandé pour visualiser des images dynamiques/en mouvement, comme celles de la lecture vidéo (par exemple, la lecture d'un film ou d'un fichier MPEG, AVI, ou DVN).
- **Figé** - recommandé pour les applications statiques, telles que programmes de traitement de texte, tableurs, logiciels de présentation, etc.

Affichez la touche rapide assignée aux modèles de paramètres améliorés.

Type de signal vidéo utilisé en formats des cassettes vidéo Hi8 et S-VHS. Ce type transmet les tranches de *luminance* (luminosité) et *chrominance* (couleur) séparément grâce à un câblage multiple, évitant ainsi la procédure de codage NTSC ou PAL et la perte de qualité de l'image qui en résulte. Connue également sous le nom de vidéo Y-C.

NTSC (National Television Systems Committee) est le standard télévisuel des U.S.A et du Japon.. Vitesse des images 30 par seconde.

PAL (Phase Alternate Line) est le standard télévisuel européen (France exclue). Vitesse des images 25 par seconde (Pour PAL-M utilisé au Brésil, la vitesse d'image est 30 par seconde).

■ Fonctions de la sortie TV

Dites-moi comment...

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_SETTINGS_TVOut_Connect');CW(`subcon')}} relier un téléviseur ou un magnétoscope à mon ordinateur

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_SETTINGS_TVOut');CW(`subcon')}} activer/désactiver l'écran téléviseur

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_TVOut');CW(`subcon')}} régler l'écran téléviseur

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_TVOut_Advanced');CW(`subcon')}} régler les fonctions améliorées de l'écran téléviseur

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6')',`JI(`>install',`Warning5')));CW(`subcon')}} revenir à l'Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')',`JI(`>install',`Setup3_TV')));CW(`subcon')}} revenir à la fenêtre Pour commencer

Cliquez sur le type d'icône que vous désirez voir apparaître sur le menu de la barre des tâches ATI.

Cochez l'image latérale de la case menu pour afficher le logo ATI technologies sur le menu..

Sélectionnez le périphérique de sortie désiré dans le menu déroulant. Les contrôles de la page Réglages changeront en fonction du périphérique sélectionné.

Montre comment les paramètres actuels apparaîtront sur votre écran téléviseur.

Cochez cette case pour activer l'affichage du moniteur. Cochez également cette case pour modifier les paramètres de l'affichage de votre moniteur.

Cochez cette case pour activer l'affichage de la sortie télévision. Cochez également cette case pour modifier les paramètres de l'affichage de votre moniteur.

■ Aide de bureau ATI

Pour désactiver l'affichage de la sortie télévision

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Cliquez sur la case Television pour désélectionner l'affichage sortie télévision.
- 4 Cliquez sur OK.

```
{button Continuer,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')`,`JI(`>install',`Setup3_TV')));CW(`taskwin1')}
```

Un type de signal vidéo qui englobe tous les signaux visuels, y compris les informations sur l'image telles que la chrominance (couleurs) et la luminance (luminosité) en tant que signaux de contrôle [NTSC et PAL](#) sont des standard vidéo Composite.

Les connecteurs Composite sont également dit RCA ou Phono.

Cochez cette case pour activer l'écran plat. Elle doit être sélectionnée pour que vous puissiez modifier les paramètres de l'écran plat.

Montre l'apparence des paramètres actuels sur votre écran plat.

Cochez cette case si vous voulez ajouter l'icône QuickRes à la barre des tâches. En cliquant sur cette icône vous pouvez modifier facilement les résolutions d'affichage et le nombre de couleurs.

■ Réglage

Pour régler les fonctions améliorées de l'écran plat

- 1 Cliquez ici ■ pour visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Déroulez le menu Périphérique d'affichage.
- 4 Sélectionnez LCD.
- 5 Cliquez sur Avancés.

Remarques

- Faites glisser le curseur Rétroéclairage afin de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran plat.
- Faites glisser le curseur Vitesse de clignotement curseur DOS pour régler la vitesse à laquelle le curseur clignote dans une boîte DOS en mode plein écran ou en mode DOS régulier.
- Faites glisser le curseur Amélioration des couleurs afin de réduire l'apparition d'un effet de bandes sur les écrans plats ayant une variété de couleurs inférieure à celle du mode graphique utilisé. Concerne principalement les écrans à cristaux liquides DSTN.

{button ,AL(`laptop')} [Voir aussi](#)

Cochez cette case afin d'activer l'agrandissement ratiométrique. L'affichage est agrandi afin d'adopter le nombre fixe de pixels de l'écran plat. Par exemple, si vous avez choisi un affichage en mode 320 x 200 sur un écran plat de 800 x 600, l'affichage passe en mode 800 x 600.

Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres avancés et optimiser l'affichage de votre écran plat.

Faites glisser ce curseur pour régler la luminosité de rétroéclairage de votre écran plat.

Cliquez ici pour basculer l'écran plat de blanc sur noir (par exemple caractères blancs sur fond noir) à noir sur blanc.

Faites glisser ce curseur pour régler la vitesse à laquelle le curseur clignote dans une boîte DOS en mode plein écran ou sous DOS régulier.

Faites glisser le curseur Amélioration des couleurs afin de réduire l'apparition d'un effet de bandes sur les écrans plats ayant une variété de couleurs inférieure à celle du mode graphique utilisé. Concerne principalement les écrans à cristaux liquides DSTN.

Cliquez ici pour afficher la boîte de dialogue Jeux. Vous pouvez utiliser cette fonction pour configurer les vitesses de génération relatifs aux modes de jeu.

Faites glisser ce curseur pour régler le niveau gamme de la lecture sur votre écran.

Règle la **netteté Composite** comme suit:

- **Moins de netteté** - option recommandée pour les téléviseurs et les magnétoscopes bon marché
- **Netteté standard** - option recommandée pour les téléviseurs et les magnétoscopes de moyenne et haute qualité
- **Plus de netteté** - comme standard
- **Netteté maximum** - comme standard
- **Noir & Blanc** option recommandée pour la visualisation de programmes essentiellement de texte.

Règle la netteté **S-Vidéo** comme suit:

- **Moins de netteté** - option recommandée pour les téléviseurs et les magnétoscopes bon marché
- **Netteté standard** - option recommandée pour les téléviseurs et les magnétoscopes de moyenne et haute qualité
- **Plus de netteté** - comme standard
- **Noir & Blanc** option recommandée pour la visualisation de programmes essentiellement de texte.

■ **Propriétés de l'affichage**

Les pages suivantes de [Propriétés de l'affichage](#) ont été ajoutées pour supporter les utilitaires du nouveau pilote d'affichage amélioré d'ATI.

- Page Affichage — pour sélectionner et configurer l'affichage (les affichages) en relation avec votre matériel ATI.
- La page Réglage sert à régler la position et la taille de votre écran, ainsi qu'à manipuler la synchronisation, les fréquences et la vitesse de régénération de l'écran.
- La page Correction des couleurs sert à corriger les différences de tons de couleurs entre les valeurs des couleurs véritables et leur affichage sur votre moniteur ou votre écran plat. Elle permet également de stocker diverses préférences de correction des couleurs afin de les rappeler facilement par la suite.

- **Gestionnaire de périphériques**

La page suivante du [gestionnaire de périphériques](#) de la carte d'affichage supporte les nouveaux utilitaires du pilote d'affichage amélioré d'ATI:

- Page Paramètres — rétablit les paramètres minimaux, définis en usine pour votre accélérateur graphique ATI, par l'intermédiaire du bouton Paramètres d'usine par défaut.
- Page Diagnostics — pour déterminer la configuration de votre matériel ATI, et tester sa fonctionnalité.

■ Icône de la barre des tâches ATI

Une icône de « raccourcis » ATI permet d'accéder immédiatement à divers paramètres d'affichage ainsi qu'au système d'aide en ligne ATI.

Lorsque vous placez le curseur de la souris sur l'icône ATI, vous pouvez visualiser les paramètres suivants:

- la résolution de l'écran
- la taille du bureau
- le nombre de couleurs

Lorsque vous cliquez sur l'icône ATI avec le bouton droit de la souris, vous obtenez un menu composé des cinq options suivantes :

- **Programmes ATI**—lance tous les programmes ATI installés dans un emplacement
- **Modèles**— sélectionne un modèle couleur enregistré précédemment
- **Réglages**—ouvre les paramètres de l'icône ATI, de l'écran et des périphériques.
- **Aide**— lance le système d'aide du bureau ATI
- **Dépannage**— lance une session d'aide de dépannage

Astuce

- Vous pouvez aussi lancer directement l'aide du bureau ATI en faisant un double-clic sur l'icône ATI avec le bouton gauche de la souris.
- Cliquez ici {button ,EF(`Atitask.exe',`-i',1)} pour l'installer l'icône ATI si elle n'apparaît pas dans la barre des tâches.

Propriétés de l'affichage

La boîte de dialogue Propriétés de l'affichage vous permet de personnaliser divers éléments de l'écran sous Windows. Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez dans une zone vide du bureau avec le bouton droit de la souris, puis sur Propriétés.

Gestionnaire de périphériques

Le gestionnaire de périphériques est accessible par le biais d'un onglet de la boîte de dialogue [Propriétés du système](#). Il fournit une liste par catégories de tout le matériel installé sur votre ordinateur (y compris votre accélérateur graphique), vous permettant ainsi de voir ou changer un [pilote de périphériques](#) particulier, ou de modifier sa configuration.

Pilote de périphériques

Ceci est le logiciel de plus bas niveau qui soit directement en rapport avec le matériel d'un périphérique particulier (tel qu'une souris, un clavier, un accélérateur graphique, etc.).

Propriétés du système

La boîte de dialogue Propriétés du système vous permet de visualiser ou de modifier les paramètres de configuration de votre système, y compris la configuration matérielle de votre accélérateur graphique ATI (par le biais du [gestionnaire de périphériques](#)). Pour afficher les Propriétés du système, faites un double-clic sur l'icône Système dans le Panneau de contrôle.

■ **Configuration d'ATI**

Bienvenue au système d'aide du bureau ATI !

Ce système vous permet d'accéder à toutes les fonctions de votre produit ATI.

Si vous installez ce produit ATI pour la première fois, il est conseillé de prendre quelques instants après l'installation afin de vous familiariser avec ses fonctions dont les performances ont été améliorées.

Cliquez ici pour ■ commencer l'installation.

■ Configuration d'ATI

Pour installer un nouveau pilote d'affichage

- 1 Cliquez ici ■ pour obtenir les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées.
- 3 Cliquez sur l'onglet Carte, puis cliquez sur Modifier.
- 4 Dans l'assistant des pilotes de périphériques, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez **Afficher une liste de tous les pilotes** et cliquez sur Suivant.
- 5 Cliquez sur Disquette fournie.

- 6 Pour installer depuis le CD-ROM ou une disquette, procédez comme suit :
Insérez le CD-ROM d'installation d'ATI ou la disquette et tapez la ligne de commande suivante :
X:\WIN95 (Où **X** est la lettre qui correspond à votre lecteur de CD-ROM ou disquettes),
ou
Pour télécharger des pilotes depuis Internet, procédez comme suit :
Tapez le chemin d'accès complet au dossier qui contient les nouveaux pilotes (ou utilisez le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'au dossier approprié),
puis cliquez sur OK.
- 7 Cliquez sur Suivant, et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de l'assistant.
Les fichiers du nouveau pilote d'affichage ATI sont stockés dans la mémoire de votre ordinateur.
- 8 Pour obtenir de l'aide sur la sélection d'un moniteur correspondant à votre matériel, cliquez ici ■.
Sinon, cliquez sur Fermer.
- 9 Cliquez sur Quitter pour sauvegarder les modifications puis cliquez sur Oui pour relancer Windows.

Remarque

- Après la réinitialisation, l'aide du bureau ATI vous présentera quelques-unes des fonctions améliorées de votre nouvelle carte.

■ Configuration d'ATI

Pour sélectionner un moniteur, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur l'onglet Moniteur, puis cliquez sur Modifier
- 2 Dans l'assistant des pilotes de périphériques, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez **Afficher une liste de tous les pilotes** et cliquez sur Suivant
- 3 Dans la boîte Fabricant, sélectionnez le fabricant de moniteurs pertinent.
- 4 Dans la boîte Modèles, sélectionnez le modèle qui correspond à votre matériel (référez-vous aux spécifications du fabricant si vous avez besoin d'aide).
- 5 Cliquez sur Suivant, et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de l'assistant
- 6 Cliquez sur Quitter pour sauvegarder les modifications.
- 7 Cliquez sur OK pour quitter Propriétés de l'affichage, puis cliquez sur Oui pour relancer Windows.

Remarque

- Après la réinitialisation, l'aide du bureau ATI vous présentera quelques-unes des fonctions améliorées de votre nouvel accélérateur graphique ou votre nouveau produit ATI.

■ **Pour commencer...**

Définition des propriétés de l'affichage ATI

Maintenant que vous avez installé les nouveaux pilotes d'affichage ATI, prenez quelques instants afin de vous familiariser avec les fonctions améliorées de votre accélérateur graphique.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'aide, appuyez sur la touche **F1** à n'importe quel moment lors de la session d'aide.

Dites-moi comment...

- activer/désactiver l'écran de moniteur ou l'écran plat.
 - régler la position de l'écran.
 - configurer des commandes de correction couleur.
 - ajouter une extension multimédia à mon ordinateur de bureau
 - obtenir des informations plus détaillées.
- Afficher cet écran au prochain démarrage de Windows.

■ Pour commencer...

Définition des propriétés de l'affichage ATI

Maintenant que vous avez installé les nouveaux pilotes d'affichage ATI, prenez quelques instants afin de vous familiariser avec les fonctions améliorées de votre accélérateur graphique.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'aide, appuyez sur la touche **F1** à n'importe quel moment lors de la session d'aide.

Dites-moi comment...

-  activer/désactiver l'écran de moniteur ou l'écran plat.
-  régler la position de l'écran.
-  configurer des commandes de correction couleur.
-  ajouter une extension multimédia à mon ordinateur de bureau.
-  obtenir des informations plus détaillées.
- Afficher cet écran au prochain démarrage de Windows.



Pour commencer...

Définition des propriétés de l'affichage

Maintenant que vous avez installé les nouveaux pilotes d'affichage ATI, prenez quelques instants afin de vous familiariser avec les fonctions améliorées de votre accélérateur graphique.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'aide, appuyez sur la touche **F1** à n'importe quel moment lors de la session d'aide.

Dites-moi comment...



relier un téléviseur ou un magnétoscope à mon ordinateur



activer/désactiver l'écran du moniteur, l'écran plat ou téléviseur



revenir à l'utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



régler la position de l'écran.



configurer des commandes de correction de couleurs.



ajouter une extension multimédia à mon ordinateur de bureau



obtenir des informations plus détaillées.



Afficher cet écran au prochain démarrage de Windows.



Pour commencer...

Définition des propriétés de l'affichage

Maintenant que vous avez installé les nouveaux pilotes d'affichage ATI, prenez quelques instants afin de vous familiariser avec les fonctions améliorées de votre accélérateur graphique.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'aide, appuyez sur la touche **F1** à n'importe quel moment lors de la session d'aide.

Dites-moi comment...



relier un téléviseur ou un magnétoscope à mon ordinateur



activer/désactiver l'écran du moniteur, l'écran plat ou téléviseur



revenir à l'utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



régler la position de l'écran.



configurer des commandes de correction de couleurs.



ajouter une extension multimédia à mon ordinateur de bureau.



obtenir des informations plus détaillées.



Afficher cet écran au prochain démarrage de Windows.



Réglages

Pour configurer un moniteur {button Continuer avec la configuration courante...,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install`,`Setup4_TV')`,`JI(`>install`,`Setup3_TV')`);CW(`subcon')}

- 1 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées
- 2 Cliquez sur l'onglet Moniteur, puis cliquez sur Modifier
- 3 Dans l'assistant des pilotes de périphériques, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez **Afficher une liste de tous les pilotes** et cliquez sur Suivant.
- 4 Dans la case du fabricant, sélectionnez le fabricant de moniteur approprié (si la liste des fabricants n'apparaît pas, cliquez sur Montrer tous les périphériques)
- 5 Dans la boîte Modèles, sélectionnez le modèle qui correspond à votre matériel (référez-vous aux spécifications du fabricant si vous avez besoin d'aide).
- 6 Cliquez sur Suivant, et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de l'assistant.
- 7 Cliquez sur Quitter pour sauvegarder les modifications.
- 8 Cliquez sur OK pour quitter Propriétés de l'affichage



Aide de bureau ATI



Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



Votre accélérateur graphique est configuré pour l'affichage sur écran téléviseur. Grâce à cette caractéristique, vous pouvez connecter un téléviseur à la sortie vidéo de votre ordinateur pour afficher le bureau.

Si vous **n'utilisez pas** un téléviseur pour l'affichage de votre ordinateur, vous pouvez désactiver l'affichage sur l'écran téléviseur pour des performances optimales (taux de régénération plus élevés). Vous pourrez réactiver cet affichage par la suite.

```
{button D'activer affichage sur écran téléviseur display,JI(>taskwin1,`IDH_Settings_DisableTVOut')}}  
{button Continuer avec la configuration  
courante,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install`,`Setup4_TV'),`JI(>install`,`Setup3_TV'))'}}
```

Afficher cette fenêtre si l'affichage sur téléviseur est détecté.



Aide de bureau ATI



Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



Votre accélérateur graphique est configuré pour l'affichage sur écran téléviseur. Grâce à cette caractéristique, vous pouvez connecter un téléviseur à la sortie vidéo de votre ordinateur pour afficher le bureau.

Si vous **n'utilisez pas** un téléviseur pour l'affichage de votre ordinateur, vous pouvez désactiver l'affichage sur l'écran téléviseur pour des performances optimales (taux de régénération plus élevés). Vous pourrez réactiver cet affichage par la suite.

```
{button D'activer affichage sur écran téléviseur display,JI(>taskwin1',`IDH_Settings_DisableTVOut')}}  
{button Continuer avec la configuration  
courante,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')',`JI(>install',`Setup3_TV')')}'}
```

- Afficher cette fenêtre si l'affichage sur téléviseur est détecté.

■ **Pour commencer...**

Définition des propriétés de l'affichage ATI

Maintenant que vous avez installé les nouveaux pilotes d'affichage ATI, prenez quelques instants afin de vous familiariser avec les fonctions améliorées de votre accélérateur graphique.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'aide, appuyez sur la touche **F1** à n'importe quel moment lors de la session d'aide.

Dites-moi comment...

- régler la position de l'écran.
- configurer les commandes de correction des couleurs
- obtenir des informations plus détaillées.
- Afficher cet écran au prochain démarrage de Windows.

■ **Pour commencer...**

Définition des propriétés de l'affichage ATI

Maintenant que vous avez installé les nouveaux pilotes d'affichage ATI, prenez quelques instants afin de vous familiariser avec les fonctions améliorées de votre accélérateur graphique.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'aide, appuyez sur la touche **F1** à n'importe quel moment lors de la session d'aide.

Dites-moi comment...

- régler la position de l'écran.
- configurer les commandes de correction des couleurs.
- obtenir des informations plus détaillées.
- Afficher cet écran au prochain démarrage de Windows.

ATI-TV



A présent vous pouvez regarder la télévision, les vidéos ou les jeux sur votre ordinateur de bureau !

ATI-TV (vendue séparément) est une carte TV tuner intelligente enfichable qui repousse les limites de votre accélérateur graphique ATI et ouvre de nouveaux horizons à votre expérience du multimédia (ATI-TV n'est pas disponible pour ordinateurs portables).

ATI-TV supporte une large gamme d'entrées vidéo/audio à partir de n'importe quelle source: TV, antenne/câble, VCR, caméscope, disque laser et jeux vidéo.

Vous pouvez utiliser ATI-TV pour:

- regarder la télévision sur votre ordinateur pendant que vous travaillez
- regarder une vidéocassette ou un film sur disque laser sur votre ordinateur
- capturer, enregistrer et imprimer des images de télévision et vidéo
- afficher et enregistrer un texte de légende encadré

ATI-TV affiche les émissions télévisées via câble ou diffusées ou des vidéos animés sur l'écran ou sur une fenêtre.

Veuillez contacter votre revendeur pour la disponibilité.

Remarque

- Vous devez avoir un emplacement ISA vide disponible et un connecteur AMC (ATI Multimedia Channel) sur votre carte graphique ATI ou sur la carte mère.
- Si vous avez acheté ALL-IN-WONDER ou ALL-IN-WONDER PRO, vous disposez déjà d'un tuner TV et le produit ATI-TV n'est plus nécessaire.
- Revenir à la fenêtre pour commencer.

ATI-TV



A présent vous pouvez regarder la télévision, les vidéos ou les jeux sur votre ordinateur de bureau !

ATI-TV (vendue séparément) est une carte TV tuner intelligente enfichable qui repousse les limites de votre accélérateur graphique ATI et ouvre de nouveaux horizons à votre expérience du multimédia (ATI-TV n'est pas disponible pour ordinateurs portables).

ATI-TV supporte une large gamme d'entrées vidéo/audio à partir de n'importe quelle source: TV, antenne/câble, VCR, caméscope, disque laser et jeux vidéo.

Vous pouvez utiliser ATI-TV pour:

- regarder la télévision sur votre ordinateur pendant que vous travaillez
- regarder une vidéocassette ou un film sur disque laser sur votre ordinateur
- capturer, enregistrer et imprimer des images de télévision et vidéo
- afficher et enregistrer un texte de légende encadré

ATI-TV affiche les émissions télévisées via câble ou diffusées ou des vidéos animés sur l'écran ou sur une fenêtre.

Veuillez contacter votre revendeur pour la disponibilité.

Remarque

- Vous devez avoir un emplacement ISA vide disponible et un connecteur AMC (ATI Multimedia Channel) sur votre carte graphique ATI ou sur la carte mère.
- Si vous avez acheté ALL-IN-WONDER ou ALL-IN-WONDER PRO, vous disposez déjà d'un tuner TV et le produit ATI-TV n'est plus nécessaire.
- Revenir à la fenêtre pour commencer.

- **Avertissement**



Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



Si le moniteur ou l'écran plat affiche des données illisibles, mettez-le hors tension.

Votre accélérateur graphique est configuré pour l'affichage sur écran téléviseur. Grâce à cette caractéristique, vous pouvez connecter un téléviseur à la sortie vidéo de votre ordinateur pour afficher le bureau.

Si vous **n'utilisez pas** un téléviseur pour l'affichage de votre ordinateur, vous pouvez désactiver l'affichage sur écran téléviseur pour des performances optimales (taux de régénération plus élevés). Vous pourrez réactiver cet affichage par la suite.

```
{button D'activer l'affichage sur l'écran téléviseur display,JI(>taskwin1,'IDH_Settings_DisableTVOut')}  
  {button Continuer avec la configuration  
    courante,IE(FE(`ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))}
```

- Afficher cette fenêtre si l'affichage sur téléviseur est détecté.

■ Avertissement



Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



Si le moniteur ou l'écran plat affiche des données illisibles, mettez-le hors tension.

Votre accélérateur graphique est configuré pour l'affichage sur écran téléviseur. Grâce à cette caractéristique, vous pouvez connecter un téléviseur à la sortie vidéo de votre ordinateur pour afficher le bureau.

Si vous **n'utilisez pas** un téléviseur pour l'affichage de votre ordinateur, vous pouvez désactiver l'affichage sur écran téléviseur pour des performances optimales (taux de régénération plus élevés). Vous pourrez réactiver cet affichage par la suite.

```
{button D'activer l'affichage sur l'écran téléviseur display,JI(>taskwin1,'IDH_Settings_DisableTVOut')}  
{button Continuer avec la configuration  
courante,IE(FE(`ati64hlp.stb'),'JI(>install','Setup4_TV'),'JI(>install','Setup3_TV'))}
```



Afficher cette fenêtre si l'affichage sur téléviseur est détecté.



Aide de bureau ATI



Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



Votre accélérateur graphique ATI peut utiliser un écran de télévision pour l'affichage de votre ordinateur. Pour utiliser un écran de télévision, vous devez vous assurer d'abord que l'affichage TV est activé."

Si vous **n'utilisez pas** un téléviseur pour l'affichage de votre ordinateur, vous pouvez désactiver l'affichage sur écran téléviseur pour des performances optimales (taux de régénération plus élevés). Vous pourrez réactiver cet affichage par la suite.

```
{button Activer ou d'activer l'affichage sur téléviseur,JI('>taskwin1','IDH_Settings_TVOut')}  
  {button Continuer,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI('>install','Setup4_TV'),'JI('>install','Setup3_TV'))}
```



Afficher cette fenêtre si l'affichage sur téléviseur est détecté.



Aide de bureau ATI



Utilisation de l'affichage sur écran téléviseur



Votre accélérateur graphique ATI peut utiliser un écran de télévision pour l'affichage de votre ordinateur. Pour utiliser un écran de télévision, vous devez vous assurer d'abord que l'affichage TV est activé."

Si vous **n'utilisez pas** un téléviseur pour l'affichage de votre ordinateur, vous pouvez désactiver l'affichage sur écran téléviseur pour des performances optimales (taux de régénération plus élevés). Vous pourrez réactiver cet affichage par la suite.

```
{button Activer ou désactiver l'affichage sur téléviseur,JI('>taskwin1','IDH_Settings_TVOut')}  
  {button Continuer,IE(FE('ati64hlp.stb'),'JI('>install','Setup4_TV'),'JI('>install','Setup3_TV'))}
```



Afficher cette fenêtre si l'affichage sur téléviseur est détecté.



Paramètres

Pour changer de pilote d'affichage

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées.
- 3 Cliquez sur l'onglet Carte, puis cliquez sur Modifier
- 4 Dans l'assistant des pilotes de périphériques, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez **Afficher une liste de tous les pilotes** et cliquez sur Suivant
- 5 Cliquez sur Disquette fournie.
- 6 **Pour installer depuis le CD-ROM ou la disquette, procédez comme suit :**
Insérez le CD-ROM d'installation d'ATI ou la disquette, et tapez la ligne de commande suivante :
X:\WIN95 (Où **X** est la lettre qui correspond à votre lecteur de CD-ROM ou disquettes),
et cliquez sur OK ;
ou
Pour télécharger des pilotes d'Internet :
Tapez le chemin d'accès au dossier contenant les nouveaux pilotes (ou utilisez le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'au dossier approprié),
et cliquez sur OK.
- 7 Cliquez sur Suivant, et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de l'assistant.
Les fichiers du pilote d'affichage sont stockés dans la mémoire de votre ordinateur.
- 8 Cliquez sur Fermer.
- 9 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications puis sur Oui pour redémarrer Windows.

{button ,AL(' settings')} Voir aussi



Paramètres

Pour sélectionner un moniteur

- 1 Cliquez ici  pour visualiser les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Moniteur.
- 3 Cliquez sur Modifier.
- 4 Dans l'assistant des pilotes de périphériques, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez **Afficher une liste de tous les pilotes** et cliquez sur Suivant
- 5 Dans la case du fabricant, sélectionnez le fabricant de moniteur approprié (si la liste des fabricants n'apparaît pas, cliquez sur Montrer tous les périphériques).
- 6 Dans la boîte Modèles, sélectionnez le modèle qui correspond à votre matériel (référez-vous aux spécifications du fabricant si vous avez besoin d'aide).
- 7 Cliquez sur Suivant, et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de l'assistant.
- 8 Cliquez sur Quitter pour sauvegarder les modifications.
- 9 Cliquez sur OK pour quitter Propriétés de l'affichage

{button ,AL(`settings`)} [Voir aussi](#)

Résolution de l'écran

La résolution de l'écran correspond au nombre de [pixels](#) affichés à l'écran, exprimé par un nombre de la forme $l \times h$, où l représente le nombre de pixels affichés horizontalement (largeur) et h représente le nombre de pixels affichés verticalement (hauteur). Les résolutions d'écran types comprennent 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864 et 1280 x 1024.

Pixel

Un pixel est un « point » de votre écran. Chaque pixel peut adopter une couleur différente. Le nombre de couleurs possibles est déterminé par le [nombre de couleurs](#).

Nombre de couleurs/bpp

Le nombre de couleurs disponibles est déterminé par le nombre de bits associés à chaque [pixel](#) afin de représenter la couleur de ce pixel. Cette couleur dépend du paramètre bpp (bits par pixel). Certaines valeurs habituelles sont :

-  8 bpp - pour 256 couleurs
-  16 bpp - pour 65 000 couleurs
-  32 bpp - pour 16 700 000 couleurs.



Aide du bureau ATI

Pour afficher votre version d'aide

- 1 Cliquez ici  pour afficher la version d'aide.



Paramètres

Pour activer/désactiver l'affichage sur l'écran du moniteur ou sur l'écran plat

- 1 Cliquez ici pour  visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Cochez la case Moniteur (si elle est disponible) pour activer/désactiver l'écran du moniteur.

ou

Cochez la case LCD pour activer/désactiver l'écran plat.

Remarques

-  Si vous avez plus d'un moniteur, veillez à sélectionner le moniteur connecté à votre matériel graphique ATI (en sélectionnant l'affichage approprié sur la page Paramètres).
-  S'il y a une coche sous l'option d'affichage ou que la case à cocher n'est pas disponible, cela signifie que cette option est activée.
-  Il faut qu'un affichage à écran plat soit connecté à votre système pour que l'option LCD apparaisse.
-  Lorsque vous sélectionnez une option d'affichage, le mode d'affiche passe automatiquement à une mode compatible.

{button ,AL(`settings')} [Voir aussi](#)



Paramètres

Pour activer/désactiver l'affichage sur le moniteur, sur l'écran plat ou sur la télévision

- 1 Cliquez ici pour  visualiser les Propriétés d'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées, puis cliquez sur l'onglet Affichage d'ATI.
- 3 Cochez la case Moniteur (si elle est disponible) pour activer/désactiver l'écran du moniteur.
ou
Cochez la case LCD pour activer/désactiver l'écran plat.
ou
Cochez la case Télévision pour activer/désactiver l'écran de télévision.

Remarques

-  Si vous avez plus d'un moniteur, veuillez à sélectionner le moniteur connecté à votre matériel graphique ATI (en sélectionnant l'affichage approprié sur la page Paramètres).
-  S'il y a une coche sous l'option d'affichage ou que la case à cocher n'est pas disponible, cela signifie que cette option est activée.
-  Il est impossible de sélectionner des périphériques d'affichage, tels que des affichages à écran plat et des téléviseurs, s'ils ne sont pas reliés à votre matériel ATI.
-  Lorsque vous sélectionnez une option d'affichage, le mode d'affiche passe automatiquement à une mode compatible.

{button ,AL(`settings`)} [Voir aussi](#)



Dépannage

{button ,JI(`,`TROUBLE_tips')}} Astuces de dépannage

{button ,EF(`atipr.exe`,`,1);CW(`subcon')}} Assistant de rapport de problème



Dépannage

Astuces de dépannage

Les problèmes susceptibles de se produire peuvent être liés à plusieurs facteurs. La liste ci-dessous est une aide vous permettant de vous guider dans votre recherche.

Problème?

{button ,JI(`',`TROUBLE_tips_system_lockup')}` Mon système se verrouille parfois après l'installation de la carte d'affichage dans mon ordinateur.

{button ,JI(`',`TROUBLE_tips_no_sync')}` Mon moniteur ne se synchronise pas.

{button ,JI(`',`TROUBLE_tips_low_resolution')}` Je ne peux pas sélectionner la résolution d'écran/les couleurs désirées.

{button ,JI(`',`TROUBLE_tips_no_install')}` Mon pilote d'affichage ne fonctionne pas correctement.



Dépannage

Si votre ordinateur se bloque



Assurez-vous que la carte graphique est insérée correctement et qu'elle a été installée à l'aide de l'assistant d'ajout de nouveau matériel du Panneau de commande. Référez-vous à l'Aide de Windows pour de plus amples informations sur la manière d'accéder à cet assistant.



Essayez de démarrer Windows en mode sans échec. Pour de plus amples informations à ce sujet, cliquez ici



Essayez la carte graphique avec un système différent. Si elle fonctionne, c'est que le problème est certainement dû à une configuration incorrecte ou à un conflit de matériel. Pour accéder au Dépanneur de conflit de matériel, lancez l'Aide de Windows et tapez " conflit de matériel " dans l'index.

{button ,EF(`Windows.chm`,`',1);CW(`subcon')} [Cliquez ici pour lancer l'Aide de Windows](#)



Dépannage

Si votre moniteur se désynchronise



Le mauvais type de moniteur a été sélectionné.



Pour sélectionner un nouveau moniteur, cliquez [ici](#)





Dépannage

Si votre pilote d'affichage ne fonctionne pas correctement



Procédez de la manière suivante pour installer un pilote standard fourni avec vos disques d'installation de Windows 98 :

- 1 Cliquez ici  pour obtenir les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées.
- 3 Cliquez sur l'onglet Carte, puis cliquez sur Modifier
- 4 Dans l'assistant des pilotes de périphériques, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez **Afficher une liste de tous les pilotes** et cliquez sur Suivant
- 5 Cliquez sur Montrer tous les périphériques.
- 6 Dans la liste Fabricant, sélectionnez ATI Technologies.
- 7 Dans la liste Modèles, sélectionnez le pilote d'affichage qui correspond à votre produit d'accélération graphique ATI.
- 8 Cliquez sur Suivant, et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de l'assistant.
- 9 Cliquez sur Fermer pour terminer l'installation puis sur Oui pour relancer Windows.



Dépannage

Si vous ne pouvez pas définir les couleurs/la résolution d'affichage désirées



La combinaison du [nombre de couleurs](#) et de la [résolution de l'écran](#) disponible sur la page Configuration dépend des capacités de l'accélérateur graphique installé.



Le BIOS considère certainement que cette combinaison n'est pas disponible à cause de la configuration de l'accélérateur du périphérique d'affichage.



Assistance

Contactez votre distributeur pour toute demande d'assistance.



Dépannage

Pour démarrer Windows en mode sans échec

- 1 Imprimez ces instructions afin de pouvoir vous y référer.
- 2 Redémarrez votre ordinateur en cliquant sur le bouton Démarrer, puis sur Arrêter et enfin sur Redémarrer.
ou,
si le système est verrouillé, appuyez sur CTRL+ALT+DEL, ou bien sur le bouton de réinitialisation de l'ordinateur afin de le redémarrer.
- 3 Enfoncez et maintenez enfoncée la touche CTRL, jusqu'à ce que le menu Démarrer de Microsoft Windows 98 apparaisse.
- 4 Entrez le numéro du Mode sans échec, puis enfoncez la touche Entrée.
En mode sans échec, Windows utilise les paramètres par défaut (pas de réseau, un moniteur VGA, un pilote de souris Microsoft et les pilotes de périphériques minimums requis pour démarrer Windows). Vous n'aurez accès ni à un lecteur de CD-ROM, ni à une imprimante, ni à aucun autre périphérique

Remarques



Si votre système fonctionne correctement en mode sans échec avec votre accélérateur graphique ATI, et non pas en mode normal, le problème est certainement dû à un pilote d'affichage défaillant ou à un conflit de matériel.



Pour essayer de résoudre un conflit de matériel, cliquez sur le bouton Arrière et suivez les instructions données.



Pour *changer* de pilotes d'affichage, cliquez ici





Questions fréquemment posées

- {button ,JI(`',`DPMS_support')}` Windows 98 bénéficie-t-il d'un support DPMS ?
- {button ,JI(`',`NEW_drivers')}` Où puis-je me procurer les nouveaux pilotes améliorés d'ATI ?
- {button ,JI(`',`DDC1_ddc2b')}` Les supports DDC-1 et DDC-2b seront-ils toujours disponibles si j'installe Windows 98 ?
- {button ,JI(`',`MPEG_videos')}` De quoi ai-je besoin pour passer des vidéos MPEG sous Windows 98 ?
- {button ,JI(`',`UNINSTALL_drivers')}` Comment se désinstallent les pilotes améliorés d'ATI ?
- {button ,JI(`',`TaskbarIcon')}` A quoi sert l'icône de la barre des tâches ATI ?

Windows 98 a-t-il un support DPMS ?

Les produits basés sur 3D RAGE d'ATI supportent la signalisation de la gestion d'énergie de l'affichage VESA DPMS (Display Power Management Signaling). Les moniteurs dotés du symbole Energy Star™ supportent généralement la spécification DPMS.

Pour activer le support DPMS

- 1 Cliquez ici  pour obtenir les propriétés de l'affichage.
- 2 Cliquez sur le bouton Propriétés avancées.
- 3 Cliquez sur l'onglet Moniteur
- 4 Dans la zone Options, cochez la case Le moniteur est conforme à Energy Star.

Remarque

 Pour connaître d'autres façons de réduire la consommation d'énergie de votre ordinateur, lancez l'Aide de Windows et dans l'Index, tapez "gestion d'énergie".

Où puis-je me procurer les nouveaux pilotes améliorés d'ATI?

Veillez contacter votre distributeur pour obtenir les nouveaux pilotes améliorés d'ATI.

Les supports DDC-1 et DDC-2b sont-ils disponibles sous Windows 98?

Oui. Nos produits basés sur *mach64* et 3D RAGE-avec support DDC-1 et DDC-2b intégré fonctionneront toujours avec toutes les versions des pilotes améliorés d'ATI pour Windows 98. Si votre moniteur est conforme à DDC -1 ou DDC-2b, ces accélérateurs en profiteront pour aider à configurer la synchronisation et la vitesse de régénération optimale.

Lecture de vidéo MPEG sous Windows 98

ATI offre un logiciel de lecteur MPEG conçu pour les produits accélérateurs de graphiques basés sur *mach64* et 3D RAGE-et utilisés sous Windows 98. Le ATI Player supporte les systèmes conformes au MPC-3 basé sur Pentium ; il s'agit uniquement d'une mise à jour de logiciel qui permet aux cartes existantes basées sur *mach64* et 3D RAGE- de profiter de vidéo de type MPEG. Ainsi vous n'avez pas à acheter de coûteuses cartes de matériel MPEG. Le ATI Player fournit une vidéo animée pleine page ainsi qu'une excellente qualité de lecture (jusqu'à 30 images par seconde des couleurs et des vidéo MPEG).

Désinstallation des pilotes améliorés d'ATI

Pour désinstaller les pilotes améliorés d'ATI, allez dans Panneau de configuration, double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes, et sélectionnez le pilote d'affichage ATI indiqué dans la liste du menu inférieur. Cliquez sur Ajouter/Supprimer, puis cliquez sur Oui pour supprimer le pilote. Votre système sera réinitialisé en fonction du pilote détecté par Windows 98 lors de l'installation initiale.

Remarque



Pour *changer* de pilotes d'affichage, cliquez ici



Dépannage

Astuces de dépannage à propos de l'affichage sur écran de télévision

Votre affichage sur écran téléviseur peut poser des problèmes dus à plusieurs facteurs. Vous trouverez ci-dessous une liste qui vous vous guidera dans votre recherche.

Pour tout problème concernant votre produit d'accélération graphique ATI ou l'affichage sur votre écran, cliquez ici [{button ,JI\(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips`\)}.](#)

Problèmes?

[{button ,JI\(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_display`\)}.](#) Que dois-je faire pour obtenir l'affichage sur l'écran de télévision?

[{button ,JI\(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_text`\)}.](#) Le texte qui apparaît sur mon écran TV est trop petit.

[{button ,JI\(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_bright`\)}.](#) Je ne parviens pas à afficher les graphiques sur mon écran de télévision.

[{button ,JI\(`>taskwin1`,`TROUBLE_tips_TV_monitor`\)}.](#) Lorsque j'active l'écran de télévision, l'image sur mon moniteur change ou se déforme.



Dépannage

Si vous ne parvenez pas à obtenir l'affichage sur votre écran de télévision

 Assurez-vous d'avoir activé l'affichage sur écran de télévision en cliquant sur la case d'option dans la page Affichage. Cliquez [ici](#)

 pour voir les Propriétés de l'affichage et cliquez sur le bouton Propriétés avancées. Il est nécessaire qu'un téléviseur soit connecté à votre ordinateur, pour activer l'affichage sur écran de télévision.

 Assurez-vous d'avoir sélectionné une [résolution d'écran](#) de 640 x 480 ou de 800 x 600.

 Il est peut être nécessaire de sélectionner l'affichage vidéo sur votre télévision. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation qui accompagne votre poste.

{button ,AL(`tvout')}` [Voir aussi](#)

{button ,JI(`ati98fra.HLP>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay')}` [Pour revenir aux Astuces de dépannage de l'écran de télévision.](#)



Dépannage

Si le texte qui apparaît sur votre écran de télévision est trop petit



Augmentez la taille des polices d'affichage. Cliquez ici



pour voir les Propriétés de l'affichage, puis cliquez sur le bouton Propriétés avancées. Cliquez sur l'onglet Général, puis dans Taille des polices, sélectionnez Grandes polices. Pour personnaliser la taille des polices affichées, cliquez sur Autre.



Sélectionnez une police plus grande pour l'application que vous utilisez. Par exemple, si vous êtes en train de surfer sur le Web, sélectionnez une police taille 14 ou supérieure dans le browser ou outil de recherche que vous utilisez à présent.

{button ,AL(`tvout')}` [Voir aussi](#)

{button ,JI(`ati98fra.HLP>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay')}` [Pour revenir aux Astuces de dépannage de l'écran de télévision](#)



Dépannage

Il est difficile d'afficher des graphiques sur un écran de télévision

 Diminuez la luminosité de l'écran de télévision. Les graphiques s'affichent mieux sur l'écran de télévision quand la luminosité est réduite. Cliquez [ici](#)

 pour voir les Propriétés de l'affichage. Cliquez sur le bouton Propriétés avancées et sélectionnez « télévision » dans le menu Périphérique d'affichage. Cliquez sur Propriétés avancées et faites glisser les curseurs de luminosité pour en réduire le niveau.

{button ,AL(`tvout')}` [Voir aussi](#)

{button ,JI(`ati98fra.HLP>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay')}` [Pour revenir aux Astuces de dépannage de l'écran de télévision](#)



Dépannage

Si l'image sur votre moniteur change ou se déforme



Cela est dû au fait que l'affichage s'adapte aux dimensions de votre écran de télévision. Optimisez l'affichage du moniteur, à l'aide des commandes qui vous permettront de régler la taille et la position.



Certains moniteurs à une seule fréquence peuvent ne pas fonctionner si l'affichage TV a été activé. Si ce type de problème se pose, désactivez l'écran de télévision et revenez à l'affichage sur moniteur.

{button ,AL(`tvout') } [Voir aussi](#)

{button ,JI(`ati98fra.HLP>subcon',`TROUBLE_tips_TVDisplay')} [Pour revenir aux Astuces de dépannage de l'écran de télévision](#)

