



Come fare per...

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} espandere l'area di visualizzazione del display dello schermo piatto

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} regolare la luminosità del display dello schermo piatto

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATSitaxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATSitaxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()}} ottenere ulteriori informazioni



Funzioni del display dello schermo piatto

Come fare per...

{button ,JI(` ATSitaxx.hlp>taskwin1',`Enable_Disable_DisplayDevice');CW(`subcon')}} attivare/disattivare il display dello schermo piatto

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} espandere l'area di visualizzazione del display dello schermo piatto

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} regolare la luminosità del display dello schermo piatto

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(` ATSitaxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(` ATSitaxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()}} ottenere ulteriori informazioni



Attributi dello schermo piatto

Per ingrandire l'area di visualizzazione del display dello schermo piatto

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- 3 Fare clic sul pulsante Schermo piatto.
Lo schermo piatto deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante Scala immagine alla dimensione dello schermo.
- 5 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota

- Quando si fa clic su questo pulsante, la visualizzazione viene espansa fino al numero fisso di pixel del display dello schermo piatto. Per esempio, se è attivata la modalità di visualizzazione 320 x 200 sul display di uno schermo piatto 800 x 600, allora la visualizzazione verrà espansa fino a 800 x 600.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Attributi dello schermo piatto

Per regolare la luminosità del display dello schermo piatto

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- 3 Fare clic sul pulsante Schermo piatto.
Lo schermo piatto deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità del display dello schermo piatto.
- 5 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo per determinati display di schermi piatti con contrasto elevato.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



Attributi dello schermo piatto

Per ripristinare i valori predefiniti di luminosità dello schermo piatto

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, pagina Impostazioni.
- 2 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- 3 Fare clic sul pulsante Schermo piatto.
Lo schermo piatto deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante Predefinite.
- 5 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo per determinati display di schermi piatti con contrasto elevato.

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)

Trascinare questo dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità del display dello schermo piatto.

Visualizza la risoluzione e la frequenza di aggiornamento massime supportate dallo schermo piatto.

Fare clic su questo pulsante per scalare l'immagine alle dimensioni dello schermo. La visualizzazione viene espansa fino al numero fisso di pixel del display dello schermo piatto. Per esempio, se è attivata la modalità di visualizzazione 320 x 200 sul display di uno schermo piatto 800 x 600, allora la visualizzazione sarà espansa fino a 800 x 600.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti della barra Luminosità.

L'acceleratore grafico consente di visualizzare il contenuto dello schermo con modalità di visualizzazione diverse, cioè con risoluzioni e velocità di aggiornamento diverse.

