




## Ajustes

### Para ajustar la posición de la pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Haga clic en una de las cuatro flechas de Posición en el cuadro Ajuste para cambiar la posición de la pantalla.

Las cuatro flechas de Posición mueven la pantalla a la izquierda, derecha, arriba o abajo.

### Notas

- En Tamaño, las flechas arriba y abajo aumentan/disminuyen el tamaño vertical de la pantalla. Las flechas izquierda y derecha aumentan/disminuyen el tamaño horizontal de la pantalla.
- Los controles de posición y tamaño no están disponibles cuando ha seleccionado LCD en el menú de dispositivos de pantalla.


---

{button ,AL(`ajustar')} [Temas relacionados](#)



## Ajustes

### Para ajustar el tamaño de la pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Haga clic en una de las cuatro flechas de Tamaño en el cuadro Ajuste para cambiar el tamaño de la pantalla.

Las cuatro flechas de Tamaño aumentan o disminuyen el tamaño vertical y horizontal de la pantalla.

### Notas

- En Posición, las cuatro flechas mueven la pantalla a la izquierda, derecha, arriba o abajo.
- Los controles de posición y tamaño no están disponibles cuando ha seleccionado LCD en el menú de dispositivos de pantalla.


---

{button ,AL(`ajustar`)} [Temas relacionados](#)



## Ajustes

### Para ajustar las frecuencias horizontal y vertical

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Haga clic en las flechas de Tamaño en el cuadro Ajuste para cambiar las frecuencias horizontal y vertical.
  - Al hacer clic en las flechas izquierda y derecha aumenta/disminuye la frecuencia horizontal.
  - Al hacer clic en las flechas arriba y abajo aumenta/disminuye la frecuencia vertical.

### Notas

- El cuadro Frecuencias muestra las frecuencias horizontal y vertical actuales.
- El control de Tamaño no existe para los Dispositivos de Pantalla de panel aplanado.


---

{button ,AL(`ajustar')} [Temas relacionados](#)



## Ajustes

### Para ajustar la sincronización

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 En el cuadro Sincronización, haga clic en el botón Horizontal o Vertical para activar/desactivar la sincronización positiva y la negativa.

### Nota

- Los controles de Sincronización no existen para los Dispositivos de Pantalla de panel aplanado.


---

{ **BUTTON** , Alink()} [Temas relacionados](#)



## Ajustes

### Para ajustar la frecuencia de actualización del monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Haga clic en el botón Cambiar actualización... .
- 4 En la lista Cambiar frecuencias de actualización, elija la frecuencia de actualización que desea usar.

### Notas

- Para ver todas las frecuencias de actualización del monitor que puede usar el acelerador de gráficos, haga clic en Mostrar todas las frecuencias de actualización.
- Si el dispositivo de pantalla seleccionado en la página de configuración es “Televisión”, el botón Cambiar actualización estará desactivado (por lo tanto será imposible ajustar las frecuencias de actualización de la televisión).
- Las computadoras que poseen la pantalla de panel aplanado, sin conexión a monitores externos, tienen deshabilitado el botón Cambio de Actualización. Para afinar la pantalla de panel aplanado, haga clic en el botón Avanzado.

### **ADVERTENCIA**

**Antes de ajustar las frecuencias de actualización del monitor, consulte el manual del usuario. Si aplica una frecuencia incorrecta, podría dañar seriamente el monitor.**


---

{ **BUTTON** , Alink()} Temas relacionados



## Ajustes

### Para mostrar los Patrones de prueba

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Haga clic el icono de la pantalla.

Siempre que haga clic en el icono de la pantalla aparecerá uno de los seis patrones de prueba.


---

{ **BUTTON** , Alink()} [Temas relacionados](#)



## Ajustes

### Para restablecer la presentación a la configuración predeterminada o de fábrica

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Haga clic en el botón Predeterminados... .
- 4 Haga clic en una de las selecciones siguientes:
  - restaurar la configuración que recomienda Windows
  - restablecer la configuración a la configuración de fábrica


---

{ **BUTTON** , Alink()} [Temas relacionados](#)



## Ajustes

### Para ajustar la Pantalla de Panel Aplanado (FPD)

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste de ATI.
- 3 Seleccione LCD en el menú de dispositivos de pantalla.
- 4 Haga clic en la casilla Escalar la imagen al tamaño del papel.

### Notas

- Al habilitar esta opción, la pantalla se expande hasta alcanzar el número fijo de píxeles de la pantalla de panel aplanado. Por ejemplo, si se está utilizando el modo 320 x 200 en una pantalla de panel aplanado de 800 x 600, la pantalla se expande a 800 x 600.
- Los controles de posición y tamaño no están disponibles cuando ha seleccionado LCD en el menú de dispositivos de pantalla.
- La resolución y profundidad de color de su pantalla sólo pueden cambiarse en la página de configuración . Para obtener más información, haga clic aquí [{button ,AL\(`settings'\)}](#).

---


[{button ,AL\(`laptop'\)}](#) Temas relacionados





## Colores

### Para recuperar una combinación de **corrección de colores**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 En la lista en el área Combinaciones, haga clic en la combinación de [corrección de colores](#) que desea recuperar.

Las propiedades en la página de corrección de colores serán las propiedades de combinación seleccionadas.

- 4 Haga clic en Aceptar o Aplicar para activar las propiedades de combinación seleccionadas.


---

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)



## Colores


### Para cargar un nuevo mapa de bits de **corrección de colores**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 Haga clic en Cargar mapa de bits...
- 4 Para abrir un archivo de mapa de bits, introduzca el nombre del archivo y haga clic en Abrir o bien, haga doble clic en el icono correspondiente.

### Nota

- Sólo los archivos de mapas de bits (.bmp) simples son compatibles.

### Sugerencias

- Para regresar a la carpeta anterior, haga clic en  en la barra de herramientas.
- Para ver la jerarquía de todas las unidades en su PC, haga clic el cuadro Buscar en.


---

{button ,AL(` color')} [Temas relacionados](#)



## Colores

**Para guardar una combinación de corrección de colores**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 Haga clic en Guardar como...  
El cuadro de diálogo Guardar combinación se abrirá.
- 4 Escriba el nombre de la combinación de colores, luego haga clic en Aceptar.  
El nombre seleccionado aparecerá en la lista Combinaciones.


---

{button ,AL(`color')} [Temas relacionados](#)



## Colores

### Para borrar una combinación de **corrección de colores**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 En la lista en el área Combinaciones, haga clic en la combinación que desea borrar.
- 4 Haga clic en Borrar.


---

{button ,AL(`color`)} [Temas relacionados](#)



## Colores

### Para ajustar el brillo/contraste de la pantalla

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 Debajo del área Gama final, arrastre el deslizador hacia la derecha (para aumentar) o hacia la izquierda (para disminuir) el brillo/contraste de la pantalla.

### Nota

- Un valor de 1,0 representa una configuración lisa (no modificada).

---

{button „AL(`color')`} [Temas relacionados](#)

## ■ Colores

### Para ajustar el color de la pantalla

- 1 Haga clic aquí ■ para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 Debajo del área Color, haga clic en el botón de radio que corresponda al [componente de color](#) (rojo, verde o azul) deseado.
- 4 Mueva el cursor del Mouse al punto de control y haga clic sin soltar el botón izquierdo del Mouse.
- 5 Mientras mantiene presionado el botón, arrastre el punto de control a su nueva posición.

### Notas

- Ningún punto puede arrastrarse más allá de algún otro punto adyacente en la curva.
- El punto final que está más a la izquierda no puede arrastrarse hacia arriba desde el borde inferior.
- El punto final que está más a la derecha no puede arrastrarse hacia abajo desde el borde superior.

### Sugerencia

- Puede guardar configuraciones individuales haciendo clic en Guardar como... y después escribiendo un nombre para la combinación. El nombre asignado aparecerá en la lista Combinaciones, para que después pueda recuperar fácilmente la combinación.

---

{button ,AL(`color')} [Temas relacionados](#)

## ■ Colores

### Para agregar/eliminar puntos de control de **corrección de colores**

- 1 Haga clic aquí ■ para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 Debajo del área Color, haga clic en el botón de radio que corresponda al componente de color (rojo, verde o azul) deseado.
- 4 Para agregar un punto de control, presione y sostenga la tecla Mayúsculas y haga clic con el Mouse en el punto deseado en la [curva de colores](#).  
En la curva de colores aparecerá un punto de control en el sitio seleccionado.
- 5 Para eliminar un punto de control, presione y sostenga la tecla Ctrl y haga clic con el Mouse en el punto de control que desea eliminar.  
El punto de control desaparecerá de la curva de colores.

### **Sugerencia**

- Al agregar, eliminar o mover puntos de control, usted suaviza o endurece la graduación de un tono de color.

---

{button ,AL(`color')} [Temas relacionados](#)

### **Corrección de colores**

Le permite corregir las diferencias entre el valor del color real y la forma en que la pantalla lo presenta. Las diferencias en el color pueden ser causadas por varios factores, incluyendo:

- condiciones de iluminación en el área de trabajo
- cambios de los colores del monitor o la pantalla de panel aplanado



### **Curva de colores**

Una curva de colores representa todos los valores de intensidad (de 0 a 255) del [componente de color](#) (rojo, verde o azul) correspondiente. En cada curva de colores, el eje horizontal representa el valor de entrada (es decir, el valor del color que el programa Windows desea mostrar), y el eje vertical representa el valor de salida (es decir, el valor del color que el controlador de presentación escribirá en la pantalla). Un valor de 0 (en la esquina inferior izquierda) representa el tono más oscuro de un color específico, y un valor de 255 (en la esquina superior derecha) representa el tono más claro de ese color.

**Componente de color**

Tres componentes de color - rojo, verde y azul (o simplemente RGB) - se combinan en diferentes intensidades para determinar el color de cada pixel en la pantalla. Los valores de cada componente de color son representados gráficamente por la [curva de colores](#) correspondiente.

## ■ Colores

### **Para asignar una tecla abreviada a una combinación de colores**

- 1 Haga clic aquí ■ para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Colores de ATI.
- 3 Seleccione una combinación en la lista Combinaciones.
- 4 Haga clic en el área [Tecla abreviada](#) de Combinaciones.
- 5 Asigne una tecla abreviada escribiendo la tecla que se usará junto con CTRL + ALT.
- 6 Haga clic en Guardar como... para almacenar la tecla abreviada de combinación.

### **Sugerencia**

- También puede seleccionar combinaciones de colores con el menú de barra de tareas. Haga clic en el icono ATI de la barra de tareas y a continuación seleccione Combinaciones.

---

{button ,AL(`color')}} [Temas relacionados](#)



Muestra los patrones de prueba que ilustran cómo se ve la pantalla con distintos colores. Cada vez que haga clic en el icono de la pantalla, aparecerá uno de los seis patrones de prueba.

Posiciona la presentación de la pantalla y ajusta su tamaño:

- Las cuatro flechas debajo de Posición mueven la pantalla hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.
- Las flechas hacia arriba y hacia abajo debajo de Tamaño aumentan/disminuyen el tamaño vertical de la pantalla. Las flechas derecha e izquierda aumentan/disminuyen el tamaño horizontal de la pantalla.
- Los controles de posición y tamaño no están disponibles cuando ha seleccionado LCD en el menú de dispositivos de pantalla.

Muestra la resolución actual de la pantalla (ancho x altura, en pixeles), intensidad de color (en bits por pixel - bpp) y la frecuencia actual tanto vertical como horizontal (la frecuencia horizontal no se muestra si es un sistema de panel aplanado):

- La frecuencia horizontal especifica la velocidad a la que se dibujan las líneas en la pantalla.
- La frecuencia vertical especifica la velocidad a la que se vuelve a dibujar la pantalla.

Si utiliza un monitor, consulte las especificaciones del mismo para determinar cuáles son los parámetros más recomendables, .

Ajusta la sincronización Horizontal, Vertical y Compuesta del monitor. Para determinar cuál es la configuración más apropiada, consulte las especificaciones de su monitor.

- Al hacer clic en el botón Horizontal o Vertical activa/desactiva la sincronización entre positivo y negativo.
- Los controles de Sincronización no existen para los Dispositivos de Pantalla de panel aplanado.



Haga clic aquí para abrir el cuadro de diálogo Frecuencia de actualización, el cual mostrará una lista de las frecuencias de actualización disponibles para cada resolución. Este control está deshabilitado si son pantallas de panel aplanado.

- Si selecciona Mostrar frecuencias de actualización compatibles, aparecerá una lista de las frecuencias de actualización disponibles para su monitor.
- Si selecciona Mostrar todas las frecuencias de actualización, aparecerá una lista de todas las frecuencias de actualización que son compatibles con el acelerador de gráficos actual.

**Advertencia**

- **Antes de ajustar las frecuencias de actualización del monitor, consulte el manual del usuario. Si aplica una frecuencia incorrecta, podría dañar seriamente el monitor.**

Haga clic aquí para ver la lista de frecuencias de actualización que puede usar su monitor.

Haga clic aquí para ver todas las frecuencias de actualización de monitor que puede usar su acelerador de gráficos.

**Advertencia**

- **Antes de ajustar las frecuencias de actualización del monitor, consulte el manual del usuario. Si aplica una frecuencia incorrecta, podría dañar seriamente el monitor.**

Cierra este cuadro de diálogo sin guardar los cambios.

Cambia la frecuencia de actualización al valor seleccionado.

Haga clic aquí para abrir el cuadro de diálogo Predeterminados. Puede reiniciar la pantalla para restablecer los valores predeterminados o la configuración de fábrica.

Cierra este cuadro de diálogo y guarda los cambios realizados.



Cierra este cuadro de diálogo sin guardar los cambios realizados.

Restablece la pantalla del monitor a la configuración recomendada por Windows para el tipo de monitor seleccionado en la página de Configuración. (No afecta a las pantallas de panel aplanado.)

Restablece la pantalla del monitor a los valores predeterminados en la fábrica para el tipo de monitor seleccionado en la página de Configuración. (No afecta a las pantallas de panel aplanado.)

- Haga clic en una opción de toma panorámica, en la lista Nombres, para
- asignar una tecla abreviada.
  - ver su descripción.

Muestra la tecla abreviada para la opción seleccionada actualmente en la lista Nombres.

Muestra una descripción de la opción seleccionada actualmente en la lista Nombres.

Selecciona este cuadro para desactivar la toma panorámica del Mouse.

Establece las teclas abreviadas para los valores de fábrica.



Muestra cómo se verá la configuración actual en la pantalla.

Enumera todas las combinaciones del escritorio guardadas con el botón Guardar como...

Haga clic aquí para guardar la configuración actual de la pantalla. El nombre que especifique aparecerá en la lista Combinaciones para que después pueda recuperarla fácilmente.

Borra la combinación seleccionada en la lista Combinaciones.

Especifica la combinación de teclas que sirve para recuperar la combinación actual.

Aumenta o disminuye el monto de información que aparece en la pantalla. El dispositivo de pantalla (monitor o pantalla de panel aplanado) y el acelerador de gráficos determinan la posibilidad de cambiar esta definición. A veces se lo denomina Resolución de Pantalla.

Aumenta o disminuye el tamaño del escritorio. Cuando el escritorio es más grande que la resolución de la pantalla, se le conoce como Escritorio virtual.

Sirve como una ayuda visual para ajustar la configuración de los colores. Puede instalar un mapa de bits diferente usando el botón Cargar mapa de bits...



Enumera todas las combinaciones de corrección de colores guardadas con el botón Guardar como...

Especifica la combinación de teclas para recuperar la combinación actual.

Haga clic aquí para guardar la configuración de colores actual. El nombre que especifique aparecerá en la lista Combinaciones para que después pueda recuperarla fácilmente.

Borra la combinación seleccionada en la lista Combinaciones.

Ajusta el componente de color seleccionado (rojo, verde o azul) cuando se mueve con el Mouse un punto de control en la curva de colores.

Aumenta o disminuye el brillo de los colores y el contraste de la pantalla. Mientras más alto sea el valor gama, mayor el brillo y el contraste. El valor 1,0 corresponde a liso (no modificado).

Haga clic [aquí](#) para buscar una unidad o un servidor de red para un mapa de bits que reemplace el que aparece en la parte superior de esta página de Colores. Sólo los archivos de mapas de bits (.bmp) simples son compatibles.

Haga clic aquí para restablecer todas las configuraciones de color a los valores predeterminados de fábrica.



■

**Dígame cómo...**

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST\_ScreenPosition`);CW(`subcon`)} ajustar la posición de la pantalla

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST\_ScreenSize`);CW(`subcon`)} ajustar el tamaño de la pantalla

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST\_Synchronization`);CW(`subcon`)} ajustar la sincronización

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST\_RefreshRate`);CW(`subcon`)} ajustar la frecuencia de actualización del monitor

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup2`,`JI(`>install`,`Setup`));CW(`subcon`)} volver a la ventana  
Para Comenzar

{button ,Contents()} obtener información más detallada

■

### Dígame cómo...

```
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_ScreenPosition');CW(`subcon')}}  ajustar la posición de la pantalla
{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_TVOut');CW(`subcon')}}  ajustar la pantalla de televisión
{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_TVOut_Advanced');CW(`subcon')}}  ajustar las funciones avanzadas de la
pantalla de televisión
{button ,JI(`>taskwin1',`IDH_ADJUST_LCD_Advanced');CW(`subcon')}}  ajustar las características de la pantalla
de panel aplanado
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_ScreenSize');CW(`subcon')}}  ajustar el tamaño de la pantalla
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_Synchronization');CW(`subcon')}}  ajustar la sincronización
{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_RefreshRate');CW(`subcon')}}  ajustar la frecuencia de actualización del monitor
{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}}  volver a
Visualización de televisión
{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'));CW(`subcon')}}  volver a la
ventana Para comenzar
{button ,Contents()}}  obtener información más detallada
```

■

### Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR\_color\_correction\_bitmap`);CW(`subcon`)} cargar un nuevo mapa de bits

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR\_control\_points`);CW(`subcon`)} agregar o eliminar puntos de control del color

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR\_calibrate\_color`);CW(`subcon`)} calibrar los colores de la pantalla

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR\_adjust\_brightness`);CW(`subcon`)} ajustar el brillo y el contraste del color

{button ,JI(`>taskwin1`,`COLOR\_save\_scheme`);CW(`subcon`)} guardar una combinación de colores

{button ,JI(`>taskwin1`,`Color\_To\_assign\_a\_color\_scheme\_hotkey`);CW(`subcon`)} recuperar una combinación utilizando teclas abreviadas

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4\_TV`),`JI(`>install`,`Setup3\_TV`));CW(`subcon`)} volver a la ventana Para comenzar

{button ,Contents()} obtener información más detallada

■

### Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR\_color\_correction\_bitmap');CW(`subcon')}] cargar un nuevo mapa de bits  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR\_control\_points');CW(`subcon')}] agregar o eliminar puntos de control del color  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR\_calibrate\_color');CW(`subcon')}] calibrar los colores de la pantalla  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR\_adjust\_brightness');CW(`subcon')}] ajustar el brillo y el contraste del color  
{button ,JI(`>taskwin1',`COLOR\_save\_scheme');CW(`subcon')}] guardar una combinación de colores  
{button ,JI(`>taskwin1',`Color\_To\_assign\_a\_color\_scheme\_hotkey');CW(`subcon')}] recuperar una combinación  
utilizando teclas abreviadas  
{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV')',`JI(`>install',`Setup3\_TV')');CW(`subcon')}] volver a la  
ventana Para comenzar  
{button ,Contents()}] obtener información más detallada

■

### Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_desktop\_size');CW(`subcon')}] establecer el escritorio virtual

{button ,JI(`>taskwin1',`To\_assign\_panning\_hotkeys');CW(`subcon')}] asignar teclas abreviadas de toma panorámica

{button ,JI(`>taskwin1',`To\_change\_the\_speed\_of\_your\_hotkeys');CW(`subcon')}] cambiar la velocidad de las teclas abreviadas

{button ,JI(`>taskwin1',`To\_disable\_mouse\_panning');CW(`subcon')}] desactivar la toma panorámica del Mouse

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV')',`JI(`>install',`Setup3\_TV')');CW(`subcon')}] volver a la ventana Para comenzar

{button ,Contents()}] obtener información más detallada

■

### Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_desktop\_size`);CW(`subcon`)} establecer el escritorio virtual

{button ,JI(`>taskwin1`,`To\_assign\_panning\_hotkeys`);CW(`subcon`)} asignar teclas abreviadas de toma panorámica

{button ,JI(`>taskwin1`,`To\_change\_the\_speed\_of\_your\_hotkeys`);CW(`subcon`)} cambiar la velocidad de las teclas abreviadas

{button ,JI(`>taskwin1`,`To\_disable\_mouse\_panning`);CW(`subcon`)} desactivar la toma panorámica del Mouse

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4\_TV`),`JI(`>install`,`Setup3\_TV`));CW(`subcon`)} volver a la ventana Para comenzar

{button ,Contents()} obtener información más detallada

■

### Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_screen\_resolution`);CW(`subcon`)}} cambiar la resolución de la pantalla

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_desktop\_size`);CW(`subcon`)}} crear un escritorio virtual

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_color\_palette`);CW(`subcon`)}} cambiar la paleta de colores

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_change\_fonts`);CW(`subcon`)}} cambiar el tamaño de la fuente del escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_save\_scheme`);CW(`subcon`)}} guardar una combinación del escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`SETTINGS\_assign\_hotkey`);CW(`subcon`)}} asignar una combinación de teclas  
abreviadas al escritorio

{button ,JI(`>taskwin1`,`ChangeDisplayType2`);CW(`subcon`)}} cambiar el controlador de presentación

{button ,JI(`>taskwin1`,`ChangeMonitor2`);CW(`subcon`)}} cambiar el monitor

{button ,JI(`>taskwin1`,`Laptop1`);CW(`subcon`)}} habilitar/deshabilitar el monitor o pantalla de panel aplanado

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup2``,`JI(`>install`,`Setup`));CW(`subcon`))}} volver a la ventana  
Para comenzar

{button ,Contents()}} obtener información más detallada

■

#### Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_screen\_resolution');CW(`subcon')}} cambiar la resolución de la pantalla

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_SETTINGS\_TVOut');CW(`subcon')}} activar/desactivar la pantalla de televisión

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_desktop\_size');CW(`subcon')}} crear un escritorio virtual

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_color\_palette');CW(`subcon')}} cambiar la paleta de colores

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_change\_fonts');CW(`subcon')}} cambiar el tamaño de la fuente del escritorio

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_save\_scheme');CW(`subcon')}} guardar una combinación del escritorio

{button ,JI(`>taskwin1',`SETTINGS\_assign\_hotkey');CW(`subcon')}} asignar una combinación de teclas abreviadas al escritorio

{button ,JI(`>taskwin1',`ChangeDisplayType2');CW(`subcon')}} cambiar el controlador de presentación

{button ,JI(`>taskwin1',`ChangeMonitor2');CW(`subcon')}} cambiar el monitor

{button ,JI(`>taskwin1',`Laptop2');CW(`subcon')}} habilitar/deshabilitar el monitor, la pantalla de panel aplanado o el televisor

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} volver a Visualización de televisión

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV'),`JI(`>install',`Setup3\_TV'));CW(`subcon')}} volver a la ventana Para comenzar

{button ,Contents()}} obtener información más detallada



Proporciona descripciones de las configuraciones actuales y sugiere valores óptimos.

Muestra información sobre el acelerador de gráficos y le permite mostrar y cambiar la configuración actual del hardware.

Restablece la configuración de fábrica del acelerador de gráficos.

**Nota** Todos los cambios hechos a la configuración del acelerador se perderán.

Enumera todas las configuraciones de hardware disponibles para el acelerador de gráficos instalado.

Enumera los valores disponibles para la opción seleccionada actualmente en la lista Configuración.

■

### **Configuración del hardware del adaptador de presentación**

Esta página le permite ver o cambiar las configuraciones actuales de hardware de nivel inferior del acelerador de gráficos ATI. La lista Configuración muestra todas las configuraciones de hardware disponibles para el acelerador de gráficos ATI. El cuadro Valor muestra el valor actual de la configuración seleccionada. El cuadro Descripción contiene una breve descripción de la configuración de hardware seleccionada actualmente.

#### **Notas**

- Si el valor de una configuración de hardware no puede ser cambiado, es porque el cuadro Valor está desactivado.
- Se recomienda no cambiar ninguna de las configuraciones de hardware en esta página.
- Los cambios realizados en esta página no surtirán efecto hasta que haga clic en Aceptar. En algunos casos, es necesario reiniciar el sistema.

#### **Sugerencia**

- Para restablecer el acelerador de gráficos a la configuración de fábrica recomendada por el fabricante, haga clic en el botón Configuración de fábrica.

Muestra un icono que ilustra la opción seleccionada en la lista Nombres.


Enumera las paletas de color compatibles con el adaptador de presentación y con el monitor.



Cambia el tamaño del texto que muestra Windows. Si esta configuración no está disponible, no podrá cambiar el tamaño de la fuente.

Haga clic aquí para personalizar el tamaño de las fuentes que muestra Windows. Si este botón no está disponible, no podrá cambiar el tamaño de las fuentes.

Haga clic aquí para instalar el software de un nuevo acelerador de gráficos o monitor.

En este grupo hay ayuda disponible para cada elemento. Haga clic en , en la parte superior de este cuadro de diálogo, y luego haga clic en el elemento específico sobre el que desea obtener información.

Marque esta opción para activar el icono Barra de tareas de ATI.

Marque esta opción si desea que los cuadros de diálogo se abran en el centro de la pantalla. Esto le será de mucha utilidad cuando emplee un escritorio virtual.

## ■ Configuración

### ■ Para habilitar/deshabilitar la opción de Salida al televisión

- 1 Haga clic aquí para ■ acceder a Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en la casilla de verificación Televisión para activar/desactivar la presentación de salida de televisión.

### ■ Notas

- Una vez activada la función de salida de televisión, ya puede conectar la computadora al televisor. Todo lo que necesita es un cable conector de señal compuesta o de S-Video.
- Todas las definiciones de pantalla establecidas para el monitor o panel aplanado, también corresponden a la pantalla del televisor.
- No es posible activar la presentación de salida de televisión a menos que el modo de presentación actual sea 640 x 480 u 800 x 600. Cambie la [resolución de la pantalla](#) y luego intente activar la función de salida de televisión.

---

{button ,AL(`tvout`)} [Temas relacionados](#)

## ■ Configuración

### Para conectar el televisor o VCR a su PC

- 1 Determine si la televisión o VCR tiene una conexión tipo [S-Video](#) o una conexión de video de señal [compuesta](#).
- 2 Mire en la parte posterior de su PC para localizar el conector de salida de vídeo adecuado.
- 3 Mediante un cable S-Video o de video compuesto, fije un extremo al conector de salida de vídeo de la computadora y el otro extremo al televisor.

### Nota

- S-Video proporciona los mejores resultados.
- Dependiendo del equipo de que disponga, es posible que las posibilidades de representación gráfica se vean limitadas al activarse la presentación de salida de vídeo.
- No es posible activar la presentación de salida de televisión a menos que el modo de presentación actual sea 640 x 480 o 800 x 600. Cambie la [resolución de la pantalla](#) y luego intente activar la función de salida de televisión.

---

{button ,AL('tvout')} [Temas relacionados](#)



## ■ Ajuste

### Para ajustar la presentación de televisión

- 1 Haga clic aquí para ■ acceder a Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste ATI.
- 3 Abra el menú Dispositivo de salida.
- 4 Seleccione Televisión.
- 5 Haga clic en una de las cuatro flechas de Posición en el cuadro Ajuste para cambiar la posición de la pantalla.  
Las cuatro flechas debajo de Posición mueven la pantalla a izquierda, derecha, arriba o abajo.

### Sugerencia

- Las flechas hacia arriba y hacia abajo debajo de Tamaño aumentan/disminuyen el tamaño vertical de la pantalla. Las flechas derecha e izquierda aumentan/disminuyen el tamaño horizontal de la pantalla.

---

{button ,AL('tvout')} [Temas relacionados](#)

## ■ Ajuste

**Para ajustar las funciones avanzadas de la presentación de televisión**

- 1 Haga clic aquí para ■ acceder a Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajuste ATI.
- 3 Abra el menú Dispositivo de salida.
- 4 Seleccione Televisión.
- 5 Haga clic en Avanzada.

---

{button ,AL('tvout')} [Temas relacionados](#)

Presenta la señal actual de televisión (NTSC o PAL), conector (compuesta y/o S-Video) y densidad de colores (en bits por píxel - bpp).

Haga clic para definir la configuración avanzada de la presentación de televisión.

Enumera los ajustes de configuración avanzada que se hayan almacenado utilizando el botón Guardar como.. .

Haga clic para guardar los ajustes actuales de configuración avanzada. El nombre que especifique aparecerá en la lista Combinaciones, para poder restaurar fácilmente dichos ajustes en otro momento.

Borra la combinación seleccionada en la lista Combinaciones.

Cambia el contraste de la presentación de TV. La reducción de contraste quita fuerza a texto y gráficos, pero aminora el grado de parpadeo.



Arrastre el deslizador de Brillo para ajustar el brillo del televisor (no afecta el brillo del monitor de la computadora o la pantalla de panel aplanado).

Ajusta el nivel de saturación de color de la imagen.

Utilice las barras Lumin y Cromin para ajustar la configuración de eliminación de parpadeo

- **Lumin** - ajusta el parpadeo en el dominio de luz.
- **Cromin** - ajusta el parpadeo en el dominio de color.

Los valores de eliminación de parpadeo dependen de las preferencias y del tipo de aplicación en ejecución. Para gráficos estáticos y aplicaciones de Windows en los que resulta más deseable la aplicación de parpadeo, se recomienda el valor máximo (lleve el deslizador hacia Máx.). Para aplicaciones con mucho movimiento, como reproducción de películas/DVD, puede utilizarse menos parpadeo, lo que generará una imagen más clara.

Haga clic aquí para anular el tamaño y posición normales de la pantalla y mostrar la pantalla completa.

Ajusta el valor de eliminación de parpadeo. Generalmente, se recomienda el valor de eliminación máxima de parpadeo.

Haga clic aquí para cambiar la señal de TV de 525 o 625 líneas entrelazadas a la mitad no entrelazadas. De este modo se reduce el tamaño vertical, pero se elimina el parpadeo debido al entrelazado.

Ajusta la nitidez del Filtro compuesto. Controla lo siguiente:

- mínima
- media
- máxima

Ajusta la nitidez del Filtro de S-Video. Controla lo siguiente:

- máxima
- media
- mínima



Utilice esta función para controlar los bordes distorsionados, característicos en señales de salida compuesta.

- **Estándar** - recomendado para ver imágenes dinámicas/en movimiento, como las de reproducción de vídeo (por ejemplo un archivo MPEG, AVI o DVD).
- **Congelado** - recomendado para aplicaciones “estáticas”, como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentación, etc.

Muestra la tecla abreviada de la combinación de configuración avanzada actual.

Tipo de señal de vídeo que se emplea en cintas de formato Hi8 y S-VHS. Transmiten partes de *luminancia* (brillo) y *crominancia* (color) por separado por medio de varios cables, y eliminan el proceso de codificación de [NTSC o PAL](#) y la consiguiente pérdida de calidad de imagen. También se conoce como vídeo Y-C.

**NTSC** (National Television Systems Committee) regula las normas de la televisión norteamericana y japonesa. La frecuencia de imágenes es de 30 por segundo.

**PAL** (Phase Alternate Line) es la norma europea de televisión (con la excepción de Francia). La velocidad es de 25 fotogramas por segundo (para PAL-M, usado en Brasil, es de 30 imágenes por segundo).

## ■ Funciones de salida de TV

Dígame cómo...

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_SETTINGS\_TVOut\_Connect');CW(`subcon')}] conectar un televisor o VCR a mi PC

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_SETTINGS\_TVOut');CW(`subcon')}] activar/desactivar la presentación de televisión

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_ADJUST\_TVOut');CW(`subcon')}] ajustar la presentación de televisión

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_ADJUST\_TVOut\_Advanced');CW(`subcon')}] ajustar las funciones avanzadas de presentación de televisión

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning2'),`JI(`>install',`Warning1'));CW(`subcon')}] volver a Visualización de televisión

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV'),`JI(`>install',`Setup3\_TV'));CW(`subcon')}] volver a la ventana Para comenzar

Haga clic en el tipo de icono que desee la Barra de tareas de ATI.

Marque Imagen lateral en el cuadro de menú para que aparezca el gráfico de ATI Technologies en el menú.

Seleccione un dispositivo de salida en la lista desplegable. Los controles de la página de configuración cambian en función del dispositivo seleccionado.



Muestra el efecto de la configuración actual en la pantalla de televisión.

Seleccione para activar la visualización de monitor. Esta casilla debe estar seleccionada para poder cambiar la configuración de la visualización del monitor.

Seleccione para activar la visualización de salida de televisión. Esta casilla debe estar seleccionada para poder cambiar la configuración de la visualización de televisión.

## ■ Ayuda del Escritorio ATI

### Para desactivar la visualización de salida de televisión

- 1 Haga clic aquí para ■ acceder a Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en la casilla de selección Televisión para desactivar la visualización de televisión.
- 4 Haga clic en Aceptar.

```
{button Continuar,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')`,`JI(`>install',`Setup3_TV')`);CW(`taskwin1')}
```

Tipo de señal de video que contiene la forma de onda visual completa, incluida la información cromática (color) y de luminancia (brillo) de la imagen, así como señales de control. [NTSC y PAL](#) son señales de vídeo compuesto.

Los conectores de señal compuesta también reciben el nombre de conectores RCA o fonográficos.

Marque la opción que habilita la pantalla de panel aplanado. Se debe marcar esta casilla para cambiar las definiciones de la pantalla de panel aplanado.

Muestra la manera en que se verán las definiciones de la pantalla de panel aplanado.

Marque esta opción si desea agregar el icono de QuickRes a la barra de tareas. Cuando haga clic en este icono de la barra de herramientas, podrá cambiar las resolución y los colores de pantalla.



## ■ Ajustes

### **Para ajustar las características avanzadas de la pantalla de panel avanzado**

- 1 Haga clic aquí ■ para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajustes de ATI.
- 3 Acceda al menú de dispositivos de pantalla.
- 4 Seleccione LCD.
- 5 Haga clic en Avanzadas.

### **Notas**

- Arrastre el deslizador del brillo de fondo para ajustar el brillo de fondo de la pantalla de panel aplanado.
- Arrastre el deslizador Parpadeo del cursor de DOS para ajustar la velocidad con que parpadea el cursor en una ventana DOS o en modo DOS normal.
- Arrastre el deslizador de Mejoras de Color para minimizar los efectos de banda a los paneles aplanados que tienen la intensidad de color menor a la del modo gráfico que está utilizando. Se usa principalmente para las pantallas DSTN LCD.

---

{button ,AL(`laptop')} [Temas relacionados](#)

Marque esta opción para activar la Expansión Radiométrica. La pantalla se expande hasta alcanzar el número fijo de píxeles de la pantalla de panel aplanado. Por ejemplo, si está utilizando el modo 320 x 200 en una pantalla de panel aplanado de 800 x 600, la pantalla se expande a 800 x 600.

Haga clic aquí para abrir el recuadro de diálogo Configuración Avanzada y afinar la pantalla de panel aplanado.

Arrastre este deslizador para ajustar el brillo de fondo de la pantalla de panel aplanado.

Haga clic para conmutar la presentación del Panel LCD de blanco sobre negro (caracteres blancos y fondo negro) a negro sobre blanco.

Arrastre este deslizador para ajustar la velocidad de parpadeo del cursor en DOS a pantalla completa o modo DOS normal.

Arrastre este deslizador para minimizar los efectos de banda a los paneles aplanados que tienen la intensidad de color menor a la del modo gráfico que está utilizando. Se usa principalmente para las pantallas DSTN LCD.

Haga clic aquí para acceder al cuadro de diálogo Juegos. Puede utilizar esta función para configurar las velocidades de refresco en modos de juego.



Arrastre este deslizador para ajustar el nivel de gamma de reproducción de vídeo en la pantalla de vídeo.

Ajusta la nitidez de Compuesto como sigue:

- **Menos**- recomendado para televisores y VCR baratos
- **Estándar** - recomendado para televisores y VCR de calidad media y alta
- **Más** - véase Estándar
- **Máxima** - véase Estándar
- **Blanco y negro** - recomendado para programas basados principalmente en texto

Ajusta la nitidez de S-Vídeo Compuesto como sigue:

- **Menos**- recomendado para televisores y VCR baratos
- **Estándar** - recomendado para televisores y VCR de calidad media y alta
- **Más** - véase Estándar
- **Blanco y negro** - recomendado para programas basados principalmente en texto

## ■ **Propiedades de pantalla**

Las páginas siguientes de [Propiedades de pantalla](#) fueron agregadas o modificadas como apoyo para las nuevas utilidades mejoradas de controladores de presentación de ATI:

- Página de configuración - para personalizar la configuración del escritorio, es decir, el tamaño del escritorio, la resolución de la pantalla y la densidad de color, así como para guardar diferentes preferencias del escritorio para recuperarlas después fácilmente.
- Página panorámica - para establecer teclas abreviadas para controlar la vista panorámica del escritorio dentro de un Escritorio virtual.
- Página de ajustes - para ajustar el tamaño y la posición de la pantalla, así como para manipular la frecuencia de actualización, frecuencias y sincronización de la pantalla.
- Página de corrección de los colores - para corregir las diferencias del tono de color que existen entre los valores del color real y la manera en que el monitor o panel aplanado los muestra, así como para almacenar varias preferencias de corrección de colores para acceso fácil en el futuro.

## ■ **Administrador de dispositivos**

La siguiente página del [Administrador de dispositivos](#) del adaptador de presentación fue agregada como apoyo para las nuevas utilidades mejoradas de controladores de presentación de ATI:

- Página de configuración - permite la configuración de hardware de bajo nivel del acelerador de gráficos de ATI.

## ■ Icono de la Barra de tareas de ATI

Un icono de acceso directo de ATI que permite el acceso inmediato a distintas configuraciones de presentación y al sistema de ayuda en línea del Escritorio de ATI.

Si coloca el cursor del Mouse sobre el icono de ATI, podrá ver las configuraciones siguientes:

- resolución de la pantalla
- tamaño del escritorio
- densidad de color

Si hace clic en el botón derecho del Mouse sobre el icono de ATI, aparecerá un menú con las cinco opciones siguientes:

- **Programas ATI**—abre desde un mismo punto todos los programas de ATI instalados
- **Combinaciones**—selecciona una combinación de escritorio guardada anteriormente
- **Configuración**—abre Configuración de ATI Icon, Configuración de presentación y Configuración de dispositivo
- **Ayuda**—lanza el sistema de Ayuda del Escritorio de ATI
- **Solución de problemas**—lanza una sesión de Ayuda para la solución de problemas

### **Sugerencia**

- También puede lanzar directamente la ayuda del Escritorio de ATI haciendo doble clic en el botón izquierdo del Mouse en este icono.
- Si el icono de ATI no está en la barra de tareas, haga clic aquí {button ,EF(`Atitask.exe',`-i',1)} para instalarlo.

## **Propiedades de pantalla**

Con el cuadro de diálogo Propiedades de pantalla puede personalizar varios elementos de pantalla en Windows. Para ir a este cuadro de diálogo, haga clic en el botón derecho del Mouse en un área vacía del escritorio y luego en Propiedades.

## **Administrador de dispositivos**

Se accede al Administrador de dispositivos a través de una ficha del cuadro de diálogo [Propiedades del sistema](#). Contiene una lista por categorías de todo el hardware en su PC (incluyendo el adaptador de presentación), lo que le permite ver o cambiar un [controlador de dispositivos](#) específico o bien, modificar su configuración.



**Controlador de dispositivos**

Se trata del software de más bajo nivel relacionado directamente con el hardware de un dispositivo de PC en particular (por ejemplo, un Mouse, teclado, acelerador de gráficos, etc.).

## **Propiedades del sistema**

Con el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, puede ver o modificar los parámetros de configuración del sistema, incluyendo la configuración del hardware del acelerador de gráficos de ATI (mediante el [Administrador de dispositivos](#)). Para ver las Propiedades del sistema, haga doble clic en el icono de Sistema en el Panel de control.

## ■ **Configuración de ATI**

### **¡Bienvenido al sistema de ayuda del Escritorio ATI!**

Este sistema de ayuda es el único punto de acceso a las funciones de su producto ATI.

Si está instalando este producto por primera vez, es recomendable que dedique unos minutos a revisar el sistema para que se familiarice con las funciones mejoradas.

Haga clic aquí ■ para comenzar la instalación.

## ■ Configuración de ATI

### Para instalar un nuevo controlador de presentación

- 1 Haga clic aquí ■ para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Cambiar tipo de presentación...

#### **O bien,**

En algunos **sistemas**, haga clic en Propiedades avanzadas.

- 4 En el área Tipo de adaptador, haga clic en Cambiar.

#### **O bien,**

En algunos **sistemas**, haga clic en Adaptador y luego en Cambiar.

- 5 Haga clic en Utilizar disco.

### 6 Para instalar desde un CD-ROM o desde un disquete:

Inserte el CD-ROM o disquete de instalación ATI y escriba lo siguiente:

**X:\WIN95** (donde **X** es la letra de unidad del CD-ROM o de disquetes),

y haga clic en Aceptar.

#### **O**

### Para instalar controladores descargados de Internet:

Escriba la ruta completa de la carpeta que contiene los nuevos controladores (o use el botón Examinar para llegar a dicha carpeta)

y haga clic en Aceptar.

- 7 Haga clic en Aceptar.

Los nuevos archivos del controlador de presentación ATI serán copiados a su PC.

- 8 Si desea ayuda para seleccionar un monitor compatible con el hardware, haga clic aquí ■.

De lo contrario, haga clic en Cerrar.

- 9 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y después en Sí para reiniciar Windows.

#### **Nota**

- Después de la reinicialización, la Ayuda del Escritorio ATI le guiará a través de algunas de las funciones mejoradas de la nueva tarjeta.

## ■ Configuración de ATI

### Para seleccionar un monitor

1 En el área Tipo de monitor, haga clic en Cambiar.

**O bien,**

En algunos **sistemas**, haga clic en Propiedades avanzadas.

2 Haga clic en Mostrar todos los dispositivos.

**O bien,**

En algunos sistemas, haga clic en la ficha Monitor y luego en Cambiar.

3 En el cuadro Fabricante, seleccione el fabricante de monitor que corresponda.

4 En el cuadro Modelos, seleccione el modelo que sea compatible con su hardware (si necesita ayuda, consulte las especificaciones del fabricante).

5 Haga clic en Aceptar.

6 Haga clic en Cerrar.

7 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

8 Haga clic en Sí para reiniciar Windows.

**Nota**

- Después de la reinicialización, la Ayuda del Escritorio ATI le guiará a través de algunas de las funciones mejoradas del nuevo acelerador de gráficos ATI.

## ■ Para comenzar...

### **Para establecer las propiedades de presentación de ATI**

Ahora que los nuevos controladores ATI están instalados, se recomienda dedicar unos momentos a familiarizarse con las funciones mejoradas del acelerador de gráficos.

Para obtener información sobre cómo usar la ayuda, presione la tecla **F1** en cualquier momento durante la sesión de Ayuda.

### **Dígame cómo...**

- cambiar la resolución de la pantalla
  - habilitar/deshabilitar el monitor o pantalla de panel aplanado
  - ajustar la posición de la pantalla
  - establecer los controles de corrección de color
  - establecer el escritorio virtual
  - asignar teclas abreviadas de toma panorámica
  - añadir una actualización multimedia a la computadora de sobremesa
  - obtener información más detallada
- hacer que aparezca esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.

## ■ **Para comenzar...**

### **Para establecer las propiedades de presentación de ATI**

Ahora que los nuevos controladores ATI están instalados, se recomienda dedicar unos momentos a familiarizarse con las funciones mejoradas del acelerador de gráficos.

Para obtener información sobre cómo usar la ayuda, presione la tecla **F1** en cualquier momento durante la sesión de Ayuda.

### **Dígame cómo...**

- cambiar la resolución de la pantalla
  - habilitar/deshabilitar el monitor o pantalla de panel aplanado
  - ajustar la posición de la pantalla
  - establecer los controles de corrección de color
  - establecer el escritorio virtual
  - asignar teclas abreviadas de toma panorámica
  - añadir una actualización multimedia a la computadora de sobremesa
  - obtener información más detallada
- hacer que aparezca esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.

## ■ **Para comenzar...**

### **Para establecer las propiedades de presentación de ATI**

Ahora que los nuevos controladores ATI están instalados, se recomienda dedicar unos momentos a familiarizarse con las funciones mejoradas del acelerador de gráficos.

Para obtener información sobre cómo usar la ayuda, presione la tecla **F1** en cualquier momento durante la sesión de Ayuda.

### **Dígame cómo...**

- cambiar la resolución de la pantalla
  - conectar el televisor o VCR a mi PC
  - habilitar/deshabilitar el monitor, panel aplanado o televisor
  - volver a Visualización de televisión
  - ajustar la posición de la pantalla
  - establecer los controles de corrección de color
  - establecer el escritorio virtual
  - asignar teclas abreviadas de toma panorámica
  - añadir una actualización multimedia a la computadora de sobremesa
  - obtener información más detallada
- hacer que aparezca esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.



## ■ **Para comenzar...**

### **Para establecer las propiedades de presentación de ATI**

Ahora que los nuevos controladores ATI están instalados, se recomienda dedicar unos momentos a familiarizarse con las funciones mejoradas del acelerador de gráficos.

Para obtener información sobre cómo usar la ayuda, presione la tecla **F1** en cualquier momento durante la sesión de Ayuda.

### **Dígame cómo...**

- cambiar la resolución de la pantalla
  - conectar el televisor o VCR a mi PC
  - habilitar/deshabilitar el monitor, panel aplanado o televisor
  - volver a Visualización de televisión
  - ajustar la posición de la pantalla
  - establecer los controles de corrección de color
  - establecer el escritorio virtual
  - asignar teclas abreviadas de toma panorámica
  - añadir una actualización multimedia a la computadora de sobremesa
  - obtener información más detallada
- hacer que aparezca esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.

## ▪ Configuración

**Para configurar un monitor** {button Continuar con la configuración; 1/2n corriente...,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV')`,`JI(`>install',`Setup3\_TV')');CW(`subcon')}

- 1 Haga clic en Cambiar tipo de presentación...
  - En algunos sistemas, haga clic en Propiedades avanzadas.
- 2 En el área Tipo de monitor, haga clic en Cambiar.
  - En algunos sistemas, haga clic en Monitor y elija Cambiar.
- 3 En el cuadro Fabricante, seleccione el fabricante de monitor que corresponda.
- 4 En el cuadro Modelos, seleccione el modelo que sea compatible con su hardware (si necesita ayuda, consulte las especificaciones del fabricante).
- 5 Haga clic en Aceptar y después en Cerrar.
- 6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar Propiedades de pantalla.

## ■ Ayuda del Escritorio ATI



## Visualización de televisión



El acelerador de gráficos está configurado para la visualización de televisión. Mediante esta función, puede conectar un televisor a la salida de vídeo de la computadora para ver el escritorio.

Si **no** utiliza un televisor como pantalla de la computadora, deberá desactivar la visualización de televisión para obtener mejor rendimiento (mayor velocidad de actualización). La visualización de televisión podrá activarse posteriormente.

```
{button Desactivar pantalla TV,JI(`>taskwin1`,`IDH_Settings_DisableTVOut')}} {button Continuar con la configuración,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))')}
```

mostrar esta ventana al detectarse visualización de televisión.

## ■ Ayuda del Escritorio ATI



## Visualización de televisión



El acelerador de gráficos está configurado para la visualización de televisión. Mediante esta función, puede conectar un televisor a la salida de vídeo de la computadora para ver el escritorio.

Si **no** utiliza un televisor como pantalla de la computadora, deberá desactivar la visualización de televisión para obtener mejor rendimiento (mayor velocidad de actualización). La visualización de televisión podrá activarse posteriormente.

```
{button Desactivar pantalla TV,JI(`>taskwin1`,`IDH_Settings_DisableTVOut')}} {button Continuar con la configuración,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))')}
```

mostrar esta ventana al detectarse visualización de televisión.

## ■ Para comenzar...

### **Para establecer las propiedades de presentación de ATI**

Ahora que los nuevos controladores ATI están instalados, se recomienda dedicar unos momentos a familiarizarse con las funciones mejoradas del acelerador de gráficos.

Para obtener información sobre cómo usar la ayuda, presione la tecla **F1** en cualquier momento durante la sesión de Ayuda.

### **Dígame cómo...**

- cambiar la resolución de la pantalla
  - ajustar la posición de la pantalla
  - establecer los controles de corrección de color
  - establecer el escritorio virtual
  - asignar teclas abreviadas de toma panorámica
  - obtener información más detallada
- hacer que aparezca esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.



## Para comenzar...

### Para establecer las propiedades de presentación de ATI

Ahora que los nuevos controladores ATI están instalados, se recomienda dedicar unos momentos a familiarizarse con las funciones mejoradas del acelerador de gráficos.

Para obtener información sobre cómo usar la ayuda, presione la tecla **F1** en cualquier momento durante la sesión de Ayuda.

### Dígame cómo...



cambiar la resolución de la pantalla



ajustar la posición de la pantalla



establecer los controles de corrección de color



establecer el escritorio virtual



asignar teclas abreviadas de toma panorámica



obtener información más detallada



hacer que aparezca esta pantalla la próxima vez que se inicie Windows.



## ATI-Televisión







### ¡Ahora puede ver televisión, vídeos o juegos en su computadora de sobremesa!

ATI-TV (se adquiere por separado) es una tarjeta de sintonizador inteligente de televisión que expande el acelerador de gráficos ATI y contribuye a mejorar la experiencia multimedia.

ATI-TV admite una amplia gama de entradas de vídeo/audio de prácticamente cualquier fuente de vídeo: televisión, antena/cable, VCR, videocámara, LaserDisc y videojuegos.




ATI-TV puede usarse para:

-  Ver televisión en la computadora mientras se trabaja
-  Ver una película de vídeo o LaserDisc en la computadora
-  Capturar, almacenar e imprimir imágenes de televisión y vídeo
-  Visualizar y grabar subtítulos

Con ATI-TV pueden verse emisiones por cable, de televisión o películas de vídeo en pantalla completa o en una ventana.

Para obtener información sobre disponibilidad, consulte a su distribuidor.

#### Nota

-  Necesita disponer de una ranura ISA libre y un conector AMC (ATI Multimedia Channel) en la tarjeta gráfica ATI o en la tarjeta principal del sistema.
-  Si adquirió el producto ALL-IN-WONDER o ALL-IN-WONDER PRO, ya dispone de sintonizador de TV y no necesita el producto ATI-TV.
-  Volver a la ventana Para comenzar.



## ATI-TV







### ¡Ahora puede ver televisión, vídeos o juegos en su computadora de sobremesa!

ATI-TV (se adquiere por separado) es una tarjeta de sintonizador inteligente de televisión que expande el acelerador de gráficos ATI y contribuye a mejorar la experiencia multimedia.

ATI-TV admite una amplia gama de entradas de vídeo/audio de prácticamente cualquier fuente de vídeo: televisión, antena/cable, VCR, videocámara, LaserDisc y videojuegos.




ATI-TV puede usarse para:

-  Ver televisión en la computadora mientras se trabaja
-  Ver una película de vídeo o LaserDisc en la computadora
-  Capturar, almacenar e imprimir imágenes de televisión y vídeo
-  Visualizar y grabar subtítulos

Con ATI-TV pueden verse emisiones por cable, de televisión o películas de vídeo en pantalla completa o en una ventana.

Para obtener información sobre disponibilidad, consulte a su distribuidor.

#### Nota

-  Necesita disponer de una ranura ISA libre y un conector AMC (ATI Multimedia Channel) en la tarjeta gráfica ATI o en la tarjeta principal del sistema.
-  Si adquirió el producto ALL-IN-WONDER o ALL-IN-WONDER PRO, ya dispone de sintonizador de TV y no necesita el producto ATI-TV.
-  Volver a la ventana Para comenzar.





## Cuidado



## Visualización de televisión

### Si la pantalla del monitor o panel aplanado está distorsionada, apague el dispositivo de pantalla.

El acelerador de gráficos está configurado para la visualización de televisión. Mediante esta función, puede conectar un televisor a la salida de vídeo de la computadora para ver el escritorio.

Si **no** utiliza un televisor como pantalla de la computadora, deberá desactivar la visualización de televisión para obtener mejor rendimiento (mayor velocidad de actualización). La visualización de televisión podrá activarse posteriormente.

```
{button Desactivar pantalla TV,JI(`>taskwin1`,`IDH_Settings_DisableTVOut')}} {button Continuar con pantalla TV activada,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`>install`,`Setup4_TV`,`JI(`>install`,`Setup3_TV`))')}
```



Mostrar esta ventana en el inicio cuando esté activada la visualización de televisión.



**Cuidado**



## Visualización de televisión

**Si la pantalla del monitor o panel aplanado está distorsionada, apague el dispositivo de pantalla.**

La tarjeta de vídeo está configurada para la visualización de televisión. Mediante esta función, puede conectar un televisor a la salida de vídeo de la computadora para ver el escritorio.

Si **no** utiliza un televisor como pantalla de la computadora, deberá desactivar la visualización de televisión para obtener mejor rendimiento (mayor velocidad de actualización). La visualización de televisión podrá activarse posteriormente.

```
{button Desactivar pantalla TV,JI(` >taskwin1`,`IDH_Settings_DisableTVOut')}} {button Continuar con pantalla TV activada,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(` >install`,`Setup4_TV`,`JI(` >install`,`Setup3_TV`))')}
```

Mostrar esta ventana en el inicio cuando esté activada la visualización de televisión.



## Ayuda del Escritorio ATI



## Visualización de televisión



El acelerador de gráficos ATI puede utilizar un televisor como pantalla del sistema. Para ello, ha de asegurarse de que ha habilitado la función de televisión.

Si **no** utiliza un televisor como pantalla de la computadora, deberá desactivar la visualización de televisión para obtener mejor rendimiento (mayor velocidad de actualización). La visualización de televisión podrá activarse posteriormente.

```
{button Activar o Desactivar pantalla TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Settings_TVOut')}{button  
Continuar,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')',`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

- Mostrar esta ventana en el inicio cuando esté activada la visualización de televisión.



## Ayuda del Escritorio ATI



## Visualización de televisión



El acelerador de gráficos ATI puede utilizar un televisor como pantalla del sistema. Para ello, ha de asegurarse de que ha habilitado la función de televisión.

Si **no** utiliza un televisor como pantalla de la computadora, deberá desactivar la visualización de televisión para obtener mejor rendimiento (mayor velocidad de actualización). La visualización de televisión podrá activarse posteriormente.


```
{button Activar o Desactivar pantalla TV,JI(`>taskwin1`,`IDH_Settings_TVOut`)} {button  
Continuar,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`>install`,`Setup4_TV`),`JI(`>install`,`Setup3_TV`))}
```

- Mostrar esta ventana en el inicio cuando esté activada la visualización de televisión.



## Toma panorámica

### Para asignar teclas abreviadas de toma panorámica

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Toma panorámica ATI.
- 3 Seleccione un elemento en la lista Nombres.  
El cuadro Descripción indica la operación del control de tecla abreviada seleccionado.
- 4 Haga clic en el campo Valor.
- 5 Asigne una [tecla abreviada](#) escribiendo una tecla para usarla en combinación con CTRL + ALT.  
O bien,  
haga clic en el botón [Predeterminados](#) para asignar las teclas abreviadas predeterminadas.

### Sugerencias



Para activar la toma panorámica primero debe establecer el escritorio virtual.



Puede asignar teclas abreviadas para obtener una toma panorámica del escritorio, [acercar/alejar](#) la imagen y [bloquear panorámica](#) de la pantalla.



Haga clic aquí `{button ,Jl(`>taskwin1`,`To_change_the_speed_of_your_hotkeys')}` para cambiar la velocidad de toma panorámica de las teclas abreviadas.

---

`{button ,AL(` panorí¼mica')}` [Temas relacionados](#)

**Tecla abreviada**

Una o más teclas, usadas en combinación con CTRL y ALT, para ejecutar una acción. .

**Predeterminados**

La configuración predeterminada o de fábrica asignada por el fabricante.

**Acercar/Alejar**

Acercar disminuye la resolución de la pantalla en el escritorio; Alejar la aumenta.




**Bloquear panorámica**

Activa/desactiva la toma panorámica del Mouse. Cuando se activa mediante las teclas abreviadas, esta opción no tiene efecto en el escritorio virtual si el *Mouse* rebasa el borde de la pantalla (pero las teclas abreviadas correspondientes siguen funcionando).




## Toma panorámica

### Para desactivar la toma panorámica del Mouse

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Toma panorámica ATI.
- 3 Seleccione Bloquear panorámica en la lista Nombre.
- 4 Haga clic en el campo Valor.
- 5 Escriba una combinación de [teclas abreviadas](#).

### Nota

 Use la combinación de teclas abreviadas para bloquear/desbloquear la toma panorámica del Mouse. Si no ha establecido el escritorio virtual, esta opción no estará disponible.

---

{button ,AL(`panorí¼mica`)} [Temas relacionados](#)



## Toma panorámica

### Para cambiar la velocidad de toma panorámica de las teclas abreviadas

- 1 Haga clic en Inicio y seleccione Configuración.
- 2 Haga clic en Panel de control.
- 3 Haga doble-clic en Teclado.
- 4 En el área Velocidad de repetición, arrastre el deslizador.

### Nota



La velocidad de repetición del teclado determina la velocidad de toma panorámica de las teclas abreviadas.


---

[Temas relacionados](#)



## Configuración

### Para cambiar el controlador de presentación

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Cambiar tipo de presentación...  
O bien,  
En algunos sistemas, haga clic en Propiedades avanzadas.
- 4 En el área Tipo de adaptador, haga clic en Cambiar.  
O bien,  
En algunos sistemas, haga clic en Adaptador y luego en Cambiar.
- 5 Haga clic en Utilizar disco.

### 6 Para instalar desde un CD-ROM o desde un disquete:

Inserte el CD-ROM o disquete de instalación ATI y escriba lo siguiente:

**X:\WIN95** (donde **X** es la letra de unidad del CD-ROM o de disquetes),  
y haga clic en Aceptar.

**O**

### Para instalar controladores descargados de Internet:

Escriba la ruta completa de la carpeta que contiene los nuevos controladores (o use el botón Examinar para llegar a dicha carpeta)  
y haga clic en Aceptar.

- 7 Haga clic en Aceptar.  
Los archivos del controlador de presentación serán copiados a su PC.
- 8 Haga clic en Cerrar.
- 9 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios, luego haga clic en Sí para reiniciar Windows.


---

{button ,AL(`configuraciï½n')} [Temas relacionados](#)



## Configuración

### Para seleccionar un monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Cambiar tipo de presentación...  
O bien,  
En algunos sistemas, haga clic en Propiedades avanzadas.
- 4 En el área Tipo de monitor, haga clic en Cambiar.  
O bien,  
En algunos sistemas, haga clic en la ficha Monitor y luego en Cambiar.
- 5 Haga clic en Mostrar todos los dispositivos.
- 6 En el cuadro Fabricante, seleccione el fabricante de monitor que corresponda.
- 7 En el cuadro Modelos, seleccione el modelo que sea compatible con su hardware (si necesita ayuda, consulte las especificaciones del fabricante).
- 8 Haga clic en Aceptar, luego haga clic en Cerrar.
- 9 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar Propiedades de pantalla.


---

{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)




## Configuración

### Para guardar una combinación de configuración del escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Guardar como...  
El cuadro de diálogo Guardar combinación se abrirá.
- 4 Escriba el nombre de la combinación de configuración, luego haga clic en Aceptar.  
El nombre seleccionado aparecerá en la lista Combinaciones.

### Sugerencia

 En el cuadro Tecla abreviada puede asignar una combinación de teclas abreviadas para usarla cuando desee recuperar esta combinación de configuración del escritorio.


---

{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)



## Configuración

### Para borrar una combinación de configuración del escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 En la lista en el área Combinaciones, haga clic en la combinación que desea borrar.
- 4 Haga clic en Borrar.


---

{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)



## Configuración

### **Para recuperar una combinación de configuración del escritorio**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 En la lista en el área Combinaciones, haga clic en la combinación que desea recuperar.  
Las propiedades en la página de Configuración serán las de la combinación seleccionada.
- 4 Haga clic en Aceptar o en Aplicar para activar las propiedades seleccionadas de la combinación.

---


{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)





## Configuración

### Para cambiar la **resolución de la pantalla**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 En el área Presentación, arrastre el deslizador superior.
- 4 Haga clic en Aplicar.
- 5 Para examinar previamente la nueva configuración del escritorio, haga clic en Aceptar.
- 6 Para aceptar esta configuración, haga clic en Aceptar. Para cancelar, haga clic en No.

### Nota



El monitor o la pantalla de panel aplanado y el acelerador de gráficos determinan la posibilidad de cambiar la [resolución de la pantalla](#).



Cuando el tamaño del escritorio (deslizador inferior) es más grande que la resolución de la pantalla, se activa la función [Escritorio virtual](#).


---

{button ,AL(`configuraciï½n')} [Temas relacionados](#)




## Configuración

### Para establecer el **escritorio virtual**

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 En el área Presentación, seleccione un tamaño de [escritorio virtual](#) arrastrando el deslizador inferior hacia la derecha.
- 4 Haga clic en Aplicar.
- 5 Para examinar previamente la configuración virtual del escritorio, haga clic en Aceptar.
- 6 Para aceptar la configuración, haga clic en Sí.  
O bien,  
para cancelar, haga clic en No.

### Nota

 Para ver partes del escritorio virtual que no están visibles en la pantalla, recorra la pantalla con el Mouse o las teclas abreviadas asignadas.


---

{button ,AL(`configuraciï½n;panorï½mica`)} [Temas relacionados](#)




## Configuración

### Para cambiar la cantidad de colores que muestra el monitor

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 En la lista Paleta de colores, haga clic en la cantidad de colores que desea que muestre la pantalla.

### Nota

 El monitor y o la pantalla de panel aplanado y el acelerador de gráficos determinan la cantidad máxima de colores que puede aparecer en la pantalla.


---

{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)




## Configuración

### Para usar fuentes de presentación más grandes o más pequeñas

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 En el cuadro Tamaño de fuente, haga clic en el tamaño en el que desea que aparezcan las fuentes.
- 4 Para personalizar el tamaño de las fuentes, haga clic en Personalizar.  
O bien,  
En algunos sistemas, para personalizar el tamaño de las fuentes de presentación seleccione Otras en la lista.

### Nota

 Si el área Tamaño de fuente no está disponible, asegúrese de que el tamaño del Escritorio en el área Presentación sea más de 640 por 480 pixels. Si 640 por 480 pixels es la única configuración disponible, no podrá cambiar el tamaño de la fuente.


---

{button „AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)



## Configuración

### Para asignar una tecla abreviada a una combinación del escritorio

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Seleccione la combinación del escritorio deseada en la lista Combinaciones.
- 4 Haga clic en el campo Tecla abreviada.
- 5 Asigne una [tecla abreviada](#) escribiendo una combinación de teclas. Por ejemplo, CTRL+ALT + X.

### Nota



Sólo se permiten ciertas combinaciones de Teclas abreviadas.

---

{button ,AL(`configuraciï½n')} [Temas relacionados](#)

## **Resolución de la pantalla**




La Resolución de la pantalla es la cantidad de [pixels](#) que aparecen en la pantalla, expresada como un número en la forma de AnchoxAlto, donde Ancho es la cantidad de pixels que aparecen horizontalmente y Alto es la cantidad de pixels verticales. Algunas de las resoluciones típicas de pantallas son 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864 y 1280x1024.

**Pixel**

Un pixel es un 'punto' en la pantalla. Cada pixel puede tener un color diferente. La cantidad posible de colores es determinada por la [densidad de color](#).

### **Densidad de color/bpp**

La cantidad de colores disponibles o densidad de color es determinada por la cantidad de bits asociada con cada [pixel](#) para representar el color del pixel. Esto se especifica en la forma de bpp (bits por pixel). Algunos de los valores comunes son:

-  8 bpp - da 256 colores
-  16 bpp - da 65.000 colores
-  32 bpp - da 16,7 millones de colores.




## **Escritorio virtual**

El área de trabajo de Windows se conoce como el Escritorio. Cuando el Escritorio es más grande que la [Resolución de la pantalla](#), se le conoce como Escritorio virtual. Con un Escritorio virtual sólo está visible en la pantalla una parte del Escritorio a la vez.



## **Ayuda del Escritorio ATI**


### **Para ver la versión de Ayuda**

1 Haga clic aquí  para ver la versión de Ayuda.






## Ajustes

### Para habilitar/deshabilitar el monitor o pantalla de panel aplanado

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajustes.
- 3 Haga clic en la casilla Monitor (si está disponible) para habilitar/deshabilitar la presentación del monitor.  
o bien  
Haga clic en la casilla de verificación del LCD para habilitar/deshabilitar la pantalla de panel aplanado.

### Nota

-  Si hay una marca de verificación bajo la opción de presentación, o la casilla de verificación no está disponible, esa opción está activada.
-  Se precisa conectar la pantalla de panel aplanado para que aparezca la opción LCD.
-  Cuando selecciona una opción de presentación, el modo de presentación cambia automáticamente a un modo compatible.


---

{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)






## Ajustes

### Para habilitar/deshabilitar el monitor, panel aplanado o televisor

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Ajustes.
- 3 Haga clic en la casilla Monitor (si está disponible) para habilitar/deshabilitar la presentación del monitor.  
o bien  
Haga clic en la casilla de verificación del LCD para habilitar/deshabilitar la pantalla de panel aplanado.  
o bien  
Haga clic en la casilla Televisión para habilitar/deshabilitar la presentación de televisor.

### Nota

-  Si hay una marca de verificación bajo la opción de presentación, o la casilla de verificación no está disponible, esa opción está activada.
-  Los dispositivos de pantalla tales como televisores y pantallas de panel plano que no están conectados al hardware del sistema ATI no son seleccionables.
-  Cuando selecciona una opción de presentación, el modo de presentación cambia automáticamente a un modo compatible.

---

{button ,AL(`configuraciï½n') } [Temas relacionados](#)



## Solución de problemas

{button ,JI(`,`TROUBLE\_tips')}` Sugerencias para la solución de problemas

{button ,EF(`atipr.exe',`,1);CW(`subcon')}` Asistente del informe de problemas



## Solución de problemas

### Sugerencias para la solución de problemas

Los problemas con el monitor de su PC pueden deberse a varias razones. A continuación encontrará una lista de varias revisiones que puede realizar para determinar el problema.

#### ¿Cuál es el problema?

{button ,JI(`,`TROUBLE\_tips\_system\_lockup')}` Después de instalar la tarjeta de vídeo en la computadora de sobremesa, ésta se bloquea de vez en cuando.

{button ,JI(`,`TROUBLE\_tips\_no\_sync')}` El monitor no se sincroniza.


{button ,JI(`,`TROUBLE\_tips\_low\_resolution')}` No se pueden seleccionar los colores y la resolución de pantalla deseados.


{button ,JI(`,`TROUBLE\_tips\_no\_install')}` El controlador de presentación no funciona bien.




## Solución de problemas

### Si el sistema de la computadora de sobremesa se está bloqueando

 Asegúrese de que la tarjeta de gráficos esté bien colocada y de que haya sido instalada con el Asistente del Panel de Control "Agregar nuevo hardware" correcto. Para obtener información sobre cómo acceder a este asistente, consulte la Ayuda de Windows.

 Intente iniciar Windows en el modo A prueba de fallos. Si desea información al respecto, haga clic aquí

 Pruebe la tarjeta de gráficos en otro sistema. Si la tarjeta funciona en el otro sistema, el problema podría deberse a una configuración incorrecta o a un problema de hardware. Para iniciar el programa Solución de conflictos de hardware, inicie la Ayuda de Windows y, en el Índice, escriba "conflictos de hardware".

---

{button ,EF(`Windows.hlp`,`',1);CW(`subcon')} [Haga clic aquí para iniciar la Ayuda de Windows](#)



## **Solución de problemas**

### **Si el monitor se desincroniza**



Se ha seleccionado un tipo de monitor incorrecto.



Para seleccionar otro monitor, haga clic aquí









## Solución de problemas

### Si el controlador de presentación no funciona correctamente

 Instale un controlador estándar que venga con los discos de instalación de Windows 95. Realice el procedimiento siguiente:

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Cambiar tipo de monitor...

#### **O bien,**

En algunos sistemas, haga clic en Propiedades avanzadas.

- 4 En el área Tipo de adaptador, haga clic en Cambiar.

#### **O bien,**

En algunos sistemas, haga clic en Adaptador y luego en Cambiar.

- 5 Si aún no se ha seleccionado, haga clic en Mostrar todos los dispositivos.
- 6 En la lista Fabricante, seleccione ATI Technologies.
- 7 En la lista Modelos, seleccione un controlador de presentación que sea compatible con su acelerador de gráficos ATI.
- 8 Haga clic en Aceptar y luego en Cerrar.
- 9 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y después en Sí para reiniciar Windows.



## Solución de problemas

### Si no se pueden establecer los colores y la resolución de pantalla deseados



La combinación de [densidad de color](#) y [resolución de pantalla](#) que está disponible en la página de Configuración depende de la capacidad del acelerador de gráficos ATI instalado.



Es probable que a BIOS se le haya informado que esta combinación no está disponible, con base en la configuración del acelerador del dispositivo de pantalla.



## **Departamento de Servicio al Cliente de ATI**

Si necesita apoyo técnico, por favor comuníquese con su distribuidor.



## Departamento de Servicio al Cliente

### Para comunicarse con el Departamento de Servicio al Cliente de ATI

ATI proporciona servicio técnico a los usuarios registrados.

Para ayudarle de la manera más rápida y eficaz, constate si:

{button ,JI(`,`TROUBLE\_faqs')} ha consultado las Preguntas Frecuentes

{button ,JI(`,`TROUBLE\_tips')} ha seguido las sugerencias de Solución de problemas

{button ,EF(`atipr.exe',`,1)} ha utilizado el Asistente del informe de problemas

---

El horario de Servicio al Cliente de ATI es el siguiente:

Lunes a viernes:

9:00 a.m. a 7:00 p.m. E.S.T.

Teléfono:

(905) 882-2626

Fax:

(905) 882-0546

BBS\*:

(905) 764-9404

Dirección FTP de ATI:

<ftp://ftp.atitech.ca>

Compuserve:

GO ATITECH

@ATI SUPPORT 74740,667

\*(14400/9600/2400/1200 baud, 8 data, no parity, 1 stop bit)



## Solución de problemas

### Para iniciar Windows en el modo A prueba de fallos

- 1 Imprima esta sección para usarla como referencia.
- 2 Reinicie su PC haciendo clic en el botón Inicio, después en Apagar, y finalmente en Reiniciar el equipo.  
O bien,  
si el sistema está bloqueado, presione CTRL+ALT+SUPR o el botón de reinicio de la PC para reiniciarla.
- 3 Cuando vea el mensaje "Iniciando Windows 95", presione F8.
- 4 Para iniciar Windows sin soporte de red, elija el Modo A prueba de fallos.  
Para iniciar Windows con soporte de red, elija Modo A prueba de fallos con soporte de red.  
En el modo A prueba de fallos, Windows utiliza la configuración predeterminada (sin red, monitor VGA o controlador de Mouse de Microsoft, y con el mínimo de controladores de dispositivos necesarios para iniciar Windows). No hay acceso a una unidad de CD-ROM, impresora u otro dispositivo.

### Nota



Si el sistema funciona bien en el modo A prueba de fallos con el acelerador de gráficos ATI pero no funciona en el modo Normal, es probable que la falla se deba a que hay un controlador de dispositivo defectuoso o hay conflictos de hardware.



Para tratar de resolver un problema de hardware, haga clic en el botón "Atrás" y siga las instrucciones que aparecen.



Para cambiar los controladores de presentación, haga clic aquí





## Preguntas frecuentes

- {button ,JI(`,`WIN31\_utilities') } ¿Puedo usar las utilidades de Windows 3.1x en Windows 95?
- {button ,JI(`,`DPMS\_support') } ¿Es Windows 95 compatible con DPMS?
- {button ,JI(`,`NEW\_drivers') } ¿Dónde puedo conseguir los nuevos controladores ATI?
- {button ,JI(`,`DDC1\_ddc2b') } ¿Si instalo Windows 95, tengo compatibilidad con DDC-1 y DDC-2b?
- {button ,JI(`,`MPEG\_videos') } ¿Qué necesito para reproducir vídeos MPEG en Windows 95?
- {button ,JI(`,`UNINSTALL\_drivers') } ¿Cómo puedo desinstalar los controladores ATI mejorados?
- {button ,JI(`,`TaskbarIcon') } ¿Para qué es el icono Barra de tareas de ATI?


**Para usar las utilidades existentes de Windows 3.1x en Windows 95**

Los controladores ATI anteriores, FlexDesk+ y WinSwitch fueron diseñados para Windows 3.1x de Microsoft y no funcionan con Windows 95. Para usar las utilidades de ATI en Windows 95 debe utilizar el controlador mejorado de ATI para Windows 95.

### ¿Es Windows 95 compatible con DPMS?

Todos los productos basados en *mach64* y 3D RAGE de ATI son compatibles con DPMS.

#### Para activar la compatibilidad con DPMS

- 1 Haga clic aquí  para ver Propiedades de pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en Cambiar tipo de presentación...

**O bien,**

En algunos sistemas, haga clic en Propiedades avanzadas.

- 4 En el área Tipo de monitor, marque la casilla de verificación Monitor cumple con la norma Energy Star, y haga clic en Cerrar.

**O bien,**

En algunos sistemas, haga clic en la ficha Monitor y luego en Cambiar.

- 5 Haga clic en la ficha Protector de pantalla.
- 6 En las características de ahorro de energía del monitor, marque la casilla de verificación Bajo consumo de energía.
- 7 Escriba el tiempo después del cual el monitor entrará al modo de ahorro de energía.
- 8 En las características de ahorro de energía del monitor, marque la casilla de verificación Apagado.
- 9 Escriba el tiempo después del cual el monitor se apagará.



**¿Dónde puedo conseguir los nuevos controladores ATI?**

Comuníquese con su distribuidor para obtener los nuevos controladores ATI.

**Disponibilidad de compatibilidad con DDC-1 y DDC-2b en Windows 95**

Sí. Los productos basados en *mach64* y 3D RAGE- con compatibilidad incorporada para DDC-1 y DDC-2b seguirán funcionando con todas las versiones de controladores ATI - para Windows 95. Si tiene un monitor con compatibilidad para DDC -1 o DDC-2b, los aceleradores la aprovecharán y le ayudarán a configurar la frecuencia de actualización y la sincronización óptimas.

### **Para reproducir vídeos MPEG en Windows 95**

ATI le ofrece un software de reproducción de vídeos MPEG diseñado para productos aceleradores de gráficos ATI- para usar con Windows 95. El reproductor ATI es compatible con sistemas MPC-3 basados en Pentium y es una actualización de software diseñado exclusivamente para que las tarjetas existentes basadas en *mach64* y 3D RAGE- aprovechen los vídeos basados en MPEG sin tener que incurrir en gastos extras para obtener las costosas tarjetas de hardware MPEG. El reproductor ATI provee movimiento total, pantalla de vídeo completa, excelente calidad de reproducción de colores y reproducción de vídeos MPEG de hasta 30 cuadros por segundo.

### **Para desinstalar controladores ATI mejorados**

Los controladores ATI no vienen con capacidad para ser desinstalados. Sin embargo, los usuarios de Windows 95 que hayan instalado el software Microsoft Plus! (disponible en Microsoft como programa adicional) antes de instalar el controlador de vídeo pueden ir al Panel de control y hacer clic en Agregar/Eliminar programas; de esta forma, en el menú inferior aparecerá la instalación del controlador. Seleccione esta opción para que el controlador sea eliminado y el sistema vuelva al controlador detectado por Windows 95 cuando se realizó la instalación inicial.

#### **Nota**



Para *cambiar* controladores de presentación, haga clic aquí





## Solución de problemas

### Consejos de solución de problemas de visualización de TV

Los problemas con la pantalla de TV pueden deberse a una combinación de factores. A continuación se indican varias comprobaciones que pueden realizarse para determinar cuál es el problema.

Si tiene dificultades con el acelerador de gráficos ATI o con la pantalla, haga clic aquí `{button ,JI(``, `TROUBLE_tips')}`.

#### ¿Cuál es el problema?

`{button ,JI(`>taskwin1`, `TROUBLE_tips_TV_display')}` No consigo que la imagen aparezca en un televisor.

`{button ,JI(`>taskwin1`, `TROUBLE_tips_TV_text')}` El texto del televisor es demasiado pequeño.

`{button ,JI(`>taskwin1`, `TROUBLE_tips_TV_bright')}` Es difícil ver gráficos en el televisor.

`{button ,JI(`>taskwin1`, `TROUBLE_tips_TV_monitor')}` Cuando activo la pantalla de TV, la imagen del monitor cambia o aparece borrosa.



## Solución de problemas

### No aparecen imágenes en el televisor



Asegúrese de haber activado la imagen en TV haciendo clic en la casilla de selección de la página de configuración. Haga clic aquí



para ver las propiedades de pantalla y haga clic en la ficha Configuración. Para activar la presentación en TV ha de haber un televisor conectado a la computadora.



Asegúrese de que la [resolución de pantalla](#) es 640 x 480 o 800 x 600.



Quizá deba cambiar el TV a presentación de vídeo. Para obtener más información, consulte la documentación adjunta al televisor.

---

{button ,AL(`tvout`)} [Temas relacionados](#)

{button ,JI(`ati95esp.HLP>subcon`,`TROUBLE\_tips\_TVDisplay`)} [Volver a los consejos de solución de problemas de visualización de TV](#)



## Solución de problemas

### El texto del televisor es demasiado pequeño



Aumente el tamaño de las fuentes. Haga clic aquí



para acceder a las propiedades de pantalla y haga clic en la ficha Configuración. Haga clic en Personalizados y aumente los tipos de letra hasta que pueda leer claramente en el televisor.



Aumente el tamaño de fuentes en la aplicación que utiliza. Por ejemplo, si está conectado a Internet, seleccione un tamaño de fuente de 14 o superior en el navegador que utilice.



Amplíe la imagen para facilitar la lectura. Puede seleccionar una tecla de acceso rápido de ampliación en la página Encuadre. Haga clic aquí



para ver las propiedades de pantalla y haga clic en la ficha Encuadre.

---

{button ,AL(`tvout`)} [Temas relacionados](#)

{button ,JI(`ati95esp.HLP>subcon`,`TROUBLE\_tips\_TVDisplay`)} [Volver a los consejos de solución de problemas de visualización de TV](#)



## Solución de problemas

### Es difícil ver gráficos en el televisor



Reduzca el brillo del televisor. Los gráficos se ven mejor en el televisor con el brillo bajo. Haga clic aquí



para ver las propiedades de pantalla. Haga clic en la ficha Ajustes y seleccione TV en el menú de dispositivos. Haga clic en Avanzadas y deslice el control de brillo para reducirlo.



Amplíe la imagen para facilitar la lectura. Puede seleccionar una tecla de acceso rápido de ampliación en la página Encuadre. Haga clic aquí



para ver las propiedades de pantalla.

---

{button ,AL(`tvout')}` [Temas relacionados](#)


{button ,JI(`ati95esp.HLP>subcon',`TROUBLE\_tips\_TVDisplay')}` [Volver a los consejos de solución de problemas de visualización de TV](#)






## Solución de problemas

### La imagen del monitor cambia o aparece borrosa

 La razón es que la imagen se ajusta a las dimensiones del televisor. Para corregir la imagen del monitor, utilice los controles de éste para ajustar el tamaño y la posición de imagen.

 Algunos monitores de frecuencia única pueden no funcionar si se activa la presentación en televisor. Si tiene problemas de imagen con la presentación en TV activada, desactívela para restaurar la imagen del monitor.

---

{button ,AL(`tvout')} [Temas relacionados](#)

{button ,JI(`ati95esp.HLP>subcon',`TROUBLE\_tips\_TVDisplay')} [Volver a los consejos de solución de problemas de visualización de TV](#)

