

Inhalt

Beim Einstellen von Druckeroptionen in den Dialogfeldern **Optionen** und zum Einrichten Ihres Druckers gibt es unterschiedliche Aufgaben. Einige Aufgaben wie das Festlegen der Papiergröße und Papierzufuhr finden Sie bei allen Druckern, andere dagegen wie das Festlegen der Druckqualität und Einschalten der Farbe nicht.

Die folgenden Aufgaben gibt es bei allen Druckern.

Hilfethemen

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Die folgenden Aufgaben können Sie nur durchführen, wenn Sie einen Drucker benutzen, der diese Funktionen unterstützt.

Hilfethemen

[Angeben des Druckerspeichers](#)

[Arbeiten mit Seitenschutz](#)

[Beidseitig drucken](#)

[Drucken in Farbe](#)

[Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik](#)

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Festlegen des Ausgabeschachts](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

[Installieren von ladbaren Schriftarten](#)

[Trennen von Druckaufträgen](#)

Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik

Sie können die Dunkelheit gedruckter Grafik steuern, indem Sie die Dichte einstellen.

So stellen Sie die Dichte ein

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Ziehen Sie unter "Druckdichte" das Bildlauffeld in Richtung "Heller", um die Dichte zu verringern, oder in Richtung "Dunkler", um die Dichte zu erhöhen. Sie können auch mit der TABULATOR-TASTE in den Bereich "Druckdichte" gehen, und dann die NACH-RECHTS- oder NACH-LINKS-TASTEN benutzen.
3. Legen Sie weitere gewünschte Optionen fest.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Die Einstellungen, die Sie für die Dichte sowie für Farbmischung und Auflösung angeben, beeinflussen das allgemeine Erscheinungsbild von Grafiken in Ihren Dokumenten. Sie werden wahrscheinlich etwas mit diesen Optionen experimentieren wollen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Siehe auch

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

Festlegen der Optionen für die Farbmischung

Die von Ihnen gewählte Option für die Farbmischung bestimmt, wie detailliert Grafikabbildungen in Ihren Dokumenten wirken.

So legen Sie eine Option für die Farbmischung fest

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Wählen Sie unter "Farbmischung" die gewünschte Option der Farbmischung.
3. Legen Sie weitere gewünschte Optionen fest.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Die Einstellungen, die Sie für die Farbmischung sowie für Dichte und Auflösung angeben, beeinflussen das allgemeine Erscheinungsbild von Grafiken in Ihren Dokumenten. Sie werden wahrscheinlich etwas mit diesen Optionen experimentieren wollen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Siehe auch

[Festlegen der Auflösung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Festlegen der Papiergröße

Sie können die Größe des Papiers festlegen, auf dem Sie drucken wollen, indem Sie entweder eine Größe aus einer Liste mit Papiergrößen wählen, oder indem Sie Ihre eigene Papiergröße festlegen, wenn Ihr Drucker dies unterstützt.

So legen Sie die Papiergröße fest

► Öffnen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers das Listenfeld "Papiergröße", und wählen Sie dann die gewünschte Größe.

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe" oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Siehe auch

[Definieren Ihrer eigenen Papiergröße](#)

Definieren Ihrer eigenen Papiergröße

Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das keine Standardgröße hat, können Sie Ihre eigene Papiergröße definieren. Einige Drucker unterstützen diese Option jedoch nicht.

So definieren Sie Ihre eigene Papiergröße

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers das Listenfeld "Papiergröße".
2. Wählen Sie die Einstellung "Benutzerdefinierte Größe". (Diese Einstellung wird nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker keine benutzerdefinierten Papiergrößen unterstützt.)
3. Geben Sie im Feld "Benutzerdefinierte Größe" die Maßeinheit ein (0,1 Millimeter oder 0,01 Zoll), in der Sie die Papiermaße angeben wollen.
4. Geben Sie im Feld "Breite" einen Wert für die Papierbreite und im Feld "Länge" einen Wert für die Papierlänge ein.

Wenn Sie zum Beispiel ein Papier bedrucken wollen, das 9,5 x 11,0 Zoll groß ist, geben Sie 950 als Breite und 1100 als Länge ein.

5. Wählen Sie die Schaltfläche "OK".
6. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "OK".

Hinweis:

Bei einigen Anwendungen für Windows können Sie in der Funktion **Druckereinrichtung** der Anwendung keine Papiergröße einrichten. Sie müssen in diesem Fall in der Systemsteuerung die Option "Drucker" oder im Druck-Manager den Befehl **Druckereinrichtung** wählen, um die Papiermaße zu ändern. Wenn Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Option "Benutzerdefinierte Größe" wählen, wird Ihr Dokument in der Papiergröße gedruckt, die Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers in der Systemsteuerung oder im Druck-Manager festgelegt haben.

Festlegen der Papierzufuhr

Sie können festlegen, welche Papierzufuhr benutzt werden soll.

So legen Sie die Papierzufuhr fest

► Öffnen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Liste "Papierzufuhr", wählen Sie die gewünschte Papierzufuhr (zum Beispiel "Oberer Schacht", "Briefumschlag, manuell" oder "Manuelle Zufuhr"), und wählen Sie dann die Schaltfläche "OK".

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe" oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen des Formats

Sie können das Format angeben, das Sie beim Drucken benutzen wollen.

So legen Sie das Format fest

► Wählen Sie im Feld "Format" im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Option "Hochformat" oder "Querformat".

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe" oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen der Auflösung

Sie können die Auflösung (sie wird normalerweise in Punkten pro Zoll (DPI) angegeben) festlegen, in der Sie Grafikabbildungen drucken wollen.

So legen Sie die Auflösung fest

► Öffnen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers das Feld "Grafikauflösung", und wählen Sie die gewünschte Auflösung.

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe" oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Die Einstellungen, die Sie für die Auflösung sowie für Farbmischung und Dichte angeben, beeinflussen das allgemeine Erscheinungsbild von Grafiken in Ihren Dokumenten. Sie werden wahrscheinlich etwas mit diesen Optionen experimentieren wollen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Siehe auch

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Installieren von Kassetten-Schriftarten

Wenn Ihr Drucker Kassetten-Schriftarten unterstützt, wird im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers das Listenfeld "Kassetten" angezeigt. Diese Liste zeigt an, welche Kassetten-Schriftarten in den Druckertreiber für Ihren Treiber eingebaut sind. Sie können diese Schriftarten für Ihre Anwendungen für Windows verfügbar machen.

So machen Sie Kassetten-Schriftarten für Ihre Anwendungen für Windows verfügbar

1. Vergewissern Sie sich, daß die Kassetten ordnungsgemäß in den Steckplätzen Ihres Druckers eingeschoben sind.
2. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers im Feld "Kassetten" die gewünschten Kassetten-Schriftarten.

Wenn Sie Kassetten-Schriftarten benutzen wollen, die nicht in der Liste "Kassetten" angezeigt werden, müssen Sie diese installieren. Sie können entweder das zur Kassette gehörende Installationsprogramm benutzen oder das Schriftarteninstallationsprogramm, falls Sie einen Hewlett-Packard-Drucker LaserJet oder DeskJet (PCL) benutzen. Wenn Sie das Schriftarteninstallationsprogramm benutzen, erscheinen die Schriftarten im Listenfeld "Kassetten". Wenn Sie das zur Kassette gehörende Installationsprogramm benutzen, werden die Schriftarten zwar nicht in der Liste "Kassetten" angezeigt, stehen aber in Ihren Anwendungen für Windows zur Verfügung.

So installieren Sie Kassetten-Schriftarten mit dem Schriftarteninstallationsprogramm

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Schriftarten". (Diese Schaltfläche wird nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker das Schriftarteninstallationsprogramm nicht unterstützt.)
2. Wählen Sie die gewünschten Kassetten-Schriftarten.
3. Wählen Sie die Schaltfläche "Beenden".
4. Wählen Sie die gewünschten Kassetten im Listenfeld "Kassetten".

Um Hilfe zum Dialogfeld **Schriftarteninstallationsprogramm** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", während das Dialogfeld geöffnet ist.

Installieren von ladbaren Schriftarten

Wenn Sie ladbare Schriftarten in Ihren Anwendungen für Windows benutzen wollen, müssen Sie diese installieren. Die meisten Pakete mit ladbaren Schriftarten werden mit eigenen Installationsprogrammen ausgeliefert. Es wird empfohlen, dieses Programm zum Installieren der Schriftarten zu benutzen.

Wenn Sie jedoch einen Hewlett-Packard-Drucker LaserJet oder DeskJet benutzen und Ihre Schriftarten das korrekte PCL-Format aufweisen, können Sie diese mit dem Schriftarteninstallationsprogramm installieren. Wenn Sie nicht sicher sind, welches Format Ihre Schriftarten haben, schauen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Schriftartenpaket nach.

So installieren Sie ladbare Schriftarten mit dem Schriftarteninstallationsprogramm

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Schriftarten".
2. Fügen Sie die gewünschten Schriftarten hinzu.
3. Wählen Sie im Dialogfeld **Schriftarteninstallationsprogramm** die Schaltfläche "Beenden".

Um Hilfe zum Dialogfeld Schriftarteninstallationsprogramm zu erhalten, wählen Sie im Dialogfeld die Schaltfläche "Hilfe".

Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik

Wenn Ihr Dokument zahlreiche verschiedenen TrueType-Schriftarten enthält, wird für das Drucken als Grafik weniger Druckerspeicher und eventuell weniger Zeit benötigt. Ebenso werden Sie diese Funktion einsetzen wollen, wenn Ihr Dokument mehrere oder große Grafikabbildungen und mehrere verschiedene TrueType-Zeichen enthält. Damit Sie TrueType-Schriftarten als Grafik drucken können, muß Ihr Drucker diese Funktion unterstützen.

So drucken Sie TrueType-Schriftarten als Grafik

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Aktivieren Sie im Dialogfeld **Optionen** das Kontrollkästchen "TrueType als Grafik drucken". (Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker sie nicht unterstützt.)
3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK".

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Drucken in Farbe

Sie können Grafikabbildungen farbig drucken, wenn Ihr Drucker den Farbdruck unterstützt.

So drucken Sie farbig

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Aktivieren Sie im Dialogfeld **Optionen** das Kontrollkästchen "Farbe". (Wenn Ihr Drucker Farbe unterstützt, ist das Kontrollkästchen "Farbe" automatisch aktiviert. Das Kontrollkästchen "Farbe" wird nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker keine Farbe unterstützt.)
3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Wenn Sie das Kontrollkästchen "Farbe" deaktivieren, werden Farbbilder mit Graustufen gedruckt, sofern die Farbmischung eingeschaltet ist. Wenn Sie bei Farbmischung "Keine" angeben und das Kontrollkästchen "Farbe" deaktiviert haben, werden Farbabbildungen nur schwarzweiß gedruckt.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Beidseitig drucken

Wenn Sie einen Drucker verwenden, der beidseitiges Drucken unterstützt, können Sie festlegen, wie das Papier beim Drucken gewendet wird.

So geben Sie an, wie das Papier gewendet wird

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Wählen Sie unter "Beidseitiger Druck" die gewünschte Option. (Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker sie nicht unterstützt.)
3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen der Ränder

Wenn Ihr Drucker dies unterstützt, können Sie Ränder für den Druck festlegen. Die Ränder, die Sie für Ihren Drucker angeben, definieren den Druckbereich auf einer Seite. Die Ränder, die Sie in Ihren Anwendungen angeben, werden von diesem Druckbereich aus gemessen.

In den meisten Fällen wird der Druckbereich vom Druckertreiber festgelegt, so daß Sie normalerweise niemals Ränder einstellen müssen. Wenn Ihre Dokumente jedoch nicht so auf der Seite ausgerichtet sind, wie Sie das erwarten würden, können Sie eventuell mit verschiedenen Randeinstellungen experimentieren, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.

So setzen Sie Ränder

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Wählen Sie im Dialogfeld **Optionen** die Schaltfläche "Ränder".
3. Wählen Sie im Dialogfeld **Ränder** die Maßeinheit (Millimeter oder Zoll), in der Sie die Ränder einstellen wollen.
4. Geben Sie je einen Wert für den linken, rechten, oberen und unteren Rand an, und wählen Sie dann die Schaltfläche "OK". Wenn Sie stattdessen die Standardwerte benutzen wollen, wählen Sie die Schaltfläche "Standard".
5. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
6. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Trennen von Druckaufträgen

Wenn Ihr Drucker die Trennung von Druckaufträgen unterstützt, können Sie festlegen, daß Ihr Drucker jeden Auftrag eine Trennseite einfügt. So läßt sich leichter feststellen, wo ein Auftrag endet und der nächste beginnt.

So trennen Sie Ihre Druckaufträge

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen "Auftragstrennung".
3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Siehe auch

[Festlegen des Ausgabeschachtes](#)

Angeben des Druckerspeichers

Wenn Sie mit einem Drucker arbeiten, der verschiedene Speicherkonfigurationen unterstützt, können Sie angeben, wieviel Speicher zum Drucken zur Verfügung steht.

So geben Sie die Größe des verfügbaren Druckerspeichers an

▶ Öffnen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Liste "Speicher", und wählen Sie einen Wert. (Diese Option wird im Dialogfeld nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker keine verschiedenen Speicherkonfigurationen unterstützt.)

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen der Kopienanzahl

Sie können in einem Auftrag mehr als eine Kopie Ihres Dokuments drucken, wenn Ihr Drucker diese Funktion unterstützt.

So geben Sie die Zahl der Kopien an, die Sie drucken wollen

► Geben Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers im Feld "Kopien" die Zahl der Kopien an, die Sie drucken wollen. (Diese Option wird im Dialogfeld nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker den Druck mehrerer Kopien nicht unterstützt.)

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe" oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen des Ausgabeschachtes

Sie können den Ausgabeschacht für die Ablage Ihrer Dokumente beim Drucken angeben, wenn Ihr Drucker diese Funktion unterstützt.

So geben Sie den Ausgabeschacht für Ihre Dokumente an

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Wählen Sie den gewünschten Ausgabeschacht.

Wenn Sie einen LaserJet IIIsi benutzen, können Sie entweder "Oberer Schacht" oder "Unterer Schacht" angeben. Wenn Sie den oberen Ausgabeschacht benutzen, können Sie mit der Option "Auftragstrennung" zum Trennen der Druckaufträge arbeiten. Diese Option ist abgeblendet, wenn Sie den unteren Ausgabeschacht wählen.

3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen des Druckmediums

Sie können das Druckmedium angeben, auf dem Sie drucken wollen (zum Beispiel Papier oder Transparenzfolie), wenn Ihr Drucker dieses Merkmal unterstützt.

So geben Sie das Druckmedium an

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Öffnen Sie im Dialogfeld Optionen die Liste "Papiertyp", und wählen Sie das gewünschte Papier.
(Diese Option wird im Dialogfeld nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker keine verschiedenen Papierarten unterstützt.)
3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Festlegen der Druckqualität

Sie können die Druckqualität festlegen (zum Beispiel "Entwurfsqualität" oder "Briefqualität"), wenn Ihr Drucker dieses Merkmal unterstützt.

So legen Sie die Druckqualität fest

1. Wählen Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers die Schaltfläche "Optionen".
2. Öffnen Sie im Dialogfeld **Optionen** die Liste "Druckqualität", und wählen Sie die gewünschte Druckqualität. (Diese Option wird im Dialogfeld nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker keine unterschiedlichen Druckqualitäten unterstützt.)
3. Wählen Sie gegebenenfalls weitere Optionen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche "OK", wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.

Um Hilfe zum Dialogfeld **Optionen** zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe", oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Arbeiten mit Seitenschutz

Sie können mit der Option "Seitenschutz" arbeiten, wenn Ihr Drucker dies unterstützt und über mehr als ein Megabyte Speicher verfügt. Wenn die Option "Seitenschutz" eingeschaltet ist, wird ein Bild jeder Seite Ihres Dokuments im Druckerspeicher aufgebaut, bevor es auf dem Papier gedruckt wird. Durch das Einschalten dieser Option stellen Sie sicher, daß jede Seite gedruckt wird und Fehler vermieden werden.

So arbeiten Sie mit Seitenschutz

▶ Aktivieren Sie im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers das Kontrollkästchen "Seitenschutz". (Wenn die Option "Speicher" auf ein Megabyte oder darunter eingestellt ist, wird die Option "Seitenschutz" abgeblendet. Diese Option wird im Dialogfeld nicht angezeigt, wenn Ihr Drucker den Seitenschutz nicht unterstützt.)

Um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche "Hilfe" oder drücken Sie die F1-TASTE, während das Dialogfeld geöffnet ist.

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- [Format](#)
- [Grafikauflösung](#)
- [Kassetten](#)
- ▶ [Kopien](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Schriftarten"](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angeben des Druckerspeichers](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

[Installieren von ladbaren Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kassetten](#)
- ▶ [Kopien](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angaben des Druckerspeichers](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kopien](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Schriftarten"](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angaben des Druckerspeichers](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von ladbaren Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kassetten](#)
- ▶ [Kopien](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Schriftarten"](#)
- ▶ [Seitenschutz](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angeben des Druckerspeichers](#)

[Arbeiten mit Seitenschutz](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

[Installieren von ladbaren Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kopien](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Schriftarten"](#)
- ▶ [Seitenschutz](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angaben des Druckerspeichers](#)

[Arbeiten mit Seitenschutz](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von ladbaren Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kassetten](#)
- ▶ [Kopien](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Seitenschutz](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angaben des Druckerspeichers](#)

[Arbeiten mit Seitenschutz](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Kopienanzahl](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kassetten](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Schriftarten"](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angeben des Druckerspeichers](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

[Installieren von ladbaren Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kassetten](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)
- ▶ [Speicher](#)

Siehe auch

[Angeben des Druckerspeichers](#)

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Kassetten](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

[Installieren von Kassetten-Schriftarten](#)

Druckereinrichtung

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckereinstellungen für Ihren Drucker festzulegen. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen.

Bei einigen Druckern sind auch bestimmte Stellungen der DIP-Schalter erforderlich, damit sie ordnungsgemäß mit Windows für Workgroups arbeiten. In der Online-Textdatei DRUCKER.WRI finden Sie eine Liste der Drucker und der bei ihnen erforderlichen Stellungen der DIP-Schalter.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um Hilfe zum Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers zu erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über die bei jeder Option zu verwendenden Einstellungen benötigen, sehen Sie in Ihrem Druckerhandbuch nach.

- ▶ [Format](#)
- ▶ [Grafikauflösung](#)
- ▶ [Papiergröße](#)
- ▶ [Papierzufuhr](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Optionen"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Auflösung](#)

[Festlegen der Papiergröße](#)

[Festlegen der Papierzufuhr](#)

[Festlegen des Formats](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen.

Diese Optionen bestimmen zusammen mit der Einstellung, die Sie für "Grafikauflösung" festlegen, das allgemeine Aussehen gedruckter Grafik. Sie werden wahrscheinlich etwas experimentieren müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen und anzugeben, ob TrueType-Schriftarten beim Drucken in Grafik umzuwandeln sind.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [TrueType als Grafik drucken](#)

Siehe auch

[Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Feinheit von Grafik und die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Feinheit von Grafik und die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen und anzugeben, ob TrueType-Schriftarten beim Drucken in Grafik umzuwandeln sind.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [TrueType als Grafik drucken](#)

Siehe auch

[Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik](#)

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Feinheit von Grafik, den Papiertyp sowie die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Papiertyp](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe zu verwenden ist.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich sowie die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich und die Feinheit von Grafik sowie die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich, den Papiertyp und die Feinheit von Grafik sowie die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Papiertyp](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich sowie die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe zu verwenden ist.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik sowie die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe zu verwenden ist.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich, die Dunkelheit und Feinheit von Grafik sowie die Dunkelheit und Druckqualität für Text festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe zu verwenden ist.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen und anzugeben, ob auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Beidseitiger Druck: Kein](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Kurze Seite](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Lange Seite](#)
- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Beidseitig drucken](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich, die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text festzulegen und anzugeben, ob beidseitig zu drucken ist und TrueType-Schriftarten in Grafik umzuwandeln sind.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Beidseitiger Druck: Kein](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Kurze Seite](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Lange Seite](#)
- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [TrueType als Grafik drucken](#)

Siehe auch

[Beidseitig drucken](#)

[Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text sowie den vom Drucker benutzten Ausgabeschacht festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Auftragstrennung](#)
- ▶ [Ausgabeschacht](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Kein](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Kurze Seite](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Lange Seite](#)
- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Beidseitig drucken](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen des Ausgabeschachtes](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

[Trennen von Druckaufträgen](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text sowie den vom Drucker benutzten Ausgabeschacht festzulegen und anzugeben, ob auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden soll und TrueType-Schriftarten in Grafik umzuwandeln sind.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Auftragstrennung](#)
- ▶ [Ausgabeschacht](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Kein](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Kurze Seite](#)
- ▶ [Beidseitiger Druck: Lange Seite](#)
- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [TrueType als Grafik drucken](#)

Siehe auch

[Beidseitig drucken](#)

[Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen des Ausgabeschachtes](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

[Trennen von Druckaufträgen](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text sowie den Papiertyp festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe benutzt werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Papiertyp](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Druckqualität für Text, die Dunkelheit und Feinheit von Grafik und Text sowie den Papiertyp festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe benutzt werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Papiertyp](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um die Dunkelheit und Feinheit von Grafik, die Druckqualität des Textes sowie den Papiertyp festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe benutzt werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Papiertyp](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Optionen

Benutzen Sie dieses Dialogfeld, um den Druckbereich, die Dunkelheit und Feinheit von Grafik, die Druckqualität des Textes sowie den Papiertyp festzulegen und anzugeben, ob beim Drucken Farbe benutzt werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen, um mehr über das Dialogfeld zu erfahren:

- ▶ [Druckdichte](#)
- ▶ [Druckqualität](#)
- ▶ [Farbe](#)
- ▶ [Farbmischung: Fein](#)
- ▶ [Farbmischung: Grob](#)
- ▶ [Farbmischung: Keine](#)
- ▶ [Farbmischung: S/W-Grafik](#)
- ▶ [Papiertyp](#)
- ▶ [Schaltfläche "Info"](#)
- ▶ [Schaltfläche "Ränder"](#)

Siehe auch

[Drucken in Farbe](#)

[Festlegen der Druckqualität](#)

[Festlegen der Optionen für die Farbmischung](#)

[Festlegen der Ränder](#)

[Festlegen des Druckmediums](#)

[Steuern der Dunkelheit gedruckter Grafik](#)

Grafikauflösung

- ▶ Öffnen Sie die Liste, und wählen Sie dann die gewünschte Auflösung für grafische Abbildungen. Die erste Zahl steht für die horizontale und die zweite Zahl für die vertikale Auflösung. So bedeutet zum Beispiel 240 x 144 eine Auflösung von 240 DPI (Punkte pro Zoll) horizontal und 144 DPI vertikal.

Allgemein gilt, daß Einstellungen mit höheren Auflösungen zu qualitativ höherwertigen Druckergebnissen führen, der Druckvorgang jedoch länger dauern kann.

Hinweis: Die Textqualität ist von dieser Einstellung nicht betroffen, es sei denn, Sie benutzen einen LaserJet-Drucker und drucken TrueType-Schriftarten als Grafik.

Papiergröße

- ▶ Öffnen Sie die Liste, und wählen Sie dann die gewünschte Papier- oder Briefumschlaggröße. In Zoll angegebene Größe sind Standardgrößen für den Einsatz im Büro und der Justiz in den Vereinigten Staaten. In Millimeter angegebene Größen sind Standardgrößen für andere Länder.

Die Standardpapiergröße ist abhängig von dem Land, das im Dialogfeld **Ländereinstellungen** der Systemsteuerung aktuell gewählt ist. Wenn "Vereinigte Staaten" gewählt ist, entspricht die Standardgröße für die meisten Drucker der Briefgröße (8,5 x 11 Zoll). Wenn ein europäisches Land gewählt ist, ist die Standardpapiergröße A4.

Papierzufuhr

Verschiedene Druckermodelle unterstützen mehrere Arten der Papierzufuhr wie oberer Schacht, Briefumschlagzufuhr oder manuelle Zufuhr.

- ▶ Öffnen Sie die Liste, und wählen Sie dann die gewünschte Art der Papierzufuhr.

Speicher

Geben Sie mit dieser Option die Größe des in Ihrem Drucker installierten Speichers an. Der Druckertreiber verwendet diese Informationen, um zu ermitteln, wieviel Druckinformationen wie zum Beispiel Grafik oder Schriftarten Ihr Drucker verarbeiten kann.

- ▶ Öffnen Sie die Liste, und wählen Sie dann die Speichergöße Ihres Druckers.
Der Standardwert für diese Option gibt die Größe des Speichers an, mit dem Ihr Drucker in der Standardkonfiguration ausgestattet ist. Sie können durch Einsetzen einer Kassette oder einer Speicherkarte in Ihren Drucker zusätzlichen Speicher installieren. Wenn Sie zusätzlichen Speicher installieren, müssen Sie den Standardwert ändern.
Wenn Sie den Speicher abweichend von der tatsächlichen Größe des Druckerspeichers angeben, kann das zur Anzeige eines Fehlers durch den Druckertreiber führen, der auf fehlenden Speicher meldet. Wenn Sie nicht wissen, wieviel Speicher in Ihrem Drucker installiert ist, können Sie die Selbsttest-Funktion benutzen, die es bei den meisten Laserdruckern gibt, um die aktuelle Speicherkonfiguration zu drucken. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Druckerhandbuch, oder wenden Sie sich an den Druckerhersteller oder Ihren Händler.

Format

- ▶ Wählen Sie das für den Druck gewünschte Format, entweder "Hochformat" oder "Querformat". Beim "Hochformat" ist die Seite höher als breit, wenn Sie das gedruckte Dokument betrachten, beim "Querformat" ist sie breiter als hoch.

Kopien

- ▶ Geben Sie im Feld "Kopien" die Anzahl der Kopien ein, die Sie drucken möchten. Die Option "Kopien" in diesem Dialogfeld ist unabhängig von der Option "Kopien", die im Dialogfeld **Drucken** Ihrer Windows-Anwendung enthalten sein kann. Normalerweise hat die Option "Kopien" im Dialogfeld **Drucken** der Anwendung Vorrang vor dieser Option.

Im allgemeinen werden Ihre unsortierten Dokumente schneller gedruckt, wenn Sie die Anzahl der Kopien im Dialogfeld zum Einrichten Ihres Druckers angeben. Das Festlegen der Kopienanzahl in Ihrer Windows-Anwendung kann den Druck verlangsamen, aber die Dokumente können sortiert ausgegeben werden, wenn Ihre Anwendung diese Funktion unterstützt.

Seitenschutz

▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Seitenschutz", um das Bild einer Seite im Druckerspeicher aufzubauen, bevor die Seite auf Papier gedruckt wird.

Die Option "Seitenschutz" stellt sicher, daß die Seiten Ihres Dokuments gedruckt werden und hilft, die Anzeige von Fehlermeldungen in der Druckeranzeige zu vermeiden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Drucker mehr als ein Megabyte Speicher hat und Ihre Druckerhardware richtig konfiguriert ist.

Um den Drucker zu konfigurieren, stellen Sie "Seitenschutz" auf einen Wert ein, der der Größe des von Ihnen verwendeten Papiers entspricht. Bei den meisten Druckern gibt es vier Werte: AUS (kein Seitenschutz), LTR (für Papier in Briefgröße), LGL (für Papier der Größe "Legal") und A4.

Wenn die aktuelle Einstellung für Papiergröße "Executive" ist, konfigurieren Sie Ihren Drucker mit einem Wert, der dieser Papiergröße am nächsten kommt. Benutzen Sie zur Konfiguration Ihrer Druckerhardware die Bedienungselemente an Ihrem Drucker. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Kassetten

► Wählen Sie in der Liste die Kassetten, die Sie verwenden wollen. Die Kassetten müssen in den Kassettenschächten Ihres Druckers installiert sein, bevor Sie sie wählen können.

Wenn die gewünschten Kassetten-Schriftarten in der Liste nicht angezeigt werden, installieren Sie diese zunächst, indem Sie die Schaltfläche "Schriftarten" wählen und dann das Dialogfeld **Schriftarteninstallationsprogramm** bearbeiten. Wenn die Schaltfläche "Schriftarten" nicht verfügbar ist, installieren Sie die Kassetten-Schriftarten mit dem vom Hersteller der Schriftarten beschriebenen Verfahren. Weitere Informationen finden Sie dazu im Handbuch zu Ihrem Schriftartenpaket.

Schaltfläche "Optionen"

► Wählen Sie diese Schaltfläche, um das Dialogfeld **Optionen** anzuzeigen. Dieses Dialogfeld enthält weitere Druckeroptionen, die Sie einstellen können.

Schaltfläche "Schriftarten"

- ▶ Wählen Sie die Schaltfläche "Schriftarten", und bearbeiten Sie dann das Dialogfeld **Schriftarteninstallationsprogramm**, um Schriftarten zu installieren.

Schaltfläche "Info"

- ▶ Wählen Sie diese Schaltfläche, um Copyright-Information über den Druckertreiber abzuzeigen.

Farbmischung: Keine

- ▶ Wählen Sie "Keine", um die Farbmischung auszuschalten.
Wenn Farbmischung auf "Keine" gesetzt ist, werden Grafiken schwarzweiß ohne Graustufen gedruckt.

Farbmischung: Keine

- ▶ Wählen Sie "Keine", um die Farbmischung auszuschalten.

Wenn die Option "Farbe" aktiviert ist, und Sie unter Farbmischung "Keine" wählen, verwendet Ihr Drucker sieben Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz) und das Weiß des Papiers, um farbige Abbildungen zu drucken. Alle weiteren Farben werden in einer der sieben Farben gedruckt, die der Originalfarbe am ähnlichsten sieht. Orange wird zum Beispiel als rot gedruckt.

Wenn die Option "Farbe" nicht aktiviert ist, und Sie bei Farbmischung "Keine" wählen, werden Grafiken schwarzweiß ohne Graustufen gedruckt.

Farbmischung: Fein

► Wählen Sie "Fein", wenn Sie eine Auflösung von 200 Punkten pro Zoll (DPI) oder weniger angegeben haben.

Dieses führt zu einer glatteren, feineren Abbildung.

Farbmischung: Fein

► Wählen Sie "Fein", wenn Sie eine Auflösung von 200 Punkten pro Zoll (DPI) oder weniger angegeben haben.

Dieses führt zu einer glatteren, feineren Abbildung.

Bei dieser Option bleiben Details erhalten, aber die Farben sind möglicherweise nicht so leuchtend oder kräftig.

Farbmischung: Grob

► Wählen Sie "Grob", wenn Sie eine Auflösung von 300 Punkten pro Zoll (DPI) oder mehr angegeben haben.

Farbmischung: S/W-Grafik

- ▶ Wählen Sie "S/W-Grafik", wenn in der Grafik, die Sie drucken wollen, exakt definierte Abgrenzungen zwischen schwarz, weiß und Graustufen vorhanden sind.
Verwenden Sie diese Option nicht beim Druck gescannter Fotos oder anderer Abbildungen mit fließenden Übergängen in Helligkeit und Farbe.

Farbmischung: S/W-Grafik

- ▶ Wählen Sie "S/W-Grafik", wenn Sie nicht in Farbe drucken, und die Grafik, die Sie drucken wollen, exakt definierte Abgrenzungen zwischen schwarz, weiß und Graustufen enthält. Verwenden Sie die Option nicht beim Drucken in Farbe sowie beim Druck gescannter Fotos oder anderer Abbildungen mit fließenden Übergängen in Helligkeit und Farbe.

Druckdichte

Verwenden Sie diese Option, um die Dunkelheit von Grafiken in Ihrem Dokument zu erhöhen oder zu verringern.

- ▶ Ziehen Sie das Bildlauffeld in Richtung "Heller", um die Dichte zu verringern, oder in Richtung "Dunkler", um die Dichte zu erhöhen. Sie können auch die NACH-RECHTS- oder NACH-LINKS-TASTEN benutzen.

Beidseitiger Druck: Kein

- ▶ Wählen Sie "Kein", um das Papier nur auf einer Seite zu bedrucken.

Beidseitiger Druck: Lange Seite

► Wählen Sie "Lange Seite", um auf beiden Seiten des Papiers zu drucken und die lange Seite zum Wenden des Papiers zu verwenden.

Wenn Sie zum Beispiel das Papier bei einer Seitengröße von 8,5 x 11 Zoll an der langen Seite wenden, führt dies zu einer bedruckten Seite, die wie ein Buch wirkt.

Hinweis:

Die Einstellung "Format" (Hochformat oder Querformat) hat keine Auswirkung auf diese Option. Wenn Sie Querformat wählen, wendet der Drucker das Papier immer noch entlang der langen Seite.

Beidseitiger Druck: Kurze Seite

► Wählen Sie "Kurze Seite", um auf beiden Seiten des Papiers zu drucken und die kurze Seite zum Wenden des Papiers zu verwenden.

Wenn Sie zum Beispiel das Papier bei einer Seitengröße von 8,5 x 11 Zoll an der kurzen Seite wenden, führt dies zu einer bedruckten Seite, das wie ein aufgeklappter Notizblock wirkt.

Hinweis:

Die Einstellung "Format" (Hochformat oder Querformat) hat keine Auswirkung auf diese Option. Wenn Sie Querformat wählen, wendet der Drucker das Papier immer noch entlang der kurzen Seite.

Druckqualität

► Öffnen Sie die Liste, und wählen Sie dann die für das gedruckte Dokumente gewünschte Textqualität.

Druckqualität ist für fertiggestellte Dokumente geeignet, während Entwurfsqualität für Rohentwürfe geeignet ist.

Einige Farbgrafikdrucker unterstützen die Betriebsarten "Normal" und "Präsentation". Der Normalmodus ist für Rohentwürfe von Grafikabbildungen geeignet. Der Präsentationsmodus führt zu hochwertigen Abbildungen mit kräftigen Farben, die für fertiggestellte Grafiken geeignet sind.

Farbe

► Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Grafiken in Farbe zu drucken. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Grafiken mit Graustufen oder schwarzweiß zu drucken.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Farbgrafiken mit Graustufen gedruckt, sofern Sie die Farbmischung eingeschaltet haben.

Wenn Sie bei Farbmischung "Keine" gewählt haben und die Option "Farbe" nicht verwenden, werden Farbgrafiken nur schwarzweiß gedruckt.

Die meisten Farbdrucker können nur sieben reine Farben drucken: Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz. Weiß wird dadurch erzeugt, daß auf den betreffenden Stellen des Papiers nichts gedruckt wird.

Wenn das Bild, das Sie drucken wollen, weitere Farben enthält, benutzen Sie eine Option für die Farbmischung. Die Farbmischung mischt reine Farbe zu Mustern, die eine breitere Palette von Farben simulieren. So wird zum Beispiel die Farbe helles Orange durch das Mischen von rot und gelb auf weißem Papier erzeugt.

TrueType als Grafik drucken

- ▶ Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um TrueType-Schriftarten als Bitmap-Grafik zu drucken. Diese Option wird empfohlen, wenn Ihr Dokument Grafik enthält und Sie denselben Text nicht mehrfach auf einer Seite wiederholen. Das Drucken von TrueType-Schriftarten als Grafik benötigt weniger Druckerspeicher und kann den Druck beschleunigen.

Bei dieser Option werden auch Zeichen abgeschnitten. Wenn Sie zum Beispiel ein Kalkulationsblatt mit dieser Option drucken, wird nur der Teil der Zeichen, die in eine Zelle passen, gedruckt. Diese Option ist auch sinnvoll, wenn Sie Grafik über Text drucken wollen, so daß nur der außerhalb liegende Teil des Textes gedruckt wird.

Papiertyp

- ▶ Öffnen Sie die Liste, und wählen Sie dann das gewünschte Druckmedium.
Wenn Sie "Transparenzfolie" wählen, erscheinen gedruckte Abbildungen dunkler, ähnlich wie beim Drucken mit dem Schriftstil "Fett".

Hinweis:

Wählen Sie "Transparenzfolie" nicht, wenn Sie auf normalem Papier drucken. Sie verschwenden damit Tinte und es kann zu Verwischungen führen.

Schaltfläche "Ränder"

Benutzen Sie die Schaltfläche "Ränder", um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie die Ränder für Ihren Drucker einstellen können.

▶ Wählen Sie im Dialogfeld **Ränder** die gewünschte Maßeinheit (Millimeter oder Zoll), und geben Sie dann je einen Wert für den rechten, linken, oberen und unteren Rand ein.

Die Ränder, die Sie für Ihren Drucker angeben, definieren den Druckbereich auf einer Seite. Die Ränder, die Sie in Ihren Anwendungen angeben, werden von diesem Druckbereich aus gemessen.

Da der Druckbereich üblicherweise vom Druckertreiber festgelegt ist, sollten Sie nur dann die Seitenränder ändern müssen, wenn Ihre Dokumente nicht ordnungsgemäß auf der Seite ausgerichtet sind.

Ausgabeschacht

► Öffnen Sie die Liste "Ausgabeschacht", und wählen Sie den Ausgabeschacht, in dem Ihre gedruckten Dokumente abgelegt werden sollen. Die Liste der verfügbaren Ausgabeschächte ist abhängig vom Drucker, den Sie benutzen.

Wenn Sie einen LaserJet IIIsi benutzen, können Sie "Oberer Schacht" oder "Unterer Schacht" wählen. Wählen Sie "Oberer Schacht", damit die Seiten mit der bedruckten Seite nach unten in der richtigen Reihenfolge (Seite zwei hinter Seite eins) im oberen Ausgabeschacht abgelegt werden. Wenn Sie "Oberer Schacht" wählen, können Sie auch die Option "Auftragstrennung" zum Abgrenzen Ihrer Druckaufträge aktivieren.

Wählen Sie "Unterer Schacht", um die Seiten mit der bedruckten Seite nach oben und in umgekehrter Reihenfolge (die letzte Seite liegt oben im Stapel) im unteren Ausgabeschacht ablegen zu lassen. Wenn Sie diesen Schacht benutzen, vergewissern Sie sich, daß der untere Ausgabeschacht an Ihrem Drucker angebracht oder vorhanden ist.

Auftragstrennung

► Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Auftragstrennung", um Druckaufträge voneinander zu trennen.

Bei dieser Option werden Ihre Dokumente durch Absetzen (oder Verschieben) jedes zweiten Druckauftrages getrennt. Dadurch läßt sich leichter erkennen, wo ein Druckauftrag endet und der nächste beginnt.

Hinweis:

Wenn Sie einen LaserJet IIIsi-Drucker benutzen, ist die Option "Auftragstrennung" nur bei Verwendung des oberen Ausgabeschachts verfügbar. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie über ein Netzwerk oder auf einem freigegebenen Drucker drucken. Arbeiten Sie stattdessen mit der Option zur Auftragstrennung, die Ihr Netzwerk-Druckserver bietet.

