

Heslo karty Nastavení pro tiskárny 660 a 670

Obsah

-  [Karta Nastavení](#)
-  [Karta Funkce](#)
-  [Karta Barva](#)
-  [Karta Služby](#)



Heslo karty Nastavení pro tiskárny 660 a 670

Karta Nastavení

Karta **Nastavení** obsahuje následující možnosti:

Možnosti kvality tisku

- Nejlepší
- Normální
- EconoFast

Možnosti papíru

- Formát papíru
- Typ papíru



Heslo karty Funkce pro tiskárny 660 a 670

Karta Funkce

Karta **Funkce** obsahuje následující možnosti:

Možnosti oboustranného tisku

- Žádný
- Kniha
- Tabulka

Možnosti orientace

- Na výšku
- Na šířku
- Otočit horizontálně

Další možnosti

- Seřazený tisk
- Počet kopií
- Fotokazeta
-

Heslo karty Barva pro Windows 3.1x

Heslo karty Barva pro Win 95

Karta Barva

Karta **Barva** obsahuje následující možnosti:

Možnosti ColorSmart

- Automaticky
- Ručně
- Tlačítko Možnosti
- Tisknout v šedé stupnici
- ICM

ICM není k dispozici pokud používáte Windows NT.



Build tag buffer

Karta Služby

Karta **Služby** obsahuje následující možnosti:

Možnosti služeb tiskárny

- Zarovnat tiskové zásobníky
- Vyčistit tiskové zásobníky
- Vytisknout zkušební stránku
- Vyzkoušet komunikaci tiskárny
-

Heslo karty DOS --není jasné, zda se používá.

Build tag buffer

Dialogové okno Možnosti ColorSmart

Je-li zvolena možnost **Ručně ColorSmart** dialogové okno **Možnosti ColorSmart** obsahuje následující možnosti:

Možnost Intenzita

Intenzita

Možnosti Polotónování

Vzorek

Rozptyl

Šířka

Zadejte šířku požadovaného uživatelského média. Šířka média musí být v rozmezí od 77 mm do 215 mm.



Automaticky

Toto je doporučené nastavení pro všechny dokumenty.

Možnost **Automaticky** umožňuje, aby Technologie ColorSmart automaticky zvolila nejlepší nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.



Automaticky

Toto je doporučené nastavení pro všechny dokumenty.

Možnost **Automaticky** umožňuje, aby technologie ColorSmart automaticky zvolila nejlepší nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.



Ručně

Tuto možnost zvolte, chcete-li ručně upravit nastavení **Intenzity** pro grafiku i text. Po zvolení této možnosti můžete klepnutím na tlačítko **Možnosti** změnit nastavení zobrazená v dialogovém okně **Možnosti ColorSmart**.



Ručně

Tuto možnost zvolte, chcete-li ručně upravit nastavení **Intenzity** pro grafiku i text. Po zvolení této možnosti můžete klepnutím na tlačítko **Možnosti** změnit nastavení zobrazená v dialogovém okně **Možnosti ColorSmart**.



Tlačítko Možnosti

Tato možnost je k dispozici pouze je-li zvolena úprava barev **Ručně**. Klepnutím na tlačítko **Možnosti** zobrazíte dialogové okno Možnosti ColorSmart, kde můžete upravit nastavení Intenzity pro grafiku i text.



Tlačítko Možnosti

Tato možnost je k dispozici pouze je-li zvolena úprava barev **Ručně**. Klepnutím na tlačítko **Možnosti** zobrazíte dialogové okno **Možnosti ColorSmart**, kde můžete upravit nastavení **Intenzity** pro grafiku i text.

Typ papíru

Zvolte nastavení Typ papíru, které odpovídá typu papíru nebo jiného média vloženého v tiskárně.
Používejte pouze ty typy papíru (nebo jiných médií), které jsou uvedeny pro tuto možnost.

Typ papíru

Zvolte nastavení Typ papíru, které odpovídá typu papíru nebo jiného média vloženého v tiskárně.
Používejte pouze ty typy papíru (nebo jiných médií), které jsou uvedeny pro tuto možnost.

Dialogové okno Uživatelský formát papíru

Dialogové okno **Uživatelský formát** obsahuje následující možnosti:

Možnosti formátu papíru



Šířka



Délka

Měrné jednotky



Anglické



Metrické





Tisknout v šedé stupnici

Zvolte tuto možnost, chcete-li tisknout barvy v různých odstínech šedi. Toto nastavení je vhodné pro dokumenty určené k černobílému fotokopírování nebo pro rychlé vytištění kvalitních koncepčních kopií, při kterém se šetří barevný inkoust.



Nejlepší

Režim **Nejlepší** poskytuje nejvyšší kvalitu tisku u všech médií a eliminuje efekt pruhů, ke kterému někdy dochází ve vyplněných oblastech. Při nastavení na **Nejlepší** režim je ovšem u většiny dokumentů tisk pomalejší než při nastavení na **Normální**.



Nejlepší

Režim **Nejlepší** poskytuje nejvyšší kvalitu tisku u všech médií a eliminuje efekt pruhů, ke kterému někdy dochází ve vyplněných oblastech. Při nastavení na **Nejlepší** režim je ovšem u většiny dokumentů tisk pomalejší než při nastavení na **Normální**.



Normální

Tisknout v dopisní kvalitě. Režim **Normální** poskytuje vysoce kvalitní výtisky a doporučuje se k dosažení rychlého a kvalitního tisku. **Normální** je výchozí nastavení pro většinu typů papíru.



EconoFast

Tisknout v konceptní kvalitě. Při režimu **EconoFast** je tisk rychlejší než při režimu **Normální** a výtisk je světlejší. Při používání režimu **EconoFast** také není třeba vyměňovat tiskové zásobníky tak často, protože se při něm spotřebuje méně inkoustu.

Tisk v režimu EconoFast je k dispozici pouze v případě, že jako typ papíru zvolíte **Obyčejný**.

Tlačítko Výchozí hodnoty

Klepnutím na tlačítko **Výchozí hodnoty** vrátíte všechna nastavení na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

Intenzita

Ovladač Intenzity slouží k ovládání množství inkoustu na výtisku. Posuňte ovladač doleva pro světlejší zobrazení (méně inkoustu) nebo doprava pro tmavší zobrazení (více inkoustu).



Živé barvy

Při tisku jednoduché barevné grafiky použijte toto nastavení **Ovládání barev** k tisku vysoce jasných a živých barev. Zvolte možnost **Živé barvy** u softwarových aplikací, které podporují osm základních barev (černá, bílá, červená, zelená, modrá, azurová, žlutá a purpurová).

Nastavení **Ovládání barev** není k dispozici, tisknete-li v šedé stupnici.



Odpovídající barvy

Toto nastavení **Ovládání barev** použijte k úpravě tištění barev tak, aby co nejlépe odpovídaly barvám na vaší obrazovce. Zvolte možnost **Odpovídající barvy** při tisku komplexní grafiky (jako jsou snímaná zobrazení, fotografie a složitá počítačová grafika).

Nastavení **Ovládání barev** není k dispozici, tisknete-li v šedé stupnici.



Vzorek

Při vzorkovém polotónování se body inkoustu rozmisťují v geometrických vzorcích. Dokumenty s jednoduchou grafikou se obvykle vytisknout rychleji s nastavením Vzorek.



Rozptyl

Toto je doporučené nastavení pro většinu dokumentů. Při rozptylovém polotónování se body inkoustu rozmisťují nahodile, takže zobrazení vypadá lépe.

Tlačítko Výchozí hodnoty

Klepnutím na tlačítko **Výchozí hodnoty** vrátíte všechna nastavení na výchozí hodnoty nastavené výrobcem.

Tlačítko Nápověda

Klepnutím na tlačítko **Nápověda** získáte nápovědu pro aktuální kartu s vlastnostmi dialogové okno.

Formát papíru

Zvolte formát papíru nebo jiného média v tiskárně. Chcete-li použít formát papíru, který není uveden, zvolte **Uživatelský** na seznamu formátů papíru.



Na výšku

Tiskne napříč kratší strany papíru (dopis).



Na šířku

Tiskne napříč delší strany papíru (tabulka).



Žádný

Tiskne pouze na jednu stranu papíru. Zvolte **Žádný**, chcete-li vypnout oboustranný tisk.

Kniha

Tiskne na obě strany papíru s vazbou podél jedné strany knihy. Zvolením orientace stránky **Na výšku** nebo **Na šířku** se určí okraj knihy.

Při oboustranném tisku musíte ručně znovu vložit dávku papíru do VSTUPNÍ zásuvky. Při opětovném vkládání papíru postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kniha

Tiskne na obě strany papíru s vazbou podél jedné strany knihy. Zvolením orientace stránky na výšku nebo na šířku se určí okraj knihy.

Při oboustranném tisku musíte ručně znovu vložit dávku papíru do VSTUPNÍ zásuvky. Při opětovném vkládání papíru postupujte podle pokynů na obrazovce.



Tabulka

Tiskne na obě strany papíru s vazbou podél horního okraje stránky. Při této možnosti se rubová strana papíru otočí tak, aby se dokument mohl číst jako nástěnný kalendář.

Při oboustranném tisku musíte ručně znovu vložit dávku papíru do VSTUPNÍ zásuvky. Při opětovném vkládání papíru postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seřazený tisk

Vytiskne stránky vašeho dokumentu v opačném pořadí (poslední stránku jako první). Tisknete-li více kopií, zvolením hesla **Seřazený tisk** se stránky seřadí.

Seřazený tisk

Vytiskne stránky vašeho dokumentu v opačném pořadí (poslední stránku jako první). Tisknete-li více kopií, zvolením hesla **Seřazený tisk** se stránky seřadí.

Počet kopií

Zadejte počet kopií, které chcete vytisknout, nebo počet kopií zvolte klepnutím na šipku směřující nahoru či dolů.



Zarovnat tiskové zásobníky

Černé a barevné tiskové zásobníky se zarovnají tak, aby se jemně doladilo umístění černého inkoustu a barevných inkoustů na stránce. Zarovnejte tiskové zásobníky při každé výměně nebo nové instalaci tiskového zásobníku nebo pokud to doporučují pokyny k odstraňování problémů.



Vyčistit tiskové zásobníky

Tiskové zásobníky se vyčistí. Tiskové zásobníky vyčistěte jestliže se zmatelně sníží kvalita tisku nebo pokud to doporučují pokyny k odstraňování problémů.



Vytisknout zkušební stránku

Vytiskne se autotest tiskárny. Vytiskněte autotest chcete-li se přesvědčit, že tiskárna funguje.

Formát papíru

Uvádí formáty papíru dostupné pro vaši DOSovou tiskovou úlohu.

Sada znaků

Uvádí sady znaků, které používají vaše DOSové programy.

Časová prodleva podávání listů

Při tisku v DOSu není konec tiskové úlohy pro tiskárnu vždy zřejmý. Zvolte tuto možnost, chcete-li, aby tiskárna ukončila každou tiskovou úlohu po stanoveném počtu sekund.

Sekundy

Při zvolení možnosti **Časová prodleva podávání listů** zapište nebo šipkami určete počet sekund, po které má tiskárna čekat, než ukončí tiskovou úlohu.

Délka

Zadejte délku (dlouhý okraj) požadovaného uživatelského média. Délka média musí být v rozmezí od 77 mm do 356 mm.

Anglické (palce)

Zvolte tuto možnost, chcete-li rozměry pro šířku a délku udávat v palcích.

Metrické (mm)

Zvolte tuto možnost, chcete-li rozměry pro šířku a délku udávat v milimetrech.

Seřadit

Vytiskne dokument s více stránkami seřazený od poslední strany k první. Při tisku několika kopií stejného dokumentu se nejdříve každá kopie kompletně vytiskne a teprve poté se začne tisknout další.

Obousměrná komunikace

Obousměrná komunikace mezi vaší tiskárnou a počítačem umožňuje tiskárně odesílat informace o stavu a chybách zpátky do počítače. K navázání obousměrné komunikace (která se také nazývá dvousměrné komunikace) je třeba použít vysoce kvalitní paralelní kabel, jako např. kabel odpovídající normě IEEE-1284.

Technologie ColorSmart

Technologie HP ColorSmart analyzuje vaše dokumenty a automaticky upravuje nastavení barev tak, aby byl barevný výtisk co nejkvalitnější. Ačkoli s technologií ColorSmart dosáhnete nejlepší kvality tisku, můžete tato nastavení kdykoli ručně přepsat tak, že zvolíte možnost **Ručně** v kartě **Barva** v dialogovém okně Nastavení tisku HP.

Šedá stupnice

Šedá stupnice se skládá z odstínů šedi od bílé do černé. Při tisku barevného dokumentu na černobílé tiskárně se barvy převedou na odpovídající stupně šedi.

Média

Papír nebo jiný materiál, na který tisknete. Například papír, průhledné fólie, štítky nebo obálky.

Orientace nebo orientace stránky

Směr, kterým se tisknou informace na stránce. Při orientaci *Na výšku* se vytisknou napříč kratší stranou stránky, jako je tomu u dopisu. Při orientaci *Na šířku* se vytisknou napříč delší stranou stránky, jako je tomu u tabulky.

Polotónování

Způsob umístování vzorců bodů na stránce tak, aby představovaly různé odstíny šedi.

Ovládání barev

Umožňuje nastavit možnosti barev jako např. **Živé barvy** k jasnějšímu tisku diagramů a grafů tak, aby barvy byly stejně živé jako na obrazovce, nebo **Odpovídající barvy** k tisku barev na fotografiích a jiných komplexních obrazech tak, aby přesně odpovídaly barvám na vaší obrazovce.

Pruhový efekt

Světlé horizontální linky v oblastech s barevnou výplní, které se objeví při tisku dokumentu. Pruhový efekt může nastat, používáte-li nastavení na nižší kvalitu tisku nebo dochází-li v tiskovém zásobníku inkoust.

 **Vyzkoušet komunikaci tiskárny**

Test stavu komunikace mezi tiskárnou a počítačem. Provedte tento test chcete-li se přesvědčit, že mezi vaší tiskárnou a počítačem existuje obousměrná komunikace.

 **Vyzkoušet komunikaci tiskárny**

Test stavu komunikace mezi tiskárnou a počítačem. Provedte tento test chcete-li se přesvědčit, že mezi vaší tiskárnou a počítačem existuje obousměrná komunikace.

Otočit horizontálně

Zvolte tuto možnost, chcete-li otočit zobrazení nebo dokument k pozdějšímu nažehlení nebo použití jako prezentační fólii, na kterou lze zapisovat poznámky.



Fotokazeta

Fotokazetu HP použijte se standardním barevným zásobníkem k tisku fotografií a komplexní grafiky v kvalitě srovnatelné s fotografií. Nejlepších výsledků při používání fotokazety HP dosáhnete s papírem HP® Photo.

95рорр

ICM (Image Color Matching)

Zaškrtněte rámeček **ICM** chcete-li zlepšit stejnorodost barev u tiskárny a dalších barevných zařízení připojených k vašemu systému.

