

Contrassegnare questa casella per attivare l'uscita per la TV.

Contrassegnare questa casella per disattivare l'uscita su un monitor analogico sempre che l'uscita per la TV sia attualmente attiva.

Contrassegnare questa casella per commutare il segnale televisivo da NTSC a PAL o viceversa.

Scegliere il tipo d'impostazione da modificare e regolarla utilizzando la barra scorrevole in basso.

Regola le proprietà TV.

Sposta l'immagine TV verso l'alto.

Sposta l'immagine TV verso il basso.

Sposta l'immagine TV verso sinistra.



Sposta l'immagine TV verso destra.

Scegliere questa casella per visualizzare un elenco di connettori di output disponibili.



