Spustění systému AISYS

Předpokládejme, že máte Microsoft Windows 95 řádně nainstalovány. Pak můžeme spustit program *AISYS* jedním z následujících způsobů:

po startu počítače dvojklikem levým tlačítkem myši na zástupce AISYS na pracovní ploše (je-li zde umístěn)

po startu počítače kliknutím levým tlačítkem myši na položku START na hlavním panelu. Rozevře se nabídka ze které vyberete složku PROGRAMY a následně složku AISYS. Po jejím rozevřením klinknutím levým tlačítkem myši na položku AISYS

Složka *AISYS* obsahuje ikony pro spuštění aplikace **AISYS**, **Server** a **Tabulky** pro grafické zpracování. Se spuštěním Windows se automaticky spouští základní aplikace systému *AISYS* tzv. **Server**, který spouští komunikaci se sítí procesních stanic. Co se týká uživatele je tato aplikace skrytá a pracuje v pozadí.



Skupina aplikace AISYS

Po této operaci se otevře základní pracovní plocha systému.

Zpět Obsah

Postup přihlášení se do systému

Kliknutím na položku **Program** v hlavní pracovní ploše systému se rozbalí roleta. Po kliknutí na položku **Přihlášení** se otevře dialog pro přihlášení . V tomto dialogu se zadává jméno a příslušné heslo uživatele, a to tak, že nejdříve klikneme do políčka **Jméno**, pak jméno napíšeme, klikneme do políčka **Heslo** a napíšeme heslo (při psaní hesla se nezobrazují písmena, ale pouze hvězdičky kvůli utajení hesla). Po provedení těchto operací (v případě, že je jméno a heslo správně zadané) je uživatel přihlášen do systému a může pracovat v rámci jemu přiřazených práv.

🗑 AISYS CLIENT					Přihlášení do s	ystérnu		×
Program Obrazovky	<u>Z</u> obrazení	0 <u>k</u> na	<u>H</u> elp					
 <u>P</u> řihlášení —				-	Jméno:			
Supervisor 🕨					Heslo:			
E <u>×</u> it					OK		Zrušit	



Hlavní pracovní plocha systému AISYS

Hlavní pracovní plocha systému AISYS obsahuje:

- -systémové butony prostředí Windows
- -hlavní menu systému
- -buton pro spuštění obrazovky grafu maxima a odběru
- -butony pro spuštění energetických a technologických obrazovek
- -buton pro rychlý archiv





Pohyb mezi jednotlivými obrazovkami

Mezi jednotlivými obrazovkami se můžeme pohybovat několika způsoby:

- -pomocí roletového hlavního menu
- -pomocí butonů (tlačítkových příkazů) s grafickým nebo číselným označením obrazovek

-pomocí butonů v jednotlivých obrazovkách (přímý přechod dle technologie)

Volba pomocí roletového menu (hlavní menu systému A/SYS)

Po kliknutí na nápis "**Program**" (ALT + P) se může uživatel přihlásit do systému. Po kliknutí na nápis "**Obrazovky**" (ALT + O) se rozbalí seznam příkazů pro volbu okna dané obrazovky *AISYS*.

Po kliknutí na nápis "**Zobrazení**" (ALT + Z) se rozbalí seznam příkazů pro zobrazení panelu obrazovek, případně celé obrazovky.

Po kliknutí na nápis "**Okna**" (ALT + K) se rozbalí seznam příkazů pro způsob řazení otevřených obrazovek aplikace *AISYS* a ve spodní části je uveden jejich seznam.

Po kliknutí na nápis "Help" (ALT +H) se rozbalí seznam příkazů pro zobrazení nápovědy.

Po kliknutí na položku menu, která obsahuje 🕨 se otevře další vnořené menu. Příklady těchto menu jsou uvedeny na následujícím obrázku .

Program Obrazovky Zobrazení Okna Help



Roletové menu systému AISYS

Volba pomocí butonů (tlačítkových příkazů) s grafickým označením obrazovek

Kliknutím na první buton v hlavním menu se rozbalí obrazovka hlavního měření (graf maxima/odběru). Butony označené 1 ... X obsahují jednotlivé energetické či technologické obrazovky dané aplikace *AISYS*. Předposlední buton nám zobrazí rychlé archivy a poslední buton nám spustí nápovědu HELP.

Volba pomocí butonů v jednotlivých obrazovkách (přímý přechod dle technologie)

Technologické a energetické obrazovky mohou obsahovat řadu butonů pro přímý skok na další logicky navazující obrazovky.

!

Zpět



Ovládání objektů systému AISYS

V systému *AISYS* je použito jednotné ovládání pro všechny objekty. Pomocí myši lze na obrazovkách ovládat jednotlivá zařízení, otevírat dialogy, nastavovat parametry. **Levé tlačítko myši** slouží pro (kliknutím na definovanou oblast):

-vykonání příslušných akcí (zamáčknutí butonu)

-přepnutí automatický/ruční provoz

-ruční ovládání

-vstup do okének pro nastavení parametrů (po kliknutí na dané okénko lze do něj

zapsat určitou hodnotu)

-zatržení vybraných možností

Pravé tlačítko myši slouží pro (kliknutím na celý objekt):

-vyvolání dialogu nastavení elektroměru, semaforu, spotřebiče, kotle,

Příklady ovládání jsou uvedeny na následujících obrázcích.





Ovládání objektů systému AISYS



Odhlášení se ze systému Uživatel se může ze systému odhlásit kliknutím na položku Odhlášení v roletě Program. Poté se může na dané uživatelské stanici přihlásit jiný uživatel, který může mít zase jiná přístupová práva.

≫ ∩ /	MAISYS CLIENT - [Graf]									
6 22	<u>P</u> rogram	<u>O</u> brazovky	, <u>,</u>	Zobrazení	0 <u>k</u> na	<u>H</u> elp				
	<u>O</u> dhlá	išení								
	Ulož nastavení									
	Super	rvisor I	×							
	E <u>x</u> it									



Postup odhlášení se ze systému

Opuštění systému AISYS

V případě, že požadujete ukončení chodu účastnické stanice je možno jej provést několika způsoby:

- otevřením roletového menu s názvem Program a kliknutím na položku Exit
- kliknutím na systémový buton v horním rohu obrazovky
- stisknutí kláves ALT + F4

Po kliknutí na položku **EXIT** se otevře potvrzující dialog, který se zeptá jestli chcete opravdu opustit aplikaci *AISYS*. V případě, že tento dialog kladně potvrdíte je aplikace následně uzavřena. Při ukončení aplikace jiným způsobem se vypíše jenom hlášení o ukončení systému



Dialog potvrzení opuštění systému AISYS

Po uzavření aplikace *AISYS* není ještě uzavřena skrytá aplikace **Server**, která pracuje na pozadí a provádí komunikaci se sítí procesních stanic. V případě, že i tuto aplikaci chcete opustit, je nutné tuto aplikaci dát do popředí. To provedeme kliknutím pravým tlačítkem myši na systémovou ikonu serveru (umístěna na <u>ob</u>razovce vpravo dole vedle času) a volbou *Ukončit*.

•	Zpět
•	
	Obsah

Aktuální čas, datum

Čas skutečný aktuální (čas počítače, případně čas synchronizovaný časovým normálem DCF, ...)

Energetický čas

Čas synchronizovaný příchodem 1/4 hodinových (hodinových) impulsů. Při příchodu synchr. impulsů 1/4 se nastaví energetický čas X.00, X.15, X.30, X.45 a následně čas běží dle reálného času až do příchodu dalšího impulsu

Sekce regulace maxima

-Technické maximum - zobrazuje údaj z dialogu Nastavení

-Sjednané čtvrthod. (hodinové) maximum - zobrazuje aktuální údaj maxima z dialogu pro nastavení maxim

-Hranice regulace maxima - zobrazuje údaj sjednaného aktuálního maxima ponížený o hodnot snížení hranice z dialogu Nastavení sekce maxima

-Doba trvání - udává údaj v min. a sec. od začátku trvání hodiny (1/4 hodiny)

-**Obebráno ve čtvrthodině (hodině)** - udává množství energie odebrané od začátku dané 1/4 hodiny (hodiny)

-Prognóza maxima - udává v % a v kW předpokládanou hodnotu na konci 1/4 hodiny (hodiny) při stávajícím trendu odběru

-Rozdíl maxima - udává rozdíl prognózy maxima a hranice regulace maxima (kW)

Signalizace v horní části sekce je bez regulace šedá a při aktivaci regulace zelená.

Sekce regulace odběru

-Sjednaný odběr - zobrazuje aktuální údaj odběru z dialogu pro nastavení odběru a dialogu nastaveníregulačních stupňů a jejich platnosti

-Hranice regulace odběru - zobrazuje údaj sjednaného aktuálního odběru ponížený o hodnotu snížení hranice z dialogu Nastavení sekce odběru

-Doba trvání - udává údaj v min a sec od začátku trvání hodiny

-Odebráno v hodině - udává v kWh množství energie odebrané od začátku hodiny

-Prognóza odběru - udává v % a v kWh předpokládanou hodnotu na konci hodiny, při stávajícím trendu odběru

-Rozdíl odběru - udává rozdíl prognózy odběru a hranice regulace odběru

-Typ regulace odběru - zobrazuje údaje: bez regulace, hodina, pásmo 1, pásmo 2 a pásmo 3, které udávají způsob regulace pro aktuální hodinu

-Regulační stupeň - udává aktuální regulační stupeň dané hodiny

Signalizace v horní části sekce je bez regulace šedá a při aktivaci regulace zelená

Sekce okamžitého stavu

-Činný celkem - zobrazuje okamžitý činný výkon hlavního měření

-Činný doporučený - zobrazuje vypočtený výkon, který by měl odběratel odebírat, aby prognóza odběru byla 100% hranice regulace odběru nebo maxima (nižšího z nich)

-Jalový celkem - zobrazuje okamžitý jalový výkon hlavního měření

-Účiník - zobrazuje okamžitou hodnotu účiníku

-Diagram - zobrazuje aktuální diagram (Prac, So, Ne, SV1) pro daný den podle nastavení v dialogu kalendáře

-Tarif - zobrazuje stavy digitálních vstupů tarifů VT, ŠT, NT (případně softwarové zadání tarifů)

-**Dispozice vyp. výkonu** - nulový použitelný výkon udává neexistenci výkonu pro vypnutí v daném okamžiku (v tomto okamžiku automatika nemůže nic vypnout). Signalizace je v normálním stavu zelená, při oktivnoj je čemené i v případě neuro prěmke svládácí apotřebitě (automatika

při aktivaci je červená. Signalizace je červená i v případě pouze ručního ovládání spotřebičů (automatika nemůže nic vypnout, spotřebiče jsou v ručním provozu).

Sekce zobrazení grafu maxima a odběru

V grafu se zobrazují následující údaje:

- zadané konstanty (z dialogu Nastavení)

-Technické maximum (černá čára)

-Sjednaný odběr/maximum (červená)

-Hranice regulace odběru/maxima (žlutá)

-Ideální průběh odběru (šedá)

- snímané hodnoty

-Okamžitý odebíraný výkon (fialová)

-Odebraná práce (zelená)

-Prognóza odběru (modrá - pokud nepřekračuje hranici regulace, červená - pokud překračuje hranici regulace)

Nastavení nového času celého systému

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na oblast **Aktuální čas** se otevře dialog **Nastavení nového času**. Editace se provádí po kliknutí levým tlačítkem na dané okénko. Nový čas a datum je nutno několikanásobně potvrdit kliknutím na buton OK.

Nastavení nového času					
Čas: 9 Datum: 6	: 27 : 56 . 1 . 1997				
OK	Zrušit				

Dialog nastavení času

Pozor !!! Nutné upozornění:

Posunutím času dopředu dojde k vytvoření nulových archivů daného období, které se přeskočí. Posunutím času zpět dojde k přepisu a ztrátě archivů daného období.



Obsah

Nastavení kalendáře

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na oblast **Datum** se otevře dialog **Nastavení kalendáře**, který umožňuje nastavení typu diagramu (Prac, So, Ne, SV1) pro jednotlivé dny v roce. Nejdříve se vybere měsíc a potom se levým tlačítkem myši klikne na nastavovaný den. Otevře se dialogové okno, ke zvolenému dnu přiřadíme typ diagramu a potvrdíme tlačítkem OK. Typy dnů jsou barevně odlišeny. Máme zde možnost zadávat i období letního času.

Nastavení kalendáře		X
Volba měsíce	Nastavení diagramů	
Leden	Měsíc leden 97	
Únor	6 13 20 27	
Březen		
Duben	7 14 21 28	
Květen	1 8 15 22 29	
Červen		
Červenec	2 9 16 23 30	
Srpen	3 10 17 24 31	
Září		
Říjen	4 11 18 25	
Listopad	5 12 19 26	
Prosinec		
Letní čas		
Od 2 Hoo	lina 27 Den 3 Měsíc	
Do <mark>3</mark> Hoo	lina 27 Den 10 Měsíc	
OK	Zrušit	

Dialog nastavení kalendáře

Den je ?	×
⊙ <u>V</u> šední	den
O <u>S</u> obota O <u>N</u> eděle	
○ Svá <u>t</u> ek	
ОК	Zrušit

Dialog nastavení typu dne



Sekce nastavení

-Přepis diagramů - přepis diagramů maxima/odběru následujícího období do období aktuálního; přepis diagramu je možno volit softwarově zadáním hodiny, dne a měsíce přepisu nebo hardwarově, kdy k přepisu dojde při příchodu impulsu na některý vstup staničky

-Technické maximum - zadává se maximální hodnota výkonu, kterou lze ze zařízení dodavatele odebrat

Zpět

Obsah

Sekce automatické regulace maxima

-Hranice regulace - zadává se hodnota v kW, o kterou se poníží sjednané maximum; na tuto sníženou hodnotu se provádí regulace na maximum

-Začátek regulace po - zadává se čas v minutách, po jehož uplynutí od doby trvání maxima se spouští automatická regulace maxima (vypínání spotřebičů, signalizace semaforů,....)

-Parametr nadlehčení - umožňuje potlačit regulaci na počátku hodiny a regulovat až po dosažení nastavené hranice (maxima)

-Výpočet předpokladu podle - Okamžitého výkonu

- Průměrného výkonu
- Parametru nadlehčení

Nastavení odběrových diagramů, maxim a regulace	×
Maximum aktuální Maximum následující Tarif Odběr aktuální Odběr následující	Regulační stupeň :
Nastavení Přepis diagramů: © soft 0 Hod 1 Den 3 Měs C hardware Technické maximum : 1000. kW Automatická regulace maxima Hranice regulace: 0. kW (snížení o) 0 minutách doby trvání Parametr nadlehčení : 0. kW Propočet regulace podle © Okamžitého výkonu C Průměrného výkonu	Základní stupeň Reg. stupeň 1 Reg. stupeň 2 Reg. stupeň 3 Reg. stupeň 4 Reg. stupeň 5 Reg. stupeň 6 Reg. stupeň 7
Automatická regulace odběru Hranice regulace: 0. kW (snížení o) pro hodinu pro pásma 0 0 minutách doby trvání Začátek regulace 0 0 % odběru Parametr nadlehčení : 0. kW Propočet regulace podle © 0kamžitého výkonu OPrůměrného výkonu OPrůměrného výkonu OP	<u>OK</u> Zrušit

Zpět • Obsah Dialog pro nastavení parametrů regulace

Sekce automatické regulace odběru

-Hranice regulace - zadává se hodnota v kWh, o kterou se poníží sjednaný odběr; na tuto sníženou hodnotu se provádí regulace odběru

-Začátek regulace po - po zadané době od doby trvání odběru se spouští automatická regulace odběru (vypínání spotřebičů, signalizace semaforů,)

-Parametr nadlehčení - umožňuje potlačit regulaci na počátku hodiny a regulovat až po dosažení nastavené hranice (odběru)

-Výpočet předpokladu podle

- Okamžitého výkonu
- Průměrného výkonu

-	Parametru	nadl	lehčen	í
---	-----------	------	--------	---

Vastavení odběrových diagramů, maxim a regulace	×
Maximum aktuální Maximum následující Tarif	Pogulační stupož :
Udber aktualni Udber nasledujici	negulachi stupen.
Nastavení Přepis diagramů: © soft 0 Hod 1 Den 3 Měs Chardware	Základní stupeň Reg. stupeň 1
Technické maximum : 1000. kW	Reg. stupen 2
	Reg. stupeň 3
Hranice regulace:	Reg. stupeň 4
(snížení o) kW	Reg. stupeň 5
Začátek regulace po 0 minutách doby trvání	Beg stupeň 6
Parametr nadlehčení : 0. kW	
O Průměrného výkonu O Parametru nadlehčení	
Automatická regulace odběru	
Hranice regulace: 0. kW (snížení o) pro bodinu, pro pásma	
0 0 minutách dobu tryání	
Začátek regulace 0 0 % odběru	
Parametr nadlehčení : 0. kW	
Propočet regulace podle © Okamžitého výkonu O Průměrného výkonu O Parametru nadlehčení	OK Zrušit

Zpět ٠ Obsah Dialog pro nastavení parametrů regulace

Maximum aktuální (následující)

Otevírá dialog nastavení maxima (hodinového nebo 1/4hodinového) s nastavením hodnoty maxima platné pro aktuální období. V tomto dialogu se dále nastavuje pro jednotlivé hodiny (00-00 nebo 06-06 nebo 22-22) a jednotlivé diagramy (Prac, So, Ne, SV1) aktivace či neaktivace regulace na maximum pro aktuální období. Volba regulace pro maximum umožňuje nastavit: 0...bez regulace nebo 1...s regulací.

Nastavení diagramu maxima aktuálního období							
Maximum pro aktuální období: 1000 [kW]							
			Volba re	gulace			
	Čas	Prac	So	Ne	Sv1		
	0-1	1	1	1	1		
	1-2	1	1	1	1		
	2-3	1	1	1	1		
	3-4	1	1	1	1		
	4-5	1	1	1	1		
	5-6	1	1	1	1		
	6-7	1	1	1	1		
	7-8	1	1	1	1		
	8-9	1	1	1	1		
	9-10	1	1	1	1		
	10-11	1	1	1	1		
	11-12	1	1	1	1		
	12-13	1	1	1	1		
	13-14	1	1	1	1		
	14-15	1	1	1	1		
	15-16	1	1	1	1		
	16-17	1	1	1	1		
	17-18	1	1	1	1		
	18-19	1	1	1	1		
	19-20	1	1	1	1		
	20-21	1	1	1	1		
	21-22	1	1	1	1		
	22-23	1	1	1	1		
	23-24	1	1	1	1		
Volba regul	ace: 0Bez r 1S reg	egulace julací		OK)	Z	rušit	

Dialog pro nastavení regulace na maximum

Obdobně je zadán diagram maxima následujícího období.



Odběr aktuální (následující)

Otevírá dialog nastavení odběrového diagramu s nastavením hodnot odběru pro jednotlivé hodiny (00-00 nebo 06-06 nebo 22-22) a jednotlivé diagramy (Prac, So, Ne, SV1) aktuálního období. V tomto dialogu se dále nastavuje pro jednotlivé hodiny a jednotlivé diagramy typ regulace odběru. Volba regulace pro odběr umožňuje nastavit: 0...bez regulace, 1...s regulací na hodinu, 2...s regulací na pásmo hodin 1, 3...s regulací na pásmo hodin 2, 4...s regulací na pásmo hodin 3.

astavení odběrového diagramu aktuálního období								
Aktuální obdo	bí [kWh]							
	Pr	ас		So		Ne	9	6v1
Ćas	Odběr	Volba reg.	Odběr	Volba reg.	Odběr	Volba reg.	Odběr	Volba reg.
6-7	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
7-8	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
8-9	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
9-10	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
10-11	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
11-12	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
12-13	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
13-14	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
14-15	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
15-16	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
16-17	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
17-18	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
18-19	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
19-20	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
20-21	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
21-22	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
22-23	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
23-24	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
0-1	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
1-2	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
2-3	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
3-4	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
4-5	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
5-6	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
Volba regulace: 1Hodina 2Pásmo 1 3Pásmo 2 4. Rázmo 2								

Dialog pro nastavení odběrového diagramu

Obdobně je zadán odběrový diagram následujícího období.



Obsah

Regulační stupně

Jednotlivými regulačními stupni regulačního plánu jsou určena omezení výkonu odebíraného vybranými odběrateli.

Nastavení doby platnosti regulačních stupňů se v systému *AISYS* provádí v dialogu, který se otevře po kliknutí levým tlačítkem myši na buton **Reg. stup.** na hlavní obrazovce systému.

Nastavení doby platnosti regulačního stupně									
		Aktuální den	Následující de	n					
	Čas	Reg. stupně	Reg. stupně						
	22-23 23-24 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20.21								
	21-22	0 .	0 -						
	OK Zrušit								



Některé regulační stupně mohou být vyhlášeny a nabýt platnost současně, proto obsahuje dialog 2 sloupce. Regulační stupně č. 6 a 7 se nedají kombinovat.

Hodnota snížení odběru pro daný regulační stupeň se nastavuje v dialogu, který se otevře po kliknutí levým tlačítkem myši na buton **Reg. stupeň X**. Tyto butony jsou umístěny v dialogu **Nastavení odběrových diagramů, maxim a regul. stupňů**, který dostaneme po kliknutí na buton **Nastavení** v základní obrazovce 1/4 hodinového (hodinového) grafu.

Butony Základní stupeň a Reg. stupeň 1 jsou neaktivní.

Pokud je aktivní základní stupeň regulace, systém se řídí nastavením maxima a odběru dle aktuálního a následujícího období.

Pokud je aktivní Regulační stupeň 1, systém se řídí nastavením odběru dle aktuálního a následujícího období s tím rozdílem, že regulace a signalizace překračování sjednaných hodnot je aktivní i v případě že regulace není implicitně požadována (v nastavení odběru nemáme požadavek na regulaci). Snížení odběru u regulačních stupňů lze zadat několika způsoby (označením vybraného způsobu v dialogu):

-zadání v % sjednaného odběru
-snížení odběru o % sjednaného odběru
-zadání sjednaného odběru v kWh
-snížení sjednaného odběru o hodnotu v kWh

	P	rac		So Ne		Sv1		
Čas	Zadání	Odběr	Zadání	Odběr	Zadání	Odběr	Zadání	Odběr
22-23	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
23-24	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
0-1	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
1-2	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
2-3	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
3-4	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
4-5	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
5-6	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
6-7	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
7-8	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
8-9	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
9-10	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
10-11	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
11-12	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
12-13	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
13-14	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
14-15	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
15-16	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
16-17	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
17-18	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
18-19	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
19-20	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
20-21	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
21-22	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000
dání: 🔿 Z	Zadání v % sje	dnaného odl	běru					
•	nížení odběru	ı o % sjednar	ného odběru					
0 Z	Zadání sjednar	ného odběru	[kWh]					
C. Spížení sjednoného odbžuju o kodnotu (k) / OK Zuvže								

Dialog pro nastavení odběru pro regulační stupeň

V případě zadání aktivace regulačního stupně 2 až 7 systém vždy reguluje na hodinu se zrušením pásmování.

Zpět

•



Nastavení varování

Systém umožňuje signalizaci překročení zadaných hodnot. Ty se zadávají v dialogu, který se otevře po kliknutí na buton **Varování** na hlavní obrazovce systému. Signalizace je rozdělena do dvou samostatných částí:

-Signalizace na úrovni uživatelských stanic

Dialog umožňuje nastavení samostatně pro maximum, pro samostatnou hodinu odběru, pro pásma odběru a pro nulový použitelný výkon (není co vypnout). V případě aktivace políčka "Varovat pouze při nulové dispozici" je varování pro maximum, odběr nebo pásma podmíněno tím, že systém varuje pouze tehdy, není-li současně co vypnout (není k dispozici žádný výkon pro vypnutí). Signalizace je realizována varovným hlášením na obrazovce US se zvukovou signalizací. Hlášení je nutno potvrdit stlačením klávesy ENTER.

-Signalizace na úrovni procesních stanic

Hodnoty se zadávají stejně jako při signalizaci počítačem.

Signalizace je provedena aktivací výstupu Dout procesní stanice. Při překročení podmínek se aktivuje zvuková signalizace např. po dobu 10s, potom na 50s vypne a opětovně se zapíná až do doby podkročení podmínek pro signalizaci.

Nastavení varování						
Varování počítačem Pro maximum	- Varování procesní stanicí - Pro maximum					
Prognóza: 80 %	Prognóza: 0 %					
Varování počase: 5 min	Varování po čase: 0 min					
Pro samostatnou hodinu odběru	Pro samostatnou hodinu odběru					
🗖 Odběr 🛛 🖉 🏀	🗖 Odběr 🛛 🖉					
Prognóza: 0 %	Prognóza: 0 %					
Varování po čase: 0 min	Varování po čase: 0 min					
Varovat pouze při nulové dispozici	Pro pásma odběru					
	🗖 Odběr 🛛 🗘					
Na nulový použitelný výkon	Prognóza: 0 %					
	Varování po čase: 0 min					
	Varovat pouze při nulové dispozici					
	Na nulový použitelný výkon					

Dialog nastavení varování

VAROVÁNÍ	
Překročena prognóza maxima	
ОК	
Příklad va	rovného hlášení
Zpět	
Obsah	

Elektroměry

Činný i jalový elektroměr jsou v systému zobrazeny stejně, pouze zobrazené hodnoty jsou u činného v kW (kWh) a u jalového v kVAr (kVArh). Příklad elektroměru je znázorněn na obrázku.

Elektroměr č.1

okamžitá hodnota výkonu 540 KW (počítaná z periody impulsů) 4320 KWh sumace el. práce za období

Elektroměr systému AISYS

V prvním políčku u elektroměru je udáván okamžitý výkon vypočtený z periody přicházejících impulsů vysílače elektroměru a nastavené konstanty. Druhé políčko obsahuje údaj elektrické práce nulovaný po určitém období (obvykle po měsíci). Kliknutím pravým tlačítkem myši na celý objekt elektroměru se vyvolá dialog nastavení elektroměru.

Nastavení elektroměru - vývod Elmer 1				
- Popis elektroměru				
Název: Hlavní měření - činná				
Stukač/ističA/N vunínač:				
Menic:				
Elmer:				
Konstanta elektroměru				
Impulsy na 1kWh: 5				
Poměr lp/ls: 1				
Poměr Up/Us: 1				
🔲 korekce 1 fáz.el. při 3 fáz.měření				
_ Validita hodnot				
Minimální hodnota:				
Maximální hodnota: 65535				
Stupeň filtrace: 1				
OK Zrušit				

Dialog nastavení elektroměru

Dialog nastavení elektroměru obsahuje sekce:

Popis elektroměru

-zde jsou základní údaje o daném elektroměru a jeho okolí; tyto údaje jsou zašedlé a lze je měnit pouze při editaci Popisu elektroměrů (vývodů)

Konstanta elektroměru

-zde zadáváme počet impulsů, které vyšle vysílač elektroměru při spotřebování 1 kWh, dále pak převod případného proudového a napěťového transformátoru před elektroměrem, a v případě měření trojfázového proudu jednofázovým elektroměrem aktivujeme zatržením korekci pro přepočítání hodnoty

Validita hodnot

-zde můžeme zadávat minimum (maximum) pro daný elektroměr, při jehož podkročení (překročení) dochází k nějaké události (technologické v provozu nebo na obrazovce počítače; např. při podkročení jistého odběru bereme zařízení jako vypnuté); též je zde možno zadávat (při požadavku průměrování hodnot) počet předchozích vzorků, z nichž systém počítá průměr pro okamžitý stav (stupeň filtrace),

-tam, kde to nemá význam je tato sekce nepřístupná (zašedlá)

Zpět	
Obsah	

Spotřebiče

Základními prvky systému AISYS/elektro začleněnými do automatické regulace jsou objekty s významem regulovaných spotřebičů. Technicky řešeny případy, kdy jsou spotřebiče ovládány pomocí stykače, DEONU, jističe apod.

Objekt spotřebiče se skládá ze dvou butonů:

-horní buton slouží pro přepnutí automatického a ručního režimu (označení A nebo R) -spodní buton slouží pro manuální dálkové zapínání a vypínání zařízení bez ohledu na stav horního butonu (zelená barva - spotřebič v provozu, červená - spotřebič vypnutý, žlutá - spotřebič v poruše, šedá - spotřebič bez napětí)

Možné stavy objektů pro zobrazení spotřebiče v systému AISYS

Spotřebič v automatickém provozu: -automatika bez zásahu -automatika signalizuje před vypnutím -automatika dává příkaz vypnout -automatika v přikázaném provozu dle časového nastavení (automatika v určité doby drží spotřebič sepnutý) -automatika v režimu blokování dle časového nastavení



Příklady stavů spotřebičů (automatika)

Spotřebič v ručním provozu: -příkaz vypnout -příkaz zapnout

> — Příkaz v ručním provozu k vypnutí — Příkaz v ručním provozu k zapnutí

zelená	červená
RI	RO

Příklady stavů spotřebičů (ruční provoz)

Stav spotřebiče:

-spotřebič zaplý - barva spodní části objektu zelená
-spotřebič vyplý - barva spodní části objektu červená

-spotřebič bez napětí (ARV, servisní poloha) - barva spodní části objektu šedá -spotřebič v poruše - barva spodní části objektu žlutá (pokud se do např. 1 minuty nestane požadovaná událost, zobrazí se spotřebič v poruše, po odstranění závady se zobrazení poruchy odstraní)



Příklady stavů spotřebičů (stav spotřebiče)

Popis funkce butonu spotřebiče

Spotřebič lze vypnout/zapnout kliknutím levým tlačítkem myši na spodní buton spotřebiče. Přepínání z ručního do manuálního provozu a naopak se provádí kliknutím levým tlačítkem myši na horní buton spotřebiče.

Funkci butonu spotřebiče v automatickém provozu názorně popisuje následující obrázek.

Pokud je spotřebič v automatickém provozu a chceme jej manuálně vypnout, klikneme na spodní buton spotřebiče. Po kliknutí se objeví bezpečností hlášení, které umožňuje v případě překlepnutí operaci vrátit. V případě potvrzení přepnutí stiskem klávesy ENTER, případně levým tlačítkem myši na butonu ANO se spotřebič přepne do ručního provozu a vypne se.

Po kliknutí na horní buton a potvrzení bezpečnostního hlášení se spotřebič taktéž přepne do ručního provozu, ale zůstane zapnutý.



Funkce butonu spotřebiče v automatickém provozu





Obdobná je funkce butonů spotřebiče v případě, že je spotřebič vypnutý.

Pokud je spotřebič v ručním provozu a v chodu, lze jej kliknutím na spodní buton a potvrzením bezpečnostního hlášení vypnout. Spotřebič zůstane i nadále v ručním provozu. Pokud je spotřebič vyplý stejným postupem se zapne a zůstane v ručním provozu.

Kliknutím na horní buton spotřebiče (zaplého i vyplého) a potvrzením bezpečnostního hlášení se přepne spotřebič do automatického provozu. Bude se nacházet ve stavu určeného automatikou.



Funkce butonu spotřebiče v ručním provozu **POZOR!!!**

Dříve než provedeme přepnutí z manuálního provozu do automatiky je nutné nastavit konstanty pro regulaci.

Nastavení konstant pro automatickou regulaci

Parametry automatiky se nastavují kliknutím pravým tlačítkem myši na celý objekt spotřebiče. Po kliknutí se otevře dialog spotřebiče *Nastavení automatiky*.

Nastavení automatiky					
h	Vázev: Pec REAL	.ISTIC v lodi G			
	- Regulace die pr	ognózy ———			
	Pořadí vypínáni	i:	1		
	Tsig před vyp	[\$]:	0		
	Tmin zapnutí	[8]:	80		
	Tmax vypnutí	[8]:	180		
	Příkon	[kW]:	400		
	Ponížení	[kW;kWh]:	30		
Nastavení činosti spotřebiče Po Út St Čt Pá So Ne Sv					
	OK I	Zru	šit		

Dialog nastavení automatiky

Dialog spotřebiče Nastavení automatiky obsahuje: -sekci Regulace dle prognózy Pořadí vypínání - zadává se 1 ... 255 Zařízení s hodnotou 1 je v případě nutnosti regulace vypínáno jako první, dále je vypínáno zařízení s hodnotou 2 až zařízení s hodnotou 255. Zařízení jsou vypínána pokud předpoklad překročí hranici regulace v intervalu Xs na každou prioritu. Systém AISYS vypne tolik zařízení, aby došlo ke snížení předpokladu pod hranici regulace.

Tsig před vyp - udává dobu signalizace před vypnutím spotřebiče. Minimální doba 2 sec. **Tmin zapnutí** - minimální doba zapnutí vyjadřuje časový interval, kdy spotřebič musí být v chodu nezávisle na potřebu automatiky. Je vhodné zadávat v případech, kde se nevyplatí spotřebič spouštět na krátkou dobu.

Tmax vypnutí - maximální doba vypnutí vyjadřuje časový interval, za který automaticky vypnutý spotřebič musí být automaticky zapnut. Vhodné pro ovládání klimatizací, pecí ... Maximální doba je 65 000 sec.

Příkon - nastavuje se předpokládaný příkon zařízení, které má být vypínáno. Používá se pro výpočet předpokladu výsledku regulace, proto je jeho hodnota značně důležitá.

Ponížení - udává, o kolik se má snížit hranice regulace pro daný spotřebič. Při překročení celkového odběru přes tuto sníženou hladinu je spotřebič vypnut bez ohledu na pořadí vypínání a bez ohledu na dobu minimálního zapnutí. Tato hodnota slouží jako pojistka a je vhodná v případě nesprávného nastavení automatiky, kdy systém nemá co vypnout.

Nastavení spotřebiče – Pondělí 🛛 🛛 🕅						
OK		Т	п	ш	IV	
7	22-23	0	0	0	0	
	23-24	0	0	0	0	
	0-1	0	0	0	0	
-Zadáuání nra-	1-2	0	0	0	0	
Zauavani piu	2-3	0	0	0	0	
Ctvrthodinu	3-4	0	0	0	0	
C Půlhodinu	4-5	0	0	0	0	
C Hodinu	5-6	0	0	0	0	
	6-7	0	0	0	0	
	7-8	0	0	0	0	
0 blokování	8-9	0	0	0	0	
1 chod	9-10	0	0	0	0	
2 auto	10-11	0	0	0	0	
	11-12	0	0	0	0	
	12-13	0	0	0	0	
	13-14	0	0	0	0	
	14-15	0	0	0	0	
	15-16	0	0	0	0	
	16-17	0	0	0	0	
	17-18	0	0	0	0	
	18-19	0	0	0	0	
	19-20	0	0	0	0	
	20-21	0	0	0	0	
	21-22	0	0	0	0	

-sekci Nastavení činnosti spotřebiče

Sekce *Nastavení činnosti spotřebiče* obsahuje butony Po, Út,, Ne. Po kliknutí levým tlačítkem myši na buton vybraného dne se otevře dialog uvedený na obrázku. V tomto dialogu lze nastavit přikázaný chod spotřebiče (v tuto dobu chceme mít spotřebič v provozu), blokování spotřebiče (v tuto dobu spotřebič nesmí být v provozu) a automatický provoz spotřebiče. Zadávání je možné pro jednotlivé čtvrthodiny, půlhodiny nebo celé hodiny.

Tak lze provést nastavení pro jednotlivé dny v týdnu. Nastavená volba týdne pracuje v kruhovém cyklu.

Nastavení Chodu má prioritu před sekcí Regulace dle prognózy !!! Nastavení Blokování má prioritu před sekcí Regulace dle prognózy i před nastavením Chodu spotřebiče !!!

Barva horního butonu objektu spotřebiče je ve stavu blokování černá, v přikázaném chodu bílá.

Zpět

Obsah
Semafory

Často aplikovaným prvkem v automatické regulaci systému AISYS/elektro je světelná signalizace stavu prognózy hlavního nebo libovolného definovaného elektroměru. Technicky je toto zobrazování realizováno pomocí semaforu se třemi nebo dvěma světly různých barev nebo jedním světlem měnícím aktuálně barvu, které informují o stavu prognózy aktuálního odběru. Přepnutí těchto barev je současně akusticky indikováno po nastavený čas. Semafor je vhodný pro provozy s nemožností automatického vypnutí spotřebiče např. točivé stroje, kompresory



Semafory systému AISYS

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt semaforu se rozbalí dialog pro zadání přepnutí požadovaných barev. Objekt semaforu je řešen samostatně pro hlavní elektroměr a pro regulační elektroměr.

Nastavení automatiky semaforu	Nastavení automatiky semaforu
Semafor	Semafor
90 kw	90 %
Tsig při změně: 10 s	Tsig při změně: 10 s
Nastavení činosti semaforu	Nastavení činosti semaforu
Po Út St Čt Pá So Ne Sv	Po Út St Čt Pá So Ne Sv
OK Zrušit	OK Zrušit

Dialog nastavení semaforu

Aktivace signalizace semaforem

Zapnutí světelné a zvukové signalizace se nastavuje pro hlavní elektroměr jako údaj prognózy v % z předpokladu hranice regulace a pro podružný elektroměr se zadává prognóza v kW. Signalizace je aktivována v případě, kdy vypočtený předpoklad přesahuje zadaná procenta hranice regulace nebo zadaný odebíraný výkon.

Doba signalizace (Tsig při změně)

Udává časový interval zvukové signalizace (v sekundách) při zapnutí a vypnutí světelné signalizace. Po dobu akustické signalizace nemůže dojít ke změně stavu semaforu.

Nastavení činnosti semaforu

Zde můžeme pro jednotlivé dny v týdnu a jednotlivé čtvrthodiny, půlhodiny či hodiny nastavit požadovanou činnost semaforu: 0...blokování (svítí stále červená), 1...chod (svítí stále zelená), 2...auto (barvy volí automatika dle prognózy).

Nastavení sema	aforu - F	ondě	lí		
OK		Т	II	III	IV
Zrušit	0-1 1-2 2-3	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2
Zadávání pro-	3-4 4-5	2	2	2	2
Ctvrthodinu	5-6	2	2	2	2
C Půlhodinu	6-7 7-8	2	2	2	2
	8-9 9-10	2 2	2 2	2 2	2 2
U., blokování 1., chod 2., auto	10-11 11-12 12-13	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2
	13-14 14-15 15-19	2	2	2	2
	16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dialog nastavení činnosti semaforu

Příklad:

Při nastavení semaforu na obrázku se při předpokladu převyšujícím zadanou hodnotu hranice regulace 80 % semafor přepne ze zelené na oranžovou a při překročení 90 % přepne z oranžové na červenou. Při přepnutí barev se spustí akustická signalizace po nastavenou dobu 10 sekund.

Na základě domluvy s pracovníky provozu, kde je instalován semafor systému AISYS je možné definovat tyto příkazy:

-svítí-li zelené světlo je možno bez omezení zapínat spotřebiče

-svíti-li oranžové světlo je možno pokračovat v práci, ale další stroje nelze zapínat -svítí-li červené světlo musí pracovníci vypnout definované stroje, další nezapínat a počkat až na

přepnutí semaforu do zelené barvy....

Semafor lze ovládat také v ručním provozu a to kliknutím levým tlačítkem na buton barvy, kterou chceme rozsvítit.

٠ Zpět

VN vypínače

Skutečné stavy vn odpojovačů, vypínačů, zkratovačů atd. se zobrazují na obrazovkách uživatelských stanic. Toto zobrazení nahrazuje rozsáhlé stávající panely ve velínech elektro rozvoden, umožňuje okamžité reakce na vzniklé situace a zpětnou analýzu všech dějů s jejich posloupností pomocí archivu událostí.

Objekt vn vypínače je zobrazen na obrázku.



Čtvereček vypínače mění svou barvu na základě digitálních signálů informujících o stavu zařízení. Pokud je vypínač vypnutý je barva zelená, pokud je zapnutý je červený. Každé zapnutí/vypnutí je zaznamenáno v archivu událostí ve formátu: dd.mm.rr. hh:mm:ss,xx adresa AISYS "VYPÍNAČ" vývod, název signálu stav

Příklad:	30.11.19	96 08:35:42,	38 IR00)1 VYPÍNA	Č 61.11 - R	50 ZAP
	30.11.1996	08:39:21,08	IR001	VYPÍNAČ	61.11 - R60	VYP
Zpět						
Obsah						

Popis vývodů (elektroměrů)

Systém AISYS umožňuje vést přehlednou databázi jednotlivých měřených míst. V jednotlivých obrazovkách obsahujících elektroměry mohou být umístěny butony, které nám zprostředkují tuto službu systému.

Popis vývodů

Popis elektroměrů

Tlačítko popis vývodů (elektroměrů)

Po kliknutí na tento buton se otevře tabulka s popisem vývodů (elektroměrů) dané rozvodny/trafostanice. Tato tabulka přehledně zobrazuje zapojení jednotlivých elektroměrů na vývody rozvodny/trafostanice a jejich popis.

Kliknutím na řádek příslušného vývodu se otevře dialog pro zadání popisu tohoto vývodu. Přístupová práva pro aktivaci tohoto butonu jsou *Vývody-prohlíření* a pro změnu popisu vývodu *Vývody-editace*.

Č.vývodu	Název		Vn vypínač	Měnič	Elměr	Konst
R6.1 - 1						
R6.1 - 2	transformátor T2	Nastavení ele	ktroměru - vývod R6	i.1-4		
R6.1 - 3	transformátor T1	_ Popis elektro	měru			
R6.1 - 4	Rez. 5 - 4	Název: H	nětič 1.L			1;1;1
R6.1 - 5	Hnětič 1.L 🔨	Stukač/iistii	čA/N vupínač:			2250;60;40
R6.1 - 6	Hnětič 2.L					2250;60;80
R6.1 - 7	Kalandr 1.L	Menic:				1;1;1
R6.1 - 8	Rez. 5 - 3	Elmér:	I			1;1;1
R6.1 - 9		—	ektroměru			
R6.1 - 10			1ku/k 5	-		
	klik pravým	Poměr lp/ls Poměr Up/ N D korekc Validita hodr Minimální h Maximální h Stupeň filtra	s: 1 Us: 1 e 1 fáz.el. při 3 fáz.měře odnota: 0 nodnota: 65535 ace: 1	ní		
Dialog popis vývo	odů					





Popis spotřebičů

Systém AISYS umožňuje vést přehlednou databázi jednotlivých spotřebičů. V jednotlivých obrazovkách obsahujících spotřebiče mohou být umístěny butony, které nám zprostředkují tuto službu systému.



Tlačítko popis spotřebičů

Po kliknutí na tento buton se otevře tabulka s popisem spotřebičů ovládaných systémem AISYS. Tato tabulka přehledně zobrazuje názvy a nastavení jednotlivých spotřebičů.

Kliknutím na vybraný řádek příslušného spotřebiče se otevře dialog pro nastavení tohoto spotřebiče a můžeme měnit parametry pro automatickou regulaci. Přístupová práva pro aktivaci tohoto butonu a následnou editaci jsou jsou **Spotřebiče-ovládání,nast**.

Popis spotřebičů					
Spotřebič	Název	Vypínač	Priorita	Tsig vyp	Tmin.zap.
Spotr 1	osvětlení TS I - 1		1	1	1
Spotr 2	osvětlení TS I - 2		1	1	1
Spotr 3	osvětlení TS II		1	1	1
Spotr 4	osvětlení TS III		1	1	1
Spotr 5	osvětlení ANTIKOR		1	1	1
Spotr 6	osvětlení STROJÍRNA 🔨		1	1	1
Spotr 7	osvětlení SO111		1	1	1
•					

Ν

klik pravým

lastavení automatiky 🛛 🛛 🕅 🕅					
Název: osvětlení STROJÍRNA					
Vypínač:					
Regulace dle prognózy					
Pořadí vypínání :					
Tsig před vyp [s] : 1					
Tmin zapnutí [s] : 1					
Tmax vypnutí [s] : 1					
Příkon [k₩] : 1					
Ponížení [kW;kWh]: 0					
Nastavení činosti spotřebiče					
Po Út St Čt Pá So Ne					
OK Zrušit					

-



Stavy zařízení a ochran (poruchy)

Stav zařízení (např. chod kotle, dieselagregátu, ventilátoru, SAHARY apod.) je v systému AISYS zobrazován pomocí políček s různou barvou. Mohou být zvoleny tyto kombinace:

-šedá - zařízení v klidu

-zelená - zařízení v chodu

-bílá - vstup snímání stavu nevykomunikován ze stanice

-žlutá - porucha zařízení

Taky je možno signalizovat nějakou jinou událost (např. pokles tlaku, zaplavení apod.). Tyto (např. havarijní) události je pak možno sdružovat do různých poruchových panelů. Zde mohou být tyto barevné kombinace:

-šedá - vše v pořádku

-červená (nebo žlutá) - vznik poruchy, pokles tlaku, zaplavení apod.

-bílá - vstup snímání stavu nevykomunikován ze stanice



Zobrazení stavu zařízení

U těch stavů kde to má význam (zejména u snímání poruch) se kliknutím pravým tlačítkem na políčko stavu se otevře dialog "Nastavení hlášení".V tomto dialogu lze zadat, zda-li chceme, aby se při změně stavu (zapnutí/vypnutí) objevilo na obrazovce hlášení a jestli jej má doprovázet zvuková signalizace.

Nastavení hlášení-OCHRANA		\times
Chod kotle K3		
🗹 Hlásit při zapnutí	C Co awakam	
🗖 Hlásit při vypnutí	I¥ Se zyukem	
OK	Zrušit	

Dialog nastavení hlášení změny stavu zařízení



Příklad varovného hlášení při zapnutí



Teploměry, tlakoměry

Teploměry a tlakoměry jsou analogová měřidla s napěťovým výstupem. Jsou v systému zobrazeny následovně:



Zobrazení teploměru a tlakoměru

Kliknutím pravým tlačítkem na objekt teploměru/tlakoměru se otevře dialog nastavení teploměru/tlakoměru. V tomto dialogu se nastavují hodnoty fyzikálního rozsahu samotného čidla a dále hodnoty, při jejichž překročení dojde k aktivaci varování staničkou. Tyto hodnoty slouží pro regulační zásahy ve staničce. Varování staničkou se děje podbarvením políčka daného teploměru/tlakoměru.

Nastavení analogového vs	stupu 🔀
Fyzikální hodnoty	Hodnoty pro varování
© 0V:	Porucha čidla: 0.
© 2V:	Minimální mez: 10
10V: 70	Maximální mez: 60
Hodnoty pro meze	Hodnoty zobrazení/archiv
C Absolutní	© Absolutní
C Relativní	© Relativní
	Zrušit

Dialog nastavení teploměru/tlakoměru

Navíc je zde možnost nastavit varování počítačem. Toto je zde pro komfort uživatele, kdy jej systém upozorní na podkročení nebo překročení jistých mezí, které mohou být různé v závislosti na daném technologickém okruhu. Klikneme-li levým tlačítkem na objekt teploměru/tlakoměru, objeví se nám dialog nastavení varování. Zde nastavíme patřičnou minimální a maximální mez, při jejichž překročení se na obrazovce objeví varovné hlášení. Zatržením patřičného čtverečku vedle mezí aktivujeme hlídání dané meze.

meze.						
VARO	VÁNÍ					×
T703	- T kond. výstup					
[-]		MIN 0.			max 0.	
	ОК		Zr	ušit		

Dialog nastavení varování počítačem



Průtokoměry

Průtokoměr je v systému zobrazen jako na uvedeném obrázku. Měření je zobrazeno v různých jednotkách podle měřeného média.



Zobrazení průtokoměru

V prvním políčku průtokoměru je udávána okamžitá hodnota průtoku vypočtená z periody přicházejících impulsů vysílače průtokoměru a nastavené konstanty. Druhé políčko obsahuje údaj průtoku nulovaný po určitém období (obvykle po měsíci).

Průtokoměr impusní

Kliknutím pravým tlačítkem myši na celý objekt průtokoměru se vyvolá dialog nastavení průtokoměru. V tomto dialogu se nastavuje počet impulsů na měřenou jednotku (kg, Nm3, m3 apod.).

Hlavní vodoměr	
Počet m3/impuls:	1
Validita hodnot	
Minimální hodnota:	0
Maximální hodnota:	65535
Stupeň filtrace:	1
	Zrušit

Dialog nastavení impulsního průtokoměru

Validita hodnot

-zde můžeme zadávat minimum (maximum) pro daný průtokoměr, při jehož podkročení (překročení) dochází k nějaké události (technologické v provozu nebo na obrazovce počítače); též je zde možno zadávat (při požadavku průměrování hodnot) počet předchozích vzorků, z nichž systém počítá průměr pro okamžitý stav (stupeň filtrace),

-tam, kde to nemá význam je tato sekce nepřístupná (zašedlá)

Průtokoměr analogový

Kliknutím pravým ťlačítkem myši na celý objekt průtokoměru se vyvolá dialog nastavení průtokoměru. V tomto dialogu se nastavuje rozsah analogového čidla (hodnota průtoku pro 0 V a pro 10 V), velikost průtoku, která signalizuje poruchu čidla (porucha) a velikost průtoku, od které již považujeme průtok za nulový (minimální platná hodnota).

М	nožství vzduchu - komp	resovna	
	Nastavení		
		[t/h]	
	Hodnota pro 0 V:	0	
	Hodnota pro 10 V:	10000	
	Porucha:	0	
	Minimální platná hodnota:	0	
	OK	Zrušit	
Di	alog nastavení analogo	vého průtoko	měru
•	Zpět		
٠] Obsah		

<u>Clony</u>

Tyto objekty slouží k výpočtu průtoku páry (tlakového vzduchu apod.) ze změřené tlakové diference. Na obrazovkách je zobrazen hmotnostní průtok v tunách (m3). V archivech je pak možno uchovávat také tepelný průtok v GJ.

Kliknutím pravým tlačítkem na políčko tlakové diference se otevře dialog pro nastavení clony.



Dialog nastavení clony

V tomto dialogu se nastavují následující hodnoty:

-0V (2V), 10V - nastavení rozsahu clony

-Porucha [Pa] - při snížení dif. tlaku pod nastavenou hodnotu je hlášena porucha clony (např. v důsledku poruchy čidla)

-*Min. prac. dif. tlak [Pa]* - při snížení dif. tlaku pod nastavenou hranici je zobrazen nulový průtok -*Min. prac. Teplota [C]* - při snížení teploty páry pod nastavenou hranici není počítán tepelný průtok pro zobrazení v archivech

Zpět



<u>Čerpadla</u>

Slouží pro zajištění cirkulace vody v potrubí. Mohou být ovládány jak v ručním režimu, tak pomocí automatiky. Čerpadlo je v automatickém režimu ovládáno pomocí objektu *Regulace (ekvitermní, konstantní, intervalová)*. Pokud přepneme objekt *Regulace* do ručního režimu, lze levým tlačítkem myši dálkově zapínat či vypínat dané čerpadlo. Provádíme to kliknutím na schematickou značku čerpadla. Objeví se potvrzovací dialog zda chceme opravdu přepnout. Po kliknutí na OK se čerpadlo přepne (zapnuté vypne, vypnuté zapne).

Aktuální stav čerpadla je vyjádřen barvou ve schématickém symbolu čerpadla (bílá - objekt nevykomunikován ze stanice, šedá - klid, zelená - chod, žlutá - porucha).

bílá -objekt nevykomunikován ze stanice
 cerpadlo v klidu
 cerpadlo v klidu
 cerpadlo v chodu
 cerpadlo v chodu

Zobrazení stavu čerpadla

Kliknutím pravým tlačítkem na objekt čerpadla lze nastavit automatiku čerpadla.



Dialog nastavení chodu čerpadla

Doba náběhu - čas zadaný v s, po který je zpožděno zapnutí čerpadla

Doba doběhu - čas zadaný v s, po který čerpadlo poběží poté co dá automatika příkaz k vypnutí

Tyto doby jsou platné pouze pro automatický provoz !!!



Ventilátory, SAHARY

Slouží pro vhánění vzduchu do tepelných výměníků, místností apod. Mohou být ovládány jak v ručním režimu, tak pomocí automatiky. Ventilátor/SAHARA je v automatickém režimu ovládán pomocí objektu Regulace (ekvitermní, konstantní, intervalová). Pokud přepneme objekt Regulace do ručního režimu, lze levým tlačítkem myši dálkově zapínat či vypínat daný ventilátor/SAHARU. Provádíme to kliknutím na schematickou značku ventilátoru/SAHARY. Objeví se potvrzovací dialog zda chceme opravdu přepnout. Po kliknutí na OK se ventilátor/SAHARA přepne (zapnutý vypne, vypnutý zapne).

OBJEKT

SAHARA





Objekt ventilátoru/SAHARY

Kliknutím pravým tlačítkem na objekt ventilátoru/SAHARY lze nastavit dobu náběhu tj. dobu, kdy automatika počká se zapnutím ventilátoru/SAHARY a dobu doběhu tj. dobu, kdy po dosažení žádané teploty automatika jěště drží ventilátor/SAHARU v chodu. Tyto doby jsou platné pouze pro automatický provoz.

SAHARA 1 - vně	ijší reg. okruh
Doba náběhu:	0 sec.
Doba doběhu:	0 sec.
OK	Zrušit
Nastavení doby 1	náběhu a doběhu



Ventily

Slouží pro skokovou nebo plynulou změnu průtoku média v potrubí. Mohou být ovládány jak v ručním dálkovém režimu, tak pomocí automatiky. Ventil je v automatickém režimu ovládán pomocí objektu *Regulace (ekvitermní, konstantní, intervalová)*, který je nutno pro ruční ovládání ventilu přepnout do režimu **R - dálkový**.

V aplikaci je možný výskyt dvou druhů ventilů :

a) dvoupolohový ventil

Tyto ventily mají pouze dva stavy : otevřeno a zavřeno.

Ventil je možné ovládat kliknutím na šipku nahoru (ventil otevře) nebo dolů (ventil zavře). Toto je možné pouze v režimu **R - dálkový**; v režimu **Automat** (pokud je pro ventil aplikován) o stavech ventilu rozhoduje program AISYSu. Přepínání jednotlivých režimů je možné pomocí objektu *Regulace*



Dvoupolohový ventil

b) regulační servoventil

Tyto ventily lze nastavit do jakékoliv polohy z celého rozsahu daného zdvihu. Poloha ventilu je vyjádřena procenty 0 - 100%.

Ventil je možné ovládat v ručním dálkovém režimu (**R - dálkový**) nastavením procentuálního vyjádření jeho otevření (kde např. 0% - uzavřen, 100% - otevřen, 50% - pootevřen z poloviny rozsahu). Ve spodním okénku je zobrazena hodnota skutečná, v horním pak hodnota požadovaná. V automatickém režimu **Automat** (pokud je pro ventil aplikován) je ventil ovládán programem AISYSu.

Přepínání jednotlivých režimů je možné pomocí objektu Regulace.

. žádaná hodnota (nastavená)	Ventil
 ▲ 50 % klik pravým ▶ 50 % 	Žádaná hodnota 50 % Synchro Přeběh
skutečná hodnota	OK Zrušit

Ovládání regulačního servoventilu

Nastavení ventilu se provádí v dialogu, který se otevře po kliknutí pravým tlačítkem na objekt ventilu. Lze v něm zadat žádanou hodnotu otevření ventilu v režimu R - dálkový. Toto lze provést také pomocí šipek nahoru a dolů (nahoru - žádaná hodnota se postupně zvyšuje, dolů - hodnota se snižuje).

Buton Synchro slouží k synchronizaci ventilu, která se provede na požádání po kliknutí na tento buton a potvrzení potvrzovacího dialogu. U ventilu bez koncových spínačů ventil jede dolů po dobu dvojnásobku doby přejezdu a pak vyjede do původní polohy. U ventilu s koncovými spínači ventil sjede na dolní koncový spínač, pak vyjede na horní koncový spínač, přitom se změří doba přeběhu (slouží k určení polohy ventilu), a poté se vrátí do původní polohy.

Buton Přeběh je aktivní pouze u ventilu bez koncových spínačů. Slouží pro nastavení doby

přejezdu (přeběhu ventilu) z jedné koncové polohy do druhé. Tato hodnota je důležitá proto, aby systém po synchronizaci ventilu dokázal správně odhadovat polohu ventilu.

Stav ventilu je znázorněn změnou barvy butonů šipek:

-žlutá barva znázorňuje krajní polohy (dolní / horní koncový spínač - je-li v systému)

-zelená znamená chod ventilu nahoru / dolů

-červené oba butony- ventil je v poruše (u ventilu s koncovými spínači)

- šedé oba butony- ventil je v klidu.





Kompresory

Funkce objektu kompresor:

- snímání tlaku v sání [bar] a přepočet na teplotu v sání [°C]
- snímání stavů kompresoru
- dálkový režim (remote) s ručním zap/vyp a zvyšováním/snižováním výkonu
- dálkový režim (remote) s automatickým udržováním tlaku na vstupu

Technologické dodatky:

- kompresory se regulují na základě tlaku v sání
- ze zkušeností je neefektivní provozovat kompresor pod 40% výkonu (neekonomické)

- ze zkušeností je doporučené, že při vysokém tlaku sání je vhodné (ekonomické) vypínat oběhové čerpadlo

- minimální délka vypnutí kompresoru je 300 sekund
- minimální délka zapnutí kompresoru je 300 sekund
- vypínání kompresoru při minimálním zatížení a snižujícím se výkonu (tlaku na vstupu)
- dálkové zapnutí je trvalým signálem log.1 (režim REMOTE)
- dálkové vypnutí je trvalým signálem log.0 (režim REMOTE)
- zvýšení výkonu kompresoru pomocí impulsů log.1 délky 1-2 sec, mezera (odezva) délky 15 s
- snížení výkonu kompresoru pomocí impulsů log.1 délky 1-7 sec, mezera (odezva) délky 15 s

Regulátor kompresoru

Kompresor můžeme provozovat v těchto třech režimech: místní, dálkový (ruční) a automatický.



Objekt Řízení kompresoru

Režim místní:

Jedná se o přímé zásahy obsluhy na kompresoru v provozu. V tomto režimu nebudou aktivovány žádné výstupy z procesní stanice, pouze snímány stavy kompresoru

Režim dálkový (ruční):

Režim, ve kterém je možno ručně zapínat a vypínat kompresor pokud je kompresor přepnutý do režimu REMOTE. Lze též dálkově zvyšovat a snižovat výkon kompresoru pokud je ovládání šoupátka v režimu REMOTE (pokud není v režimu REMOTE regulace, ani ovládání se neuplatní).



Ovládání kompresoru v Ručním-dálkovém režimu

Kliknutím levým tlačítkem myši na buton ruční ovládání lze zapnout / vypnout kompresor. Po kliknutí se objeví potvrzovací dialog "Opravdu přepnout" a potvrzením "Ano" se provede akce.

Zvyšovat / snižovat výkon lze při zapnutém kompresoru nastavením hodnoty v % buď pomocí šipek (nahoru - zvyšování, dolů - snižování po 1 %) nebo kliknutím pravým tlačítkem na objekt Zvyšování/Snižování a zapsáním požadované hodnoty. V horním políčku je zobrazována žádaná hodnota, ve spodním pak skutečná hodnota. Šipky se zbarvují zeleně podle toho zda se výkon zvyšuje (horní) nebo snižuje (spodní). Pokud je dosaženo žádané hodnoty jsou obě šipky šedé.

Přepnutí ruční (R-dálkový) a automatický provoz (A-Režim 1 ...A-Režim 15) se provádí kliknutím levým tlačítkem myši na buton objektu Řízení kompresoru.

Režim automatický:

V automatickém režimu je výkon kompresoru řízen v závislosti na technologii systémem Aisys. Můžeme nadefinovat až 15 pracovních režimů a jejich aktivaci v časovém plánu. Režim 1 má pak návaznost na regulaci elektro (viz níže). Nastavení automatiky provedeme kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt Řízení kompresoru.

	Nastavení regulace – Řízení kompresoru
	Režim 0 - odstavení Strmost sac. tlaku: 10 t[s]/1°C
	Nastavení pracovních režimů
A-Režim 1	Režim 1 Režim 2 Režim 3 Režim 4 Režim 5
klik pravým	Režim 6 Režim 7 Režim 8 Režim 9 Režim 10
	Režim 11 Režim 12 Režim 13 Režim 14 Režim 15
	Nastavení platnosti režimů
	Po Út St Čt Pá So Ne
	OK Zrušit

Nastaveni regulace kompresoru

Dialog Nastavení regulace kompresoru obsahuje následující sekce:

Režim 0 - odstavení

Strmost sacího tlaku - tento časový spinač určuje, jak rychle smí kompresor snižovat svůj sací tlak o 1 °C při automatickém zapnutí. Tato funkce zůstává aktivní po celu dobu, kdy kompresor postupně snižuje svůj sací tlak až do dosažení ustáleného provozního tlaku. Když je pak tento bod dosažen, je kompresor regulován již jen podle nastavené regulační hodnoty. Pokud se tato hodnota nastaví na 0 je tato funkce vyřazena.

Nastavení pracovních režimů - Režim 1 až 15

Po kliknutí na vybraný režim lze zadat parametry regulace :

nastavený bod - Sp - je požadovaná teplota neutrální zóna - Nz

Je šíře, do které je přípustné odchylování a kolísání naměřených hodnot oproti nastavenému bodu, aniž by kompresor musel změnit svůj výkon. Nastavená hodnota neutrální zóny se rozkládá souměrně po obou stranách nastaveného bodu (Sp +-1/2 Nz)

pásmo proporcionality - P.P.

Určuje, jak intenzivní má být regulační signál vůči výkonu kompresoru v závislosti na rozdílu mezi žádanou hodnotou, vyjadřovanou nastaveným bodem a skutečně naměřenou hodnotou. V případě, že naměřená hodnota je těsně mimo neutrální zónu, budou regulační impulsy velmi krátké, kdežto když bude naměřený bod daleko za hranicí neutrální zóny, budou regulační impulsy stále delší. P.P. je rozloženo symetricky kolem nastaveného bodu vně neutrální zóny. PP musí být vždy větší než nulové, jinak by kompresor vyjížděl nahoru nebo dolů, jakmile by se hodnota dostala mimo neutrální zónu. To by vedlo ke kolísání a nestabilitě.



Nastavení parametrů pro jednotlivé režimy

Nastavení platnosti režimů

Aktivaci jednotlivých režimů můžeme zadávat v časovém plánu. Zde nastavujeme režimy 2 až 15 a případně 0-odstavení. Režim 1 je vyhrazen pro regulaci elektro. Zadávání se provádí pro jednotlivé dny Po až Ne zapsáním čísla vybraného režimu do daného políčka. Zadávání lze provádět po 1/4hodinách, 1/2hodinách nebo hodinách. Nastavení pracuje v kruhovém cyklu.

Nastavení platno	sti režim	ů - P	ondè	ilí	
OK		Т	II	III	IV
Zrušit	0-1 1-2	2	2	2	2
	2-3	2	2	2	2
– Zadávání pro–	3-4	2	2	2	2
Čtvrthodinu	4-5 5-6	2	2	2	2
C Půlhodinu	6-7	2	2	2	2
C Hodinu	7-8	2	2	2	2
	8-9	2	2	2	2
	9-10	2	2	2	2
0 odstavení	10-11	2	2	2	2
	11-12	2	2	2	2
	12-13	2	2	2	2
	13-14	2	2	2	2
	14-15	2	2	2	2
	15-16	2	2	2	2
	16-17	2	2	2	2
	17-18	2	2	2	2
	18-19	2	2	2	2
	19-20	2	2	2	2
	20-21	2	2	2	2
	21-22	2	2	2	2
	22-23	2	2	2	2
	23-24	2	2	2	2

Časový plán regulace kompresoru

Kompresor jako spotřebič

Kromě řízení kompresoru s návazností na technologii je možno kompresor zařadit do automatické regulace spotřeby elektrické energie. To znamená, že je kompresor nadefinován i jako spotřebič s následujícími vlastnostmi:

-pokud je požadavek spotřebiče k vypnutí (ručně nebo automaticky) dochází u regulátoru k nastavení režimu 1 (automatická regulace elektro)

-pokud je požadavek spotřebiče k zapnutí dochází u regulátoru k nastavení režimu 2 až 15 podle časového plánu



Kompresor jako spotřebič

U spotřebiče v automatice lze v časovém plánu nastavit automatický provoz (2), blokování (0), nebo přikázaný chod (1) stejně jako u všech ostatních spotřebičů.

Nastavení dynamiky kompresoru

Po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek kompresoru se otevře dialog, ve kterém lze zadat

parametry vlastního kompresoru.

Ko	ompresor YORK
	Nastavení dynamiky kompresoru
	Prodleva start_start: 🔟
	Prodleva start_stop: 10
	Max T běhu šoupěte: 300
	Provozní hodiny: 500
	OK Zrušit

Dialog nastavení dynamiky kompresoru

prodleva start - start

Tato prodleva určuje počet sekund, které musí uplynout od jednoho startu kompresoru do nasledujícího. Pokud se kompresor zastaví dříve, než časový spínač odpočítá do nuly, zabrání tato prodleva opětovné spuštění motoru.

Hodnota nastavená z výroby: 12 000 sec Dolní hodnota: 600 sec Horní hodnota: 3600 sec

prodleva stop - start

Tato prodleva určuje počet sekund, které musejí uplynout od posledního zastavení kompresoru do jeho opětovného spuštění. Této funkce se nepoužívá při obsluze MANUAL- ruční. Hodnota nastavená z výroby: 300 sec Dolní hodnota: 60 sec Horní hodnota: 3600 sec

maximální doba běhu šoupěte

Když se kompresor zastavuje, musí se šoupě regulace výkonu přesunout napřed směrem ke své minimální poloze. Nedokáže-li dostat se pod 5% výkonu v nastavení době, je vysláno poruchové hlášení. Pokud se systém snaží pohybovat šoupětem za provozu a šoupě odmítne pohnout se v průběhu nastavené doby, je i v tomto případě vysláno poruchové hlášení.

Hodnota nastavená z výroby: 300 sec Dolní hodnota: 60 sec Horní hodnota: 600 sec

Provozní hodiny

Na obrazovce kompresoru je zobrazována doba běhu kompresoru v hodinách. Tato doba se při běhu neustále zvyšuje. Pokud chceme provozní dobu vynulovat nebo zadat jinou počáteční hodnotu, provede se to zapsáním v dialogu nastavení kompresoru.

Informační tablo kompresoru

Na tomto tablu jsou formou políček s měnící se barvou zobrazeny stavy kompresoru. Jedná se o stavy brané ze systému AISYS a stavy brané z lokálního automatu kompresoru.

Informační tablo kompresoru



Informační tablo kompresoru

Zobrazení analogových veličin

Systém AISYS měří jednu analogovou veličinu, a to sací tlak [bar]. Tato hodnota je zobrazena taky jako přepočítaná teplota odpovídající danému tlaku. Poslední zobrazenou hodnotou je nastavená požadovaná teplota z objektu Řízení kompresoru.

Nastavení tlakoměru se provádí v dialogu, který se otevře po kliknutí pravým tlačítkem na políčko tlakoměru. Zde se nastavují meze čidla a hodnoty pro varování při poruše čidla.

Pokud klikneme na políčko tlakoměru levým tlačítkem, otevře se dialog nastavení Varování, kde můžeme zadat horní a dolní mez tlaku. Pokud překročí (podkročí) tlak nastavené a aktivované meze, objeví se na obrazovce varovné hlášení doprovázené zvukovým signálem. Toto hlášení vypneme kliknutím na OK. Aktivace meze se provede zatržením čtverečku vedle vybrané meze.







<u>Kotel</u>

Objekt kotle slouží pro ovládání hořáků kotlů. Dle aplikace jsou možné dva druhy ovládání kotlů: pouze ovládání hořáku start/stop a ovládání hořáku start/stop s informací o výkonu hořáku. Na obrazovkách systému Aisys je objekt kotle zobrazen jako tlačítko (buton) na němž je zobrazen příkaz automatiky (vypnout, zapnout). Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko můžeme ovládat zapnutí nebo vypnutí hořáku. Kliknutím pravým tlačítkem myši se nám otevře dialog pro zadávání parametrů hořáku kotle. Součástí objektu hořáku je i informační políčko o výkonu hořáku.



Zobrazení objektu kotel

Dialog pro nastavení parametrů hořáku kotle:

Kotel K1	
Jmenovitý výkon:	0
Prodleva start-start:	0 s
Prodleva stop-start:	0 s
Provozní hodiny:	0 h
OK	Zrušit

Dialog pro nastavení hořáku kotle

Jmenovitý výkon:

- zadáme maximální výkon kotle. Tato veličina je využívána objektem řízení kaskádní regulace v případě, že kotel je řazen do kaskády a jako vztažná veličina je použit aktuální výkon kotle.

Prodleva start-start:

-zde zadáváme nejkratší možný čas mezi dvěma starty kotle; tento čas závisí na daném typu hořáku kotle a procesech, které předcházejí zapálení hořáku a které následují po zhasnutí hořáku

Prodleva stop-start:

-zde zadáváme nejkratší možný čas mezi zhasnutím hořáku kotle a jeho znovuzapálením; tento čas závisí na daném typu hořáku a procesech, které předcházejí zapálení hořáku a které následují po zhasnutí hořáku

Provozní hodiny:

-do tohoto políčka se sumují provozní hodiny hořáku kotle; tuto hodnotu lze kdykoliv vynulovat a tím sledovat provozní hodiny hořáku od určitého termínu (začátek měsíce, výměna hořáku, výměna filtru apod.)



Regulace ekvitermní

Slouží pro ekvitermní regulaci teploty na výstupu systému (Totopu) v závislosti na teplotě okolní (Tvenk) a podle zadané ekvitermní křivky. Změna okolní teploty jako pomocná vstupní veličina způsobuje přes regulátor požadavek na změnu teploty na výstupu systému. Tato závislost je dána ekvitermní křivkou, u které se může měnit její sklon a její poloha ve směru osy "y". Dosažení optimálních podmínek závisí na správném nastavení sklonu a posuvu podle topného systému a podle charakteristiky topné soustavy.



Objekt ekvitermní regulace

V dolní části tohoto objektu je uveden název okruhu regulace. V horní části je pak umístěn buton pro přepínání typu provozu (R-dálkový tzn. **R**uční provoz a A-Režim X tzn. Automatický provoz kde X je číslo aktuálního pracovního režimu 0-15). Provoz přepínáme stiskem tohoto butonu levým tlačítkem myši a následným potvrzením potvrzovacího dialogu.

Při kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt regulace lze nastavit parametry pro automatický provoz.

Dialog obsahuje následující sekce :

Obecné:	
Řízení regulace TV - ekvitermní	×
Obecné Režimy	
Režim 0 - odstavení Ochrana před mrazem 🗖 na 🕕 [*C]	
Koeficient korekce teploty pohody: 0	
UK Zrušit	

Dialog obecného nastavení

Režim 0 - odstavení:

Ochrana před mrazem - při aktivaci (zatržení) dochází v režimu 0 (odstavení) k regulaci Totopu na

zadanou teplotu ve °C (aby nedošlo k zamrznutí potrubí)

Koeficient korekce teploty pohody:

Udává, jak velký má vliv rozdíl žádané a skutečné teploty v místnosti (Tpohody-Treferencni) na teplotu topné vody (Totopu) viz. rovnice v odstavci "Nastavení pracovních režimů"

Režimy:					
Řízení regulac	e TV - ekvite	ermní			×
Obecné Rež	imy				_
Perioda ob:	sluhy: 10	s			
Nastavení	pracovních reži	mů			
Režim 1	Režim 2	Režim 3	Režim 4	Režim 5	
Režim 6	Režim 7	Režim 8	Režim 9	Režim 10	
Režim 11	Režim 12	Režim 13	Režim 14	Režim 15	
- Nastavení j	platnosti režimů				
Po Út	St Čt	Pá So	Ne Sv	Rozvih	
			(OK] Zrušit	

Dialog volby režimů

Perioda obsluhy:

-lze určit, jak často má daný regulátor zpracovávat vstupní hodnoty a provádět regulační zásahy

Nastavení pracovních režimů:

-sekce obsahuje butony označené Režim 1,, Režim 15 v nichž můžeme zadat až 15 různých ekvitermních křivek

Po kliknutí na vybraný buton se otevře dialog uvedený na následujícím obrázku.



Dialog nastavení ekvitermní křivky pomocí 3 bodů

V tomto dialogu se nastavuje ekvitermní křivka pomocí tří bodů A, B, C. Lze tedy nastavit sklon i posun ekvitermní křivky.

Tpohoda

Teplota, jakou požadujeme v místnosti. Tuto hodnotu lze využít v případě, že systém měří i teplotu v dané místnosti (Treferencni). Pak je teplota topné vody (Totopu) vypočtená dle ekvitermní křivky ještě korigována dle rovnice:

Totopu = f (Tvenkovni) + koeficient korekce teploty pohody * (Tpohody-Treferencni)

Pokud zadáme koeficient korekce teploty pohody roven nule, pak se do výpočtu teploty topné vody (Totopu) zahrne pouze vliv venkovní teploty (Tvenkovní).

Nastavení platnosti režimů:

- sekce obsahuje butony jednotlivých dnů týdne

Po kliknutí na vybraný buton se otevře dialog časového plánu, ve kterém lze zadávat platnost režimů pro jednotlivé 1/4hodiny, 1/2hodiny nebo hodiny (podle výběru).

Nastavení platnosti režirnů – Pondělí 🛛 🛛 🔀					
OK		Т	п	ш	IV
7	0-1	0	0	0	0
	1-2	0	0	0	0
	2-3	0	0	0	0
-Zadávání pro-	3-4	0	0	0	0
Zauavani piu	4-5	0	0	0	0
O Čtvrthodinu	5-6	0	0	0	0
C Půlhodinu	6-7	0	0	0	0
Cladinu	7-8	0	0	0	0
Onouinu	8-9	0	0	0	0
	9-10	0	Ň	Ň	0
0 odstavení	10-11	Ň	Ň	Ň	ů N
	11-12	Ň	Ň	Ň	ů.
	12-13	Ň	Ň	Ň	ů.
	13-14	Ň	Ň	Ň	0
	14-15	Ň	Ň	Ň	0
	15-16	0	0	0	0
	10.17	-	0	0	0
	10-17	U	U	0	U
	17-18	U	U	U	U
	10-19	U	U	U	U
	19-20	U	U	U	U
	20-21	U	U	U	0
	21-22	U	U	U	U
	22-23	U	U	U	U
	23-24	U	U	U	U

Dialog nastavení platnosti režimů

Pozn.

Některá políčka v uvedených dialozích mohou být pro zadávání nepřístupná (zašedlá). To je dáno danou aplikací a jejími technolo gickými možnostmi.



Regulace na konstantní hodnotu

Složí pro regulaci požadované veličiny (teplota, tlak apod.) na konstantní hodnotu.



Objekt regulace na konstantní hodnotu

V dolní části tohoto objektu je uveden název okruhu regulace. V horní části je pak umístěn buton pro přepínání typu provozu (R-dálkový tzn. **R**uční provoz a A-Režim X tzn. Automatický provoz kde X je číslo aktuálního pracovního režimu 0-15). Provoz přepínáme stiskem tohoto butonu levým tlačítkem myši a následným potvrzením potvrzovacího dialogu.

Při kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt regulace lze nastavit parametry pro automatický provoz.

Dialog obsahuje následující sekce :

Obecné:	
Regulace teploty UV RT1	<
Obecné Režimy	1
Režim 0 - odstavení Ochrana před mrazem 🗖 na 💽 (°C)	
OK Zrušit	j

Dialog obecného nastavení

Režim 0 - odstavení :

Ochrana před mrazem - při aktivaci (zatržení) dochází v režimu 0 (odstavení) k regulaci Totopu na zadanou teplotu ve °C (aby nedošlo k zamrznutí potrubí)

Režimy:

Regulace teploty UV RT1				
Obecné Režimy				
Perioda obsluhy: 10 s Nastavení pracovních režimů				
Režim 1 Režim 2 Režim 3 Režim 4 Režim 5				
Režim 6 Režim 7 Režim 8 Režim 9 Režim 10				
Režim 11 Režim 12 Režim 13 Režim 14 Místní				
Nastavení platnosti režimů Po Út St Čt Pá So Ne Sv Rozvrh				
(OK) Zrušit				

Dialog volby režimů

Perioda obsluhy:

-lze určit, jak často má daný regulátor zpracovávat vstupní hodnoty a provádět regulační zásahy

Nastavení pracovních režimů:

-sekce obsahuje butony označené Režim 1,, Režim 14 v nichž můžeme zadat až 14 různých hodnot; u posledního režimu (Režim 15 - Místní) je požadovaná hodnota dána hodnotou změřenou na některém analogovém vstupu (dle aplikace)

Po kliknutí na vybraný buton se otevře dialog uvedený na následujícím obrázku.



Dialog nastavení žádané hodnoty

Nastavení platnosti režimů:

- sekce obsahuje butony jednotlivých dnů týdne

Po kliknutí na vybraný buton se otevře dialog časového plánu, ve kterém lze zadávat platnost režimů pro jednotlivé 1/4hodiny, 1/2hodiny nebo hodiny (podle výběru).

Nastavení platnosti režimů – Pondělí 🛛 🛛 🔀					
OK		Т	п	ш	IV
7	0-1	0	0	0	0
	1-2	0	0	0	0
	2-3	0	0	0	0
-Zadáuání pro-	3-4	0	0	0	0
Zauayani piu	4-5	0	0	0	0
O Čtvrthodinu	5-6	0	0	0	0
C Půlhodinu	6-7	0	0	0	0
Cladinu	7-8	0	0	0	0
Onodina	8-9	0	0	0	0
	9-10	0	0	0	0
0 odstavení	10-11	0	0	0	0
	11-12	0	0	0	0
	12-13	0	0	0	0
	13-14	0	0	0	0
	14-15	0	0	0	0
	15-16	0	0	0	0
	16-17	0	0	0	0
	17-18	0	0	0	0
	18-19	0	0	0	0
	19-20	0	0	0	0
	20-21	0	0	0	0
	21-22	0	0	0	0
	22-23	0	0	0	0
	23-24	0	0	0	0

Dialog nastavení platnosti režimů

Pozn.

Některá políčka v uvedených dialozích mohou být pro zadávání nepřístupná (zašedlá). To je dáno danou aplikací a jejími technologickými možnostmi.



Regulace intervalová

Slouží pro udržování zvolené veličiny (tlak, výška hladiny apod.) v požadovaných mezích (v určitém intervalu hodnot).



Objekt regulace intervalová

V dolní části tohoto objektu je uveden název okruhu regulace. V horní části je pak umístěn buton pro přepínání typu provozu (R-dálkový tzn. **R**uční provoz a A-Režim X tzn. Automatický provoz kde X je číslo aktuálního pracovního režimu 0-15). Provoz přepínáme stiskem tohoto butonu levým tlačítkem myši a následným potvrzením potvrzovacího dialogu.

Při kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt regulace lze nastavit parametry pro automatický provoz.

Dialog obsahuje následující sekce :

Obecné:	
Řízení regulace odpouštění	X
Obecné Režimy	
Režim 0 - odstavení Ochrana před mrazem 🗖 na 🔲 [kPa]	
OK Zrušit	

Dialog obecného nastavení

Režim 0 - odstavení:

Ochrana před mrazem - při aktivaci (zatržení) dochází v režimu 0 (odstavení) k regulaci Totopu na zadanou teplotu ve °C (aby nedošlo k zamrznutí potrubí)

Většinou u intervalové regulace nemá režim 0 uplatnění (je zašednut).
Režimy:

Řízení regulace	odpouštěn	í		2	<	
Obecné Režin	w)					
Perioda obsluhy: 10 s						
- Nastavení pr	acovních reži	mů				
Režim 1	Režim 2	Režim 3	Režim 4	Režim 5		
Režim 6	Režim 7	Režim 8	Režim 9	Režim 10		
Režim 11	Režim 12	Režim 13	Režim 14	Režim 15		
Nastavení platnosti režimů Po Út St Čt Pá So Ne Sv Rozvrh						
			OK.] Zrušit		

Dialog volby režimů

Perioda obsluhy:

-lze určit, jak často má daný regulátor zpracovávat vstupní hodnoty a provádět regulační zásahy

Nastavení pracovních režimů:

-sekce obsahuje butony označené Režim 1,, Režim 15 v nichž můžeme zadat až 15 různých intervalů

Po kliknutí na vybraný buton se otevře dialog uvedený na následujícím obrázku.



Dialog nastavení žádaného intervalu

Nastavení platnosti režimů:

-sekce obsahuje butony jednotlivých dnů týdne

Po kliknutí na vybraný buton se otevře dialog časového plánu, ve kterém lze zadávat platnost režimů pro jednotlivé 1/4hodiny, 1/2hodiny nebo hodiny (podle výběru).

Nastavení platnosti režimů – Pondělí 🛛 🛛 🔀						
OK		Т	п	ш	IV	
7	0-1	0	0	0	0	
	1-2	0	0	0	0	
	2-3	0	0	0	0	
-Zadáuání pro-	3-4	0	0	0	0	
Zauayani piu	4-5	0	0	0	0	
O Čtvrthodinu	5-6	0	0	0	0	
C Půlhodinu	6-7	0	0	0	0	
Cladinu	7-8	0	0	0	0	
Onodina	8-9	0	0	0	0	
	9-10	0	0	0	0	
0 odstavení	10-11	0	0	0	0	
	11-12	0	0	0	0	
	12-13	0	0	0	0	
	13-14	0	0	0	0	
	14-15	0	0	0	0	
	15-16	0	0	0	0	
	16-17	0	0	0	0	
	17-18	0	0	0	0	
	18-19	0	0	0	0	
	19-20	0	0	0	0	
	20-21	0	0	0	0	
	21-22	0	0	0	0	
	22-23	0	0	0	0	
	23-24	0	0	0	0	

Dialog nastavení platnosti režimů

Pozn.

Některá políčka v uvedených dialozích mohou být pro zadávání nepřístupná (zašedlá). To je dáno danou aplikací a jejími technologickými možnostmi.



Diferenční varování

Je možno jej využít pro varování při překročení rozdílu jakýchkoliv dvou měřených veličin (např. pro hlídání úniku vody - od spotřeby vody měřené hlavním vodoměrem odečítáme součet všech podružných vodoměrů a při překročení zadaných mezí systém varuje). První měřená veličina je považována za vztažnou.

V dialogu nastavujeme:

-maximální zápornou diferenci (v měřených jednotkách nebo v procentech) tj. o kolik může klesnout druhá měřená veličina oproti první (vztažné) veličině

-maximální kladnou diferenci (v měřených jednotkách nebo v procentech) tj. o kolik může vzrůst druhá měřená veličina oproti první (vztažné) veličině

-zvukové varování tj. má-li varování doprovázet zvuková signalizace

Diferenční varování	
Varování podle: Abs ✓ Max. diference - 10 ✓ Max. diference + 10	
OK Zrušit	J

Dialog nastavení diferenčního varování

VAROVA	án í
	lodnota "Okamžitá hodnota" objektu "Součet všech odběrů"překročila max. horní nez
	ΟΚ
Příklad varo	ování
■ Zpět	
Obsah	

Převodní tabulka

Obsah

Omezuje jednu veličinu v závislosti na jiné (např. max. počet kotlů v chodu je určen počtem SAHAR v chodu; max. otevření ventilu je omezeno teplotou vody v potrubí apod.). Vztažnou veličinu píšeme do prvního sloupce, omezovanou veličinu pak do druhého.

Omezení počtu kotlů	×
Převodní tabulka:	
[sahar] [kotlů]	
1. 1 0	
2. 2 2	
3 3 3	
[OK] 7	
Dialog pro nastavení převodní tabulky	
Zpět	

Rozvrh hodnotový

Využíváme ho např. u intervalové regulace, kdy potřebujeme různá intervalová pásma (různé režimy) v závislosti na nějaké měřené hodnotě (např. teplota vody). Rozvrh hodnot obsahuje několik políček označených R1, R2 až Rn, do nichž píšeme hodnotu vztažné měřené veličiny od nichž začíná platit daný režim R1, R2 až Rn. První hodnota R1 je dolní rozsah čidla.

Rozumí se, že musíme i do režimů R1, R2 až Rn v objektu intervalová regulace zadat požadované intervaly.

Rozvrh hodnot pro teplý a studený režim
Počáteční hodnota: -37.5
-37.5 150
Rozvrh hodnot: [*C] R1 -37.5
Fi2 40
OK Zrušit
Dialog pro nastavení rozvrhu hodnot
Zpět
•
Obsah

Okamžitý archiv hodnot

V tomto archivu jsou zobrazeny odběry elektrické energie, teplota, tlak a průtok daných médií v průběhu dne v hodinových intervalech. Lze zobrazit archiv aktuálního dne a 100 dní zpět. Jejich volba je možná pomocí butonu **Den**. Po kliknutí na tento buton můžeme zvolit požadovaný den a měsíc. Pro pohyb o den dopředu nebo zpět slouží butony "šipka vpravo" a "šipka vlevo". Pro pohyb o týden den dopředu nebo zpět slouží butony "zalomená šipka vpravo a dolů" a "zalomená šipka vlevo a nahoru".

Okamžitý archiv - Hlavní měření 16.12.1997							
	🗣 🗢 Den 🖙 🤁 Obnova						
			Manaž	er Hranice reg	ulace		
		Činný					Účiník
Hod	I [k₩]	II [kW]	III [kW]	IV [kW]	Suma [kWh]	[kVArh]	[-]
22-23	2272	504	3120	2264	2040	0	1.000
23-24	492	3136	2256	484	1592	0	1.000
0-1	3160	2248	472	3180	2265	0	1.000
1-2	2240	452	3212	2232	2034	0	1.000
2-3	436	3240	2216	424	1579	0	1.000
3-4	3264	2204	408	3296	2293	0	1.000
4-5	2200	384	3328	2188	2025	0	1.000
5-6	368	3360	2164	380	1568	0	1.000
				Noční	15396	0	1.000
6-7	3360	2140	412	3340	2313	0	1.000
7-8	2120	440	3324	2108	1998	0	1.000
8-9	456	3320	2088	472	1584	0	1.000
9-10	3312	2080	476	3304	2293	0	1.000
10-11	2072	472	3300	2080	1981	0	1.000
11-12	468	3304	2084	460	1579	0	1.000
12-13	3304	2088	448	3308	2287	0	1.000
13-14	2088	444	3308	2096	1984	0	1.000
				Ranní	16019	0	1.000
14-15	428	830	527	101	472	109	0.975
15-16	833	530	100	833	574	175	0.957
16-17	532	100	834	531	499	176	0.943
17-18	102	834	530	105	393	176	0.913
18-19	832	528	109	832	575	176	0.956
19-20	526	113	830	525	499	176	0.943
20-21	117	828	523	122	398	176	0.914
21-22	826	518	128	824	574	177	0.956
	Odpolední 3983 1338 0.948						

Příklad obrazovky okamžitého archivu hodnot

Buton **Obnova** slouží k aktualizaci archivu v případě, že je archiv delší dobu otevřen a za tuto dobu přibyla další data.

Buton **Okamžitý archiv** otevře dialog umožňující výběr typu archivu (elektroměry, teploměry apod). Kliknutím na vybraný typ a potvrzením **OK** se otevře příslušný archiv, kde vybereme konkrétní objekt. Dialog **Volba objektu** lze vyvolat také kliknutím na dlouhý buton těsně nad archivem.





٠

Volba objektu pro zobrazení



Okamžitý archiv událostí

Okamžitý archiv událostí slouží k zobrazení událostí jako jsou příchod synchronizačního impulsu, zapnutí nebo vypnutí spotřebiče a to v automatickém i ručním režimu, dojezd ventilu na koncový spínač, změnu nastavení, změnu konstant apod. Pro každou událost se nám zaznamená čas, adresa (tj. název měřicího okruhu), název objektu jehož se událost týká a popis události.

Lze zobrazit události aktuálního dne a 100 dní zpět. Jejich volba je možná pomocí butonu **Den**. Po kliknutí na tento buton můžeme zvolit požadovaný den a měsíc. Pro pohyb o den dopředu nebo zpět slouží butony "šipka vpravo" a "šipka vlevo". Pro pohyb o týden den dopředu nebo zpět slouží butony "zalomená šipka vpravo a dolů" a "zalomená šipka vlevo a nahoru".

Okamžitý archiv událostí - Vše 17.2.1998				
€ <⊐	Den 🔿	🍣 Filtr Obnova		
Čas	Adresa	Název objektu	Událost	
12:27:09,00	1625	RS2 osvětlení lodi C	Změna nastavení spotřebiče	
12:27:24,30	1625	RS2 osvětlení lodi C	Spotřebič ručně zapnut	
12:27:42,30	1625	RS2 osvětlení lodi C	Spotřebič ručně vypnut	
12:27:56,20	1625	RS2 osvětlení lodi C	Spotřebič vypnut	
12:27:58,90	1626	ATECO v lodi D	Spotřebič zapnut	
12:28:28,20	1626	ATECO v lodi D	Spotřebič ručně vypnut	
12:28:46,20	1626	ATECO v lodi D	Spotřebič ručně zapnut	
12:29:08,00	1626	ATECO v lodi D	Změna nastavení spotřebiče	
12:29:22,20	1626	ATECO v lodi D	Spotřebič ručně vypnut	
12:29:57,20	1626	ATECO v lodi D	Spotřebič ručně zapnut	
12:29:58,30	1626	ATECO v lodi D	Spotřebič vypnut	
12:30:01,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Spotřebič zapnut	
12:30:43,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Spotřebič ručně vypnut	
12:30:58,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Změna nastavení spotřebiče	
12:31:02,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Spotřebič ručně zapnut	
12:31:35,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Změna nastavení spotřebiče	
12:31:47,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Spotřebič ručně vypnut	
12:32:15,00	1627	RS3 osvětlení lodi E	Spotřebič ručně zapnut	
12:32:27,50	1627	RS3 osvětlení lodi E	Spotřebič vypnut	
12:32:30,80	1628	RS4 osvětlení lodi G	Spotřebič zapnut	
12:33:00,90	1628	RS4 osvětlení lodi G	Spotřebič ručně vypnut	
12:33:10,90	1628	RS4 osvětlení lodi G	Spotřebič ručně zapnut	
12:33:34,00	1628	RS4 osvětlení lodi G	Změna nastavení spotřebiče	
12:33:38,90	1628	RS4 osvětlení lodi G	Spotřebič ručně vypnut	
12:34:12,90	1628	RS4 osvětlení lodi G	Spotřebič ručně zapnut	

Příklad obrazovky okamžitého archivu událostí

Buton **Obnova** slouží k aktualizaci archivu v případě, že je archiv delší dobu otevřen a za tuto dobu přibyla další data.

Buton **Filtr** nám umožňuje vybrat si z daných událostí jenom ty, které se týkají určitých objektů nebo zařízení. Volba je možná podle následujících kriterií:

a) Volba podle oblasti tj. podle typu objektu (elektroměry, spotřebiče, průtokoměry atd.)

Volba oblasti archivu	
Vše Elektro Teplota Tlak Analogové měření Průtok <mark>Spotřebič</mark> Regulátor Časový plan	
OK Zrušit	

Příklad volby oblasti

b) *Volba podle objektu* tj. zde volíme konkrétní požadované zařízení (určitý ventil nebo čerpadlo). Daný objekt si najdeme v levé části dialogu a dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na tomto objektu jej přesuneme mezi vybrané objekty v pravé části dialogu. Pokud chceme nějaký objekt z pravé části dialogu vyřadit, přesuneme ukazatel myši na tento objekt v pravé části dialogu a dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na tomto objektu jej z pravé části vyřadíme.

Potvrzením tlačítkem OK se provede výběr událostí pouze zadaných objektů.

Yolba objektu	
Vodoměr - bojlery pod hliníkárnou Vodoměr - VS v obj. 6 Porucha 3 Porucha 4 Porucha 5 Ventil RT1 Ventil RT2 Ventil RT3 Ventil RT5 Ventil RT5 Oběhové čerpadlo RT1 Oběhové čerpadlo RT2 Oběhové čerpadlo RT3 Oběhové čerpadlo RT5 Oběhové čerpadlo RT5 Oběhové čerpadlo RT6 RE12 Bojler - rozdělovač topení Teplo - SUPERCAL 1 Teplota topné vody - RT1 Teplota topné vody - RT1 Teplota refer. místnosti - RT1 Teplota topné vody - RT2 Teplota topné vody - RT3 Teplota topné vody - RT3	Vybrané objekty Ventil RT1 Oběhové čerpadlo RT1
OK Zrušit	

Příklad volby objektu



Okamžité časové průběhy

Časové průběhy umožňují spojité zobrazení průběhů vybraných elektroměrů, teploměrů, tlakoměrů apod. v rozmezí 1 minuty až 1 hodiny. To lze využít pro okamžité porovnání např. několika teplot nebo pro analýzu jejich průběhu. Jednotlivé průběhy jsou barevně odlišeny. Každý uživatel systému Aisys může mít svoje vybrané průběhy pro zobrazení nezávisle na ostatních uživatelích.



Příklad zobrazení průběhů vybraných elektroměrů v rozmezí jedné hodiny

Kliknutím pravým tlačítkem myši na oblast grafu se nám otevře dialog pro výběr a přiřazení námi vybraných objektů k jednotlivým čarám grafu.

	Nastavení grafů
Tlačítko pro výběr grafu Graf č.1 Graf č.2 Graf č.3 Graf č.4	Nastavení jednotlivých grafů Graf č.1
Zobrazovaný objekť	Počet zobrazených minut: 60
/ Tlačítko pro výběr objektu	Minimální hodnota: 0
	Maximální hodnota: 1000
	OK Zrušit

Dialog pro nastavení grafů

Výběr patřičného grafu provedeme kliknutím na tlačítko pro výběr grafu. Ke zvolenému grafu pak přiřadíme objekt, který chceme zobrazovat. K tomu slouží buton **Objekt**. Po jeho stlačení se nám otevře seznam jednotlivých zařízení. Kliknutím na dané zařízení a potvrzením **OK** je dané zařízení vybráno. Butonem **Barva** vybereme pro zvolený graf vhodnou barvu.

Zobraz - zatržením tohoto políčka aktivujeme zobrazování zvoleného grafu

Pouze - zatržením tohoto políčka docílíme zobrazení pouze vybraného grafu (ostatní grafy budou potlačeny)

Archivace - je-li toto políčko zatrženo, archivuje se vybraný průběh do lokálního archivu (archiv vytvořený pouze na daném počítači za účelem zpětné analýzy)

Vzorkování - časová vzdálenost mezi vzorky, které se pro daný průběh archivují do lokálního archivu Počet zobrazených minut - udává časové rozmezí pro zobrazení grafů

Minimální hodnota, maximální hodnota - rozsah svislé souřadnice grafu

Volba objektu	
Havni měření - činná Hlavní měření - jalová Hnětič G1 Hnětič G2 Hnětič G3 Hnětič G4 Hnětič G5 WERNER CROWE Třiválec I Třiválec I Dvouválec 1 Dvouválec 1 Dvouválec 2 Dvouválec 3 Dvouválec 3 Dvouválec 4 Přívod nn 1 Přívod nn 1 Přívod 1 Přívod 1 Přívod 2 Manipulace 1 Manipulace 3 Budova č. 14 - celkem	
1/českos	
Vsechno	
OK Zrušit	
Dialog pro výběr objektu	
•	
Zpět	

Dbsah

Lokální archiv

Lokální archiv je uchování navzorkovaného časového průběhu nějakého objektu. Lze jej využít pro zpětnou analýzu např. teplot v průběhu dne apod. Tento archiv může vzniknout jen u těch objektů, které jsou zvoleny pro analýzu v časových průbězích a je u nich aktivováno (zatrženo) políčko archivace. Načtení lokálního archivu provedeme volbou **Zobrazení - Lokální archiv** v horní liště systému Aisys.

Obrazovka lokálního archivu

V dolní části obrazovky zvolíme datum, časové rozmezí pro zobrazení (den, hodina, čtvrthodina, 5 minut, 1 minuta) a stlačíme buton **Obnova** pro načtení dat. V horní části se nám pak ke zvolenému dni vypíše seznam archivovaných objektů. Kliknutím na vybraný objekt (nebo označením skupiny objektů pomocí klávesy Shift) se načtou časové průběhy zvolených objektů.

Odečítání hodnot posuvným kurzorem

Klikneme-li levým tlačítkem do oblasti grafu, vykreslí se nám do grafu posuvný kurzor (černá svislá čára). Současně nám systém odečte a zobrazí časovou polohu tohoto kurzoru a hodnoty "y" souřadnic všech zobrazených grafů. Kliknutím levým tlačítkem myši do jiného místa grafu posuneme kurzor na toto jiné místo. Tak lze odečítat např. teploty v určitých časových okamžicích. Přesnost odečtu je též závislá na hustotě vzorkování s jakou se vybírají a archivují vzorky daného průběhu.

Rolování (posun) grafu dopředu nebo dozadu

Klikneme-li pravým tlačítkem myši do oblasti vpravo nebo vlevo mimo graf, pohybujeme se v grafu dopředu nebo dozadu.

Změna časového měřítka měřítka

Pro změnu časového měřítka grafu (zhuštění nebo roztažení) máme dva způsoby:

1) Pokud chceme střed grafu zachovat, tak zvolíme rozsah zobrazení (den, hodina, čtvrthodina, 5 minut, 1 minuta) v dolní části grafu

2) Pokud chceme současně zvolit jiný bod na časové ose grafu jako střed grafu, pak klikneme pravým tlačítkem myši do zvoleného místa. Tím se nám rozbalí roleta pro volbu časového rozsahu. Zvolíme rozsah zobrazení (den, hodina, čtvrthodina, 5 minut, 1 minuta).

Při zvolení původní se posune pouze střed grafu. Měřítko zůstane původní

Zpět

•

Obsah

Obsah OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU AISYS

<u>Spuštění systému AISYS</u> <u>Přihlášení</u> <u>Pracovní plocha</u> <u>Pohyb v systému</u> <u>Ovládání objektů</u> <u>Změna uživatelů a přístupových práv</u> <u>Odhlášení se ze systému</u> <u>Ukončení aplikace AISYS</u>

OBJEKTY SYSTÉMU AISYS Elektro

<u>Graf maxima a odběru</u> <u>Elektroměry</u> <u>Spotřebiče</u> <u>Semafory</u> <u>VN vypínače</u> <u>Popis vývodů (elektroměrů)</u> <u>Popis spotřebičů</u>

Technologie

Stavy zařízení a ochran (poruchy) Teploměry, tlakoměry Průtokoměry Clony <u>Čerpadla</u> Ventilátory, SAHARY Ventily Kompresory <u>Kotle</u> Kaskáda časová Kaskáda objektová Kaskáda výkonová Regulace ekvitermní Regulace na konstantní hodnotu Regulace intervalová Diferenční varování Převodní tabulka Rozvrh hodnotový

Okamžité archivy

<u>Okamžitý archiv hodnot</u> <u>Okamžitý archiv událostí</u> <u>Okamžité časové průběhy</u> Lokální archiv

Kaskáda časová

Časová kaskáda slouží pro postupné připínání a odepínání jednotlivých zařízení (např. kotlů) v závislosti na změřené technologické veličině (např. teplota vody na výstupním rozdělovači).



Kaskáda objektová

Tato kaskáda slouží především pro střídání zařízení (čerpadel apod.) po určitém počtu provozních hodin nebo v určitý den a k jejich automatickém záskoku. Taky je možno nastavit pro každé zařízení samostatně dobu zpoždění zapnutí a vypnutí (aby se současně nespustilo několik zařízení s vysokým výkonem a nevznikaly tak rázy v síti).



Kaskáda výkonová

Výkonová kaskáda slouží pro postupné připínání a odepínání jednotlivých zařízení (např. kotlů) v závislosti na změřené technologické veličině (např. teplota vody na výstupním rozdělovači) a výkonu jednotlivých zařízení.



Změna uživatelů a jejich práv

Systém *AISYS* umožňuje zadat jednotlivým uživatelům práva vstupu do systému. Lze zadat např. možnost sledování pouze vybraných obrazovek, nebo možnost editace vybraných objektů. Pracovník firmy AISE - JME pověřený jako ADMINISTRÁTOR systému má nejvyšší práva. Kromě přiřazování práv uživatelům může určovat SUPERVIZORY systému, kteří mohou dále přiřazovat práva uživatelům, nemohou však určit uživatele jako supervizora. Supervizoři mohou přidávat a rušit uživatele nebo měnit jejich práva, nemohou však toto provádět s jinými supervizory.

Administrátor má dále možnost měnit systém přidáváním, rušením, měněním a přesunováním obrazovky nebo skupiny obrazovek.

Zpět	
Obsah	

Graf maxima a odběru

Sledování reálného odběru a jeho zobrazení neboli vizualizace je provedeno na obrazovkách uživatelských stanic (dále US).

Standardní obrazovkou systému *AISYS/elektro* je obrazovka obsahující grafy 1/4 hodinového (hodinového) maxima a odběru spolu s dalšími údaji, které blíže specifikují okamžité hodnoty odběru, trendy, údaje tarifu, disponibilního výkonu, ...

Pro lepší vizualizaci a přehled jsou grafy maxima a odběru rozděleny do dvou obrazovek s přepínáním pomocí butonu.

Nyní si popíšeme význam jednotlivých údajů uvedených na obrazovce.

<u>Aktuální čas, datum</u> <u>Energetický čas</u> Sekce regulace maxima <u>Sekce regulace odběru</u> <u>Sekce okamžitého stavu</u> <u>Sekce zobrazení grafu maxima a odběru</u>

Zadávání konstant a nastavení regulace

Zadávání konstant a nastavení regulace je zpřístupněno pouze zaškoleným správcům systému *AISYS*. Obsluze systému nejsou tyto dialogy zpřístupněny.

<u>Nastavení nového času systému</u> <u>Nastavení kalendáře</u>

Buton Nastavení

Po kliknutí levým tlačítkem myši na tento buton se otevře dialog pro nastavení parametrů. Ten umožňuje zadávání konstant a nastavení parametrů regulace. Obsahuje několik sekcí, které si nyní popíšeme.

Sekce nastavení

<u>Sekce automatické regulace maxima</u> <u>Sekce automatické regulace odběru</u>

Dialog Nastavení obsahuje kromě již zmíněných sekcí také butony pro otevření dalších dialogů pro nastavení:

-Aktuálního maxima a požadované regulace

-Následujícího maxima a požadované regulace

-Aktuálního odběru a požadované regulace

-Následujícího odběru a požadované regulace

-Sekce butonů Nastavení odběru pro regulační stupně

Buton Maximum aktuální (následující)

<u>Buton Odběr aktuální (následující)</u>

Buton Reg.Stup Regulační stupně

Buton Varování

<u>Nastavení varování</u>

Zpět

Obsah