

Auf dem Fensterflügel

Messen Sie von der Mitte des Rahmens rechts (Bestellbreite), damit die Lamellen am Fenstergriff vorbeilaufen und diesen zur Bedienung frei lassen.

Für die Höhe messen Sie den Fensterrahmen von oben nach unten abzüglich ca. 2 cm.

[zurück](#)