

Messen Senkrecht-Lamellen

Für die **Höhe** messen Sie bei raumhohen Vorhängen von der Zimmerdecke bis zum Boden, abzüglich ca. 3 cm, um eine ungestörte Bewegungsfreiheit der Lamellen zu bekommen. Überprüfen Sie das Maß an verschiedenen Stellen. Dies gilt auch bei Lamellen-Vorhängen, die nur bis zum Fensterbrett oder zum Heizkörper reichen sollen.

[Messen der Breite...](#) [zurück](#)