

## **Auf dem Fensterflügel**

Für die Bestellbreite messen Sie von der Mitte des linken, bis zur Mitte des rechten Rahmens.

Um die Fensterscheibe ganz abzudecken sollte die Bestellbreite aber mindestens 4 cm breiter als die Scheibe sein.

[zurück](#)