

お客様各位

(株)アイ・オー・データ機器

## 訂正と追加

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

### 訂正

PK-G3A シリーズ取扱説明書内の P14【4. キャッシュの設定について】で、L2 キャッシュドライバが添付されていない旨のご案内がありますが、お買い上げ頂きました製品には添付されております。是非ご利用ください。

L2 キャッシュドライバの詳細につきましては、添付の「PK-G3A シリーズ L2 キャッシュドライバ取扱説明書」をご覧ください。

### 漢字 Talk7.5 をお使いのお客様へ

漢字 Talk7.5 をお使いの場合は、PK-G3A シリーズ取扱説明書 P5【キャッシュドライバのインストール】の作業手順 1、2、3 を下記とお読み替えください。漢字 Talk7.5 以外をお使いの場合はお読み替えの必要はありません。

- 1 フロッピーディスクドライブに、添付の「PK-G3A シリーズ L2 キャッシュドライバ」を挿入します。
- 2 デスクトップ上に表示されたフロッピーディスクのアイコンをダブルクリックします。
- 3 「PK-G3A Installer(75)」アイコンをダブルクリックします。インストーラーが起動します。