

Ota TV käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.

Poista analoginen näyttö käytöstä TV:n ollessa käytössä valitsemalla tämä valintaruutu.

Vaihda TV-signaalin tyyppiä (NTSC ja PAL) tällä valintaruudulla.

Valitse muutettavan asetuksen valintaruutu. Muuta asetusta alla olevalla liukusäätimellä.

Säädä TV:n ominaisuuksia.

Siirrä TV-kuvaa ylös.

Siirrä TV-kuvaa alas.

Siirrä TV-kuvaa vasemmalle.



Siirrä TV-kuvaa oikealle.

Käytettävissä olevien liitinten luettelo tulee näyttöön, kun tämä valintaruutu valitaan.



