

PCphone: Fernzugriff - Fernabfrage

Mit jedem tonwahlfähigen Telefon (MFM) können Sie Funktionen von PCphone fernsteuern. Alternativ können Sie auch einen handelsüblichen Signalgeber für die Fernabfrage von Anrufbeantwortern verwenden.

Um die Fernabfrage zu ermöglichen, aktivieren Sie zunächst die Option **Fernzugriff** im Konfigurationsmenü. Außerdem sollten Sie eine ausreichend lange Geheimzahl eingeben.

Beachten Sie bei der Durchführung des Fernzugriffs folgendes:

- Wenn eine mehrstellige Eingabe erwartet wird, leiten Sie diese mit der ***-Taste** ein und schließen Sie sie mit der **#-Taste** ab (z.B. *123# bei der Eingabe der Geheimzahl). Die *-Taste am Beginn ist nicht zwingend erforderlich, einige Modems neigen aber dazu, die erste Eingabe zu verschlucken, dies wird dann durch Eingabe der *-Taste kompensiert.
- Einstellige Eingaben (z.B. für die Wahl eines Menüpunktes) können bereits während der Ansage durchgeführt werden, mehrstellige jedoch erst nach dem Signalton am Ende der Ansage (außer bei Eingabe der Geheimzahl, s.u.).
- Wenn Sie die *-Taste während einer Ansage drücken, wird diese abgebrochen. Fordert diese Ansage z.B. zu einer Eingabe auf, können Sie - nach Abbruch der Ansage mit der *-Taste - direkt die Eingabe vornehmen.
- Die #-Taste führt in der Regel in das letzte Menü zurück. Bei längeren Ansagen (wie z.B. der Abrufstatistik von Sprachboxen) wird jedoch lediglich diese Ansage abgebrochen, während Sie im gleichen Menü bleiben.
- Wenn Sie die Geheimzahl erst nach Beginn der Aufzeichnung eingeben, haben Sie etwa 7 Sekunden Zeit für die Eingabe der 1. Zahl, sonst schaltet PCphone in den Faxempfangsmodus.
- Vermeiden Sie längere Pausen während der Fernabfrage. Wenn PCphone länger als 15 Sekunden auf eine Eingabe warten muß, bricht es die Verbindung ab.

So gehen Sie beim Fernzugriff vor:

- wählen Sie die Nummer Ihres Telefonanschlusses.
- wenn Sie die Option **Anrufbeantworter** aktiviert haben, hören Sie nun die Ansage, sonst nur einen kurzen Signalton. Geben Sie nun **während** der Ansage, oder aber **nach** der Ansage, Ihre Geheimzahl mit führender *-Taste und abschließender #-Taste ein. Eine **während** des Übergangs von Ansage zu Aufzeichnung eingegebene Geheimzahl wird vom Modem **nicht** erkannt. In diesem Fall, oder wenn Sie sich vertippt haben, können Sie die Eingabe wiederholen, und zwar wiederum mit führender *-Taste und abschließender #-Taste. Sie können die Eingabe 2-mal wiederholen (Sie haben also insgesamt 3 Versuche). Ist keine Eingabe gültig, trennt PCphone die Verbindung.
- nach korrekter Eingabe der Geheimzahl wird das Hauptmenü angesagt. Aus diesem kann dann durch Betätigen der entsprechenden Taste in Untermenüs verzweigt werden.

Besonderheiten beim Zugang über den Faxpool:

- Geben Sie hier Ihre Geheimzahl anstelle einer Dokumentennummer ein, setzen Sie jedoch vor die Zahl zwei ** und dahinter ein #, um sie von einer Dokumentennummer unterscheidbar zu machen.

Wenn Sie von der automatischen Weiterleitung angerufen werden:

Wenn Sie abheben, hören Sie ein regelmäßig wiederkehrendes Tonsignal. Betätigen Sie nun zuerst die *-Taste, um die Geheimzahlerkennung zu aktivieren, warten Sie etwa ½ Sekunde und geben Sie dann Ihre Geheimzahl mit abschließender #-Taste ein. Jetzt können Sie wie oben verfahren.

PCphone: Menüstruktur im Fernzugriff

Hauptmenü

1 Anrufbeantworter

- 1 Ansage aller neuen (noch nicht abgehörten) Sprachaufzeichnungen
Funktionen während des Abspielens von Sprachaufzeichnungen:
 - 4 Eine Aufzeichnung zurück
 - 5 Gerade laufende Aufzeichnung wiederholen
 - 6 Nächste AufzeichnungAlle anderen Tasten brechen den Abspielvorgang ab.
- 2 Ansage aller Sprachaufzeichnungen
- 3 Löschen aller abgehörten Sprachaufzeichnungen
- 9 Ansage der Anzahl der Sprachaufzeichnungen
- 0 führt ins Menü zur Konfiguration des Anrufbeantworters
 - 1 Wahl der Funktion: Aus, Faxpool oder Anrufbeantworter
(Taste mehrfach betätigen, bis gewünschte Funktion erreicht)
 - 2 Sprachaufzeichnung ein bzw. aus
 - 3 Rufweiterleitung ein bzw. aus
 - 4 ändert die Telefonnummer für die Weiterleitung
 - 5 schaltet die Cityrufsignalisierung ein bzw. aus
 - 6 ändert die Telefonnummer für die Cityrufsignalisierung
 - 7 nimmt Ansagetext 1 auf (Funktion: Ansage ohne Aufzeichnung)
 - 8 nimmt Ansagetext 2 auf (Funktion: Ansage mit Aufzeichnung)
 - 9 spielt Ansagetexte 1 und 2 ab
 - 0 sagt die aktuelle Konfiguration an
 - # führt zurück ins Menü Anrufbeantworter
- # führt zurück ins Hauptmenü

2 Sprachbox

- 1 nimmt eine Sprachboxansage auf
- 2 löscht eine Sprachboxansage
- 4 sagt den Ansagetext einer Sprachbox an
- 5 wie Taste 4, jedoch für alle Sprachboxen
- # führt zurück ins Hauptmenü

3 Faxmenü

- 1 leitet neue Faxeingänge weiter an die gespeicherte Nummer
 - 2 leitet alle Faxeingänge weiter an die gespeicherte Nummer
 - 3 löscht alle gesehenen bzw. erfolgreich weitergeleiteten Faxe
 - 9 sagt die Anzahl der Faxeingänge an
 - 0 führt ins Menü zur Konfiguration der Faxfunktionen
 - 1 schaltet den Faxempfang ein bzw. aus
 - 2 schaltet die automatische Faxweiterleitung ein bzw. aus
 - 3 ändert die Telefonnummer für die Faxweiterleitung
 - 0 sagt den aktuellen Konfigurationsstatus an
 - # führt zurück ins Menü Fax
 - # führt zurück ins Hauptmenü
- Faxeingänge werden **erst nach erfolgreicher Weiterleitung** als gesehen gekennzeichnet!

4 Magic-Control-Fernsteuerung

- 1 Fragt den Schaltzustand von Schaltmodulen ab (Modulnummer wird erfragt)
- 2 sendet einen Makro (Makronummer wird erfragt)
- 9 sagt den Systemstatus von Magic-Control an
- # führt zurück ins Hauptmenü

9 Ende Fernzugriff