

Videoquelle

Der Menüpunkt *Filmaufnahme* und die Befehle *Aufnahme einstellen* und *Videoquelle* ermöglichen das Wählen der Videoquelle und bieten Möglichkeiten der Einstellung der Videoqualität.



[Eingang](#)

[Standard](#)

[Qualität](#)

[Bildeinstellungen](#)

Eingang

Hier wird der *Videoeingang* von miroVIDEO DC20 eingestellt, an den die Videoquelle angeschlossen ist: Composite oder S-Video. Diese Einstellung bleibt bestehen. Falls Sie die Videoquelle an einen anderen Videoeingang anschließen, müssen Sie diesen neu einstellen, sonst erscheint kein Videobild auf Ihrem Monitor. Wird der Eingang geändert, ändert sich der Standard automatisch.

Standard

Hier wird die *Videonorm* der Videoquelle eingestellt: PAL, NTSC oder SECAM.

Qualität

Hier wird *Qualität* eingestellt. Da auch bei S-VHS-Qualität die Qualität schlecht sein kann, versuchen Sie bitte mehrere Einstellungen.

Bildeinstellungen

Im Videoquelle-Fenster können weiterhin die *Helligkeit*, der *Kontrast*, die *Farbsättigung* und bei NTSC der *Farbwinkel* eingestellt werden. Die Einstellungen können sofort am Videobild verfolgt werden.

⇒ Ändern Sie die Einstellungen von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung (und ggf. den Farbwinkel), sollten Sie die Auswirkung an einem Fernsehbildschirm kontrollieren, da die Farbdarstellung des Computer-Monitors u.U. nicht der der Videoausgabe entspricht. Solange Sie Ihre Änderung nicht mit *OK* bestätigt haben, kann es im Preview bzw. im Overlay zu Störungen kommen.

