

## miroPINBOARD

miroPINBOARD hilft Ihnen, Ihre miro-Hardware optimal für Windows 95 zu konfigurieren. Zudem können Sie mit miroPINBOARD Ihren Windows 95 Desktop nach eigenen Wünschen gestalten. miroPINBOARD stellt Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren.

### miroPINBOARD benutzen

miroPINBOARD besteht aus einer Bedienleiste, die je nach verwendeter Systemkonfiguration aus unterschiedlich vielen Schaltflächen besteht. Die Bedienleiste kann nach Belieben umkonfiguriert werden, d. h. es können Schaltflächen hinzugefügt oder entfernt werden. Die Bedienleiste kann auf dem Bildschirm frei bewegt werden.

Wird das miroPINBOARD zum Symbol verkleinert, wird es in der Task-Leiste neben der System-Uhr abgelegt. Durch Klicken der linken Maustaste auf das Symbol erscheint ein Menü mit den zur Verfügung stehenden Schaltflächen des miroPINBOARD. Durch Mausklick rechts rufen Sie die objektorientierten Optionen von miroPINBOARD auf. Durch Doppelklick wird miroPINBOARD wiederhergestellt.

Die Funktionen der einzelnen Schaltflächen und die jeweiligen Untermenüs finden Sie unter:



[Konfiguration](#)



[Programm-Umschalter](#)



[Arbeitsplatz](#)



[Auflösung](#)









[Hintergrund](#)

## Konfiguration

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Konfiguration*, erscheint ein Menü mit den folgenden Optionen:

*Konfiguriere...*

Öffnet das Dialogfeld *Konfiguration*, über das Sie miroPINBOARD konfigurieren können. Das Dialogfeld *Konfiguration* enthält folgende Registerkarten:

-  [Information](#)
-  [Allgemein](#)
-  [Tasten-Anordnung](#)
-  [Schnellasten](#)
-  [Arbeitsplatz](#)
-  [Hintergrund](#)

*Immer Oben*

Wenn Sie *Immer Oben* aktivieren, überlagert miroPINBOARD immer alle Fenster.

*Hilfe...*

Öffnet die Hilfe.

*Minimize*

Verkleinert miroPINBOARD und legt es als Symbol in der Task-Leiste ab. Das Symbol kann durch Doppelklick wieder vergrößert werden.

*Schließe*

Beendet miroPINBOARD.



Wenn Sie mit dem Mauszeiger in die miroPINBOARD-Titelleiste oder auf das Symbol in der Task-Leiste zeigen und die rechte Maustaste klicken und den Befehl *Konfiguriere...* wählen, erhalten Sie das Konfigurationsmenü.

Alle Dialogfenster zur miroPINBOARD-Konfiguration enthalten die Schaltflächen *Hilfe*, *OK*, *Abbrechen* und *Übernehmen*.

*Hilfe*

Öffnet die Hilfe zum entsprechenden Dialogfenster.

*OK*

Übernimmt die aktuell vorgenommenen Einstellungen und schließt das Dialogfenster.

*Abbrechen*

Verwirft die vorgenommenen Einstellungen und schließt das Dialogfenster.

*Übernehmen*

Übernimmt die aktuell vorgenommenen Einstellungen. Das Dialogfenster bleibt geöffnet, um weitere Einstellungen vornehmen zu können.

## Information

Gibt Informationen über das laufende System.

*Kopiere Info*

Übernimmt sämtliche angezeigten Informationen in die Zwischenablage.

In ein Textverarbeitungsprogramm eingefügt, haben Sie so alle Informationen betreffend Ihrer Softwarekonfiguration parat, die Sie im Falle von Problemen dem Support mitteilen können.

## Allgemein

### *Speichern beim Verlassen*

**Alle** Einstellungen, die Sie über das miroPINBOARD vornehmen, werden bei einem Neustart von miroPINBOARD aktiviert. Möchten Sie dies verhindern, deaktivieren Sie die gewünschten Einstellungen durch Mausklick links.

### *miroPINBOARD Überschrift*

Hier können Sie den Inhalt der miroPINBOARD-Titelleiste aus den angebotenen Möglichkeiten auswählen.

### *Allgemeine Optionen*

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Zeige Blasenhilfe*, erhalten Sie eine Hilfe zu den einzelnen Schaltflächen von miroPINBOARD. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatischer Start bei Windows, wird miroPINBOARD in der Autostart-Gruppe eingetragen und bei jedem Start von Windows 95 automatisch gestartet.

### *Aktueller Benutzer*

Die Information über den aktuellen Benutzer erfährt miroPINBOARD aus der Anmeldung im Netz. Arbeiten Sie nicht im Netz wird als Aktuellere Benutzer der letzte Benutzer von Windows 95 ausgewiesen.



Für jeden Benutzer läßt sich miroPINBOARD individuell mit allen möglichen Einstellungen konfigurieren.

## Tasten-Anordnung

Ändert die Anordnung der Schaltflächen der miroPINBOARD-Bedienleiste.

### *Verfügbare Funktionen*

Das Listenfeld enthält alle zur Verfügung stehenden Funktionen und deren entsprechende Schaltflächensymbole.

Wenn Sie der Bedienleiste ein Symbol hinzufügen möchten, wählen Sie die gewünschte Schaltfläche, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen sie an die gewünschte Position der abgebildeten Bedienleiste. Wenn Sie eine Schaltfläche aus der Bedienleiste entfernen möchten, zeigen Sie auf diese, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Schaltfläche in das Listenfeld *Verfügbare Funktionen*.

### *Ansichtsoptionen für das miroPINBOARD*

Aktivieren Sie das Kontrollfeld *Zeige keine deaktivierten Tasten*, werden die Schaltflächen, die bei der aktuell benutzten Konfiguration nicht zur Verfügung stehen, nicht angezeigt.

## Schnellasten (Hotkeys)

Belegt sämtliche miroPINBOARD-Funktionen mit einem Hotkey / einer Tastenkombinationen Ihrer Wahl.

### *Funktion && Taste*

Wählen Sie im ersten Listenfeld den gewünschten Hotkey. Nach Wunsch können auch Tastenkombinationen mit der Alt-, Shift- und Strg- (Ctrl)-Taste gebildet werden.

Wählen Sie in den unteren Listenfeldern die miroPINBOARD-Funktion(en) und die entsprechenden Parameter aus, die mit den Hotkeys aktiviert werden soll(en).

### *Hinzufügen*

Fügt die Funktionen, Parameter, Hotkeys bzw. Tastenkombinationen in die Übersicht ein.

### *Löschen*

Löscht die selektierte Funktion in der Übersicht und deaktiviert den Hotkey bzw. die Tastenkombination.

### *Ändern*

Um die Parameter und Hotkeys bzw. Tastenkombinationen zu ändern, markieren Sie die entsprechende Funktion in der Übersicht und klicken auf *Ändern*.



Alle Hotkeys werden erst durch Klicken auf die Schaltfläche *Übernehmen* und / oder *Ok* aktiv. Verlassen Sie das miroPINBOARD über die Schaltfläche *Abbrechen*, werden die Festlegungen verworfen.

## Arbeitsplatz

### *Position von neuen Sinnbildern beim Restaurieren*

Fügen Sie ein neues Symbol auf Ihrem Windows 95 Desktop hinzu (mit rechter Maustaste auf eine leere Stelle des Desktops klicken, Befehl Verknüpfung wählen, Verknüpfung angeben), können Sie hier festlegen, an welcher Stelle des Desktops das Symbol bei einem neuen Bildschirmaufbau angeordnet werden soll: *Links* = das Symbol wird links angeordnet, *Stehen lassen* = das Symbol bleibt an der Stelle, an der es erstellt wird, *Rechts* = das Symbol wird rechts angeordnet.

### *Sinnbild-Positionen*

Ist das Kontrollkästchen *Restauriere automatisch nach Moduswechsel* aktiviert, wird die Anordnung der Symbole auf dem Windows Desktop nach einem Wechsel der Auflösung automatisch an die neue Auflösung angepaßt.

Ist das Kontrollkästchen *Speichern automatisch vor Moduswechsel* aktiviert, wird die aktuelle Anordnung der Symbole auf dem Windows 95 Desktop vor einem Wechsel der Auflösung automatisch gespeichert.

## Hintergrund

Über die Schaltfläche Hintergrund legen Sie fest, welche Hintergrundbilder verwendet und in welchen Intervall diese Bilder gewechselt werden sollen.

### *Automatischer Wechsel*

Hier legen Sie fest, in welcher Weise die Hintergrundbilder gewechselt werden sollen: *Zufällig* = die Bilder werden in zufälliger Reihenfolge gewechselt, *Liste rauf*, die Bilder werden in aufsteigender Reihenfolge gewechselt, *Liste runter*, die Bilder werden in absteigender Reihenfolge gewechselt.

### *Min : Sek*

Hier legen sie fest, in welchem zeitlichen Abstand die Hintergrundbilder gewechselt werden sollen. Diese Festlegung können Sie ebenso über den Schieberegler treffen. Verlassen Sie Windows 95 wird die bereits „abgelaufene“ Zeit gespeichert, so daß nach einem Neustart der Wechsel des Hintergrundbildes schon nach der „Restzeit“ stattfindet.

### *Dateien in Liste*

Hier werden alle Dateien aufgelistet, zwischen denen das Hintergrundbild gewechselt wird.

### *Bild hinzufügen*

Möchten Sie ein Bild hinzufügen, klicken Sie auf *Bild hinzufügen*, wechseln sie auf die Festplatte und das Verzeichnis, auf der / in dem sich die Datei befindet. Doppelklicken Sie die gewünschte Datei, der Dateiname wird in die Liste übernommen.

### *Bild entfernen*

Möchten Sie ein Bild entfernen, markieren Sie das entsprechende Bild in der Liste und klicken Sie auf *Bild entfernen*.



## **Standard**

Über die Schaltfläche *Standard* werden alle Einstellungen auf die Ausgangswerte zurückgesetzt.

## **Standard**

Über die Schaltfläche *Standard* werden alle Einstellungen auf die Ausgangswerte zurückgesetzt.

## **Programm-Umschalter**

Über die Schaltfläche *Programm-Umschalter* können Sie zwischen den aktiven Anwendungen / Programmen gezielt umschalten.

## **Auflösung**

Über die Schaltfläche *Auflösung* können Sie zwischen den für Ihr Grafik-Board möglichen Auflösungen und Bittiefen (Anzahl der Farben) umschalten. Ändern Sie die Bittiefe, muß ein Neustart von Windows 95 erfolgen, um die Änderung wirksam werden zu lassen.

## Arbeitsplatz

Über die Schaltfläche *Arbeitsplatz* steuern Sie die Anordnung der Symbole auf Ihrem Windows 95 Desktop. Die Festlegung der Optionen erfolgt über die Schaltfläche *Konfiguration* in der Registerkarte *Arbeitsplatz*.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Arbeitsplatz*, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- *Restauriere Desktop*: Der Windows 95 Desktop wird gemäß den in der Registerkarte [Arbeitsplatz](#) vorgenommenen Einstellungen aufgebaut.
- *Sichere Desktop*: Die Anordnung der Symbole auf dem Windows 95 Desktop wird gesichert.
- *Automatische Anordnung*: Die Symbole werden automatisch auf dem Windows 95 Desktop angeordnet.
- *An Raster ausrichten*: Die Symbole werden gemäß der im Fenster *Eigenschaften von Anzeige* in der Registerkarte *Darstellung* vorgenommenen Einstellungen angeordnet.
- *Links anordnen*: Die Symbole werden auf dem Windows 95 Desktop links angeordnet.
- *Rechts anordnen*: Die Symbole werden auf dem Windows 95 Desktop rechts angeordnet.
- *Oben anordnen*: Die Symbole werden auf dem Windows 95 Desktop oben angeordnet.
- *Unten anordnen*: Die Symbole werden auf dem Windows 95 Desktop unten angeordnet.

## Hintergrund

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hintergrund*, werden alle Bilder aufgelistet, die Sie über die Schaltfläche *Konfiguration* in der Registerkarte [Hintergrund](#) ausgewählt haben. Sie können hier gezielt ein gewünschtes Hintergrundbild auswählen.

