



Brother Lettertype Installatie help index

Het Brother lettertype installatie programma is een hulpmiddel bij het installeren van lettertypen voor uw printer. U kunt cassette en/of download lettertypen installeren.

Gebruikt u een printer uit de Brother PCL5 serie, dan kunt u ook schaalbare lettertypen installeren. De lettertypen moeten van een bepaald soort zijn om ze te kunnen gebruiken.

Voor meer informatie raadpleegt u: [Compatibele lettertypen en letterstijlen](#).

Hoe kan ik...

[Lettertypen verplaatsen en kopiëren naar een andere poort](#)

[Lettertypen verwijderen](#)

[Download of schaalbare lettertypen tijdelijk of permanent laden](#)

[De naam of kenmerken van lettertypen wijzigen](#)

[Lettertypen installeren](#)

[Lettertype namen en families bepalen](#)

Copyright © 1994 by Brother Industries Ltd.

Compatibele lettertypen en letterstijlen

De volgende lettertypen kunnen bij het Brother installatie programma gebruikt worden:

- * **Bitmap printer (download) lettertypen** -- op schijf
de download bitmap lettertypen moeten van het PCL type zijn. Deze lettertypen hebben verschillende bestandsextensies. De HP Type Director gebruikt bijvoorbeeld .SFP en .SFL. Eerdere versies van HP hebben extensies als .USP, .USL, .R8P, .R8L enz.
- * **Lettertypen geïnstalleerd met AutoFont**
Deze gebruiken een bestand genaamd GLUE.TXT
- * **Cassette lettertypen** -- PCM (Printer Cartridge Metric) bestanden

Indien u beschikt over *Intellifont voor Windows*, kunt u ook de volgende lettertypen installeren:

- * **Schaalbare lettertypen** -- op schijf of cassette
Schaalbare lettertypen moeten in het AGFA Compugraphics FAIS formaat staan. Alle andere lettertype producten hebben Autofont of PCM bestanden nodig.

OPMERKING: De Brother HL-630/631 printers ondersteunen geen schaalbare lettertypen. Tevens worden lettertype cassettes niet ondersteunt door de HL-630/631 en de HL-660.

Lettertypen verwijderen

Gebruikt u een bepaald lettertype niet langer, dan kunt u het uit uw Windows toepassingen verwijderen, en eventueel ook van de harde schijf wissen.

Om een lettertype te verwijderen:

- 1 In het lettertype dialoogvenster selecteert u de lettertypen die gewist moeten worden in de linker lijst.
Let op de afbeeldingen en markering naast de lettertype naam. Download lettertypen kunnen worden herkend aan de diskette afbeelding. Cassette lettertypen hebben een cassette afbeelding en de naam van de cassette. Scherm lettertypen hebben een diskette afbeelding en een klein puntje (·) voor de naam.
- 2 Klik op de Verwijderen knop
Het nu volgende dialoogvenster vraagt u of u de bestanden behorend bij de gekozen lettertypen wilt wissen.
- 3 Kies Ja om de lettertype bestanden van de schijf te wissen, Of kies Nee om de lettertypen uit Windows te verwijderen maar de bestanden niet te wissen.
Kiest u Nee, dan verschijnt de lettertype naam niet langer in de Windows toepassingen, maar de bestanden blijven op schijf staan. Denkt u niet dat u de bestanden later nog eens nodig hebt, wis ze dan van schijf zodat de ruimte weer vrijkomt.

OPMERKING: De Brother HL-630/631 en de HL-660 ondersteunen geen lettertype cassettes.

Download of schaalbare lettertypen tijdelijk of permanent laden

Het proces van overbrengen van lettertypen van de computer naar de printer heet downloaden.

Gebruikt u een bepaald lettertype vaak, dan zorgt het downloaden ervoor dat dit lettertype in het printergeheugen blijft totdat de printer wordt uitgezet. Normaal gesproken kunt u sneller printen indien u een lettertype als permanent installeert, maar dit kan ook de oorzaak zijn dat het geheugen van de printer vol raakt tijdens het afdrukken van grafische afbeeldingen of complexe bladzijden.

Installeert u een lettertype als tijdelijk, dan wordt dit lettertype niet naar het printergeheugen overgebracht totdat het nodig is. Tijdelijk is de standaard instelling en werkt goed als u een lettertype slechts een enkele keer gebruikt, wanneer u veel verschillende lettertypen gebruikt in een document, of wanneer u veel printergeheugen nodig hebt voor grafische afbeeldingen.

Installeert u voor de eerste maal een lettertype vanaf disk, dan is tijdelijk de systeemgekozen instelling.

Een download lettertype als permanent installeren:

- 1 In het lettertype installatie dialoogvenster kiest u het lettertype dat u als permanent wilt installeren.
Alhoewel u meerdere lettertypen tegelijk kunt selecteren, kunt u maar één lettertype per keer als permanent aanmerken. Selecteert u meerdere lettertypen, dan is de keuze permanent of tijdelijk niet toegankelijk.
- 2 Kies de "Permanent" optie.
- 3 Herhaal stap 1 en twee voor elk lettertype dat u als permanent wilt installeren.
- 4 Bent u klaar met installeren van de download lettertypen, kies dan de Afsluiten knop. Zijn er lettertypen gemerkt als permanent, dan verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u de permanente lettertypen onmiddellijk naar de printer wilt zenden of dat dit bij het aanzetten van de computer moet gebeuren.
- 5 U kunt beide mogelijkheden kiezen als u de lettertypen onmiddellijk naar de printer wilt sturen en in het vervolg altijd als de computer wordt aangezet.
Kiest u voor laden bij opstarten, dan moet u de printer aanzetten voordat u de computer aanzet, omdat er een regel wordt toegevoegd aan het AUTOEXEC.BAT bestand die ervoor zorgt dat de lettertypen naar de printer worden gezonden steeds wanneer u de computer aanzet of reset.
- 6 Kies afsluiten om de installatie te beëindigen.

OPMERKING: De Brother HL-630/631 printers ondersteunen geen schaalbare lettertypen.
Tevens worden lettertype cassettes niet ondersteunt door de HL-630/631 en de HL-660.

De naam of kenmerken van lettertypen wijzigen

Indien u een "download"-lettertype aanschaft dat dezelfde naam heeft als een lettertype dat u reeds gebruikt, kunt u met Lettertype installatie de naam veranderen. Het is niet mogelijk de naam van een cassettelettertype te veranderen.

Een lettertype naam veranderen:

- 1 Selecteer in de keuzelijst met geïnstalleerde lettertypen in het dialoogvenster Lettertype installatie het lettertype dat u wilt bewerken.
- 2 Kies de knop Bewerken.
- 3 Typ in het dialoogvenster Bewerken de nieuwe naam van het geselecteerde lettertype in het vak "Naam".

Waarschuwing: Verander nooit de lettertype identificatie of lettertype familie die de Lettertype installatie automatisch heeft ingevoerd, tenzij u veel ervaring hebt in het werken met lettertypen (zelf lettertypen maken of lettertypen handmatig laden). De volgende lijst bevat een beschrijving van alle opties in het dialoogvenster Bewerken.

- 4 Kies de knop OK.

De nieuwe naam van het geselecteerde lettertype wordt nu vermeld in het dialoogvenster Lettertype installatie en in alle Windows toepassingen die lettertypen gebruiken.

- 5 Kies de knop Afsluiten.

De opties in het dialoogvenster Bewerken zijn enigszins afhankelijk van het feit of u een onbekend lettertype installeert of dat u een naam bewerkt van een reeds geïnstalleerd lettertype. In beide gevallen zullen deze opties in het dialoogvenster voorkomen:

| Optie | Beschrijving |
|--------------------------|--|
| Beschrijving | Een beschrijving van het lettertype. Indien Lettertype installatie het lettertype niet kent, ziet u gewoonlijk alleen de stijl en tekengrootte. |
| Lettertype bestand Naam | De naam van het bestand waarin het lettertype is opgeslagen. De naam van het lettertype die in het dialoogvenster Lettertype installatie en in Windows wordt gebruikt. Indien u een lettertype toevoegt dat niet herkend wordt door de installatie, is dit vak leeg en dient u een naam voor het lettertype op te geven. |
| Lettertype identificatie | Het lettertype identificatienummer in WIN.INI. Verander het identificatienummer niet, tenzij u handmatig lettertypen laadt en de volgorde van de lettertypen in WIN.INI wilt wijzigen. Indien u het identificatienummer van een lettertype verandert, moet u ervoor zorgen dat er geen ander lettertype op die printerpoort is geïnstalleerd, dat hetzelfde nummer gebruikt. |
| Status | De manier waarop het lettertype wordt geladen - permanent of tijdelijk. |
| Familie | De naam van de lettertype familie waartoe het lettertype behoort. De lettertype familie beschrijft het algemene uiterlijk van het lettertype en bepaalt hoe het installatie programma het PFM bestand voor het lettertype genereert. |
| Roman | Serif lettertypen met variabele tekenbreedte, bijvoorbeeld Tms Rmn. |
| Swiss | Sans serif lettertypen met variabele tekenbreedte, bijvoorbeeld Helv. |
| Modern | Serif- of sans serif lettertypen met niet-proportionele tekenbreedte, bijvoorbeeld Pica, Elite en Courier. |
| Script | Cursieve lettertypen. |
| Decorative | Oud Engelse lettertypen. |
| Bewerkingsmodus | Selecteer deze optie indien u verschillende lettertypen met dezelfde naam en familie hebt geselecteerd. Op deze manier kunt u de naam van alle geselecteerde lettertypen gelijktijdig wijzigen. |

OPMERKING: De Brother HL-630/631 printers ondersteunen geen schaalbare lettertypen.

Lettertypen installeren

Voordat u een lettertype installeert, moet u in Afdrukbeheer of in het Configuratiescherm de printer en printerpoort instellen. Indien de printer aan een seriële poort is gekoppeld, dient u misschien de communicatie-instellingen van de poort aan die van de printer aan te passen, als dat nog niet is gebeurd. Dit is van groot belang omdat de lettertype informatie wordt afgestemd op de poort waaraan de printer is gekoppeld. Hiervoor kiest u de knop Instellingen in het dialoogvenster Aansluiten.

Na de installatie van een nieuw lettertype controleert u of het niet dezelfde naam en tekengrootte heeft als een ander lettertype dat u gebruikt. Zelfs wanneer de naam en tekengrootte hetzelfde zijn, is het mogelijk dat de proporties van de lettertypen verschillend zijn en dat ze verschillend worden afgedrukt. Indien u twee dezelfde namen vindt, kunt u de naam veranderen met de knop Bewerken.

OPMERKING: Sommige printers, bijvoorbeeld de Brother HL-6 laserprinter, ondersteunen alleen cassettelettertypen en download lettertypen en geen schaalbare lettertypen. Voor deze printers kunt u dus geen schaalbare lettertypen installeren en configureren.

Selecteer het onderwerp dat betrekking heeft op het soort lettertype dat u wilt installeren:

[Cassette lettertypen installeren](#)

[Download lettertypen installeren](#)

[Schaalbare lettertypen installeren](#)

Cassette lettertypen installeren

Voor sommige cassettelettertypen is reeds ondersteuning in het printer stuurprogramma ingebouwd. Indien u zo'n printer stuurprogramma gebruikt, vindt u in het dialoogvenster Printer instelling in de lijst met cassettes een overzicht van alle cassettes die het stuurprogramma ondersteunt. In dat geval hoeft u de Lettertype installatie niet te gebruiken.

Kies de knop Annuleren om het dialoogvenster Printer instelling weer te activeren en kies in de lijst met cassettes de gewenste cassette. De cassette-installatie is dan uitgevoerd.

Indien uw cassette niet in de lijst voorkomt, moet u AutoFont Support bestanden (TFM bestanden) of PCM (Printer Cartridge Metrics) -bestanden die deze lettertypen ondersteunen, installeren. Indien u de Autofont diskettes of de PCM bestanden niet hebt, neemt u contact op met uw lettertype leverancier.

Een onbekende cassette installeren:

1. Installeer de Auto lettertype ondersteuningsbestanden of Printer Cartridge Metrics bestanden volgens de instructies van de leverancier.
2. Kies in het dialoogvenster Lettertype installatie de knop Lettertypen toevoegen.
3. In het dialoogvenster Lettertypen toevoegen typt u het station en de directory met de Auto lettertype ondersteunings- of Printer Cartridge Metrics bestanden (bijvoorbeeld: C:\AUTOFONT).

Lettertype installatie leest de directory en geeft een lijst met lettertypen weer waarvoor ondersteuning beschikbaar is.

4. Kies de knop OK.
5. Selecteer in de lijst rechts het lettertype dat u wilt installeren.
6. Kies de knop Toevoegen.
7. Typ het doelstation en de doeldirectory voor de ondersteuningsbestanden (bijvoorbeeld: C:\PCLFONTS).
8. Kies de knop OK.
9. Kies de knop Afsluiten en kies de naam van het cassettelettertype in de lijst met cassettes in het dialoogvenster Printer instelling.

OPMERKING: Indien de cassette niet in de lijst "Cassettes" voorkomt, zijn de lettertypen niet in uw Windows programmatuur beschikbaar.

Zie ook:

[Download lettertypen installeren](#)

[Schaalbare lettertypen installeren](#)

Download lettertypen installeren

Met Lettertype installatie kunt u download lettertypen met het Hewlett-Packard PCL formaat installeren.

Download lettertypen installeren:

1. Kies in het dialoogvenster Lettertype installatie de knop Lettertypen toevoegen.
2. Typ in het dialoogvenster Lettertypen toevoegen het station en de directory met de "download lettertypen.
3. Kies de knop OK.
4. Selecteer in de lijst aan de rechterzijde het lettertype dat u wilt installeren.
5. Kies de knop Toevoegen.
6. Typ het doelstation en de doeldirectory waarin u de lettertypen wilt opslaan.

Indien de lettertypen zich al in een directory op de vaste schijf bevinden, gebruikt u hetzelfde station en dezelfde directory, zodat het lettertype installatie programma geen onnodige kopieën van de lettertypen maakt. Geef anders de standaarddirectory voor printer lettertypen, C:\PCLFONTS, op.

7. Kies de knop OK.

Elk geïnstalleerd lettertype wordt in de lijst aan de linkerzijde weergegeven.

8. Kies de knop Afsluiten.

Zie ook:

[Download of schaalbare lettertypen tijdelijk of permanent laden](#)

[Cassette lettertypen installeren](#)

[Schaalbare lettertypen installeren](#)

Schaalbare lettertypen installeren

Beschikt u over een Brother HL-660 of HL-1260 printer, dan kunt u Schaalbare lettertypen installeren met het lettertype installatie programma.

Schaalbare lettertypen installeren:

1. Installeer Autofont ondersteuningsbestanden en maak schaalbare printer lettertypen volgens de instructies van uw lettertype leverancier.
2. Kies in het dialoogvenster Lettertype installatie de knop Lettertypen toevoegen.
3. Typ in het dialoogvenster Lettertypen toevoegen het station en de directory met de Auto lettertype ondersteuningsbestanden. (bijvoorbeeld C:\AUTOFONT)

Lettertype installatie leest de directory en geeft een lijst weer met de lettertypen waarvoor ondersteuning beschikbaar is.
4. Kies de knop OK.
5. Kies in de lijst aan de rechterzijde de schaalbare lettertypen die u wilt installeren.
6. Kies de knop Toevoegen.
7. Typ het doelstation en de doeldirectory waarin u de schaalbare lettertypen wilt opslaan, bijvoorbeeld: C:\PCLFONTS.
8. Kies de knop OK.
9. Kies de knop Afsluiten.

Elk geïnstalleerd lettertype wordt in de lijst aan de linkerzijde weergegeven.

OPMERKING: De Brother HL-630/631 printers ondersteunen geen schaalbare lettertypen.

Zie ook:

[Download of schaalbare lettertypen tijdelijk of permanent laden](#)

[Cassette lettertypen installeren](#)

[Download lettertypen installeren](#)

Lettertypen verplaatsen of kopiëren naar een andere poort

Indien u meer dan één PCL printer gebruikt, of indien de printer op een andere poort wordt aangesloten, kunt u met Lettertype installatie de geïnstalleerde download- of cassette lettertypen naar de andere printer op die poort kopiëren of verplaatsen. Indien u een cassettelettertype kopieert of verplaatst, moet u ook de fysieke cassette naar de andere printer verplaatsen.

Lettertypen naar een nieuwe poort kopiëren of verplaatsen

- 1 Kies in het dialoogvenster Lettertype installatie de knop kopieer tussen poorten.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster Lettertypen naar nieuwe poort kopiëren de poort die u wilt gebruiken.
- 3 Kies de knop OK.
De lettertypen die op de geselecteerde poort zijn geïnstalleerd, worden in het dialoogvenster Lettertype installatie weergegeven.
- 4 Selecteer in de linker- of rechterlijst (echter niet in beide) de lettertypen die u wilt kopiëren of verplaatsen.
Wanneer u een lettertype selecteert, verschijnt een pijl tussen de twee vakken die de richting van de kopieer- of verplaats bewerking opgeeft.
- 5 Kies de knop Verplaatsen of Kopiëren.
Lettertype installatie verplaatst of kopieert de geselecteerde lettertypen naar de poort die in het andere vak is opgegeven.
- 6 Indien u download lettertypen verplaatst of kopieert, kunt u voor de nieuwe poort nu de optie "Permanent" of "Tijdelijk" selecteren.
Indien u cassette lettertypen verplaatst of kopieert, dient u voor de printer op de poort waar u de lettertypen naar toe hebt gekopieerd of verplaatst eveneens de nieuwe cassette te selecteren in de lijst "Cassettes" in het dialoogvenster Printer instelling.
- 7 Als u klaar bent, kiest u de knop Afsluiten.

Zie ook:

[Download of schaalbare lettertypen tijdelijk of permanent laden](#)

Lettertypen namen en families bepalen

Indien het lettertype installatie programma de naam of familie niet kent van een lettertype dat u wilt installeren, wordt het dialoogvenster Lettertype identificatie weergegeven waarin u de informatie kunt opgeven.

We bevelen ten zeerste aan de instellingen van de lettertype leverancier niet te wijzigen. Gebruik deze optie alleen als dat absoluut noodzakelijk is.

Een lettertype naam in het dialoogvenster Lettertype identificatie invoeren:

- 1 Typ de naam van de fabrikant van het lettertype in het vak "Naam".
- 2 Selecteer de familie waartoe het lettertype behoort.
Waarschuwing: Verander de instellingen van de lettertype identificatie of familie die bij de lettertype installatie automatisch zijn ingevoerd alleen wanneer u zeer ervaren bent in het werken met lettertypen (u maakt zelf lettertypen of u voegt deze handmatig toe).
- 3 Kies of u de "download lettertype bestanden permanent of tijdelijk wilt installeren.

Zie ook:

[De naam of kenmerken van lettertypen wijzigen](#)

Schaalbare lettertypen kunnen traploos vergroot en verkleind worden en zijn niet beperkt tot een bepaalde grootte.

AutoFont Support bestanden bevatten informatie over de breedte van de tekens en worden gebruikt door de lettertype installatie. Deze bestanden worden met alle nieuwe HP compatibele lettertype produkten meegeleverd.

Intellifont voor Windows is een programma van Hewlett Packard met een speciale scherm lettertype aansturing. Gebruikt u **Intellifont voor Windows**, dan kunnen schaalbare lettertypen zowel voor het scherm als voor de printer aansturing gebruikt worden.

