

```

; HP-Laserjet II/III/IV
;=====
; Sequenzen, die intern für die Formatierung verwendet werden ;
; (stehen dem Anwender nicht zur Verfügung):
;
; standardmäßige Initialisierung (möglichst gleiche "Ausgangsposition" für
; alle Drucker definieren)
;
; a) normale Initialisierungssequenz
;
; b) Einschalten PC-8-Zeichensatz
;
; c) Überspringen der "Perforation" abschalten, d. h. kein unterer und oberer
; Rand
;
; d) Schrift auf 10 cpi
;
; e) Zeilenabstand auf 6 Zeilen pro Zoll
;
;
; a) b) c) d) e)
#Initialisierung_Anfang: \027E\027(10U\027&10L\027&10E\027(s10H\027&16D
; Schacht 1 anwählen und dann normale Initialisierungssequenz
#Initialisierung_Ende: \027E
;=====
; Absolute und relative Positionierung
#Posi_X_Absolut: \027&axxxxH ; Positionierung x-Position
#Posi_Y_Rel_Plus: \027&a+xxxxV ; Positionierung y von der aktuellen Posi
#Punkte_X_Pro_Inch: 720 ; Punktzahl pro Inch horizontal
#Punkte_Y_Pro_Inch: 720 ; Punktzahl pro Inch vertikal
;=====
#Setze_Seiten_Laenge: ; Befehl für Zeilenzahl pro Seite
; (beim Laserjet nicht erforderlich da Ei
#Schacht1: \027\038\108\052\072
#Schacht2: \027\038\108\049\072
;=====
; "normale" Sequenzen ;
;=====
#^standard \027(s10h0b0p0s10V\027&d@\027(s3T ; Standardschrift ein
#^hochformat \027&100 ; Hochformat (Vorgabe)
#^querformat \027&110 ; Querformat
#^elite \027(s12H ; Elite (12 cpi) ein
#^fett \027(s3B ; Fettschrift ein
#^lfett \027(s0B ; Fettschrift aus
#^schmal \027(s16.67H ; Schmalschrift (16,67 cpi) ein
#^lschmal \027(s10H ; Schmalschrift aus
#^breit \027(s5H ; Breitschrift (5 cpi) ein
#^lbreit \027(s10H ; Breitschrift aus
#^klein \027(s16.67h5V ; Kleinschrift ein

```

##^lklein	\027(s10h10V	; Kleinschrift aus
##^prop	\027(s1P	; Proportionalschrift ein
##^lprop	\027(s0P	; Proportionalschrift aus
##^kursiv	\027(s1S	; Kursivschrift ein
##^lkursiv	\027(s0S	; Kursivschrift aus
##^ust	\027&d3D	; Unterstreichung ein
##^lust	\027&d@	; Unterstreichung aus
##^draft	\027(s1Q	; Draft (Schnelldruck) ein
##^lq	\027(s2Q	; Letter Quality (Schönschrift) ein