

MakeCD

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> MakeCD	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY		July 10, 2022
<i>SIGNATURE</i>		

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MakeCD	1
1.1	deutsch/FD/MakeCD.guide	1
1.2	MakeCD.guide/MWARN	2
1.3	MakeCD.guide/MLEGL	3
1.4	MakeCD.guide/LCPYR	4
1.5	MakeCD.guide/LDISC	4
1.6	MakeCD.guide/LALTR	4
1.7	MakeCD.guide/LTRAD	4
1.8	MakeCD.guide/LLICA	5
1.9	MakeCD.guide/LREGI	6
1.10	MakeCD.guide/LLRST	7
1.11	MakeCD.guide/LREGF	7
1.12	MakeCD.guide/LCOMP	9
1.13	MakeCD.guide/MFEAT	11
1.14	MakeCD.guide/MHARD	15
1.15	MakeCD.guide/MINTR	21
1.16	MakeCD.guide/MICDW	22
1.17	MakeCD.guide/MICDR	23
1.18	MakeCD.guide/MIBUF	23
1.19	MakeCD.guide/MITUS	25
1.20	MakeCD.guide/MISCF	26
1.21	MakeCD.guide/MITST	27
1.22	MakeCD.guide/MIMUS	28
1.23	MakeCD.guide/MIMVC	28
1.24	MakeCD.guide/MICDE	29
1.25	MakeCD.guide/MIMIM	30
1.26	MakeCD.guide/MIISO	30
1.27	MakeCD.guide/MIRRA	31
1.28	MakeCD.guide/MIHFS	32
1.29	MakeCD.guide/MIJOL	33

1.30	MakeCD.guide/MIROM	33
1.31	MakeCD.guide/MITAO	33
1.32	MakeCD.guide/MIDAO	34
1.33	MakeCD.guide/MICMP	34
1.34	MakeCD.guide/MINST	35
1.35	MakeCD.guide/MI000	36
1.36	MakeCD.guide/MIS00	37
1.37	MakeCD.guide/MISR0	39
1.38	MakeCD.guide/MISW0	41
1.39	MakeCD.guide/MISA0	42
1.40	MakeCD.guide/MISU0	42
1.41	MakeCD.guide/MISL0	42
1.42	MakeCD.guide/MISS0	43
1.43	MakeCD.guide/MISSN	43
1.44	MakeCD.guide/MISSO	44
1.45	MakeCD.guide/MISSF	44
1.46	MakeCD.guide/MISSW	44
1.47	MakeCD.guide/MISSR	45
1.48	MakeCD.guide/MISSD	45
1.49	MakeCD.guide/MISB0	46
1.50	MakeCD.guide/MISBT	46
1.51	MakeCD.guide/MISBA	47
1.52	MakeCD.guide/MISBI	47
1.53	MakeCD.guide/MISBF	48
1.54	MakeCD.guide/MISH0	49
1.55	MakeCD.guide/MISHI	49
1.56	MakeCD.guide/MISHP	49
1.57	MakeCD.guide/MISHA	50
1.58	MakeCD.guide/MISF0	50
1.59	MakeCD.guide/MISFT	51
1.60	MakeCD.guide/MISFF	51
1.61	MakeCD.guide/MISFA	51
1.62	MakeCD.guide/MISFL	52
1.63	MakeCD.guide/MISFP	53
1.64	MakeCD.guide/MISFB	53
1.65	MakeCD.guide/MISFI	54
1.66	MakeCD.guide/MISFE	55
1.67	MakeCD.guide/MISFR	55
1.68	MakeCD.guide/MISE0	56

1.69	MakeCD.guide/MISEE	57
1.70	MakeCD.guide/MISEC	57
1.71	MakeCD.guide/MISEI	57
1.72	MakeCD.guide/MISEW	57
1.73	MakeCD.guide/MISET	58
1.74	MakeCD.guide/MISEF	58
1.75	MakeCD.guide/MIP00	58
1.76	MakeCD.guide/MIPNW	59
1.77	MakeCD.guide/MIPRM	60
1.78	MakeCD.guide/MIPUP	60
1.79	MakeCD.guide/MIPDW	60
1.80	MakeCD.guide/MIPPL	60
1.81	MakeCD.guide/MIPC1	60
1.82	MakeCD.guide/MIPTO	61
1.83	MakeCD.guide/MIPFO	61
1.84	MakeCD.guide/MIPCN	62
1.85	MakeCD.guide/MIPWT	62
1.86	MakeCD.guide/MIPPA	62
1.87	MakeCD.guide/MIPSZ	63
1.88	MakeCD.guide/MIT00	63
1.89	MakeCD.guide/MITTR	64
1.90	MakeCD.guide/MITSR	65
1.91	MakeCD.guide/MITTG	67
1.92	MakeCD.guide/MITTO	69
1.93	MakeCD.guide/MITTI	71
1.94	MakeCD.guide/MIF00	71
1.95	MakeCD.guide/MITFB	72
1.96	MakeCD.guide/MITFS	72
1.97	MakeCD.guide/MITFC	73
1.98	MakeCD.guide/MITFW	74
1.99	MakeCD.guide/MITFD	75
1.100	MakeCD.guide/MITFA	76
1.101	MakeCD.guide/MII00	76
1.102	MakeCD.guide/MIISR	78
1.103	MakeCD.guide/MIINW	78
1.104	MakeCD.guide/MIIRM	78
1.105	MakeCD.guide/MIIUP	78
1.106	MakeCD.guide/MIIDW	79
1.107	MakeCD.guide/MIITY	79

1.108	MakeCD.guide/MIIPA	81
1.109	MakeCD.guide/MIIVN	81
1.110	MakeCD.guide/MIISI	82
1.111	MakeCD.guide/MIICR	82
1.112	MakeCD.guide/MIIPB	82
1.113	MakeCD.guide/MIICO	83
1.114	MakeCD.guide/MIIOV	83
1.115	MakeCD.guide/MIICT	83
1.116	MakeCD.guide/MIIR	83
1.117	MakeCD.guide/MIR00	84
1.118	MakeCD.guide/MIRSO	85
1.119	MakeCD.guide/MIRNW	85
1.120	MakeCD.guide/MIRRM	85
1.121	MakeCD.guide/MIRRR	86
1.122	MakeCD.guide/MIRWA	86
1.123	MakeCD.guide/MIRGA	86
1.124	MakeCD.guide/MIRAA	87
1.125	MakeCD.guide/MIRIL	87
1.126	MakeCD.guide/MIRSC	88
1.127	MakeCD.guide/MIRBC	88
1.128	MakeCD.guide/MIIBO	89
1.129	MakeCD.guide/MIB00	89
1.130	MakeCD.guide/MIB32	89
1.131	MakeCD.guide/MIBDS	90
1.132	MakeCD.guide/MID00	91
1.133	MakeCD.guide/MIW00	91
1.134	MakeCD.guide/MIWBU	93
1.135	MakeCD.guide/MIWSR	94
1.136	MakeCD.guide/MIWTG	94
1.137	MakeCD.guide/MIWTR	94
1.138	MakeCD.guide/MIWAA	95
1.139	MakeCD.guide/MIWAT	95
1.140	MakeCD.guide/MIWWD	95
1.141	MakeCD.guide/MIWSL	96
1.142	MakeCD.guide/MIWST	96
1.143	MakeCD.guide/MIWCC	96
1.144	MakeCD.guide/MIWAC	96
1.145	MakeCD.guide/MIWCL	97
1.146	MakeCD.guide/MIWWM	97

1.147	MakeCD.guide/MIWFX	97
1.148	MakeCD.guide/MIWLF	98
1.149	MakeCD.guide/MIWVL	98
1.150	MakeCD.guide/MIWPS	98
1.151	MakeCD.guide/MIWAI	99
1.152	MakeCD.guide/MIWNI	99
1.153	MakeCD.guide/MIZ00	99
1.154	MakeCD.guide/MIZIR	100
1.155	MakeCD.guide/MIZAC	101
1.156	MakeCD.guide/MIZSC	101
1.157	MakeCD.guide/MIZMT	101
1.158	MakeCD.guide/MIZCN	101
1.159	MakeCD.guide/MIZCT	102
1.160	MakeCD.guide/MIZUS	102
1.161	MakeCD.guide/MIZFS	102
1.162	MakeCD.guide/MIZCS	103
1.163	MakeCD.guide/MIZCF	103
1.164	MakeCD.guide/MIZSF	103
1.165	MakeCD.guide/MIZRC	104
1.166	MakeCD.guide/MIZEC	104
1.167	MakeCD.guide/MIC00	105
1.168	MakeCD.guide/MIA00	107
1.169	MakeCD.guide/MIM00	107
1.170	MakeCD.guide/MIMP0	108
1.171	MakeCD.guide/MIMPO	109
1.172	MakeCD.guide/MIMPA	109
1.173	MakeCD.guide/MIMPS	109
1.174	MakeCD.guide/MIMPW	110
1.175	MakeCD.guide/MIMPC	110
1.176	MakeCD.guide/MIMPR	110
1.177	MakeCD.guide/MIMPX	110
1.178	MakeCD.guide/MIMPL	111
1.179	MakeCD.guide/MIMPQ	111
1.180	MakeCD.guide/MIME0	111
1.181	MakeCD.guide/MIMEC	112
1.182	MakeCD.guide/MIMEI	112
1.183	MakeCD.guide/MIMEA	112
1.184	MakeCD.guide/MIMES	113
1.185	MakeCD.guide/MIMED	113

1.186MakeCD.guide/MIMW0	113
1.187MakeCD.guide/MIMT0	114
1.188MakeCD.guide/MIMTT	114
1.189MakeCD.guide/MIMTC	115
1.190MakeCD.guide/MIMTL	115
1.191MakeCD.guide/MIMTA	115
1.192MakeCD.guide/MIMTF	115
1.193MakeCD.guide/MIMTS	116
1.194MakeCD.guide/MIMTR	116
1.195MakeCD.guide/MIMTD	116
1.196MakeCD.guide/MIMTE	117
1.197MakeCD.guide/MIMO0	117
1.198MakeCD.guide/MIMOS	117
1.199MakeCD.guide/MIMOT	118
1.200MakeCD.guide/MIMOG	118
1.201MakeCD.guide/MIMOQ	118
1.202MakeCD.guide/MBEGN	118
1.203MakeCD.guide/MBMCD	119
1.204MakeCD.guide/MBCOP	119
1.205MakeCD.guide/MBDAT	121
1.206MakeCD.guide/MBAIO	124
1.207MakeCD.guide/MBMUS	128
1.208MakeCD.guide/MF000	130
1.209MakeCD.guide/MFK00	131
1.210MakeCD.guide/MFKEM	131
1.211MakeCD.guide/MFKCC	132
1.212MakeCD.guide/MFKGR	132
1.213MakeCD.guide/MFKTR	133
1.214MakeCD.guide/MFKPY	133
1.215MakeCD.guide/MFKRA	135
1.216MakeCD.guide/MFKCU	135
1.217MakeCD.guide/MFS00	136
1.218MakeCD.guide/MFSAQ	136
1.219MakeCD.guide/MFSCY	137
1.220MakeCD.guide/MFSRN	137
1.221MakeCD.guide/MFSHS	138
1.222MakeCD.guide/MFSUD	138
1.223MakeCD.guide/MFSSP	139
1.224MakeCD.guide/MFSEM	140

1.225	MakeCD.guide/MFW00	140
1.226	MakeCD.guide/MFWYD	141
1.227	MakeCD.guide/MFWYP	142
1.228	MakeCD.guide/MFWPD	142
1.229	MakeCD.guide/MFWHP	143
1.230	MakeCD.guide/MFWWA	143
1.231	MakeCD.guide/MFWYC	144
1.232	MakeCD.guide/MFWYW	145
1.233	MakeCD.guide/MFWRT	145
1.234	MakeCD.guide/MFWRA	146
1.235	MakeCD.guide/MFWR6	146
1.236	MakeCD.guide/MFWWS	146
1.237	MakeCD.guide/MFWPH	146
1.238	MakeCD.guide/MFWPP	147
1.239	MakeCD.guide/MFWPN	147
1.240	MakeCD.guide/MFWJP	148
1.241	MakeCD.guide/MFWJA	148
1.242	MakeCD.guide/MFWJM	149
1.243	MakeCD.guide/MFR00	149
1.244	MakeCD.guide/MFRTO	149
1.245	MakeCD.guide/MFRMI	150
1.246	MakeCD.guide/MFRIS	150
1.247	MakeCD.guide/MFH00	150
1.248	MakeCD.guide/MFHSP	151
1.249	MakeCD.guide/MFHRS	152
1.250	MakeCD.guide/MFHDP	152
1.251	MakeCD.guide/MFX00	153
1.252	MakeCD.guide/MFXP5	154
1.253	MakeCD.guide/MFXPC	154
1.254	MakeCD.guide/MFXOK	155
1.255	MakeCD.guide/MFXOA	156
1.256	MakeCD.guide/MFXSQ	156
1.257	MakeCD.guide/MFXMT	157
1.258	MakeCD.guide/MFXBS	157
1.259	MakeCD.guide/MFB00	157
1.260	MakeCD.guide/MFBBU	158
1.261	MakeCD.guide/MFBOF	158
1.262	MakeCD.guide/MFA00	159
1.263	MakeCD.guide/MFAFF	160

1.264	MakeCD.guide/MFAAL	160
1.265	MakeCD.guide/MFACP	160
1.266	MakeCD.guide/MFAFB	162
1.267	MakeCD.guide/MFACC	163
1.268	MakeCD.guide/MFADF	163
1.269	MakeCD.guide/MFASM	164
1.270	MakeCD.guide/MFACS	165
1.271	MakeCD.guide/MFAMT	165
1.272	MakeCD.guide/MFAOT	166
1.273	MakeCD.guide/MFAPT	166
1.274	MakeCD.guide/MFANM	166
1.275	MakeCD.guide/MFD00	167
1.276	MakeCD.guide/MFD01	168
1.277	MakeCD.guide/MFD02	168
1.278	MakeCD.guide/MFD03	168
1.279	MakeCD.guide/MFD04	169
1.280	MakeCD.guide/MFD05	169
1.281	MakeCD.guide/MFD06	170
1.282	MakeCD.guide/MFD07	170
1.283	MakeCD.guide/MFD08	171
1.284	MakeCD.guide/MFD09	171
1.285	MakeCD.guide/MFD10	171
1.286	MakeCD.guide/MFD11	172
1.287	MakeCD.guide/MFD12	172
1.288	MakeCD.guide/MFD13	173
1.289	MakeCD.guide/MFD14	173
1.290	MakeCD.guide/MFD15	174
1.291	MakeCD.guide/MFD16	174
1.292	MakeCD.guide/MFD17	174
1.293	MakeCD.guide/MFD18	175
1.294	MakeCD.guide/MFD19	175
1.295	MakeCD.guide/MFD20	175
1.296	MakeCD.guide/MFD21	176
1.297	MakeCD.guide/MFD22	176
1.298	MakeCD.guide/MFD23	176
1.299	MakeCD.guide/MFD24	177
1.300	MakeCD.guide/MFD25	178
1.301	MakeCD.guide/MFD26	179
1.302	MakeCD.guide/MFD27	179

1.303MakeCD.guide/MFEDR	179
1.304MakeCD.guide/MFEAP	180
1.305MakeCD.guide/MFEWR	180
1.306MakeCD.guide/MFV00	180
1.307MakeCD.guide/MFVSS	182
1.308MakeCD.guide/MFVBG	182
1.309MakeCD.guide/MFVUD	182
1.310MakeCD.guide/MFVIC	183
1.311MakeCD.guide/MFVBS	183
1.312MakeCD.guide/MFVIS	184
1.313MakeCD.guide/MFVSN	185
1.314MakeCD.guide/MFVSI	185
1.315MakeCD.guide/MFVBP	186
1.316MakeCD.guide/MFVSC	186
1.317MakeCD.guide/MFVNS	187
1.318MakeCD.guide/MFVZC	187
1.319MakeCD.guide/MFVSQ	188
1.320MakeCD.guide/MFVSH	188
1.321MakeCD.guide/MFVMT	188
1.322MakeCD.guide/MFVRP	189
1.323MakeCD.guide/MFVMP	189
1.324MakeCD.guide/MFVTR	190
1.325MakeCD.guide/MFVFC	191
1.326MakeCD.guide/MFVSF	191
1.327MakeCD.guide/MFVBW	192
1.328MakeCD.guide/MFVBR	192
1.329MakeCD.guide/MFVWS	193
1.330MakeCD.guide/MFVDE	193
1.331MakeCD.guide/MFVBM	194
1.332MakeCD.guide/MFVMC	195
1.333MakeCD.guide/MFVBD	195
1.334MakeCD.guide/MFVRE	195
1.335MakeCD.guide/MFVPB	196
1.336MakeCD.guide/MFVRC	196
1.337MakeCD.guide/MFVST	197
1.338MakeCD.guide/MFG00	197
1.339MakeCD.guide/MFGMU	197
1.340MakeCD.guide/MFGWS	198
1.341MakeCD.guide/MFGCH	198

1.342MakeCD.guide/MFGNQ	198
1.343MakeCD.guide/MGLOS	199
1.344MakeCD.guide/MSUPP	212
1.345MakeCD.guide/SUPDT	212
1.346MakeCD.guide/SMLBX	213
1.347MakeCD.guide/SMLLS	213
1.348MakeCD.guide/MAUTH	214
1.349MakeCD.guide/MCRDT	216
1.350MakeCD.guide/INDEX	219

Chapter 1

MakeCD

1.1 deutsch/FD/MakeCD.guide

MakeCD

Version 3.2b (21-03-1999)

Deutsches Benutzer-Handbuch

Warnung

Crack/Virus Warnung, Testmöglichkeit für Binaries

Rechtliches

Registrierung von MakeCD, Copyright usw.

Besonderheiten

Besonderheiten von MakeCD

Hardware

Unterstützte CD-Brenner und CD-ROM Laufwerke

Einführung

Einführung in CD-Brenner, MakeCD usw.

Installation

Wie man MakeCD installiert

Bedienung

Ausführliche Bedienungsanleitung für MakeCD

Einsteiger

Hinweise für Einsteiger

Fragen	Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Glossar	Glossar
Support	Support für MakeCD
Autoren	Wie man die Autoren erreicht
Danksagungen	Wer hat mitgewirkt?
Index	Stichwortverzeichnis

1.2 MakeCD.guide/MWARN

Crack Warnung:

Wir haben einige "100 % cracked" Versionen von MakeCD erhalten, die sich aber gar nicht wie voll registrierte Versionen verhalten haben. Stattdessen gaben sie vor zu funktionieren, aber das Resultat entsprach überhaupt nicht den Erwartungen, die diese Version geweckt hatte. Bitte verwenden Sie diese Cracks nicht und machen Sie uns auch nicht dafür verantwortlich. Holen Sie sich stattdessen die kaum eingeschränkte Version von der MakeCD Homepage: `'http://makecd.core.de/'`

Wenn sich aufgrund von zukünftigen, eventuell funktionierenden gecrackten Versionen von MakeCD kaum noch jemand registrieren läßt, werden wir die Weiterentwicklung von MakeCD einstellen, da sie uns neben sehr viel Zeit auch noch jede Menge Rohlinge kostet und wir nicht auch noch draufzahlen möchten. Wir benötigen keine neuen Treiber und neue Features für MakeCD -- das schließt auch DAO ("Disc-At-Once") ein!

Registrierte Benutzer:

Bitte verwenden Sie in Ihrem eigenen Interesse auf gar keinen Fall gecrackte/veränderte Versionen von MakeCD, sondern besorgen Sie sich immer unveränderte Versionen und schalten Sie diese mit Hilfe Ihrer Registriernummer frei.

Binaries testen:

Sie können die wichtigsten Programmteile dieser MakeCD-Zusammenstellung auf Änderungen von einem Virus oder Cracker hin überprüfen lassen. Dazu müssen Sie lediglich auf den

folgenden Knopf klicken. Beachten Sie aber bitte, daß der Virus/Cracker unsere 'CRCList-binaries' verändert haben könnte, so daß der folgende Test erfolgreich ist, obwohl jemand in den Binaries herumgepfuscht hat. Um vollständig sicher zu sein, müssen Sie die PGP-Signatur von 'CRCList-binaries' überprüfen. Den passenden PGP public key können Sie auf unserer Homepage finden.

Wenden Sie diesen Test bitte an bevor Sie MakeCD per Registrierfenster registrieren, da die Registrierung Änderungen an den Binaries vornimmt.

>>> TESTE MakeCD Binaries! <<<

Bitte beachten Sie, daß Sie für diesen Test dieses Dokument von der Workbench aus gestartet haben müssen. Sonst könnte es passieren, daß nicht alle Dateien gefunden werden und der Test nicht funktioniert.

1.3 MakeCD.guide/MLEGL

Rechtliches

Wie bei fast jedem Software-Produkt, gibt es auch bei MakeCD ein paar rechtliche Dinge zu beachten, die Sie vor der ersten Benutzung lesen müssen:

Copyright

Copyright-Notiz

Haftungsausschluß

Benutzung auf eigene Gefahr

Veränderungen

Was passieren kann, wenn MakeCD gepatcht wird

Warenzeichen

Verwendete Bezeichnungen können Warenzeichen sein

Lizenzvereinbarung

Ihre Rechte und Pflichten

Registrierung

Wie man die registrierte Version bekommt

Autoren

Wie man die Autoren erreicht

1.4 MakeCD.guide/LCPYR

Copyright
=====

MakeCD unterliegt dem Copyright 1996-1998 von Angela Schmidt und Patrick Ohly. Alle Rechte an der Software und der Dokumentation vorbehalten. Kein Teil dieses Produkts darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Autoren vervielfältigt, verarbeitet, verändert oder verbreitet werden.

Für die frei verteilbare, unregistrierte Version von MakeCD gilt eine besondere Regelung bezüglich der Vervielfältigung und Verbreitung.

1.5 MakeCD.guide/LDISC

Haftungsausschluß
=====

Die Autoren können in keinem Fall für irgendwelche mittel- oder unmittelbaren Schäden haftbar gemacht werden (dazu gehören ohne irgendwelche Einschränkungen auch Schäden durch Verlust von Geschäftserträgen, Betriebsstörung oder andere finanzielle Verluste), die durch Gebrauch oder Nichtgebrauch dieser Software entstehen. Dies gilt auch in dem Fall, daß die Autoren von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

1.6 MakeCD.guide/LALTR

Veränderungen
=====

MakeCD darf nicht verändert (gepatcht) werden. Wer dies trotzdem tut, sollte sich nicht über eventuelle sehr unliebsame Nebenwirkungen wundern.

MakeCD darf natürlich nicht in veränderter Form weitergegeben werden -- dies gilt auch dann, wenn als Basis eine frei kopierbare Version diene.

Wenn eine Änderung sinnvoll ist, lohnt es sich, mit den Autoren Kontakt aufzunehmen -- vielleicht ist die gewünschte Änderung dann ja schon in der nächsten Version enthalten.

1.7 MakeCD.guide/LTRAD

Warenzeichen
=====

Die in dieser Dokumentation erwähnten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in vielen Fällen auch Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

1.8 MakeCD.guide/LLICA

Lizenzvereinbarung

=====

Dieser Vertrag ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Endanwender und den Autoren von MakeCD. Durch den Gebrauch der Software erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden.

Wenn Sie die registrierte Version mit gültiger Registriernummer verwenden, erhalten Sie das Recht, eine Kopie der Software auf einem einzelnen Computer zu benutzen (d. h. mit einer Zentraleinheit, an nur einem Betriebsort). Auch wenn Sie von uns eine TAO- und eine DAO-Registriernummer erhalten haben, dürfen Sie diese nicht auf zwei verschiedenen Computern verwenden, sondern nur auf einem einzigen Computer an einem einzigen Betriebsort.

Details über Ihre Nutzungsrechte entnehmen Sie bitte dem Abschnitt

Registriergebühren

.

Wenn Sie eine registrierte Version von MakeCD an eine andere Person verkaufen möchten, müssen uns beide Parteien darüber informieren. Wir werden dann die alte Registriernummer sperren und dem neuen Käufer gegen eine Bearbeitungsgebühr von 5 DM plus Versandkosten eine eigene Registriernummer zukommen lassen. Wenn Sie auch für Disc-At-Once registriert sind, müssen Sie immer Ihre TAO- und die DAO-Nummer gleichzeitig an ein und dieselbe Person verkaufen.

Falls Sie eine unregistrierte Version von MakeCD verwenden, dürfen Sie beliebig viele Kopien gleichzeitig verwenden und sie kostenlos an beliebig viele Leute weitergeben. Wer MakeCD länger als 4 Wochen benutzen möchte, muß eine Lizenz erwerben, auch wenn ihm die unregistrierte Version von MakeCD von der Funktionalität her ausreichen würde. Es gibt eine einzige Ausnahme: Wer MakeCD ausschließlich zum Auslesen/Abspielen von CDDA-Daten verwendet und weder ISO-Images erzeugt, noch CD-Rs brennt, der braucht sich nicht registrieren zu lassen, darf aber auch keinen Support von den Autoren erwarten.

Eine unregistrierte Version von MakeCD erkennt man daran, daß beim Starten ein Dialogfenster erscheint, das Registriernummer und Benutzer-Adresse anfordert. Nur wenn alle diese Felder leer sind (ohne Vorgabe-Werte), handelt es sich um eine unregistrierte Version. Am besten wählt man aber den sicheren Weg und gibt einfach nur

Original-Archive weiter -- da kann man dann nichts falsch machen.

1.9 MakeCD.guide/LREGI

Registrierung

=====

Falls Ihnen MakeCD gefällt, sollten Sie sich registrieren. Die Entwicklung von MakeCD kostet sehr viel Zeit und Geld, und wir bitten Sie ernsthaft darum, uns zu unterstützen, wenn Sie MakeCD mögen.

Falls allerdings die unregistrierte Version von MakeCD unter Ihrer Konfiguration nicht funktioniert, dann registrieren Sie sich bitte nicht und verwenden Sie MakeCD nicht länger. Einige Leute denken offenbar, daß wir ihr System unterstützen müssen, nachdem sie sich registriert haben. Aber so funktioniert das nicht. Natürlich geben wir wirklich unser bestes, um alle Systeme zu unterstützen, aber oft können wir bestimmte Konfigurationen einfach nicht unterstützen, z. B. wenn das System SCSI-Probleme hat oder wenn wir die Programmierdokumentation zu einem Brenner nicht auftreiben können. Da wir aber keine unzufriedenen Benutzer haben möchten, bitten wir Sie ernsthaft darum, sich nicht registrieren zu lassen, wenn Sie mit der aktuellen Version von MakeCD nicht zufrieden sind, und MakeCD nicht weiter zu verwenden.

Wenn die unregistrierte Version von MakeCD Ihre Hardware nicht unterstützt, wird auch die registrierte Version von MakeCD Ihre Hardware nicht unterstützen. In diesem Fall sollten Sie von Zeit zu Zeit Updates von MakeCD ausprobieren und sich registrieren lassen, nachdem Sie ein Update gefunden haben, das Ihre Hardware unterstützt.

Wir behalten uns vor, einzelne Registriernummern in späteren Versionen von MakeCD ohne Nennung von Gründen zu sperren.(1)

Registriernummern sind für die aktuelle Version und häufig auch für Folgeversionen von MakeCD gültig. Bei großen Neuerungen kann ein Update-Betrag fällig werden.

Einschränkungen

Einschränkungen in der unregistrierten Version

Preise

Registriergebühren

Bezugsquellen

Firmen, die MakeCD vertreiben

----- Fußnoten -----

(1) Trotzdem haben wir natürlich nicht vor, dies ohne einen guten Grund zu tun.

1.10 MakeCD.guide/LLRST

Einschränkungen in der unregistrierten Version

Verglichen mit der registrierten Version weist die unregistrierte Version folgende Einschränkungen auf:

- Beim Erstellen des Images kann der Name der erzeugten CD-ROM nicht frei gewählt werden. Außerdem kann "Publisher" nicht angegeben werden.
- Es können maximal 10 Tracks auf eine CD-R gebrannt werden.
- Im Disc-At-Once (DAO)-Modus kann nur im Testmodus gebrannt werden. (Im Track-At-Once (TAO)-Modus kann die unregistrierte Version von MakeCD sowohl im Test-Modus als auch richtig brennen).

Gecrackte Versionen von MakeCD funktionieren oftmals überhaupt nicht. Vor der Benutzung von gecrackten (veränderten) Versionen wird hiermit ausdrücklich gewarnt!

1.11 MakeCD.guide/LREGF

Registriergebühren

Da wir der Meinung sind, daß ca. 200 DM bis 400 DM für einen privaten Nutzer normalerweise ein sehr schmerzhafter Betrag ist, wir aber trotzdem (wie alle anderen Anbieter von CD-Brenn-Software) irgendwie auf unsere Kosten kommen müssen, haben wir uns etwas ausgedacht:

Es gibt drei Klassen von Lizenznehmern. Je "gewerblicher" der Anwender unser Programm nutzt (und je mehr Geld er damit erwirtschaftet), desto höher ist seine Registriergebühr für MakeCD. Private Nutzer zahlen demnach sehr wenig. Nutzer, die gegen Entgelt CDs für Dritte brennen möchten, zahlen einen momentan marktüblichen Preis. Und Nutzer, die die CDs in einem Preßwerk vervielfältigen (und in der Regel verkaufen) lassen möchten, zahlen einen jeweils direkt mit den Autoren auszuhandelnden Preis. Es sind hier verschiedene Lizenzvereinbarungen denkbar - reden Sie mit uns!

Wir hoffen, daß das ein fairer Kompromiß ist. Denn warum soll jemand, der CDs nur zum "Privatvergnügen" brennt, genausoviel zahlen müssen wie jemand, der durch das Vervielfältigen und den Verkauf einer gebrannten CD fünfstelligen Summen erwirtschaftet?

Bitte bedenken Sie, daß die Entwicklung dieses Programmes mit nicht

unerheblichen Investitionen verbunden war. Wenn Sie das Programm nutzen, denken Sie bitte ernsthaft über eine Registrierung nach und unterstützen Sie somit die Weiterentwicklung von MakeCD, denn auch die Weiterentwicklung wird noch einige Kosten verursachen!

Private Nutzer

Die Registrierung kostet 75 DM (DAO: 40 DM mehr). Man darf mit MakeCD erstellte und/oder gebrannte Musik- oder Daten-CDs ausschliesslich für den privaten Bedarf verwenden. Der Verkauf von CDs, die mit MakeCD erstellt wurden, ist nicht erlaubt. Das Feld "Publisher" bei selbsterstellten Daten-CDs wird mit einem Standard-Text ausgefüllt und kann daher nicht frei gewählt werden.

CD-ROM-Brennservice, nicht-gewerbliche Vervielfältigungen

Die Registrierung kostet 300 DM. Sie liegt damit in dem Preisbereich, der auf dem AMIGA zur Zeit für CD-Brenn-Programme üblich ist. Die gebrannten CDs dürfen an die jeweiligen Kunden verkauft werden, wo sie aber nicht mehr weiter gewerblich vervielfältigt werden dürfen. Insbesondere dürfen CDs, die mit dieser Lizenz erzeugt wurden, nicht in Preßwerken vervielfältigt werden. Das Feld "Publisher" bei selbsterstellten Daten-CDs wird mit einem Standard-Text ausgefüllt und kann daher nicht frei gewählt werden.

CD-Hersteller, gewerbliche Vervielfältigungen

Hierfür gibt es keinen Standard-Preis. Interessenten setzen sich bitte direkt mit Angela Schmidt oder Patrick Ohly in Verbindung. Es wird dann ein Lizenzvertrag ausgehandelt. Dieser Lizenzvertrag wird auch Vervielfältigungen in Preßwerken erlauben. Außerdem ist das Feld "Publisher" bei selbsterstellten Daten-CDs frei wählbar.

Im Feld "Application-ID" wird bei selbsterstellten Daten-CDs in jedem Fall die Seriennummer (nicht zu verwechseln mit der kryptischen Registriernummer) des registrierten Benutzers eingetragen. Dadurch ist es den Autoren von MakeCD möglich, herauszufinden, mit welcher Registriernummer Daten-CDs erstellt wurden.

Ein gedrucktes und gebundenes Handbuch mit über 125 DIN-A4-Seiten ist für 15 DM extra erhältlich. Wenn Sie bereits registriert sind, können Sie es auch einzeln anfordern.

Zusätzlich zu der Lizenzgebühr und/oder dem Handbuch fallen noch folgende Versandkosten an:

Versandkosten innerhalb Deutschlands

5 DM für die Programmdiskette oder Diskette mit Handbuch.

Versandkosten innerhalb Europas

5 DM für die Programmdiskette
15 DM für die Programmdiskette mit Handbuch.

Versandkosten außerhalb Europas (Luftpost)

5 DM für die Programmdiskette
25 DM für die Programmdiskette mit Handbuch.

Express-Versand

15 DM zusätzlich. Die Registrierung wird dann sofort bearbeitet

und per Express verschickt. Aber auch normale Registrierungen werden durch Katrin recht schnell bearbeitet -- etwa einmal pro Woche, meist am Wochenende.

Bitte beachten Sie aber, daß auch Katrin hin und wieder mal im Urlaub ist -- meist irgendwann über Pfingsten oder im August oder September, sowie Anfang Januar. Während dieser Zeit (gewöhnlich ein bis drei Wochen) können Registrierungen leider nicht bearbeitet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Nachnahme (nur innerhalb Deutschlands)
9,50 DM zusätzlich.

Also kostet eine normale Registrierung von MakeCD Private inklusive Versand und ohne Handbuch innerhalb Europas 80 DM. Mit DAO wären es 120 DM. Express-Versand in die USA mit Handbuch würde $75+15+20+15=125$ DM (Registrierung + Handbuch + Versand + Express) kosten.

Innerhalb Deutschlands können Sie einen Scheck schicken. Das ist die sicherste und daher bevorzugte Methode. Auf eigenes Risiko können Sie natürlich auch Bargeld beilegen. Notfalls kann die Sendung auch per Nachnahme verschickt werden (9,50 DM extra; dieser Betrag enthält bereits die 3 DM Gebühr, die Ihr Postbote für das Betätigen Ihre Türklingel in jedem Fall einbehält).

Außerhalb Deutschlands können Sie zwar auch per Scheck bezahlen, aber beachten Sie dann bitte, daß es häufig Unmengen Geld kostet, den Scheck einzulösen (20 DM sind da keine Seltenheit). Stellen Sie daher bitte sicher, daß der entsprechende Betrag übrigbleibt, wenn wir den Scheck einlösen -- ansonsten kann die Registrierung leider nicht durchgeführt werden.

Da ausländische Schecks häufig Ärger verursachen (Euro-Schecks in DM, sowie Schecks, die von einer deutschen Bank kommen sind hingegen problemlos), bevorzugen wir bei Registrierungen aus dem Ausland Postanweisungen oder Bargeld (möglichst DM, notfalls auch US Dollar zum aktuellen Umtauschkurs plus 10 %).

Schicken Sie Ihre Registrierung (auf Deutsch, Englisch oder notfalls auch Französisch) an:

Katrin Schmidt
Finkenweg 26
89233 Neu-Ulm
Deutschland

Falls Sie weitere Fragen haben, dann lesen Sie bitte zunächst
FAQ

.

1.12 MakeCD.guide/LCOMP

Firmen, die MakeCD vertreiben

Falls Sie MakeCD aus irgendwelchen Gründen nicht direkt bei den Autoren bestellen möchten, können Sie auch bei folgenden Distributoren oder bei Firmen, die von diesen Distributoren beliefert werden, bestellen:

HiSoft

Distributor für Großbritannien (englische Version)
HiSoft Systems
The Old School
Greenfield
Bedford MK45 5DE
England
Telefon: 01525 718181
Fax: 01525 713716
EMail: sales@hisoft.co.uk
Web: <http://www.hisoft.co.uk/>
Preis: £34,95 einschließlich englischem Handbuch, £49,95 für DAO-Version

Oberland Computer

Distributor für Deutschland/Österreich/Schweiz (deutsche Version)
Oberland Computer
In der Schneithohl 5
61476 Kronberg/Taunus
Deutschland
Telefon: 06173/608-0
Fax: 06173/63385
Web: <http://www.oberland.com/>
Preis: 99 DM einschließlich deutschem Handbuch, 149 DM für DAO-Version

FRACTAL MINDS

Distributor in Italien (italienische Version)
FRACTAL MINDS
di Marco Kohler
Via Principe Eugenio 23
00185 - ROMA
Italien
Telefon: +39 (0) 6-4457035
Fax: Fax: +39 (0) 6-4457035
EMail: info@fractal minds.it
Web: <http://www.fractal minds.it/>
Preis: 110.000 Lire, 150.000 Lire für DAO-Version

APS

Distributor in Frankreich (französische Version)
APS
15 rue Louis Maurel
13006 Marseille
Frankreich
Telefon: +(0) 491 00 30 44
Fax: +(0) 491 00 30 43
EMail: aps@aps.fr
Web: <http://www.aps.fr/>
Preis: 390 Franc für die DAO-Version (Handbuch auf Diskette)

AIRI, Poland
Preisgünstige Shareware für Polen
Stefan Koralewski
Ogrodowa 28 107
91065 Lodz
EMail: stead@airi.org.pl
Preis: Sie werden sehr überrascht sein!

Bitte beachten Sie aber, daß Sie eventuellen Support dann auch direkt bei der jeweiligen Firma in Anspruch nehmen müssen.

Hinweis: Die Versionen, die Sie bei einer Firma kaufen, enthalten zunächst eine spezielle Registriernummer, die die Internet-Versionen von MakeCD nicht freischaltet, sondern nur die vom Händler erhaltene Version.

Damit Sie auch die im Internet erhältlichen Versionen nutzen können, muß Ihre Adresse noch an die Autoren von MakeCD geschickt werden. Dies können Sie entweder selber mit einer beiliegenden Registrierkarte tun, oder Ihr Händler tut es für Sie. Sie erhalten dann bald automatisch und ohne zusätzliche Kosten eine Registriernummer, die auch Internet-Versionen freischaltet, so daß Sie keinerlei Nachteile mehr gegenüber den Personen, die direkt bei den Autoren registriert sind, haben. Einzige Ausnahme: für Supportfragen stehen Ihnen die Autoren dann nicht zur Verfügung. Stattdessen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie MakeCD gekauft haben.

1.13 MakeCD.guide/MFEAT

Besonderheiten von MakeCD
=====

Die Liste der Besonderheiten von MakeCD kann sich jederzeit ohne Mitteilung ändern.

Legende:

(1) nicht von allen Laufwerken unterstützt und für Panasonic- und Sony-Laufwerke nicht implementiert -- siehe Liste der unterstützten Laufwerke für Einzelheiten
(2) falls vom Laufwerk unterstützt
(3) benötigt mpeg.library, die nicht Teil der MakeCD Distribution ist
(* Features, die momentan (9.7.98) von keiner anderen Amiga-Brenner-Software geboten werden

Allgemeines

- unterstützte Schreibmodi:
 - Disc-At-Once (DAO) (1)
 - Session-At-Once (SAO) (2)
 - Track-At-Once (TAO)
- Unterstützung von ATAPI- und SCSI-CD-R/RW-Laufwerken

- unterstützte Dateisystem-Formate:
 - ISO 9660 Level 1, Level 2, Amiga
 - Rock Ridge inkl. Amiga Extensions
 - Multisession/Multivolume in TAO und SAO
 - CDTV/CD32 Discs
- multi-threaded Daten Lesen, Konvertieren und Schreiben mit justierbarer Pufferhandhabung für optimale Leistung und Sicherheit
- durch Benutzer konfigurierbare Schnittstelle: Anfänger- und Experten-Modus, Zeichensatz und Bildschirm einstellbar, externe Programme zur Benachrichtigung des Benutzers bei
 - Fehler auftritt
 - Medium eingelegt werden muß
 - Schreiben der Disc beendet ist
- (*) kontext-sensitive AmigaGuide Hilfe und Bubblehelp
- Handbuch und Online-Texte auf Deutsch und English, plus vielen Übersetzungen durch Freiwillige nach: (*) Danish, Finish, French, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Swedish, Czech, soon Spanish
- einheitliche Projekt-Editierung für DAO und TAO, flexibles Wechseln zwischen beiden Modi
- Laden und Speichern von Projekten
- (*) AIFF-CD zum Datenaustausch kompletter CDs mit Audio-Editier-Software (unterstützt durch Samplitude CD; SoundProbe und AudioLabs16 sind sehr interessiert)

Data und Image File Handling

- direktes CD-nach-CD-R Kopieren, verschiedene Quell-CDs möglich
 - "on-the-fly" Schreiben von ISO-Tracks
 - Import (beliebige Frequenz, Mono/Stereo, 8/16 Bit, unkomprimiert/u-law/a-law) von
 - AIFF
 - AIFC
 - (*) AIFF-CD
 - MAUD
 - WAVE
 - CDDA
-

- Samplitude HDP
- ISO-Image-Dateien
- (*) MPEG-A (3)
- Daten-Konvertierung "on-the-fly" oder mit temporären Images
- Export (mit automatischer Auswahl durch Namensendung) von Images nach
 - AIFF
 - AIFC
 - (*) AIFF-CD
 - MAUD
 - WAVE
 - CDDA
- automatische Verwendung von temporären Images falls bereits vorhanden
- flexibles Löschen von Images:
 - sofort, um in TAO den benötigten Platz auf HD zu verringern
 - nach CD, für mehrere aufeinander folgende Kopien
 - überhaupt nicht, für spätere Reproduktion
- ein Harddisk-Image

CD Schreib-Optionen

- Track-Typen (alle Datentracks auch "roh"):
 - Audio ohne/mit Preemphasize
 - CD-ROM Mode 1
 - CD-ROM Mode 2
 - CD-XA Mode 2, Form 1
 - CD-XA Mode 2, Form 2
 - Disc-At-Once:
 - automatische Datenblock-Kodierung
 - Session-Fixierung (2)
 - Track-At-Once (TAO):
 - inkrementell
 - Indizes in Audio-Tracks:
-

- in DAO
- in TAO (2)
- schnelles Scannen der Quell-Audio-CD nach Indizes mit allen CD-ROM-Laufwerken
- ISRCs und Medium Catalog Number in DAO und TAO (2)
- automatische TOC-Typ Auswahl
- automatische Überprüfung der Größe der Ziel-Disc
- Schreiben im Testmodus oder nach Test
- einstellbare Schreibgeschwindigkeiten
- ausführliche Informationen während des Daten Kopierens:
 - aktuelle Aktion
 - Übertragungsraten
 - verstrichene und verbleibende Zeit
 - Pufferauslastung

CD-R/CD-RW Manipulation

- Fixierung von Disc oder Session
- CD-RW Löschmethoden: (2):
 - komplette Disc, Daten überschreiben
 - komplette Disc, schnell
 - letzte Session
 - letzter Track
 - Session/Disc Fixierung
- Reparatur beschädigter Discs (2)
- Auswurf von Quell- oder Ziel-Disc
- ausführliche Auflistung des Disc-Inhalts, als ASCII-Text abspeicherbar
- automatischer Auswurf nach Schreiben und Öffnen der Schublade wenn neue Quell-CD benötigt wird (einstellbar)

Audio

- Abspielen von Audio in Images oder von CD:
 - Amiga Sound Chip
 - AHI
 - "on-the-fly" Schreiben aller unterstützten Dateiformate
-

- automatische Mono nach Stereo, 8 nach 16 Bit Konvertierung
- schnelles Frequenz-Resampling
- Export in vielen verschiedenen Formaten (s.o.)

CD-ROM

- geringe Speicheranforderungen
- schnelles Durchsuchen der Quellverzeichnisse
- flexibles Einbinden vorheriger Tracks
- "on-the-fly" Brennen
- konfigurierbare Rock Ridge und ISO Optionen
- konfigurierbare CDTV/CD32 Optionen
- bootfähig mit CDTV/CD32

1.14 MakeCD.guide/MHARD

Unterstützte CD-Brenner und CD-ROM Laufwerke

=====

Wenn Sie mehr über die Unterstützung von verschiedenen Geräten erfahren möchten, lesen Sie bitte unbedingt die Compatibility List. Generell werden momentan die in der folgenden Liste enthaltenen Geräte unterstützt.

Bitte beachten Sie, daß andere Hersteller von CD-Brenn-Software kräftig von unserer Liste abschreiben und dabei unberücksichtigt lassen, daß manche der hier aufgeführten Geräte unbedingt eine Sonderbehandlung benötigen, damit sie mit dem entsprechenden Treiber auch funktionieren. Es ist daher eine gesunde Portion Mißtrauen angebracht, wenn ein Hersteller Kompatibilitätslisten anpreist, die unseren Listen extrem ähnlich sind. Wir haben unsere Listen nicht von Drittanbietern abgeschrieben sondern selber Recherchen angestellt um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Laufwerken in Erfahrung zu bringen.

Wir können übrigens momentan folgende CD-Brenner unser Eigentum nennen, die wir dadurch natürlich besonders gut unterstützen können. Dasselbe gilt für alle Laufwerke, die auf diesen Geräten basieren:

- Philips CDD 2600
- Plextor PX-R412
- Ricoh MP6200S
- Yamaha CDR 100

- Yamaha CDR 400t

Folgende CD-Brenner besaßen wir längere Zeit, um unsere Treiber zu programmieren. Wir haben sie inzwischen aber wieder abgegeben:

- JVC XR-W2010
- Matsushita CW-7501
- Mitsumi CR2801TE
- Panasonic CW-7502
- Philips CDD 2000
- Plextor PX-R24CSi
- Sony CDU 926S
- Yamaha CDR 400c

Folgende CD-Brenner werden generell von MakeCD unterstützt. CD-Brenner, die mit "*" markiert sind, hat noch niemand getestet, sie sollten aber theoretisch ebenfalls funktionieren.

- JVC oder TEAC kompatible CD-Brenner (DAO-Unterstützung):
 - Hi-Val CD-R (*) (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - JVC XR-W2001 (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - JVC XR-W2010 (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - JVC XR-W2012 (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - JVC XR-W2020 (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - JVC XR-W2022 (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - JVC XR-W2626 (*) (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - Pinnacle RCD-1000 (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - Pinnacle RCD 5040 (*) (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - Smart & Friendly CDR2006 Plus (*) (Lesen Sie 'doc/Compatibility')
 - TEAC CD-R50S
 - TEAC CD-R55S
 - TEAC CD-R56S (*)
 - Traxdata CDR 4120
 - MMC (SCSI3)/ATAPI-kompatible CD-Brenner (DAO-Unterstützung (die
-

meisten ATAPI-Brenner unterstützen jedoch von Haus aus grundsätzlich kein DAO)):

- Compro CD-R 7502-INT (*)
 - DynaTek CDE260R (*)
 - Dysan CD-ReWritable CRW-620
 - Dysan CRW-1622
 - HP CD-Writer Plus 7100e (*) (keine DAO-Unterstützung)
 - HP CD-Writer Plus 7100i (*) (keine DAO-Unterstützung)
 - HP CD-Writer Plus 7110e (*) (keine DAO-Unterstützung)
 - HP CD-Writer Plus 7110i (*) (keine DAO-Unterstützung)
 - HP CD-Writer Plus 7200e (*) (keine DAO-Unterstützung)
 - HP CD-Writer Plus 7200i (*) (keine DAO-Unterstützung)
 - HP CD-Writer 8100 (*)
 - Matsushita CW-7502 (*)
 - Memorex CRW 620 (*)
 - Microboards PlayWrite 2060R (*)
 - Microboards PlayWrite 4001RW (*)
 - MicroNet Technology Plus 4x6 (*)
 - Mitsubishi CDRW 226
 - Mitsumi CR2600TE (keine DAO-Unterstützung)
 - Mitsumi CR2801TE (keine DAO-Unterstützung)
 - Mitsumi 4801
 - Nomai 680.RW
 - Panasonic CW-7502
 - Philips CDD 3600 (keine DAO-Unterstützung)
 - Philips CDD 3610 (keine DAO-Unterstützung)
 - Plasmon CDR 480 (*)
 - Plextor PX-R412Ce (*)
 - Plextor PX-R412Ci
 - Plextor PX-W4420T
-

- Ricoh MP6200I (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Ricoh MP6200S
 - Ricoh MP6201S
 - Ricoh MP6211S (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Smart & Friendly CDR4006 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Sony CDU928S (keine DAO-Unterstützung)
 - Traxdata CDR 2260EL+ (*)
 - Traxdata CDR 2260EL pro (*)
 - Traxdata CDR 2600
 - Traxdata CDR 4260EL pro (*)
 - Traxdata CDR 4600 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Waitec CD-R 55 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Yamaha CDR 200
 - Yamaha CDR 400c
 - Yamaha CDR 400t
 - Yamaha CDR 400tx
 - Yamaha CDR 401t (*)
 - Yamaha CD-RW 4001 (*)
 - Yamaha CRW 2260 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Yamaha CRW 4260
 - Yamaha CRW 4261 (*)
 - Yamaha CRW 4416
 - Panasonic/Matsushita kompatible CD-Brenner (keine DAO-Unterstützung):
 - Compro CD-R 7501-INT (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Creative Labs CDR4210 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Matsushita CW-7501
-

- Panasonic CW-7501
 - Plasmon CDR-4240
 - Philips-CDD-2000-CD-Brenner-Familie (DAO-Unterstützung):
 - Grundig CDR1001PW
 - HP CD-Writer 4020i
 - Kodak PCD225 (*)
 - Mitsumi CDR 2401
 - Philips CDD 2000
 - Philips CDD 521 (kein Testmodus!)
 - Philips CDD 522
 - Plasmon CDR4220 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Philips-CDD-2600-CD-Brenner-Familie (DAO-Unterstützung):
 - HP CD-Writer 6020i
 - HP CD-Writer 6020es
 - Philips CDD 2600
 - Wearnes CDR632P
 - Sony-kompatibel (Momentan keine DAO-Unterstützung):
 - Sony CDU926S
 - Microboards PlayWrite 2000 (*)
 - Optima DisKovery 650 CD-R (*)
 - Smart & Friendly CDR1002 (*)
 - Smart & Friendly CDR2004 (*)
 - Smart & Friendly CDR2006 Pro
 - Sony CDU920S
 - Sony CDU924S
 - Sony CDU940S (*)
 - Sony CDR948
 - Sony Sprensa 9211 (*)
 - Sony Sprensa 9411 (*)
-

- Sony Spresca 9611 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
- Yamaha CDR 10x (und kompatible CD Brenner) (DAO-Unterstützung):
 - Yamaha CDR 100
 - Yamaha CDR 102
 - Yamaha CDE 100
 - Yamaha CDE 102
 - Plasmon CDR-4400
 - DynaTek Automation Systems CDM400 (*)
 - DynaTek Automation Systems CDM240 (*)
 - Microboards PlayWrite 4000 (*)
 - MicroNet Technology MasterCD Pro (*)
 - Procom Technology PCDR-4x (*)
 - Smart & Friendly CDR4000 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
 - Smart & Friendly CDR1004 (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)
- Ricoh/Plextor (und kompatible CD Brenner) (DAO-Unterstützung):
 - Plextor PX-R24CS(i)
 - Ricoh RO-1420C
 - Ricoh RS-1420C
 - Turtle Beach 2040R (*) (Probleme sind hier sehr unwahrscheinlich)

Außerdem unterstützt MakeCD die folgenden CD-ROM Laufwerke:

- ATAPI CD-ROM (mit CDDA lesen)
 - NEC CD-ROM (mit CDDA lesen)
 - Pioneer CD-ROM (Sony-kompatibel)
 - Plextor CD-ROM (mit CDDA lesen)
 - Sony CD-ROM (mit CDDA lesen)
 - TEAC CD-ROM (mit CDDA lesen, normalerweise Plextor-kompatibel)
 - Toshiba CD-ROM (mit CDDA lesen, normalerweise nur einfache Geschwindigkeit)
-

- any other CD-ROM drive (ohne CDDA lesen)

1.15 MakeCD.guide/MINTR

Einführung in CD-Brenner, MakeCD usw.

Diese Einführung soll Ihnen helfen, CDs, CD-Brenner und alles was damit zu hat, besser zu verstehen. Außerdem werden in diesem Zusammenhang einige wertvolle Bedienungshinweise für MakeCD gegeben.

CD-Brenner

Unterschiede: CD-Brenner, CD-ROM-Laufwerke

Rohlinge

Rohlinge, auch CD-Rs genannt

Puffer

Pufferverhalten

Tracks & Sessions

Wissenswertes über Tracks und Sessions

Fixieren

Session oder CD-R fixieren

Testmodus

Was beim Testmodus passiert

Multisession

Wie Multisession funktioniert

Multivolume

Wie man Multivolume CDs erzeugt

CD-Extra

CD-Extra: Audio und Daten auf einer CD

Mixed-Mode

Mixed-Mode: Audio und Daten auf einer CD

ISO 9660

ISO 9660 und Hintergründe

Rock Ridge

Rock Ridge und AMIGA Attribute

HFS

HFS auf CD-ROM, Hybrid CDs

Joliet

Joliet, die Windows 95 Erweiterung

Romeo

Romeo, eine weitere Erweiterung

Track-At-Once

TAO: wichtiges über Track-At-Once

Disc-At-Once

DAO: wissenswertes über Disc-At-Once

Kompatibilität

Welcher Treiber für welches Laufwerk

1.16 MakeCD.guide/MICDW

Unterschiede: CD-Brenner, CD-ROM-Laufwerke

=====
CD-Brenner sehen in der Regel ähnlich aus wie ein CD-ROM-Laufwerk und sind entweder mit Schublade oder mit Caddy erhältlich.

Grundsätzlich können CD-Brenner normale CDs lesen und CD-Rs -- also beschreibbare CDs -- lesen und beschreiben. Da der Laser, der zum Beschreiben von CD-Rs nötig ist, deutlich schwerer ist, als der Laser, der bei CD-ROM-Laufwerken verwendet wird, sind CD-Brenner heutzutage auch beim Lesen noch deutlich langsamer als CD-ROM-Laufwerke. Weil man schwere Leseköpfe nicht so schnell bewegen kann wie leichte Leseköpfe, ist die Zugriffszeit bei CD-Brennern normalerweise niedriger als bei CD-ROM-Laufwerken.

Trotzdem können CD-Brenner zum Lesen verwendet werden. Genau wie bei CD-ROM-Laufwerken können Sie ein CD-ROM-Dateisystem auf dem CD-Brenner anmelden und so CDs ganz normal über die Workbench anschauen. Dazu geben Sie beim Installieren des CD-ROM-Dateisystems einfach statt dem Gerätenamen (Device-Name, z. B. 'scsi.device') und der Gerätenummer (Unit-Nummer) des CD-ROM-Laufwerks den Gerätenamen und die Gerätenummer des CD-Brenners an. Natürlich können Sie auch einen Mountlist-Eintrag (oder 'DEVS:DOSDrivers/CD0') entsprechend ändern.

Wenn Sie während des Brennens ein CD-ROM-Dateisystem auf dem CD-Brenner angemeldet haben, achten Sie bitte darauf, daß das CD-ROM-Dateisystem den Brenner nicht durcheinanderbringt, indem es zum Beispiel versucht, auf die CD zuzugreifen. Es ist sonst nicht auszuschließen, daß Sie dadurch einen Rohling zerstören. MakeCD versucht, alle CD-ROM-Dateisysteme, die auf Ihrem CD-Brenner angemeldet sind, zu erkennen und während der Zugriffe von MakeCD zu blockieren. Das funktioniert aus technischen Gründen aber leider nicht immer.

1.17 MakeCD.guide/MICDR

Rohlinge, auch CD-R genannt

=====

Rohlinge, auch CD-R genannt, sind Scheiben, die wie CDs aussehen und auf die Sie mit einem CD-Brenner Daten brennen können. Danach verhalten sich die Rohlinge wie CDs sollten im CD-Spieler oder CD-ROM-Laufwerk gelesen werden können.

Während normale CDs in der Regel silbern sind, findet man Rohlinge in vielen verschiedenen Farben: grün, gold, oder sogar blau sind die Farben, die heutzutage am geläufigsten sind.

Weitere Unterschiede liegen in der bedruckbaren Oberfläche der CD-R. Manche haben eine große beschriftbare Oberfläche, andere nur eine sehr kleine oder gar keine.

Wichtig ist, daß Sie Rohlinge nicht mit spitzen Gegenständen beschriften und auch nur auf der dafür vorgesehenen Fläche, denn die Schicht, in die die Daten gebrannt werden, liegt dicht unter der Beschriftungs-Oberfläche der CD. Und wenn Sie die beschädigen, werden auch Ihre Daten zerstört.

Besondere Vorsicht sollten Sie auch walten lassen, wenn Sie einen Aufkleber auf den Rohling kleben. Einseitig aufgeklebte Aufkleber können die CD-R dazu bringen, unrund zu laufen, was sich negativ auf Ihre Laufwerksmechanik auswirken kann. Manch einer, der daraufhin den Aufkleber wieder abziehen wollte, mußte feststellen, daß etwas goldene Farbe an seinem Aufkleber hängengeblieben ist und die CD-R nur noch als Untersetzer (engl.: coaster) zu gebrauchen war.

Wenn Sie Rohlinge einkaufen, kaufen Sie größere Mengen nur von Marken, die Sie bereits kennen und mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben. Manche Rohlinge lassen sich zwar gerade soeben noch brennen, sind aber danach nicht mehr auf allen Geräten vernünftig lesbar. Manche Laufwerke lesen solche Rohlinge absolut ohne Probleme, andere hingegen brauchen Ewigkeiten, um davon Daten zu erfassen und machen dann noch oftmals Fehler.

Speziell mit Toshiba-Laufwerken haben wir die Erfahrung gemacht, daß CD-Rs bestimmter Marken einfach nicht gelesen werden können. Also Vorsicht!

1.18 MakeCD.guide/MIBUF

Pufferverhalten

=====

Nachdem ein CD-Brenner angefangen hat, Daten zu schreiben, muß er solange ununterbrochen weiterschreiben, bis alle gewünschten Daten geschrieben sind. Im

Track-At-Once

-Modus muß er mindestens den begonnenen Track fertig schreiben.

Im

Disc-At-Once

-Modus muß die komplette CD unterbrechungsfrei geschrieben werden.

Das Ganze ist nötig, weil der CD-Brenner alle Daten mehrfach auf die CD schreibt, um sie im Fehlerfall besser wiederherstellen zu können. Beim Schreiben des Blockes N werden gleichzeitig auch Daten der Blöcke N-1 und N+1 (und weiterer Blöcke) geschrieben (sozusagen in den Block N mit hineingestreut). Liegen die Daten von Block N+1 noch nicht vor, kann logischerweise Block N auch noch nicht geschrieben werden usw.

Daher müssen CD-Brenn-Programme und CD-Brenner mit einer guten Pufferung arbeiten, um sicherzustellen, daß der Datenstrom nie abreißt, denn selbst wenn der CD-Brenner nach dem Abreißen des Datenstroms wieder aufsetzen und weiterschreiben würde, würde dadurch ein "Loch" in den Daten entstehen. Die CD-Brenner haben in der Regel einen internen Datenpuffer zwischen 512 KB und 2 MB. MakeCD verwendet zusätzlich einen eigenen Puffer, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, daß der Zwischenspeicher des CD-Brenners leerläuft, weil die neuen Daten nicht schnell genug nachgelesen werden konnten.

Wenn für den CD-Brenner die SCSI-Einstellung "Reselection" (auch "Disconnect" oder "Trennen" genannt) angeschaltet ist, ist der SCSI-Bus nur sehr kurz blockiert, während die Daten von MakeCD zum CD-Brenner kopiert werden. Ist Reselection hingegen ausgeschaltet, blockiert der CD-Brenner die meiste Zeit den SCSI-Bus, so daß nur wenig Zeit bleibt, um von demselben SCSI-Bus neue Daten zu lesen.

Daher wird sich der MakeCD-interne Puffer immer am unteren Rand befinden, wenn Sie Reselection ausschalten und wenn Sie die Daten von demselben SCSI-Bus lesen. Da macht sich dann ein großer interner Puffer für den CD-Brenner positiv bemerkbar.

Falls Sie Reselection für Ihren CD-Brenner ausschalten müssen (weil es sonst zu SCSI-Problemen kommt), sollten Sie deshalb versuchen, die Daten von einem anderen SCSI-Bus oder IDE-Controller zu lesen. Sonst wird der MakeCD-interne Puffer meist nur minimal gefüllt sein, was die Wahrscheinlichkeit eines Pufferunterlaufs deutlich erhöht.

Falls Sie keinen anderen SCSI-Hostadapter oder IDE-Controller als Quelle für die Daten zur Verfügung haben, müssen Sie wohl in den sauren Apfel beißen und es mit einem fast leeren MakeCD-Puffer probieren. Schalten Sie dann aber 'paralleles Lesen/Schreiben' in den Einstellungen aus. Das verbessert die Performance ein wenig. In allen anderen Fällen sollte 'paralleles Lesen/Schreiben' eingeschaltet bleiben. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Stabilität Ihres Systems ausgiebig im Testmodus!

1.19 MakeCD.guide/MITUS

Wissenswertes über Tracks und Sessions

=====
 Fertig beschriebene CDs und CD-Rs bestehen aus einer oder mehreren Sessions. Jede geschlossene Session oder CD enthält einen oder mehrere Tracks. Ein Track kann sich nicht über mehrere Sessions erstrecken. Das kann dann zum Beispiel so aussehen:

```

---- Lead-In (Start der CD und 1. Session) ---- (1)
----                               Track 1      ----
----                               Track 2      ----
----                               Track 3      ----
----   Lead-Out (Ende der 1. Session)   ----
----   Lead-In (Start der 2. Session)   ---- (2)
----                               Track 4      ----
----                               Track 5      ----
----   Lead-Out (Ende der 2. Session)   ----
----   Lead-In (Start der 3. Session)   ---- (3)
----                               Track 6      ----
----   Lead-Out (Ende der 3. Session)   ----
----   Lead-In (Start der 4. Session)   ---- (4)
----                               Track 7      ----
----   Lead-Out (Ende der CD und 4. Session) ----
  
```

Während zum Erzeugen eines neuen Tracks nur sehr wenig Platz nötig ist (in der Regel ca. 300 KB oder 152 Blöcke, plus die Daten, die in dem Track gespeichert werden sollen, mindestens 600 KB), benötigt eine neue Session sehr viel Platz (22,5 MB für das Fixieren der ersten Session und 13,5 MB für das Fixieren jeder weiteren Session -- plus die Daten, die in der Session gespeichert werden sollen).

Jede neue Session verzögert außerdem die Zeit, die ein CD-ROM-Laufwerk benötigt, um das Inhaltsverzeichnis der CD (TOC) einzulesen. In obigen Beispiel wäre die Trackliste von Track 1 bis 3 an Stelle (1) gespeichert, die Trackliste von Track 4 bis 5 an Stelle (2), die Trackliste von Track 6 an Stelle (3) und die Trackliste von Track 7 an Stelle (4). Das bedeutet, daß das CD-ROM-Laufwerk vier verschiedene Stellen der CD ansteuern und auslesen muß, um die komplette Trackliste (TOC) zu erzeugen.

Ein altes CD-ROM-Laufwerk, das noch nicht Multisession-fähig ist, oder ein CD-Spieler würden nicht bemerken, daß an Stelle (2) weitere Tracks gespeichert sind und daher nur die Tracks 1 bis 3 anzeigen.

Während manche CD-Brenner auch unfixierte Tracks im Inhaltsverzeichnis (Trackliste bzw. TOC) anzeigen, benötigen andere CD-Brenner Spezialkommandos, um auf die unfixierten Tracks zuzugreifen. CD-ROM-Dateisysteme können Tracks aus unfixierten Sessions nur erkennen, wenn die CD nicht im CD-ROM-Laufwerk sondern im CD-Brenner liegt und wenn der CD-Brenner in der TOC auch die Tracks aus unfixierten Sessions anzeigt. MakeCD liest bei Bedarf auch noch die PMA (Spezialbereich einer CD-R) aus, um eine wirklich komplette Trackliste zu erstellen -- CD-ROM-Dateisysteme können das nicht!

Manchmal kommt es in der Praxis auch zu Lesefehlern, wenn die Sessions nach und nach durchsucht werden. Dann werden nicht alle Tracks angezeigt. Oftmals läßt sich dieses Phänomen beheben, indem man die CD kurz aus dem Laufwerk nimmt und es dann nochmal probiert. Speziell bei CD-Rs, die sehr viele Sessions enthalten, scheint dieser Fehler gerne aufzutreten.

Während CD-Brenner auch Tracks lesen können, die in Sessions stehen, die nicht fixiert sind, sind CD-ROM-Laufwerke dazu in der Regel nicht in der Lage. Daher wird Ihre CD-R von Ihrem CD-ROM-Laufwerk erst dann komplett erkannt, wenn sie fixiert ist. Falls sie nicht fixiert ist, wird sie nur bis zu den letzten fixierten Tracks erkannt.

Falls Sie aber die CD-R sowieso nur in Ihrem CD-Brenner verwenden möchten und falls Ihr CD-Brenner auch unfixierte Tracks in der TOC anzeigt, können Sie sich das Fixieren vorerst sparen, denn das kostet nur unnötig Platz. So können Sie nach und nach Tracks auf die CD brennen (auch Daten-Tracks), und die CD oder Session erst ganz zum Schluß fixieren. Auch Multisession-Tracks können Sie so -- also ohne die CD zu fixieren -- erstellen, auch wenn der Begriff "Multisession" dann eigentlich nicht mehr ganz treffend ist. Die Funktionalität unterscheidet sich nicht von Multisession-CD-Rs, bei denen die einzelnen Datentracks fixiert sind.

1.20 MakeCD.guide/MISCF

Session oder CD-R fixieren

=====

Oft sind die Leute verwirrt, weil sie nicht wissen, ob sie die Session oder die CD-R fixieren sollen. Daher folgende Informationen:

- Wenn Sie die CD-R fixieren, können Sie danach keine Daten mehr anhängen. Die CD-R kann dann nur noch gelesen werden.
- Wenn Sie die Session fixieren, öffnen Sie damit automatisch gleichzeitig eine neue Session. Sie können dann alle Tracks, die in fixierten Sessions liegen, in einem CD-ROM-Laufwerk lesen.
- Wenn Sie weder die CD-R noch die Session fixieren, können Sie die Daten, die in der letzten Session enthalten sind, normalerweise nicht in einem CD-ROM-Laufwerk lesen, sondern nur im CD-Brenner. Falls Sie das nicht stört, können Sie die Session unfixiert lassen und zum Beispiel von Zeit zu Zeit einen Datentrack dazubrennen. Das kann eine Menge Platz sparen!
- Sowohl Sessions als auch CD-Rs können nur dann fixiert werden, wenn die letzte Session mindestens einen Track enthält. Leere Sessions können also mit keiner der beiden Methoden fixiert werden.
- Wenn Sie eine Session fixiert haben, können Sie nicht unmittelbar danach die CD-R fixieren, denn das Fixieren einer Session öffnet automatisch eine neue Session, und leere Sessions können ja bekanntlich nicht fixiert werden. Das Fixieren einer CD-R ist

übrigens im Prinzip identisch mit dem Fixieren einer Session, außer daß beim Fixieren der CD-R keine neue Session geöffnet wird und daher die CD-R abgeschlossen ist.

- Wenn Sie planen, keine weiteren Daten mehr auf die CD-R zu schreiben, sollten Sie auch wirklich die CD-R fixieren, und nicht etwa nur die Session. Manche Laufwerke brauchen zum Einlesen einer CD-R, bei der nur die Session fixiert ist, deutlich länger als zum Einlesen einer CD, die komplett fixiert ist, denn sie suchen dann noch (vergebens) nach Daten in der letzten, offenen Session, und stoßen oft nur auf Lesefehler, weil es dort ja noch gar keine Daten gibt.

1.21 MakeCD.guide/MITST

Was beim Testmodus passiert

=====

Sowohl in den Einstellungen als auch im Schreibfenster gibt es ein Symbol, mit dessen Hilfe Sie den Testmodus an- oder ausschalten können. Was aber tut der Testmodus?

Nun, der Testmodus beeinflusst Ihren CD-Brenner folgendermaßen: Wenn Sie den Testmodus anschalten, brennt der CD-Brenner nicht mehr wirklich, sondern tut nur noch so, als würde er brennen.

MakeCD schickt die Daten im Testmodus genauso zum Brenner wie ohne Testmodus. Der Brenner arbeitet auch fast genauso, wie beim wirklichen Brennen -- nur daß der Laser nicht eingeschaltet wird und daher die CD nicht wirklich beschrieben wird.

Da im Testmodus wirklich fast alles genauso abläuft, wie beim wirklichen Brennen, eignet er sich vorzüglich dazu, zu testen, ob es SCSI-Hänger gibt oder ob die Daten nicht schnell genug übertragen werden können.

Die meisten CD-Brenner merken sich im Testmodus, welche Tracks sie wohin gebrannt haben. Dann werden diese Tracks sogar im Ziel-CD-R-Fenster angezeigt, obwohl sie gar nicht wirklich existieren. Allerdings soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daß viele CD-Brenner durcheinander kommen, wenn man im Testmodus die Session oder die CD-R fixieren möchte.

Wir empfehlen daher jedem Benutzer von MakeCD, vor dem Brennen der ersten Daten auf jeden Fall einen Durchlauf im Testmodus durchzuführen. Außerdem raten wir zu solch einem Durchlauf, wenn Sie Daten aus einer langsamen Quelle lesen oder ohne Image-Datei direkt von Ihrer Festplatte auf CD-R brennen möchten. Bitte beachten Sie, daß es vor allem bei Verzeichnissen, die viele kleine Dateien enthalten, leicht vorkommen kann, daß der Datenstrom abreißt. Diese Erfahrung ist im Testmodus deutlich preiswerter. ;-)

1.22 MakeCD.guide/MIMUS

Wie Multisession funktioniert
=====

Was genau ist eigentlich Multisession? Nun, wenn Sie eine Daten-CD erstellen, werden Sie ja irgendwann den ersten Daten-Track schreiben. Bis dahin ist es eine normale Daten-CD. Nun haben Sie den Platz auf der CD-R aber vielleicht nicht vollkommen genutzt und möchten weitere Daten anhängen. Ab jetzt kommt Multisession ins Spiel, indem ein alter Track in den neuen Datentrack eingebunden wird.

Dazu muß MakeCD den Inhalt dieses (in der Regel letzten) Datentracks auslesen und sich merken. Insbesondere merkt sich MakeCD, an welcher Stelle der CD diese alten Daten stehen. Nun kommen die neuen Daten von der Festplatte hinzu. Auch von diesen Daten muß sich MakeCD alle Werte bis auf den Inhalt der Dateien merken. Wenn nun der Schreibvorgang beginnt, wird in den neuen Track ein Inhaltsverzeichnis geschrieben, das sowohl die Daten des alten Tracks enthält, als auch die neuen Daten von der Festplatte. Da die Daten des alten Tracks ja schon in dem alten Track stehen, müssen sie nicht nochmal gebrannt werden. Lediglich ein kleiner Verweis auf den alten Track ist nötig. Die neuen Daten von der Festplatte hingegen müssen natürlich auf die CD-R gebrannt werden.

Wenn Sie bereits zwei Tracks gebrannt haben und der zweite Track die Daten des ersten Tracks bereits enthält, muß beim Schreiben des dritten Tracks nur noch der zweite Track den Daten hinzugefügt werden. Sollten Sie aber beim Schreiben des zweiten Tracks vergessen haben, die Daten des ersten Tracks hinzuzufügen, können Sie beim Schreiben des dritten Tracks mit MakeCD problemlos sowohl den ersten als auch den zweiten Track hinzufügen, um dadurch alle auf der CD enthaltenen Daten im dritten Track sichtbar zu machen.

Wie aber funktioniert das in der Praxis?

MakeCD bietet Ihnen eine sehr flexible Art, Multisession CDs zu erzeugen. Sie müssen die Tracks, die in den neuen Datentrack aufgenommen werden sollen, im ISO-Einstellungsfenster auswählen. Genau dort, wo Sie normalerweise die Pfade einstellen, die ins Image aufgenommen werden sollen. Falls es Kollisionen zwischen Dateinamen gibt, wird die Datei von dem Track oder Pfad, der zuerst gescannt wurde, verwendet. Alle Dateien, die später eingelesen werden und kollidieren, werden ignoriert.

Nachdem Sie alle Tracks und Pfade ausgewählt haben, können Sie die CD wie gewohnt beschreiben. Das war's!

MakeCD ist seit Version 2.1 in der Lage, Multisession Daten-CDs zu brennen.

1.23 MakeCD.guide/MIMVC

Multivolume CDs

=====

Es ist möglich, auf eine CD mehrere Datentracks zu brennen, die dann vom Dateisystem als einzelne Datenträger angezeigt werden. Dazu muß natürlich das Dateisystem Multivolume-fähig sein. Mit MakeCD schreiben Sie einfach nacheinander die Datentracks und fixieren, sobald die bisherigen Tracks in einem normalen CD-ROM-Laufwerk lesbar sein sollen.

Wenn Sie z. B. drei Tracks in einem Arbeitsgang schreiben möchten und danach alle drei Tracks im CD-ROM-Laufwerk lesen möchten, dann fixieren Sie die Session (oder CD-R) nachdem Sie die drei Tracks geschrieben haben. Wenn Sie die Tracks in mehreren Arbeitsgängen schreiben und die CD-R zwischendurch in einem CD-ROM-Laufwerk lesen möchten, dann müssen Sie -- bevor Sie die CD-R im CD-ROM-Laufwerk lesen -- die Session fixieren, unabhängig davon, ob Sie seit dem letzten Fixieren nur einen oder mehrere Tracks in die Session geschrieben haben.

Bei einer Multivolume-CD entspricht jeder Track einem eigenständigen Datenträger -- etwa so, als würden Sie eine Festplatte in Partitionen aufteilen. Siehe

Fixieren

.

Der einzige Unterschied zwischen Multisession und Multivolume ist eigentlich, daß Multivolume-Tracks keine Daten von vorausgegangenen Tracks enthalten. Multisession auf einer Festplatte würde so aussehen, daß die erste Partition ganz normal beschrieben wäre, auf der zweiten Partition wären neue Daten und zusätzlich Links auf alle Objekte der ersten Partition, auf der dritten Partition wären neue Daten und Links zu allen Daten und Links, die auf der zweiten Partition enthalten sind, usw. Wie Sie sehen, wäre so etwas wie Multisession auf Festplatten ziemlich konfus und schlecht vorstellbar, auf CD-Rs ist es aber durchaus sinnvoll -- vor allem, weil Dateisysteme, die Multivolume-fähig sind, sich leider noch nicht durchgesetzt haben.

Ein Multivolume-fähiges CD-ROM-Dateisystem wird entweder immer alle Datentracks (auf Festplatten übertragen: alle Partitionen) anzeigen, oder Sie wenigstens den Track (auf Festplatten übertragen: die Partition), den es anzeigen soll, auswählen lassen.

MakeCD ist ab Version 2.0 in der Lage, Multivolume CDs zu erzeugen. Gehen Sie einfach wie oben beschrieben vor. Um die einzelnen Volumes angezeigt zu bekommen, benötigen Sie aber natürlich ein Multivolume-fähiges CD-ROM Dateisystem, wie z. B. CacheCDFS aus dem IDEfix '97 Paket.

1.24 MakeCD.guide/MICDE

CD-Extra: Audio und Daten auf einer CD

=====

CD-Extra ermöglicht es, gemischte CDs (Daten und Audio) zu erstellen, die sich in einem CD-Spieler ganz normal verhalten (d. h. daß man nicht

den ersten Track überspringen muß!) und trotzdem im CD-ROM-Laufwerk Daten anzeigen. Das funktioniert folgendermaßen:

Man brennt zuerst alle Audio-Tracks und fixiert dann die Session. Damit erkennt der CD-Spieler eine ganz normale Audio-CD. In die nächste Session schreibt man nun einen Datentrack. Ein Multisession-fähiges Dateisystem wird diesen Datentrack erkennen und ganz normal mit ihm arbeiten.

MakeCD ist ab Version 2.0 in der Lage, solche CD-Extra CDs zu erzeugen. Gehen Sie einfach wie oben beschrieben vor.

1.25 MakeCD.guide/MIMIM

Mixed-Mode: Audio und Daten auf einer CD

=====

Eine Mixed-Mode CD besteht aus einem Datentrack, und einem oder mehreren Audio-Tracks. Der Datentrack muß der erste Track der CD sein, und die Audio-Tracks schließen sich diesem Datentrack unmittelbar an. Auf gar keinen Fall darf dazwischen die Session fixiert werden.

Mit MakeCD erstellen Sie einfach eine Trackliste, in der zuerst ein Datentrack und dann beliebig viele Audiotracks enthalten sind, und brennen dann die CD.

Diese CD ist dann problemlos auf CD-ROM-Laufwerken lesbar. Das CD-ROM-Dateisystem muß dafür noch nicht einmal Multisession-fähig sein.

Im CD-Spieler legen Sie die CD ein, schalten auf Track 2, und spielen die CD. Im Gegensatz zu CD-Extra sollten Sie bei Mixed-Mode CDs aufpassen, daß Sie den Datentrack nicht auf Ihrer Stereoanlage abspielen, denn Ihre Anlage könnte kaputtgehen, falls Ihr CD-Spieler zu den Geräten gehört, die sich darauf verlassen, daß sämtliche auf einer CD enthaltene Tracks Audiotracks sind.

1.26 MakeCD.guide/MIISO

ISO 9660 und Hintergründe

=====

ISO 9660 ist ein sehr altes Dateisystem-Format, das damals, als es entwickelt wurde, so ausgelegt wurde, daß CDs, die damit erstellt wurden, auf möglichst allen Systemen lesbar sind.

Da damals natürlich PCs, die unter MS-DOS liefen, sehr verbreitet waren, hat man ganz besonders Rücksicht auf diese PCs genommen. Daher dürfen Dateinamen unter ISO 9660 im Prinzip nur Großbuchstaben von A-Z, Ziffern von 0-9 und den Unterstrich '_' enthalten.

ISO Level 1 muß sich sogar zusätzlich an die 8+3-Norm halten, also alle Dateinamen dürfen maximal acht Zeichen vor einem Punkt enthalten, dann kommt der Punkt und dann nochmals bis zu drei Zeichen. Dabei muß nicht nur stets der Punkt, sondern auch immer ein Zeichen vor oder nach ihm enthalten sein.

ISO Level 2 ist hier etwas großzügiger -- bis zu 31 Zeichen inklusive einem Punkt bei Dateinamen sind erlaubt. Aber auch hier muß genau ein Punkt in jedem Dateinamen enthalten sein, und es darf kein Punkt in Verzeichnisnamen vorkommen. Auch Kleinbuchstaben oder gar Umlaute sind in ISO Level 2 tabu.

Für den AMIGA sind diese Einschränkungen absolut untragbar, denn eine Datei mit Icon wäre unter diesen Umständen zum Beispiel gar nicht möglich. Einer gewöhnlichen Datei würde der unter ISO 9660 geforderte Punkt fehlen. Wenn man dann den Dateinamen um einen Punkt erweitert, hätte das zugehörige Icon durch die Endung ``.info'` zwei Punkte, was auch wieder dem ISO-Standard widerspräche.

Aus diesem Grund hat es sich auf dem AMIGA wohl eingebürgert, die Einschränkungen bezüglich der Datei- und Verzeichnisnamen komplett zu ignorieren und einfach Namen mit beliebigen Zeichen zu verwenden. MakeCD verfügt auch über einen solchen Modus und nennt ihn `'ISO 9660 AMIGA'`. In diesem Modus brennt MakeCD einfach alle Dateinamen so, wie sie Ihr AMIGA liefert, ohne die Namen zu ändern.

ISO 9660 hat noch weitere Einschränkungen. Zum Beispiel sind maximal acht Verzeichnisebenen erlaubt. MakeCD ignoriert diese Einstellung momentan noch und erzeugt immer beliebig tiefe Verzeichnisebenen. AMIGA-Dateisysteme arbeiten problemlos auch mit tiefen Verzeichnissen, aber für die Zukunft ist eine Option geplant, die zu tiefe Verzeichnisse automatisch in ein anderes, höher gelegenes Verzeichnis packt.

1.27 MakeCD.guide/MIRRA

Rock Ridge und AMIGA Attribute

=====

Auch die Fans der Unix-Welt waren über die Einschränkungen in ISO 9660 nicht glücklich und haben daher eine Erweiterung für diesen Standard geschaffen: Rock Ridge.

Wenn eine CD Rock Ridge Erweiterungen hat, ist sie weiterhin mit ISO 9660 erstellt, aber ein unter ISO 9660 für Ergänzungen vorgesehener Platz wird für die Rock Ridge Erweiterungen verwendet.

Dateisysteme, die nur ISO 9660 kennen, werden die Rock Ridge Erweiterungen gar nicht sehen, das heißt, daß Rock Ridge Erweiterungen eigentlich nie schaden können.

Wieviel zusätzlicher Platz auf der CD durch Rock Ridge in Anspruch genommen wird, ist schwer zu sagen. Sehr grob geschätzt etwa 50 bis 150 zusätzliche Bytes pro Verzeichnis oder Datei, also sehr wenig.

Was bietet nun Rock Ridge?

Neben der auf dem AMIGA weniger wichtigen Möglichkeit, Unix-Multiuser-Attribute zu speichern, ist für uns AMIGA-Benutzer in erster Linie die Möglichkeit, konform mit ISO 9660 Datei- und Verzeichnisnamen in voller Länge und mit allen Zeichen abspeichern zu können, wichtig. Es müssen also keine Zeichen gewandelt und keine Namen verstümmelt werden.

Ein Dateisystem, das Rock Ridge beherrscht, beherrscht aus technischen Gründen zwar auch immer ISO 9660, aber es wird die Rock Ridge Namen anzeigen, wenn auf der CD Rock Ridge Erweiterungen gespeichert sind. Manche Dateisysteme lassen sich so einstellen, daß sie optional nur die ISO 9660-Namen anzeigen. Falls ihr Rock-Ridge-fähiges Dateisystem also nur verstümmelte Namen zeigt, sollten Sie mal schauen, ob vielleicht ein paar Optionen falsch gesetzt sind.

Da früher (z. B. bei Rock Ridge 1.09) Rock Ridge durch leicht geänderte Kennungen auf der CD kenntlich gemacht wurde, kann es sein, daß ein Dateisystem (speziell unter Unix scheint es noch derartige Dateisysteme zu geben) eine Rock Ridge CD trotzdem nicht erkennt. MakeCD verwendet Rock Ridge 1.12. Falls Ihr Dateisystem die Rock Ridge Kennungen nicht erkennt, bitten Sie den Hersteller Ihres Dateisystems um ein Update auf Rock Ridge 1.12.

Seit Mitte 1996 gibt es auch einen neuen, auf Rock Ridge basierenden Standard, der in erster Linie von Angela Schmidt -- aber in enger Zusammenarbeit mit anderen AMIGA-Programmierern und dem Haupt-Autor von Rock Ridge -- entwickelt wurde und der sich mittlerweile auf dem AMIGA durchgesetzt hat, denn er wird von allen wichtigen CD-ROM-Dateisystemen (AmiCDFS, AsimCDFS und CacheCDFS) unterstützt. Dieser Standard bietet AMIGA-Protection-Bits und Dateikommentare auf CDs, innerhalb der anderen Rock Ridge Erweiterungen.

Um diese AMIGA-Attribute nutzen zu können, müssen also auch Rock Ridge Erweiterungen gespeichert werden.

Nun können Sie endlich bedenkenlos Backups auf CD-R ablegen. Der Vorteil: Sie haben die Daten jederzeit schnell im Zugriff und die AMIGA-Attribute gehen Ihnen (bei Verwendung eines Dateisystems, das dieses Feature unterstützt) nicht mehr verloren.

1.28 MakeCD.guide/MIHFS

HFS auf CD-ROM, Hybrid CDs

=====

Da auch der Apple Macintosh mit ISO 9660 nur sehr eingeschränkt leben konnte, hat man bei Apple kurzerhand ein eigenes Format für CDs verwendet: HFS.

MakeCD unterstützt bislang noch kein HFS, und es ist auch nicht sicher, ob HFS-Unterstützung jemals kommen wird, da es uns bisher noch nicht

nötig erschien.

Hybrid-CDs sind CDs, auf denen sowohl das HFS als auch das ISO 9660 Format enthalten ist. So kann man eine CD herstellen, die auf AMIGAs und PCs normalerweise als ISO-CD angemeldet wird, und auf dem Mac als HFS-CD. Da die Daten unter ISO 9660 und HFS völlig getrennt gehalten werden können, sieht der Mac-Anwender seine Mac-Programme, und der AMIGA- oder PC-Anwender seine AMIGA- oder PC-Programme.

1.29 MakeCD.guide/MIJOL

Joliet, die Windows 95 Erweiterung

=====
Mit Windows 95 wurde ein weiteres Dateisystemformat eingeführt: Joliet. Joliet basiert auf ISO 9660, bietet aber Unterstützung für alle irgendwie genormten Zeichen, also auch z. B. chinesische Zeichen. Dateinamen unterliegen somit keinen Beschränkungen mehr -- höchstens noch in der Gesamtlänge.

MakeCD unterstützt diese Erweiterung noch nicht, es ist auch nicht sicher, ob wir das einbauen, aber denkbar ist es durchaus.

1.30 MakeCD.guide/MIROM

Romeo, eine weitere Erweiterung

=====
Auch Romeo ist eine Erweiterung, die auf dem PC mehr Zeichen bieten soll. MakeCD bietet diese Erweiterung bislang nicht an, und wir wissen auch nicht, ob wir sie in Zukunft anbieten werden.

1.31 MakeCD.guide/MITAO

TAO: wichtiges über Track-At-Once

=====
Die meisten CD-Brenner bieten verschiedene Modi, eine CD zu beschreiben. Die wichtigsten und bekanntesten Modi sind TAO (Track-At-Once) und DAO (Disc-At-Once).

Die Methode, die (für die Programmierer) am einfachsten ist, ist Track-At-Once. Hier übergibt man dem CD-Brenner Track für Track die Daten, die er schreiben soll. Den Rest erledigt im Prinzip der CD-Brenner.

Der große Nachteil von TAO ist jedoch, daß die meisten CD-Brenner

zwischen zwei Tracks eine Pause von ca. 2 Sekunden (152 Blöcke) einfügen müssen. Das ist insbesondere ärgerlich, wenn man z. B. eine Live-Aufnahme eines Konzerts auf CD brennen möchte, denn hier sind meist pausenlose Übergänge wünschenswert.

Abhilfe verspricht DAO -- aber auch nur mit bestimmten weiteren Einschränkungen. MakeCD unterstützt ab Version 3.0 optional DAO.

1.32 MakeCD.guide/MIDAO

DAO: wissenswertes über Disc-At-Once
=====

Die meisten CD-Brenner bieten verschiedene Modi, eine CD zu beschreiben. Die wichtigsten und bekanntesten Modi sind DAO (Disc-At-Once) und TAO (Track-At-Once).

Während man bei Track-At-Once in der Regel eine kleine Pause zwischen den Tracks in Kauf nehmen muß, kann man mit Disc-At-Once alle Tracks an einem Stück und ohne Pause schreiben. Sogar Index-Markierungen innerhalb von Tracks können gesetzt werden.

Allerdings ist es mit DAO in der Regel nicht möglich, mehr als eine Session auf eine CD zu schreiben. Neuere CD-Brenner bieten daher SAO (Session-At-Once), so daß man auch mehrere Sessions im Disc-At-Once-Modus schreiben kann.

1.33 MakeCD.guide/MICMP

Welcher Treiber für welches Laufwerk
=====

In der Datei 'doc/Compatibility' haben wir versucht, möglichst viele Kompatibilitätshinweise zu geben. Leider kennen wir aber auch nicht jeden Brenner und können nicht immer sagen, wozu Ihr Brenner kompatibel ist, bzw. ob wir überhaupt einen Treiber für Ihren Brenner haben. Sie können aber nacheinander verschiedene Treiber für Ihren Brenner einstellen und dann versuchen, im Testmodus (oder auch real) etwas zu brennen.

Wenn der eingestellte Treiber nicht kompatibel zu Ihrem CD-Brenner ist, kommt dann in der Regel eine Fehlermeldung. In seltenen Fällen ist es aber auch möglich, daß der Brenner auf diese Art ein Kommando mißversteht und irgendetwas undefiniertes mit der CD-R macht, wodurch diese möglicherweise zerstört wird.

Falls Sie auf diese Art einen Treiber für Ihren Brenner finden, obwohl dieser noch nicht in unserer Kompatibilitätsliste enthalten ist, freuen wir uns über eine kurze Mitteilung an 'makecd@core.de' oder an eine Adresse der Autoren.

1.34 MakeCD.guide/MINST

Installation

Um MakeCD zu installieren, verwenden Sie am besten das beigefügte Installationsprogramm, das auf AMIGA Internationals "Installer" basiert. Bei Versionen für Cover-Magazine ist MakeCD möglicherweise schon fertig installiert und das Installationsprogramm wurde aus Platzgründen eingespart. In diesem Fall brauchen Sie nicht weiterzulesen.

In der Regel sollte es auch möglich sein, MakeCD ohne Installation direkt zu starten.

Zur Installation starten Sie das Installationsprogramm durch einen Doppelklick auf "Install".

Wie Sie sehr schnell merken werden, können Sie im Installationsprogramm zwischen mehreren Sprachen wählen. Klicken Sie die Sprache an, die Ihnen am meisten zusagt. Das Installationsprogramm wird dann automatisch in dieser Sprache mit Ihnen kommunizieren.

Folgen Sie nun ganz einfach nur den Anweisungen und scheuen Sie sich nicht, auf "Hilfe" zu klicken, wenn etwas unklar ist.

Gegen Ende des Installationsprozesses können Sie wählen, welche CD-ROM- und CD-Brenner-Treiber installiert werden sollen. Wenn Sie schon genau wissen, welche Treiber Sie benötigen, dann lassen Sie nur die wirklich benötigten Treiber kopieren. Andernfalls installieren Sie alle Treiber und probieren dann aus, welche Sie davon benötigen. Siehe

Einstellungen

.

Nachdem Sie die Installation vollendet haben, öffnen Sie das Verzeichnis, in das MakeCD installiert wurde und starten Sie MakeCD. Zunächst wird sich das Registrierfenster öffnen. Falls Sie registriert sind, tragen Sie hier Ihre Registriernummer ein. Achten Sie genau auf Groß-/Kleinschreibung. Nur wenn Sie die Registriernummer exakt abtippen, wird MakeCD freigeschaltet. Sie können diesen Zustand entweder temporär beibehalten oder dauerhaft speichern. Zum Speichern müssen Sie aber erst Ihre komplette Adresse eintippen und dann auf "Speichern" klicken. Andernfalls genügt ein Mausklick auf das Symbol "Benutzen".

Nach dem Starten von MakeCD sollten Sie zunächst die korrekten

Einstellungen

für Ihr System vornehmen. Danach können Sie mit Ihrer Arbeit mit MakeCD beginnen.

1.35 MakeCD.guide/MI000

Bedienungshinweise

Obwohl MakeCD einfach zu benutzen ist, sollten Sie diesen Abschnitt lesen, um MakeCD komplett zu verstehen. Wenn Sie dies nicht tun, könnten Sie eine Menge nützlicher Dinge übersehen.

Bitte beachten Sie: MakeCD verfügt über einen optionalen Anfänger-Modus. Viele der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Benutzerelemente sind jedoch nur im Experten-Modus verfügbar. Denken Sie also bitte daran, gegebenenfalls im Einstellungsfenster in den Experten-Modus zu schalten, um alle der hier beschriebenen Möglichkeiten nutzen zu können.

Hier werden alle wichtigen Fenster vorgestellt und ihre Bedienung genau beschrieben. Wenn Sie Probleme mit der Bedienung eines der Fenster haben, können Sie sich hier genau über dessen Funktion informieren.

Allgemeine Fenster

- Einstellungen
 - Einstellungsfenster

- Hauptfenster
 - Beschreibung des Hauptfensters

- Track-Optionen
 - Beschreibung des Track-Optionen-Fensters

- Weitere Optionen
 - Beschreibung der Weiteren Optionen

Erzeugung des ISO-Images

- ISO-Einstellungen
 - Beschreibung der ISO-Optionen

- ISO+Rock Ridge
 - Beschreibung des ISO/Rock Ridge Fensters

- Boot Optionen
 - Beschreibung des Boot Optionen Fensters

Schreiben von Tracks, Imagedateien, Abspielen von Musik

- Scan-Fenster
 - Beschreibung des ISO-Schreibfensters

- Schreibfenster
 - Beschreibung des Schreibfensters

Tools, die man über das Menü erreicht

Ziel-CD-R-Fenster
Beschreibung des Ziel-CD-R-Fensters

Kopier-Fenster
Beschreibung des Kopier-Fensters

CD-Anhängen-Fenster
Beschreibung des CD-Anhängen-Fensters

Menüpunkte

Hauptmenü
Beschreibung des Hauptmenüs

1.36 MakeCD.guide/MIS00

Einstellungsfenster

=====

Bevor Sie beginnen, mit MakeCD zu arbeiten, müssen Sie die Einstellungen für Ihr System anpassen. MakeCD wird Sie nach dem ersten Starten normalerweise automatisch nach den Einstellungen für Ihr System fragen. Andernfalls -- oder wann immer Sie die Einstellungen ändern möchten -- verwenden Sie das Menü, um das Einstellungsfenster zu öffnen. Die folgenden Abschnitte erklären Ihnen, wozu die einzelnen Felder im Einstellungsfenster dienen und welche Werte am sinnvollsten sind. Zusätzlich zu den hier beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten verwendet MakeCD übrigens einige Umgebungsvariablen, insbesondere um das Verhalten der Treiber bei eventuellen Kompatibilitätsproblemen zu beeinflussen. Mehr dazu finden Sie unter 'doc/Compatibility'.

Lesegerät
CD-ROM-Laufwerk wählen

Schreibgerät
CD-Brenner wählen

Audio-Ausgabe
Musik abspielen

AHI-Unit
Gerätenummer für AHI

Benutzer-Stufe
Anfänger vs. Experte

Geschwindigkeit...

Geschwindigkeiten-Fenster

- »Normale Schreibgeschwind.
Schreibgeschwindigkeit
- »Für On-The-Fly ISO-Image
Nur beim on-thy-fly-Schreiben
- »Fixierung
Fixier-Geschwindigkeit
- »Schreibgeschw. für Audio
Geschw. beim Schreiben von Audiodaten
- »Lesegeschw. für Audio
Geschw. beim Lesen von Audiotracks
- »Lesegeschw. für Daten
Geschw. beim Lesen von Datentracks

Puffer...

Puffer-Fenster

- »Tracks/CDs schreiben
Puffer beim Brennen von Tracks/CDs
- »Audiodaten abspielen
Puffer beim Abspielen von Audiodaten
- »Imagedateien anlegen
Puffer beim Anlegen von Imagedateien
- »Audio-Puffer ganz füllen
Puffer beim Audio-Lesen ganz füllen?

Hardware-Kompatibilität...

Hardware-Kompatibilitätseinstellungen

- »Überlauf ignorieren
Pufferüberlauf beim Lesen von Audio
- »Parallel Lesen/Schreiben
SCSI-Probleme -- hier lesen!
- »Startposition anpassen
Modifizieren des Audio-Trackanfangs

Weitere Einstellungen...

Andere Einstellungen

- »Testmodus
Testmodus beim Fixieren/Löschen/...

- »Fixieren im Testmodus
 - Im Testmodus Fixierkommandos schicken
 - »Reine Audio-Daten
 - CDDA = Intel oder Motorola
 - »Audio-Länge
 - Audiodaten = Vielfache von 2352?
 - »Audio Pause
 - Audio-Pause automatisch abschneiden
 - »Block-Medium
 - Image auf Festplatten-Bereich schreiben
 - »IO-Error
 - Verhalten im Fehlerfall
 - »ExAll() erlauben
 - Funktion zum Verzeichnis durchsuchen
 - »Lesbar machen
 - Lesegeschützte Dateien lesbar machen
- Kommandos...
- Extern gestartete Kommandos
 - »Fehlermeldung
 - Beim Anzeigen einer Fehlermeldung
 - »CD-R verlangen
 - Beim Anfordern einer CD-R
 - »Image-Dateien fertig
 - Nach dem Anlegen von Image-Dateien
 - »Brennen fertig
 - Nach Beendigung des Brenn-Vorgangs
 - »Vor Brennen der Tracks
 - Bevor die Tracks gebrannt werden
 - »Vor Fixieren usw.
 - Bevor fixiert/repariert/formatiert wird

1.37 MakeCD.guide/MISR0

Lesegerät

Wenn Sie Tracks von irgendeiner CD lesen und ohne Zwischendatei auf eine CD-R brennen möchten, müssen Sie logischerweise neben dem CD-Brenner

über ein CD-ROM-Laufwerk (oder einen anderen CD-Brenner) verfügen, von dem die Daten gelesen werden können, während auf die CD gebrannt wird.

Das Gerät, das Sie hier auswählen, wird verwendet, wann immer Sie einen Track auslesen möchten. Sie können hier zwar dasselbe Gerät eintragen wie unter Schreibgerät, nämlich Ihren CD-Brenner, aber dann können Tracks nur noch über Zwischendateien (Image-Dateien) und nicht mehr direkt von CD auf CD-R (wie etwa bei DiskCopy) gebrannt werden.

Klicken Sie auf das Popup-Symbol, dann öffnet sich ein Geräteauswahlfenster. Sollte es dabei zu Problemen kommen, lesen Sie die

FAQ (Frequently Asked Questions)

Das Geräteauswahlfenster durchsucht Ihr System nach Gerätetreibern ("Devices"). Die meisten Gerätetreiber in Ihrem System sind aber nicht für SCSI-Kommandos geeignet und werden daher sofort ausgefiltert. In der Regel bleiben nur sehr wenige Gerätetreiber übrig, von denen aber trotzdem nicht alle unbedingt SCSI-Kommandos verstehen.

Wählen Sie den Gerätetreiber, der zu dem Hostadapter gehört, an dem Ihr Lese-Laufwerk hängt.

MakeCD überprüft nun alle angeschlossenen Geräte und zeigt sie in der Einheiten-liste an. Wählen Sie aus dieser Liste das Lesegerät.

Manche Geräte werden von MakeCD automatisch erkannt und der nötige MakeCD-Treiber wird von MakeCD automatisch eingestellt. Andere Geräte werden nicht automatisch erkannt und als unbekannt angezeigt. Das ist aber meist nicht schlimm, denn in den meisten Fällen paßt irgendein MakeCD-Treiber, den Sie dann mit Hilfe des 'Treiber'-Popup-Symbols manuell einstellen können.

Wenn Sie einen Treiber manuell wählen müssen, sollten Sie folgendes wissen: MakeCD kennt viele verschiedene SCSI-Befehlssätze, um CDs zu brennen, Audio-Daten auszulesen usw. Jeder dieser Befehlssätze ist in einem Treiber gespeichert. Treiber, die mit 'CD_' beginnen (z. B. CD_Plextor), sind nur für CD-ROM-Laufwerke gedacht, und Treiber die mit CDR_ beginnen (z. B. CDR_Sony) sind für CD-Brenner geeignet. Der Treiber 'CD_ROM' ist für beliebige CD-ROM-Laufwerke geeignet, kann allerdings keine CDDA-Daten lesen. Bei der Auswahl des passenden Treibers sollten Sie das immer im Hinterkopf haben.

Falls Sie sich nicht sicher sind, welchen Treiber Sie wählen müssen, können wir Ihnen nur empfehlen, alle Treiber solange auszuprobieren, bis Sie einen passenden Treiber gefunden haben oder feststellen müssen, daß es für Ihr Gerät bislang keinen passenden Treiber gibt, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Vorher sollten Sie aber mal einen Blick in die MakeCD-Compatibility-Liste werfen -- vielleicht wird dort sogar schon ein Treiber für Ihr Gerät vorgeschlagen!

'CD_Plextor' und 'CD_Sony' sind übrigens fast identisch. Beide Treiber sind ausschließlich für CD-ROM-Laufwerke. 'CD_Plextor' kann jedoch zusätzlich zu den Fähigkeiten von 'CD_Sony' die Geschwindigkeit zum Auslesen von Audio-Daten setzen. Daher ist 'CD_Plextor' normalerweise 'CD_Sony' vorzuziehen.

Wenn Sie möchten, daß MakeCD in Zukunft Ihr Gerät automatisch erkennt, können Sie Patrick Ohly 'patrick@core.de' den 'INQUIRY'-String Ihres Gerätes (den finden Sie im Geräteauswahlfenster) zusammen mit dem Namen des MakeCD-Treibers, den Sie verwenden, schicken. Wenn Ihr Gerät als unbekannt dargestellt wird, heißt das also nur, daß uns bis jetzt noch niemand diese Informationen geschickt hat.

Bevor Sie uns nun die Daten Ihres Geräts schicken, sollten Sie aber folgende Tests machen, um auch wirklich den besten Treiber zu finden, denn manchmal funktionieren mehrere Treiber:

- Track-Inhaltsverzeichnis lesen (funktioniert eigentlich mit jedem Treiber)
- Daten-CDs lesen (funktioniert eigentlich mit jedem Treiber)
- Audio-CDs lesen (wird nicht mit jedem Treiber funktionieren!)
- Geschwindigkeit zum Auslesen von Audio-Daten setzen (wird nicht mit jedem Treiber funktionieren!)

Bei der Wahl des besten Treibers hilft außerdem die Fähigkeiten-Liste, die im unteren Teil des Treiberauswahlfensters angezeigt wird. Dieser Liste können Sie entnehmen, ob der Treiber für CD-Brenner oder nur für CD-ROM-Laufwerke gedacht ist, ob Geschwindigkeiten gesetzt werden können, in welchem Format (Intel oder Motorola) das Laufwerk CDDA-Daten liefert und einiges mehr.

1.38 MakeCD.guide/MISW0

Schreibgerät

Hier stellen Sie den CD-Brenner ein, mit dem Sie die CD-Rs brennen möchten. Gehen Sie analog zur Beschreibung unter

Lesegerät
vor.

Falls Sie einen Treiber manuell wählen müssen, wählen Sie nur Treiber, die für CD-Brenner gedacht sind. Alle anderen Treiber können sowieso keinen CD-Brenner ansteuern.

In Ausnahmefällen kann man hier auch einen Treiber, der eigentlich nur für CD-ROM-Laufwerke gedacht ist, einstellen. Das ist nützlich, wenn man ein paar Dinge testen möchte, aber keinen CD-Brenner sondern nur ein CD-ROM-Laufwerk zur Verfügung hat. Legt man dann eine CD-R ins Laufwerk, bei der die letzte Session fixiert ist, kann man auf diese Art zum Beispiel ein Multisession-ISO-Image erstellen. Sollte die letzte Session unfixiert sein, wird das erstellte ISO-Image aber nicht korrekt funktionieren, nachdem man es mit Hilfe eines CD-Brenners gebrannt hat!

1.39 MakeCD.guide/MISA0

Audio-Ausgabe

Mit MakeCD können Sie Audio-Daten auch anhören. Dazu müssen die Audio-Daten auf dem Amiga ausgegeben werden. Normalerweise wird dafür die Amiga-Sound-Hardware verwendet, aber wenn Sie eine Soundkarte verwenden, die auch AHI-Unterstützung bietet, können Sie die Musik mit Hilfe Ihrer Soundkarte ausgeben. Folgende Einstellungen sind möglich:

Amiga

Die Ausgabe von Musik geschieht über die eingebaute Hardware des AMIGAs, also gewöhnlich über die Cinch-Buchsen auf der Rückseite Ihres AMIGAs.

AHI

"AHI" steht für "Audio Hardware Interface" und ist für die meisten AMIGA-Soundkarten erhältlich. AHI ist eine Schnittstelle, die es einer Software ermöglicht, ohne Kenntnis über die zugrundeliegende Hardware Musik abzuspielen. Wenn Sie eine Soundkarte haben, können Sie AHI für Ihre Soundkarte installieren. Dann stellen Sie dieses Blättersymbol auf AHI und setzen das Eingabefeld 'AHI-Unit' auf den korrekten Wert. MakeCD wird dann zum Abspielen von Musik Ihre Soundkarte verwenden.

Hinweise zur Installation von AHI entnehmen Sie bitte der Anleitung im AHI-Paket oder der Anleitung zu Ihrer Soundkarte. Die Autoren von MakeCD können Ihnen hier nicht weiterhelfen.

1.40 MakeCD.guide/MISU0

AHI-Unit

Wenn Sie das Blättersymbol bei 'Audio-Ausgabe' auf 'AHI' gestellt haben, sollten Sie auch die korrekte Gerätenummer (Unit) für die AHI-Ausgabe setzen. Diese Nummern können Sie mit dem AHI-Voreinstellungs-Programm (dies ist kein Bestandteil von MakeCD sondern ein Bestandteil von AHI) setzen.

1.41 MakeCD.guide/MISL0

Benutzer-Stufe

Im Blättersymbol 'Benutzer-Stufe' kann man einstellen, ob man eher Anfänger oder eher Experte im Zusammenhang mit MakeCD ist. MakeCD verbirgt im Anfänger-Modus einige Symbole, damit die Oberfläche nicht so verwirrend erscheint. Stattdessen werden dann Standard-Werte verwendet, die im Experten-Modus übrigens auch überprüft und geändert werden können.

Anfängern beim Brennen von CDs empfehlen wir, zunächst den Anfänger-Modus auszuprobieren. Wenn dann die Möglichkeiten von MakeCD nicht mehr ausreichen, kann man immer noch den Experten-Modus einschalten, um die ganze Flexibilität von MakeCD nutzen zu können.

1.42 MakeCD.guide/MISS0

Geschwindigkeit...

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie verschiedene Geschwindigkeiten einstellen können, mit denen MakeCD Daten liest und brennt. Als Geschwindigkeit werden die folgenden ganzzahligen Werte akzeptiert:

0
Maximalgeschwindigkeit

1
Einfache Geschwindigkeit

2
Doppelte Geschwindigkeit

4
Vierfache Geschwindigkeit

usw.
N-fache Geschwindigkeit

Im Track-At-Once-Modus kann MakeCD die Geschwindigkeit zwischen zwei Tracks beliebig ändern, wohingegen im Disc-At-Once-Modus die ganze CD in derselben Geschwindigkeit gebrannt werden muß. Daher verwendet MakeCD im Disc-At-Once-Modus für alle Tracks die kleinste Geschwindigkeit, die Sie für irgendeinen der zu brennenden Tracks angegeben haben.

Manche Treiber können die Geschwindigkeit nicht setzen. In diesem Fall sind die Geschwindigkeits-Eingabefelder nicht änderbar. Dasselbe passiert, wenn Sie noch kein Gerät ausgewählt haben.

1.43 MakeCD.guide/MISSN

Normale Schreibgeschwindigkeit
.....

Dies ist die Schreibgeschwindigkeit, die verwendet wird, wenn keine speziellen Brenngeschwindigkeiten angebracht sind, also zum Beispiel beim Schreiben oder Kopieren eines Datentracks, der nicht on-the-fly erzeugt wird. Die Voreinstellung ist Maximalgeschwindigkeit.

1.44 MakeCD.guide/MISSO

Für On-The-Fly ISO-Image
.....

Wenn Sie einen Datentrack on-the-fly kopieren, wird die hier eingestellte Geschwindigkeit verwendet. Speziell wenn viele kleine Dateien auf CD-R gebrannt werden sollen, ist ein Pufferunterlauf umso wahrscheinlicher, je größer die hier angegebene Geschwindigkeit gewählt wird. Daher ist hier einfache Geschwindigkeit die Voreinstellung.

1.45 MakeCD.guide/MISSF

Fixierung
.....

Die hier eingestellte Geschwindigkeit wird beim Fixieren im Track-At-Once-Modus verwendet. Da der Amiga während der Fixierung keine Daten an den CD-Brenner liefern muß, kann man diese Einstellung normalerweise auf Maximalgeschwindigkeit stellen, was daher auch die Voreinstellung ist. Manche -- vor allem ältere -- CD-Rs sind aber nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, oder so zerkratzt, daß es beim Schreiben mit Maximalgeschwindigkeit zu Track-Following-Fehlern kommt. In diesem Fall setzen Sie die Fixier-Geschwindigkeit herab.

1.46 MakeCD.guide/MISSW

Schreibgeschwindigkeit für Audio
.....

Hier stellen Sie ein, mit welcher Geschwindigkeit Audio-Tracks gebrannt werden sollen.

Da viele CD-ROM-Laufwerke Audio-Daten nur mit einfacher Geschwindigkeit lesen, und da es sich herausgestellt hat, daß manche Laufwerke zwar vorgeben, mit höherer Geschwindigkeit lesen zu können, die Qualität der Daten aber hörbar darunter leidet, kann man die Geschwindigkeit zum Lesen von Audio-Tracks gesondert einstellen.

Bei On-The-Fly-Kopien bedeutet dies jedoch, daß eventuell auch die Schreibgeschwindigkeit reduziert werden muß, damit es nicht zu einem Pufferunterlauf kommt.

Bei On-The-Fly Audio-Kopien sollten Lese- und Schreibgeschwindigkeit aus technischen Gründen immer genau übereinstimmen. Wenn der Puffer immer am oberen oder unteren Anschlag ist, kann es sonst bei einigen Laufwerken zu Fehlern in den Audio-Daten kommen. Falls Ihr Laufwerk auch bei vollem Puffer keine fehlerhaften Daten erzeugt, können Sie die Lesegeschwindigkeit auch größer als die Schreibgeschwindigkeit wählen.

Im Zweifelsfall tragen Sie hier '1' für einfache Geschwindigkeit ein.

1.47 MakeCD.guide/MISSR

Lesegeschwindigkeit für Audio

.....

Hier tragen Sie die Geschwindigkeit ein, die beim Auslesen von Audio-Tracks verwendet werden soll. Diese Geschwindigkeit wird auch beim Abspielen von Audio-Daten gesetzt.

Nähres lesen Sie unter

Schreibgeschwindigkeiten für Audio

.

Im Zweifelsfall tragen Sie hier '1' für einfache Geschwindigkeit ein. Beachten Sie aber bitte, daß manche Laufwerke das Setzen von Geschwindigkeiten nicht unterstützen. In diesem Fall wird MakeCD die vom Laufwerk vorgegebene Geschwindigkeit verwenden.

1.48 MakeCD.guide/MISSD

Lesegeschwindigkeit für Daten

.....

Hier tragen Sie die Geschwindigkeit ein, die beim Auslesen von Datentracks verwendet werden soll. Normalerweise muß man diese Geschwindigkeit nicht verändern, aber bei stark verkratzten CDs kann das Erniedrigen dieser Auslesegeschwindigkeit helfen, die Daten der CD trotzdem noch sauber auszulesen.

Im Zweifelsfall tragen Sie hier '0' für maximale Geschwindigkeit ein. Beachten Sie aber bitte, daß manche Laufwerke das Setzen von Geschwindigkeiten nicht unterstützen. In diesem Fall wird MakeCD die vom Laufwerk vorgegebene Geschwindigkeit verwenden.

1.49 MakeCD.guide/MISB0

Puffer...

MakeCD verwendet interne Puffer beim Brennen von CDs, beim Erzeugen von Imagedateien und beim Abspielen von Audio-Daten. Die Größe dieser Puffer kann jeweils frei gewählt werden -- ebenso wie die Größe der Speicherstücke, in die dieser Puffer aufgeteilt wird (Chunks). Wenn die Puffergröße kein Vielfaches der Chunkgröße ist, paßt MakeCD die Puffergröße automatisch an.

1.50 MakeCD.guide/MISBT

Tracks/CDs schreiben

.....

Hier können Sie die Puffer- und die Chunkgröße beim Brennen von CDs in KB einstellen.

Puffergröße

Prinzipiell gilt, daß ein hoher Wert für den "Puffer" nie schaden kann. Falls Sie einen Wert einstellen, der größer ist als der zur Verfügung stehende Speicher, verwendet MakeCD automatisch einen kleineren Puffer.

Wenn für den Brenner Reselection (Disconnect/Reselect) ausgeschaltet ist und die Daten von einem Gerät geliefert werden, das an demselben SCSI-Bus hängt wie der CD-Brenner, genügt ein relativ kleiner Wert (z. B. 1000-2000 KB) für den Puffer, da der Puffer sowieso durch das ausgeschaltete Reselect immer am unteren Rand sein wird. Ebenso können Sie den Puffer klein wählen, wenn Sie 'Paralleles Lesen/Schreiben' eingeschaltet haben.

Haben Sie dagegen Reselection für den CD-Brenner angeschaltet oder lesen Sie die Daten von einem Gerät, das an einem anderen Bus hängt (AT-Bus oder anderer SCSI Hostadapter), sollten Sie für den Puffer einen möglichst großen Wert einstellen. Das reduziert die Gefahr eines Pufferunterlaufs.

Zum Thema Reselection lesen Sie bitte
SCSI-Probleme
und

Pufferverhalten

.

Ein sinnvoller Vorgabewert für dieses Feld ist 8000. Aber auch 4000 oder 20000 ist OK. Im Endeffekt sollten Sie durch Beobachten des Pufferfüllstandes während des Schreibens entscheiden, ob der Puffer ausreichend bemessen ist oder nicht.

Chunkgröße

Mit diesem Feld stellen Sie ein, wie groß die einzelnen Datenstücke sind, die MakeCD zu Ihrem CD-Brenner überträgt. Der hier eingestellte Wert sollte nie mehr als halb so groß sein wie der in Ihrem CD-Brenner eingebaute Puffer. D .h. es sollten immer mindestens zwei Chunks in den Speicher Ihres CD-Brenners hineinpassen, sonst kann es zu Pufferunterlauf kommen.

Manche SCSI-Hostadapter haben Probleme, zu große Chunks zu übertragen. Daher ist ein sinnvoller Vorgabewert für Ihre ersten Tests 50 KB. Bei späteren Tests können Sie diesen Wert vergrößern, was die Geschwindigkeit verbessern könnte.

Falls Sie Reselection ausschalten mußten und der CD-Brenner am selben SCSI-Bus hängt, von dem Sie auch die Daten lesen, empfiehlt sich eine kleine Chunk-Größe.

1.51 MakeCD.guide/MISBA

Audiodaten abspielen

.....

Hier stellen Sie ein, wie groß Sie den Puffer und die Chunks beim Abspielen von Audio-Daten wählen möchten. Die Werte werden in Kilobyte angegeben.

Puffergröße

Je kleiner der "Puffer" ist, desto schneller beginnt MakeCD mit dem Abspielen der Audiodaten. Ist der Puffer jedoch zu klein, kann es zu Hüpfen und Aussetzern kommen.

Chunkgröße

Mit der "Chunkgröße" bestimmen Sie die Größe der Datenpakete, in denen MakeCD die Daten ans 'audio.device' bzw. ans 'ahi.device' übertragen soll. Je größer Sie hier die Chunkgröße wählen, desto länger dauert es im Durchschnitt, bis zum Beispiel Änderungen der Lautstärke usw. hörbar werden. Zu kleine Chunkgrößen können aber auch hier wieder zu Störgeräuschen führen.

Sinnvolle Voreinstellungen sind 20 bis 50 KB für die Chunkgröße und mindestens das Doppelte für die Puffergröße.

1.52 MakeCD.guide/MISBI

Imagedateien anlegen

.....

Hier können Sie die Puffergröße und die Chunkgröße beim Anlegen von Imagedateien einstellen. Meistens können Sie die "Puffergröße" hier relativ klein (ca. 1 MB) wählen und für die "Chunkgröße" einen

ähnlichen Wert verwenden wie beim Schreiben von Tracks/CDs.

Die Puffer- und Chunkgrößen werden auch beim Erstellen von Audio-Images verwendet. Wenn Sie ein qualitativ weniger gutes Laufwerk zum Auslesen von Audio-Daten verwenden, sollten Sie den Puffer nicht zu klein wählen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie im Schreibfenster beobachten, daß der Puffer den rechten Rand erreicht, denn viele Laufwerke verstümmeln Audio-Daten, wenn es einen Puffer-Überlauf gibt. Ein Puffer-Überlauf entsteht z. B. dann, wenn MakeCD keine Audio-Daten vom Quell-Laufwerk abholt, weil der interne Puffer von MakeCD bereits voll ist und es die Daten nicht schnell genug an das Ziel liefern kann.

Das bedeutet, wenn Ihr Laufwerk die Daten schneller liefert als der Puffer sie zu Ihrer Festplatte schicken kann (oder beim Brennen zum CD-Brenner oder beim Abspielen zu Ihren Lautsprechern), wird der MakeCD-Puffer voll werden, und der nächste Versuch Ihres Laufwerks, Audio-Daten auszuliefern, wird warten müssen. In diesem Fall liefern einige Laufwerke Audio-Daten, die Lärm oder Knackser enthalten. Wenn Sie solch ein Laufwerk verwenden, müssen Sie sicherstellen, daß der MakeCD-Puffer groß genug ist und/oder das Laufwerk die Daten langsam genug liest, so daß es keine Puffer-Überläufe im Gerät gibt.

Wenn Sie nur ein ISO-Image auf Ihrer Festplatte erstellen, muß der Puffer nicht groß sein, denn dabei treten keine Pufferüber- oder -unterläufe auf.

1.53 MakeCD.guide/MISBF

Audio Lesen -- Puffer ganz füllen
.....

Beim Auslesen von Audio-Daten muß man bei manchen Laufwerken darauf achten, daß sie ihre Daten kontinuierlich abliefern können, denn wenn das Laufwerk Audiodaten ausliest und die Software diese nicht sofort annimmt, produzieren manche CD-ROM-Laufwerke Hüpfen und Knackser.

MakeCD kann genau dann die Audio-Daten nicht sofort abnehmen, wenn der Puffer voll ist. Dann muß MakeCD nämlich solange warten, bis wieder genügend Platz im Puffer ist, um einen kompletten Chunk voller Daten annehmen zu können.

Damit MakeCD auch mit diesen schlechten Laufwerken möglichst problemlos zusammenarbeitet, füllt MakeCD den Puffer beim Auslesen von Audio-Daten normalerweise nur bis zur Hälfte, bevor es anfängt, die gelesenen Daten zum CD-Brenner zu schicken. Dann können die von CD-ROM-Laufwerk kommenden Daten nämlich weiterhin ungehindert angenommen werden. Dadurch, daß der Puffer nur bis zur Hälfte gefüllt wird, erhöht sich aber wiederum die Wahrscheinlichkeit eines Pufferunterlaufs beim On-The-Fly-Brennen von Audio-Tracks.

Wenn Ihr Laufwerk auch dann noch fehlerfreie Audiodaten liefert, wenn der Puffer randvoll ist, sollten Sie diesen Schalter anstellen. Wenn die Daten bei vollem Puffer schlecht werden oder wenn das Laufwerk sogar Fehler zurückmeldet, wenn der Puffer voll ist, muß dieser Schalter

ausgeschaltet bleiben.

1.54 MakeCD.guide/MISH0

Hardware-Kompatibilitäts-Einstellungen...

Wenn Sie auf diesen Knopf klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Hardware-Kompatibilitäts-Einstellungen vornehmen können. Wenn Ihre Hardware fehlerfrei arbeitet gibt es keinen Grund, in diesem Fenster irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Falls Ihre Hardware jedoch Macken hat, finden Sie hier vielleicht eine Option, die diese Probleme mindert oder völlig umgeht.

1.55 MakeCD.guide/MISHI

Überlauf ignorieren
.....

Manche CD-ROM-Laufwerke oder CD-Brenner melden einen Fehler zurück, wenn sie die Audio-Daten schneller lesen, als sie vom Computer abgeholt werden, denn dann füllt sich ihr interner RAM-Speicher und sie müssen den Lesevorgang unterbrechen.

Ein Unterbrechen des Lesevorgangs bei Audio-Daten kann aber bei einigen Laufwerken dazu führen, daß beim Weiterlesen an der falschen Stelle begonnen wird und dadurch Hüpfen und Sprünge in die Daten kommen.

Manche Laufwerke melden jedoch auch einen Fehler, obwohl die Audio-Daten nach dem Weiterlesen qualitativ einwandfrei sind. Falls dies der Fall ist, schalten Sie die Option 'Überlauf ignorieren' ein. MakeCD wird solche Fehler dann einfach ignorieren. Sollten jedoch fehlerhafte Audio-Daten gelesen werden, wird MakeCD Sie natürlich nicht mehr warnen!

Wenn Ihr Laufwerk normalerweise keine solchen Fehler meldet, sollten Sie diese Option nicht wählen, denn dann könnte ein solcher Fehler durchaus Gründe haben, über die Sie vielleicht informiert werden möchten. Falls Ihr Laufwerk ständig solche Fehler meldet und dann auch noch fehlerhafte Daten liefert, müssen Sie selber entscheiden, ob Sie jeden Fehler gemeldet bekommen möchten. Hier empfiehlt sich dann aber eher, die Geschwindigkeit beim Lesen herunterzusetzen und einen größeren Puffer einzusetzen. Falls alles nichts hilft, bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig, als zum Lesen von Audio-Daten ein anderes Laufwerk einzusetzen.

1.56 MakeCD.guide/MISHP

Paralleles Lesen/Schreiben
.....

Hiermit können Sie einstellen, ob MakeCD parallel Lese- bzw. Schreibaufforderungen an Ihr Quelle bzw. Ihr Ziel schickt oder nicht.

Wenn Sie dieses Feld einschalten und Ihre SCSI-Konfiguration paralleles Lesen/Schreiben auch wirklich zuläßt (d. h. Reselection ist für den CD-Brenner angeschaltet oder die Daten werden von einem anderen SCSI- oder IDE-Bus gelesen), erreichen Sie eine deutlich bessere Performance.

Ist Reselection für den CD-Brenner ausgeschaltet und lesen Sie die Daten von demselben SCSI-Bus, an dem auch der CD-Brenner hängt, so schalten Sie dieses Feld bitte aus. Dadurch erreichen Sie eine geringfügig bessere Performance.

In allen anderen Fällen empfiehlt es sich, dieses Feld anzuschalten. Es gibt nur eine Ausnahme: wenn Sie zwar Reselection für Ihren CD-Brenner nicht ausschalten müssen, wenn aber Ihr Gerätetreiber bei extrem parallelen Zugriffen Probleme macht, müssen Sie dieses Feld ebenfalls ausschalten.

1.57 MakeCD.guide/MISHA

Audio-Daten auslesen -- Startposition anpassen
.....

Manche Geräte (z. B. Yamaha CDR 100/102) haben einen Firmware-Bug, der dazu führt, daß bei Audio-CDs, bei denen der erste Track nicht bei Block 0 beginnt, die Audio-Daten nicht ganz korrekt ausgelesen werden. Man merkt das daran, daß manchmal etwa eine halbe Sekunde am Anfang eines Liedes abgeschnitten wird. MakeCD ändert diese Einstellung automatisch, wenn ein Lesegerät ausgewählt wird, aber Sie können das gegebenenfalls nachträglich korrigieren.

Wenn Sie das Häkchen setzen, nimmt MakeCD an, daß Ihr Lesegerät diesen Firmware-Bug aufweist und greift korrigierend ein.

1.58 MakeCD.guide/MISF0

Weitere Einstellungen...

Einige weitere Einstellmöglichkeiten finden Sie, wenn Sie auf das Symbol 'Weitere Einstellungen...' klicken.

1.59 MakeCD.guide/MISFT

Testmodus

.....

Hiermit geben Sie an, ob MakeCD beim manuellen Fixieren und Reparieren (im Ziel-CD-R-Fenster oder im Tools-Menü) im Testmodus arbeiten soll oder nicht. Beim Brennen einer CD-R kann man im Schreibfenster -- unmittelbar vor dem Brennen -- einstellen, ob im Testmodus gebrannt werden soll oder nicht.

Mehr über den Testmodus finden Sie unter

Testmodus

.

1.60 MakeCD.guide/MISFF

Fixieren im Testmodus

.....

Viele CD-Brenner machen beim Fixieren im Testmodus Probleme. Manche CD-Brenner geraten durcheinander und melden Fehler, die sie beim richtigen Fixieren nicht melden. Andere CD-Brenner fixieren CDs auch im Testmodus wirklich, d. h. der Testmodus funktioniert beim Fixieren nicht, andere zerstören sogar die CD-R.

Daher wird standardmäßig im Testmodus kein Fixier-Kommando geschickt. Falls Sie trotzdem ausprobieren möchten, ob das Fixieren im Testmodus funktioniert, dann stellen Sie diesen Schalter an, aber wundern und beklagen Sie sich nicht, wenn Sie dann beim Fixieren im Testmodus Probleme bekommen.

1.61 MakeCD.guide/MISFA

Reine Audio-Daten

.....

Leider ist es nicht genormt, wie reine Audio-Daten (CDDA-Daten) in Dateien gespeichert werden. Manche Programme legen Sie im Motorola-Format (MSB) ab, andere im Intel-Format (LSB).

Mit diesem Feld können Sie einstellen, in welchem Format MakeCD reine Audio-Daten aus Dateien lesen und in Dateien schreiben soll. Beim Auslesen von Musik-Daten von einer CD und beim Brennen von Musik-Daten auf eine CD-R weiß MakeCD selbständig, welches der beiden Format zu verwenden ist.

Wenn Sie beispielsweise von einem Freund CDDA-Dateien bekommen, die im Intel-Format vorliegen und die Sie mit MakeCD brennen möchten, dann

stellen Sie hier 'Intel' ein. MakeCD weiß dann, daß die Daten im Intel-Format vorliegen und selbst wenn Ihr CD-Brenner sie im Motorola-Format benötigt, wandelt MakeCD sie automatisch on-the-fly beim Brennen ins Motorola-Format.

Wenn Sie hingegen mit MakeCD Daten für Ihren Freund auslesen möchten, und ihr Freund die Daten im Motorola-Format benötigt, dann stellen Sie hier 'Motorola' ein. MakeCD wandelt die Daten dann beim Auslesen automatisch on-the-fly ins Motorola-Format und speichert sie so auf Ihre Festplatte.

Wenn Sie ausschließlich mit MakeCD arbeiten, also keine CDDA-Dateien von anderer Software verwenden und auch keine CDDA-Dateien für eine andere Software erstellen möchten, können Sie dieses Symbol praktisch setzen wie Sie möchten -- es hat dann auf die Funktionalität keinen Einfluß. Allerdings lesen und schreiben die meisten CD-Brenner und CD-ROM-Laufwerke im Intel-Format, so daß Sie etwas Rechenzeit sparen, wenn Sie dieses Symbol auf 'Intel' setzen, da dann die CDDA-Daten nicht hin- und hergewandelt werden.

In welchem Format Ihr CD-Brenner bzw. Ihr CD-ROM-Laufwerk die Daten liest und schreibt, können Sie mit Hilfe der Anzeige im Geräteauswahlfenster herausfinden.

1.62 MakeCD.guide/MISFL

Audio-Länge
.....

MakeCD versucht, automatisch zu erkennen, ob die zu brennenden Dateien vom richtigen Typ sind. Bei CDDA-Daten gibt es leider keine Möglichkeit, herauszufinden, ob es sich um CDDA-Daten handelt oder um irgendwelche anderen Dateien. Daher überprüft MakeCD, ob eine zu brennende Datei ein Vielfaches von 2352 Bytes enthält, denn CDDA-Dateien, die durch Auslesen von CDs entstanden sind, enthalten immer ein Vielfaches von 2352 Bytes.

Wenn Sie nun aber die Daten selber gesampelt haben, hat die Datei meist eine andere Größe, so daß MakeCD sie nicht mehr als CDDA-Datei erkennen würde. In diesem Fall müssen Sie MakeCD klarmachen, daß es beim Überprüfen von CDDA-Dateien nicht mehr so wählerisch sein soll und auch Dateien akzeptieren soll, die kein Vielfaches von 2352 Bytes sind.

Wählen Sie hier also 'Block', wenn Sie Audio-Daten ausschließlich von CD lesen, und 'beliebig', wenn Sie auch selber gesampelte Audio-Daten verwenden möchten.

Wenn Sie 'beliebig' verwenden, wird MakeCD nicht mehr versuchen herauszufinden, ob es sich auch wirklich um CDDA-Daten handelt. Stattdessen werden die Daten mit Nullbytes auf ein Vielfaches von 2352 Bytes aufgefüllt. Es kann aus technischen Gründen keine Warnung geben, wenn die Daten nicht wirklich im CDDA-Format vorliegen und wenn Sie nicht aufpassen, kann es Ihnen daher passieren, daß Sie eine Datei brennen, die nur ein lautes Rauschen enthält.

1.63 MakeCD.guide/MISFP

Audio Pause

.....

Leider gibt es beim Auslesen von Audio-Tracks normalerweise keine Möglichkeit, die exakte Länge des auszulesenden Audio-Tracks zu bestimmen. Daher gehen die meisten Programme davon aus, daß ein Audio-Track dort endet, wo der nächste Track beginnt.

Diese Annahme führt jedoch dazu, daß man beim Auslesen von Audio-Daten die Pause, die sich zwischen den einzelnen Tracks befindet (falls sich zwischen den Tracks überhaupt eine Pause befindet), mitliest. Dadurch entstehen am Ende eines Musikstücks häufig etwa 2 Sekunden totale Stille.

Sie können in diesem Feld einstellen, wie groß die Pause nach Audio-Tracks ist. MakeCD schneidet dann beim Auswählen eines Audio-Tracks automatisch entsprechend viele Blöcke ab. Im Idealfall entfallen dann die etwa zwei Sekunden Pause am Ende eines Musikstücks komplett -- zumindest in der Image-Datei, denn beim Brennen im Track-At-Once-Modus (TAO) werden vom CD-Brenner automatisch wieder etwa zwei Sekunden Pause (152 Blöcke) an jeden Audio-Track angehängt.

CDs, die im TAO-Modus geschrieben wurden, haben in der Regel eine Pause von 152 Blöcken (das entspricht $2 \frac{2}{75}$ Sekunden) zwischen den Tracks, so daß es oftmals sinnvoll ist, hier 152 bzw. 00:02;2 einzutragen, damit man nur die puren Musikdaten ausliest. Siehe

Track-At-Once

.

Wichtig: Diese Einstellung modifiziert lediglich die Tracklängen im Trackauswahlfenster oder beim Anhängen von Tracks und wirkt daher nur bei Tracks, die noch nicht ins Projekt aufgenommen wurden. Wenn Sie bereits Tracks ausgewählt haben, müssen Sie diese Tracks entfernen und erneut auswählen, damit diese Einstellung Auswirkungen hat.

Diese Einstellung wirkt sich übrigens ausschließlich beim Anwählen von Audio-Tracks zum Auslesen aus und ist nicht dazu geeignet, die Länge der Pause zwischen zwei Tracks beim Brennen von CDs zu bestimmen. Die Länge der Pause, die nach dem Brennen zwischen zwei Audio-Tracks enthalten ist, können Sie nur bestimmen, wenn Sie im Disc-At-Once-Modus brennen. Verwenden Sie dazu das Symbol

Weitere Optionen
im Hauptfenster.

1.64 MakeCD.guide/MISFB

Block-Medium

.....

Als Anfänger sollten Sie hier auf keinen Fall etwas eintragen. Dieses Feld ist nur für Leute gedacht, die wissen, was sie tun! Wenn Sie hier falsche Einstellungen machen und nicht aufpassen, können Sie z. B. die Daten Ihrer Festplatte verlieren!

Statt in eine Image-Datei können Sie Daten auch auf ein Block-Medium (z. B. direkt auf die Festplatte) schreiben. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie auf der Festplatte dann ein CD-ROM-Dateisystem mounten, um die Daten zu testen. Außerdem kann man -- wenn man selber keinen CD-Brenner hat -- die Daten in dieser Form (direkt auf Festplatte) an ein Preßwerk liefern.

Wenn Sie als Block-Medium jedoch einen Bereich einer Festplatte angeben, der von einem Dateisystem verwendet wird, wird dieses Dateisystem beim Schreiben auf des Block-Medium überschrieben und alle enthaltenen Daten gehen verloren -- nur in seltenen Fällen kann da DiskSalv noch etwas retten!

Falls Sie sich trotz aller Warnung entschließen sollten, hier etwas einzutragen, klicken Sie auf das Popup-Symbol. Es öffnet sich wieder ein Geräteauswahlfenster.

Anders als beim Geräteauswahlfenster bei 'Lesegerät' oder 'Schreibgerät' muß das Gerät keine SCSI-Kommandos verstehen, sondern nur Trackdisk-kompatible Kommandos. Wählen Sie nun das gewünschte Gerät aus.

Nun müssen Sie noch angeben, welche Blöcke auf diesem Gerät überschrieben werden dürfen. Im Normalfall werden Sie als 'Startblock' Block 0 eintragen wollen und als 'Endblock' einen sehr hohen Block. MakeCD wird nur Blöcke in diesem Bereich überschreiben. Bitte achten Sie darauf, daß beim AMIGA der RigidDiskBlock normalerweise ab Block 0 auf der Festplatte gespeichert wird. Wenn Sie sich den RDB mit MakeCD zerstören, hilft Ihnen wohl nur noch RDB-Salv!

Was auch immer Sie hier einstellen, es wird nur verwendet, wenn Sie entweder als 'Quelle' oder als 'Ziel' 'Block-Medium' eintragen.

Wenn Sie sich für eine (vorzugsweise leere) Festplatte entschlossen haben und die Werte korrekt ausgefüllt haben, schließen Sie dieses Fenster wieder mit 'OK'.

Bitte beachten Sie, daß Sie immer nur jeweils einen Track eines Projekts auf das Block-Medium schreiben können. Sie können sich das Block-Medium wie eine ganz besondere Image-Datei vorstellen.

1.65 MakeCD.guide/MISFI

IO-Error

.....

Wenn beim Lesen oder Schreiben von Daten (Erzeugen von Image-Dateien, Brennen von CDs usw.) ein Fehler auftritt, können Sie hiermit bestimmen, wie in diesem Fall vorgegangen werden soll:

Ignorieren

Der Fehler wird ignoriert und es wird weitergemacht, als sei nichts passiert.

Mit Nullen auffüllen

Eventuell fehlende Daten werden mit Nullen aufgefüllt und es wird weitergemacht, als sei nichts passiert.

Stop

Abbrechen, aber Pufferinhalt vorher noch fertig zum Zielgerät übertragen. Es werden also keine neuen Daten mehr gelesen, aber es wird versucht, die bereits gelesenen Daten noch fertig zu schreiben.

Datei löschen und abbrechen

Sofort abbrechen und die fehlerhaft erzeugte Datei löschen (falls möglich).

Abbrechen

Sofort abbrechen, aber die unvollständige Datei behalten.

Fragen

In einem Auswahlfenster die obigen Optionen anbieten und dem Benutzer die Entscheidung überlassen.

1.66 MakeCD.guide/MISFE

ExAll() erlauben

.....

Wenn Sie Daten-CDs erzeugen möchten, muß MakeCD das gewünschte Quellverzeichnis durchsuchen. Dazu gibt es im AmigaOS zwei Funktionen: eine alte, sehr kompatible, aber auch relativ langsame Funktion, und eine neue, schnelle Funktion, die aber manchmal auch Probleme verursachen kann. Diese neue Funktion heißt ExAll(). Wenn Sie MakeCD trotz möglicher Probleme erlauben möchten, die neue Funktion zu verwenden, schalten Sie dieses Symbol an.

MakeCD kennt einige -- vielleicht auch alle -- Schwachstellen der neuen Funktion und verwendet im Zweifelsfall stillschweigend die alten, langsamen Funktionen, damit nichts passiert. In der Regel gibt es also auch mit 'ExAll() erlauben' keine Probleme.

1.67 MakeCD.guide/MISFR

Lesbar machen
.....

Im AMIGADOS gibt es die Möglichkeit, Dateien so zu schützen, daß sie nicht mehr gelesen werden können. Wenn eine Datei lesegeschützt ist, kann MakeCD sie natürlich auch nicht lesen und somit nicht auf die CD brennen. Das Erzeugen des ISO-Images würde einfach mit einer entsprechenden Fehlermeldung abbrechen.

Um dies zu verhindern, gibt es die Option 'Lesbar machen'. Wenn Sie diese Option anschalten, wird MakeCD lesegeschützte Dateien temporär lesbar machen. Dazu darf der Datenträger, von dem die Dateien gelesen werden sollen, natürlich nicht schreibgeschützt sind, denn MakeCD muß -- um die Dateien lesbar zu machen -- kurzzeitig die Schutzbits von einzelnen Dateien ändern können.

Diese Option nimmt nur temporäre Änderungen an Ihrer Festplatte vor. Die Schutzbits der Dateien werden danach wieder in ihren Ursprungszustand zurückgesetzt.

1.68 MakeCD.guide/MISE0

Kommandos...

Manchmal ist es wünschenswert, bei bestimmten Gegebenheiten ein externes Kommando auszuführen -- zum Beispiel, um nach der Beendigung einer Operation ein Musikstück abzuspielen oder um bei fehlerhaften SCSI-Hostadapter Reselection zu bestimmten Zeitpunkten ein- und wieder auszuschalten. MakeCD bietet Ihnen daher an, zu einigen bestimmten Ereignissen ein externes Kommando auszuführen.

Als Kommandos können Sie beliebige Kommandos wählen, die Sie auch in Ihrer Shell eingeben können, beispielsweise 'Play MUSIC:Bang', 'Say "Alles fertig!"', 'CTRLscsi scsi.device 3 RESELOFF' oder aber auch 'Execute S:BurnScript'. Wenn Sie vor dem Brennen von Tracks beispielsweise Reselection(1) immer ausschalten müssen oder wenn Sie Ihren Bildschirmschoner abschalten möchten, können Sie das MakeCD automatisch erledigen lassen. Oder wenn Sie nach dem Brennen akustisch benachrichtigt werden möchten, dann starten Sie einfach ein Kommando, das ein Musikstück abspielt.

Wenn Sie im Einstellungsfenster auf 'Kommandos...' klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die von Ihnen gewünschten Kommandos, die zu bestimmten Zeitpunkten ausgeführt werden sollen, eintragen können. Wenn Sie bei einem Kommando nichts eintragen, wird natürlich auch kein Kommando ausgeführt. Stattdessen blitzt dann der Bildschirm kurz auf.

Die folgenden Abschnitte beschreiben kurz, zu welchen Zeitpunkten Sie Kommandos starten können.

----- Fußnoten -----

(1) Das ist eine SCSI-Option Ihres SCSI-Hostadapters

1.69 MakeCD.guide/MISEE

Wenn Fehlermeldung angezeigt wird

.....

Wann immer eine Fehlermeldung angezeigt wird, wird das in dem Feld 'Wenn Fehlermeldung angezeigt wird' eingetragene Kommando aufgerufen. Sie könnten dann zum Beispiel das Kommando 'Play MUSIC:OhNein!' aufrufen, um akustisch auf die Fehlermeldung aufmerksam zu machen.

1.70 MakeCD.guide/MISEC

Wenn CD(-R) verlangt wird

.....

Wann immer eine CD-R oder CD-RW angefordert wird, wird das in dem Feld 'Wenn CD(-R) verlangt wird' eingetragene Kommando aufgerufen. Sie könnten dann zum Beispiel ein Kommando starten, das ein passendes Sample abspielt.

Optional können Sie sich die CD-R(W) beim Anfordern einer neuen CD-R(W) auch automatisch auswerfen lassen, indem Sie das Häkchen 'Disc Auswerfen' aktivieren.

1.71 MakeCD.guide/MISEI

Nach Beenden des Anlegens der Image-Dateien

.....

Das Anlegen von Image-Dateien kann ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher kann man auch nach dem Anlegen von Image-Dateien ein Kommando ausführen lassen -- zum Beispiel ein bestimmtes Sample abspielen, um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß die Image-Dateien fertig angelegt wurden. Tragen Sie den gewünschten Befehl unter 'Nach Beenden des Anlegens der Image-Dateien' ein.

1.72 MakeCD.guide/MISEW

Nach Beenden des Schreibens der CD-R

.....

Manchmal möchte man auch nach dem Brennen der CD-R oder CD-RW auf die Beendigung des Brennvorgangs aufmerksam gemacht werden. In diesem Fall tragen Sie unter 'Nach Beenden des Schreibens der CD-R' ein entsprechendes Kommando ein.

Optional können Sie sich die CD-R(W) nach Beendigung des Schreibvorgangs auch automatisch auswerfen lassen, indem Sie das Häkchen 'Disc Auswerfen' aktivieren.

1.73 MakeCD.guide/MISET

Vor dem Schreiben von Tracks auf CD-R

.....

Vielleicht möchten Sie vor dem Schreiben von Tracks auf CD-R ein paar Programme automatisch beenden. Normalerweise ist das zwar nicht nötig, aber es ist denkbar, daß manche Programme den Brennvorgang stören. Sie können dann in das Feld 'Vor dem Schreiben von Tracks auf CD-R' ein Kommando oder natürlich auch ein Shell-Skript eintragen, das die entsprechenden Aktionen vornimmt.

1.74 MakeCD.guide/MISEF

Vor dem Fixieren/Reparieren/Formatieren

.....

Manche Benutzer beklagen sich, daß Sie beim Brennen von Tracks Reselection ausschalten müssen, aber daß sich beim Fixieren der CD-R der Brenner aufhängt, wenn Reselection ausgeschaltet ist. Für diese Anwender ist es extrem nützlich, wenn Sie vor dem Fixieren, Reparieren oder Formatieren von CD-Rs bzw. CD-RWs ein Kommando starten können, das Reselection wieder anschaltet. Dazu gibt es das Feld 'Vor dem Fixieren/Reparieren/Formatieren'. Natürlich können Sie wahlweise auch ein Musikstück abspielen lassen oder das Feld ganz einfach leer lassen.

1.75 MakeCD.guide/MIP00

Beschreibung des Hauptfensters

=====

Das Hauptfenster besteht hauptsächlich aus der Trackliste. Das ist die Liste der Tracks, die Sie schreiben möchten. Außerdem gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten für diese Tracks und einige Symbole, um den ganzen Vorgang zu starten.

Um eine eigene CD zu erstellen, müssen Sie also zunächst die Tracks mit Hilfe der Trackliste definieren.

Neu	Neuen Track anlegen
Entfernen	Track aus Liste entfernen
Hoch	Track nach oben verschieben
Runter	Track nach unten verschieben
Abspielen	Musik-Track abspielen
Image-Datei Anlegen...	Image-Datei für Track anlegen
Track Optionen...	Optionen für markierten Track
Weitere Optionen...	Globale projektbezogene Optionen
Image-Dateien Anlegen...	Alle Image-Dateien anlegen
Tracks Schreiben...	Alle Tracks brennen
Audio Abspielen...	Alle Audio-Tracks abspielen
Gesamtgröße	Gesamtgröße des Projekts

1.76 MakeCD.guide/MIPNW

Neu

Durch Klicken auf 'Neu' erzeugen Sie einen neuen Track in der Trackliste. Der Track wird unmittelbar nach dem angewählten Track in die Trackliste eingefügt. Mit Hilfe der

Track Optionen...

bestimmen Sie

dann den Typ und Inhalt des neu angelegten Tracks.

1.77 MakeCD.guide/MIPRM

Entfernen

Das Symbol 'Entfernen' entfernt den ausgewählten Track wieder aus der Trackliste. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage.

1.78 MakeCD.guide/MIPUP

Hoch

Das Symbol 'Hoch' verschiebt den momentan ausgewählten Track um eine Position nach oben. So können Sie die Reihenfolge der von Ihnen zusammengestellten Tracks ändern. Die Tracks werden in der Reihenfolge gebrannt, der Sie sie in der Trackliste angeben.

1.79 MakeCD.guide/MIPDW

Runter

Das Symbol 'Runter' verschiebt den momentan ausgewählten Track um eine Position nach unten. So können Sie die Reihenfolge der von Ihnen zusammengestellten Tracks ändern. Die Tracks werden in der Reihenfolge gebrannt, der Sie sie in der Trackliste angeben.

1.80 MakeCD.guide/MIPPL

Abspielen...

Dieses Symbol öffnet das
Schreibfenster
und spielt den ausgewählten
Track ab. MakeCD aktiviert dieses Symbol natürlich nur dann, wenn der
ausgewählte Track ein Audio-Track ist.

1.81 MakeCD.guide/MIPC1

Image-Datei Anlegen...

Wenn Sie in den Track Optionen... eingestellt haben, daß für den ausgewählten Track eine Image-Datei erzeugt werden soll, können Sie diese durch einen Klick auf 'Image-Datei anlegen...' gezielt erzeugen. Es öffnet sich dann das Schreibfenster und MakeCD erzeugt die gewünschte Image-Datei.

Wenn Sie alle Image-Dateien auf einmal anlegen möchten, klicken Sie auf

Image-Dateien anlegen...

. Die Image-Dateien werden jedoch auch unmittelbar vor dem Brennvorgang automatisch angelegt, wenn Sie auf

Tracks schreiben... klicken.

1.82 MakeCD.guide/MIPTO

Track Optionen...

Für jeden Track in der Trackliste müssen Sie ein paar Dinge einstellen. Mit dem Symbol 'Track-Optionen...' öffnen Sie das dazu nötige 'Track-Optionen-Fenster'. Um die richtigen Einstellungen zu setzen gehen Sie bitte wie in Track-Optionen-Fenster beschrieben vor.

Wenn Sie alle Tracks in der Trackliste angelegt und alle Einstellungen getätigt haben, können Sie die Image-Dateien anlegen, die Tracks schreiben oder -- bei Audio-CDs -- die zu den Tracks gehörende Musik abspielen.

1.83 MakeCD.guide/MIPFO

Weitere Optionen...

Für jedes Projekt gibt es auch ein paar globale Optionen (dazu gehört zum Beispiel der Schreibmodus: Disc-At-Once bzw. Track-At-Once). Diese globalen Optionen können Sie einstellen, wenn Sie auf 'Weitere

Optionen...' klicken. Es öffnet sich dann ein Fenster, dessen Bedienung in

Weitere Optionen
erläutert ist.

1.84 MakeCD.guide/MIPCN

Image-Dateien anlegen...

Diese Funktion stellt fest, welche Image-Dateien noch nicht existieren und versucht, diese zu erzeugen.

Es öffnet sich dann das
Schreibfenster
und MakeCD erzeugt sämtliche
Image-Dateien.

Wenn Sie nur eine bestimmte Image-Datei anlegen möchten, klicken Sie auf

Image-Datei anlegen...

. Die Image-Dateien werden jedoch auch
unmittelbar vor dem Brennvorgang automatisch angelegt, wenn Sie auf

Tracks schreiben...
klicken.

1.85 MakeCD.guide/MIPWT

Tracks schreiben...

Dieser Befehl schreibt (falls benötigt) alle Image-Dateien und schickt diese (oder die Daten aus der Quelle, falls keine Image-Dateien verwendet werden) dann an den CD-Brenner. Bitte stellen Sie sicher, daß Ihr System schnell genug für diesen Prozeß ist, andernfalls könnte es sein, daß Sie Untersetzer statt CDs produzieren.

1.86 MakeCD.guide/MIPPA

Audio abspielen...

Dieser Befehl spielt alle Audio-Tracks aus der Trackliste ab. So können Sie die Qualität der Audio-Daten überprüfen, bevor Sie sie auf eine CD-R

brennen.

Wenn sich das Schreibfenster geöffnet hat, klicken Sie einfach auf 'Start'. MakeCD beginnt dann, die Audio-Daten abzuspielen.

Sie können auch den Lowpassfilter des AMIGAs und die Lautstärke beeinflussen, innerhalb des aktuellen Tracks hin- und herspringen und auf jeden beliebigen anderen Track wechseln.

Mit Hilfe des Pause-Häkchens können Sie die Musik zwischendurch anhalten und mit 'Neuer Index jetzt' setzen Sie während des Abspielens einen neuen Index in den Track. Mit Hilfe des Symbol 'Aktueller Index' können Sie gezielt zwischen den gesetzten Indizes hin- und herspringen.

Mit Hilfe des Menüs lassen sich die Vorgabewerte für den Lowpassfilter und die Lautstärke speichern.

1.87 MakeCD.guide/MIPSZ

Gesamtgröße

Unter 'Gesamtgröße' zeigt MakeCD die Summe aller bekannten Tracklängen an. Bei selber erzeugten ISO-Images ist die Größe -- und damit die Tracklänge -- natürlich erst bekannt, nachdem MakeCD den Verzeichnisbaum durchsucht hat, daher kann sie natürlich auch nicht auf den angezeigten Wert aufaddiert werden. Für Sie bedeutet das, daß der angezeigte Wert genau dann nicht korrekt ist, wenn einer der Einträge in der Trackliste von der Quelle 'Dateisystem' liest.

1.88 MakeCD.guide/MIT00

Das Track-Optionen-Fenster

Um die Optionen für einen Track zu wählen, markieren Sie diesen Track im Hauptfenster und wählen dann die gewünschten Optionen im Track-Optionen-Fenster. Sie können dieses Fenster beliebig geöffnet lassen und auf Wunsch mit Hilfe des Triton-Voreinstellers permanent an einem festen Punkt fixieren. Den Triton-Voreinsteller finden Sie im Triton-Paket, welches Sie unter anderem im Internet unter '<http://home.pages.de/~szeiger/>' bekommen können.

Track

Track-Symbol

Quelle

Woher die Daten kommen

Ziel
Wohin die Daten gehen

Weitergehende Optionen
Optionen für den Track

Indizes
Indizes für Audio-CDs

Zum Setzen der Track-Optionen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie wie in
Quelle
beschrieben die Quelle für den Track.
2. Anschließend wählen Sie wie in
Ziel
beschrieben das Ziel.
3. Falls Sie bei der Quelle nicht 'Track von CD' angegeben haben,
müssen Sie nun noch den richtigen Tracktyp wählen. Gewöhnlich wird
das ein Daten- oder Audio-Track sein, aber es sind auch andere
Einstellungen möglich. Gehen Sie dazu wie in
Weitergehende Optionen
beschrieben. Dort wird auch erklärt, wie man die 'Pause' und ↔
den
'ISRC' setzt.
4. Wenn Sie einen Audio-Track brennen möchten, können Sie nun wie in
Indizes
beschrieben Index-Markierungen setzen.

Führen Sie all diese Schritte für jeden Track, den Sie erzeugen möchten,
durch. Manche Schritte können Sie je nach Bedarf natürlich auslassen
und manche Einstellungen trifft MakeCD natürlich automatisch für Sie.
Wenn Sie damit fertig sind, können Sie die CD-R brennen oder die
Image-Dateien anlegen.

1.89 MakeCD.guide/MITTR

Track-Symbol
.....

Das Track-Optionen-Fenster bearbeitet immer den momentan ausgewählten
Track. Sie können diesen Track entweder im Hauptfenster auswählen, oder
bequemer auch mit dem 'Track' Symbol.

1.90 MakeCD.guide/MITSR

Quelle

.....

Für jeden Track muß im Track-Optionen-Fenster die korrekte Quelle gesetzt sein. Die Quelle ist diejenige Daten-Quelle, aus der die Daten für den jeweiligen Track gelesen werden sollen. Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten:

Dateisystem

Die Daten für den Track werden von einer Festplatte oder einem anderen Medium gelesen und ein ISO-9660-Image wird erzeugt, damit die Daten auf der CD lesbar sind.

Falls Sie diese Einstellung wählen, müssen Sie jetzt die Einstellungen im

ISO-Einstellungs-Fenster vornehmen, indem Sie auf das Popup-Symbol bei der Quelle klicken.

Track von CD

Sie können die Daten für den neuen Track von einer anderen CD lesen. Das kann jede Art von Track sein. Der Track wird dann auf die CD-R kopiert.

Falls Sie diese Einstellung wählen, müssen Sie nun den Quell-Track auswählen. Klicken Sie auf das Popup-Symbol bei der Quelle und wählen Sie den gewünschten Track aus dem erscheinenden Track-Eingabefenster.

Image-Datei

Diese Einstellung sorgt dafür, daß MakeCD die Daten aus einer Image-Datei, die Sie zuvor auf Ihrer Festplatte erzeugt haben, liest. Das kann ein ISO-Image, Audio-Daten oder sonstwas sein.

Wenn Sie diese Einstellung wählen, müssen Sie jetzt die Image-Datei, die Sie auf die CD brennen möchten, wählen. Klicken Sie dazu auf das Popup-Symbol. Dann wird sich ein Dateiauswahlfenster öffnen, so daß Sie sehr einfach die gewünschte Image-Datei auswählen können.

Nachdem Sie eine Image-Datei gewählt haben, wird MakeCD Ihnen anzeigen, welchen Datentyp es erkannt hat oder welchen Datentyp es hinter der Image-Datei vermutet. Hier gibt es folgende mögliche Typen:

[AIFF]:

Eine AIFF-Datei, die von MakeCD automatisch konvertiert wird, bevor sie an den Brenner geschickt wird.

[AIFC]:

Eine Datei im AIFC-Format, die von MakeCD automatisch konvertiert wird, bevor sie an den Brenner geschickt wird. Es werden nur unkomprimierte Dateien akzeptiert.

[CDDA?]:

CDDA-Dateien können nicht mit Sicherheit erkannt werden. Daher kann MakeCD nur vermuten, daß es sich um CDDA-Daten handelt -- deshalb das angehängte Fragezeichen. CDDA-Daten können in zwei verschiedenen Formaten abgespeichert werden: 'MSF' bzw. 'Motorola' und 'LSF' bzw. 'Intel'. Sie müssen selber sicherstellen, daß die Daten in dem Format vorliegen, das Sie in den Einstellungen unter 'Reine Audio-Daten' angegeben haben, sonst werden Sie auf der gebrannten CD-R nur schrecklichen Krach zu hören bekommen.

[DATA?]:

Auch Datentracks kann MakeCD nicht einwandfrei erkennen, da auch hier verschiedene Formate zulässig sind. Daher kann MakeCD wieder nur raten und verdeutlicht das durch das angehängte Fragezeichen.

[HDP]:

Eine Datei im Format "Samplitude Hard Disk Projekt", das von MakeCD automatisch konvertiert wird, bevor es an den Brenner geschickt wird. Allerdings überprüft MakeCD nicht, in welcher Frequenz das Projekt vorliegt sondern geht fest davon aus, daß es mit 44,1 kHz erzeugt wurde. Falls Sie ein Projekt mit einer anderen Frequenz zu brennen versuchen, werden Sie später Verzerrungen zu hören bekommen.

[IFF]:

Eine Datei in einem bekannten IFF-Format, das von MakeCD jedoch nicht unterstützt wird.

[MAUD]:

Eine Datei im MAUD-Format, die von MakeCD automatisch konvertiert wird, bevor sie an den Brenner geschickt wird. Es werden die Komprimierungsarten u-law und a-law unterstützt.

[MPEG-A]:

Eine Datei im MPEG-A-Format, die von MakeCD automatisch konvertiert wird, bevor sie an den Brenner geschickt wird. Dazu muß die mpega.library von Stephane Tavenard installiert sein. Außerdem muß beachtet werden, daß nicht jedes System schnell genug ist, um solche Dateien on-the-fly zu brennen. Verwenden Sie im Zweifelsfall eine Image-Datei, sonst werden Sie möglicherweise durch einen Pufferunterlauf eine CD-R in einen Untersetzer verwandeln.

[WAV]:

Eine Datei im WAV-Format, die von MakeCD automatisch konvertiert wird, bevor sie an den Brenner geschickt wird. Die Datei darf nicht komprimiert vorliegen.

[8SVX]:

Eine Datei im IFF-8SVX-Format, das von MakeCD jedoch nicht unterstützt wird.

[<Tracktyp>]:

Wenn in den eckigen Klammern ein Tracktyp angezeigt wird, dann hat MakeCD Daten erkannt, die es früher bereits selbst

erzeugt hat und die in dem angegebenen Tracktyp gebrannt werden sollten.

[???:

Wenn MakeCD überhaupt nichts mit der Datei anfangen kann, werden diese Fragezeichen angezeigt. Wählen Sie dann eine andere Image-Datei oder korrigieren Sie ggf. den 'Tracktyp'.

Die Audio-Dateien müssen meist unkomprimiert vorliegen. Da die Audio-Daten mit einer Frequenz von 44,1 kHz gebrannt werden müssen, sollten sie bereits in dieser Frequenz vorliegen. Gegebenenfalls nimmt MakeCD aber auch eine automatische Konvertierung vor. Allerdings nimmt diese Konvertierung ziemlich viel Rechenzeit in Anspruch, so daß es nötig sein kann, mit einer Image-Datei zu arbeiten, um einen Puffer-Unterlauf zu vermeiden.

Wenn die Datei nur in 8 Bit (statt in 16 Bit) oder nur mono (statt stereo) vorliegt, dann werden die Daten automatisch von MakeCD on-the-fly in die nötigen 16 Bit Stereo konvertiert. Diese Konvertierung geht ziemlich schnell vonstatten, so daß hierfür in der Regel keine Image-Datei nötig ist.

Block-Medium

Diese Einstellung liest die Daten von dem Block-Medium, das in den MakeCD

Einstellungen

angegeben wurde. Normalerweise benötigen Sie diese Option nur, wenn Sie zuvor ein Image auf diesem Block-Medium erzeugt haben und dieses nun auf CD-R schreiben möchten. Später (bei der Beschreibung des Ziels) finden Sie noch weitere Informationen darüber.

Falls Sie diese Einstellung wählen, müssen Sie nur noch sicherstellen, daß Sie im Einstellungsfenster das richtige Block-Medium eingestellt haben.

Falls Sie als Quelle 'Track von CD' oder 'Image-Datei' eingestellt haben können Sie mit den Feldern 'Startblock' und 'Länge' den zu lesenden Bereich einschränken. So ist es möglich, erst mitten in einer Image-Datei oder mitten in einem Track mit dem Einlesen zu beginnen und eventuell auch vor Ende der Image-Datei oder vor Ende des Tracks damit aufzuhören.

MakeCD setzt die Werte 'Startblock' und 'Länge' beim Auswählen einer Image-Datei oder eines Tracks so, daß sie den gesamten Track bzw. die gesamte Image-Datei umfassen. Falls das nicht gewünscht ist, können Sie das hier ändern.

1.91 MakeCD.guide/MITTG

Ziel

....

Mit dem Ziel stellen Sie ein, ob die Daten direkt zum CD-Brenner geschickt werden sollen, oder ob eine Image-Datei verwendet werden soll. Außerdem können Sie den Namen der Image-Datei angeben und wann bzw. ob die Image-Datei von MakeCD automatisch gelöscht werden soll.

Das Blättersymbol bei 'Ziel' kann folgende Werte annehmen:

Image-Datei verwenden

Die Daten werden nicht direkt zum CD-Brenner geschickt. Stattdessen wird eine Image-Datei erzeugt. Erst nachdem diese Image-Datei erstellt wurde, werden die in der Image-Datei gespeicherten Daten zum CD-Brenner geschickt.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ausreichend Festplattenkapazität haben und wenn Sie nicht sicher sind, daß die Quelle die Daten schnell genug liefern kann.

Vergessen Sie nicht, die Image-Datei, die angelegt werden soll, bei 'Image-Datei' anzugeben. Alte Dateien mit demselben Namen werden überschrieben, falls die Länge der Image-Datei nicht mit der Länge der zu schreibenden Daten übereinstimmt. Andernfalls werden bereits existierende Image-Dateien direkt verwendet.

Je nachdem, welchen Namen Sie der Image-Datei geben, werden Audio-Daten in einem bestimmten Audio-Format geschrieben. '.aiff' und '.aif' erzeugt eine Datei im AIFF-Format, 'aifc' und 'afc' eine Datei im AIFC-Format, '.maud' eine Datei im MAUD-Format und '.wav' oder '.wave' eine Datei im WAVE-Format. Andere Endungen erzeugen eine Datei im rohen CDDA-Format. Die Audio-Daten selber werden immer mit 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo geschrieben.

Wenn Sie über eine Image-Datei brennen möchten, sollten Sie mit dem Blättersymbol 'Datei löschen' gleich noch bestimmen, ob und wann diese Image-Datei wieder gelöscht werden soll. MakeCD löscht Image-Dateien jedoch nur dann automatisch, wenn sie durch die Funktion 'Tracks schreiben...' erzeugt wurden. Image-Dateien, die Sie gezielt mit 'Image-Datei schreiben...' erzeugt haben, werden nicht automatisch gelöscht.

Sofort

Die Image-Datei wird vor dem Schreiben des Tracks erzeugt und danach gleich wieder gelöscht. Diese Option sollten Sie verwenden, wenn nicht alle Image-Dateien gleichzeitig auf Ihrer Festplatte Platz haben.

Da jedoch im Disc-At-Once-Modus die CD-R in einem Rutsch geschrieben werden muß und es -- anders als im Track-At-Once-Modus -- nicht möglich ist, zwischen den einzelnen Tracks kurzzeitig zu pausieren, werden im Disc-At-Once-Modus die Dateien erst dann gelöscht, wenn die CD-R fertig beschrieben wurde. Das bedeutet also, daß Sie -- wenn Sie im Disc-At-Once-Modus brennen möchten -- immer genügend Platz für alle Image-Dateien auf Ihrer Festplatte haben müssen.

Nach CD

Die Image-Datei wird angelegt, bevor der erste Track

geschrieben wird, und gelöscht, wenn das Schreibfenster verlassen wird. Diese Option sollten Sie verwenden, wenn Sie dieselbe CD mehrfach hintereinander brennen möchten oder wenn Quell- und Ziellaufwerk identisch sind.

Gar Nicht

Die Image-Datei wird angelegt, bevor der erste Track geschrieben wird und nicht wieder automatisch gelöscht. Diese Option ist nützlich, wenn Sie dieselbe CD irgendwann später nochmal brennen, aber in der Zwischenzeit das Schreibfenster verlassen möchten.

Direkt zum CD-Brenner

Die Daten werden direkt zum CD-Brenner geschickt. Es wird keine Zwischendatei (Image-Datei) angelegt und auch kein Block-Medium verwendet.

In vielen Fällen können die Daten tatsächlich direkt zum CD-Brenner übertragen werden. Man sollte aber vorher im Testmodus ausprobieren, ob das alles auch schnell genug geht oder ob es nicht vielleicht doch besser wäre, eine Image-Datei zu verwenden.

Block-Medium verwenden

MakeCD kann Daten direkt auf eine Festplatte schreiben -- beginnend bei einem von Ihnen angegebenen Block (normalerweise Block 0). Das kann für Daten-CDs extrem nützlich sein, wenn Sie das ISO-Image testen möchten, bevor Sie es brennen, und wenn Sie das 'cdromemu.device' (dies ist eine frei kopierbare Software, mit der man ISO-Image-Dateien testen kann) nicht verwenden möchten. Außerdem wird diese Form von den meisten CD-Herstellern als Quelle akzeptiert.

Diese Option verwendet das Block-Medium, das im
Einstellungsfenster
definiert wurde, und wird auf diesem Medium das Image ←
erzeugen.

Beachten Sie bitte, daß diese Option Daten auf Ihrer Festplatte zerstören kann, wenn Sie nicht vorsichtig sind und nicht wissen, was Sie tun. Verwenden Sie diese Option daher nur, wenn Sie sicher sind, daß Sie genau wissen, was Sie tun!

1.92 MakeCD.guide/MITTO

Weitergehende Optionen

.....

Bei den 'Weitergehenden Optionen' können einige weitere trackspezifische Optionen eingestellt werden. Die wichtigste Option ist der 'Tracktyp'. Um den Tracktyp zu setzen, verwenden Sie das Blättersymbol. Es gibt folgende Möglichkeiten:

Daten (Mode 1)

Diesen Tracktyp müssen Sie wählen, wenn Sie einen Datentrack erstellen möchten. Datentracks benötigen Sie, wenn Sie den Inhalt Ihrer Festplatte auf CD-ROM brennen möchten. Es werden dann 2048 Nutzbytes pro Block gebrannt. Intern werden automatisch für jeden Block die passenden Fehlererkennungs- und Fehlerkorrektur-Codes errechnet und zu jedem Block dazugebrannt.

Audio (normal)

Diesen Typ müssen Sie wählen, wenn Sie einen gewöhnlichen Audiotrack brennen möchten, also z. B. wenn Sie eine Musik-CD erstellen möchten. Es werden dann 2352 Nutzbytes pro Block gebrannt. Es gibt keine Fehlererkennung oder -korrektur.

Audio (Preemphasize)

Normalerweise benötigen Sie diesen Tracktyp nicht. Tracks, die mit diesem Tracktyp geschrieben wurden, heben den oberen Frequenzbereich um 6 dB an. Bei der Wiedergabe muß dann natürlich eine Absenkung um 6 dB erfolgen. Dadurch läßt sich das Rauschen verringern.

Beim Abspielen von Audio-Daten beachtet MakeCD diese Einstellung übrigens nicht sondern spielt die Daten wie normale Audio-Daten ab. Wenn Sie einen Track mit diesem Tracktyp brennen, werden wieder 2352 Nutzbytes pro Block -- wieder ohne Fehlererkennung -- gebrannt.

Mode 2 Form 1

Dieser Tracktyp wird auf CD-ROM/XA-CDs für normale Daten verwendet. Er ist verwandt mit dem 'Datentrack (Mode 1)'. Bei diesem Tracktyp werden wieder 2048 Nutzbytes pro Block gebrannt. Intern werden außerdem wieder automatisch für jeden Block die passenden Fehlererkennungs- und Fehlerkorrektur-Codes errechnet und zu jedem Block dazugebrannt.

Mode 2 Form 2

Wenn man auf Fehlerkorrektur verzichten kann (etwa bei Audio- oder Video-Daten), ist dieser Tracktyp geeignet. Als Endanwender werden diesen Tracktyp vermutlich nur bei direkten CD-Kopien verwenden. Hier werden pro Block 2328 Nutzbytes gebrannt. Es gibt keine Fehlererkennung.

Mode 2

Hierbei handelt es sich um die Obermenge von Mode 2 Form 1 / 2. So wird es ermöglicht, Blöcke in den Formen eins und zwei in nur einem einzigen Track zu mischen. Dabei steht in jedem gebrannten Block in einem Subheader, in welcher Form (eins oder zwei) der Block erzeugt wurde -- falls der Block überhaupt eine bestimmte Form hat. Diesen Subheader kann man sogar noch weglassen, dann stehen die gesamten 2336 Bytes für Nutzdaten zur Verfügung. Allerdings ist diese Verwendung sehr unüblich.

Abhängig davon, was Sie als 'Tracktyp' einstellen, muß die Quelle die Daten natürlich in der eingestellten Form liefern. Oftmals erkennt MakeCD den nötigen Tracktyp anhand der gewählten Quelle aber selber und setzt ihn selbständig auf den richtigen Typ.

Bei der 'Pause' stellen Sie ein, um wieviel die Pause länger hinter dem

Track sein soll als das technische Minimum. Beachten Sie bitte, daß in einigen Fällen immer eine Pause von einer bestimmten Länge erzeugt wird. Im Track-At-Once-Modus sind die Pausen nicht wegzubekommen. Wenn Sie eine Audio-CD erzeugen möchten, bei der keine Pausen zwischen den Audio-Tracks enthalten sind, benötigen Sie die Disc-At-Once-Version von MakeCD. Aber selbst im Disc-At-Once-Modus ist zum Beispiel zwischen einem Daten- und einem Audio-Track immer eine bestimmte Pause enthalten.

Der 'ISRC' (International Standard Recoding Code) identifiziert Audio-Tracks. Er besteht (in dieser Reihenfolge) aus einem Länder- und einem Eigentümercode, dem Jahr der Aufzeichnung und einer Seriennummer. Gewöhnlich werden Sie die Felder wohl leer lassen wollen.

1.93 MakeCD.guide/MITTI

Indizes

.....

Bei Audio-CDs können Sie innerhalb der Tracks Markierungen (Indizes) setzen, die man später mit einem guten CD-Spieler gezielt anspringen kann. Wenn Sie im Disc-At-Once-Modus brennen (manche CD-Brenner unterstützen dieses Feature sogar im Track-At-Once-Modus), können Sie diese Markierungen entweder gezielt setzen, während MakeCD die Musik abspielt, oder manuell in die Liste im Track-Optionen-Fenster eintragen. Zwei Indizes gibt es immer: einen am Liedanfang und einen im ersten Block der Pause nach dem Track. Dazwischen können Sie aber noch bis zu 98 weitere Indizes setzen.

In der Index-Liste können Sie mit 'Neu' neue Indizes hinzufügen, mit "Entfernen" Indizes aus der Liste löschen und im "Index-Eingabefeld" die Position des Index' ändern. Mit "Von der Quelle lesen" veranlassen Sie MakeCD, die Indizes von der Quelle zu lesen und automatisch in die Liste einzutragen.

1.94 MakeCD.guide/MIF00

Weitere Optionen

Wenn Sie im Hauptfenster auf 'Weitere Optionen...' klicken, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie die globalen Optionen -- wie etwa Disc-At-Once oder Track-At-Once -- für Ihr Projekt eintragen können.

Basisverzeichnis

Aktuelles Verzeichnis für Dateien

Startblock

Erster freier Block auf CD-R

Katalognummer
UPC/EAN-Nummer

Schreibmodus
Disc-At-Once oder Track-At-Once

Daten-Format
"Rohe" oder "gekochte" Daten

Audio-Anfang
Erste Blocknummer bei Audio-CDs

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und schließen Sie das Fenster dann mit 'OK'.

1.95 MakeCD.guide/MITFB

Basisverzeichnis
.....

Mit dem Symbol 'Basisverzeichnis' können Sie das Verzeichnis, in dem alle Image-Dateien erzeugt werden, bestimmen. Dazu müssen Sie lediglich das gewünschte Verzeichnis eintragen.

Das ist besonders nützlich, wenn Sie für die Image-Dateien jeder CD, die Sie schreiben, ein eigenes Verzeichnis verwenden möchten. Wenn Sie diesen Pfad spezifizieren, bevor Sie die Trackliste erzeugen, ist das Wählen der Dateinamen für Image-Dateien spürbar komfortabler.

Diese Option ist besonders nützlich für CDs mit vielen Tracks, zum Beispiel Musik-CDs.

1.96 MakeCD.guide/MITFS

Startblock
.....

In den meisten Fällen kann der 'Startblock' deaktiviert bleiben, denn er wird nur benötigt, wenn Image-Dateien für Multisession/Multivolume CDs erzeugt werden sollen. In der Regel kann man den 'Startblock' aber selbst bei Multisession/Multivolume-CDs ausgeschaltet lassen. MakeCD fragt dann ggf. vor dem Erzeugen der Image-Datei nach, um den Startblock automatisch zu errechnen.

Der 'Startblock' ist der Block auf der CD-R, der als nächstes beschrieben werden kann. Bei leeren CDs ist das Block 0. Falls schon Daten auf der CD enthalten sind, ist es irgendein positiver Wert. Wenn Sie die CD-R in Ihren CD-Brenner einlegen, kann MakeCD den nächsten

beschreibbaren Block (also den 'Startblock') durch Betätigen des Popup-Symbols ermitteln, nachdem Sie den Tracktyp des ersten Tracks der Trackliste korrekt gesetzt haben. Der Tracktyp des ersten zu schreibenden Tracks (also des ersten Tracks der Trackliste) muß deshalb unbedingt vorher korrekt gesetzt werden, weil der Startblock vom Tracktyp des ersten Tracks abhängen kann.

Nötig ist das korrekte Ausfüllen von 'Startblock' eigentlich nur, wenn Sie eine Image-Datei für eine CD-R erzeugen möchten, auf der bereits Daten enthalten sind, und wenn Sie diese CD-R gerade nicht zur Hand haben oder wenn Sie gerade keinen CD-Brenner zur Hand haben, aber wenn Sie den Startblock trotzdem kennen. Der bei 'Startblock' eingetragene Wert wird außerdem nur berücksichtigt, wenn Sie auf 'Image-Datei(en) erzeugen' klicken und nicht, wenn die Image-Dateien automatisch durch 'Tracks Schreiben' erzeugt werden.

Falls Sie neben der Ziel-CD-R nur ein CD-ROM-Laufwerk zur Verfügung haben, kann MakeCD auch mit Hilfe Ihres CD-ROM-Laufwerks den Startblock berechnen, aber nur, wenn nach dem Track, der zuletzt auf die CD-R geschrieben wurde, die Session fixiert wurde. Andernfalls wird Ihr CD-ROM-Laufwerk einen falschen Wert zurückliefern.

Wenn Ihr Freund die CD-R, zu der Sie Daten hinzufügen wollen, gerade besitzt, können Sie ihn anrufen und bitten, Ihnen den korrekten Startblock mitzuteilen. Dann können Sie sogar ein Multivolume-Image erzeugen, ohne die CD-R wirklich in den Händen zu halten.

Beachten Sie bitte, daß MakeCD automatisch den korrekten Startblock verwendet, wenn die CD-R verfügbar ist und wenn Sie 'Tracks Schreiben' aufrufen. In diesem Fall wird der vom User gewählte 'Startblock' also ignoriert.

Wenn Sie 'Image-Dateien Anlegen' aufrufen, wird der eingetragene 'Startblock' verwendet oder der Benutzer gefragt, für welche CD-R das Image erzeugt werden soll.

Wenn Sie versuchen, eine Image-Datei, die mit dem falschen Startblock geschrieben wurde, auf CD-R zu schreiben, wird MakeCD Sie warnen. Also brauchen Sie sich nicht allzusehr davor zu fürchten, durch eine Fehlbedienung leichtfertig einen Rohling zu verlieren.

1.97 MakeCD.guide/MITFC

Katalognummer
.....

Bei kommerziellen CDs können Sie unter 'Katalognummer' 13 Ziffern eintragen, die die gesamte CD gemäß des internationalen UPC/EAN-Kodes identifizieren. Gewöhnlich werden Sie dieses Feld leer lassen wollen.

Die Katalognummer kann von manchen CD-Brennern im Track-At-Once-Modus gesetzt werden, bei anderen jedoch nur im Disc-At-Once-Modus. Sehen Sie ggf. im Geräteauswahlfenster (das ist das Fenster, mit dem Sie in den Einstellungen Ihren CD-Brenner auswählen) nach, ob Ihr Gerät die

Katalognummer auch im TAO-Modus setzen kann.

1.98 MakeCD.guide/MITFW

Schreibmodus
.....

Bei 'Schreibmodus' stellen Sie ein, ob die CD im 'Disc-At-Once'- oder im 'Track-At-Once'-Modus gebrannt werden soll. Falls Ihr CD-Brenner auch 'Session-At-Once' unterstützt und Sie im Session-At-Once-Modus brennen möchten, wählen Sie 'Disc-At-Once' als 'Schreibmodus' und stellen dann im Schreibfenster die Fixierung auf 'Session'. Bitte beachten Sie, daß Sie im Disc-At-Once-Modus nur dann richtig brennen können, wenn Sie sich entweder als privater Benutzer für Disc-At-Once registriert haben, oder wenn Sie eine der höheren Registriertklassen gewählt haben.

Track-At-Once

In diesem Modus wird jeder Track einzeln geschrieben. Der Datenstrom darf zwischen den einzelnen Tracks beliebig lange abreißen und Sie können die CD sogar nach jedem Track aus dem Laufwerk nehmen. Dadurch können Sie CDs gefahrlos häppchenweise beschreiben.

Sollte der Datenstrom während des Brennens der CD abreißen, ist nur der zuletzt geschriebene Track defekt, aber Sie können die CD problemlos weiter brennen und/oder fixieren.

Wenn Sie die CD im Track-At-Once-Modus beschreiben, kann MakeCD eventuelle Image-Dateien unmittelbar vor dem Schreiben der jeweiligen Tracks erzeugen, so daß Sie nur soviel Platz auf der Festplatte benötigen wie der größte Track, für den eine Image-Datei angelegt werden soll. Stellen Sie dazu unter 'Datei löschen' im Track-Optionen-Fenster 'Sofort' ein und klicken Sie auf 'Tracks schreiben...', also ohne zuvor die Image-Dateien erstellt zu haben. Alles weitere macht MakeCD dann automatisch.

Disc-At-Once

(brennt auch Session-At-Once)

Um im Disc-At-Once richtig brennen zu können, müssen Sie für Disc-At-Once registriert sein. Bei der Version für private Nutzer ist dafür eine zusätzliche Gebühr nötig, in den anderen Lizenzklassen ist der Disc-At-Once-Modus bereits enthalten. Wenn Sie nicht für Disc-At-Once registriert sind, können Sie den Disc-At-Once-Modus nur im Testmodus ausprobieren.

Außerdem ist natürlich Voraussetzung, daß in MakeCD Disc-At-Once-Unterstützung für den zu Ihrem CD-Brenner gehörenden Treiber eingebaut ist. Nicht alle MakeCD-Treiber unterstützen zwangsweise Disc-At-Once. Beim Auswählen Ihres CD-Brenners im Geräteauswahlfenster wird in einem gesonderten Bereich angezeigt, über welche Fähigkeiten der ausgewählte Treiber verfügt.

Selbst wenn der MakeCD-Treiber Disc-At-Once-Unterstützung bietet,

kann es immer noch sein, daß Ihr CD-Brenner Disc-At-Once nicht unterstützt. Insbesondere Sony scheint ihre CD-Brenner wohl aus politischen Gründen nicht mehr mit Disc-At-Once auszustatten.

Nun zu den Besonderheiten von Disc-At-Once. Im Disc-At-Once-Modus wird immer die ganze CD auf einen Rutsch gebrannt. Dadurch lassen sich zum Beispiel die Pausen zwischen zwei Audio-Tracks vermeiden. Die CD-R muß zu Beginn leer sein und nach Beendigung des Vorgangs wird die CD-R fixiert sein. Manche CD-Brenner unterstützen auch 'Session-At-Once'. Dieser Modus fordert nur eine leere Session und fixiert nach dem Brennen auch nur die Session und nicht die ganze CD-R. Allerdings wird dieser Modus nicht von allen CD-Brennern unterstützt.

Der Disc-At-Once- bzw. Session-At-Once-Modus erlaubt MakeCD zudem eine genauere Kontrolle darüber, wo die Tracks beginnen und darüber, wie die Daten innerhalb der Tracks geschrieben werden. Dadurch sind genauere CD-Kopien möglich als im Track-At-Once-Modus.

1.99 MakeCD.guide/MITFD

Daten-Format
.....

Die Einstellung 'Daten-Format' ist nur beim Brennen im Disc-At-Once-Modus relevant. Sie können dann bestimmen in welchem Format MakeCD die Daten an den CD-Brenner schicken soll bzw. in welchem Format die Image-Dateien erstellt werden.

Manche CD-Brenner unterstützen nur eines der beiden Formate. In diesem Fall wird die Einstellung beim Brennen ignoriert, aber die Image-Dateien werden trotzdem im dem eingestellten Format angelegt.

Wenn Sie wissen möchten, welche Formate Ihr CD-Brenner (bzw. der MakeCD-Treiber für Ihren CD-Brenner) unterstützt, dann gehen Sie in das Einstellungsfenster und öffnen Sie das Geräteauswahlfenster für Ihren CD-Brenner. In der unteren Liste finden Sie Informationen über die Fähigkeiten des Treibers.

Folgende Formate können Sie mit der Option 'Daten-Format' einstellen:

Format des Brenners

Diese Einstellung ist voreingestellt. MakeCD verwendet dann auf jeden Fall ein Format, das der CD-Brenner auch unterstützt, normalerweise 'Ausgewertete Benutzerdaten'. Sollte der CD-Brenner das nicht beherrschen, wird 'Roher Blockinhalt' verwendet.

Insbesondere wenn Sie noch unerfahren mit Disc-At-Once sind, werden Sie diese Einstellung verwenden wollen, um optimale Ergebnisse zu bekommen.

Roher Blockinhalt

Hierbei wird jeder Block inklusive der zugehörigen Verwaltungsdaten, Prüfsummen und Fehlerkorrekturen übertragen. Bei

einem Datenblock würden als beispielsweise nicht mehr nur 2048 Bytes übertragen, sondern 2352 Bytes. Wenn Sie eine möglichst identische Kopie einer CD erstellen möchten, empfiehlt sich dieser Modus, da dann die Verwaltungsdaten nicht neu berechnet sondern so gebrannt werden, wie sie von der Quell-CD gelesen wurden.

Wenn Sie versuchen, eine Daten-CD im DAO-Modus zu erstellen und 'Roher Blockinhalt' gewählt haben, dann muß MakeCD die Prüfsummen und Fehlerkorrektur-Daten selber berechnen. Da dies eine extrem zeitaufwendige Angelegenheit ist, sollten Sie das in jedem Fall zunächst im Test-Modus ausprobieren, um einen Pufferunterlauf beim Brennen und somit eine defekte CD zu vermeiden. Reduzieren Sie notfalls die Geschwindigkeit auf einfache Geschwindigkeit oder verwenden Sie Image-Dateien für die betroffenen Tracks.

Ausgewertete Benutzerdaten

Bei diesem Modus werden nur die eigentlichen Daten eines jeden Blocks an den CD-Brenner übertragen. Der CD-Brenner berechnet dann selbständig die Prüfsummen und Fehlerkorrekturcodes. Für reine Daten-CDs ist dieses Format besser geeignet, da es weniger fehleranfällig ist.

1.100 MakeCD.guide/MITFA

Audio-CD-Anfang

.....

Wenn der erste Track einer Session ein Audio-Track ist, muß er nicht unbedingt am ersten freien Block der Session beginnen. Viele der gekauften Audio-CDs beginnen zum Beispiel erst bei Block 32 oder 33, was Sie im Ziel-CD-R-Fenster beobachten können. Mit dieser Einstellung können Sie bestimmen, wieviel Platz vor dem ersten Audio-Track freigelassen werden soll. Voreingestellt ist 0.

1.101 MakeCD.guide/MI100

Beschreibung der ISO-Optionen

=====

Wenn Sie Ihre eigene Daten-CD erzeugen möchten, müssen Sie einen Daten-Track erzeugen, als Quelle für diesen Daten-Track wie in

Track Optionen...

beschrieben 'Dateisystem' einstellen und dann das Popup-Symbol betätigen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie mit dem Fenster, das sich dann öffnet, umgehen müssen.

In dem erscheinenden Fenster werden Sie links eine Liste sehen und darunter Optionen, die sich auf diese Liste oder auf den hervorgehobenen Eintrag der Liste beziehen. Rechts sehen Sie globale Optionen, die sich

auf den gesamten Datentrack beziehen.

Quellen	Daten, die ins Image aufgenommen werden
Neu	Neue, zusätzliche Datenquelle
Entfernen	Datenquelle entfernen
Hoch	Datenquelle nach oben verschieben
Runter	Datenquelle nach unten verschieben
Typ	Typ der Datenquelle
Image-Pfad	Pfad im ISO-Image für die Datenquelle
Volume-Name	Datenträgername des ISO-Images
System-ID	System-Kennung
Ersteller	Ersteller der Daten-CD
Vertrieb	Vertrieb der Daten-CD
Copyright	Copyright der Daten-CD
Übersicht	Übersicht der Daten-CD
Inhaltsangabe	Inhaltsangabe der Daten-CD
ISO+Rock Ridge	ISO und Rock Ridge Optionen
Boot Optionen	CDTV und MS DOS Boot-Optionen

1.102 MakeCD.guide/MIISR

Quellen

Links oben im ISO-Fenster finden Sie eine Liste mit der Überschrift 'Quellen'. Diese Liste enthält alle Quellen, die in dem Image später auftauchen sollen. Das können entweder Pfadnamen sein oder Tracks von der CD-R, falls Sie "Multisession-Merging" machen möchten. Auf Wunsch können Sie auch eine in einer Datei gespeicherte Liste aller zu brennenden Objekte übergeben.

Die Reihenfolge der Einträge in dieser Liste ist nur wichtig, wenn es Kollisionen zwischen den Dateinamen gibt. Falls das der Fall ist, wird -- auf Anfrage -- die Datei, die in der Quelle zuerst auftaucht, ins ISO-Image aufgenommen und alle Dateien, die Kollisionen erzeugen, werden ignoriert.

Mit Hilfe der zu der Liste gehörenden Symbole können Sie Einträge hinzufügen und löschen, sowie für jeden Eintrag angeben, ob Sie einen Pfad von der Festplatte hinzufügen möchten oder einen Track von der CD-R. Verwenden Sie dann das Popup-Symbol, um entweder den Pfad oder den CD-R-Track zu wählen.

1.103 MakeCD.guide/MIINW

Neu

Mit 'Neu' fügen Sie eine neue Quelle zum ISO-Image hinzu. Vergessen Sie nicht, den Typ der Quelle korrekt zu setzen und die Quelle näher zu spezifizieren.

1.104 MakeCD.guide/MIIRM

Entfernen

Mit 'Entfernen' entfernen Sie eine Quelle vom ISO-Image. Die Quelle wird aus der Liste entfernt und die dort spezifizierten Daten werden nicht mehr ins ISO-Image aufgenommen.

1.105 MakeCD.guide/MIUP

Hoch

Mit 'Hoch' ändern Sie die Reihenfolge der Quell-Einträge, indem der markierte Eintrag nach oben geschoben wird. Sollte es beim Durchsuchen der Quellen zu Namenskollisionen kommen, wird -- nach einer Anfrage -- das Objekt, das zuerst in der Quelle spezifiziert wurde, ins ISO-Image aufgenommen.

1.106 MakeCD.guide/MIIDW

Runter

Mit 'Runter' ändern Sie die Reihenfolge der Quell-Einträge, indem der markierte Eintrag nach unten geschoben wird. Sollte es beim Durchsuchen der Quellen zu Namens-Kollisionen kommen, wird -- nach einer Anfrage -- das Objekt, das zuerst in der Quelle spezifiziert wurde, ins ISO-Image aufgenommen.

1.107 MakeCD.guide/MIITY

Typ

Für jede Quelle in der Quell-Liste bestimmen Sie mit dem Blättersymbol 'Typ' den Typ:

Dateisystem

Es sollen Daten von der Festplatte (entweder ein Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen und Dateien oder eine einzelne Datei) ins ISO-Image aufgenommen werden.

Wenn Sie für eine Quelle als Typ 'Dateisystem' wählen, müssen Sie in dem Eingabesymbol darunter eine Datei oder ein Verzeichnis eintragen. Sie können die Datei bzw. das Verzeichnis auch mit Hilfe eines Dateiauswahlfensters auswählen.

Ins ISO-Image wird nur der Inhalt des Verzeichnisses, das Sie auswählen, bzw. nur die Datei, die Sie auswählen, aufgenommen. Die Struktur innerhalb eines Verzeichnisses bleibt erhalten, aber die Pfade vor der Datei bzw. vor dem Verzeichnis werden nicht übernommen.

CD-R Track

Wenn Sie eine Session zu einer bereits gebrannten Daten-CD dazubrennen möchten und wenn die Daten aus einem bereits gebrannten Track in dem neuen Track enthalten sein sollen, müssen Sie für eine Quelle 'CD-R Track' wählen. Dann wählen Sie mit Hilfe des Popup-Symbols den Track, den ins ISO-Image aufnehmen möchten, aus. Sie können so auch mehr als einen Track derselben CD ins neue ISO-Image aufnehmen.

Beachten Sie, daß die Reihenfolge der Quellen wichtig ist. Wenn die Dateien von der Festplatte Vorrang haben sollen vor gleichnamigen bereits gebrannten Dateien, dann müssen Sie den CD-R Track nach den Dateien von der Festplatte angeben.

Wenn Sie eine Daten-CD z. B. in vier Sitzungen brennen, und in jeder Session immer Zugriff auf alle Daten haben möchten, müssen Sie beim Erstellen eines neuen ISO-Images nur jeweils den zuletzt gebrannten Track ins Image aufnehmen lassen. Dadurch sind dann immer alle auf der CD enthaltenen Daten sichtbar. Falls Sie das einmal vergessen sollten (wenn Sie zum Beispiel beim Track 3 noch drangedacht haben, es aber bei Track 4 vergessen haben), nehmen Sie beim nächsten Mal einfach Track 3 und Track 4 ins Image auf. Wenn Sie zu diesem neuen Track keine neuen Daten von der Festplatte hinzufügen, wird er übrigens in wenigen Sekunden geschrieben und nur sehr wenig Platz in Anspruch nehmen. Das Fixieren dieser neuen Session wird aber wie üblich etwa 13,5 MB benötigen.

Dateiliste

Möglicherweise möchten Sie auch mal viele verschiedene Dateien, die alle auf Ihrer Festplatte an ganz unterschiedlichen Stellen stehen, brennen können. Das funktioniert mit 'Dateiliste'.

Mit dieser Option übergeben Sie MakeCD eine Datei, die die Namen aller Dateien enthält, die Sie brennen möchten.

Jede Zeile in der Dateiliste enthält den Namen einer Datei. Wenn die Datei 200 Zeilen lang ist, werden also auch 200 Dateien ins ISO-Image aufgenommen.

Die Dateien werden aus den angegebenen Dateinamen gelesen und unter demselben Pfad wieder geschrieben. Lediglich der Teil vor einem eventuellen ersten Doppelpunkt wird ignoriert. 'Workbench:SYS/Format' würde also unter dem Namen 'SYS/Format' ins ISO-Image aufgenommen werden.

Wenn Sie nicht den kompletten Pfad brennen möchten, können Sie ein Assign zur Hilfe nehmen: 'Assign PFAD: DH0:Tools'. Wenn Sie dann eine Zeile 'PFAD:RDB-Salv/RDB-Salv.info' in die Dateiliste aufnehmen, wird die Datei 'DH0:Tools/RDB-Salv/RDB-Salv.info' unter dem Namen 'RDB-Salv/RDB-Salv.info' ins ISO-Image aufgenommen.

Manchmal möchten Sie die Datei und/oder den Pfad vielleicht auch ganz umbenennen. Auch das geht mit Hilfe der Dateiliste. Wenn Sie nach dem Dateinamen in derselben Zeile zwei Doppelpunkte angeben, können Sie unmittelbar danach den gewünschten neuen Namen übergeben. Die Zeile 'DH0:Tools.info::DH0-Stuff/Utilities.info' würde demnach MakeCD veranlassen, die Datei 'DH0:Tools.info' unter dem neuen Namen 'DH0-Stuff/Utilities.info' ins ISO-Image aufzunehmen.

Eine Dateiliste könnte daher wie folgt aussehen:

```
DH0:Disk.info
PFAD:RDB-Salv/RDB-Salv.info::Rettung/RDB-Salv/RDB-Salv.info
```

MakeCD

Übrigens eignet sich der List-Befehl hervorragend, um solche Dateilisten zu erstellen. Beispiel: `List DH0:Tools LFORMAT "%p%n::Utilities/%n"`

Gegenüber `'Dateisystem'` hat `'Dateiliste'` allerdings auch ein paar Nachteile:

- Jedes Objekt benötigt bei der Dateiliste deutlich mehr Speicher zum Erstellen des Dateibaums.
- Die Verzeichnisse werden bei der `'Dateiliste'` neu erzeugt und nicht -- wie bei `'Dateisystem'` -- kopiert. Daher bleiben Attribute wie Protectionbits, Verzeichnisdatum und Kommentar nicht erhalten.

Daher sollten Sie falls möglich `'Dateisystem'` der `'Dateiliste'` bevorzugen.

1.108 MakeCD.guide/MIIPA

Image-Pfad

Ein Problem beim Erstellen eines ISO-Images aus mehreren Quellen sind Namens-Kollisionen. MakeCD bietet aber auch hier eine Möglichkeit, sicherzustellen, daß es gar nicht erst zu diesen Kollisionen kommt, denn Sie können jede Quelle in ein eigenes von MakeCD erzeugtes Verzeichnis legen lassen. Dazu aktivieren Sie das Häkchen bei `'Image-Pfad'` und geben den Namen des Verzeichnisses ein, das angelegt werden soll. In dieses Verzeichnis werden dann die jeweiligen Objekte kopiert. Wenn Sie also vier Quellen haben, können Sie vier Verzeichnisse anlegen, und so den Inhalt der vier Quellen in vier verschiedene Verzeichnisse legen lassen.

1.109 MakeCD.guide/MIIVN

Volume-Name

Vermutlich möchten Sie Ihrer Daten-CD auch einen Namen geben, der dann auf der Workbench erscheinen soll. Wenn Sie die registrierte Version von MakeCD verwenden können Sie den gewünschten Namen unter `'Volume-Name'` eintragen -- andernfalls heißt Ihre Daten-CD immer `'UNREGISTERED'`.

Normalerweise sind für den Namen nur Großbuchstaben, Ziffern und der Unterstrich erlaubt (alle anderen Eingaben werden nicht akzeptiert), aber wenn Sie eine ISO Level Amiga CD erstellen, erlaubt MakeCD auch andere Zeichen. Beachten Sie aber, daß eine solche CD auf anderen

Nicht-AMIGA-Systemen Probleme bereiten kann.

1.110 MakeCD.guide/MIISI

System-ID

Unter 'System-ID' können Sie den Namen des Systems eintragen, für das das ISO-Image erstellt wurde, z. B. 'AMIGA'. Es sind nur Großbuchstaben, Ziffern und einige wenige andere Zeichen erlaubt, alle anderen Zeichen können gar nicht erst eingegeben werden.

1.111 MakeCD.guide/MIICR

Ersteller

Beim 'Ersteller' tragen Sie Ihren Namen ein. Es sind nur Großbuchstaben, Ziffern und einige wenige Sonderzeichen erlaubt. Sie können das Feld aber auch unausgefüllt lassen, denn normalerweise interessiert es sowieso niemanden.

Alternativ zu Ihrem Namen können Sie auch eine Datei aus dem Wurzelverzeichnis des ISO-Images wählen, die Ihren Namen enthält. Stellen Sie dazu das Blättersymbol von 'Text' auf 'Datei'.

1.112 MakeCD.guide/MIIPB

Vertrieb

Beim 'Vertrieb' können Sie den Text nur ändern, wenn Sie für die kommerzielle Version von MakeCD registriert sind, andernfalls ist der Text fest vorgegeben. Nur wenn Sie eine kommerzielle Lizenz für MakeCD haben, haben Sie die Erlaubnis, mit MakeCD erstellte CDs zu vervielfältigen und zu vertreiben. Wenn Sie mit einer solchen Lizenz arbeiten, können Sie hier den Namen Ihrer Firma eintragen. Es sind wieder nur Großbuchstaben, Ziffern und einige wenige Sonderzeichen erlaubt.

Alternativ zu Ihrem Firmennamen können Sie auch eine Datei aus dem Wurzelverzeichnis des ISO-Images wählen, die Ihren Firmennamen enthält. Stellen Sie dazu das Blättersymbol von 'Text' auf 'Datei'.

1.113 MakeCD.guide/MIICO

Copyright

Durch Klicken auf das Popup-Symbol bei 'Copyright' können Sie eine Datei aus dem Wurzelverzeichnis des ISO-Images wählen, die Copyright-Informationen enthält.

Sie können das Feld aber auch unausgefüllt lassen, denn normalerweise interessiert es sowieso niemanden.

1.114 MakeCD.guide/MIIOV

Übersicht

Durch Klicken auf das Popup-Symbol bei 'Übersicht' können Sie eine Datei aus dem Wurzelverzeichnis des ISO-Images wählen, die eine Übersicht enthält.

Sie können das Feld aber auch unausgefüllt lassen, denn normalerweise interessiert es sowieso niemanden.

1.115 MakeCD.guide/MIICT

Inhaltsangabe

Durch Klicken auf das Popup-Symbol bei 'Inhaltsangabe' können Sie eine Datei aus dem Wurzelverzeichnis des ISO-Images wählen, die eine Inhaltsangabe enthält.

Sie können das Feld aber auch unausgefüllt lassen, denn normalerweise interessiert es sowieso niemanden.

1.116 MakeCD.guide/MIIR

ISO+Rock Ridge...

Wenn Sie auf 'ISO/Rock Rige...' klicken, öffnet sich das Fenster mit den ISO- und Rock Ridge Optionen, das in

ISO+Rock Ridge

näher

beschrieben ist. Sie sollten diese Optionen zumindest einmal

entsprechend Ihren Wünschen gesetzt und gespeichert haben.

1.117 MakeCD.guide/MIR00

ISO+Rock Ridge

=====

Um beim Brennen von Daten-CDs optimale Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie sicherstellen, daß die ISO 9660 und Rock Ridge Optionen korrekt gesetzt sind. Wenn Sie im ISO-Image-Einstellungsfenster auf 'ISO/Rock Ridge...' klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einige ISO und Rock Ridge Optionen setzen können.

Wenn Sie eine Meeting Pearls CD (I bis IV) besitzen und diese CD auf Ihren Systemen zufriedenstellend läuft, können Sie die Optionen, mit denen die CD erstellt wurde, per Menü anwählen. Meeting Pearls II und III wurden mit denselben Optionen erstellt, bei den anderen CDs gibt es kleine Unterschiede.

Sortier-Reihenfolge

 Dateien gesammelt speichern

Neu

 Neuer Eintrag für Sortier-Reihenfolge

Entfernen

 Eintrag aus Sortier-Reihenfolge entfernen

Rock Ridge

 Rock Ridge Erweiterungen einschalten

World Access

 Rock Ridge: World-Zugriffe öffnen

Group Access

 Rock Ridge: Group-Zugriffe öffnen

Amiga Datei-Attribute

 Rock Ridge: Amiga-Attribute schreiben

ISO Level

 Wahl des gewünschten ISO Levels

.info Endung klein

 .info-Endungen in Kleinbuchstaben wandeln

ISO-Namen groß

 ISO-Namen in Großbuchstaben wandeln

1.118 MakeCD.guide/MIRSO

Sortier-Reihenfolge

Die Liste 'Sortier-Reihenfolge' ermöglicht es, Dateien mit derselben Endung an einem Stück ins Image zu schreiben. Nachdem die erste der so geschriebene Datei gelesen wurde, kann das CD-ROM-Laufwerk in der Regel sehr schnell auf die anderen Dateien zugreifen.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, daß Piktogramme von CDs, die mit MakeCD gemacht wurden (dasselbe gilt aber auch für die meisten anderen Mastering-Programme) ziemlich schnell geladen werden. Obwohl ein schnelles CD-ROM-Laufwerk etwa 1/10 Sekunde (ein langsames CD-ROM-Laufwerk benötigt 2/10 Sekunden) benötigt, um auf eine Datei zuzugreifen, wird ein Verzeichnis mit 20 Piktogrammen (also mit 20 Icons) in der Regel schneller angezeigt als in 2 bis 4 Sekunden. Das ist deshalb der Fall, weil MakeCD gewöhnlich alle '.info' Dateien in einen einzigen Bereich speichert, so daß -- nachdem auf die erste '.info' Datei zugegriffen wurde -- die folgenden '.info' Dateien gewöhnlich in den Cache Ihres CD-ROM-Laufwerks kopiert werden und somit sehr schnell geladen werden können.

Die Liste 'Sortier-Reihenfolge' enthält die Endungen der Dateien, die in einem einzigen Bereich gespeichert werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel wünschen, daß '.html' Dateien ähnlich schnell geladen werden, fügen Sie '.html' zu der Liste hinzu.

Voreingestellt ist '.info'.

1.119 MakeCD.guide/MIRNW

Neu

Mit 'Neu' können Sie einen neuen Eintrag zur Liste 'Sortier-Reihenfolge' hinzufügen.

1.120 MakeCD.guide/MIRRM

Entfernen

Mit dem Symbol 'Entfernen' entfernen Sie den ausgewählten Eintrag aus der Liste 'Sortier-Reihenfolge'.

1.121 MakeCD.guide/MIRRR

Rock Ridge

Wenn Sie diese Option anschalten, werden Rock Ridge Erweiterungen in das Image geschrieben. CDs mit Rock Ridge Erweiterungen sind mit jedem Dateisystem lesbar, das ISO 9660 unterstützt, sind also voll abwärtskompatibel. Wenn Ihr Dateisystem Rock Ridge unterstützt, können Sie von ein paar zusätzlichen Features profitieren, wie zum Beispiel Multiuser Flags, AMIGA Datei-Attribute oder unverstümmelte Dateinamen (sogar wenn die CD mit ISO 9660 Level 1 oder 2 gemastert wurde).

Grundsätzlich empfehlen wir, diese Option einzuschalten.

AmiCDFS, AmiCDROM, CacheCDFS, BabelCDROMFS und AsimCDFS (zumindest die neueren Versionen davon) unterstützen Rock Ridge.

CommoCDFS (liegt OS 3.1 bei) unterstützt Rock Ridge leider nicht, d. h. daß Sie von den zusätzlichen Features nicht profitieren können, wenn Sie Rock Ridge verwenden, aber die CD ist natürlich auch dann lesbar, wenn Sie Rock Ridge einschalten.

1.122 MakeCD.guide/MIRWA

World Access

Wenn Sie Rock Ridge angeschaltet haben, werden Multiuser Flags in das Image geschrieben. Die Option 'World Access' sorgt dafür, daß die Benutzergruppe 'World' für alle Objekte dieselben Zugriffsrechte bekommt wie der Besitzer.

Diese Option kann ziemlich nützlich sein, wenn Sie die CD auf Unix-Rechnern verwenden möchten.

1.123 MakeCD.guide/MIRGA

Group Access

Wenn Sie Rock Ridge angeschaltet haben, werden Multiuser Flags in das Image geschrieben. Die Option 'Group Access' sorgt dafür, daß die Benutzergruppe 'Group' für alle Objekte dieselben Zugriffsrechte bekommt wie der Besitzer.

Diese Option kann ziemlich nützlich sein, wenn Sie die CD auf Unix-Rechnern verwenden möchten.

1.124 MakeCD.guide/MIRAA

Amiga Datei-Attribute

Wenn die Option 'Amiga Datei-Attribute speichern' angeschaltet ist, werden AMIGA Protectionbits und AMIGA Dateikommentare mit ins Image aufgenommen.

Wenn diese Attribute wichtig für Sie sind, sollten Sie diese Option anschalten, aber auch sonst kann sie nicht schaden.

Beachten Sie bitte, daß Sie ein CD-ROM Dateisystem benötigen, das AMIGA Dateiattribute unterstützt, wenn Sie die AMIGA-Attribute beim späteren Arbeiten mit der CD sehen möchten.

Die folgenden AMIGA CD-ROM-Dateisysteme unterstützen die AMIGA-Attribute: AmiCDFS 2.30 oder besser, AsimCDFS 3.7 und CacheCDFS (aus dem IDEfix '97 Paket).

1.125 MakeCD.guide/MIRIL

ISO Level

ISO 9660 Datei- und Verzeichnisnamen unterliegen zahlreichen -- teilweise sehr lästigen -- Einschränkungen. Nur Großbuchstaben, Ziffern und der untergesetzte Strich '_' sind in diesen Namen erlaubt. Es muß genau ein Punkt in einem Dateinamen enthalten sind, und es darf kein einziger Punkt in Verzeichnisnamen enthalten sein. Datei- und Verzeichnisnamen dürfen nicht länger als 31 Zeichen sein.

Da jene AMIGA CD-ROM-Dateisysteme, die kein Rock Ridge unterstützen (z. B. Commodore CDFS, das dem OS 3.1 beiliegt), mit diesen Einschränkungen nicht sehr glücklich werden würden, haben wir uns entschlossen, diesen Standard zu mißachten, wenn Sie 'ISO 9660 AMIGA' wählen. CDs, die mit dieser Option erzeugt wurden, werden auf den meisten Systemen trotzdem funktionieren. Auf MS-DOS Systemen kann es aber zum Beispiel zu Problemen kommen, also gehen Sie vorsichtig mit dieser Option um.

ISO 9660 Level 1 erzeugt Dateinamen, die voll kompatibel zu MS-DOS Systemen sind. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einschränkungen werden diese Namen auf das 8.3-Format zerhackstückelt.

ISO 9660 Level 2 wird nicht ins 8.3-Format gewandelt, aber alle oben erwähnten Einschränkungen bleiben erhalten.

Wenn das Dateisystem, das Sie verwenden, 'Rock Ridge' unterstützt, kann es Ihnen relativ egal sein, welchen Level Sie hier einstellen, denn Ihr Dateisystem wird Ihnen sowieso nur die Rock Ridge Namen anzeigen. Wenn Sie aber planen, die CD auch anderen Personen zu geben, sollten Sie sich genau überlegen, welchen ISO Level Sie wählen.

Wir empfehlen, 'ISO 9660 AMIGA' zu verwenden, wenn die CD ausschließlich auf AMIGAs gelesen werden soll. Falls Sie planen, die CD auch auf MS-DOS Systemen zu verwenden, nehmen Sie ISO 9660 Level 1 mit Rock Ridge Erweiterungen. Dann benötigen Sie auf dem AMIGA aber ein CD-ROM-Dateisystem, das Rock Ridge unterstützt.

1.126 MakeCD.guide/MIRSC

.info Endung in Kleinbuchstaben wandeln

Mit der Option '.info Endung in Kleinbuchstaben wandeln' weisen Sie MakeCD an, '.info'-Dateien immer in Kleinbuchstaben zu wandeln, auch im ISO-Teil des Images.

Die Workbench 1.3 stellt Piktogramme nicht dar, wenn sie nicht exakt auf '.info' enden. '.INFO' oder '.Info' würden zum Beispiel nicht dargestellt werden. Diese Option stellt sicher, daß alle '.info'-Endungen nur aus Kleinbuchstaben bestehen. Sie benötigen diese Option nur, wenn Sie die CD unter Kickstart/Workbench 1.3 oder auf dem CDTV lesen möchten.

1.127 MakeCD.guide/MIRBC

ISO-Namen in Großbuchstaben wandeln

Wenn Sie nicht möchten, daß unter ISO 9660 völlig verstümmelte Dateinamen gespeichert werden, wenn Sie es MS-DOS-Rechnern aber dennoch etwas leichter machen möchten, Ihre CDs zu lesen, können Sie die Option 'ISO-Namen in Großbuchstaben wandeln' anschalten. Dadurch werden alle ISO-Namen in Großbuchstaben gewandelt. Andere ungültige Zeichen bleiben jedoch unberührt. Alles, was diese Option tut, ist a-z in A-Z zu wandeln. Dadurch wird Ihr AMIGA hauptsächlich Großbuchstaben darstellen, aber die CD ist unter MS-DOS brauchbarer, auch wenn immer noch nicht unbedingt auf alle Dateien zugegriffen werden kann. Die Schatztruhe GmbH erzeugt die meisten ihrer CDs mit dieser Option.

Wenn Sie zusätzlich Rock Ridge einschalten (die Schatztruhe GmbH tut das), werden Sie später -- vorausgesetzt Sie verwenden ein CD-ROM-Dateisystem, das Rock Ridge unterstützt -- die kompletten Rock Ridge Namen sehen, die natürlich nicht konvertiert worden sind. Sie sehen dann also nicht hauptsächlich Großbuchstaben. Unter Dateisystemen, die Rock Ridge nicht unterstützen, werden jedoch nur die konvertierten Dateinamen angezeigt.

CDs, die mit dieser Option geschrieben wurden, können problemlos auf dem AMIGA gelesen werden und können unter MS-DOS besser gelesen werden als eine 'ISO 9660 AMIGA' CD, die ohne diese Option geschrieben wurde. Wenn Sie zusätzlich Rock Ridge anschalten, werden AMIGA-Benutzer, deren

Dateisystem Rock Ridge unterstützt, keinen Unterschied feststellen können. Wenn Rock Ridge ausgeschaltet ist oder wenn Ihr CD-ROM-Dateisystem Rock Ridge nicht unterstützt, werden Sie hauptsächlich Großbuchstaben sehen.

1.128 MakeCD.guide/MIIBO

Boot Optionen...

Wenn Sie auf 'Boot Optionen...' klicken, öffnet sich das in

Boot Optionen
beschriebene Fenster, mit dem Sie das ISO-Image unter CDTV/CD32 oder auf Wunsch auch auf MS-DOS-Rechnern bootfähig machen können. Meist können Sie die Boot Optionen ausgeschaltet lassen.

1.129 MakeCD.guide/MIB00

Boot Optionen

Wenn Sie in den ISO-Einstellungen auf 'Boot Optionen...' klicken, öffnet sich das Fenster 'Boot Optionen'. Sie können CDs unter CD32, CDTV oder auch unter MSDOS bootfähig machen.

MS-DOS Boot Optionen
Unter MS-DOS booten

CDTV+CD32 Boot Optionen
Von CD32 und CDTV booten

1.130 MakeCD.guide/MIB32

CDTV+CD32 Boot Optionen

Wenn die CD unter CD32 und/oder CDTV bootfähig sein soll, aktivieren Sie das Symbol 'CDTV-Einstellungen in das Image Schreiben'. Daraufhin werden die CDTV/CD32-Symbole freigegeben, so daß Sie sie ändern können.

Die Bedeutung von 'FL-Nodes', 'FH-Nodes', 'Retries', 'Schnell Suchen', 'Daten Cache', 'Verzeichnis Cache', 'Geschwindigkeitsindex' und 'Direkt

Lesen' wurde von Commodore nicht genau dokumentiert, aber MakeCD erlaubt trotzdem, diese Werte zu ändern. Sie werden an das Dateisystem von Commodore, das auf CDTV/CD32 verwendet wird, weitergeleitet. Wenn Sie möchten, können Sie ein wenig mit diesen Werten herumspielen und die Performance-Änderungen auf CDTV/CD32 beobachten. Im Normalfall können Sie sie aber unverändert lassen.

Wichtig ist jedoch, daß Sie eine korrekte Trademark-Datei wählen, sonst wird die CD nicht booten. Trademark-Dateien finden Sie auf der AMIGA Developer CD v1.1 im Verzeichnis 'CD32/ISO9660Tools_V1.04/ISOCD'. Wählen Sie entweder 'CDTV.TM' oder 'CD32.TM'. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir aus lizenzrechtlichen Gründen diese Dateien nicht mit MakeCD mitliefern dürfen.

1.131 MakeCD.guide/MIBDS

MS-DOS Boot Optionen

Wenn Ihre CD unter MS-DOS bootfähig sein soll, aktivieren Sie 'Unter MS-DOS bootfähig machen'. Sie benötigen dann eine 'MS-DOS Image-Datei', von der gebootet wird.

Unter 'Mediums-Emulation' stellen Sie ein, unter welchem Mediums-Typ die die MS-DOS Image-Datei emuliert werden soll. Tragen Sie dort am besten ein, mit Hilfe welches Mediums Sie die MS-DOS-Image-Datei erzeugt haben.

Vielleicht fragen Sie sich, wie man eine MS-DOS Image-Datei erzeugt. Nun, wir sind unserem AMIGA immer noch treu und haben keinen MS-DOS-Rechner und können daher auch keine Fragen zu diesem Thema beantworten. Aber ein netter Betatester hat uns bei der Erstellung dieser Anleitung ein wenig geholfen:

1. Erstellen Sie auf dem PC eine bootfähige Diskette, die unbedingt CD-ROM-Treiber und CD-Extensions enthalten muß. Probieren Sie die Diskette aus. Achten Sie darauf, daß während des Bootvorgangs auf keinen Fall auf die Diskette geschrieben wird. Sie können dies sicherstellen, indem Sie die Diskette schreibschützen und dann von ihr booten. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, eignet sich die Diskette höchstwahrscheinlich als Bootimage. Verwenden Sie möglichst keine Laufwerksbuchstaben sondern nur relative Pfade, denn das Boot-Image könnte unter einem anderen Laufwerksbuchstaben angemeldet werden als Ihr Disketten-Laufwerk.
2. Machen Sie aus der Diskette eine Image-Datei. Dazu können Sie auf dem Amiga beispielsweise folgendermaßen vorgehen:
 - 'dev_hdl.lha' aus dem Aminet holen und installieren ('mount dev:').
 - PC0: anmelden ('mount PC0:')
 - 'Copy dev:pc0 RAM:osboot.img' Das erzeugt die Datei

'RAM:osboot.img'. Diese Datei ist Ihre 'MS-DOS Image-Datei'.

Auf dem PC soll etwas ähnliches mit 'Norton DiskEdit' möglich sein.

1.132 MakeCD.guide/MID00

Beschreibung des ISO-Schreibfensters

=====

Um ein ISO 9660-Image zu erstellen, muß MakeCD die Quellpfade, die in das Image aufgenommen werden sollen, durchsuchen. Dazu öffnet sich ein Fenster, das Ihnen anzeigt, wie MakeCD Ihre Verzeichnisse durchsucht -- das sogenannte ISO-Schreibfenster.

Im oberen Teil des Fensters zeigt MakeCD unter 'Durchsuchen der Pfade', wieviele Dateien und Verzeichnisse schon durchsucht wurden.

Im unteren Teil des Fensters wird unter 'Verzeichnis/Datei' angezeigt, welche Datei/Verzeichnis gerade bearbeitet wird. Die Anzeige wird nur ca. 1-5 mal pro Sekunde neu gezeichnet, so daß nicht jede Datei angezeigt wird. Dadurch wird eine Menge Rechenzeit gespart.

Nachdem das Scannen beendet ist, wird die gesamte Größe des ISO-Images errechnet und unter 'Image Dateigröße' angezeigt. Danach bereitet MakeCD das ISO-Image vor und beginnt, es zu schreiben. Unter 'Schreiben des ISO-Images' wird dann angezeigt, wieviele Dateien/Verzeichnisse schon geschrieben wurden und wieviel Prozent der Dateien/Verzeichnisse das entspricht. Auch beim Schreiben können Sie unter 'Verzeichnis/Datei' erkennen, welche Dateien gerade ins ISO-Image geschrieben werden.

Sie können die ganze Operation zu beliebiger Zeit abbrechen, was MakeCD dann mit dem Fehler 'Benutzerabbruch' quittieren wird.

1.133 MakeCD.guide/MIW00

Beschreibung des Schreibfensters

=====

Das Schreibfenster öffnet sich, wenn Sie ein ISO-Image erstellen, einen Track brennen oder Audio-Daten abspielen. Es hilft Ihnen, den Vorgang zu steuern und zeigt Ihnen, was gerade so passiert, unter anderem einige nützliche Informationen über den Puffer, über Ihre Quelle und über Ihr Ziel.

Nicht immer sind alle der folgenden Optionen im Schreibfenster enthalten. Insbesondere beim Abspielen von Audio-Daten gibt es einige Optionen, die beim Schreiben von Tracks nicht verfügbar sind.

Sie können den Zustand aller Symbole übrigens mit Hilfe des Menüs jederzeit dauerhaft speichern.

Beim Abspielen von Audio-Daten beachten Sie bitte, daß einige Symbole erst nach einer kurzen Verzögerung, die von der eingestellten Chunk-Größe abhängt, Wirkung zeigen.

Oberer Teil des Fensters:

Puffer
Füllstand des Puffers

Quelle
Informationen über die Daten-Quelle

Ziel
Informationen über das Ziel

»Übertragungsrate
Übertragungsraten von Quelle und Ziel

Unterer Teil des Fensters:

Aktuelle Tätigkeit
Aktuelle Geschehnisse

Track
Nummer des aktuellen Tracks

Zeit
Zeitabschätzungen

Status-Anzeige
Liste mit Meldungen

Aktionsknöpfe:

Start
Beginn des Datentransfers

CD-R-Inhalt
Inhaltsverzeichnis lesen (beim Brennen)

Aktualisieren
CD-Brenner aktualisieren (beim Brennen)

Abbruch
Datentransfer abbrechen

Zusätzliche Optionen beim Brennen:

Schreibmodus
Testmodus oder richtig schreiben

Fixieren
Session, CD-R oder gar nicht fixieren

Zusätzliche Optionen beim Abspielen von Audio-Daten:

```
Kein Lowpass Filter
  Lowpass Filter abschalten

Lautstärke
  Lautstärke beim Abspielen von Audio

Pause
  Pause beim Abspielen von Audio

Index
  Index, der gerade abgespielt wird

Neuer Index jetzt
  Neuen Index setzen
```

1.134 MakeCD.guide/MIWBU

Puffer

Die 'Puffer-Anzeige' zeigt Ihnen, wie groß der interne Puffer von MakeCD ist und wieviel davon mit Daten gefüllt ist. Bitte verwechseln Sie das nicht mit dem Puffer, der in Ihrem CD-Brenner eingebaut ist. Das ist ein zusätzlicher Puffer, der irgendwo in Ihrem CD-Brenner schlummert und im Schreibfenster nicht angezeigt wird. Selbst wenn der Puffer von MakeCD leer ist, kann der Puffer Ihres CD-Brenners immer noch voll sein!

Sie können die Größe des Puffers von MakeCD im Einstellungsfenster ändern. MakeCD sieht das aber nur als Richtwert und wird möglicherweise einen etwas kleineren oder größeren Puffer wählen. Falls nicht genügend freier Speicher übrig ist, könnte der Puffer sogar deutlich kleiner als angegeben ausfallen.

Wenn Sie beim Beobachten des Puffers bemerken, daß dieser fast immer voll ist, können Sie ihn später im Einstellungsfenster entsprechend verringern.

Sollten Sie bemerken, daß der Puffer beim Brennen einer CD fast immer leer ist, dann haben Sie vermutlich Reselection für den CD-Brenner ausgeschaltet, oder 'Paralleles Lesen/Schreiben' in den MakeCD-Einstellungen eingeschaltet. Auch in diesem Fall können Sie den Puffer in den Einstellungen reduzieren, da er ja größtenteils ungenutzt ist.

1.135 MakeCD.guide/MIWSR

Quelle

Im Schreibfenster werden unter 'Quelle' einige hilfreiche Informationen über die Daten-Quelle angezeigt. Links oben sehen Sie, welcher Track gerade bearbeitet wird und woher die Daten kommen. Rechts davon sehen Sie die aktuelle Übertragungsrate, die wie in

Übertragungsrate
beschrieben nicht immer die tatsächlichen Geschwindigkeiten ↔
anzeigt.

Anhand der darunterliegenden Fortschrittsanzeige können Sie erkennen, wieviel Prozent der Quelle schon gelesen sind und wieviel Megabytes das entspricht.

1.136 MakeCD.guide/MIWTG

Ziel

Im Schreibfenster werden unter 'Ziel' einige hilfreiche Informationen über das Daten-Ziel angezeigt. Links oben sehen Sie, welcher Track gerade bearbeitet wird und woher die Daten kommen. Rechts davon sehen Sie die aktuelle Übertragungsrate, die wie in

Übertragungsrate
beschrieben nicht immer die tatsächlichen Geschwindigkeiten ↔
anzeigt.

Anhand der darunterliegenden Fortschrittsanzeige können Sie erkennen, wieviel Prozent des Ziels schon gelesen sind und wieviel Megabytes das entspricht. Wenn Sie Audio abspielen können Sie die Fortschrittsanzeige sogar selber verändern. Dann springt MakeCD beim Abspielen an die entsprechende Stelle und macht dort weiter.

1.137 MakeCD.guide/MIWTR

Übertragungsrate

Die 'Übertragungsraten', die im Schreibfenster bei Quelle und Ziel angezeigt wird, liegt manchmal höher als das technische Maximum. Dies ist kein Fehler von MakeCD und Ihr Laufwerk ist auch nicht auf wundersame Weise schneller geworden. Vielmehr ist dies eine technische Besonderheit, die mit dem internen Puffer Ihres Geräts zu tun hat.

Dieser Effekt kann zum Beispiel auftreten, wenn -- während Ihr

CD-Brenner Daten schreibt -- das CD-ROM-Laufwerk klammheimlich seinen internen Puffer mit den Daten der folgenden Sektoren füllt. Wenn MakeCD dann die nächsten Daten vom CD-ROM-Laufwerk anfordert, bekommt es sie sehr schnell -- direkt vom Puffer des CD-ROM-Laufwerks. Natürlich kann MakeCD nicht wissen, ob das CD-ROM-Laufwerk die Daten von der CD liest oder ob der interne Puffer des CD-ROM-Laufwerks schon die angeforderten Daten enthält. MakeCD wird einfach anzeigen, wie schnell es die Daten vom CD-ROM-Laufwerk bekam. Deshalb kann die Übertragungsrate höher sein als die Geschwindigkeit Ihres CD-ROM-Laufwerks.

1.138 MakeCD.guide/MIWAA

Aktuelle Tätigkeit

Das Feld 'Aktuelle Tätigkeit' enthält eine kurze Beschreibung davon, was MakeCD gerade tut. Wenn man nicht weiß, was gerade passiert, sollte man einen Blick auf diese Zeile werfen, die die letzte relevante Zeile der Status-Anzeige enthält.

1.139 MakeCD.guide/MIWAT

Track

Beim Abspielen von Musik-Daten können Sie mit Hilfe des Symbols 'Aktueller' Track von einem Track zum nächsten springen. Beim Brennen der Tracks und beim Erstellen der Image-Dateien zeigt dieses Symbol an, welcher Track gerade bearbeitet wird.

1.140 MakeCD.guide/MIWWD

Zeit

Unter 'Zeit' zeigt MakeCD an, wieviel Zeit seit dem Starten des Vorgangs (Brennen, Image-Datei erzeugen, Audio-Daten abspielen, ...) bereits verstrichen ist und berechnet, wieviel Zeit theoretisch noch benötigt wird, um den Vorgang zu beenden. Die noch benötigte Zeit kann aus technischen Gründen nicht völlig korrekt ermittelt werden und ist daher eher als Richtwert zu verstehen. Insbesondere kurz nach Beginn des Vorgangs unterliegt dieser Wert noch starken Schwankungen.

1.141 MakeCD.guide/MIWSL

Status-Anzeige

Unten im Fenster ist eine Anzeige, die Ihnen hin und wieder Nachrichten anzeigt. So sind Sie immer informiert, womit MakeCD gerade beschäftigt ist.

Sollte MakeCD nach dem Klicken auf 'Abbruch' dort anzeigen, daß es auf Beendigung von IO wartet, bedeutet das, das eines Ihrer Geräte noch nicht alle Schreib- oder Leseaufforderungen beantwortet hat. Dies ist dann ein Fehler in Ihrem Gerät oder an Ihrem SCSI-Hostadapter. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Gegen solche Effekte sind wir absolut machtlos!

1.142 MakeCD.guide/MIWST

Start

Wenn Sie auf 'Start' klicken, beginnt MakeCD mit der Übertragung der Daten.

1.143 MakeCD.guide/MIWCC

CD-R-Inhalt

Ein Klick auf 'CD-R-Inhalt' listet den Inhalt der im Brenner eingelegten CD in der Statusanzeige auf.

1.144 MakeCD.guide/MIWAC

Aktualisieren

Normalerweise merken sich CD-Brenner die Tracks, die sie im Testmodus geschrieben haben. Wenn man eine CD Stück für Stück im Testmodus schreiben möchte, ist dies auch durchaus sinnvoll. Manchmal ist es aber auch unerwünscht. In diesem Fall können Sie den CD-Brenner durch einen Klick auf 'Aktualisieren' dazu veranlassen, die im Testmodus gebrannten Tracks wieder zu vergessen.

Wenn Sie eine CD richtig brennen, schickt MakeCD diesen Befehl natürlich vor Beginn des Brennens automatisch.

Wenn Sie aber mehrmals im Testmodus hintereinander brennen möchten, und dabei auf eine leere CD-R brennen möchten, müssen Sie zwischendurch auf 'Aktualisieren' klicken, denn sonst denkt der CD-Brenner, daß die zuvor im Testmodus gebrannten Tracks noch vorhanden sind. Sie können dies durch einen Klick auf 'CD-R-Inhalt' überprüfen.

1.145 MakeCD.guide/MIWCL

Abbruch

Durch Klicken auf 'Abbruch' veranlassen Sie MakeCD, den Prozeß abzubrechen. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage und es wird solange stillschweigend weitergebrannt, bis auch die Sicherheitsabfrage beantwortet wird.

1.146 MakeCD.guide/MIWWM

Schreibmodus

Wenn Sie eine CD brennen, können Sie vor dem Starten des Schreibvorgangs den 'Schreibmodus' einstellen.

Testmodus an

Die CD-R wird im Testmodus beschrieben. Es finden keine permanenten Änderungen auf der CD-R statt.

Testmodus _aus_

Die CD-R wird richtig beschrieben. Alle Änderungen sind permanent.

Nach Test schreiben

Nach einem erfolgreichen Durchgang im Testmodus wird die CD richtig beschrieben. So können Sie den Vorgang starten und den Raum verlassen. Wenn Sie später wiederkommen, ist die CD-R nur dann gebrannt, falls der Test-Durchlauf erfolgreich war. Natürlich gibt es trotzdem noch eine kleine Restwahrscheinlichkeit, daß der Testmodus funktioniert hat, aber das richtige Brennen nicht, aber das läßt sich nie vermeiden.

1.147 MakeCD.guide/MIWFX

Fixieren

Nachdem die Tracks fehlerfrei geschrieben wurden, kann die Session oder

CD-R anschließend automatisch fixiert werden. Stellen Sie das Symbol 'Fixieren' entsprechend Ihren Wünschen ein und lesen Sie auch

```
Ziel-CD-R-Fenster
und
Session oder CD-R fixieren
.
```

Nein

Es wird nicht automatisch fixiert.

Session

Nach erfolgreichem Schreibvorgang wird automatisch die Session fixiert.

CD-R

Nach erfolgreichem Schreibvorgang wird automatisch die CD-R fixiert.

1.148 MakeCD.guide/MIWLF

Kein Lowpass Filter

'Kein Lowpass Filter' schaltet den Lowpass-Filter Ihres Amigas beim Abspielen von Audio-Daten aus. Dadurch wird die Musik-Qualität besser, aber bei schlechten Lautsprechern kann es auch zu Verzerrungen kommen.

1.149 MakeCD.guide/MIWVL

Lautstärke

'Lautstärke' kontrolliert die Lautstärke der Musik-Ausgabe. Werte über 100 % übersteuern das abzuspielende Musikstück.

1.150 MakeCD.guide/MIWPS

Pause

Mit 'Pause' können Sie das Abspielen von Audio-Daten anhalten. Wenn Sie die Pause wieder deaktivieren, spielt MakeCD weiter.

1.151 MakeCD.guide/MIWAI

Index

Mit 'Index' können Sie beim Abspielen von Audio-Daten zwischen den Indizes des aktuellen Tracks hin- und herspringen. Voraussetzung dafür ist, daß die Indizes dem MakeCD-Projekt bekannt sind, d. h. MakeCD muß zuvor die Indizes gescannt haben oder es müssen manuell Indizes ins Projekt hinzugefügt worden sein.

1.152 MakeCD.guide/MIWNI

Neuer Index jetzt

Mit 'Neuer Index jetzt' können Sie einen neuen Index in Ihr Projekt hinzufügen. Es wird dann die Stelle, die MakeCD gerade abspielt, als neuer Index aufgenommen. Die Stelle wird jedoch nicht immer ganz exakt getroffen.

1.153 MakeCD.guide/MIZ00

Beschreibung des Ziel-CD-R-Fensters

=====

Das Ziel-CD-R-Fenster dient in erster Linie dazu, Ihnen zu zeigen, welche Tracks und Sessions bereits auf die im CD-Brenner eingelegte CD/CD-R/CD-RW geschrieben wurden. Außerdem können Sie die letzte Session oder die ganze CD-R fixieren, kaputte CD-Rs reparieren und CD-RWs löschen.

Ins Ziel-CD-R-Fenster gelangen Sie über das Menü. Wenn Sie zuletzt im Testmodus gebrannt haben, werden auch die im Testmodus gebrannten Tracks angezeigt. Wenn Sie nur die wirklich auf der CD enthaltenen Tracks sehen möchten, klicken Sie auf 'Aktualisieren'.

ISRCs Lesen

Internationalen Standard Recording Code lesen

Aktualisieren

Im Testmodus gebrannte Tracks vergessen

Inhalt Abspeichern

Inhaltsverzeichnis in Datei speichern

Mediumtyp

Typ des eingelegten Mediums

Katalognummer
Katalognummer des eingelegten Mediums

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis der CD/CD-R/CD-RW

Belegter Platz
Belegter Platz auf der CD

Freier Platz
Freier Platz auf der CD

CD-R Status
Status der CD

CD-R Fixieren
CD abschließen. Keine weiteren Änderungen

Session Fixieren
Session abschließen.

CD-R Reparieren
CD reparieren, falls defekt

CD-RW Löschen
CD-RW auf verschiedene Arten löschen

Nachdem Sie sich über Ihre Ziel-CD-R informiert haben und sie eventuell fixiert oder repariert haben, können Sie das Fenster mit Hilfe des Schließsymbols verlassen.

1.154 MakeCD.guide/MIZIR

Internationalen Standard Recording Code lesen

Zu jedem Audio-Track kann ein sogenannter ISRC (Internationaler Standard Recording Code) gespeichert sein. MakeCD kann die ISRCs lesen, wenn Sie 'ISRC lesen' anschalten. Allerdings dauert das spürbar länger als das pure Einlesen der Audio-Tracks, da zum Lesen der ISRCs jeder Audio-Track einzeln angesteuert werden muß.

Für jeden Audio-Track wird der ISRC am Ende der Zeile angezeigt. Falls MakeCD nicht herausfinden kann, ob ein Track einen ISRC besitzt oder nicht, wird dies durch ein Fragezeichen signalisiert.

Falls Sie die ISRCs immer angezeigt bekommen möchten, schalten Sie 'ISRC lesen' an und speichern Sie dann mit Hilfe des Menüs den aktuellen Gadgetzustand ab.

1.155 MakeCD.guide/MIZAC

Aktualisieren

Normalerweise merken sich CD-Brenner die Tracks, die sie im Testmodus geschrieben haben. Sie können dann die scheinbar gebrannte CD-R im Ziel-CD-R-Fenster betrachten. Manchmal ist das aber auch unerwünscht. In diesem Fall können Sie den CD-Brenner durch einen Klick auf 'Aktualisieren' dazu veranlassen, die im Testmodus gebrannten Tracks wieder zu vergessen.

Manchmal bemerkt der CD-Brenner auch das Wechseln der CD nicht. Dann hilft ebenfalls ein Klick auf 'Aktualisieren'.

1.156 MakeCD.guide/MIZSC

Inhalt Abspeichern

Manchmal möchte man das Inhaltsverzeichnis einer CD in Form einer Datei haben -- zum Beispiel um ausgehend davon ein Etikett für die CD-R zu drucken.

Mit der Funktion 'Inhalt abspeichern' können Sie den momentan im Ziel-CD-R-Fenster dargestellten Inhalt in eine Datei sichern, die Sie später weiterbearbeiten können.

1.157 MakeCD.guide/MIZMT

Mediumtyp

Wenn Ihr CD-Brenner die Erkennung des Mediumtyps unterstützt, wird im Feld 'Mediumtyp' angezeigt, welcher Mediumtyp eingelegt ist und eventuell auch, welche Art von Tracks auf dem Medium gespeichert sind.

Manche Geräte unterstützen das Auslesen des Mediumtyps aber grundsätzlich nicht.

1.158 MakeCD.guide/MIZCN

Katalognummer

Im Feld 'Katalognummer' wird die eindeutige Bezeichnung der CD angezeigt, über die aber nicht jede CD und auch nicht jede CD-R(W) verfügt.

1.159 MakeCD.guide/MIZCT

Inhaltsverzeichnis

Im 'Inhaltsverzeichnis' zeigt MakeCD alle auf die CD gebrannten Tracks und Sessions an -- manchmal auch Tracks und Sessions, die nur im Testmodus gebrannt wurden.

Jeder Track wird in einer eigenen Zeile dargestellt und besteht aus der Tracknummer, dem Tracktyp, der Länge des Tracks in Minuten und Megabytes, den Blockadressen, an denen der Track beginnt und endet und ggf. dem ISRC.

Sessions werden durch horizontale Linien angezeigt. Nach der letzten Session-Linie wird angezeigt, ob nur die Session oder die ganze CD-R fixiert wurde.

1.160 MakeCD.guide/MIZUS

Belegter Platz

Unter 'Belegter Platz' wird angezeigt, wieviel Daten (in Minuten) bereits auf der CD/CD-R gespeichert sind. Es werden zwei Werte angegeben. Der erste Wert ist die Summe der Track-Längen. Er enthält nicht die Daten, die durch Pausen zwischen den Tracks oder Session-Grenzen verlorengehen sondern nur die reinen Nutzdaten. Der zweite Wert gibt an, wieviel Platz insgesamt auf der CD-R verbraucht ist und enthält auch die Pausen und die Daten, die durch Sessions verbraucht wurden.

1.161 MakeCD.guide/MIZFS

Freier Platz

'Freier Platz' zeigt an, wieviel Platz noch auf der CD-R frei ist. Sie können die CD-R beschreiben, bis 0 Bytes frei sind (also bis alles

belegt ist). In Wirklichkeit ist auch danach noch etwas Platz frei, der aber für den Lead-Out benötigt wird.

Wenn Sie den freien und den belegten Platz addieren, kann es unter Umständen einen Wert ergeben, der sich um 2-3 Sekunden von der wirklichen Länge der CD-R unterscheidet. Dieser Umstand ist normal und kann ignoriert werden.

1.162 MakeCD.guide/MIZCS

CD-R Status

Im Feld 'CD-R-Status' wird -- falls das Laufwerk die dazu nötigen Informationen liefert -- angezeigt, ob die CD-R in Ordnung ist oder nicht.

1.163 MakeCD.guide/MIZCF

CD-R Fixieren

Ein Mausklick auf 'CD-R Fixieren' fixiert die ganze CD-R. Danach können keine weiteren Tracks oder Sessions mehr angehängt werden. Die CD-R kann nur fixiert werden, wenn in der zuletzt geöffneten Session mindestens ein Track enthalten ist. Siehe
Session oder CD-R fixieren

.

1.164 MakeCD.guide/MIZSF

Session Fixieren

Mit 'Session Fixieren' fixieren Sie nur die Session. Danach können Sie weitere Tracks in die nächste Session schreiben. Die CD-R können Sie nur dann fixieren, wenn Sie danach noch mindestens einen Track schreiben. Siehe

Session oder CD-R fixieren

.

1.165 MakeCD.guide/MIZRC

CD-R Reparieren

Um die Funktion 'CD-R Reparieren' verwenden zu können, muß Ihr CD-Brenner eine Reparier-Funktion implementiert haben, wie dies zum Beispiel bei CD-Brennern von Philips und Sony der Fall ist. Sony hat eine bessere Reparier-Funktion als Philips und kann viele defekte Rohlinge wieder in eine CD-R verwandeln, bei der man wenigstens neue Tracks anhängen kann. Oftmals sind die alten Tracks der CD-R nach der Reparatur zumindest teilweise wieder lesbar. Manchmal ist eine CD-R aber auch hoffnungslos verloren -- da hilft dann auch kein Reparaturversuch mehr.

1.166 MakeCD.guide/MIZEC

CD-RW Löschen

Bei 'CD-RW Löschen' können Sie die CD-R ganz oder teilweise löschen. Dazu stellen Sie das Blättersymbol auf den gewünschten Löschmodus und klicken auf 'Löschen durchführen', um dem CD-Brenner dem Befehl zum Löschen der CD-RW zu erteilen.

Es gibt folgende verschiedene Löschmodi:

Ganze CD-RW, schnell

Beim dieser Funktion wird MakeCD den Inhalt Ihres Mediums löschen, wobei nur das Inhaltsverzeichnis gelöscht wird, aber die Daten nicht wirklich überschrieben werden, so daß man die Daten theoretisch mit geeigneter Software wiederherstellen könnte. Wenn Sie geheime Daten vernichten möchten, sollten Sie daher stattdessen lieber 'Ganze CD-RW, gründlich' wählen.

Ganze CD-RW, gründlich

Beim Wählen dieser Funktion wird MakeCD den Inhalt Ihres Mediums löschen, wobei alle Daten gelöscht werden. Das nimmt natürlich relativ viel Zeit in Anspruch. Wenn Sie die CD einfach nur leeren möchten (z. B. um danach wieder auf eine freie CD schreiben zu können), wählen Sie besser 'Ganze CD-RW, schnell'.

Session-Fixierung

Diese Funktion löscht nur die letzte Session- oder CD-R-Fixierung. Danach können noch weitere Tracks zu der zuletzt geschriebenen Session hinzugefügt werden. Diese Funktion wird nicht von allen CD-RW-Brennern unterstützt.

Letzten Track

Diese Funktion löscht den zuletzt geschriebenen Track -- allerdings nur, wenn danach nicht die Session oder CD-R fixiert wurde. Diese Funktion wird nicht von allen CD-RW-Brennern unterstützt.

Letzte Session

Diese Funktion löscht die zuletzt geschriebene Session. Diese Funktion wird nicht von allen CD-RW-Brennern unterstützt.

1.167 MakeCD.guide/MIC00

Beschreibung des CD Kopieren Fensters

=====

Bitte beachten Sie unbedingt die Lizenzbestimmungen der CDs, die Sie kopieren möchten. Sie machen sich strafbar, wenn Sie CDs raubkopieren!

Über das Menü können Sie das 'CD Kopieren' Fenster öffnen, mit dessen Hilfe Sie komplette CDs im Disc-At-Once und im Track-At-Once Modus kopieren können. Dabei können Sie die CD entweder über Image-Dateien oder -- falls Ihr CD-ROM-Laufwerk zuverlässig genug ist -- auch on-the-fly kopieren.

Die meisten Felder in diesem Fenster sind Ihnen vermutlich schon aus den vorherigen Kapiteln bekannt, und ihre Bedeutung entspricht auch im Wesentlichen den in

Track-Optionen
und
Weitere Optionen
beschriebenen

Feldern.

Wenn Sie Image-Dateien verwenden möchten, empfiehlt es sich, wie in

Basisverzeichnis

beschrieben, das Basisverzeichnis zu setzen. Alle Image-Dateien werden dann in diesem Verzeichnis angelegt.

Wählen Sie anschließend 'Temporäre Images' und 'Datei Löschen' wie in

Ziel

beschrieben. Mit 'Audio-Dateiformat' können Sie bestimmen, in welchem Audio-Format eventuelle Image-Dateien von Audio-Tracks erzeugt werden sollen. Wenn Sie sich unsicher sind, stellen Sie einfach CDDA ein.

Wie in

Schreibmodus

beschrieben, stellen Sie dann unter 'Schreibmodus' ein, ob Sie die CD im Disc-At-Once oder im Track-At-Once-Modus brennen möchten. Beachten Sie, daß Sie für Disc-At-Once registriert sein müssen und daß sowohl Ihr CD-Brenner als auch der MakeCD-Treiber Disc-At-Once unterstützen muß, wenn Sie diesen Modus nutzen möchten. Wenn Sie nur für Track-At-Once registriert sind, können Sie nur im Testmodus unter Disc-At-Once brennen. Im Disc-At-Once-Modus erzeugt MakeCD genauere Kopien als im Track-At-Once-Modus. Aber oftmals genügt es, die CDs im Track-At-Once-Modus zu kopieren.

Falls Sie sich für Disc-At-Once entschieden haben, stellen Sie anschließend das Blättersymbol 'Daten-Format' in

Daten-Format
ein.

Falls Sie im Track-At-Once-Modus kopieren möchten, sollten Sie das Feld 'TAO -- Trackanfänge' entsprechend Ihren Wünschen setzen. Im Track-At-Once-Modus können Pausen zwischen zwei Tracks nicht vermieden werden. Wenn auf Ihrer Quell-CD zwischen zwei Tracks keine Pausen enthalten sind, so wird MakeCD in der Standard-Einstellung 'ungenau (keinerlei Tracks kürzen)' die Tracks ungekürzt übernehmen, aber etwa 2 Sekunden Pause zwischen den Tracks einfügen. Das führt dazu, daß der zweite Track etwa zwei Sekunden später beginnt als auf der Original-CD usw. Mit der Einstellung 'exact (Audio- und Datentracks entsprechend kürzen)' werden alle Tracks um etwa zwei Sekunden gekürzt, damit auch nach der im Track-At-Once-Modus unvermeidbaren Pause alle Tracks an derselben Position beginnen wie auf der Original-CD. Bei Mode2-Spiele-CDs sollte man in der Regel diesen Modus verwenden. Das Kürzen von Audio-Tracks ist nicht sehr kritisch -- schlimmstenfalls verliert man zwei Sekunden Musik. Das Kürzen von Datentracks kann aber dazu führen, daß der Datentrack später nicht mehr lesbar ist. Daher gibt es auch einen dritten Modus: 'exakt nur bei Audio-CD (nur Audio-Tracks kürzen)'. In diesem Modus werden Daten-Tracks nicht gekürzt, so daß alle Trackanfänge, die einem Datentrack folgen, leicht verschoben sein werden.

Manche Musik-CDs haben Index-Markierungen innerhalb der Tracks. Diese Markierungen können im Disc-At-Once-Modus (1) gebrannt werden. Allerdings nimmt das Einlesen dieser Markierungen von der Quell-CD etwas Zeit in Anspruch, daher ist diese Option per Default ausgeschaltet. Wenn Sie möchten, daß auch die Index-Markierungen mitkopiert werden, dann schalten Sie die Option 'Nach Indices Scannen' an. Falls das Scannen nach Index-Markierungen fehlschlägt oder falls Sie die Index-Markierungen nicht mitkopieren möchten, verwendet MakeCD das Feld 'Index-Pause', um selber am Ende des Tracks den nötigen Pause-Index zu setzen. Die Voreinstellung von zwei Sekunden müssen Sie im Normalfall nicht ändern.

Auch das Lesen von ISRCs (Siehe
Weitergehende Optionen
verlangsamt das

Lesen der Tracks spürbar. Wenn Sie möchten, daß die ISRCs mitkopiert werden, dann schalten Sie die Option 'ISRC Lesen' an.

Nachdem Sie alle Einstellungen getätigt haben, klicken Sie auf 'CD Kopieren...' um den Kopiervorgang zu starten, oder auf 'Projekt Einrichten', um ein Projekt einzurichten, das zwar einerseits eine Kopie der Quell-CD erzeugen würde, das Sie aber vielleicht zuvor noch etwas abändern möchten.

Wenn Sie auf 'CD Kopieren...' klicken, öffnet sich kurz darauf das in

Schreibfenster
beschriebene 'Schreibfenster'.

Falls Sie lieber 'Projekt Einrichten' wählen, wird MakeCD Ihnen eine neue Trackliste einrichten und auch die weiteren Optionen korrekt

setzen.

Falls Sie es sich anders überlegt haben und doch keine CD kopieren möchten, klicken Sie auf 'Abbruch'.

----- Fußnoten -----

(1) manche CD-Brenner unterstützen dieses Feature sogar im Track-At-Once-Modus. Über das Geräteauswahlfenster können Sie das in Erfahrung bringen

1.168 MakeCD.guide/MIA00

Beschreibung des Fensters Komplette CD anhängen

Über das Menü erreichen Sie das Fenster 'Komplette CD anhängen'. Mit Hilfe dieses Fensters können Sie alle Tracks der Quell-CD hinter Ihr aktuelles Projekt anhängen.

Dieses Fenster ist weniger mächtig als das in
CD Kopieren
beschriebene

'CD Kopieren' Fenster, und wenn Sie dieses Fenster zum Kopieren verwenden, können auch einige Informationen verloren gehen, die bei 'CD Kopieren' erhalten blieben. Aber im Gegensatz zu 'CD Kopieren' werden bei 'Komplette CD anhängen' die Tracks an Ihr Projekt angehängt, während 'CD Kopieren' das Projekt vorher löscht. Mit 'Komplette CD anhängen' können Sie zum Beispiel komfortabel ein Projekt erstellen, das zwei halbvolle Audio-CDs auf eine einzige CD-R kopiert.

Die Felder im Fenster entsprechen denen im Fenster 'CD Kopieren'. Neu ist lediglich das Feld 'Audio Pause', das das Feld 'Audio Pause' aus dem Einstellungsfenster ersetzt. Eine Beschreibung dieses Feldes finden Sie in

Audio Pause

.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie MakeCD durch einen Klick auf 'CD Anhängen' veranlassen, die Tracks der CD im Quellgerät an Ihre aktuelle Trackliste anzuhängen. Mit 'Abbrechen' brechen Sie die Funktion ab.

1.169 MakeCD.guide/MIM00

Beschreibung des Hauptmenüs

=====

Das Hauptmenü besteht aus einigen Menüpunkten, die Ihnen bei der Projektverwaltung und beim Umgang mit Ihren Laufwerken und CD-Rs helfen.

```
Projekt
  Laden, Speichern, Beenden, ...

Bearbeiten
  Trackliste bearbeiten

Fenster
  Fenster öffnen oder aktivieren

Tools
  Ziel-CD-R, fixieren, löschen, auswerfen, ...

Optionen
  Einstellungen, Quickhelp, Fenster-Einstellungen ...
```

1.170 MakeCD.guide/MIMP0

Das Projekt-Menü

Das Projekt-Menü enthält in erster Linie Funktionen zur Projekt-Verwaltung. Sie können damit die im Trackeditor vorgenommenen Einstellungen laden und speichern.

```
Öffnen...
  Projektdatei laden und Trackliste überschreiben

Anhängen...
  Projektdatei laden und an Trackliste anhängen

Speichern
  Trackliste als Projekt speichern

Speichern als...
  Trackliste unter neuem Namen speichern

AIFF-CD Image anlegen...
  Erzeugt Datei im AIFF-CD-Format

Registrieren...
  Registrier-Fenster öffnen

Über...
  Fenster mit Infos über MakeCD öffnen

Logfile schreiben...
```

Logfile erstellen (für die Autoren)

MakeCD beenden

MakeCD verlassen

1.171 MakeCD.guide/MIMPO

Öffnen...

.....

Dieser Menüpunkt öffnet ein Dateiauswahlfenster, mit dem Sie ein zuvor gespeichertes MakeCD-Projekt wieder laden können. Nachdem Sie das gewünschte Projekt ausgewählt und auf 'OK' geklickt haben, werden die gespeicherten Track-Einstellungen im Trackeditor angezeigt. Ein eventuell zuvor erzeugtes Projekt geht dabei verloren.

1.172 MakeCD.guide/MIMPA

Anhängen...

.....

Diese Funktion macht dasselbe wie 'Öffnen...' (Siehe
Öffnen
) , aber

falls schon Tracks im Trackeditor vorhanden sind, werden diese nicht vorher entfernt, sondern an das geladene Projekt einfach hinten angehängt. So können Sie zwei Projekte miteinander vermischen.

1.173 MakeCD.guide/MIMPS

Speichern

.....

'Speichern' speichert Ihr aktuelles Projekt, also Ihre Trackliste, die Track-Optionen und die weiteren Optionen. Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich nur dann, wenn das Projekt noch unbenannt ist. Andernfalls wird das Projekt unter dem alten Namen gespeichert.

Falls Sie die Dateinamen-Endung '.mcd' nicht angeben, hängt MakeCD sie automatisch an.

1.174 MakeCD.guide/MIMPW

Speichern als...
.....

Dieser Menüpunkt speichert Ihr aktuelles Projekt. Vorher können Sie in jedem Fall den Projektnamen frei wählen.

Falls Sie die Dateinamen-Endung '.mcd' nicht angeben, hängt MakeCD sie automatisch an.

1.175 MakeCD.guide/MIMPC

AIFF-CD Image anlegen...
.....

Diese Funktion speichert das Projekt einschließlich der Track-Daten im AIFF-CD-Format ab. Dieses Format wird auch von anderen Programmen (beispielsweise von Samplitude) erkannt. So ist es möglich, mit MakeCD eine CD auszulesen, die CD im AIFF-CD-Format zu speichern, mit Samplitude zu bearbeiten, dort wieder im AIFF-CD-Format zu speichern, anschließend die geänderte Datei mit MakeCD zu laden, um sie dann zu brennen.

1.176 MakeCD.guide/MIMPR

Registrieren...
.....

Falls Sie Ihre Registrierung noch nicht richtig abgespeichert haben, können Sie dies durch das Anwählen dieses Menüpunkts nachholen. Sollte Ihre Registriernummer bereits gespeichert sein, ist dieser Menüpunkt nicht anwählbar.

1.177 MakeCD.guide/MIMPX

Über...
.....

Ein Fenster, das ein paar Informationen über MakeCD anzeigt, öffnet sich. Sie können hier die Versionsnummer erkennen und wer MakeCD registriert hat.

Außerdem wird Ihre Lizenzklasse und Ihre Seriennummer angezeigt. Die Seriennummer sollten Sie immer griffbereit haben, wenn Sie den MakeCD-Support in Anspruch nehmen. Außerdem benötigen Sie die

Seriennummer für kostenpflichtige Upgrades (z. B. für das Upgrade von TAO auf DAO).

1.178 MakeCD.guide/MIMPL

Logfile schreiben
.....

Falls Sie Probleme mit Ihrem CD-Brenner haben und MakeCD beim Brennen, beim Lesen der Tracks oder bei ähnlichen Tätigkeiten Fehlermeldungen zurückliefert, können Sie mit Hilfe dieses Menüpunkts eine Datei erstellen, die uns, den Autoren, beim Finden von eventuellen Unverträglichkeiten zwischen Treiber und Brenner hilft.

Bitte beachten Sie, daß uns das Logfile nichts hilft, wenn Sie SCSI-Probleme haben, wenn Buffer underruns auftreten, oder wenn Ihr CD-Brenner von MakeCD noch überhaupt nicht unterstützt wird.

Senden Sie ein so erstelltes Logfile per EMail an 'patrick@core.de'.

1.179 MakeCD.guide/MIMPQ

MakeCD beenden
.....

Sie können MakeCD entweder über diesen Menüpunkt oder mit Hilfe des Schließsymbols beenden. Eine Sicherheitsabfrage erfolgt in keinem der beiden Fälle!

1.180 MakeCD.guide/MIME0

Das Bearbeiten-Menü

Das Bearbeiten-Menü enthält nützliche Funktionen, um die Trackliste zu verändern.

Komplette CD anhängen...
 Tracks von Lesegerät lesen

Image-Datei(en) anhängen...
 Image-Dateien lesen

AIFF-CD-Datei importieren...
 Importiert AIFF-CD-Dateien

Track an Indizes aufteilen
Audio-Track unterteilen

Aktuelles Projekt löschen
Trackliste löschen

1.181 MakeCD.guide/MIMEC

Komplette CD anhängen

.....

Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis der CD in Ihrem Lese-Laufwerk auslesen lassen. Es wird dann automatisch an die Trackliste angehängt. Diese Funktion öffnet ein Fenster, das in

Komplette CD anhängen
beschrieben wird.

In den meisten Fällen können Sie stattdessen aber auch das Fenster 'CD Kopieren' verwenden, und für maximal identische Kopien benötigen Sie das 'CD Kopieren' Fenster sogar.

1.182 MakeCD.guide/MIMEI

Image-Datei(en) anhängen

.....

Anders als 'Komplette CD anhängen' können Sie bei dieser Funktion eine oder mehrere Image-Dateien wählen, die an die Trackliste angehängt werden.

Wichtig hierbei ist, daß MakeCD nicht automatisch erkennen kann, um welchen 'Tracktyp' es sich bei den Images handelt. Daher müssen Sie die Tracktypen ggf. später von Hand korrekt einstellen.

Nützlich ist diese Funktion, wenn Sie zum Beispiel schon mehrere Musikstücke auf Ihrer Festplatte herumliegen haben. Dann können Sie im ASL-Dateiauswahlfenster per Multiselect in einem Rutsch alle Musikstücke anwählen und an die Trackliste anhängen lassen.

1.183 MakeCD.guide/MIMEA

AIFF-CD-Datei importieren...

.....

Das AIFF-CD-Format ist ein spezielles Format, das beschreibt, wie CDs aussehen sollen. Samplitude kann dieses Format beispielsweise erzeugen. So ist es denkbar, mit Samplitude eine CD zu erstellen, das Projekt im AIFF-CD-Format abzuspeichern und mit MakeCD wieder einzuladen, um die CD anschließend zu brennen.

Diese Funktion hängt die in der AIFF-CD-Datei enthaltenen Tracks an das aktuelle Projekt an und übernimmt die relevanten weitergehenden Informationen wie Katalog-Nummer und Schreibmodus. MakeCD kann die Daten direkt aus der AIFF-CD-Datei heraus brennen, es müssen also keine Images angelegt werden.

1.184 MakeCD.guide/MIMES

Track an Indizes aufteilen

.....

Manchmal ist es wünschenswert, einen Audio-Track an bestimmten Stellen aufzuteilen. MakeCD versteht sich zwar nicht als Editor von Musik-Daten, aber da durch die Indizes sowieso die Möglichkeit besteht, Markierungen im Track zu setzen, bietet es sich geradezu an, diese Markierungen auf Wunsch auch dazu zu nutzen, um die Tracks an vorgegebenen Stellen aufzusplitten.

Die Funktion 'Track an Indizes aufteilen' teilt den in der Trackliste markierten Track an den Indizes auf, sofern diese innerhalb des Tracks liegen. Das bedeutet, daß der erste und der letzte Index in der Liste manchmal unberücksichtigt bleiben, falls sie an den Trackgrenzen liegen.

1.185 MakeCD.guide/MIMED

Löschen

.....

Dieser Menüpunkt entfernt sämtliche Einträge aus der Trackliste und setzt einige globale Optionen auf die Standardwerte zurück.

1.186 MakeCD.guide/MIMW0

Das Fenster-Menü

Mit dem Fenster-Menü können Sie zwischen dem Hauptfenster, dem Fenster 'Track-Optionen' und dem Fenster 'Weitere Optionen' hin und herspringen. Wenn das gewünschte Fenster noch nicht offen ist, wird es durch die Wahl des entsprechenden Menüpunkts geöffnet, andernfalls wird es aktiviert und in den Vordergrund gebracht.

1.187 MakeCD.guide/MIMT0

Das Tools-Menü

Das Tools-Menü enthält einige nützliche Tools -- in der Regel für die Ziel-CD-R.

```

Ziel-CD-R...
    Fenster Ziel-CD-R öffnen

CD Kopieren...
    Fenster CD Kopieren öffnen

CD-R Inhalt Abspeichern...
    CD-R Trackliste abspeichern

CD-Brenner Aktualisieren
    Testmodus-Tracks vergessen

CD-R Fixieren
    CD-R abschließen

Session Fixieren
    Session der CD-R schließen

CD-R Reparieren
    CD-R reparieren

CD-RW Löschen
    CD-RW ganz oder teilweise löschen

Auswerfen
    Quelle oder Ziel auswerfen

```

1.188 MakeCD.guide/MIMTT

Ziel-CD-R...

.....

Dieser Menüpunkt öffnet das in
Ziel-CD-R-Fenster
beschriebene

'Ziel-CD-R-Fenster'. Damit können Sie sich den Inhalt der Ziel-CD-R ansehen und -- falls Sie es wünschen -- die CD-R auch fixieren, reparieren und einiges mehr.

1.189 MakeCD.guide/MIMTC

CD Kopieren...

.....

Dieser Menüpunkt öffnet das in
Kopier-Fenster
beschriebene

CD-Kopieren-Fenster. Damit ist es möglich, maximal identische Kopien von CDs zu erstellen und entweder den Kopiervorgang direkt zu starten, oder ein Projekt einrichten zu lassen, dessen Projektdaten maximal identische Kopien der Quell-CD erzeugen.

1.190 MakeCD.guide/MIMTL

CD-R Inhalt Abspeichern...

.....

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Trackliste der in Ihrem CD-Brenner eingelegten CD in eine Datei speichern. Diese Datei können Sie zum Beispiel zum Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses für Ihre CD-R verwenden. Tragen Sie in das sich öffnende Dateiauswahlfenster einfach den Dateinamen ein, unter dem Sie die Datei speichern möchten.

1.191 MakeCD.guide/MIMTA

CD-Brenner Aktualisieren

.....

Mit diesem Menüpunkt veranlassen Sie MakeCD, dem Brenner einen Befehl zu schicken, mit dem er die im Test-Modus geschriebenen Tracks wieder "vergißt".

1.192 MakeCD.guide/MIMTF

CD-R fixieren

.....

Wenn Sie die CD-R fixieren möchten, können Sie das entweder wie in

CD-R Fixieren

beschrieben direkt im 'Ziel-CD-R-Fenster' tun oder diesen Menüpunkt anwählen. Der CD-Brenner wird dann einige Minuten benötigen, um die CD-R zu fixieren. Siehe

Session oder CD-R fixieren

.

1.193 MakeCD.guide/MIMTS

Session fixieren

.....

Wenn Sie die Session fixieren möchten, können Sie das entweder wie in

Session Fixieren

beschrieben direkt im 'Ziel-CD-R-Fenster' tun oder diesen Menüpunkt anwählen. Der CD-Brenner wird dann einige Minuten benötigen, um die Session zu fixieren. Siehe

Session oder CD-R fixieren

.

1.194 MakeCD.guide/MIMTR

CD-R reparieren

.....

Wenn Sie die CD reparieren möchten, können Sie das entweder wie in

CD-R Reparieren

beschrieben direkt im 'Ziel-CD-R-Fenster' tun oder diesen Menüpunkt anwählen. Der CD-Brenner wird dann einige Minuten benötigen, um die CD-R zu reparieren.

1.195 MakeCD.guide/MIMTD

CD-RW Löschen

.....

Mit Hilfe dieses Menüpunkts können Sie die CD-R ganz oder teilweise löschen. Wählen Sie dazu einfach im Untermenü den Löschmodus, den Sie verwenden möchten. Die Löschmodi werden auch im 'Ziel-CD-R-Fenster' angeboten und daher dort auch beschrieben. Siehe

CD-RW Löschen

1.196 MakeCD.guide/MIMTE

Auswerfen
.....

Der Auswerfen-Menüpunkt enthält die beiden Untermenüs 'Quelle' und 'Ziel' und wirft -- je nachdem, welchen der beiden Menüpunkte man auswählt -- entweder die im Lesegerät oder die im Schreibgerät enthaltene CD aus. Bei Schubladen-Geräten wird die Schublade geöffnet.

1.197 MakeCD.guide/MIMOO

Das Optionen-Menü

Mit dem Optionen-Menü können Sie einige wichtige Einstellungen vornehmen.

Einstellungen...
 Konfigurations-Fenster öffnen

Fenster-Einstellungen...
 Triton-Einstellungsprogramm starten

Gadgetzustand speichern
 Speichert Gadgets in manchen Fenstern

Quickhelp
 Bubblehelp an/ausschalten

1.198 MakeCD.guide/MIMOS

Einstellungen ...
.....

Dieser Menüpunkt öffnet das
 Einstellungsfenster
 . Sie benötigen dieses
Fenster, um MakeCD für Ihr System zu konfigurieren.

1.199 MakeCD.guide/MIMOT

Fenster-Einstellungen (Triton-Prefs)

Wenn Sie dieses Menü anwählen, versucht MakeCD das Programm 'Triton' zu starten, das entweder in Ihrem System-Pfad oder unter 'SYS:Prefs/Triton' zu finden sein muß. Mit den Triton-Prefs können Sie unter anderem die Fensterpositionen und -größen von MakeCD speichern.

Das Triton-Archiv finden Sie im Aminet im Verzeichnis 'dev/gui/'.

1.200 MakeCD.guide/MIMOG

Aktuellen Gadgetzustand speichern

Für einige der Symbole aktuellen Fensters läßt sich mit Hilfe dieses Menüpunkts abspeichern, in welchem Status sie nach dem Öffnen des Fensters sind. Beim Anwählen dieser Funktion wird der Status all dieser Symbole gespeichert. So können Sie zum Beispiel den Haken 'Kein Lowpassfilter' und die gewünschte Abspiel-Lautstärke im Abspielfenster speichern.

1.201 MakeCD.guide/MIMQQ

Quickhelp

MakeCD bietet die Möglichkeit, per Bubblehelp Hilfe-Informationen zur Benutzeroberfläche zu erhalten. Diese Option kann man mit dem Untermenü gezielt ein- und ausschalten. Außerdem kann der aktuelle Zustand per Untermenü dauerhaft gespeichert werden.

1.202 MakeCD.guide/MBEGN

Hinweise für Anfänger

Diese Anfängerhinweise sind nicht nur für AMIGA-Anfänger hilfreich, sondern auch für Personen, die sich mit MakeCD noch nicht so gut auskennen. Selbst Fortgeschrittene finden hier und dort noch einen wertvollen Hinweis.

MakeCD
 Grundsätzliche Funktionsweise von MakeCD

Kopie
 Kopieren einer CD

Daten-CD
 Erstellung einer Daten-CD

Audio-CD
 Erstellung einer Audio-CD

Multisession
 Erstellung einer Multisession-CD

1.203 MakeCD.guide/MBMCD

Grundsätzliche Funktionsweise von MakeCD

=====

MakeCD besteht in erster Linie aus einem Track-Editor. Egal, ob Sie eine CD kopieren oder selber zusammenstellen möchten, die Tracks können immer in Form einer Liste im Track-Editor zusammengestellt und dann gebrannt werden.

Dazu müssen Sie jeweils angeben, welche Art von Track Sie schreiben möchten (in der Regel Daten- oder Audio-Track), woher die Daten kommen, die Sie brennen möchten, und ob Sie die Daten vorher automatisch in eine Image-Datei schreiben lassen möchten oder nicht.

Wenn Sie alles richtig zusammengestellt haben, klicken Sie entweder auf 'Image Dateien schreiben', um nur alle eventuell gewünschten Image-Dateien zu erzeugen, oder auf 'Tracks schreiben', um alle Tracks automatisch hintereinander brennen zu lassen. Eventuelle Image-Dateien werden dann vorher automatisch erzeugt.

1.204 MakeCD.guide/MBCOP

Kopieren einer CD

=====

Wie bereits angesprochen, ist es auch möglich, mit MakeCD eine CD zu kopieren. Um solch eine möglichst exakte Kopie zu erhalten, müssen Sie zuvor noch ein paar Einstellungen vornehmen, denn es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, eine CD zu kopieren. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie MakeCD wie in
 Einstellungen

beschrieben.

2. Öffnen Sie mit Hilfe des Tools-Menüs das Fenster 'CD Kopieren'.
 3. Wählen Sie unter 'Temporäre Images', ob Sie mit Hilfe von Image-Dateien brennen möchten oder ob die Daten direkt an den CD-Brenner geschickt werden sollen. Falls Sie nur einen CD-Brenner und kein CD-ROM-Laufwerk besitzen, müssen Sie natürlich immer über Image-Dateien brennen.
 4. Falls Sie Image-Dateien verwenden möchten, tragen Sie unter 'Basisverzeichnis' ein, in welchem Verzeichnis die Dateien erzeugt werden sollen, und bestimmen Sie mit 'Datei Löschen' -- analog wie in
Ziel
beschrieben -- wann die Image-Dateien wieder automatisch gelöscht werden sollen.
 5. Das 'Audio-Dateiformat' können Sie auf 'CDDA' eingestellt lassen.
 6. Wählen Sie nun unter 'Schreibmodus', ob Sie die CD im Disc-At-Once- oder im Track-At-Once-Modus kopieren möchten. Im Disc-At-Once-Modus wird die Kopie exakter und es entstehen nicht automatisch zwei Sekunden Pause zwischen zwei Audio-Tracks. Allerdings können Sie nur im Disc-At-Once-Modus brennen, wenn Ihr CD-Brenner diesen Modus unterstützt, wenn im entsprechenden MakeCD-Treiber Disc-At-Once implementiert ist, und wenn Sie für Disc-At-Once registriert sind.
 7. Das 'Daten-Format' lassen Sie normalerweise unverändert auf 'Format des CD-Brenners'. Sie können es sowieso nur im Disc-At-Once-Modus einstellen. Wenn die erstellte Kopie nicht richtig funktioniert, wenn aber Ihr CD-Brenner auch das Format 'Roher Blockinhalt' unterstützt, können Sie es nochmal mit der Einstellung 'Roher Blockinhalt' probieren.
 8. Für möglichst genaue Kopien schalten Sie nun noch die Häkchen 'Nach Indices scannen' und 'ISRCs Lesen' an. Bei manchen CD-Brennern geht das sogar im Track-At-Once-Modus, bei anderen hingegen nur im Disc-At-Once-Modus.
 9. Falls Sie im Track-At-Once-Modus kopieren, müssen Sie die 'Trackanfänge' noch einstellen. Meist ist hier keine Änderung nötig, aber wenn Sie CDs kopieren, bei denen es wichtig ist, daß später die Tracks an genau derselben Position beginnen wie bei der Original-CD, dann sollten Sie 'exakt (Audio- und Datentracks entsprechend kürzen)' wählen. Dies ist zum Beispiel oft bei Playstation-Spielen der Fall.
 10. Die 'Länge der Index-Pause' können Sie unverändert lassen.
 11. Klicken Sie nun auf 'CD Kopieren...' und folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie die gewünschte Fixierung. Für eine möglichst identische CD wählen Sie 'CD-R fixieren'. Anschließend wird die CD-R geschrieben.
-

Das war's schon. Wenn die CD-R fertig gebrannt ist, halten Sie eine maximal identische Kopie in den Händen.

1.205 MakeCD.guide/MBDAT

Erstellung einer Daten-CD
=====

Die häufigste Anwendung bei der Erstellung einer Daten-CD ist das Kopieren einer Partition oder eines Verzeichnisses auf eine CD-R. Dieser Vorgang soll in diesem Kapitel erklärt werden.

Eine einfache Daten-CD besteht aus einem Daten-Track. Daher fügen wir nach dem Starten von MakeCD einfach einen Daten-Track zur Trackliste hinzu. Klicken Sie auf 'Neu'. Sie müßten nun genau einen Track in der Trackliste sehen.

Nun müssen Sie sicherstellen, daß der Tracktyp und die Quelle für Ihren Track richtig eingestellt sind. Wählen Sie den neu ausgewählten Track in der Trackliste mit der Maus an (normalerweise sollte er sogar schon angewählt sein), so daß er durch einen Balken hervorgehoben wird. Klicken Sie nun auf 'Track Optionen...'

Da wir in unserem Beispiel eine Partition oder ein komplettes Verzeichnis brennen möchten, wählen Sie als Typ für die Quelle 'Dateisystem' aus. Stellen Sie das entsprechend Blättersymbol auf 'Dateisystem'.

MakeCD weiß nun natürlich noch nicht, welche Daten es brennen soll. Daher müssen Sie nun das Popup-Symbol bei Quelle anklicken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster.

Dieses Fenster zeigt unter anderem eine Liste, in der alle Quellpfade eingetragen werden müssen. Klicken Sie auf 'Neu' und stellen Sie dann sicher, daß das Blättersymbol für den Typ der Quelle auf 'Dateisystem' steht, denn Sie wollen ja von einem Dateisystem lesen und nicht aus einer Dateiliste oder von einem bereits bestehenden Track auf der CD-R. Letztere Option wäre nur für Multisession-CDs interessant. Klicken Sie nun auf das Popup-Symbol und tragen Sie den Pfad ein, den Sie brennen möchten. Dadurch wird dieser Pfad später auf CD gebrannt. Sie können auch mehrere Pfade brennen, indem Sie weitere Einträge zu dieser Liste hinzufügen, aber häufig werden Sie nur einen Eintrag (und somit nur einen Pfad) in dieser Liste benötigen.

So, nun haben Sie die Quelle ausgewählt. Jetzt müssen Sie aber noch wählen, auf welche Art die CD gemastert werden soll. Klicken Sie auf 'ISO/Rock Ridge...'

Um eine auf möglichst vielen AMIGAs möglichst gut lesbare Daten-CD zu erzeugen, stellen Sie folgende Werte ein:

1. Rock Ridge: an

2. World Access: an
3. Group Access: an
4. AMIGA Datei-Attribute: an
5. ISO 9660 AMIGA
6. .info Endung in Kleinbuchstaben wandeln: an
7. ISO-Namen in Großbuchstaben wandeln: aus

Tragen Sie nun noch '.info' in die Liste 'Sortier-Reihenfolge' ein. Dadurch wird die CD auf der Workbench schön schnell.

Verlassen Sie dieses Fenster mit 'Speichern' oder 'Benutzen'.

Jetzt braucht Ihre Daten-CD noch einen Namen. Stellen Sie den 'Volume-Name'n ein. Das ist der Name, der später auf der Workbench erscheint. Als 'Ersteller' tragen Sie Ihren Namen ein. Die restlichen Felder können unausgefüllt bleiben.

Verlassen Sie das Fenster mit 'OK'.

Nun entscheiden Sie, ob Sie zuerst eine Image-Datei erstellen möchten, oder die Daten direkt an den CD-Brenner geschickt werden sollen. Stellen Sie im Fenster 'Track Optionen' das Blättersymbol bei 'Ziel' entsprechend ein. Wenn Sie eine Image-Datei erstellen möchten, müssen Sie nun den gewünschten Dateinamen in das Eingabefeld 'Image-Datei' eintragen. Wenn Sie die Daten direkt an den CD-Brenner schicken möchten, ist das etwas risikoreicher, weil es leichter zu Performance-Problemen kommt und ein Pufferunterlauf auftreten könnte. In diesem Fall sollte man immer erst im Testmodus ausprobieren, ob alles schnell genug funktioniert. Eventuell sollte man dann die Puffergröße im Einstellungsfenster hochsetzen und/oder die Brenngeschwindigkeit reduzieren.

Das war's schon fast. Klicken Sie jetzt im Hauptfenster auf 'Tracks Schreiben...'. Dadurch erzeugt MakeCD alle eventuellen Image-Dateien und brennt diese anschließend auf CD. Folgen Sie den Anweisungen von MakeCD.

Irgendwann wird das Schreibfenster aufgehen. Stellen Sie dort ein, ob Sie die CD-R nur im Testmodus oder wirklich brennen möchten. Für den ersten Test empfehlen wir den Testmodus. Dabei funktioniert alles wie beim richtigen Schreiben, nur daß der CD-Brenner den Laser nicht anschaltet und der Rohling dadurch nicht verändert wird.

Außerdem können Sie einstellen, ob und wie die CD fixiert werden soll. Dazu unten mehr. Wenn Sie noch nicht wissen, wie Sie die CD fixieren lassen wollen, schalten Sie das automatische Fixieren vorerst einfach mal aus.

Klicken Sie nun auf 'Start' um mit dem Vorgang zu beginnen.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren AMIGA nun in Ruhe arbeiten zu lassen. Wenn

Sie wissen, was Sie tun, können Sie natürlich problemlos nebenher auf Ihrem AMIGA arbeiten. Eine stabile Textverarbeitung, wird MakeCD beispielsweise kaum stören können. Was Sie unbedingt vermeiden sollten, sind Programme jeglicher Art, die Ihren AMIGA im Sekundenbereich (oder länger) voll beschäftigen, denn wenn MakeCD ein paar Sekunden lang (normalerweise 1/2 bis 15 Sekunden -- je nach der Größe des Puffers Ihres Brenners und der gewählten Schreibgeschwindigkeit) vom Prozessor verdrängt wird und dadurch in dieser Zeit keine Daten an Ihren CD-Brenner schicken kann, bekommt Ihr CD-Brenner früher oder später einen Puffer-Unterlauf, was Ihre CD-R oder zumindest den gerade geschriebenen Track unbrauchbar macht.

Hinweis: Man hat uns berichtet, daß es Grafikkarten gibt, die beim Umschalten von Screens so viel Rechenzeit auf so hoher Priorität verbraten (dieses Verb ist an dieser Stelle sicherlich angebracht!), daß MakeCD zu lange verdrängt wird und es auf manchen CD-Brennern zu einem Puffer-Unterlauf kommen kann. Das Problem tritt sicherlich nicht bei allen Systemen auf -- Sie können ja im Testmodus ausprobieren, ob Ihr System davon betroffen ist, d. h. ob es Probleme gibt, wenn Sie Screens umschalten. Zu ähnlichen Problemen kann es übrigens auch beim Öffnen großer Fenster auf Screens mit vielen Farben kommen.

Wenn MakeCD den Track fertiggebrannt hat, wird -- abhängig von Ihren Einstellungen -- die CD-R, die Session oder gar nichts fixiert. Wenn MakeCD etwas fixiert, wird es Ihnen das in der Status-Anzeige melden. Merken Sie sich, ob MakeCD nach dem Brennen etwas fixiert hat. Sie können nun eine weitere CD-R brennen (was Sie aber vermutlich nicht wollen) oder auf 'Abbruch' klicken. Tun Sie Letzteres.

Wenn die CD-R oder die Session fixiert wurde, können Sie die CD-R nun entnehmen und auf Ihrem CD-ROM-Laufwerk ausprobieren. Falls Sie nur die Session fixiert haben, können Sie später noch Daten anhängen.

Wenn nichts fixiert wurde, wählen Sie nun aus dem Menü entweder 'Session fixieren' (wenn Sie irgendwann später noch Daten zur CD-R hinzufügen möchten) oder 'CD-R fixieren' (falls Sie sicher sind, daß Sie keine Daten mehr zu der CD-R hinzufügen möchten).

Das war's. Probieren Sie die CD-R in Ihrem CD-ROM-Laufwerk aus!

Falls Sie die CD in Ihrem CD-Brenner ausprobieren möchten, kann es -- je nach Brenner -- sein, daß Sie die CD sogar lesen können, ohne irgendwas zu fixieren. Das müßten Sie ausprobieren. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daß Sie dadurch, daß Sie die CD nicht fixieren, eine Menge Platz sparen.

Übrigens: wenn Sie statt auf 'Tracks schreiben...' auf 'Image-Dateien anlegen...' klicken, können Sie die Image-Dateien erzeugen, ohne gleich eine CD zu brennen! Allerdings müssen ISO-Images (Images, die Daten von Ihrer Festplatte enthalten sollen) passend für die zu beschreibende CD-R angefertigt werden. Wenn die CD-R, auf die Sie das Image brennen möchten, leer ist, ist das absolut kein Problem. Wenn allerdings schon Daten auf der zu brennenden CD-R enthalten ist, muß MakeCD auf die CD-R zugreifen, um festzustellen, wie das Image erzeugt werden soll. Um genau zu sein: MakeCD muß feststellen, ab welchem Block der CD-R das ISO-Image später gebrannt werden soll. Bei leeren CD-Rs ist das immer Block 0 -- bei bereits beschriebenen CD-Rs muß dieser Block erst

herausgefunden werden. Ein entsprechendes Dialogfenster wird Sie auf diesen Umstand aufmerksam machen und Ihnen eine entsprechende Auswahl ermöglichen.

1.206 MakeCD.guide/MBAIO

Erstellung einer Audio-CD

=====

Eine Audio-CD besteht in der Regel aus mehreren Tracks. Für jedes Musikstück verwendet man normalerweise einen eigenen Track. Jeder dieser Tracks entspricht dann einer Nummer, die Ihnen Ihr CD-Player beim Abspielen der CD anzeigt.

Die gewünschten Musikstücke stellen Sie in der Trackliste zusammen. Der erste Eintrag der Trackliste entspricht dann dem ersten Musikstück, der zweite dem zweiten Musikstück usw.

Sie können Musikstücke entweder direkt von anderen CDs kopieren, oder aus einer Datei laden. Diese Datei muß entweder im Format CDDA (das ist das rohe Format, wie man es von CDs lesen kann) oder 'AIFF' (in 16 Bit Stereo und 44,1 kHz) vorliegen. MakeCD erkennt dann automatisch das Format und konvertiert es beim Brennen in Echtzeit in Daten, die vom CD-Brenner erkannt werden.

Sie können mit MakeCD auch Musik-CDs erstellen, die aus verschiedenen Tracks von verschiedenen Musik-CDs bestehen und die zwischendurch auch Daten, die aus einer Datei gelesen wurden, enthalten. MakeCD ist selbstverständlich auch flexibel genug, um während des Kopiervorgangs die nächste CD anzufordern. Auch Kopien mit nur einem Laufwerk sind möglich. Dafür benötigt man dann aber natürlich eine Zwischendatei.

Damit Sie Übung mit MakeCD bekommen, sollen die folgenden Abschnitte Ihnen dabei helfen, Ihre erste Musik-CD zu erstellen.

Klicken Sie als erstes auf 'Track Optionen...'. Es öffnet sich ein neues Fenster. Liegen die meisten der Musikstücke, die Sie brennen möchten schon im CDDA-Format oder im passenden AIFF-Format auf Festplatte vor? Dann stellen Sie das Blättersymbol 'Typ' bei 'Quelle' auf 'Image-Datei' und den 'Tracktyp' auf 'Audio (normal)'. Wenn Sie die meisten Musikstücke von einer CD auslesen möchten, dann stellen Sie den 'Typ' bei 'Quelle' auf 'Track von CD'. Das ist zwar nicht lebenswichtig, spart Ihnen aber später etwas Arbeit, da die Einstellungen dieser Symbole für jeden Track in der Trackliste anders sein können, aber für jeden neuen Eintrag in der Trackliste erst einmal vom Vorgänger-Eintrag kopiert werden.

Falls Sie in der Regel mit Image-Dateien arbeiten möchten (d. h. alle Daten werden erst einmal auf die Festplatte geschrieben und erst dann gebrannt), dann stellen Sie das Blättersymbol bei 'Ziel' auf 'Image-Datei verwenden', andernfalls auf 'Direkt zum CD-Brenner'. Auch diese Einstellung kann man später für jeden Track einzeln ändern, aber es ist praktischer, wenn von Anfang an die am häufigsten verwendete Einstellung vorgenommen wird. Falls Sie genügend Festplattenplatz haben,

empfehlen wir Ihnen, für den Anfang Image-Dateien zu verwenden.

Auch 'Datei löschen' kann für jeden Track separat gesetzt werden. Hiermit können Sie einstellen, wann temporär erzeugte Image-Dateien automatisch gelöscht werden sollen. Falls Sie 'Gar nicht' einstellen, müssen Sie sich selber manuell darum kümmern, daß die Image-Dateien irgendwann gelöscht werden.

Damit Sie sich die Arbeit auch in Zukunft erleichtern, speichern Sie diese Einstellungen nun per Menü mit 'Aktuellen Gadgetzustand speichern' ab.

Soviel zu den sinnvollen Voreinstellungen -- schreiten wir zu den Taten. In diesem Exkurs möchten wir eine CD erstellen, die folgendermaßen aufgebaut ist:

1. Musikstück von einer CD A (Stück 3), mit Image-Datei
2. Musikstück von einer CD B (Stück 2), ohne Image-Datei
3. Musikstück aus bereits vorliegender AIFF-Datei
4. Musikstück aus bereits vorliegender CDDA-Datei
5. Musikstück von einer CD C (Stück 5), ohne Image-Datei

Wir werden zunächst nacheinander für alle genannten Musikstücke einen Track in der Trackliste anlegen und die nötigen Einstellungen vornehmen.

Track 1 (CD A, Stück 3, mit Image-Datei)

Um den ersten Track zu erzeugen, klicken Sie auf 'Neu'. Stellen Sie dann im Fenster 'Track Optionen' den 'Typ' bei 'Quelle' auf 'Track von CD', denn wir wollen ja zunächst ein Musikstück von einer anderen CD brennen. Legen Sie nun eine Musik-CD in Ihr Lese-Laufwerk und klicken Sie auf das Popup-Symbol bei 'Quelle'.

Ein Trackauswahlfenster öffnet sich. Klicken Sie sicherheitshalber auf 'Aktualisieren', damit das Inhaltsverzeichnis der CD neu gelesen wird. Da wir das dritte Musikstück in unsere CD aufnehmen möchten, klicken Sie nun auf den dritten Eintrag in der Liste des Trackauswahlfensters. Wenn Sie den Namen des Liedes wissen, tragen Sie ihn -- oder eine geeignete Abkürzung -- im Trackauswahlfenster bei 'Name' ein. Verzichten Sie dabei möglichst auf Leerzeichen. Verlassen Sie dann das Trackauswahlfenster mit 'OK'. Der 'Tracktyp' wird durch das Verlassen des Trackauswahlfensters automatisch richtig gesetzt. Nehmen Sie daher für diesen Track keine Änderungen mehr am 'Tracktyp' vor.

Da wir für den ersten Track eine Image-Datei erzeugen möchten, stellen Sie sicher, daß bei 'Ziel' 'Image-Datei verwenden' eingestellt ist. Tragen Sie nun unter 'Image-Datei' ein, unter welchem Namen Sie den Track auf der Festplatte zwischenspeichern möchten. MakeCD hat Ihnen vermutlich schon einen Vorschlag gemacht, den Sie aber eventuell noch entsprechend anpassen möchten.

Insbesondere muß bei der Image-Datei ein passender Pfad eingetragen werden. Beachten Sie dabei, daß Image-Dateien in der Regel viel

Platz benötigen -- pro Sekunde etwa 173 KB (bei Audio-Daten). Wählen Sie also eine Partition, auf der genügend Platz vorhanden ist. Wenn Sie alle Image-Dateien in demselben Verzeichnis speichern möchten, können Sie dieses Verzeichnis unter 'Basisverzeichnis' eintragen. Dieses Verzeichnis gilt dann für alle zu ladenden und zu speichernden Objekte, bei denen Sie nur einen relativen Pfad angegeben haben. Wenn Sie 'Basisverzeichnis' unausgefüllt lassen, sollten Sie möglichst nur mit absoluten Pfadnamen (das sind Namen, die einen Doppelpunkt enthalten) arbeiten.

Damit ist der erste Track definiert -- schreiten wir zum nächsten!

Track 2 (CD B, Stück 2, ohne Image-Datei)

Erzeugen Sie den nächsten Track, indem Sie im Hauptfenster wieder auf 'Neu' klicken. Stellen Sie wieder 'Typ' bei 'Quelle' auf 'Track von CD', legen Sie eine andere Audio-CD ein, und klicken Sie wieder auf das Symbol, das das Trackauswahlfenster öffnet.

'Aktualisieren' Sie dann das Trackauswahlfenster, wählen Sie Track 2 an, setzen Sie ggf. einen passenden 'Name'n und verlassen Sie das Fenster mit 'OK'. Wieder wird der 'Tracktyp' durch das Trackauswahlfenster automatisch korrekt gesetzt.

Stellen Sie nun bei 'Ziel' 'Direkt zum CD-Brenner' ein.

Hinweis: Falls Sie im Einstellungsfenster dasselbe Lese- und Schreibgerät gewählt haben, müssen Sie hier wie oben beschrieben 'Image-Datei verwenden' wählen, denn MakeCD kann Tracks nur dann direkt kopieren, wenn Quell- und Ziellaufwerk unterschiedlich sind!

Das wär's -- auch der zweite Track ist definiert.

Track 3 (AIFF-Datei)

Falls Sie keine AIFF-Datei zum Brennen zur Verfügung haben, überspringen Sie diesen Punkt bitte einfach.

Andernfalls klicken Sie wieder auf 'Neu', um einen neuen Track zu erzeugen. Stellen Sie dann den 'Tracktyp' auf 'Audio (normal)' und geben Sie bei 'Quelle' 'Image-Datei' an. Das bedeutet, daß MakeCD die Daten aus einem Image lesen soll.

Klicken Sie nun auf das Popup-Symbol bei 'Quelle'. Diesmal öffnet sich kein Trackauswahlfenster, sondern ein Dateiauswahlfenster, denn MakeCD hat richtig erkannt, daß Sie diesmal aus einer bereits bestehenden Image-Datei lesen möchten und nicht aus einem Track.

Wählen Sie die gewünschte AIFF-Datei aus und schließen Sie das Dateiauswahlfenster mit 'OK'.

Da MakeCD AIFF-Dateien fast ohne Zeitverlust in Daten umwandeln kann, die Ihr CD-Brenner versteht, tragen Sie beim Ziel 'Direkt zum CD-Brenner' ein. Theoretisch könnten Sie auch eine Image-Datei erzeugen lassen, aber das ist eigentlich unnötig.

Das war's! Sie haben nun einen Track erzeugt, der seine Daten aus

einer AIFF-Datei liest.

Track 4 (CDDA-Daten)

Falls Sie keine CDDA-Datei zum Brennen zur Verfügung haben, überspringen Sie diesen Punkt bitte einfach.

Andernfalls gehen Sie vor wie bei Track 3 beschrieben. Statt der AIFF-Datei wählen Sie aber eine CDDA-Datei aus. MakeCD erkennt diese dann automatisch und schickt die Daten an den CD-Brenner. Ggf. wandelt MakeCD vorher nur noch die Byte-Reihenfolge.

Wichtig ist aber, daß die CDDA-Daten in genau der Byte-Reihenfolge vorliegen, die Sie im Einstellungsfenster gewählt haben. Sonst werden Sie auf der fertigen CD keine Musik hören sondern nur schrecklich klingende Daten.

Bei CDDA-Daten ist es absolut sinnlos, eine Image-Datei erzeugen zu lassen. Stellen Sie daher 'Direkt zum CD-Brenner' ein.

Track 5 (CD C, Stück 5, ohne Image-Datei)

Zuletzt wollen wir noch einen Track von einer dritten CD in unser Projekt aufnehmen -- und zwar den fünften Track.

Diesen Track dürfen Sie nun ohne weitere Hilfe erzeugen. Gefragt ist Track Nummer 5 einer weiteren (dritten) Musik-CD. Wir möchten diesmal keine Image-Datei anlegen.

Die erste große Hürde haben Sie geschafft! Im nächsten Schritt werden wir die Image-Dateien erzeugen lassen. Dann hören wir uns die Ergebnisse an und schließlich werden wir die CD brennen.

Um die Image-Dateien zu erzeugen, klicken Sie im Hauptfenster auf 'Image-Dateien anlegen...' und folgen Sie den Anweisungen.

Nachdem die Image-Dateien erzeugt wurden, klicken Sie im Hauptfenster auf 'Audio abspielen...'. Es öffnet sich ein Fenster mit ein paar Symbolen. Klicken Sie auf 'Start'. Kurz danach können Sie mit Hilfe Ihrer AMIGA-Lautsprecher hören, wie die Daten klingen. Sie können innerhalb des Liedes oder zwischen den einzelnen Tracks springen, die Lautstärke ändern und den Lowpass-Filter beeinflussen.

Wenn Sie alle Tracks abgespielt und geprüft haben, schließen Sie das Fenster. Nun müssen Sie die Tracks schreiben. Klicken Sie auf 'Tracks schreiben...'.
.

Daraufhin öffnet sich das Schreibfenster. Wählen Sie als 'Schreibmodus', ob Sie im Testmodus (die CD wird nicht wirklich verändert) brennen möchten, ob Sie ohne Testmodus (die CD wird verändert!) brennen möchten oder ob Sie es zunächst im Testmodus probieren möchten, wobei nach erfolgreichem Test richtig gebrannt wird.

Wählen Sie dann noch, ob und wie nach dem erfolgreichen Schreiben der Tracks fixiert werden soll.

Wenn Sie die Session fixieren, können Sie keine Audio-Tracks mehr hinzufügen, nur noch Datentracks. Außerdem sind die geschriebenen Tracks sofort in einem CD-Spieler lesbar.

Wenn Sie die CD-R fixieren, können Sie überhaupt keine Tracks mehr hinzufügen, aber auch hier sind die geschriebenen Tracks danach sofort in einem CD-Spieler lesbar.

Wenn Sie nichts fixieren, können Sie zwar noch Audio-Tracks hinzufügen, aber die geschriebenen Tracks sind nur in Ihrem CD-Brenner lesbar.

Nachdem Sie die Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie auf 'Start'. Sie sollten ab sofort aufpassen, daß Sie keinen System-Absturz herbeiführen. Außerdem sollten Sie keine Applikationen laufen lassen, die auf hoher Priorität viel Rechenzeit verschlingen. Beides kann zu einem Puffer-Unterlauf führen, was mindestens den aktuellen Track, wenn nicht gar die ganze CD zerstört.

Falls es zu Problemen kommt, lesen Sie die folgenden Abschnitte.

Pufferüberlauf/Pufferunterlauf

Das Kopieren von Audio-Tracks ist zwar problemlos möglich, allerdings müssen das Quell-Laufwerk und das Ziel-Laufwerk genau gleich schnell sein, falls Sie ohne Zwischendatei (Image-Datei) kopieren. Sie können die Geschwindigkeit für das Lesen von Audio-Tracks getrennt einstellen, allerdings versuchen nicht alle CD-ROM-Laufwerke von MakeCD, diese Geschwindigkeit auch zu setzen, um die Kompatibilität nicht einzuschränken. Falls die Lesegeschwindigkeit nicht gesetzt werden kann, müssen Sie selber darauf achten, daß das Ziel-Laufwerk auf die aktuelle Geschwindigkeit des Quell-Laufwerks gesetzt wird. Viele CD-ROM-Laufwerke liefern CDDA-Daten nur mit einfacher Geschwindigkeit.

Da das Quell-Laufwerk -- wenn es einmal angefangen hat, CDDA-Daten zu liefern -- oft keine Pause mehr einlegen kann, ist das direkte Kopieren von Audio-Tracks -- je nach Qualität des CD-ROM-Laufwerks -- häufig eine relativ zeitkritische Angelegenheit, die auf jeden Fall vorher im Testmodus ausprobiert werden sollte! Im Zweifelsfall müssen Sie auf Image-Dateien ausweichen.

Track N benötigt "Audio (normal)" mit Blockgröße 2352

Wenn diese Meldung erscheint, haben Sie wohl versucht, CDDA-Daten zu brennen. Die einzige Möglichkeit für MakeCD, festzustellen, ob es sich bei den Daten auch wirklich um CDDA handelt, ist, zunächst zu prüfen, ob es eines der bekannten Dateiformate ist, und falls nicht, zu testen, ob die Dateilänge durch 2352 teilbar ist. Dies trifft immer zu, wenn die Audio-Daten ursprünglich von einer CD stammen. Wenn die Daten selber aufgenommen wurden, sind sie jedoch meistens nicht durch 2352 teilbar. Dann müssen Sie im Einstellungsfenster die 'Audio Länge' von 'Block' auf 'beliebig' setzen. Der Nachteil ist, daß Sie dann beliebige Dateien auswählen können, also auch Dateien, die überhaupt nichts mit CDDA zu tun haben!

1.207 MakeCD.guide/MBMUS

Erstellung einer Multisession-CD

=====

Eine Multisession-CD ist eine Daten-CD, die aus mehreren Tracks und Sessions besteht. Es ist nicht sinnvoll, auf reinen Audio-CDs mehrere Sessions anzulegen, da CD-Spieler immer nur die erste Session anzeigen und abspielen würden.

Bei Daten-CDs sind Multisession-CDs hilfreich, wenn man seine Daten erst langsam nach und nach auf CD brennen möchte. Beim ersten Brennvorgang brennt man dann die erste Session, beim zweiten Mal die zweite Session usw.

Damit man eine echte Multisession und keine Multivolume-CD bekommt, muß man dafür sorgen, daß in die neue Session Verweise für die Dateien aus der vorhergehenden Session aufgenommen werden. Andernfalls wird ein Multisession-CD-ROM-Dateisystem immer nur die neuen Daten anzeigen.

Gehen Sie dazu vor wie beim Erzeugen einer normalen Daten-CD. Führen Sie an der Stelle, an der Sie die Quellpfade eintragen müssen, folgende Schritte aus:

1. Fügen Sie wie beim Erzeugen einer Daten-CD den oder die Pfade, die Sie brennen möchten, zu der Liste der Quellpfade hinzu.
2. Klicken Sie erneut auf 'Neu' und stellen Sie das Blättersymbol dann auf 'CD-R-Track'.
3. Klicken Sie nun auf das Popup-Symbol. Sie benötigen nun die CD, zu der Sie weitere Daten hinzufügen möchten, in Ihrem CD-Brenner.
4. MakeCD öffnet ein Trackauswahlfenster, das alle Tracks enthält, die bisher auf die CD-R geschrieben wurden. Wählen Sie den letzten Track in diesem Fenster aus. Dadurch werden alle Dateien, die in dem letzten Track enthalten sind, in den neuen, noch zu brennenden Track aufgenommen.

Das war's. Verfahren Sie nun weiter wie bei einer normalen Daten-CD, aber beachten Sie, daß Sie ein multisessionfähiges Dateisystem benötigen, um die frisch gebrannte Session ansehen zu können.

Abschließend noch ein Tip: falls Sie die Daten aus der alten Session oder die Daten aus dem neuen Verzeichnis lieber in einem eigenen Unterverzeichnis und nicht wild durcheinander auf der CD-R hätten, so wählen Sie in der Liste der Quellen das gewünschte Verzeichnis oder den gewünschten Track aus, aktivieren Sie das Häkchen bei 'Image-Pfad' und tragen Sie in dem zugehörigen Eingabefeld den Namen des Verzeichnisses ein, das erzeugt werden soll und in dem die Dateien abgelegt werden sollen. Zum Beispiel könnten Sie den letzten Eintrag, der den Track enthält, aktivieren, das Häkchen aktivieren und im Eingabefeld 'AlteDateien' eintragen. Dann würde auf der CD-R ein Verzeichnis mit dem Namen 'AlteDateien' angelegt werden und die Dateien aus der alten Session würden ins Verzeichnis 'AlteDateien' kopiert werden. So können Sie die alten Dateien sauber von den neuen Dateien trennen. Natürlich können Sie für jeden Eintrag in der Liste so verfahren, so daß zum

Schluß für jeden Eintrag in der Liste genau ein Verzeichnis auf der CD-R erzeugt werden wird.

1.208 MakeCD.guide/MF000

Häufig gestellte Fragen

Bitte lesen Sie diese Fragen und Antworten sorgfältig durch, bevor Sie den Autoren irgendwelche Fragen stellen. Möglicherweise wird Ihre Frage hier beantwortet. Lesen Sie natürlich außerdem den Rest der Anleitung.

Wir haben die Fragen in folgende Kategorien einsortiert:

Registrierung

Fragen zur Registrierung

Support

Fragen zum Thema Support/Registrierung

Brenner-Probleme

Probleme mit bestimmten CD-Brennern

CD-ROM-Laufwerke

Probleme mit bestimmten CD-ROM-Laufwerken

SCSI-Probleme

SCSI-Probleme, hängender SCSI-Bus

Hostadapter

Probleme mit bestimmten SCSI-Hostadaptern

Buffer Underrun

Probleme mit Pufferunterlauf beim Brenner

Audio-CDs

Fragen über Audio-CDs

Daten-CDs

Fragen über Daten-CDs

Multisession/volume

Fragen über Multisession/Multivolume

CD-Sicherheitskopien

Fragen über das Kopieren von CDs

CD-RW

Fragen zu CD-RWs

Verschiedenes

Verschiedene Fragen zum Brennen von CDs

GUI

Fragen, die die GUI betreffen

1.209 MakeCD.guide/MFK00

Fragen zur Registrierung

=====

Zum Thema Registrierung von MakeCD erreichen uns immer wieder dieselben Fragen, die hier erläutert werden.

Registriernummer per EMail

Kreditkarte

Registrierung angekommen?

Überweisung der Registriergebühr

Bezahlungsart für Leute außerhalb von Deutschland

Registrieradresse

Cross-Update

1.210 MakeCD.guide/MFKEM

Registriernummer per EMail

Frage: Bitte schickt mir meine Registriernummer per EMail.

Antwort: Leider können wir diesem Wunsch aus verschiedenen Gründen nicht nachkommen:

1. Katrin Schmidt hat keinen Internet-Anschluß.
 2. Nachdem im Internet sogar Beta-Versionen "verloren" gehen, die dann -- ohne Anleitung, Bezugsquellen usw. -- in irgendwelchen Cracker/Raubkopierer-Boards landen, haben wir keine Lust, ein unnötiges Risiko einzugehen, indem wir die Registriernummern per EMail verschicken. Wir werden daher in naher Zukunft keine Anstrengungen unternehmen, um Bestellungen per EMail zu ermöglichen. Nur so können wir sicherstellen, von jeder registrierten Person auch die wirkliche Adresse zu haben, so daß
-

eine eventuelle zivil- oder strafrechtliche Verfolgung ermöglicht wird. Auf diese Art erschweren wir den Raubkopierern die Arbeit, was sicherlich im Interesse unserer ehrlichen Kunden ist.

Im Normalfall (Urlaubszeiten mal ausgenommen) bearbeitet Katrin Schmidt die Registrierungen sehr zügig und ein Programm zum Erstellen von CDs ist ja auch keine Anschaffung, die man unbedingt von heute auf morgen benötigt -- in der Regel plant man so etwas schließlich längerfristig.

1.211 MakeCD.guide/MFKCC

Kreditkarte

Frage: Ich würde gerne mit einer VISA-Karte (oder einer anderen Kreditkarte) bezahlen. Wäre das möglich?

Antwort: Nein. Unser Umsatz ist zu gering, daher können wir leider keine Kreditkarten akzeptieren.

MakeCD wird aber auch über Firmen vertrieben. Eventuell nimmt eine dieser Firmen Kreditkarten an.

1.212 MakeCD.guide/MFKGR

Registrierung angekommen?

Frage: Ich wollte mal kurz nachfragen: ist meine Registrierung eigentlich schon angekommen?

Antwort: Bitte fragen Sie erst dann nach, wenn Sie das Gefühl haben, daß die Registrierung ungewöhnlich lange dauert und wenden Sie sich dann direkt an Katrin. Patrick und Angela wissen nicht, wann welche Registrierungen angekommen sind, da Katrin die Registrierungen erledigt und ziemlich weit weg wohnt. Katrin erledigt die Registrierungen gewöhnlich einmal pro Woche, meist am Wochenende. Dadurch entsteht eine maximale Wartezeit von etwa einer Woche, plus die Zeit, die die Post für beide Richtungen benötigt. Registrierungen ins Ausland werden grundsätzlich per Luftpost verschickt. Expreß-Registrierungen werden sofort bearbeitet und in den meisten Fällen per Expreß verschickt. Manchmal sind Expreß-Briefe in Deutschland jedoch langsamer als normale Briefe, da Expreß-Briefe am Samstag nicht ausgetragen werden und nur zu Öffnungszeiten des Postschalters eingeliefert werden können. In solchen Fällen verzichten wir meist auf den Expreß-Zusatz.

Katrin verschickt Registrierungen erst dann, wenn die Registriergebühr eingetroffen ist. Postanweisungen benötigen manchmal etwas mehr Zeit als Briefe. Außerdem muß man während der Urlaubszeit mit Verspätungen rechnen, da Katrin auch zwischendurch mal wegfährt.

1.213 MakeCD.guide/MFKTR

Überweisung der Registriergebühr

Frage: Ich möchte mich gerne registrieren lassen, indem ich einen Betrag auf ein Konto überweise. Nenne mir doch bitte eine Kontonummer.

Antwort: Wir haben absichtlich darauf verzichtet, diese Möglichkeit anzubieten. Oftmals erscheinen Name und Adresse nicht deutlich auf dem Kontoauszug, so daß wir die Registrierung nicht zustellen können. Außerdem würde es aus organisatorischen Gründen (wir holen unsere Kontoauszüge nicht so wahnsinnig oft ab, und die Daten müßten dann auch noch zu Katrin Schmidt, die die Registrierung durchführt, übertragen werden) relativ lange dauern, bis die Registrierung durchgeführt ist. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß selbst die wenigen Ausnahmen, die wir gemacht haben, eine Menge Ärger verursacht haben, so daß wir diese Möglichkeit ab sofort auch auf Nachfrage nicht mehr anbieten.

1.214 MakeCD.guide/MFKPY

Bezahlungsart für Leute außerhalb von Deutschland

Frage: Ich wohne nicht in Deutschland, aber ich möchte MakeCD trotzdem bestellen. Wie lasse ich euch das Geld am besten von außerhalb Deutschlands zukommen?

Antwort: Da gibt es mehrere Möglichkeiten:

Euro-Scheck in DM

Das ist wohl die für alle Seiten bequemste Methode. Bitte stellen Sie den Scheck aber nicht in Ihrer Landeswährung aus, sondern unbedingt in DM. Euro-Schecks, die in DM ausgestellt sind, können wir ohne nennenswerte Kosten einlösen, Euro-Schecks, die auf andere Währungen lauten, kosten uns eine Menge Gebühren.

Scheck von deutscher Bank

Bis vor kurzem hat unsere Bank noch keine Gebühren verlangt, wenn ein Scheck zwar aus dem Ausland kommt, aber eine deutsche Partnerbank auf dem Scheck eingetragen ist. Neuerdings verlangt unsere Bank aber leider 10 DM für das Einlösen eines solchen Schecks. Das ist die Hälfte der Gebühren für einen normalen Auslandsscheck. Falls Ihnen keine hohen Gebühren für die Ausstellung eines solchen Schecks anfallen, können Sie uns einen Auslandsscheck, der auf eine deutsche Bank ausgestellt ist, schicken, wenn Sie den Betrag auf dem Scheck um 10 DM erhöhen, um unsere Kosten zu decken.

Postanweisung (deutsch oder international)

Dazu gehen Sie zu Ihrem Postamt und geben dort den Auftrag, uns das Geld per Post in DM zu bringen. Das ist eine sichere Methode. Schicken Sie möglichst parallel dazu Ihr Registrierformular, aber tragen Sie für den Fall, daß Ihr Registrierformular auf dem Postweg verloren geht, auf der Postanweisung Ihre volle Adresse und den Bestimmungszweck des Geldes ein. Dann können wir Ihnen MakeCD selbst dann schicken, wenn Ihr Brief verlorenght.

Bei Postanweisungen aus dem Ausland, wählen Sie bitte eine internationale Postanweisung mit Zielland Deutschland. Michael Habermann '<drmike@peabody.jhu.edu>' hat so z. B. Geld aus den USA geschickt. Er schreibt:

I went to the Post Office. I fill out a form with my name and yours, enclose a money order for \$XX, but there are additional fees of about \$7.50 for processing the transaction. The form and the money order get sent to International Money Orders in St. Louis, Missouri and they convert my USA money order into a German money order which you can cash at any bank. They mail it directly to you, and they say it takes about 4-6 weeks.

You are right, apparently not too many people use this service, even the Postmaster told me that, and the person at the desk gave me the wrong information: He said that in a few weeks International Money Orders would send me the converted money order that I would then send to you! Reading the information on the form I had to correct the postal worker on this. So it is not an everyday transaction.

Not all USA post offices sell International money orders, although I think all of them sell regular USA money orders. You might inform your other customers of the procedure I followed.

Übrigens: obwohl die Postanweisung angeblich 4-6 Wochen unterwegs sein sollte, hatten wir sie schon nach 1-2 Wochen und konnten sie sofort bearbeiten.

Bar

Das erfolgt natürlich wie immer auf eigenes Risiko. Gehen Sie einfach zu Ihrer Bank und holen Sie sich ein paar deutsche Scheine. Manche verschicken das Geld dann per Einschreiben, aber auch das gewährleistet keine 100%ige Sicherheit. Normalerweise kommt das Geld aber an. Allerdings bekamen wir einmal einen eingeschriebenen Brief aus Italien, der kein Geld mehr enthielt. Wir haben keine Ahnung, was hier passiert ist, und man konnte dem Brief auch nicht ansehen, ob er geöffnet wurde oder nicht (es war ein schlecht verschlossener Luftpolsterumschlag). Möglicherweise hat jemand das Geld aus dem Briefumschlag gestohlen.

Scheck von Ihrer Bank

Schecks von außerhalb Deutschland, die nicht in eine der oben genannten Kategorien fallen, kosten uns -- je nachdem -- etwa 20 DM, wenn wir sie einlösen. Dieser Betrag wird von dem Betrag, den

Sie auf den Scheck geschrieben haben, von unserer Bank abgezogen. Daher müssen Sie in diesem Fall den Scheck um etwa 20 DM höher ausstellen. Wir können dann auch Schecks, die in einer anderen Währung ausgestellt sind, annehmen. In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob die oben genannten Alternativen nicht vielleicht preiswerter für Sie sind.

Über eine AMIGA-Firma

Es gibt Firmen, die MakeCD vertreiben. Eventuell ist es für Sie einfacher, bei einer solchen Firma zu bestellen.

Wenn Sie einen Scheck ausstellen, so stellen Sie ihn bitte auf den Namen "Schmidt" oder "Frau Schmidt" aus -- ohne Vorname. So kann ihn sowohl Angelas Schwester Katrin als auch Angela selbst problemlos einlösen.

1.215 MakeCD.guide/MFKRA

Registrieradresse

Frage: Wenn ich mich nicht bei einer AMIGA-Firma registrieren lassen möchte sondern bei euch, den Autoren, warum muß ich dann trotzdem die Registriergebühr an diese Katrin schicken und nicht an euch, die Autoren?

Antwort: Wir sind mit MakeCD schon genug ausgelastet, und wenn wir die Registrierungen selber machen würden, würde das viel länger dauern als bei Katrin. Katrin ist Angelas kleine Schwester und freut sich, daß sie sich damit ihr Taschengeld ein wenig aufbessern kann. Ganz besonders freut sie sich übrigens auch immer über nette Leute am Telefon oder jene Briefe, die ein paar nette Worte enthalten. ;-) Beachten Sie bitte, daß Katrin keine technischen Fragen beantworten kann. Bei solchen Fragen setzten Sie sich bitte direkt mit den Autoren in Verbindung. Falls Sie MakeCD über eine Firma erwerben, ist diese Firma für die Beantwortung von eventuellen Fragen zuständig.

1.216 MakeCD.guide/MFKCU

Cross-Update

Frage: Ich habe mir für viel Geld das Programm 'CD-Corruptor' gekauft und muß nun leider feststellen, daß dies ein totaler Fehlkauf war. Bieten Sie ein Cross-Update an?

Antwort: MakeCD ist doch ohnehin schon sehr preiswert. Wir können den Preis leider nicht noch weiter senken, denn auch wir müssen irgendwie auf unsere Kosten kommen. Wenn Ihr "CD-Corruptor" nicht funktioniert und die Werbeversprechen nicht einhält, warum geben Sie ihn dann nicht einfach zurück und verlangen Ihr Geld zurück? Das wäre doch die

naheliegendste und für Sie insgesamt preiswerteste Lösung. Außerdem ist es doch nur fair, wenn die Programmierer, die eine funktionierende Software erstellt haben, für ihre Software bezahlt werden und nicht die Programmierer, die fehlerhafte Software abgeliefert haben.

1.217 MakeCD.guide/MFS00

Fragen zum Thema Support/Registrierung

=====
Bevor Sie den MakeCD-Support in Anspruch nehmen, sollten Sie ...

1. die für Ihr Problem bzw. Ihre Frage relevanten Kapitel der FAQ gründlich durchlesen
2. die folgenden Fragen gründlich durchlesen.
3. die Probleme mit einer puren Workbench-Installation (ohne irgendetwas zusätzlich installierten Programme) reproduzieren.

Support gibt es nur für solche Fragen, die weder im Handbuch erklärt sind noch in diesem Frage-Antwort-Kapitel auftauchen. Es ist zwecklos, uns mit E-Mails oder Telefonanrufen zu bombardieren, ohne vorher das Handbuch gründlich gelesen zu haben. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Irgendeine Frage ...

Bei Firma XYZ gekauft

Registriernummer nicht speicherbar

Hohe Seriennummer

Neuste MakeCD-Version

Support

E-Mail-Support

1.218 MakeCD.guide/MFSAQ

Irgendeine Frage ...

Frage: Ich habe mal eine Frage...

Antwort: Kein Problem. Halten Sie aber bitte folgende Angaben bereit:

Seriennummer

Die Seriennummer wird im 'Über'-Fenster angezeigt. Das ist nicht die Nummer, die Sie zum Registrieren eintippen müssen! Wir behalten es uns vor, nur registrierten Benutzern zu helfen.

Versionsnummer

Die Versionsnummer von MakeCD entnehmen Sie bitte ebenfalls dem 'Über'-Fenster.

Hardware-Konfiguration

Das schließt insbesondere auch die genauen Versionsangaben Ihres SCSI-Hostadapters und Ihres CD-Brenners ein, aber auch sonstige wichtige Einzelheiten.

Software-Konfiguration

Das schließt alle Programme ein, die Sie gestartet haben, bevor Sie ein eventuelles Problem mit MakeCD festgestellt haben, auch Programme in 'SYS:WBStartup' und 'S:User-Startup'.

1.219 MakeCD.guide/MFSCY

Bei Firma XYZ gekauft

Frage: Ich habe MakeCD bei der Firma XYZ gekauft und habe folgendes Problem: ...

Antwort: Bitte stellen Sie in diesem Fall Ihre Fragen an XYZ oder an die unter

Support

angegebene Adresse und nicht direkt an die Autoren von MakeCD, denn das kostet uns die Zeit, die wir andernfalls in die Weiterentwicklung von MakeCD stecken könnten. Die Firma, bei der Sie MakeCD gekauft haben, ist für die Lösung Ihres Problemes zuständig.

1.220 MakeCD.guide/MFSRN

Registriernummer nicht speicherbar

Frage: Ich habe meine Registriernummer und Adresse eingegeben und abgespeichert. Trotzdem fragt MakeCD beim nächsten Starten wieder nach der Registriernummer. Warum das?

Antwort: Sie versuchen wahrscheinlich, MakeCD auf einer Partition mit AFS (AMIGA File Safe) zu registrieren und verwenden eine AFS-Version, die älter als 16.16 ist. Updaten Sie AFS und die Registrierung wird funktionieren.

1.221 MakeCD.guide/MFSHS

Hohe Seriennummer

Frage: Wow, ich habe nach meiner Registrierung festgestellt, daß ich eine sehr hohe Seriennummer bekommen habe. Ihr scheint ja ganz schön viele registrierte Benutzer zu haben, oder?

Antwort: Der Schein trügt. Es stimmt zwar, daß jeder Registriernummer eine deutlich lesbarere Seriennummer zugeordnet ist, aber da wir unserer Konkurrenz nicht unter die Nase binden wollen, wieviele (oder wie wenige) registrierte Benutzer wir haben, haben wir uns geeignete Maßnahmen ausgedacht, so daß man daraus keine Rückschlüsse ziehen kann.

1.222 MakeCD.guide/MFSUD

Neuste MakeCD-Version

Frage: Ich bin ein registrierter Anwender und hätte gerne die neuste Version von MakeCD. Woher kann ich die bekommen?

Antwort: Wenn Sie Zugriff auf das Internet haben, dann besuchen Sie doch einfach einmal unsere Homepage: `'http://makecd.core.de/'`.

Falls Sie keinen Internet-Zugriff haben, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie MakeCD gekauft haben.

Falls Sie MakeCD direkt bei den Autoren registriert haben, dann können Sie das Registrierformular benutzen, um eine freie Demo-Version (Sie bezahlen nur die Versandkosten -- das sind 5 DM innerhalb Europas und 10 DM außerhalb Europas) anzufordern. Dieses Angebot ist natürlich auf eine Diskette pro Sendung beschränkt. ;-). Sobald Sie Ihre Registriernummer in dieser Demo-Version eintragen, haben Sie wieder eine neue, registrierte Version.

Wenn Sie nicht angeben, welche Version Sie bereits haben, bekommen Sie die momentan aktuelle Version zugeschickt. Falls Sie uns schreiben, welche Version Sie verwenden, stellen wir sicher, daß wir Ihnen nicht noch einmal dieselbe Version schicken.

Um sich Aufwand zu sparen, können Sie auch Updates im Voraus bezahlen. Wenn Sie z. B. die nächsten drei Updates zugeschickt bekommen möchten, können Sie uns dreimal die Versandkosten (also entweder 15 DM innerhalb Europas oder 30 DM außerhalb Europas) schicken, und dazuschreiben, daß Sie die nächsten drei Updates möchten. Aber bitte übertreiben Sie es nicht, denn sonst könnte es weniger Updates geben, als Sie bezahlt haben!

Übrigens: Sie müssen nicht zwangsweise registriert sein, um die Demo-Version zu bestellen. Dieses Angebot gilt auch für alle unregistrierten Benutzer, die vielleicht noch alte Versionen von

MakeCD besitzen und schauen möchten, was die neue Version alles kann.

1.223 MakeCD.guide/MFSSP

Support

Frage: Hallo MakeCD-Autoren. Eure Antwort auf meinen Fragenkatalog fiel ja äußerst knapp aus. Die meisten Probleme habe ich immer noch. Ich bin registrierter Benutzer und erwarte daher, daß ihr euch beim Lösen meiner Probleme bei der Benutzung von MakeCD etwas mehr Mühe gebt. Ich hab' auch schon mehrfach versucht, euch telefonisch zu erreichen und finde es ziemlich daneben, daß man euch nur eine Stunde abends telefonisch erreichen kann. Wo bleibt denn da der Service? Also: was habe ich zu beachten, damit ich möglichst wenig CD-Rs kaputtbrenne und wie brenne ich eine Daten-CD?

Antwort: Sie scheinen da etwas zu verwechseln. Sie haben das Nutzungsrecht an einem Programm gekauft und nicht die Autoren von MakeCD! Wir sind gerne bereit zu helfen, aber wenn jemand -- wie Sie -- es noch nicht einmal für nötig hält, sich die Anleitung durchzulesen (außer den Teil, in dem unsere Telefonnummer und EMail-Adresse stehen) reagieren wir ziemlich genervt, denn wir haben die Anleitung nicht geschrieben, um Ihnen später daraus vorzulesen -- das kann auch Ihre Großmutter! Die Begrenzung der "Telefon-Hotline" auf eine Stunde täglich mußten wir übrigens einführen, weil wir teilweise ständig von Kunden von unserer Arbeit weggerissen wurden. Man kann einfach nicht mehr konzentriert arbeiten, wenn ständig das Telefon klingelt, weil irgendjemand keine Anleitung lesen kann. :-)

Wenn Sie Fragen haben, die nicht in der Anleitung beantwortet werden, können Sie sich gerne wieder an uns wenden, aber bitte erledigen Sie erst einmal Ihre Hausaufgaben, indem Sie das Handbuch lesen. Unnötige Fragerei kostet uns übrigens sehr viel Zeit und behindert natürlich die Weiterentwicklung von MakeCD.

Die Einnahmen aus MakeCD sind übrigens weit davon entfernt, zwei Programmierer in Vollzeit zu bezahlen! Wir haben beide unser Studium noch nicht abgeschlossen und daher auch anderweitige Verpflichtungen, die wir zum Teil sträflich vernachlässigen mußten, um MakeCD zu dem zu machen, was es jetzt ist. Es geht dabei um unsere berufliche Zukunft, und die ist uns im Zweifelsfall wichtiger als MakeCD und das bißchen Geld, das wir damit verdienen. Sollten Sie dafür kein Verständnis haben, dann können wir Ihnen nur empfehlen, statt MakeCD eine andere CD-Brenn-Software zu kaufen.

Trotzdem bemühen wir uns, bei Problemen und Fragen, die nicht in der Anleitung behandelt werden, möglichst umgehend zu helfen und unser Support dürfte besser sein als der Support von so manch anderer richtig kommerzieller Firma.

1.224 MakeCD.guide/MFSEM

E-Mail-Support

Frage: Eure E-Mail-Maschine hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß ich meine Hausaufgaben (Dokumentation und FAQ lesen) nicht gemacht habe. Dies hole ich hiermit nach. Was muß ich nun beachten, damit meine Mails euch, die Autoren, erreichen, und nicht nur eine Mail-Maschine?

Antwort: Wenn weder in der FAQ noch der Anleitung die Lösung zu Ihrem Problem beschrieben ist, dann schicken Sie uns eine weitere E-Mail. In den Betreff (Subject) tragen Sie aber Folgendes ein:

```
`MCD'version sprache seriennummer`:`weiterer text
```

Wenn Sie z. B. die deutsche Version von MakeCD Version 3.1b verwenden, die Seriennummer #110000025 haben (die Seriennummer finden Sie im Über-Fenster) und Probleme mit illegal Command haben, würden Sie Folgendes in den Betreff eintragen:

```
`MCD3.1b deutsch #110000025: Problem mit illegal Command'
```

Wenn Sie dasselbe Problem mit einer unregistrierten Version haben, tragen Sie folgendes ein:

```
`MCD3.1b deutsch #0: Problem mit illegal Command'
```

Wenn Sie dasselbe Problem mit der englischen Version haben, tragen Sie folgendes ein:

```
`MCD3.1b english #110000025: Problem mit illegal Command'
```

Wenn Sie dasselbe Problem mit Version 3.1a haben, tragen Sie folgendes ein:

```
`MCD3.1a deutsch #110000025: Problem mit illegal Command'
```

Wenn diese Angaben stimmen, wird die E-Mail automatisch an uns weitergeleitet und nicht von dem automatischen Antwort-Programm beantwortet. Es tut uns leid, daß wir überhaupt zu solchen Mitteln greifen müssen, aber in der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß etwa die Hälfte der Personen, die uns kontaktieren, die Anleitung und die FAQ nicht oder nicht ausreichend gelesen haben.

1.225 MakeCD.guide/MFW00

Probleme mit bestimmten CD-Brennern
=====

Manche CD-Brenner neigen zu bestimmten Problemen. Dieses Kapitel erläutert diese Probleme und versucht -- wenn möglich -- Lösungsvorschläge zu nennen.

Yamaha CDR 200/400 schreibt kein DAO
Yamaha CDR 200/400 -- Musik-CDs stoppen
Philips CDD 2600 liest falsche Daten
HP/Philips liest kurze Datentracks nicht
Write append error
Yamaha CDR 100/102 crasht
Yamaha hält CD-R für unbeschreibbar
Ricoh verschluckt Tracks
Ricoh -- Audio-Probleme
Ricoh MP6200S -- schlechte Audio-Daten
Ricoh MP6200S -- Schreibgeschwindigkeit
Plextor PX-R412 Hänger
Plextor PX-R412 Probleme
Panasonic CW7502 -- Mode2-Hänger
JVC-Probleme
JVC-Probleme mit Audio-CDs
JVC Medium Error

1.226 MakeCD.guide/MFWYD

Yamaha CDR 200/400 schreibt kein DAO

Frage: Warum bricht MakeCD beim Schreiben in DAO mit CDR400 und CDR200 immer nach dem Füllen des Puffers mit dem Fehler 'Cmd SEND_CUE_SHEET: Illegal Field Parameter List' ab?

Antwort: Vermutlich hat der Brenner nicht die neueste Firmware. Mit Version 1.0g z. B. tritt der Fehler auf, nach einem Update auf Version 1.0j nicht mehr. Links zu Firmware-Updates befinden sich auf unserer Homepage. Zum Updaten wird ein PC mit SCSI-Hostadapter oder ein registrierter ShapeShifter benötigt.

1.227 MakeCD.guide/MFWYP

Yamaha CDR 200/400 -- Musik-CDs stoppen

Frage: Ich habe im TAO-Modus eine Audio-CD mit dem Yamaha gebrannt. Leider hält einer meiner CD-Spieler nach jedem Lied an, wenn ich versuche, diese Audio-CD-R abzuspielen. Andere CD-Spieler spielen die CD-R aber problemlos. Habe ich etwas falsch gemacht?

Antwort: Vermutlich hat der Brenner nicht die neueste Firmware. Mit Version 1.0d z. B. tritt der Fehler auf, nach einem Update auf Version 1.0g nicht mehr. Links zu Firmware-Updates befinden sich auf unserer Homepage. Zum Updaten wird ein PC mit SCSI-Hostadapter oder ein registrierter ShapeShifter benötigt.

1.228 MakeCD.guide/MFWPD

Philips CDD 2600 liest falsche Daten

Frage: Ich habe einen Philips CDD 2600 und mußte feststellen, daß beim Lesen von Audio-Daten mit diesem CD-Brenner jede Menge Fehler auftreten -- vor allem, wenn ich versuche, die äußeren Bereiche einer Musik-CD zu lesen. Liegt's an der Firmware-Version? Ich verwende immer noch die erste Firmware-Version 1.07.

Antwort: Hierzu die offizielle Antwort von Philips:

Tests have shown that the CDD2600 is not 100% reliable when reading audio CDs or packet written CDs at 6x speed. This problem is caused by the hardware and can *not* be solved via a firmware upgrade.

The current revision of our firmware is 1.07. We officially recognize 1.07 as being our *final* firmware revision.

Übersetzt bedeutet das:

Tests haben ergeben, daß der CDD2600 nicht 100% zuverlässig ist, wenn Audio-Daten oder im Packet-Writing-Modus aufgezeichnete CDs in 6facher Geschwindigkeit gelesen werden. Dieses Problem wird von der Hardware verursacht und kann *nicht* durch ein Firmware-Upgrade behoben werden.

Die aktuelle Version unserer Firmware ist Version 1.07. Wir sehen die Version 1.07 offiziell als unsere *endgültige* Firmware-Version an.

Mit MakeCD können Sie das Problem umgehen, indem Sie die Geschwindigkeit für Audio-CDs in den Einstellungen auf einfache oder doppelte Geschwindigkeit reduzieren.

1.229 MakeCD.guide/MFWHP

HP/Philips liest kurze Datentracks nicht

Frage: Mein HP-Brenner (vermutlich auch Philips) liest gepreßte CDs mit nur einem Track (ein kurzer Daten-Track) nicht korrekt ein.

Antwort: Hier die offizielle Antwort von HP:

HP is aware of an issue reading certain pressed CD-ROM disks with a single track. The most important factor relating to this problem is the data size of the disk. Disks with more than 27MB are likely not to have this problem. The less data on the disc, the bigger the chance the CD cannot be read.

Only a very small percentage of CD-ROM disks fall in this category. However there are two CD-R specific applications which may be affected:

1. Adaptec Easy CD Pro
2. Seagate Backup.

Analysis of the issue is almost complete as of mid-April. Due to component level work that needs to occur, a delivery date for the fix is not yet available. An exchange will ultimately need to occur when the fix is available.

Communication has gone out to small application developers and should minimize the issue in the long term. Updates will be communicated via the WWW at <http://www.hp.com/isgsupport/cdr/> as to when the fix will be made available.

While work is being completed by HP and its partners to fix the issue, it is recommended that the disc be read by a standard CD-ROM in the system.

Thank You
Debbie
SureStore Support

Das Wichtigste in Kürze:

Bei sehr kurzen, gepreßten Daten-CDs (maximal 27 MB) kann es zu dem Problem kommen. Je weniger Daten auf der CD enthalten sind, desto wahrscheinlicher wird das Problem. Lösungsvorschläge wird man unter '<http://www.hp.com/isgsupport/cdr/>' finden.

1.230 MakeCD.guide/MFWWA

Write append error

Frage: Ich benutze meinen HP 4020 CD-Brenner (oder Philips CDD 2000,

Grundig, bzw. baugleiche Brenner) häufig im Test-Modus. Da funktioniert alles wunderbar. Aber wenn ich den Test-Modus ausschalte, zerschießt sich mir nach eine Weile eine Menge CD-Rs. MakeCD meldet dann einen "write append error". Das passiert niemals im Test-Modus, aber sehr häufig ohne Test-Modus. Mein Freund hat denselben CD-Brenner, aber er hatte dieses Problem nicht, als der Brenner neu war. Aber nun -- nach einer Weile -- hat er dieselben Probleme. Was geht hier ab?

Antwort: Höchstwahrscheinlich haben Sie einen dieser defekten CD-Brenner bekommen. Ihr Brenner muß unbedingt repariert werden. Eine neue Firmware oder eine neue Version von MakeCD würde hier nicht helfen.

Im Internet hat ein Benutzer berichtet, daß sich HP überrascht gezeigt hat, daß ein Benutzer es geschafft hat, 200 Rohlinge mit einem HP SureStore 4020 zu brennen, bevor dieser Fehler auftrat.

Alexander Becker <alex@enjoy.regio.net> berichtet in <5eu67r\$1q0@enjoy.regio.net> am 25.2.1997, daß er von HP anstandslos neue Rohlinge zugeschickt bekommen hat und daß er -- nachdem er bei HP angerufen und die Rechnung hingefaxt hatte -- sogar das Geld für den Brenner zurückerstattet bekam.

Andere Benutzer haben ihren Brenner schon zwei- oder dreimal eingetauscht -- ohne bleibenden Erfolg -- und haben schließlich ihr Geld zurückbekommen.

Einer der MakeCD-Betatester hat uns erzählt, daß die folgende Firma sehr guten Support für die defekten Brenner leistet:

Repair 2000 Hardware Service GmbH
Werkstrasse 5
22844 Norderstedt
Deutschland
Tel.: 040 5225031 (nach Herrn Peter fragen und Fehler beschreiben)
Fax: 040 5264811

Wenn Sie geschickt sind, können Sie den Fehler evtl. selber durch eine gründliche Reinigung (Staub aus dem CD-Brenner entfernen und Schlitten mit geeignetem Mittel einfetten) des Brenners beseitigen. Das passiert aber auf ihr eigenes Risiko und die Autoren werden und können keine weiteren Fragen hierzu beantworten.

Übrigens sollten Sie -- falls Sie den Philips CDD 2000 oder einen baugleichen CD-Brenner verwenden -- unbedingt ein aktuelles Firmware-Update verwenden, denn Version 1.21 verursacht zum Beispiel ziemlich üble SCSI-Probleme.

1.231 MakeCD.guide/MFWYC

Yamaha CDR 100/102 crasht

Frage: Jedes Mal, wenn ich meinen Yamaha CDR 100/102 zum ersten Mal anspreche, crasht das Programm. Das ist mal MakeCD, aber auch probescsi

und HDToolBox crashen. Wißt ihr zufällig, was ich dagegen tun kann? Ich verwende einen A3000.

Antwort: Tja, wie Sie richtig erkannt haben, ist dies kein Problem von MakeCD. Aber wir haben trotzdem einen heißen Tip für Sie: besorgen Sie sich das V43 scsi.device aus dem Internet von `'http://www.amiga.de/'`. Damit konnten wir dieses Problem beheben. Manchmal läßt sich das Problem offenbar auch beheben, indem man die Reihenfolge der Geräte am SCSI-Bus vertauscht.

1.232 MakeCD.guide/MFWYW

Yamaha hält CD-R für unbeschreibbar

Frage: Bei meinem Yamaha CDR100 schreibe ich in die zweite Session im Testmodus einen Track und will danach richtig schreiben. Der Brenner meldet jedoch plötzlich, das eingelegte Medium wäre gar nicht beschreibbar?!

Antwort: Yamaha CDR100/102 scheinen manchmal Probleme mit dem Update nach dem Schreiben im Testmodus zu haben. Es werden vorhandene Tracks nicht mehr aufgelistet, außerdem wird die CD-R nur noch als ganz normale, nicht beschreibbare CD angesehen. Dies ließ sich mit einer CD-R mehrfach reproduzieren, wobei die Ausgabe im Ziel-CDR-Fenster immer unterschiedlich war.

In so einem Fall hilft nur, die CD-R einmal zu entnehmen und wieder einzulegen. Dadurch ist leider das automatische "Schreiben nach Test" nicht möglich.

1.233 MakeCD.guide/MFWRT

Ricoh verschluckt Tracks

Frage: Ich habe einen Ricoh 1420C V1.6x. Bei bestimmten CDs, aber auch bei einigen CD-Rs, wird der letzte Track in der Trackliste verschluckt und das Ziel-CDR-Fenster behauptet, das Schreiben wäre unterbrochen worden. Auch mehrmaliges Update des Inhalts ändert nichts. Kann man da was dagegen tun?

Antwort: Das scheint ein SCSI-Problem zu sein. Bei einigen Leuten gibt es gar keine Probleme und bei einer anderen Person gab es sogar SCSI-Hänger. Ein Tester hat berichtet, daß nach Ausschalten von Reselection beim Brenner, synchronem Übertragungsmodus bei seiner Platte und einem Reset des SCSI-Busses das Verzeichnis einer CD, die gerade noch dieses Problem verursacht hat, plötzlich korrekt gelesen werden konnte. Er hat einen CyberSCSI-Controller.

1.234 MakeCD.guide/MFWRA

Ricoh -- Audio-Probleme

Frage: Mein Ricoh 1420 CD-Brenner, Firmware 1.6x, liest zwar Audio-Daten, aber in schlechter Qualität. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Wir haben gehört, daß die 1.6x-Firmware von Ricoh Audio-Daten mit vierfacher Geschwindigkeit liest, und daß das zu Qualitätsverlusten führt. Versuchen Sie entweder, die Geschwindigkeit in den Einstellungen von MakeCD auf einfache oder doppelte Geschwindigkeit zurückzusetzen, oder verwenden Sie Firmware 1.4x. Je nachdem, ob Sie das 512 KB, 1 MB oder 2 MB Modell von Ricoh verwenden, benötigen Sie eine andere Ziffer an Stelle des "x".

1.235 MakeCD.guide/MFWR6

Ricoh MP6200S -- schlechte Audio-Daten

Frage: Mein Ricoh MP6200S liest zwar Audio-Daten, aber in schlechter Qualität. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Besorgen Sie sich die neuste Firmware-Version, mindestens Version 2.20. Auf unserer MakeCD-Homepage finden Sie Verweise auf Firmware-Updates.

1.236 MakeCD.guide/MFWWS

Ricoh MP6200S -- Schreibgeschwindigkeit

Frage: Mein Ricoh MP6200S ignoriert die eingestellte Brenngeschwindigkeit und brennt immer in doppelter Geschwindigkeit.

Antwort: CD-RWs können beim Ricoh nur in doppelter Geschwindigkeit beschrieben werden, daher bleibt dem Ricoh gar nicht anderes übrig als die Geschwindigkeit zu ignorieren.

1.237 MakeCD.guide/MFWPH

Plextor PX-R412 Hänger

Frage: Ich habe mir einen Plextor PX-R412 gekauft und an meinen A3000

angeschlossen. Leider bekomme ich ständig Hänger.

Antwort: Schalten Sie zunächst Synchron-Transfer für den A3000 aus und holen Sie sich außerdem das V43 scsi.device von `'http://www.amiga.de/'`. Das hat bei uns geholfen. Nachdem V43-SCSI aktiviert ist, kann der Synchron-Transfer übrigens offenbar wieder eingeschaltet werden.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, das V43 scsi.device zu betreiben, dann verwenden Sie für den Brenner Unit 0. Damit sollte er auch unter älteren Versionen des scsi.devices funktionieren.

1.238 MakeCD.guide/MFWPP

Plextor PX-R412 Probleme

Frage: Mein Plextor PX-412C läuft an meinem Rechner einfach nicht. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Mehrere verschiedene Tricks haben bisher in bestimmten Fällen geholfen:

- Den Brenner auf ID 0 setzen. Das vermeidet einen Bug in älteren Versionen des CBM scsi.device und könnte auch für andere Controller relevant sein
- Synchronen Transfer für den Brenner ausschalten. Der Brenner verhält sich beim Aushandeln dieser SCSI-Option etwas ungewöhnlich und einige SCSI-Hostadapter kommen damit nicht klar.
- Den BLOCK-Jumper des Brenners setzten. Der Jumper reduziert nämlich zusätzlich auch noch die maximale Übertragungsrate von 10MB/s auf 5MB/s. Das hat bei einem CyberSCSI-Kontroller geholfen, das System stabil zu machen.

1.239 MakeCD.guide/MFWPN

Panasonic CW7502 -- Mode2-Hänger

Frage: Ich verwende einen Panasonic CW7502 und habe festgestellt, daß der SCSI-Bus des Amiga 3000 hängen bleibt, wenn ich versuche, einen Mode2-Track mit diesem Brenner zu schreiben. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Ein MakeCD-Benutzer hat uns berichtet, daß das Problem behoben werden kann, indem man auf dem CD-Brenner mindestens Firware Version 3.10 installiert. Diese Version findet man im Internet.

1.240 MakeCD.guide/MFWJP

JVC-Probleme

Frage: Ich verwende einen JVC-Brenner und habe verschiedene Probleme. Wann gibt es einen Treiber, der vernünftig funktioniert?

Antwort: Das Problem ist weniger der Treiber, sondern vielmehr die fehlerhafte Firmware des JVC XR-W2010 V1.51. Bitte lesen Sie mehr darüber in 'doc/Compatibility'. Die wichtigsten Probleme sind:

Lesen liefert fehlerhafte Daten ohne Fehlermeldung

Wenn Sie eine Meeting Pearls III oder IV haben, dann melden Sie Ihren JVC-Brenner doch mal als CD-ROM-Laufwerk an, legen die Meeting Pearls ein und klicken auf 'Deutsch' oder 'English'. Nun müsste ein AmigaGuide-Dokument erscheinen, das auch einen Link bietet, mit dem man die CD überprüfen kann. Lassen Sie die CD überprüfen! Wenn fehlerhafte Dateien angezeigt werden, ohne daß ein Read/Write Error erscheint, liefert Ihr JVC-Brenner höchstwahrscheinlich fehlerhafte Daten ohne Fehlermeldung!

Zurückweisen von Schreib-Befehlen

Offenbar weisen einige JVC-CD-Brenner unter bestimmten Umständen Schreib- oder Fixier-Kommandos mit 'ILLEGAL COMMAND' zurück. Dies kann man möglicherweise entweder durch Kürzen des SCSI-Busses (so hat's bei Patrick geklappt) oder durch Verwenden eines anderen, besseren Mediums (so wurde es uns von JVC berichtet) beheben. Probieren Sie beides aus! Von anderer Seite wurde über ein thermisches Problem (dem Brenner wurde es in einem schlecht belüfteten Gehäuse zu warm) berichtet, sowie über zu fest angezogene Gehäuseschrauben, so daß sich der CD-Brenner leicht verzogen hat und daher die Mechanik Probleme bekam.

Weitere Fehler

Bitte lesen Sie die JVC-Abschnitte in 'doc/Compatibility'.

1.241 MakeCD.guide/MFWJA

JVC-Probleme mit Audio-CDs

Frage: Ich habe Probleme mit meinem JVC XR-W2010 CD-Brenner, speziell mit Audio-CDs. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Stellen Sie sicher, daß Sie die neuste Firmware-Version (V1.51 oder besser) verwenden. Ältere Versionen haben eine Menge Probleme mit Audio-CDs gemacht.

1.242 MakeCD.guide/MFWJM

JVC Medium Error

Frage: Beim Brennen mit JVC XR-W2010 meldet der Brenner "Medium Error: WRITE ERROR". Was tun?

Antwort: Bei einem Anwender kam die Fehlermeldung nur, wenn mit doppelter Geschwindigkeit geschrieben wurde. Bei einfacher Geschwindigkeit klappte es problemlos. Es könnte auch von den verwendeten Medien abhängen.

1.243 MakeCD.guide/MFR00

Probleme mit bestimmten CD-ROM-Laufwerken
=====

Manche CD-ROM-Laufwerke sind nicht besonders gut geeignet, um CDs auszulesen bzw. zu kopieren. Welche Laufwerke welche Probleme bereiten können, wird in den folgenden Abschnitten erklärt.

Toshiba -- Audio-Probleme

Mitsumi -- Audio-Probleme

Probleme beim Index-Scannen

1.244 MakeCD.guide/MFRTO

Toshiba -- Audio-Probleme

Frage: Ich verwende ein Toshiba-CD-ROM-Laufwerk CD-ROM XM-3701TA. Das Lesen von Audio-Daten funktioniert nicht richtig. Meine Firmware-Version ist 3055 (12/25/95). Könnt ihr die bitte auch noch unterstützen?

Antwort: Sie verwenden eine fehlerhafte und veraltete Firmware-Version. Holen Sie sich die neuste Firmware-Version von der Toshiba-BBS: +49 2131/158123. Die nötige Datei heißt 'tosh-up.zip'. Ein Benutzer hat berichtet, daß er CDDA-Daten überhaupt nicht lesen konnte, und nachdem er das Update durchgeführt hat, ging alles prima. Möglicherweise hilft das auch bei ähnlichen Problemen mit anderen Toshiba-Laufwerken.

Übrigens gibt es Toshiba-Firmware-Updates auch im Internet. Besuchen Sie doch einfach mal die folgende Homepage: '<http://www.toshiba-tro.de/>'.

1.245 MakeCD.guide/MFRMI

Mitsumi -- Audio-Probleme

Frage: Ich habe ein Mitsumi-Laufwerk. Könnt ihr bitte einen Treiber machen, mit dem mein Mitsumi-Laufwerk Audio-Daten auslesen kann? Danke!

Antwort: Manche CD-ROM-Laufwerke sind nicht in der Lage, Audio-Daten auszulesen. Sie können Audio-Daten zwar über die Kopfhörerbuchse des Laufwerks abspielen, aber sie können sie nicht über den SCSI-Bus an den Amiga übertragen. Ihr Mitsumi-Laufwerk gehört offensichtlich zu dieser Sorte Laufwerk. Es ist daher schlicht und einfach gar nicht möglich, einen Treiber zu erstellen, denn das Laufwerk ist technisch nicht dazu in der Lage, Audio-Daten auszulesen. Verwenden Sie daher Ihren CD-Brenner zum Auslesen von Audio-Daten oder kaufen Sie ein besseres CD-ROM-Laufwerk.

1.246 MakeCD.guide/MFRIS

Probleme beim Index-Scannen

Frage: Beim Index-Scannen bekomme ich immer wieder Fehler wie "Track following error" angezeigt. Was kann man dagegen tun?

Antwort: Das sind letzten Endes Mängel des Laufwerks, die vielleicht auch durch Fehler der CD ausgelöst werden. Hochwertige Laufwerke funktionieren problemlos. Vielleicht klappt es mit wiederholten Versuchen, aber eigentlich kann der Fehler auch einfach ignoriert werden. MakeCD verwendet dann die Standardwerte für den fehlgeschlagenen Track und macht mit dem nächsten weiter. Wenn Index-Scannen wirklich absolut nicht funktioniert, dann kann es auch von vorneherein ausgeschaltet werden.

1.247 MakeCD.guide/MFH00

SCSI-Probleme, hängender SCSI-Bus
=====

Auf manchen Systemen kommt es zu SCSI-Problemen oder zu einem hängenden SCSI-Bus. Lesen Sie in diesem Kapitel mehr über Probleme, die mit ganz bestimmten SCSI Hostadaptern auftreten.

SCSI-Probleme

Reselection

1.248 MakeCD.guide/MFHSP

SCSI-Probleme

Frage: Ich habe ein riesiges Problem. Nichts scheint zu funktionieren. MakeCD oder der SCSI-Bus hängt sich sehr oft auf. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Offensichtlich hat Ihr CD-Brenner und/oder Ihr SCSI Hostadapter irgendein Problem. Es tut uns leid, aber damit können wir Ihnen nicht helfen. Sehen Sie auf unserer Compatibility Liste nach -- vielleicht finden Sie dort einen Benutzer mit einer ähnlichen Konfiguration, der das Problem irgendwie in den Griff bekommen hat.

Falls Sie damit keinen Erfolg haben, dann probieren Sie folgendes -- natürlich im Test-Modus!

- Wählen Sie im Einstellungsfenster eine kleine Chunk-Größe (32 oder 64 KB) und probieren Sie, ob das bereits hilft. Uns wurde gesagt, daß das manchen Phase5-Hostadaptern hilft.
- Beim Philips CDD 2600 (und möglicherweise auch bei anderen CD-Brennern) hängt es offenbar sehr von der verwendeten Chunk-Größe ab, ob es zu Hängern kommt oder nicht. Manche Leute berichten, daß es zu Hängern kommt, wenn die Chunk-Größe zu klein ist, aber unsere Erfahrung ist, daß es zu den Hängern kommt, wenn die Chunk-Größe zu groß ist. Hier werden Sie wohl ein wenig experimentieren müssen. Außerdem bleibt der Philips CDD 2600 an bestimmten Hostadapter gerne im Ziel-CD-R-Fenster oder beim Fixieren hängen. Dieses Problem läßt sich offenbar nur umgehen, indem man Reselection für den CD-Brenner ausschaltet.
- Manche Anwender berichten, daß sich bei ihnen Philips-Brenner noch nie aufgehängt haben, obwohl sie den gleichen Hostadapter verwenden wie andere Personen, bei denen es zu den Hängern kommt. Auffällig hierbei ist, daß die Anwender, die keine Hänger haben, ihren SCSI-Chip "WD-04" gegen einen SCSI-Chip des Typs "WD-08" ausgetauscht hatten. Möglicherweise läßt sich das Problem daher auch lösen, indem man den SCSI-Chip austauscht -- falls dieser nicht eingelötet ist.
- Schalten Sie paralleles Lesen/Schreiben im Einstellungsfenster aus und testen Sie, ob das schon hilft. Wenn Sie paralleles Lesen/Schreiben ausschalten, wird der Puffer allerdings ständig fast leer sein. Das ist normal, aber natürlich auch gefährlicher, da es die Wahrscheinlichkeit eines Pufferunterlaufs erhöht. Offensichtlich ist es in diesem Fall auch nicht besonders sinnvoll, große Puffer zu wählen. 1 MB sollte mehr als ausreichend sein.
- Schalten Sie Reselection für alle Geräte, insbesondere für den

CD-Brenner, aus. Für Commodores V39/V40 scsi.device haben wir den meisten MakeCD-Distributionen ein kleines Tool dafür beigelegt. Falls das hilft, spielen Sie so lange mit Reselection herum, bis Sie herausgefunden haben, bei welchen Geräten Sie es anlassen können und wo Sie es ausschalten müssen. Wenn Reselection ausgeschaltet ist, gilt dasselbe wie oben für das Verhalten des Puffers.

- Von Carsten Schlote (Ex-phase5) stammt der Tip, dem CD-Brenner eine niedrigere ID-Nummer als der Festplatte, von der man liest, zu geben. Das kann zumindest bei phase5-Hardware manchmal helfen.
- Falls gar nichts hilft, leihen Sie sich einen zweiten Hostadapter und probieren Sie, ob es besser geht, wenn der CD-Brenner an seinem eigenen Hostadapter angeschlossen ist. Schalten Sie sicherheitshalber Reselection für den CD-Brenner aus, aber schalten Sie paralleles Lesen/Schreiben wieder ein.

1.249 MakeCD.guide/MFHRS

Reselection

Frage: Ich höre immer nur Reselection, Puffer und ähnliches. Was ist das alles überhaupt?

Antwort: Lesen Sie in der MakeCD-Anleitung in der Einführung das Kapitel über das Pufferverhalten.

1.250 MakeCD.guide/MFHDP

SCSI-Probleme und Pufferunterläufe

Frage: Ich bekomme immer wieder "buffer underruns" oder SCSI-Hänger. Was kann ich dagegen tun?

Antwort (von 'John Hendrikx <john@globalxs.nl>'): Ich habe mit "Buffer Underruns" herumexperimentiert, während Reselection bei meinem CD-Brenner ausgeschaltet war. Das hatte zur Folge, daß die Festplatte überhaupt nichts tun konnte, während der CD-Brenner den Bus benutzt hat (was ganz schön lang dauern kann). Das Anschalten von Reselection sowohl bei meinem CD-Brenner als auch bei der Festplatte erzeugte manchmal SCSI-Fehler. Wenn Reselection jedoch nur beim CD-Brenner an ist und nicht bei der Festplatte, hat alles wunderbar funktioniert und es hat geschwindigkeitsmäßig kaum einen Unterschied gemacht, weil die Festplatte (bei der Reselection ausgeschaltet ist), den Bus sowieso nicht sehr lange benutzt.

Ich habe erfolgreich CDs in vierfacher Geschwindigkeit mit dem Yamaha

CD-Brenner gebrannt, obwohl ich noch ein 030 System mit 22 MHz und nur 8 MB FastRAM habe. Die Daten kamen von einem IDE-Laufwerk (ich glaube, der zusätzliche IDE Controller hat die Sache etwas einfacher gemacht). Allerdings war ich mit diesem System knapp an den Limits: eines Tages bekam ich Buffer Underruns, und es stellte sich heraus, daß ich ReOrg über die Quell-Platte laufen lassen mußte, damit es wieder schnell genug ging. :-)

Trotzdem, ein paar Tips:

- Wenn Sie glauben, Ihre Festplatte ist zu langsam, probieren Sie, ReOrg über die Festplatte laufen zu lassen.
- Verwenden Sie große Blockgrößen auf Ihren Image-Partitionen. Ich verwende 2KB-Blöcke auf allen Image-Partitionen (manch einer wird sogar noch größere Werte wählen, aber ich möchte solche Partitionen auch noch als normale Partitionen verwenden können). Dadurch werden fragmentierte Dateien Ihre Festplatte nicht mehr so sehr ausbremsen.
- Prüfen Sie die Reselection-Einstellungen Ihrer SCSI-Geräte. Sie müssen nicht für alle schnellen Geräte (z. B. Festplatten) angeschaltet sein, wohl aber für den CD-Brenner (ich habe Reselection für alle Laufwerke ausgeschaltet, außer beim CD-Brenner -- funktioniert hervorragend). Falls Sie sehen möchten, was für einen Unterschied Reselection ausmacht, probieren Sie folgendes: schalten Sie paralleles Lesen/Schreiben ein; schreiben Sie ein großes Image-File oder sonstwas auf eine CD (Test-Modus). Nun verwenden Sie ein Reselection-Tool und schalten Sie Reselection für den CD-Brenner an/aus. Sowie es ausgeschaltet ist, wird der Puffer immer kleiner. Sowie Sie es wieder anschalten, füllt sich der Buffer wieder innerhalb von ein paar Sekunden (es könnte unter Ihrer Konfiguration anders sein, aber probieren Sie es trotzdem aus).
- Wenn Sie annehmen, daß der SCSI Hostadapter einfach nicht mit den ganzen Daten schnell genug fertig wird, oder wenn das Anschalten von Reselection für den CD-Brenner SCSI-Fehler verursacht, dann versuchen Sie, die Daten von einem anderen SCSI-Hostadapter (ein zweiter SCSI Hostadapter, oder einfach ein IDE-Controller) zu bekommen. Das sollte sogar besser funktionieren, weil es keine Reselection-Probleme mehr geben sollte.

Übrigens, das Ausschalten von Reselection für Ihre Festplatten verbessert sogar die Geschwindigkeit (zumindest wenn nur eine davon gleichzeitig verwendet wird). Ich konnte fast 20 % Geschwindigkeitsgewinn feststellen, als ich es für meine Seagate-Platte ausgeschaltet hatte (sie konnte sowieso nicht korrekt mit Reselect umgehen -- das war der Grund für meine SCSI-Hänger, wie ich irgendwann mal festgestellt hatte, nicht mein Yamaha-CD-Brenner).

1.251 MakeCD.guide/MFX00

Probleme mit bestimmten SCSI-Hostadaptern

=====

Dieser Abschnitt nennt einige Probleme, die mit bestimmten SCSI-Hostadaptern auftreten können.

Probleme mit Phase 5 Hostadapter

Phase 5 PPC SCSI

Oktagon hängt

Audio-Daten mit Oktagon

Squirrel

Mikronik A1500 Tower

Draco SCSI

1.252 MakeCD.guide/MFXP5

Probleme mit Phase 5 Hostadapter

Frage: Ich habe einen Phase 5 SCSI-Hostadapter und die CD-Brennerei mag bei mir einfach nicht funktionieren. Was kann ich tun?

Antwort: Stellen Sie sicher, daß Sie mindestens Version 8.1 Ihres SCSI-Treibers verwenden. Bei der Blizzard 1230/IV ist sogar mindestens Version 8.2 nötig. Tippen Sie z. B. 'version full 1230scsi.device' (evtl. müssen Sie '1230scsi.device' durch einen anderen Namen ersetzen) und prüfen Sie, ob Sie mindestens 8.1 (bzw. 8.2 bei der Blizzard 1230/IV) verwenden. Andernfalls besorgen Sie sich von Phase 5 ein Update. Wie das geht, erfahren Sie bei Phase 5!

1.253 MakeCD.guide/MFXPC

Phase 5 PPC SCSI

Frage: Ich habe Probleme mit PPC-SCSI. Unter anderem hat eine gebrannte CD-R fehlerhafte Daten am Beginn eines Tracks. Was kann ich dagegen tun?

Antwort:

1. Nur die neueste Version des cybppc.device (siehe 'ftp.phase5.de', mindestens V44.36) verwenden. Außerdem mindestens Version 3.1a von MakeCD.

2. SCSI-Terminierung überprüfen: Es ist bekannt, daß fehlerhafte Terminierung bei eingeschaltetem Reselection Übertragungsfehler beim Brennen verursacht.
3. Immer auch einmal ohne Reselection probieren. Treten die Fehler nur bei eingeschaltetem Reselection auf, dann ist das laut Phase5 ein Hinweis auf eine inkorrekte Terminierung. Allerdings wurden uns solche Probleme auch schon bei korrekter Terminierung gemeldet. Schlagen Sie trotzdem zuerst im Phase5-Handbuch nach, fragen Sie andere Anwender oder kontaktieren Sie Phase5. Die Autoren von MakeCD sind hierbei nicht die richtigen Ansprechpartner.
4. Beim CD-Brennen können Datenfehler durch fehlerhafte Medien oder eine verkehrte Brenngeschwindigkeit auftreten. Testen Sie auch andere Marken und verwenden Sie diese nur mit der Geschwindigkeit, für die sie auch ausgelegt sind.
5. Treten die Probleme trotzdem immer noch auf, dann wenden Sie sich entweder an den Phase 5 Support, wenn es ein generelles SCSI-Problem zu sein scheint, andernfalls an die Autoren von MakeCD. Geben Sie auf jeden Fall an, daß Sie die obigen Hinweise bereits befolgt haben, und liefern Sie eine detaillierte Beschreibung Ihres Systems einschließlich der Versionsnummern aller Komponenten (Device, MakeCD, Brenner-Firmware).

1.254 MakeCD.guide/MFXOK

Oktagon hängt

Frage: Mir bleibt mein Oktagon immer hängen, wenn ich Audio- oder Mode2-Tracks lese oder schreibe. Hilft eine neuere Version des Oktagon-Devices?

Antwort: Dieses Problem haben alle momentan verfügbaren Oktagon-Versionen (d. h. bis einschließlich Version 6.12). Man muß Reselection mit dem Programm OktagonPrefs für die Unit des CD-Brenners, bzw. CD-ROM-Laufwerks ausschalten, sonst klappt der Datentransfer nur bei Tracks mit einer Blockgröße von 2048 Bytes.

Außerdem sollte man Reselection und Synchron für alle am Oktagon angeschlossenen Geräte ausschalten, als Chunk-Größe 256 KB einstellen und als Gerätetreiber 'softXC???oktagon.device' statt 'oktagon.device' verwenden.

Oliver Kastl hat inzwischen einen neuen Treiber für den Oktagon programmiert. Sie finden Oktopussy unter [`http://www.elaborate-bytes.com/`](http://www.elaborate-bytes.com/). Oktopussy ist zum Brennen von CDs deutlich besser geeignet als die alte Oktagon-Software.

1.255 MakeCD.guide/MFXOA

Audio-Daten mit Oktagon

Frage: Das Auslesen von Audio-Daten mit meinem Oktagon-SCSI-Hostadapter ist sehr langsam. Wie kann ich das beheben?

Antwort: Da wir selber damit keine Erfahrung haben, haben wir uns mal unter unseren Kunden umgehört. Hannes Welser '<welser@geocities.com>' hat uns dann einen Tip gegeben, wie er es schafft, mit dem Oktagon schnell Daten auszulesen.

Wenn das Lesen der Audio-Daten langsam ist, schaltet er seinen Computer kurz aus und dann wieder an und schickt dann einen Update-Befehl an das CD-ROM-Laufwerk und den CD-Brenner. Dazu verwendet er das Ziel-CD-R-Fenster und das Trackauswahlfenster. Danach liest sein Plextor-Laufwerk CDDA-Daten in etwa 8facher Geschwindigkeit. Er probiert es immer so lange im Test-Modus aus, bis alles klappt und brennt dann richtig.

Er hat die Lesegeschwindigkeit auf 8fach herabgesetzt, da es andernfalls hin und wieder zu Hängern kam. Als Chunkgröße verwendet er einen kleinen Wert (32-36 KB).

Das ganze wurde mit den Versionen 6.8 und 6.12 (laut Versions-String angeblich 6.10) des oktagon.devices ausprobiert und hat auf einem A4000/040 mit 25 MHz und einem Plextor 12/20 TSI CD-ROM-Laufwerk und Grundig IPW100 CD-Brenner funktioniert.

Der neue Oktopussy-Treiber von Oliver Kastl '<olli@elaborate-bytes.com>' soll das Problem mit den langsamen Audio-Daten beheben.

Lesen Sie bitte auch die Hinweise von Glenn Mrosek in 'doc/Compatibility'.

1.256 MakeCD.guide/MFXSQ

Squirrel

Frage: Ich möchte mit meinem Classic Squirrel CDs brennen, aber es scheint zu langsam zu sein.

Antwort: Sie benötigen entweder eine gute Turbokarte oder besser einen Surf Squirrel, wenn Sie CDs brennen möchten. Außerdem sollten Sie die aktuelle Version der Firmware installieren. Die Versionen 37.775 und 37.1789 (Classic Squirrel) funktionieren prinzipiell -- aber es könnte immer noch zu langsam sein. Mit dem Classic Squirrel erreichen Sie laut HiSoft eine maximale Datenübertragungsrate von etwa 1,2 MB/s, wenn Ihr A1200 mit einer guten Turbokarte ausgestattet ist, der Surf Squirrel hingegen schafft etwa doppelt soviel. Wir empfehlen ein Update vom

Classic Squirrel auf den Surf Squirrel. Nähere Informationen darüber bekommen Sie von HiSoft. Die Web-Seite lautet ``http://www.hisoft.co.uk/'`.

1.257 MakeCD.guide/MFXMT

Mikronik A1500 Tower

Frage: Ich habe mir den Mikronik A1500 Tower gekauft und einen CD-Brenner an den mitgelieferten SCSI-Hostadapter angeschlossen, aber ich bekomme immer einen Pufferunterlauf, wenn ich versuche, eine CD zu brennen. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Leider verwenden Sie einen qualitativ sehr schlechten SCSI-Hostadapter. Dieser Hostadapter kann kein DMA und ist daher sehr langsam. Brennen Sie entweder in einfacher Geschwindigkeit, und wenn das nichts hilft, müssen Sie sich wohl oder übel einen neuen, besseren SCSI Hostadapter besorgen. Werfen Sie dazu einen Blick in ``doc/Compatibility'`.

1.258 MakeCD.guide/MFXBS

Draco SCSI

Frage: Sollte MakeCD nicht auch auf dem Draco laufen? Ich habe hier mit Problemen zu kämpfen.

Antwort: Der Draco hat Probleme bei SCSI-Zugriffen, wenn im ersten Memory-Modul weniger als 32 MB stecken und dabei mehr als ein Memory-Modul verwendet wird. Stecken Sie ein 32 MB Memory-Modul in den ersten Steckplatz oder stellen Sie sicher, daß MakeCD nie Speicher aus den weiteren Steckplätzen verwenden muß.

Dies ist übrigens ein Bug im `dracoscsi.device`, für den wir nichts können. Wir versuchen aber, ihn so gut wie möglich zu umschiffen, und wenn Sie sich an diese Hinweise halten, dann sollte es funktionieren.

1.259 MakeCD.guide/MFB00

Probleme mit Pufferunterlauf beim Brenner
=====

Pufferunterläufe sind tödlich für CD-Rs, treten aber leider unter bestimmten Bedingungen immer wieder auf. Die folgenden Abschnitte beantworten einige häufige Fragen über Pufferunterläufe.

Pufferunterlauf

On-the-fly-Brennen zu langsam

1.260 MakeCD.guide/MFBBU

Pufferunterlauf

Frage: Ich habe hier seltsame "Buffer underruns". Unter welchen Umständen kann es eigentlich zu einem "Buffer underrun" bzw. Pufferunterlauf kommen?

Antwort: Dafür gibt es verschiedene Gründe:

- Ihr Lesegerät liefert die Daten nicht schnell genug.
- Ihr SCSI-Hostadapter sendet die Daten nicht schnell genug an Ihr Schreibgerät.
- Ihr Lesegerät hat sich "aufgehängt" und liefert überhaupt keine Daten mehr.
- Ihr Schreibgerät hat sich "aufgehängt" und nimmt überhaupt keine Daten mehr an.
- Irgendein Gerät blockiert den SCSI-Bus für ein paar Sekunden, so daß sich der interne Puffer des Brenners leert und MakeCD nicht für Nachschub sorgen kann.
- Sie verwenden zu große oder zu kleine Chunks. Ein Chunk sollte nicht größer sein als die halbe Puffergröße Ihres CD-Brenners. 50 KB haben sich als guter Kompromiß erwiesen.
- Irgendein Programm zieht unter 'Forbid()' oder hoher Priorität ein paar Sekunden lang Rechenzeit. Es ist schon berichtet worden, daß es bei Leuten mit Grafikkarten beim Screen-Umschalten zu Pufferunterläufen kommen kann.
- Sie haben in den MakeCD-Einstellungen eine zu hohe Chunk-Größe eingestellt. Die Chunk-Größe sollte nicht größer sein als die Hälfte des internen Puffers Ihres CD-Brenners.

1.261 MakeCD.guide/MFBOF

On-the-fly-Brennen zu langsam

Frage: Schade, offenbar kann ich meine TeX-Partition nicht on the fly brennen. Es ist zu langsam und gibt einen Pufferunterlauf. Oder habt ihr noch einen Tipp für mich?

Antwort: Offenbar möchten Sie viele kleine Dateien on-the-fly brennen. Dabei kommt es natürlich besonders leicht zu Engpässen. Vielleicht hilft Ihnen aber einer der folgenden Tips:

- Mit dem 'AddBuffers'-Befehl (siehe AmigaDOS Handbuch) können Sie eventuell Ihre TeX-Partition schneller machen.
- Stellen Sie beim Brennen einfache Geschwindigkeit ein.
- Falls möglich, erhöhen Sie den Puffer für MakeCD.
- Defragmentieren Sie Ihre TeX-Partition.
- Wenn nichts hilft, müssen Sie auf das on-the-fly-Feature verzichten und eine Image-Datei verwenden.

1.262 MakeCD.guide/MFA00

Fragen über Audio-CDs

=====

Beim Erstellen von Audio-CDs werden uns immer wieder dieselben Fragen gestellt, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt und beantwortet werden.

Audio-Dateiformate

AIFF-Länge verkehrt

Audio-Konvertier-Programme

Audiodaten schnell brennen

Störgeräusche bei Audio-Daten

Audio-Daten unterschiedlich

Liedanfang fehlt

Lesen von Audio-CDs zu langsam

Verschwundene Audio-Tracks

Äußere Audio-Tracks schlecht

Pause zwischen Audio-Tracks

Krach statt Musik

1.263 MakeCD.guide/MFAFF

Audio-Dateiformate

Frage: Welche Audio-Dateiformate unterstützt MakeCD?

Antwort: Eine aktuelle Liste der unterstützten Audio-Dateiformate finden Sie in der Anleitung im Track-Optionen-Fenster.

1.264 MakeCD.guide/MFAAL

AIFF-Länge verkehrt

Frage: Ich habe Sound-Daten in AIFF gewandelt, beim Auswählen der Datei bringt MakeCD jedoch die Fehlermeldung, die Länge der AIFF-Datei wäre verkehrt. Warum hilft es nicht, bei der Audio-Länge was zu verstellen?

Antwort: Die genaue Fehlermeldung ist diese vermutlich diese hier:
Quelldatei »Dateiname« hat falschen Type »falsches AIFF« oder falsche Größe 0. Track 1 benötigt »Audio (normal)« mit Blockgröße 2352.

Der Fehler ist hier nicht wegen der Größe aufgetreten, sondern wegen dem Format der Datei. Es ist zwar eine AIFF-Datei, sie enthält aber keine Audio-Daten, die direkt auf CD gebrannt werden können (siehe auch die Frage über unterstützte Formate).

Die Einstellung für Audio-Länge wird auch nur bei Daten ohne Zusatzinformationen verwendet, ist also bei AIFF egal.

1.265 MakeCD.guide/MFACP

Audio-Konvertier-Programme

Frage: Ich sehe schon, da ich mich sehr intensiv mit Musik beschäftige und die Sounddaten vor dem Brennen bearbeiten bzw. konvertieren muß, benötige ich noch eine zusätzliche Software. Welche Software empfiehlt ihr mir denn zum Bearbeiten und Konvertieren von Audio-Daten?

Antwort: Selber haben wir leider keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Aber wir haben uns für Sie mal unter unseren Kunden umgehört.

Ein sehr empfehlenswertes Produkt ist laut Federico Pomi '<Fede@AmyResource.it>' AudioLab2 von Maurizio Ciccione. Er sagt, daß das ein sehr leistungsfähiges Programm ist, das es in verschiedenen Versionen gibt, die jeweils auf spezielle Soundkarten zugeschnitten sind. Folgende Liste zeigt, welche Version Sie für Ihre Hardware benötigen:

SoundStagePro
SoundStage
 AudioLabR2-SoundStage

DelfinaPro
Delfina
DelfinaLite
 AudioLabR2-Delfina

Prelude
 AudioLabR2-Prelude

Toccata
DracoAudio
AmigaAudio
 AudioLabR2-Standard

Die speziellen Versionen sollen dabei die besonderen Fähigkeiten der Hardware dabei voll ausreizen.

Die Software soll zudem alle wichtigen Audio-Formate kennen (zum Beispiel AIFF, MAUD, MAESTRO, WAVE, SUN, STUDIO16_3, 8SVX, RAW) und einen "Signal Prozessor" mit sehr vielen nützlichen Operationen haben.

Außerdem gibt es zahlreiche nützliche Optionen, um Musikstücke zu bearbeiten -- zum Beispiel per Cut/Copy/Paste, oder durch Mischen von bis zu 16 Kanälen. Ein Wehrmutstropfen ist allerdings, daß AudioLab2 nur mit dem Zeichensatz topaz/8 arbeitet. Eine sehr eingeschränkte Version gibt's im Aminet. Über den Preis dieser Software herrscht unter unseren Kunden eine unterschiedliche Meinung. Jemand sagt, die Software würde USD 45 kosten, Glenn Mrosek schrieb uns, er habe bereits USD 45 bezahlt und soll nun nochmal USD 50 für ein Update hinlegen und Floyd Diebel bemerkte, daß die Software nun USD 125 kostet und von der Firma des Autors vertrieben wird. Laut Glenn Mrosek gibt es auch zwei unterschiedliche Versionen (Pro und Standard).

Adam Hough '<adamh@spots.ab.ca>' empfiehlt Soundprobe von HiSoft. Es hat zwar nicht so viele Features wie AudioLab2, soll dafür aber verständlicher sein und sehr guten Support für die 16-Bit-Audio-Formate haben. Bald soll es unter '<http://www.hisoft.co.uk/soundprobe/>' auch eine Demo im Internet geben. Die Datenformate IFF-8SVX, AIFF(8/16-bit), WAV(8/16-bit) und RAW können gelesen werden. Geschrieben werden kann dann unter anderem AIFF(16-bit), ein Format, das MakeCD erkennt. Soundprobe bietet ebenfalls viele spezielle Effekte, unterstützt Soundkarten und kann wahlweise ins RAM oder direkt auf Festplatte speichern. Auch eine Undo/Redo-Funktion ist vorhanden. Soundprobe kostet etwa 25 britische Pfund.

Torsten (mac) Bücheler '<mac@cs.uni-sb.de>' verwendet Samplitude von SEKD und ist damit zufrieden. Besonders gut findet er, daß Samplitude

auch Dateien, die nicht in den Speicher passen, bearbeiten kann, indem es direkt auf die Festplatte zugreift.

Torsten Bücheler `<mac@cs.uni-sb.de>` schlägt außerdem AmiSOX 3.3 vor, eine Unix-Portierung. Wie bei vielen Unix-Portierungen gibt es lediglich eine Kommandozeilen-Version. AmiSOX konvertiert Sound-Dateien von einem Format in ein anderes Format und führt auf Wunsch auch Sound-Effekte durch. Es werden unter anderem die Dateitypen AIFF, 8SVX, .voc, WAV und RAW (also auch CDDA) unterstützt. Das Programmpaket ist frei kopierbar und im Aminet unter `'mus/edit/AmiSOX33.lha'` erhältlich.

Glenn Mrosek `<Gremlin@I-Memory.dame.de>` schlägt Audio Thunder (von Asimware), AudioLab und Samplitude vor, die alle drei Daten bearbeiten können, ohne das komplette Musikstück in den Speicher zu laden. Allerdings empfiehlt er, die Programme vor dem Kauf zu testen, da jedes Programm so seine Eigenheiten hat.

Andreas Thedens `<thedi@amt.comlink.de>` warnt vor der Benutzung von Samplitude in Zusammenhang mit MakeCD, da man mit Samplitude nicht im AIFF-Format speichern kann und die bearbeiteten Musikstücke dann vor dem Brennen nochmal extra wandeln muß. Ab SamplitudeOpus V3.5 soll das laut Friedhelm Bunk `'balu-bu@t-online.de'` jedoch nicht mehr zutreffen. Diese Version soll CDDA L/M, AIFF, WAVE, MAUD, MAESTRO und IFF 8SVX lesen und schreiben können und ist über `'http://www.act-net.com'` als Demo erhältlich.

Jens Maertens `<sysop@outreach.prometheus.de>` schlägt die frei kopierbare Software `'SoundConvert'` aus dem Aminet (`'mus/edit/SoundConvert.lha'`) vor. SoundConvert unterstützt eine Menge verschiedener Formate, unter anderem AIFF, WAV, IFF 8SVX, MP2 und MP3. Auch das Ändern der Sampling-Rate soll möglich sein. Jens verwendet SoundConvert und MakeCD, um Audio-CDs in MPEG Layer 2 zu wandeln und dann etwa 130 Lieder auf eine einzige CD zu brennen. Mit der Melody Soundkarte kann man solche CDs abspielen. Jens findet auch die graphische Benutzeroberfläche recht komfortabel.

1.266 MakeCD.guide/MFAFB

Audiodaten schnell brennen

Frage: Ich habe schon einige Audio-CDs erfolgreich mit einfacher Geschwindigkeit gebrannt und im Test-Modus auch schon mal in doppelter Geschwindigkeit, was wunderbar funktioniert hat. Stimmt es, daß ich Audio-CDs, die mit doppelter Geschwindigkeit gebrannt werden, auch nur noch mit doppelter Geschwindigkeit anhören kann? Wie wirkt sich das auf die Qualität aus? Bekomme ich dann Mickey-Mouse-Musik zu hören?

Antwort: Wer hat Ihnen denn diesen Schwachsinn erzählt? Natürlich können Sie Audio-CDs in jeder beliebigen Geschwindigkeit problemlos brennen und Sie werden auch in keinem Fall Mickey-Mouse-Musik zu hören bekommen. Probieren Sie nur vorher im Testmodus aus, ob Ihre Hardware auch für die höheren Geschwindigkeiten schnell genug ist.

1.267 MakeCD.guide/MFACC

Störgeräusche bei Audio-Daten

Frage: Ich habe Störgeräusche, wenn ich mit MakeCD Audio-Daten auslese oder Audio-CDs kopiere. Wie kann ich das vermeiden?

Antwort:

- Manche Personen, die Störgeräusche gemeldet hatten, verwenden gleichzeitig AsimCDFS. Laut Asimware sollte man das Dateisystem auf Version 3.9 updaten, dann sind die Störgeräusche bei MakeCD weg. Die Geräusche entstehen übrigens, weil AsimCDFS regelmäßig irgendwas mit dem Laufwerk macht, obwohl MakeCD dem Dateisystem eigentlich gesagt hat, daß es die Finger von dem Laufwerk lassen soll. Dieses Problem hat Asimware bei Version 3.9 behoben.
- Wenn Sie ein anderes Dateisystem als AsimCDFS verwenden, dann schalten Sie es probierweise mal ab und schauen, ob das Problem dadurch verschwindet.
- Wenn Sie noch irgendein Tool laufen haben, das was irgendwas mit dem CD-ROM-Laufwerk macht, schalten Sie es ebenfalls ab.
- Ein MakeCD-Anwender konnte schlechte Audio-Daten auf CyberPatcher zurückführen. Falls Sie CyberPatcher gestartet haben, dann probieren Sie es mal ohne dieses Programm.
- Jemand hat uns berichtet, daß er ein solches Problem hat, sobald ein Zip-Laufwerk am selben SCSI-Bus angeschlossen ist. Sobald er das Zip-Laufwerk entfernt, verschwindet das Phänomen. Eine andere Person hat uns berichtet, daß angeschaltete Reselection mehr störende Geräusche verursacht als ausgeschaltete Reselection. Am besten ist es, die Daten ins RAM zu speichern oder einen riesigen Puffer zu verwenden. Schalten Sie daher mal testweise Reselection für alle Geräte aus und nehmen Sie nicht benötigte SCSI-Geräte vom SCSI-Bus.
- Überprüfen Sie die Terminierung Ihres SCSI-Buses.

Mehr Gründe, warum CDDA-Daten von schlechter Qualität sind, fallen uns auch nicht mehr ein -- oftmals ist allerdings auch die Hardware (also das CD-ROM-Laufwerk, das zum Auslesen verwendet wird) schuld, so daß das Problem überhaupt nicht per Software gelöst werden kann. Ein neues, modernes CD-ROM-Laufwerk hilft häufig.

1.268 MakeCD.guide/MFADF

Audio-Daten unterschiedlich

Frage: Ich habe einen Audio-Track mehrfach ausgelesen, in verschiedene Dateien geschrieben und dann die Dateien verglichen. Leider mußte ich feststellen, daß die Dateien völlig unterschiedlich waren, obwohl sich die Audio-Daten im Prinzip ganz gut angehört haben. Das kann doch nicht normal sein, ich dachte immer, die Daten lägen digital vor -- die müssen doch identisch sein!

Antwort: Ganz richtig, die Daten liegen digital vor. Allerdings ist es für Ihren CD-Player, Ihr CD-ROM-Laufwerk und Ihren CD-Brenner extrem schwierig, einen Audio-Track ganz exakt anzusteuern. Daher beginnen selbst gute CD-ROM-Laufwerke in der Regel beim Auslesen eines Audio-Tracks nicht immer bei exakt demselben Byte. Dadurch sind die Bytes in den beiden Image-Dateien um einige (beim TEAC CD516S V1.0D z. B. in der Regel um 20 bis 100 Bytes) Bytes verschoben. Ein Byte-Vergleich solcher Image-Dateien erweckt natürlich den Eindruck, die Dateien würden sich extrem voneinander unterscheiden, stattdessen sind sie nur um ein paar Bytes verschoben. Eine Sekunde Musik entspricht übrigens 176400 Bytes. Wenn das Laufwerk 100 Bytes zu spät mit dem Lesen beginnt, gehen Ihnen also umgerechnet etwa 0,0006 Sekunden Musik verloren.

Da es bei Audio-Daten keine Fehlererkennung und -korrektur gibt, ist es übrigens sehr gut möglich, daß zwischendurch auch mal unterschiedliche Daten übertragen werden, vor allem, wenn das Medium nicht von bester Qualität ist. Ob es solche Störungen gibt und ob sie extrem sind oder nicht, hängt auch sehr vom CD-ROM-Laufwerk ab. Manche CD-ROM-Laufwerke lesen auch verkratzte CDs noch sehr gut, während andere hier nur noch schlechte Daten liefern.

1.269 MakeCD.guide/MFASM

Liedanfang fehlt

Frage: Wenn ich Audio-Daten auslese ist es bei manchen Songs unüberhörbar, daß am Anfang ein kleinwenig Musik -- vielleicht eine halbe Sekunde -- fehlt. Bei vielen Songs fällt das gar nicht auf, aber wenn ein Lied mit einem Aufschlag beginnt, ist das extrem störend.

Antwort: Das ist ein Problem Ihres CD-ROM-Laufwerks oder CD-Brenners -- je nachdem, womit Sie die Audio-Daten auslesen. Einige CD-Brenner (z. B. Yamaha CDR 100/102 und Philips CDD 2600) starten beim Auslesen der Audio-Daten an einer falschen Stelle, wenn die Pregap des ersten Tracks eine ungewöhnliche Größe hat. Bei MakeCD erkennen Sie das daran, daß der erste Track nicht bei Block 0 beginnt, sondern z. B. erst bei Block 33. Laufwerke, die diesen Fehler aufweisen beginnen dann erst kurz nach dem ersten Block mit dem Auslesen der Daten und hören auch erst kurz nach dem letzten Block wieder damit auf.

Man kann dieses Problem umgehen, indem man in den Einstellungen von

MakeCD den Start-Block für Audio-Daten modifiziert. Wenn man dort die Nummer des ersten Blocks des ersten Tracks der Audio-CD einträgt, erhält man ein korrektes Ergebnis. Wenn also der erste Track bei Block 32 beginnt, so trägt man dort '32' ein.

Bitte beachten Sie, daß diese Änderung nur solche Tracks beeinflusst, die Sie nach der Änderung der Einstellungen auswählen. Sollten Sie also Ihre Tracks schon zusammengestellt haben, so müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, da die Blocknummern beim Zusammenstellen der Tracks automatisch korrigiert werden und nicht etwa erst beim Auslesen der Tracks.

1.270 MakeCD.guide/MFACS

Lesen von Audio-CDs zu langsam

Frage: Wenn ich eine Audio-CD kopiere, bricht der Datenstrom nach einer Weile ab. Offensichtlich ist mein 8fach-CD-ROM-Laufwerk nicht schnell genug, obwohl mein Brenner nur in doppelter Geschwindigkeit schreibt. Was geht hier schief?

Antwort: Überprüfen Sie zunächst, welche Geschwindigkeit Sie in den MakeCD beim Auslesen von Audio-Daten eingestellt haben und stellen Sie testweise '0' für 'maximale Geschwindigkeit' ein.

Viele CD-ROM-Laufwerke lesen CDDA-Daten jedoch nur in einfacher Geschwindigkeit. Um einen Audio-Track zu kopieren, sollten Sie Ihren CD-Brenner dann auf einfache Geschwindigkeit zurückschalten -- oder benutzen Sie Image-Dateien.

Manche SCSI-Hostadapter (z. B. Oktagon2008 v6.8) können bestimmte Blockgrößen (z. B. Blockgrößen, die keine Zweierpotenz oder kein Vielfaches von 256 Bytes sind) nicht mit voller Geschwindigkeit übertragen. Vom Oktagon wurde uns z. B. berichtet, daß er nur etwa 230 KB pro Sekunde liefert. Ein CD-ROM-Laufwerk, das in Double-Speed liest, müßte etwa 345 KB Audiodaten pro Sekunde übertragen.

Abhilfe schafft hier Oktopussy, ein neuer Gerätetreiber für den Oktagon von Oliver Kastl.

1.271 MakeCD.guide/MFAMT

Verschwundene Audio-Tracks

Frage: Ich habe mit MakeCD testweise mal nur einen einzigen Audio-Track geschrieben. Danach hat er die Session fixiert und ich habe die CD in meinen CD-Spieler eingelegt. Funktioniert prima! Dann habe ich weitere Tracks geschrieben, die aber nur mein CD-ROM-Laufwerk erkennt, und

nicht mein CD-Spieler. Warum?

Antwort: CD-Spieler erkennen nur die Tracks, die in der ersten Session enthalten sind. Sie hätten MakeCD nicht erlauben dürfen, die Session nach dem ersten Track zu fixieren, sondern erst, nachdem Sie alle Audio-Tracks geschrieben haben.

Aber die CD ist noch nicht völlig unbrauchbar. Schreiben Sie doch einfach ein Daten-Image in den verbleibenden Bereich! Dann benötigen Sie nur noch ein Multisession-fähiges Dateisystem, um auf Ihre neu gebrannte Daten-CD zugreifen zu können.

1.272 MakeCD.guide/MFAOT

Äußere Audio-Tracks schlecht

Frage: Ich möchte einige Audio-Tracks mit meinem Philips CDD 2600 CD-Brenner lesen. Die inneren Tracks werden anstandslos gelesen, aber bei den äußeren Tracks bekomme ich Fehler. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Das ist ein übliches Problem mit Philips CDD 2600 und HP SureStore 6020 (und baugleichen Laufwerken). Reduzieren Sie die Lese-Geschwindigkeit von Audio-Daten mit Hilfe des Einstellungsfensters auf einfache oder doppelte Geschwindigkeit. Das hilft in den meisten Fällen.

1.273 MakeCD.guide/MFAPT

Pause zwischen Audio-Tracks

Frage: Wie kann ich die Länge der Pausen zwischen den Tracks einstellen?

Antwort: Die Länge der Pausen kann nur im Disc-At-Once-Modus frei gesetzt werden, indem man sie im Fenster 'Track Optionen...' für jeden Track entsprechend einstellt.

1.274 MakeCD.guide/MFANM

Krach statt Musik

Frage: Ich habe eine Audio-CD gebrannt, aber die CD enthält nicht die gewünschten Lieder, sondern einfach nur Krach. Was habe ich falsch gemacht?

Antwort: Vermutlich ist die Byte-Reihenfolge der Audio-Daten falsch. MakeCD kann Audio-Daten entweder im Motorola-Format (MSF) oder im Intel-Format (LSF) erzeugen und verwenden. Das können Sie in den Einstellungen wählen. Da es keine Möglichkeit gibt, automatisch herauszubekommen, in welchem Format Audio-Dateien gespeichert sind, müssen Sie hier den richtigen Wert eintragen. Das von Ihnen gewählte Format wird dann sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen von Audio-Daten verwendet.

Falls Sie SCSI-Probleme haben, kann es ebenfalls vorkommen, daß Sie Krach statt Musik hören.

1.275 MakeCD.guide/MFD00

Fragen über Daten-CDs

=====

Beim Erstellen von Daten-CDs werden uns immer wieder dieselben Fragen gestellt, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt und beantwortet werden.

Dateien verschwunden

Icons anders fixieren

Datenmenge auf CD

Keine Protection Bits sichtbar

Dateisystem für CD-Brenner

ISO-Image mounten

Block-Medium mounten

Dateien wirr durcheinander

Kaputte Daten-CD

Daten-CDs überprüfen

ISO-Image enthält MakeCD

ISO 9660 Verzeichnisebenen

ISO 9660 Verzeichnisebenen, die Zweite

Windows 95 Crash-CD

1.276 MakeCD.guide/MFDFD

Dateien verschwunden

Frage: Ich habe mal vor einer Weile eine CD gebrannt. Da noch Platz auf dieser CD war, habe ich jetzt weitere Daten auf die CD gebrannt. Das hat auch geklappt, aber jetzt sehe ich die alten Daten nicht mehr. (Anmerkung: unter manchen Konfigurationen sieht man nur die alten Daten und die neuen Daten nicht.) Was kann ich tun?

Antwort: Offensichtlich haben Sie sich eine Multivolume-CD gebrannt. Sie benötigen jetzt ein Dateisystem, das Multivolume unterstützt. Lesen Sie sich die Kapitel über Multivolume durch.

Alternativ können Sie sich -- falls Ihr Dateisystem Multisession unterstützt -- aber auch einen dritten Track brennen, bei dem die Inhalte des ersten und zweiten Tracks eingebunden werden. Lesen Sie sich dazu das Kapitel über die ISO-Image-Erstellung durch und schenken Sie dem Blättersymbol 'Typ' besonders viel Aufmerksamkeit. Sie müssen alle Tracks, die in dem neuen Track sichtbar sein sollen, ins Image aufnehmen. Sofern Sie keine weiteren Daten hinzufügen möchten, wird der neue Track nur sehr kurz werden. Möglicherweise möchten Sie auch sinnvolle Verzeichnisnamen bei 'Image-Pfad' eintragen.

1.277 MakeCD.guide/MFDFI

Icons anders fixieren

Frage: Ich habe mir eine Multisession-CD gebrannt und festgestellt, daß nach dem Hinzufügen der zweiten Session die Icons wild durcheinander sind, da sich die Icons der ersten und der zweiten Session überlappen. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Sie können entweder in Zukunft neue Sessions in ein neues Verzeichnis brennen (wie das mit MakeCD möglich ist, steht in der Anleitung), oder die Icons auf die Festplatte kopieren, neu anordnen und dann eine neue Session schreiben, die nur die neu angeordneten Icons und natürlich die vorhergehenden Tracks enthält. Dadurch werden die Icons der vorhergehenden Tracks mit den Icons von der Festplatte überschrieben und Ihre Workbench sieht wieder schön aus.

1.278 MakeCD.guide/MFDSC

Datenmenge auf CD

Frage: Bei der Meeting Pearls II gibt die Workbench z. B. an: 650 MB genutzt. Aber wenn ich mit DirOpus die Größe in Bytes ermitteln lasse,

kommen nicht etwa die erwarteten 680.525.824 Bytes, sondern etwa 50.000.000 Bytes weniger raus. Wohin sind denn diese 50 MB verschwunden?

Antwort: Eine CD wird mit der Blockgröße 2048 Bytes geschrieben. Das bedeutet, daß man im Schnitt 1024 Bytes Verschnitt pro Datei hat. Bei 50.000 Dateien kann man also mit ca. 50 MB Verschnitt rechnen. Na, wieviele Dateien (und Verzeichnisse) zählt DirOpus bei der Meeting Pearls II? ;-)

Für Verwaltungsdaten (Verzeichnisstruktur usw.) geht bei ISO9660 und RockRidge übrigens nur recht wenig Platz verloren.

1.279 MakeCD.guide/MFDNP

Keine Protection Bits sichtbar

Frage: Ich habe gelesen, daß MakeCD in der Lage ist, AMIGA Protection Bits und Dateikommentare zu schreiben. Ich habe eine Image-Datei geschrieben und sowohl Rock Ridge als auch AMIGA Attribute angeschaltet -- aber wenn ich die Image-Datei anmelde, haben alle Dateien Standard Protection Bits. Die Skript-Bits sind immer noch verlorengegangen. Was ging hier schief?

Antwort: Sie benötigen ein Dateisystem, das AMIGA Protection Bits unterstützt. Das frei kopierbare AmiCDFS2 unterstützt sie seit Version 2.30. Aber auch CacheCDFS (im IDEfix '97 Paket enthalten) enthält Unterstützung für die Amiga Protection Bits und bietet sogar Multivolume-Support. AsimCDFS unterstützt Amiga Protection Bits ab Version 3.7 (in L:AsimCDFS ist jedoch noch ein alter Versions-String "AsimCDFS 3.6 (05.11.96)" enthalten).

1.280 MakeCD.guide/MFDFS

Dateisystem für CD-Brenner

Frage: Ich habe einen A3000 (scsi.device V40.12) und einen Yamaha CDR 100. MakeCD arbeitet hervorragend. Ich habe überhaupt keine Probleme. Der Yamaha scheint ein sehr guter CD-Brenner zu sein! Allerdings kann mein Dateisystem keine CDs auf dem CD-Brenner mounten. MakeCD kann den Datentrack lesen, aber mein Dateisystem (BabelCDROMFS) meint nur "not a DOS disk". Dieselbe CD funktioniert in meinem CD-ROM-Laufwerk prima -- sogar mit demselben Dateisystem. Seltsam, oder?

Antwort: Wir haben dieselbe Konfiguration ausprobiert und hatten dieselben Probleme. Der Yamaha CDR 100 ist tatsächlich ein sehr guter CD-Brenner und an dem Fehler ist er unschuldig. Das scsi.device hat Fehler beim Ansteuern des Brenners mit Trackdisk-Kommandos. Irgendwas scheint da faul zu sein. Es ist gut möglich, daß es mit dem A2091 und

anderen Hostadaptern von Commodore zu denselben Problemen kommt. Auf dem A3000 konnten wir die Probleme beheben, indem wir das neue V43 scsi.device installiert haben.

Wenn Sie das V43 scsi.device nicht installieren möchten, sollten Sie ein Dateisystem verwenden, das SCSI-direct-Kommandos verwendet. Zum Beispiel ist AmiCDFS (Shareware) hier eine gute Wahl. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, daß das Dateisystem SCSI-Kommandos verwendet (sehen Sie in der Dokumentation des Dateisystems nach). Dann sollte alles funktionieren.

1.281 MakeCD.guide/MFDIM

ISO-Image mounten

Frage: Ich habe eine Image-Datei erstellt und möchte sie nun mounten bevor ich sie brenne, damit ich sehe, ob alles geklappt hat. Wie geht das?

Antwort: Wir verwenden dazu immer das 'cdromemu.device', das wir auf unsere Homepage gepackt haben, das aber auch AmiCDROM V1.15 beiliegen sollte. Kopieren Sie dazu Ihren Mountlist-Eintrag für Ihr CD-ROM-Laufwerk und tragen Sie als Gerät 'cdromemu.device' mit Unit 0 ein. Eventuell müssen Sie Ihr CD-ROM-Dateisystem in den Trackdisk-Modus schalten. Wie das geht, entnehmen Sie der Anleitung Ihres CD-ROM-Dateisystems oder fragen Sie die Person, von der Sie Ihr CD-ROM-Dateisystem bekommen haben oder den Autor des CD-ROM-Dateisystems.

'BabelCDROMFS' konnten wir nicht dazu bewegen, mit 'cdromemu.device' zu laufen. Übrigens klappt der Trick mit 'cdromemu.device' nur, wenn die Image-Datei für eine leere CD-R erstellt wurde. MultiVolume- oder MultiSession-Images kann man so also nicht vorher ausprobieren. Außerdem muß die Image-Datei in der Blockgröße 2048 vorliegen. Rohe Daten (z.B. Mode2-Imagedateien) können mit dem 'cdromemu.device' nicht getestet werden.

1.282 MakeCD.guide/MFDBM

Block-Medium mounten

Frage: Ich habe mein ISO-Image auf ein Block-Medium schreiben lassen. Wie kann ich dieses Block-Medium nun anmelden, so daß ich sehen kann, ob alles geklappt hat?

Antwort: Kopieren Sie den Mountlisteintrag für Ihr CD-ROM-Laufwerk. Dort ändern Sie einfach Device und Unit und stellen ein, daß Trackdisk-Kommandos verwendet werden sollen. Wie das geht, entnehmen Sie der Anleitung Ihres CD-ROM-Dateisystems oder fragen Sie die Person,

von der Sie Ihr CD-ROM-Dateisystem bekommen haben oder den Autor des CD-ROM-Dateisystems.

1.283 MakeCD.guide/MFDFC

Dateien wirr durcheinander

Frage: Ich kriege hier noch die Krise. Trotz registrierter Version von MakeCD habe ich es noch nicht geschafft einen Verzeichnisbaum so zu brennen, wie ich es gerne hätte: Statt mir eine Schublade zu erzeugen, in die die Dateien hineinkommen, brennt er alles direkt auf die CD. Wie kriege ich die Daten in ein Verzeichnis?

Antwort: Tragen Sie -- wie in der Anleitung beschrieben -- bei "Image-Pfad" den Verzeichnisnamen ein, unter dem die Dateien gespeichert werden sollen.

1.284 MakeCD.guide/MFDCD

Kaputte Daten-CD

Frage: Ich habe mit MakeCD eine Daten-CD erstellt. Es wurde kein Fehler angezeigt, aber offenbar ist das Image ziemlich kaputt, denn es fehlen auf der Workbench etliche Icons und viele Archive, die ich auf die CD gebrannt habe, sind kaputt. Ich habe dann eine andere Version von MakeCD ausprobiert und erhielt einen zweiten defekten Rohling. Manchmal erscheint noch nicht einmal mehr das Disk-Icon, und manchmal stürzt sogar das Dateisystem ab. Habt ihr denn gar nicht getestet? Ich verwende Noname-Rohlinge in einem Toshiba-Laufwerk.

Antwort: Toshiba-Laufwerke (aber auch Laufwerke anderer Firmen) haben in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit bestimmten Rohlingen gemacht. Dieselben Rohlinge sind auf anderen Laufwerken problemlos lesbar. Probieren Sie es aus -- Ihre zwei angeblich defekten Rohlinge funktionieren vermutlich auf anderen Laufwerken (z. B. TEAC) prima.

1.285 MakeCD.guide/MFDTC

Daten-CDs überprüfen

Frage: Wie kann ich überprüfen, ob die Daten-CD, die ich erstellt habe, auch wirklich OK ist?

Antwort: Wir verwenden dafür 'brik'. Brik ist in einigen

MakeCD-Installationen enthalten. Sie finden es aber auch auf der Meeting Pearls III oder IV CD-ROM, oder auf unserer Homepage. Brik erstellt CRC32-Prüfsummen über eine oder auch über alle Dateien. Diese Prüfsummen sollten Sie über die Daten Ihrer Quell-Partition erzeugen lassen. Nach dem Brennen prüfen Sie dann -- wieder mit Hilfe von brik -- ob die Daten noch identisch mit den Daten auf der Quell-Partition sind.

In dem brik aus unserer MakeCD-Distribution ist eine kurze Beschreibungsdatei enthalten, die Ihnen den Einstieg mit brik erleichtern wird.

1.286 MakeCD.guide/MFDMC

ISO-Image enthält MakeCD

Frage: Ich habe ein ISO-Image, das meine Daten enthält, erzeugt. Aber nachdem ich es auf meine CD-R gebrannt habe, habe ich bemerkt, daß MakeCD ebenfalls ins Image aufgenommen wurde. Ich bin ein registrierter Benutzer und ich finde das wirklich nicht lustig! Stellen Sie das bitte ab!

Antwort: Wir haben MakeCD nicht absichtlich in Ihr Image gepackt. Genaugenommen haben Sie das sogar selber getan. ;-) Als Sie in den ISO-Einstellungen die Pfade, die ins Image aufgenommen werden sollen, ausgewählt haben, haben Sie wohl zu oft auf "Neu" geklickt. Das hat leere Einträge in der Liste erzeugt und dadurch MakeCD veranlaßt, das Verzeichnis "" ins Image aufzunehmen. Normalerweise enthält das Verzeichnis "" MakeCD. Stellen Sie also in Zukunft einfach sicher, daß Sie keine leeren Einträge in dieser Liste erzeugen.

1.287 MakeCD.guide/MFDID

ISO 9660 Verzeichnisebenen

Frage: Jedesmal, bevor ich eine AMIGA-CD brenne, durchsuche ich alle Verzeichnisse, um sicherzustellen, daß die achte Verzeichnisebene nicht überschritten wird, damit das Image nicht fehlerhaft wird. Wann baut ihr endlich die entsprechende Funktion dafür ein?

Antwort: Keine Sorge -- auch wenn die achte Verzeichnisebene überschritten wird, ist das Image noch längst nicht kaputt. Auf dem AMIGA sind solche Images sogar absolut problemlos lesbar. Nur auf DOS-Maschinen kann man dann nicht in die tiefen Verzeichnisse verzweigen. Das ist aber für die meisten AMIGA-User kein Problem. Trotzdem werden wir eine entsprechende Funktion implementieren, sobald wir Zeit dafür finden.

1.288 MakeCD.guide/MFDI2

ISO 9660 Verzeichnisebenen, die Zweite

Frage: OK, ich weiß jetzt, daß die Beschränkung mit den acht Verzeichnisebenen nicht für den AMIGA gilt. Aber wie hoch ist nun die Beschränkung für CDs auf dem AMIGA?

Antwort: Für den AMIGA gibt es absolut keine derartige Beschränkung. Allerdings werden Verzeichnisse ab einer bestimmten Tiefe so unhandlich (ewig lange absolute Pfade und ähnliches), daß viele AMIGA-Applikationen wohl abstürzen oder sonstigen Mist bauen würden, wenn sie über solche Verzeichnisse stolpern.

Sie sollten in der Lage sein, beliebige AMIGA-Verzeichnisse mit allen Unterverzeichnissen auf CD-R zu brennen.

Ab irgendeiner Tiefe (undefiniert, da sich das immer wieder ändern kann), wird MakeCD allerdings der Stapelspeicher ausgehen, und es wird zum Absturz kommen. Das sollte aber erst bei wirklich sehr tief verschachtelten Verzeichnissen passieren.

1.289 MakeCD.guide/MFDW9

Windows 95 Crash-CD

Frage: Ich habe gehört, daß es möglich ist, eine CD so zu brennen, daß man unter Windows 95 nicht darauf zugreifen kann. Wie geht das?

Antwort (von Stefan Momberger '<momberger@wtal.de>'): Erstellen Sie im Wurzelverzeichnis der Quelle eine Textdatei 'AUTORUN.INF' und tragen Sie dort folgendes ein:

```
[autorun]
open=RunDLL32.exe User,ExitWindows
```

Mit CrossDOS konvertiert man den Text dann zu einem PC-text (das wandelt insbesondere LF zu CR/LF). Das Einlegen der CD bewirkt nun daß der Win95-Rechner ausgeschaltet wird. Da man aber unter Win95 das automatische Starten von CD-ROMs abschalten kann, funktioniert das nicht immer. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten:

1. Eine Datei mit Leerzeichen im Namen ist nicht kopierbar,
2. Der Zugriff auf ein Verzeichnis mit Leerzeichen im Namen läßt Win95 einfrieren, d. h. ein solches Verzeichnis im Wurzelverzeichnis macht die CD komplett unlesbar, innerhalb eines Unterverzeichnisses wird dieses Unterverzeichnis unlesbar.

1.290 MakeCD.guide/MFM00

Fragen über Multisession/Multivolume

=====

Beim Brennen von Multisession oder Multivolume-CDs kommt es immer wieder zu denselben Fragen, die in den folgenden Abschnitten beantwortet werden.

Laufwerk zeigt falsche Session an

Multivolume-Fehler

Multivolume-Verwirrung

Multisession-CDs erstellen

Multisession-Audio-CDs

Multisession-Verwirrung

1.291 MakeCD.guide/MFMWS

Laufwerk zeigt falsche Session an

Frage: Ich habe eine CD-R, die mehrere Sessions enthält, aber mein Laufwerk zeigt mir die falsche Session an. Normalerweise müßte es ja die zuletzt geschriebene Session zeigen -- es zeigt aber immer die vorletzte oder vorvorletzte Session an. Wie komme ich jetzt an die neu gebrannten Daten heran?

Antwort: Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr CD-ROM-Dateisystem funktioniert nicht richtig (probieren Sie dann ein anderes CD-ROM-Dateisystem aus), oder Ihr Laufwerk hat ein Problem mit Multisession-CDs, die zu viele Sessions enthalten. Diese Laufwerke hören dann ab irgendeiner Session auf, die CD weiter einzulesen. Leider können wir Ihnen in letzterem Fall nicht viel empfehlen -- außer vielleicht, daß Sie sich ein neues Laufwerk kaufen. Wir haben mit dem TEAC CD516 recht gute Erfahrungen gemacht: CD-Rs, die weder ein Toshiba-Laufwerk noch der CD-Brenner mehr lesen wollte, hat das TEAC problemlos erkannt und auch alle Sessions korrekt gelesen.

1.292 MakeCD.guide/MFMVM

Multivolume-Fehler

Frage: Ich möchte eine Multivolume-CD erstellen, indem ich einfach die Datentracks von einigen relativ leeren CDs hintereinander auf eine einzige CD-R kopiere. Ich habe das probiert, indem ich zunächst die Tracks von den Quell-CDs auslese und sie dann jeweils direkt hintereinander auf die neue CD-R kopiere und indem ich jeweils zwischendurch die Session fixiere -- also zwei Versuche die leider immer erfolglos waren, denn es ist immer nur der erste Track lesbar. Was mache ich falsch?

Antwort: Jeder Multisession- oder Multivolume-Track, der nicht der allererste Track der CD-R ist, muß speziell für diese CD-R erstellt werden, denn der Datentrack sieht unterschiedlich aus -- je nachdem, bei welchem Block auf der CD-R der Track beginnt. Tracks, die für den Basisblock 0 bestimmt sind, können demnach nicht einfach an eine andere Stelle auf der CD-R geschrieben werden. MakeCD warnt ab V2.0 davor, vorher wurde allerdings ohne Protest geschrieben, weil unterschiedliche Basisblöcke noch gar nicht unterstützt wurden.

1.293 MakeCD.guide/MFMVC

Multivolume-Verwirrung

Frage: Ich habe jetzt eine Multivolume-CD erstellt und ein paar Dateisysteme ausprobiert, aber ich sehe entweder nur die erste oder nur die letzte Volume. Wo sind meine anderen Volumes?

Antwort: Viele Dateisysteme unterstützen Multivolume leider noch nicht. Bislang ist uns nur ein Dateisystem mit Multivolume-Support bekannt: CacheCDFS aus dem IDEfix '97-Paket. Dort muß man in den CacheCDFS-Prefs noch auf Multivolume umschalten. Es ist allerdings in naher Zukunft mit entsprechenden Updates auch von AmiCDFS und AsimCDFS zu rechnen.

1.294 MakeCD.guide/MFMCS

Multisession-CDs erstellen

Frage: Wie muß ich vorgehen, wenn ich eine Multisession-CD brenne?

Antwort: Zunächst die Anleitung lesen, und dann wie in der Anleitung beschrieben vorgehen!

1.295 MakeCD.guide/MFMSA

Multisession-Audio-CDs

Frage: Meine Multisession-Audio-CDs funktionieren nicht. Was mache ich falsch?

Antwort: CD-Spieler können grundsätzlich nur die Tracks, die in der ersten Session enthalten sind, abspielen. Ist ist daher unsinnig, auf pure Audio-CDs mehrere Sessions zu schreiben.

1.296 MakeCD.guide/MFMSC

Multisession-Verwirrung

Frage: Ich habe eine Multisession-CD erstellt. Die erste Session erhält etwa 200 MB Daten und bei der zweiten Session habe ich nochmal etwa 100 MB Daten hinzugefügt. Nun zeigt die Workbench nur noch 100 MB Daten an, obwohl es doch 300 MB sein müssten, oder? Auch wenn ich die CD-R fixiere, ändert sich daran nichts.

Antwort: Das ist kein Problem. Obwohl der neue Track in der neuen Session nur die Anzahl der Bytes anzeigt, die auch wirklich in diesem Track enthalten sind, wurden alle gewünschten Daten in die neue Session mit aufgenommen. Probieren Sie es doch einfach aus!

1.297 MakeCD.guide/MFC00

Fragen über das Kopieren von CDs
=====

Eine häufige Anwendung von MakeCD ist das Kopieren von irgendwelchen CDs. Die häufigsten Fragen, die dabei auftreten, werden in den folgenden Abschnitten beantwortet.

Sicherheitskopie von CD

Sicherheitskopie bei CD Extra CDs

Geschwindigkeits-Problem

Playstation-CDs

1.298 MakeCD.guide/MFCBU

Sicherheitskopie von CD

Frage: Wie kann ich mir eine Sicherheitskopie meiner diversen CDs (auch mit mehreren Tracks und Mode2) im Track-At-Once (TAO) Modus machen?

Antwort: In den Einstellungen muß bei Audio als Start 0 Blöcke und bei Pause 152 Blöcke eingetragen werden. Zurück im Hauptfenster läßt man per Menü die komplette CD anhängen. Bei Bedarf (falls die Performance sonst nicht ausreicht) schaltet man nun temporäre Images ein und schreibt dann die CD.

Mit diesen Einstellungen kann man sehr viele, aber nicht alle CDs erfolgreich kopieren.

Für 100%ige eins zu eins Kopien von CDs benötigt man die Disk-At-Once-Version von MakeCD. Für viele Anwendungen genügt aber auch die oben beschriebene Methode.

In jedem Fall müssen Sie natürlich die Lizenzbedingungen der CDs, die Sie kopieren möchten, beachten, sonst machen Sie sich strafbar!

1.299 MakeCD.guide/MFCCE

Sicherheitskopie bei mehreren Sessions

Frage: Ich würde gerne eine CD kopieren, die verschiedene Audio-Tracks hat, auf die ein Daten-Track folgt. Die Länge des letzten Audio-Tracks ist zu lang und MakeCD schlägt fehl, wenn versucht wird, ihn zu lesen. Was kann man da tun?

Antwort: Die besagte Disc ist eine sogenannte "CD Extra". Diese CDs haben zwei Sessions: In der ersten befinden sich die die Audio-Tracks und in der zweiten für CD-Player unsichtbar der Daten-Track.

MakeCD ist nicht in der Lage, in einem Durchgang zwei Sessions zu schreiben, daher müssen Sie manuell eingreifen, um eine korrekte Kopie zu erhalten. Sie könnten auch eine Kopie mit exakten Track-Anfängen automatisch erstellen. Dazu muß MakeCD erlaubt werden, den letzten Audio-Track nach einem Lesefehler mit Nullen aufzufüllen. Auf diese Art landen dann aber alle Tracks in einer Session. Stellen Sie sicher, daß Ihr CD-Player und Filesystem damit klar kommen!

Bei der anderen Möglichkeit, eine solche CD zu kopieren, muß zunächst eine Session mit den Audio-Tracks so geschrieben werden, daß der Daten-Track in der nächsten Session wieder ab demselben Block beginnt wie auf der Quell-CD. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- "CD Kopieren" mit Schreibmodus DAO oder (falls Sie nicht für DAO registriert sind oder Ihr Brenner in DAO keine Session-Fixierung erlaubt -- siehe Feature-Liste) mit TAO und exakten Track-Anfängen.

- "Projekt Einrichten"
- Den letzten Daten-Track entfernen.
- Den letzten Audio-Track editieren: Falls das Quell-Laufwerk die verkehrte Länge gemeldet hat, dann die Länge des Tracks um 11250 (DAO) oder 11175 (TAO) Blocks kürzen. Die Länge kann mit Hilfe des Quell-Track-Requesters oder (im Experten-Modus) direkt im Quell-Längen-Gadget geändert werden. Falls das Quell-Laufwerk ein CD-Brenner ist, dann könnte er bereits die richtige Länge anzeigen und Sie müssen die Länge nicht ändern, aber dafür die Track-Pause auf Null setzen.
- Das Projekt mit "Session-Fixierung" brennen.
- Das Projekt Löschen, einen Track hinzufügen und den Daten-Track als Quelle auswählen.
- Den Track in die nächste Session mit CD-R Fixierung (falls eine exakte Kopie gewünscht ist) oder Session-Fixierung (falls der Platz noch für weitere Daten reicht) schreiben.

Diese Anleitung wurde getestet, aber trotzdem kann keine Garantie gegeben werden, daß die angegebenen Werte für alle Laufwerke korrekt sind! In diesem Fall bringt MakeCD vor dem Schreiben des Daten-Tracks eine Warnung, daß der Daten-Track nicht auf die Disc geschrieben werden sollte, weil der Startblock nicht paßt. Dann könnten Sie es nochmal mit einem neuem Medium probieren und die Länge des Audio-Tracks so ändern, daß es jetzt paßt (MakeCD zeigt in dem Warn-Requester die Differenz an), oder Sie könnten den Daten-Track neu erstellen: Dazu müssen Sie ein Filesystem auf der Quell-CD mounten, es als Quelle für einen ISO-Track auswählen und diesen in die zweite Session schreiben. Das liefert keine exakte Kopie, aber solange keine exotischen ISO-Optionen verwendet wurden, dann ist die Kopie genauso gut wie das Original.

1.300 MakeCD.guide/MFCSP

Geschwindigkeits-Problem

Frage: Ich habe versucht, eine CD auf eine CD-R zu kopieren. Ich habe von meinem CD-ROM Laufwerk gelesen und direkt auf den CD-Brenner geschrieben, also ohne temporäre Datei. Mein CD-ROM-Laufwerk liest in zwölffacher Geschwindigkeit und mein CD-Brenner schreibt in vierfacher Geschwindigkeit. Plötzlich aber hat sich die Geschwindigkeit des CD-ROM-Laufwerks drastisch reduziert und der Puffer ist leergelaufen. Noch ein Untersetzer. :-(Bitte repariert das.

Antwort: Das können wir nicht reparieren. CD-ROM-Laufwerke reduzieren normalerweise ihre Geschwindigkeit, wenn sie von einer zerkratzten Oberfläche lesen müssen. Nachdem über den Kartzer "hinweggelesen" wurde, gehen manche Laufwerke wieder auf volle Geschwindigkeit, andere bleiben bei der langsamen Geschwindigkeit. Letzteres ist wohl bei Ihnen passiert. Tja. Sie sollten sich entweder ein Firmware Update für Ihr

Laufwerk besorgen, das dieses Verhalten repariert, oder temporäre Dateien für zerkratzte CDs verwenden. Vielleicht hilft es auch, die Schreibgeschwindigkeit zu reduzieren?

1.301 MakeCD.guide/MFCPX

Playstation-CDs

Frage: Meine Sicherheitskopien von Playstation-CDs funktionieren nicht. Was mache ich falsch?

Antwort: MakeCD verfügt über keine besonderen Funktionen, die einen eventuellen Kopierschutz von Playstation-CDs umgehen und wir, die Autoren von MakeCD besitzen auch keine Playstation. Trotzdem wurde uns von vielen Seiten versichert, daß Playstation-Backups in der Regel einwandfrei funktionieren. Verwenden Sie das Kopierfenster von MakeCD. Meist funktionieren dann sogar die im TAO-Modus erzeugten Kopien, d. h. es ist meistens sogar nicht einmal nötig, im DAO-Modus zu kopieren.

Übrigens: Sie benötigen einen speziellen Chip für Ihre Playstation, damit Ihre Sicherheitskopien funktionieren. Ihr Playstation-Händler hilft Ihnen sicherlich gerne weiter. Ohne diesen Chip funktionieren CD-Rs offenbar grundsätzlich nicht, also auch nicht bei Verwendung von anderer Software.

1.302 MakeCD.guide/MFE00

Fragen zu CD-RWs
=====

Zum Thema CD-RWs erreichen uns immer wieder dieselben Fragen, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

CD-RW-Laufwerke

CD-RW-Audio-Spieler

CD-RW schreibt CD-R

1.303 MakeCD.guide/MFEDR

CD-RW-Laufwerke

Frage: Was sind eigentlich CD-RW-Laufwerke? Die haben doch auch irgendwas mit CD-Brennern zu tun, oder?

Antwort: CD-RW-Laufwerke sind CD-Brenner, die aber zusätzlich auch noch die Möglichkeit haben, die neuen CD-RW-Medien zu beschreiben. CD-RW-Medien sind spezielle CD-Rs, die zwar deutlich teurer sind als normale CD-Rs, dafür aber auch bis zu 1000mal beschrieben werden können -- allerdings nur mit CD-RW-Laufwerken. CD-RWs können nicht mit CD-Spielern oder herkömmlichen CD-ROM-Laufwerken, die vor 1997 gebaut wurden, gelesen werden. Bei Produkten, die ab 1997 gebaut wurden, besteht eine gewisse Chance, daß sie CD-RWs lesen können.

Bei gepreßten CDs ist die Reflektivität etwa 70 %. Bei CD-Rs liegt sie nur noch bei etwa 65 % -- was aber noch kein großes Problem darstellt. Bei CD-RWs allerdings beträgt sich nur noch 15 %. Nun dürfte einleuchtend sein, warum CD-RWs nicht mit herkömmlichen Laufwerken gelesen werden können.

1.304 MakeCD.guide/MFEAP

CD-RW-Audio-Spieler

Frage: Ich habe gehört, daß manche Leute Ihre CD-RWs auch auf Audio-Spielern abspielen können. Stimmt das?

Antwort: Das stimmt in der Tat! Allerdings können das nur manche neue Audio-Spieler, die ab 1997 gebaut wurden, und einige alte Audio-Spieler. Laut Philips besteht bei Philips CDM-9-CD-Spielern eine etwa 50%ige Wahrscheinlichkeit, daß sie CD-RWs lesen können.

1.305 MakeCD.guide/MFEWR

CD-RW schreibt CD-R

Frage: Stimmt es, daß man mit einem CD-RW-Laufwerk auch normale CD-Rs schreiben kann?

Antwort: Ja, das stimmt. Sie können mit einem CD-RW-Laufwerk sowohl CD-RW-discs als auch ganz normale CD-Rs lesen und schreiben.

1.306 MakeCD.guide/MFV00

Verschiedene Fragen zum Brennen von CDs

=====
Die folgenden Abschnitte behandeln verschiedenste Probleme, die generell beim Brennen von CD-Rs und/oder speziell bei der Benutzung von MakeCD auftreten.

Screen-Snapshots als Bugreport

Bugreports

Laufwerk unbekannt

Unverträglichkeiten mit anderen Programmen

Beste Brenngeschwindigkeit

Audio-Lesegeschwindigkeit nicht einstellbar

Image-Dateien >30 MB

Image-Erzeugung langsam

CD stückweise brennen

CD-R-Größe

N-fache Geschwindigkeit

Ziel-CD-R - inkonsistente Platzanzeige

Platzfrage

SCSI-Hänger

Laufwerk zeigt nicht alle Tracks

Leseprobleme

Nichts als Probleme

Übertragungsrate

Fixieren der CD-R

Sicherheitsmaßnahmen beim Brennen

CD-Brenner-Empfehlung

CD-ROM-Laufwerks-Empfehlung

CD-Brenner-Unterstützung

Laufwerk meldet sofort Fehler

Block-Medium
Kaputte CD-R
Basis-Verzeichnis
Lesefehler
Probleme außer bei Daten-Tracks
Reparieren von CD-Rs
Aufkleber für CD-R

1.307 MakeCD.guide/MFVSS

Screen-Snapshots als Bugreport

Frage: MakeCD bricht bei mir mit einem Fehler ab. Anbei ein Screen-Snapshot von dem Requester per EMail.

Antwort: Hrmpf, Screen-Snapshot von Fehler-Requestern? Muß das sein? Wie kann man das auf einem VT220-Terminal anschauen? Können Sie bitte gleich ein entsprechendes Anzeige-Programm mitschicken ... NOT! Also: bitte keine Screen-Snapshots von Fehler-Requestern! Es ist extrem lästig für uns, solche Bildchen anzuschauen (wir müssen sie immer erst von der Uni nach Hause schaffen). Außerdem belastet es das Internet unnötig. Es gibt nur sehr wenige Fälle, in denen ein Screen-Snapshot nötig und hilfreich ist. Für alle anderen Fälle bevorzugen wir pures ASCII! Screen-Snapshots werden wir uns nur in begründeten Einzelfällen ansehen.

1.308 MakeCD.guide/MFVBG

Bugreports

Frage: MakeCD bricht mit Fehler xyz ab. Habt Ihr eine Idee?

Antwort: Erstmal danke, daß Sie uns keinen Screen-Snapshot geschickt haben. Wenn Fehler reproduzierbar sind, können Sie uns die Analyse zusätzlich erleichtern, wenn Sie in den MakeCD-Tooltypes 'DEBUG=<file>' anschalten, MakeCD neu starten, den Fehler reproduzieren und uns die Debug-Ausgabe schicken. Herzlichen Dank!

1.309 MakeCD.guide/MFVUD

Laufwerk unbekannt

Frage: MakeCD kennt mein Laufwerk (CD-Brenner oder CD-ROM-Laufwerk) nicht. Könnt ihr mir bitte einen Treiber machen, damit ich MakeCD richtig benutzen kann?

Antwort: Wenn MakeCD anzeigt, daß Ihr Laufwerk unbekannt ist, dann bedeutet das lediglich, daß uns noch niemand den 'INQUIRY'-String Ihres Laufwerks mitgeteilt hat. MakeCD kennt zwar Ihr Laufwerk nicht, aber oft funktioniert trotzdem einer der Treiber!

Mehr dazu finden Sie in
Einstellungen: Lesegerät

1.310 MakeCD.guide/MFVIC

Unverträglichkeiten mit anderen Programmen

Frage: Gibt es Programme, mit denen MakeCD nicht zusammen funktioniert?

Antwort: Uns ist von folgenden Programmen, daß sie in der Vergangenheit bei einigen Personen Probleme verursacht haben.

Executive

MakeCD läuft am besten, wenn man Executive deaktiviert, ansonsten soll es gelegentlich zu Hängern und Pufferunterläufen kommen.

CycleToMenu

Wenn in MakeCD die Online-Hilfe angeschaltet ist, kommt es häufig zu gegenseitigen Behinderungen mit CycleToMenu. Dies ist ein Problem in CycleToMenu.

CyberPatcher

Bei mindestens einem Anwender war CyberPatcher für schlechte Audio-Daten verantwortlich. Sobald er CyberPatcher abgeschaltet hat, waren die ausgelesenen Audio-Daten wieder einwandfrei.

1.311 MakeCD.guide/MFVBS

Beste Brenngeschwindigkeit

Frage: Ist es richtig, daß man CDs am besten in einfacher Geschwindigkeit brennen soll, weil man dann die besten Ergebnisse bekommt?

Antwort: Das ist so nicht richtig. Richtig ist es aber, daß das Ergebnis (also der gebrannte Rohling) abhängig von dem verwendeten CD-Brenner, dem verwendeten Medium, der Brenngeschwindigkeit und nicht zuletzt auch möglicherweise abhängig von der Firmware-Version des Brenners von schwankender Qualität sein kann.

Erst im Juni 1997 wurde das 'Orange Book' auf vierfache Schreibgeschwindigkeit angepaßt. Davor gab es nur Spezifikationen bis einschließlich doppelte Geschwindigkeit. CD-Brenner, die in vierfacher Geschwindigkeit schreiben, gibt es aber bereits viel länger.

Das Brennen eines winzig kleinen Lochs in eine CD-R ist kein linearer Vorgang. Es ist nicht so, daß man einfach nur doppelt so intensiv brennen muß, wenn man aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit nur halb soviel Zeit hat. Außerdem hängt die Zeit und Intensität, mit der man ein Loch brennen muß, auch stark vom verwendeten Medium ab. Der CD-Brenner brennt daher -- bevor er beginnt einen Track zu brennen -- ein Testmuster in einen reservierten Bereich auf der CD-R, um den Laser auf das Medium und auf die Geschwindigkeit einzustellen. Aber auch diese Vorgehensweise garantiert nicht immer optimale Ergebnisse.

Abschließend kann man sagen, daß man manchmal mit einfacher Geschwindigkeit die besten Ergebnisse erreicht. Manchmal sind die Ergebnisse bei einfacher Geschwindigkeit aber am schlechtesten, weil die CD-Brenner dafür nicht optimiert sind. Unter Expertenkreisen wird häufig empfohlen, möglichst in Maximalgeschwindigkeit zu brennen, da die CD-Brenner auf diese Geschwindigkeit optimiert sind.

1.312 MakeCD.guide/MFVIS

Image-Dateien >30 MB

Frage: Warum steht nirgends in der Anleitung, daß MakeCD keine Image-Dateien mit mehr als 30 MB zuläßt?

Antwort: Naja, immerhin steht es ja jetzt in der FAQ. Dieses 30-MB-Limit ist keine von MakeCD gesetzte Grenze, sondern ein Fehler im alten Dateisystem (OFS). Dieser Fehler tritt nur dann auf, wenn Sie Ihre Festplatte nicht mit FFS formatiert haben. Abhilfe: erzeugen Sie Ihre Image-Dateien auf einer FFS-Partition. Laden Sie die "HDToolBox", klicken Sie auf "Partition Drive", dann auf "Advanced Options". Wählen Sie dann die Partition, auf der Sie Ihre Image-Dateien speichern möchten, klicken Sie anschließend auf "Change/Update" und schalten Sie schließlich "FFS" ein. Bestätigen Sie alle Fenster und klicken Sie auf "Save Changes to Drive". Vorsicht, dadurch gehen die auf dieser Partition gespeicherten Daten verloren!

Alternativ können sie das neue V43-FFS von Amiga International verwenden, welches Sie in einer Beta-Version auf deren Homepage finden.

1.313 MakeCD.guide/MFVSN

Audio-Lese­ge­schwin­dig­keit nicht ein­stell­bar

Frage: MakeCD läßt mich die Auslese­ge­schwin­dig­keit für Audio-Daten nicht ein­stel­len. Warum?

Antwort: Weil der Treiber, den Sie für Ihre Lesegerät gewählt haben, das Setzen der Geschwindigkeit nicht unterstützt. Dies ist kein Problem mit MakeCD, vielmehr können einige Laufwerke die Auslese­ge­schwin­dig­keit gar nicht setzen.

1.314 MakeCD.guide/MFVSI

Image-Erzeugung langsam

Frage: Ich habe versucht, mit MakeCD ein Daten-Image zu erstellen. Aber unabhängig davon, ob ich es in Form eines Images auf eine Festplatte schreibe, oder ob ich es direkt zum CD-Brenner schicke -- es ist furchtbar langsam. Könnt ihr das nicht mal ein wenig optimieren? Mein Rechner ist normalerweise sehr schnell und ich habe auch ausreichend Speicher.

Antwort: MakeCD ist schon ziemlich optimiert. Aber wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder von ähnlichen Fällen gehört. Alle Fälle waren auf einen Konfigurationsfehler des MASK-Wertes der HDToolBox zurückzuführen.

Gehen Sie folgendermaßen vor -- für eventuelle Schäden an Ihrem RigidDiskBlock übernehmen wir keine Verantwortung! Sämtliche Änderungen nehmen Sie auf eigenes Risiko vor! Sollten Sie sich Ihren RDB zerstören, formatieren Sie aber nicht gleich die ganze Platte, sondern schauen Sie sich erst Angelas RDB-Salv (erhältlich von <http://home.pages.de/~Angela/rdbsalv.html>) an, denn RDB-Salv kann verlorengegangene AmigaDOS-Partitionen retten!

1. Starten Sie die HDToolBox
 2. Wählen Sie die Festplatte, auf der die Partition enthalten ist, von der Sie das Image erstellen möchten.
 3. Klicken Sie auf 'Partition Drive'.
 4. Klicken Sie auf 'Advanced Options'.
 5. Wählen Sie nun die Partition aus, von der Sie die Daten gelesen haben.
 6. Klicken Sie auf 'Change ...'.
 7. Sie sehen nun 'Mask'. Vermutlich steht bei Ihnen dort '0xffff?',
-

wobei '?' meist 'c', 'e' oder 'f' ist. Fügen Sie zwei 'f' zu den fünf 'f' hinzu (z. B. '0xffffffffc') und speichern Sie das alles.

8. Verlassen Sie HDToolBox und starten Sie Ihren AMIGA neu.

Probieren Sie nun erneut, ein Image mit MakeCD zu erstellen, und zwar wieder von der Partition, die Sie gerade bearbeitet haben. Wenn es nun schneller geht, bearbeiten Sie auch Ihre anderen Partitionen entsprechend!

1.315 MakeCD.guide/MFVBP

CD stückweise brennen

Frage: Ist es eigentlich möglich, eine CD stückweise zu brennen? Ich möchte z. B. heute ein paar Audio-Tracks brennen, dann morgen ein paar weitere und übermorgen nochmal und die CD dann fixieren. Darf ich die CD dann zwischendurch aus dem Laufwerk nehmen? Was habe ich sonst noch zu beachten?

Antwort: Ja, in Track-At-Once-Modus kann der Brennvorgang nach jedem Track beliebig lange unterbrochen werden. Selbstverständlich darf die CD-R auch aus dem Laufwerk genommen werden. Man kann sie sogar in einem völlig anderen CD-Brenner fertigbrennen. MakeCD kümmert sich automatisch darum, daß es hierbei keinerlei Probleme gibt. Sie sollten jedoch sicherstellen, daß MakeCD die CD-R oder die Session zwischendurch nicht ohne Ihren ausdrücklichen Wunsch fixiert, denn ein CD-Spieler findet bekanntlich nur die in der ersten Session enthaltenen Audio-Tracks, was in diesem Fall wohl nicht in Ihrem Sinne wäre. Stellen Sie daher ggf. die automatische Fixierung aus.

1.316 MakeCD.guide/MFVSC

CD-R-Größe

Frage: Ich stand heute ratlos vor einem Regal mit diversen 74minütigen CD-Rs. Soll ich nun lieber die CD-R mit 780 MB oder lieber die mit 650 MB kaufen? Eigentlich möchte ich ja schon möglichst viele Daten auf der CD-R unterbringen, aber natürlich nur, wenn die 780 MB-CD-Rs qualitativ nicht schlechter sind als die mit 650 MB. Kann ich die 780 MB-CD-Rs bedenkenlos kaufen?

Antwort: Sie sind einem Marketing-Gag zum Opfer gefallen. 74 Minuten sind 74 Minuten, da gibt es nichts dran zu rütteln. Auf beide CD-Rs paßt etwa die gleiche Menge an Daten. Sie werden sich nun zu Recht fragen, warum dann die MB-Angaben nicht übereinstimmen. Ganz einfach: Auf eine 74minütige CD-R passen 333.000 Blöcke. Wenn Sie 333.000

Datenblöcke auf die CD-R schreiben, dann erhalten Sie $333.000 \cdot 2.048$ Bytes, also 681.984.000 Bytes oder 650 MB. Manche Firmen schreiben aus Marketinggründen aber auch 680 MB (wobei "M" dann nicht mehr für "Mega" sondern für "Millionen" steht). Wenn Sie nun die 333.000 Blöcke der CD-R mit Musik-Daten füllen, erhalten Sie $333.000 \cdot 2.352$ Bytes, also 783.216.000 Bytes bzw. 746 MB, weil bei Musik-Daten kein Bytes für Sektor-Header, ECCs oder EDCs benötigt werden. Um es auf die Spitze zu treiben, verwenden auch hier manche Firmen wieder die "Marketing-Ausdrucksweise" und schreiben 780 MB oder gar 783 MB.

Zusammenfassend kann man sagen: egal ob 650 MB, 680 MB, 750 MB oder 780 MB, solange die CD-Rs nur 74 Minuten fassen, paßt überall genausoviel drauf. Vielleicht haben manche Firmen ja diese irreführenden Angaben nötig...

1.317 MakeCD.guide/MFVNS

N-fache Geschwindigkeit

Frage: Was bedeutet eigentlich 2fache oder 4fache Geschwindigkeit?

Antwort: Einfache Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der eine CD im CD-Spieler abgespielt wird. Eine volle CD benötigt etwa 74 Minuten, um komplett abgespielt zu werden. Wenn eine CD-R in einfacher Geschwindigkeit gebrannt wird, dauert es ebenfalls bis zu 74 Minuten (je nachdem, wie voll man die CD machen möchte). Es werden dann 150 bis 172 Kilobytes pro Sekunde übertragen. Brennt man die CD in doppelter Geschwindigkeit, dauert es nur noch halb so lang und es werden doppelt so viele Daten pro Sekunde gebrannt. Bei vierfacher Geschwindigkeit erhöht sich die Übertragungsrate auf das Vierfache und der Vorgang dauert nur noch ein Viertel der Zeit.

1.318 MakeCD.guide/MFVZC

Ziel-CD-R: inkonsistente Platzanzeige

Frage: Im Ziel-CD-R-Fenster ist die Platzanzeige nicht ganz konsistent. Wenn ich den benutzten und den freien Platz addiere, erhalte ich nicht exakt die gesamte Größe der CD-R.

Antwort: Dieses Problem ist bekannt. Es ist brennerabhängig. Manche CD-Brenner zählen die noch nicht geschriebene Pause nach dem letzten Track schon zum benutzten Platz, andere zählen sie zum freien Platz. Das kann zu Abweichungen von 2-3 Sekunden führen, die Sie einfach ignorieren können.

1.319 MakeCD.guide/MFV SQ

Platzfrage

Frage: Wie weiß ich eigentlich, ob alle von mir gewählten Daten auf eine CD draufpassen?

Antwort: MakeCD errechnet ab Version 2.2, beim Versuch, den Schreibvorgang zu starten, wieviel Daten geschrieben werden müssen und sieht gleichzeitig nach, ob auf dem eingelegten Rohling noch genügend Platz ist. Falls nicht alle Daten auf den Rohling passen, erscheint eine entsprechende Warnung.

1.320 MakeCD.guide/MFV SH

SCSI-Hänger

Frage: Mein Brenner bleibt nach einer Weile oft (oder immer) einfach hängen. Der SCSI-Bus scheint blockiert zu sein und nichts geht mehr. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Probieren Sie mal, ob es etwas hilft, Reselection oder Synchronous Transfer Mode auszuschalten. Für V39/V40 scsi-Devices von Commodore gibt es das Tool 'CTRLscsi' (Archivname: 'HWGCTRLscsi.lha'), das in den meisten MakeCD-Distributionen enthalten ist, und mit dem Sie Reselection für jede Unit einzeln an- und ausschalten können.

Lesen Sie mehr unter
SCSI-Probleme

.

1.321 MakeCD.guide/MFV MT

Laufwerk zeigt nicht alle Tracks

Frage: Ich habe eine CD-R, die mehrere Sessions enthält, aber mein Laufwerk zeigt nicht alle Tracks an -- die letzten paar Tracks werden immer verschluckt. Dadurch funktionieren z.B. Multisession- oder Multivolume-CDs nicht wie gewünscht. Was habe ich falsch gemacht?

Antwort: Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Sie die letzte Session auch fixiert haben. Falls das der Fall ist, haben Sie wohl ein zu schlechtes Laufwerk gekauft. Gute Laufwerke zeigen alle Sessions an, schlechte Laufwerke hingegen können dabei Probleme bekommen und dann nur die Tracks, die in den ersten paar Sessions enthalten sind, anzeigen.

1.322 MakeCD.guide/MFVRP

Leseprobleme

Frage: Früher hat mein CD-Brenner problemlos alle Arten von CDs gelesen. Also silberne CDs, CD-Rs usw. Seit einiger Zeit können nur noch silberne (gepreßte) CDs problemlos gelesen werden. Bei CD-Rs gibt es Probleme, sogar bei den CD-Rs, die ich noch vor wenigen Monaten mit diesem CD-Brenner geschrieben habe. Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Jemand hat uns genau dieselben Probleme geschildert. Nachdem er eine Reinigungs-CD verwendet hat, lief alles wieder prächtig. Derartige Probleme treten besonders häufig bei Rauchern auf.

1.323 MakeCD.guide/MFVMP

Nichts als Probleme

Frage: Ich habe mit meinem CD-Brenner nichts als Probleme. Mal schlägt die Fixierung fehl, mal sind die geschriebenen Daten unlesbar, mal wird ein falsches Inhaltsverzeichnis angezeigt, mal erscheint eine dämliche Fehlermeldung, oder der Brenner hängt sich auf. Ich bin total unzufrieden. Was kann ich tun?

Antwort: Wir hatten schon mehrere Leute, die eines oder mehrere der oben genannten Probleme hatten. Es ist nicht einfach, die Ursache dieser Probleme per Ferndiagnose zu finden, aber bei einigen Leuten waren wir erfolgreich.

1. Verwenden Sie ausschließlich Qualitätsmedien. Wenn Sie Probleme festgestellt haben, probieren Sie ein oder zwei Medien einer anderen Marke. Lesen Sie in 'doc/Compatibility', welche Erfahrungen andere MakeCD-Nutzer mit bestimmten Rohlings-Marken gemacht haben und probieren Sie dann Medien, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden.
 2. Spendieren Sie Ihrem CD-Brenner ein eigenes SCSI-Gehäuse. Manche CD-Brenner mögen es nicht warm und machen die seltsamsten Fehler, wenn man sie intern oder in einen SCSI-Tower einbaut. Ein eigenes externes Gehäuse mit gutem Lüfter kann Wunder wirken.
 3. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung und die Terminierung Ihres SCSI-Buses. Versuchen Sie, Ihren SCSI-Bus auf ein Minimum zu verkürzen. Verwenden Sie nur dicke SCSI-Kabel mit guter Abschirmung. Bitte keine Billig-Kabel!
 4. Booten Sie mit einer puren OS-Installation ohne irgendwelche zusätzlichen Tools und probieren Sie MakeCD dann aus. Manchmal sind irgendwelche Hacks Schuld am Fehlverhalten eines Programms.
 5. Rauchen Sie in der Nähe Ihres CD-Brenners? Dann sollten Sie
-

unbedingt mal die Linse Ihres CD-Brenners reinigen. Ein rauchender Benutzer hat uns berichtet, daß er die erste Hälfte einer CD-R mit einer verschmutzten Linse gebrannt hat und die zweite Hälfte mit einer gereinigten Linse. Den Unterschied konnte man auf der CD-R später deutlich sehen -- und die mit der gereinigten Linse gebrannten CD-Rs funktionierten plötzlich wieder tadellos. Natürlich könnten ähnliche Probleme auch bei Nichtrauchern auftreten -- z. B. durch rußende Kerzen, viel Staub oder ähnliche Faktoren. Beachten Sie aber bitte, daß das Reinigen der Linse des CD-Brenners nicht ganz ungefährlich ist, da der CD-Brenner dadurch de-justiert werden kann, so daß er danach natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

6. Schließen Sie Ihren CD-Brenner mal an ein anderes Netzteil an. Ein Benutzer hatte enorme Probleme mit seinem nagelneuen Yamaha CDR 200. Er funktionierte an jedem Rechner (AMIGA und PC), nur an seinem eigenen AMIGA wollte er keine brauchbaren Ergebnisse liefern. Das Fixieren hat oft nicht geklappt und die geschriebenen Tracks waren in vielen Laufwerken nicht lesbar. Er hatte dem CD-Brenner ein eigenes PC-Netzteil spendiert. Nachdem er ihn probeweise ans A3000-Netzteil angeschlossen hat, funktionierte er plötzlich prima und die nun geschriebenen Tracks sahen -- wie bei einer gereinigten Linse (siehe oben) -- plötzlich ganz anders aus. Vermutlich hatte sein PC-Netzteil einen Defekt. Ein ähnlicher Fehler ist natürlich auch denkbar, wenn ein Netzteil überlastet ist. Ein eigenes Netzteil kann natürlich nie schaden -- außer wenn es (wie in diesem Fall) nicht richtig funktioniert. Das Gemeine an diesem Fall war, daß es nicht offensichtlich war, daß das Netzteil schuld ist, denn der Brenner hatte ja ganz offensichtlich Strom, da er ja sogar gebrannt hat. Ziehen Sie diesen Fall also immer in Betracht!
7. Auf eigene Gefahr können Sie Ihren CD-Brenner reinigen, also von Staub und ähnlichem befreien. Manchmal blockieren Staubklumpen die Mechanik, so daß der Laser sich nicht mehr ungehindert auf dem Schlitten bewegen kann. Das kann sehr seltsame Fehler verursachen. Nach einer Reinigung (evtl. Mechanik danach mit geeignetem Mittel einfetten) geht's wieder viel besser. Die Autoren von MakeCD haben diesen Schritt noch nie selber unternommen und können daher hier auch keine Hilfe leisten. Wenn Sie sich unsicher sind, dann lassen Sie es lieber!

1.324 MakeCD.guide/MFVTR

Übertragungsrate

Frage: Mein CD-ROM-Laufwerk ist schneller als es sein sollte -- zumindest sieht es so aus. MakeCD zeigt im Schreibfenster sehr hohe Übertragungsraten für das Laufwerk. Warum?

Antwort: MakeCD mißt die Zeit vom Schicken einer Leseaufforderung ans

CD-ROM-Laufwerk bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Anfrage zusammen mit den angeforderten Daten zurückkommt. Das ist alles. Überhaupt nichts magisches. Allerdings verwenden einige Laufwerke intelligente Pufferungs-Methoden, und während MakeCD nichts mit dem Laufwerk macht, füllen sie schon mal ihre Puffer mit irgendwelchen Daten -- in der Hoffnung, daß genau diese Daten beim nächsten Zugriff angefordert werden. Und oftmals liegen diese Laufwerke mit ihrer Einschätzung richtig, und MakeCD fordert tatsächlich beim nächsten Mal diese Daten an. Dann kann das Laufwerk die Daten direkt vom Puffer aus an MakeCD schicken und muß überhaupt nicht mehr auf die CD zugreifen. Darum scheint das Laufwerk so schnell zu sein. Wenn das Laufwerk keine Pausen zwischen zwei Zugriffen hätte, die dazu genutzt werden, den internen Puffer zu füllen, wäre es langsamer. Probieren Sie doch einmal, einen Track auszulesen und in die Image-Datei 'NIL:' zu schreiben und achten Sie dann auf die Übertragungsrate.

1.325 MakeCD.guide/MFVFC

Fixieren der CD-R

Frage: Ich kann meine CD-R nicht fixieren! Ich habe alle Sessions fixiert und nun möchte ich die CD-R fixieren, aber es funktioniert nicht.

Antwort: Offenbar haben Sie
 Session oder CD-R fixieren
 nicht gelesen...

1.326 MakeCD.guide/MFVSF

Sicherheitsmaßnahmen beim Brennen

Frage: Was muß ich alles abschalten, wenn ich eine CD brenne? Ich weiß, daß ich meinen Screenblanker ausschalten sollte und alle im Hintergrund laufenden Programme beenden sollte. Gibt es sonst noch etwas, an das man denken muß?

Antwort: Ehrlich gesagt, wir, die Autoren, schalten überhaupt nichts ab, wenn wir eine CD brennen. Unser Screenblanker läuft weiter und stört auch überhaupt nicht. Wir tippen manchmal auch Texte nebenher -- ganz ohne Probleme.

Kritisch wird es nur, wenn ein Programm abstürzt (also nur stabile Software nebenher laufen lassen) oder wenn ein Programm auf hoher Priorität viel Rechenzeit verschlingt. Man hat uns gesagt, daß das Umschalten von hochauflösenden Screens, die auf Grafikkarten laufen, für einen Pufferunterlauf sorgen kann, wenn der Grafikkartentreiber dies auf

einer hohen Priorität macht. Mit dem Umschalten von normalen AMIGA-Screens hatten wir bisher aber noch überhaupt keine Probleme.

1.327 MakeCD.guide/MFVBW

CD-Brenner-Empfehlung

Frage: Welchen CD-Brenner soll ich mir kaufen?

Antwort: Wir empfehlen grundsätzlich die CD-Brenner von Yamaha (CDR 100, CDR 102, CDR 200, CDR 400, CDRW 2260 und CDRW 4260), sowie den Ricoh MP6200S. Auf jeden Fall empfiehlt sich ein Blick in die Datei 'doc/Compatibility'.

1.328 MakeCD.guide/MFVBR

CD-ROM-Laufwerks-Empfehlung

Frage: Ich plane, mir ein neues CD-ROM-Laufwerk zu kaufen. Habt ihr irgendwelche Tips für mich parat?

Antwort: Angela hat sich ein TEAC CD516S (SCSI) zugelegt, das es aber auch als ATAPI-Version gibt und ist sehr zufrieden damit. Theoretisch soll das Laufwerk mit 16facher Geschwindigkeit lesen, auf dem A3000 waren aber zugegebenermaßen nur ca. 12fache Geschwindigkeit meßbar. Aber das Laufwerk hat auch viele Vorteile:

- Zuverlässiges Auslesen von Audio-Daten (CDDA). Am A3000 waren beim Auslesen mit 4facher Geschwindigkeit keine Unterschiede in den erzeugten CDDA-Dateien erkennbar, außer daß sie um wenige Bytes verschoben waren. Beim Auslesen mit 8facher Geschwindigkeit gab es kleine, unhörbare Änderungen etwa alle Millionen Bytes. Vorsicht: die neue Firmware-Version liest offenbar nur noch maximal in 4facher Geschwindigkeit Audio-Daten aus. Dafür aber offenbar perfekt!
 - Hervorragende Fehlerkorrektur. Selbst verkratzte CDs sind noch prima lesbar. Dasselbe gilt für CD-Rs, die in sehr vielen anderen Laufwerken komplett unlesbar waren: das TEAC hat sie anstandslos geschluckt.
 - Keine feststellbaren Reselection-Probleme, obwohl gerade der A3000 dafür offenbar sehr anfällig ist.
 - Leise -- das Laufwerk soll leiser sein als die meisten anderen Laufwerke mit 16facher Geschwindigkeit. Allerdings müssen wir zugeben, daß uns selbst da bisher die Vergleichsmöglichkeit fehlt.
-

- FlashROM -- mit Hilfe eines PCs kann die Firmware geupdatet werden, falls sich die aktuelle Firmware als fehlerhaft erweisen sollte.
- Schubladentechnik, also keine Caddies nötig.

Diese Tests wurden mit einem TEAC CD516S mit Firmware Version 1.0D durchgeführt. Die Firmware-Version 1.0g soll nochmal deutlich besser sein und einige Probleme beheben. Z.B. vertauscht Firmware-Version 1.0D noch die Audio-Kanäle des TEAC, bei Firmware-Version 1.0g ist das behoben. Daher wird ein Update auf 1.0g wärmstens empfohlen, obwohl dann das Auslesen von Audio-Daten nur noch mit 4facher Geschwindigkeit möglich ist.

Übrigens: auch der Nachfolger dieses Laufwerks, das TEAC CD532, soll einwandfreie Ergebnisse liefern.

1.329 MakeCD.guide/MFVWS

CD-Brenner-Unterstützung

Frage: Wann werdet ihr meinen CD-Brenner XYZ unterstützen?

Antwort: Es ist nicht einfach, alle verschiedenen CD-Brenner zu unterstützen, weil es keinen SCSI-Kommandosatz gibt, der sich für alle erhältlichen CD-Brenner durchgesetzt hat. Probieren Sie für moderne CD-Brenner unseren SCSI3_ATAPI-Treiber aus. Falls dieser Treiber nicht funktioniert, probieren Sie die anderen Treiber. Falls keiner der Treiber funktioniert, brauchen wir die Programmieranleitung für Ihren CD-Brenner und in den meisten Fällen auch einen entsprechenden CD-Brenner als Leihgabe, um Ihren CD-Brenner unterstützen zu können. Sehen Sie auch unter 'doc/Compatibility' nach, ob wir eine Unterstützung bereits geplant haben.

1.330 MakeCD.guide/MFVDE

Laufwerk meldet seltsame Fehler

Frage: Ich habe MakeCD installiert. Es läßt sich auch starten, aber wenn ich versuche zu brennen (bzw. Daten vom CD-ROM-Laufwerk zu lesen), bekomme ich immer nur eine seltsame Fehlermeldung, obwohl mein CD-Brenner (bzw. CD-ROM-Laufwerk) angeblich unterstützt werden soll. Hilfe!!!

Antwort: Sind Sie sich sicher, daß Sie den richtigen MakeCD-Treiber für Ihren CD-Brenner (bzw. CD-ROM-Laufwerk) eingestellt haben? Bitte sehen Sie unter ('doc/Compatibility') nach, welcher Treiber für Ihr CD-ROM-Laufwerk richtig ist und stellen Sie diesen Treiber ein. Bei den

meisten CD-Brennern erkennt MakeCD automatisch den richtigen Treiber. CD-ROM-Laufwerke sind in 'doc/Compatibility' leider nicht aufgeführt und werden auch weniger häufig automatisch erkannt als CD-Brenner, da es hier noch viel mehr verschiedene Typen gibt.

Falls die automatische Erkennung nicht klappt, liegt es an einem der folgenden Gründe:

- Sie haben den Treiber beim Installationsprozeß nicht installieren lassen. Abhilfe: installieren Sie den passenden Treiber! (Siehe 'doc/Compatibility'.)
- Das Laufwerk ist nicht sehr verbreitet und meldet sich unter einem Namen, den wir noch nie gehört haben. Abhilfe: wählen Sie manuell den passenden Treiber im Treiberauswahlfenster und teilen Sie uns mit, unter welchem Namen MakeCD Ihren CD-Brenner im Einstellungsfenster anzeigt. Wir benötigen die exakte Schreibweise und den Namen des Treibers, den Sie erfolgreich mit diesem Laufwerk verwenden. Dann werden wir Ihr Laufwerk in der nächsten Version automatisch erkennen. Senden Sie Ihre Erkenntnisse an 'patrick@core.de'.
- Wenn das Auslesen von CDDA-Daten von einem CD-ROM-Laufwerk nicht klappt, unterstützt Ihre CD-ROM-Laufwerk möglicherweise das Auslesen von CDDA-Daten nicht. Abhilfe: besseres CD-ROM-Laufwerk besorgen oder die Daten vom CD-Brenner lesen und über eine Image-Datei brennen.

1.331 MakeCD.guide/MFVBM

Block-Medium

Frage: Was hat es eigentlich mit dem Block-Medium auf sich? Muß man dafür eine spezielle Partition anlegen?

Antwort: Eigentlich wäre sogar eine eigene Platte angebracht. Auf dieser Platte könnte man dann nämlich ganz einfach ein CD-ROM-Dateisystem mounten, um das Image zu testen. Dadurch erspart man sich das cdromemu.device.

Außerdem kann man solche Platten dann auch an ein Preßwerk schicken, wenn man Spaß dran hat (und die richtige MakeCD-Lizenz besitzt).

Wer nicht genau weiß, was er tut, sollte unbedingt die Finger vom Block-Medium lassen, denn damit kann man sich sehr schnell sehr viele Daten zerstören.

Falls es doch einmal passiert ist und man sich den RDB zerstört hat, sollte man einen Blick auf RDB-Salv werfen:
'<http://home.pages.de/~Angela/rdbsalv.html>'

1.332 MakeCD.guide/MFVMC

Kaputte CD-R

Frage: Ich habe eine CD beschrieben, aber sie scheint defekt zu sein. Mein CD-ROM-Laufwerk kann jedenfalls nicht davon lesen. :-)

Antwort: Sie müssen die Session oder die CD-R fixieren, damit Sie mit dem CD-ROM-Laufwerk auf die CD zugreifen können.

Achten Sie auch unbedingt darauf, daß Sie keine gecrackten/virusverseuchten Versionen von MakeCD verwenden, denn manche Cracker sind unfähig und machen mehr kaputt als sie glauben, "freizuschalten". Und bei virenverseuchten Versionen weiß man sowieso nie...

Machen Sie uns bitte nicht für kaputte gecrackte/virenverseuchte Versionen von MakeCD verantwortlich, sondern holen Sie sich lieber eine saubere, wenig eingeschränkte Demo-Version von unserer Homepage und testen Sie MakeCD ohne eine raubkopierte Registriernummer zu verwenden. Lassen Sie sich anschließend bei Gefallen registrieren oder stellen Sie die Benutzung von MakeCD ein.

1.333 MakeCD.guide/MFVBD

Basis-Verzeichnis

Frage: Es ist ein nettes Feature, daß man den Namen des Tracks als Namen für das ISO Image verwenden kann. Das spart auch Zeit. Allerdings werden diese Dateien immer nach PROGDIR: geschrieben -- außer wenn man den Pfad von Hand ändert. Das kann nervig sein. Könntet ihr bitte ein Feature hinzufügen, mit dem man das Default-Verzeichnis bestimmen kann?

Antwort: Sie meinen sicherlich das 'Basisverzeichnis'-Symbol links oben im Hauptfenster. Tragen Sie dort einfach Ihr Arbeitsverzeichnis ein.

1.334 MakeCD.guide/MFVRE

Lesefehler

Frage: Ich will eine CD mit Daten- und Audiotracks lesen. Am Ende eines Datentracks meldet MakeCD jedoch immer einen Lese-Fehler!?

Antwort: Im Inhaltsverzeichnis (TOC) einer CD ist nur gespeichert, wo die Tracks der CD beginnen, nicht wo sie aufhören oder wie lang sie sind.

Beim Auslesen des Inhaltsverzeichnisses (TOC) einer CD versucht MakeCD die Pause nach einem Track von der Länge des Tracks abzuziehen. Aus technischen Gründen klappt das aber nur, wenn die Pause hinter dem Datentrack nicht ungewöhnlich lang ist und wenn die CD am Ende des Tracks keine Lesefehler (z. B. durch Kratzer) aufweist.

Falls die Methode, die Tracklänge zu ermitteln, versagt, können Sie entweder die Länge des Tracks vor dem Lesen verringern, oder den Fehler durch Auswahl von "Datei Benutzen" in dem Fehler-Requester ignorieren.

1.335 MakeCD.guide/MFVPB

Probleme außer bei Daten-Tracks

Frage: Lesen und Schreiben funktioniert bei Daten-Tracks sogar mit Disconnect problemlos, aber bei anderen Track-Typen bekomme ich Probleme. Warum das?

Antwort: Einige SCSI-Hostadapter erhöhen ihre Performance, indem sie z. B. Annahmen über die Blockgröße der zu übertragenden Daten machen, z. B. daß die Blockgröße eine Potenz von zwei oder ein Vielfaches von x Bytes ist (x = 32, 64, ...). Diese Annahmen sind bei so ungewöhnlichen Blockgrößen wie 2352 Bytes (Audio-Tracks) falsch und die Hostadapter versagen.

1.336 MakeCD.guide/MFVRC

Reparieren von CD-Rs

Frage: Bei welchen Brennern kann ich die Reparatur-Option im "Ziel-CDR"-Fenster anwenden? Was wird dadurch repariert?

Antwort: Wenn das Schreiben durch einen Stromausfall oder etwas ähnliches unterbrochen wurde, dann bieten einige CD-Brenner ein Kommando an, um die fehlerhaft beschriebene CD-R wieder verwendungsfähig zu machen. MakeCD sendet dem CD-Brenner auf Wunsch das Reparier-Kommando, falls der CD-Brenner es überhaupt unterstützt.

Sony 926S, Yamaha CDR200 und Yamaha CDR400 haben ein sehr leistungsfähiges Reparaturkommando, das auch mit kaputten CD-Rs, die von den anderen Laufwerken gar nicht mehr erkannt werden, zurechtkommt.

Yamaha CDR100/102 und Kompatible unterstützen keine Reparatur. Entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Ihrem CD-Brenner, ob er das Reparieren von CD-Rs unterstützt und sehen Sie im Geräteauswahlfenster nach, ob MakeCD das Reparier-Kommando für Ihr Gerät implementiert hat.

Falls der Datenstrom beim Schreiben unterbrochen wird, der Brenner aber

weiterläuft, beenden die meisten Geräte den letzten Track automatisch. Er ist dann einfach nur zu kurz, aber man kann trotzdem noch weitere Tracks auf die CD-R schreiben.

1.337 MakeCD.guide/MFVST

Aufkleber für CD-R

Frage: Ich habe gerade einen kleinen Aufkleber, der auf der CD-R klebte entfernt, aber versehentlich kam noch ein Stück der goldenen Oberfläche mit, die nun auf dem Label klebt. Nun ist da ein kleines Loch, durch das man hindurchschauen kann, nahe der Mitte der CD. Kann ich nun etwas Farbe draufmalen, um das Loch wieder zu schließen? Ich habe schon probiert, den Aufkleber zurückzukleben, aber die CD ist immer noch unlesbar.

Antwort: Nein, Sie haben soeben einen neuen Untersetzer produziert. Das Entfernen der Aufkleber entfernt leider auch oft die Reflektierschicht, wodurch die CD zerstört wird.

1.338 MakeCD.guide/MFG00

Fragen, die die GUI betreffen
=====

Die folgenden Abschnitte behandeln Fragen, die uns immer wieder zur GUI (graphische Benutzeroberfläche) gestellt werden.

MUI

Fenstergrößen und Public Screen speichern

Blättersymbole hängen

Nervige Quickhelp

1.339 MakeCD.guide/MFGMU

MUI

Frage: Wann gibt es eine MUI-Oberfläche für MakeCD? Ich habe mich bereits für MUI registriert und möchte nicht auch noch Triton registrieren müssen!

Antwort: Wir haben bis jetzt keine MUI-Oberfläche für MakeCD geplant. Falls jemand eine MUI-Oberfläche programmieren möchte, kann er sich ja mal mit Patrick in Verbindung setzen.

Triton ermöglicht eine einfache Einbindung von Gadtools-Gadgets ins eigene Programm und spart uns die Arbeit, die Gadget-Positionen selber errechnen zu müssen. Für den Benutzer ist der Unterschied zwischen Triton und Gadtools gering und kaum feststellbar.

1.340 MakeCD.guide/MFGWS

Fenstergrößen und Public Screen speichern

Frage: Ich möchte die Fenstergrößen abspeichern oder MakeCD auf einem Public Screen laufen lassen. Ist das möglich?

Antwort: Da die Fenster von der triton.library stammen, können Sie den Preferences-Editor von Triton für beides verwenden. Triton (auch OpenTriton genannt) wurde unter der GNU-Lizenz veröffentlicht und ist somit vollkommen frei erhältlich. Eine Registrierung ist nicht nötig. Mehr unter '<http://home.pages.de/~szeiger/triton.html>'.

1.341 MakeCD.guide/MFGCH

Blättersymbole hängen

Frage: Beim Benutzen der Blättersymbole (Cycle-Gadgets) kommt es zu einem Hänger in der GUI.

Antwort: Offenbar haben Sie einen Hack in Ihrem System installiert -- vermutlich 'CycleToMenu' oder 'MagicCX' oder etwas ähnliches. Solche Hacks vertragen sich nicht immer mit der Online-Hilfe, die Triton bietet. Schalten Sie den Hack aus. Alternativ können Sie auch die Online-Hilfe von MakeCD deaktivieren, aber nur dann, wenn Sie sie wieder anschalten und durchlesen bevor Sie sich mit Fragen an die Autoren wenden.

1.342 MakeCD.guide/MFGNQ

Nervige Quickhelp

Frage: Die Quickhelp ist ja ganz nett und hilfreich, aber daß sie immer sofort geöffnet wird, wenn die Maus mal still steht, nervt doch. Kann

man die Zeitspanne nicht einstellbar machen?

Antwort: Leider hat MakeCD darüber keine Kontrolle. Die Quickhelp kann nur ein- oder ausgeschaltet werden. Wir empfehlen, sie während der Kennenlernphase eingeschaltet zu lassen und dann im Menü 'Optionen/Quickhelp' auszuschalten und das abzuspeichern. Später kann sie oder die kontextsensitive Hilfe je nach Bedarf zu Rate zu ziehen.

1.343 MakeCD.guide/MGLOS

Glossar

AIFF

"AIFF" steht für das von der Firma Apple als Standardformat für Musikdateien entwickelte "Audio Interchange File Format".

Audio-CD

Eine "Audio-CD" ist eine CD, die Musik enthält und die in der Stereoanlage abgespielt werden kann.

Audio-Track

Ein "Audio-Track" ist ein Track, der Audio-Daten so enthält, daß ein CD-Spieler diese direkt abspielen kann. Normalerweise wird auf Audio-CDs für jedes Musikstück ein eigener Audio-Track verwendet.

Barcode

Ein "Barcode" ist eine eindeutige Kennung einer CD. Bei CD-Rs wird diese Nummer oft in den durchsichtigen, inneren Ring der CD geschrieben. Einige CD-Recorder können diese Information sogar digital lesen. MakeCD zeigt sie bislang aber nicht an.

Block

Bei CDs entspricht ein "Block" einem "Sektor". Siehe Sektor.

Blue Book

Das "Blue Book" beschreibt die Spezifikationen des "CD Extra" Formats.

Bugreport

Bei größeren Projekten ist es leider nie ganz ausgeschlossen, daß diese noch häßliche Fehler besitzen, über die dann der Anwender stolpert. In diesem Fall wird darum gebeten, daß der Anwender einen "Bugreport" schreibt. Das ist eine genaue Beschreibung des auftretenden Fehlers. Überprüfen Sie genau, unter welchen Umständen der Fehler auftritt und schreiben Sie alles auf. Notieren Sie auch die genaue Versionsnummer von MakeCD und Ihre genaue Rechnerkonfiguration.

Caddy

Ein "Caddy" ist eine -- meist aus Metall und Plastik bestehende -- Schutzhülle für CDs, die man in manche CD-ROM-Laufwerke oder CD-Brenner direkt hineinschieben kann. Das vermindert die Gefahr, daß die CD verkratzt wird -- allerdings nur, wenn man für jede CD

einen eigenen Caddy verwendet.

Caddies sind nutzlos, wenn man Laufwerke verwendet, die auf der Schubladentechnik basieren.

CD

Eine "CD" ist ein Medium, auf dem man Informationen speichern kann. Sie können sich eine CD als riesengroße, schreibgeschützte Diskette vorstellen. Während aber Disketten und Festplatten gewöhnlich mit dem AMIGA-Dateisystem (OFS oder FFS) beschrieben werden, wird bei CDs, auf denen Daten gespeichert werden, ein Format verwendet, das ISO9660 heißt. ISO9660 ist ein Format, das sehr weit verbreitet ist und auch auf anderen Rechnersystemen verwendet wird, so daß Dateien, die auf einer CD gespeichert sind, auf fast allen Rechnersystemen wieder gelesen werden können. Es gibt auch CDs, auf denen Musikstücke gespeichert werden. In diesem Fall wird in der Regel in jedem Track ein Musikstück digital gespeichert.

CD-Brenner

Ein "CD-Brenner" ist ein Gerät, mit dem es möglich ist, CD-Rs zu brennen, also Daten auf CD-Rs aufzuzeichnen. Manche, aber nicht alle CD-Brenner sind auch in der Lage, CD-RWs zu beschreiben.

CD-Brenn-Software

Eine "CD-Brenn-Software" ist eine Software, mit der CDs gebrannt werden können. Ohne eine entsprechende Software ist das Brennen von CDs nicht möglich. MakeCD ist ein Beispiel für eine CD-Brenn-Software.

CD-DA

"CDDA" steht für "Compact Disc Digital Audio" und wurde von Philips und Sony im Oktober 1982 vorgestellt. Durch CDDA wurde es möglich, Musik digital aufzuzeichnen und zu speichern, und zusammen mit CDDA wurde auch die "Compact Disc" ("CD") eingeführt. Einzelheiten sind im "Red Book" definiert. Siehe auch "DAE".

CD Extra

"CD Extra" ist eine "Multisession" CD, die einige Audio-Tracks in der ersten Session enthält und einen Datentrack in der zweiten Session. Weitere Einzelheiten bei "Enhanced Music CD".

CD-Format

Unter "CD-Format" versteht man das Format, das auf einer CD verwendet wurde, zum Beispiel "CD-ROM/XA" oder "CD Extra". Aber auch hinter den umgangssprachlichen Begriffen "Daten-CD" und "Musik-CD" verbirgt sich jeweils ein CD-Format.

CDI

"CDI" steht für "Compact Disc Interactive" und ist ein CD-Format und Computersystem, das für interaktive Multimedia-Applikationen (Echtzeit-Animationen, Video, Sound) geschaffen wurde. Der CD-I Standard ist im "Green Book" beschrieben.

CD Plus

Siehe "Enhanced Music CD".

CD-R

"CD-R" steht für "Compact Disc Recordable" und ist eine einmal beschreibbare CD. Der spezielle Laser eines CD-Brenners brennt Daten oder Musik als mikroskopisch kleine Löcher in die CD-R, die später von CD-ROM-Laufwerken oder CD-Spielern gelesen werden können.

Eine CD-R sieht einer normalen CD relativ ähnlich, hat aber eine andere Farbe. Die beschreibbare Seite ist meist grün, gold oder blau. Die unbeschreibbare Seite ist oft mit einer beschriftbaren Fläche versehen. Manchmal ist diese Seite aber auch golden ohne irgendeinem Aufdruck, so daß manche Leute auf die Idee kommen, die CD-R verkehrt herum ins Laufwerk zu legen.

Die CD-R besteht aus mehreren Schichten. Die unterste Schicht ist aus Polykarbonat und enthält eine vorgefertigte Spirale. Während des Brennens folgt der Laser dieser Spirale. Darüber liegt die durchscheinende Schicht des Materials, das durch den Brennvorgang dauerhaft verändert wird, dann folgt eine reflektierende Schicht -- meist aus Gold. Ganz oben folgt dann noch eine sehr dünne Schicht aus Lack und möglicherweise ein Aufkleber oder eine beschreibbare Schicht.

Da die Schichten über der reflektierenden Schicht nur sehr dünn sind, sind CD-Rs und CDs sehr empfindlich gegenüber Kratzern auf der Oberseite der CD. Man sollte sie deshalb auf keinen Fall mit spitzen Stiften oder mit Stiften, die ein Lösungsmittel enthalten, beschriften.

CD-ROM

Eine "CD-ROM" oder "Compact Disc-Read Only Memory" ist eine CD, die auf einem Standard basiert, der verwendet wird, um digitale Computer-Daten auf einer CD zu speichern. Anders als bei CD-DA, werden bei einer CD-ROM etwas weniger Daten gespeichert. Der scheinbar unbenutzte Platz wird für Fehlererkennungs- und -korrektur-Kodes verwendet, denn gerade bei digitalen Daten, die in Computern verwendet werden, ist es enorm wichtig, daß fehlerhafte Daten erkannt werden. Falls nicht zuviel kaputt ist, können die fehlerhaften Daten durch die Fehlerkorrektur sogar wiederhergestellt werden.

CD-ROM-Image

CD-ROMs, aber auch Disketten, Festplatten oder einzelne Partitionen kann man in eine einzige Datei schreiben, indem man die CD-ROM quasi "auseinanderrollt", so daß alle enthaltenen Blöcke beginnend ab Block 0 und endend beim größten verfügbaren Block in diese Datei geschrieben werden. Diese Datei enthält dann das "Image eines Datenträgers". Wenn man später diese Datei auf eine CD-R(W) brennt, erhält man eine CD-ROM, die exakt dieselben Daten enthält wie die ursprüngliche CD-ROM. Im Prinzip hat man die CD-ROM kopiert.

Wenn man Daten von einer Festplatte auf eine CD speichern möchte, kann man jedoch nicht einfach das Image der Festplatte auf CD-R(W) speichern. Hier setzt MakeCD ein: Es erzeugt ausgehend von einem oder mehreren Verzeichnissen ein Image, das auf eine CD-R(W) gebrannt werden kann und dann eine gültige CD-ROM ergibt.

CD-ROM-Laufwerk

Ein "CD-ROM-Laufwerk" ist Gerät, das an einen Computer angeschlossen wird und das es ermöglicht, CD-ROMs zu lesen oder abzuspielen. Zum Abspielen von CDs auf einem CD-ROM-Laufwerk benötigt man aber in der Regel Lautsprecher oder Kopfhörer, die -- direkt oder indirekt -- an das CD-ROM-Laufwerk angeschlossen werden. CD-ROM-Laufwerke können auch CD-Rs lesen, aber nicht alle CD-ROM-Laufwerke lesen auch CD-RWs.

CD-Spieler

Ein "CD-Spieler" ist ein Gerät, das Audio-CDs abspielt, also ein Gerät, das ausgehend von einer Audio-CD Musik erzeugt. Im durchschnittlichen Haushalt ist ein solches Gerät an der Stereo-Anlage angeschlossen.

CD-ROM XA

Das "XA" in "CD-ROM XA" steht für "Extended Architecture". CD-ROM XA ist eine Erweiterung des "Yellow Book" Standards, die wie das "Yellow Book" ISO9660 als Dateisystemformat zuläßt, aber obendrein ermöglicht, Audio- und Video-Informationen (wie bei "CDI") einfacher unterzubringen, damit die CD-ROM einfacher für Multimedia-Applikationen verwendet werden kann. CD-ROM XA dient auch als physikalisches Format für Photo CDs und für einige Spiele-CDs.

CD-RW

"CD-RW" steht für "Compact Disc ReWritable". Dabei handelt es sich um die neuen, wiederbeschreibbaren CDs. Diese Medien können bis zu 1000mal wiederbeschrieben werden und sind nicht in jedem "CD-ROM-Laufwerk" oder "CD-Spieler" lesbar.

CD-WO

Das "WO" in "CD-WO" steht für "Write Once". Siehe auch "CD-R".

Compact Disc

Siehe "CD".

DAE

"DAE" steht für "Digital Audio Extraction". Das bedeutet, daß ein CD-ROM-Laufwerk Audio-Daten von einer Musik-CD liest und an den Computer weiterreicht. Dort können sie dann weiterverarbeitet werden. Bitte beachten Sie, daß nicht alle CD-ROM-Laufwerke "DAE" unterstützen, obwohl eigentlich alle CD-ROM-Laufwerke in der Lage sind, Audio-Daten direkt abzuspielen!

DAO (Disc-At-Once)

"DAO" steht für "Disc-At-Once" und ist eine Methode, eine CD-R zu brennen. Hierbei werden ein oder mehrere Tracks direkt am Stück (ohne Pause) geschrieben und die CD-R am Schluß fixiert. "Disc-At-Once" ermöglicht es, 100 Prozent identische Kopien einer CD anzufertigen und Musik-CDs ohne Pause zwischen den Tracks zu erstellen, ist aber für den Programmierer eines CD-Brenn-Programms deutlich komplexer als "TAO" alias "Track-At-Once".

Dateisystem

Ein "Dateisystem" ist eine spezielle Software, die es ermöglicht, mit Datenträgern (CDs, Disketten, Festplatten, MOs, ...), die einem

bestimmten "Dateisystemformat" gehorchen, umzugehen. CDs beispielsweise können von praktisch allen CD-ROM-Dateisystemen unter quasi allen Betriebssystemen gelesen werden, sofern sie im "ISO9660"-Format aufgezeichnet sind. Aber nicht jedes Dateisystem kann "Rock Ridge Erweiterungen" oder "Joliet"-CDs lesen. CDs im "HFS"-Format kann man ohne speziellen Treiber nur auf dem Apple Macintosh lesen.

Dateisystemformat

Ein "Dateisystemformat" ist eine Beschreibung dafür, wie Dateien und Verzeichnisse auf einem Datenträger gespeichert werden. Ein Datenträger ist in viele aufsteigend nummerierte Sektoren unterteilt. Würde man Dateien einfach nur in diese Sektoren hineinkopieren, dann wüßte später niemand mehr, in welchem Sektor welche Datei gelandet ist, wann die Datei erzeugt wurde und ähnliches. Daher müssen auch Verwaltungsdaten (Sektornummer der Datei, Länge der Datei, Erzeugerdatum der Datei und ähnliches) gespeichert werden. Aus der Vereinbarung, wie die Dateien und die Verwaltungsdaten auf einem Datenträger untergebracht werden, entsteht schließlich das Dateisystemformat.

Daten-CD

Eine "Daten-CD" ist eine CD, die Daten enthält, also eine CD für Computer und nicht für CD-Spieler. Meist besteht eine Daten-CD aus genau einem "Datentrack".

Datentrack

Ein "Datentrack" ist ein "Track", der Daten (also keine Musik) enthält. Eine "Daten-CD" besteht in der Regel aus genau einem Datentrack, der die komplette Verzeichnisstruktur und die Dateien enthält.

Datenträgername

Als "Datenträgername" wird der Name einer initialisierten Diskette oder Partition bezeichnet. Dieser Name ist beispielsweise auch auf der 'Workbench' sichtbar. MakeCD kann einen solchen Datenträgernamen in ein ISO9660 Image schreiben, falls Sie ein registrierter Benutzer sind. Allerdings sind aufgrund der Einschränkungen in den ISO9660-Spezifikationen in ISO Level 1 oder 2 nur Großbuchstaben, Ziffern und der Unterstrich im Datenträgername erlaubt.

DVD

"DVD" steht für "Digital Versatile Disc" und soll der Nachfolger der CD werden. Im Unterschied zu CDs haben DVDs eine etwa sieben mal höhere Datendichte, denn es können bis zu 4,7 GB im ersten Layer gespeichert werden.

Aber DVDs müssen nicht nur aus einem einzigen Layer bestehen, es ist durchaus möglich, zwei Datenschichten übereinander anzubringen. Außerdem kann die DVD auf beiden Seiten beschrieben werden. Insgesamt sind bis zu 17 GB Daten auf einem einzigen Medium möglich.

Eine andere erwähnenswerte Besonderheit von DVD ist die Tatsache, daß der jeweils zweite Layer sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen beschrieben werden kann. Dadurch spart man

sich Seek-Zeiten, wenn man am Ende des ersten Layers angelangt ist.

Aber DVD hat auch Nachteile gegenüber der CD. So hat man beispielsweise großen Wert darauf gelegt, daß Titel, die für die USA oder Asien bestimmt sind, nicht in europäischen Geräten abgespielt werden können.

DVD-R

"DVD-R" ist die einmal beschreibbare Variante der "DVD". Im Unterschied zur DVD können jedoch nur 3,9 MB gespeichert werden.

DVD-RAM

"DVD-R" ist die mehrfach beschreibbare Variante der "DVD". Im Unterschied zur DVD können jedoch nur 2,6 MB bzw. bei der doppelseitigen Variante 5,2 MB gespeichert werden.

EAN

Siehe "UPC".

ECC

"ECC" steht für "Error Correction Code". Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Menge an redundanten Daten, die z. B. bei Datentracks für jeden Sektor mit auf der CD gespeichert werden. Kommt es dann später zu Lesefehlern, so können diese mit Hilfe des ECC häufig wieder korrigiert werden.

EDC

"EDC" steht für "Error Detection Code". Hierbei handelt es sich um einen 32-Bit-Wert, der z. B. bei Datentracks für jeden Sektor gespeichert wird. Dieser Wert hilft, Fehler in den Daten des Sektors zu erkennen, die anschließend mit Hilfe des "ECC" korrigiert werden können.

Einheit

Siehe "SCSI ID Nummer".

Enhanced Music CD

Auch bekannt als "CD Extra" und früher als "CD Plus" bezeichnet. Dies ist der im "Blue Book" definierte Standard für interaktive CDs, die aus zwei Sessions bestehen. Die erste Session enthält Audio-Tracks, die zweite Session enthält Daten in einem bestimmten Format, üblicherweise MPEG Filme. In einem herkömmlichen CD-Spieler werden auf einer CD im CD Extra Format nur die Audio-Tracks erkannt.

Fixieren

Unter dem "Fixieren" einer CD-R oder CD-RW versteht man das Schreiben eines Lead-In, in dem auch die TOC enthalten ist und das Schreiben eines Lead-Out. Erst nachdem eine CD-R oder CD-RW fixiert ist, kann sie in normalen CD-ROM-Laufwerken gelesen werden.

Fortschrittsanzeige

Die "Fortschrittsanzeige" zeigt mit Hilfe einer Balkengrafik an, wieviel Prozent der Arbeit schon erledigt ist. In Einzelfällen ist es möglich, daß sich die Fortschrittsanzeige teilweise ruckartig bewegt. Dies ist immer dann der Fall, wenn zu Beginn der Operation nicht berechnet werden konnte, wie lange die gesamte

Operation dauern wird, oder wenn Ihr System so beschäftigt ist, daß keine Zeit bleibt, die Symbole der grafischen Benutzeroberfläche neu zu malen.

Geräteeinheit

Siehe "Einheit".

Gerätetreiber

Jede Festplatte und jeder CD-Brenner benötigt einen "Gerätetreiber", damit er auf dem AMIGA systemkonform angesprochen werden kann. Dieser Treiber ist unter anderem dafür verantwortlich, Daten vom CD-Brenner zu lesen und Daten auf den CD-Brenner zu schreiben. Die Namen solcher Gerätetreiber enden auf '.device'. Es gibt zum Beispiel 'scsi.device', 'gvpscsi.device', 'omniscsi.device', 'z3scsi.device', 'dracoscsi.device', 'squirrelscsi.device', '1230scsi.device' usw.

Green Book

Siehe "CDI".

HFS

"HFS" steht für "Hierarchical File System" und ist das Dateisystem, welches unter MacOS für Festplatten und Disketten verwendet wird. Es kann auch auf CD-ROMs eingesetzt werden. HFS entspricht wegen der Dateiaufteilung des MacOS in "data fork" und "resource fork" und aufgrund der Unterstützung für lange Dateinamen mit Sonderzeichen nicht dem ISO9660 Standard. MakeCD kann keine CD-Rs im HFS Format beschreiben. Eine entsprechende Implementation erscheint im Hinblick darauf entbehrlich, daß Mac-Computer auch ISO9660 CD-ROMs lesen können.

High Sierra Format

Das "High Sierra Format" ist das Dateisystem-Format, das ursprünglich ausgearbeitet wurde, um Daten auf CD-ROMs zu speichern. Er wurde dann aber bald überarbeitet und durch "ISO9660", das aus High Sierra hervorging, ersetzt.

Hybrid

"Hybrid" bezeichnet bei CDs zwei verschiedene Dinge:

1. Im "Orange Book" steht "Hybrid" für eine CD-R, auf der schon eine oder mehrere Sessions gespeichert sind. Die CD-R ist aber noch nicht fixiert, so daß noch Platz für weitere Daten vorhanden ist.
2. Häufiger wird das Wort "Hybrid" allerdings im Zusammenhang mit einer CD verwendet, die sowohl Daten im "HFS-Format" für MacOS, als auch Daten im "ISO9660 Format" für andere Plattformen enthält. Bei solchen CDs ist gewöhnlich auf dem Macintosh der HFS-Teil sichtbar, und auf dem AMIGA der ISO9660 Teil. Bei manchen AMIGA-Dateisystemen kann man aber den HFS-Teil auch gezielt sichtbar machen.

Image-Datei

Eine "Image-Datei" ist eine einzige (meistens sehr große) Datei, die alle Daten enthält, die auf eine CD sollen. Diese Datei

enthält die Daten genau in der Form, in der sie auch auf die CD geschrieben werden, d. h. eine Image-Datei kann ohne Änderungen direkt auf die CD übertragen werden. Siehe auch "CD-ROM-Image".

Installer-Skript

Damit die Installation aller Programmpakete auf dem AMIGA möglichst leicht vonstatten geht, wurde ein System entwickelt, das eine einheitliche Installation ermöglichen soll. Für jedes Programmpaket muß eine ASCII-Datei -- das Installer-Skript -- erstellt werden. Ein Programm -- der Installer -- interpretiert diese Befehlsdatei dann und kümmert darum, daß die Installation korrekt und möglichst abhängig vom Wissensstand des Anwenders erfolgt.

ISO9660

Bei "ISO9660" handelt es sich um das gebräuchlichste Dateisystemformat für CD-ROMs. CDs im ISO9660 Format lassen sich auf fast allen Betriebssystemen lesen, z. B. Amiga, CD32, Macintosh, MS-DOS, Windows und Unix. Allerdings gibt es bei Verwendung von ISO9660 unter vielen Betriebssystemen einige unliebsame Einschränkungen.

ISRC

"ISRC" steht für "International Standard Recording Code". Manche CD-Brenner bieten die Möglichkeit, den ISRC für jeden Audio-Track zu speichern. Der ISRC besteht aus dem "Country Code" (2 ASCII-Zeichen), "Owner Code" (3 ASCII-Zeichen), Erzeugungsjahr (2 Ziffern) und Seriennummer (5 Ziffern).

Joliet

"Joliet" ist eine Erweiterung des ISO9660-Standards, der von Microsoft entwickelt wurde, um die Dateinamen-Beschränkungen von "ISO 9660" zu brechen. Joliet ermöglicht lange Dateinamen und Dateinamen mit Zeichen aus dem internationalen Zeichensatz. Als Grundlage für die internationalen Zeichen dient Unicode.

Kaffeepause

Als Kaffeepause wird eine gewisse Zeitspanne bezeichnet, die nötig ist, damit ein Programm im Hintergrund eine bestimmte Aufgabe erledigen kann. Meist läßt sich diese Zeit nicht besonders genau angeben. Manchmal reicht eine Kaffeepause noch nicht einmal, um in der Küche Wasser heiß zu machen, ein anderes Mal ist sie wieder lang genug, um die Nachbarn zum Kuchen einzuladen und sich den Klatsch der letzten Wochen anzuhören.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen entschuldigen, die bei der "Meeting Pearls III" darauf vertraut haben, daß sich eine Kaffeepause auf eine Tasse Kaffee bezieht. Ich meinte natürlich einen Eimer Kaffee... ;-)

Lead-In

Der "Lead-In" ist das Gebiet am Anfang jeder Session einer CD-R oder CD-RW. Im "TAO"-Modus wird der Lead-In zunächst leer gelassen, bis beim Fixieren der Session oder der CD das Inhaltsverzeichnis (TOC) ins Lead-In geschrieben wird. Im "DAO"-Modus wird der Lead-In ganz zu Beginn geschrieben. Der Lead-In nimmt 4500 Sektoren in Anspruch, also eine Minute oder

etwa 9 MB. Am Lead-In der letzten Session erkennt man auch, ob die CD fixiert ist.

Lead-Out

Das Gebiet am Ende einer Session heißt "Lead-Out". Der Lead-Out enthält keine Daten, sondern zeigt den Laufwerken nur sehr deutlich, daß das Ende der Daten erreicht wurde. Der Lead-Out der ersten Session benötigt 6750 Sektoren, also eineinhalb Minuten oder etwa 13 MB. Jeder weitere Lead-Out nimmt nur noch 2250 Sektoren, also eine halbe Minute oder etwa 4 MB in Anspruch.

Meeting Pearls

Sie kennen die Meeting Pearls noch nicht? Das sollten Sie unbedingt ändern! Die Meeting Pearls ist Deutschlands beliebteste AMIGA CD-ROM-Serie und obendrein super-preiswert, denn die Ersteller verlangen kein Geld für ihre Arbeit (1), so daß nur der Vertrieb bezahlt werden muß. Da Sie höchstwahrscheinlich ein CD-ROM-Laufwerk oder einen CD-Brenner besitzen, sollten Sie unbedingt mal reinschauen! Die Internet-Adresse von Meeting Pearls lautet: `'http://www.core.de/mp/'`

Mixed Mode CD

Eine "Mixed Mode CD" ist eine CD, die sowohl einen Datentrack als auch Audio-Tracks enthält. Der Datentrack ist der erste Track der CD. Ihm folgen ein oder mehrere Audio-Tracks.

mkisofs

Ein Programm aus der Unix-Welt zum Erzeugen von "CD-ROM-Images".

Multisession

Unter "Multisession" versteht man die Art, CD-R(W)s in mehreren Sitzungen zu beschreiben. Dabei werden bei jeder weiteren Session neue Daten zu der CD-R(W) hinzugefügt. Die Sessions werden dabei so verbunden, daß sie als eine Einheit, d.h. als ein Datenträger, erscheinen. Die meisten CD-Brenner beherrschen diesen Modus, zudem können die meisten CD-ROM-Laufwerke derart erstellte CDs lesen.

Multivolume

"Multivolume" ist mit "Multisession" sehr eng verwandt. Auch hier werden die Daten in mehreren Sitzungen aufgenommen. Bei Multivolume betrachtet man aber jede Session als einzelne Partition der CD, während man bei Multisession die CD immer noch als einen einzigen Datenträger sieht. Die meisten CD-Brenner beherrschen diesen Modus, zudem können die meisten CD-ROM-Laufwerke derart erstellte CDs lesen.

Musik-CD

Siehe "Audio-CD".

On-the-Fly

Eine CD-R "On-the-Fly" zu beschreiben, bedeutet, daß vorher keine Image-Datei erzeugt wird. Die CD-Brenn-Software bekommt ihre Daten aus irgendeiner Quelle, bereitet sie dann in Echtzeit auf und schickt sie in der aufbereiteten Form ohne Umweg über die Festplatte direkt an den CD-Brenner.

OPC Area

"OPC Area" steht für "Optimum Calibration Area". Hierbei handelt es sich um ein spezielles Gebiet auf der CD-R, das nahe am inneren Rand der CD-R liegt.

Bevor der CD-Brenner einen Track auf die CD-R brennt, muß er die Materialbeschaffenheit der CD-R testen, um die optimale Stärke für den Laserstrahl zu ermitteln. Dafür ist dieses Gebiet reserviert, das für bis zu 99 dieser Tests ausreicht.

Orange Book

Das "Orange Book" enthält die von Sony/Philips entwickelte Spezifikation für CD-Rs. Siehe "Session", "Hybrid" und "PhotoCD".

Packet Writing

"TAO (Track-At-Once)" erlaubt nur 99 Tracks pro CD. "Packet Writing" ist eine spezielle Methode, CD-R(W)s zu beschreiben, wobei mehrere Schreibvorgänge pro Track bei geringem Verschnitt (7 Blocks pro Schreibvorgang) möglich sind. Zudem darf der Datenstrom abreißen -- allerdings sind CD-R(W)s, die mit Packet Writing beschrieben wurden, nicht unbedingt in normalen CD-ROM-Laufwerken lesbar.

PCA

Die "PCA" oder "Power Calibration Area" ist ein Gebiet im inneren Bereich der CD-R, das dazu verwendet wird, den Laser genau einzustellen. Siehe "OPC Area".

PhotoCD

"PhotoCD" ist ein Standard, der auf "CD-ROM XA", "ISO9660" und den Spezifikationen des "Orange Book" über Hybrid-CDs basiert. Er dient dazu, Fotos auf einer CD-R zu speichern.

PMA

Die "PMA" oder "Program Memory Area" ist ein Gebiet auf der CD-R, das Informationen darüber enthält, wo die einzelnen Tracks starten und enden und das ausschließlich von CD-Brennern verwendet wird. Wenn die Session oder CD fixiert wird, werden einige dieser Daten ins "Lead-In" der jeweiligen Session geschrieben, damit nun auch normale CD-ROM-Laufwerke die Tracks finden. Da aber im "Lead-In" -- im Gegensatz zur PMA -- z. B. nicht die exakte Länge der Tracks gespeichert ist, liest MakeCD bei CD-Brennern wenn möglich immer die PMA aus.

PostGap

Die "PostGap" ist ein 75 Sektoren großes Gebiet ohne Informationsgehalt, das hinter einen Track geschrieben werden muß, wenn der folgende Track einen anderen Tracktyp (z. B. Daten/Audio) aufweist.

PreGap

Die "PreGap" ist ein Gebiet, das vor einen neuen Track geschrieben wird, um diesen Track von dem vorhergehenden Track zu trennen und um bei bestimmten Tracktypen weitere Informationen zu speichern. Die Länge dieser PreGap beträgt in der Regel 150 Blöcke (2 Sekunden).

Programm-Piktogramm

Programme besitzen meist ein Piktogramm -- ein kleines Symbol, das auf der 'Workbench' erscheint und das man anklicken kann. Die Piktogramme von Programmen nennt man "Programm-Piktogramme". Mehr Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Workbench-Handbuch.

Red Book

Das "Red Book" ist die von Philips/Sony entwickelte CD-DA Spezifikation für Audio-CDs.

Reed Solomon

"Reed Solomon" ist das Fehlerkorrekturverfahren, das bei "CDs" Anwendung findet. Selbst wenn die Daten teilweise defekt sind, können sie durch dieses Verfahren oft komplett wiederhergestellt werden.

Rock Ridge Erweiterungen

"Rock Ridge Erweiterungen" wurden ursprünglich für Unix-Rechner eingeführt, da es unter Unix -- wie auch auf dem AMIGA -- Dateiattribute gibt, die es auf den damals üblichen MS-DOS-Maschinen nicht gab, und die daher im ISO9660-Standard nicht enthalten sind. Rock Ridge Erweiterungen sind ein Zusatz zu ISO9660. Jede korrekt geschriebene CD-ROM, die über Rock Ridge Erweiterungen verfügt, kann auch mit Dateisystemen gelesen werden, die keine Rock Ridge Erweiterungen unterstützen. Allerdings sehen dann wahrscheinlich einige Objekte anders aus als mit einem Dateisystem, das Rock Ridge Erweiterungen unterstützt.

Angela Schmidt hat zusammen mit einigen anderen Personen einen AMIGA-Standard (siehe auch "RRAS") entwickelt, der es ermöglicht, mit Hilfe von weiteren Rock Ridge Erweiterungen AMIGA-Attribute (Protectionbits und Dateikommentare) für jedes einzelne Objekt auf CD-ROM zu speichern. MakeCD unterstützt natürlich auch diese spezielle Rock Ridge Erweiterung.

Generell ist es empfehlenswert, für MakeCD-CD-ROMs Rock Ridge Erweiterungen immer einzuschalten.

Rohling

Siehe "CD-R".

Romeo

"Romeo" ist ein Dateisystemformat, das bis zu 128 Zeichen lange Dateinamen bietet und das ursprünglich für Windows NT 3.51 entwickelt wurde. Internationale Zeichen (Unicode) werden hier jedoch nicht unterstützt. Heute hat dieses Format praktisch keine Bedeutung mehr.

RRAS

RRAS ist ein Standard für den AMIGA, der es ermöglicht, AMIGA-spezifische Datei-Attribute (Kommentare und Protection Bits) auf CD-ROMs zu schreiben. Siehe auch "Rock Ridge Erweiterungen".

Run-In/Run-Out-Blöcke

Wenn der Laser an- bzw. ausgeschaltet wird, werden fünf "Run-In"- bzw. zwei "Run-Out"-Blöcke geschrieben. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, auf diese Blöcke zu verzichten.

SCSI ID Nummer

Als "Einheit", "Geräteeinheit" oder "Unit" wird die Nummer eines ganz bestimmten Gerätes, das üblicherweise am SCSI-Bus angeschlossen ist, bezeichnet. Bei SCSI-Geräten liegen gültige Nummern in der Regel im Bereich zwischen 0 und 6, wobei jede Nummer nur an ein Gerät vergeben werden darf. Falls Sie externe SCSI-Geräte haben, so ist dort vielleicht ein Schalter angebracht, mit dem man eine Zahl verstellen kann. Diese Zahl zeigt meist die Geräteeinheit des zugehörigen Geräts an. Falls Sie keinen ID Selektor entdecken können, konsultieren Sie das Handbuch oder wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben. Das bequeme Geräte-Auswahlfenster von MakeCD zeigt Ihnen alle Geräte an, die an Ihren SCSI-Bus angeschlossen sind.

Sektor

Ein Sektor ist die kleinste Einheit, die mit einem CD-Brenner geschrieben werden kann. Die Anzahl der nutzbaren Bytes, die in einem Sektor gespeichert werden, hängt vom Tracktyp ab. Bei Daten-Tracks sind es 2048 Bytes, bei Audio-Tracks 2352 Bytes. 75 Sektoren ergeben eine Sekunde, d. h. für eine Sekunde Musik müssen 75 Sektoren Musikdaten auf die CD-R(W) gebrannt werden. Eine 74-minütige CD enthält demnach $74 \cdot 60 = 4440$ Sekunden oder 333000 Sektoren.

Session

Laut "Orange Book" ist eine Session ein Bereich auf der CD-R(W), der einen oder mehrere Tracks enthält. Eine leere CD-R(W) enthält immer eine offene Session, die erste Session. Bevor die Session oder die CD-R(W) geschlossen (fixiert) wird, muß mindestens ein Track in die Session geschrieben worden sein.

Wenn die Session geschlossen wird, wird automatisch eine neue Session geöffnet, in die Sie weitere Daten schreiben können. Wenn die CD-R(W) geschlossen wird, wird keine neue Session geöffnet und Sie können keine weiteren Daten zur CD-R hinzufügen. Eine geschlossene Session enthält immer einen oder mehrere Tracks, eine offene Session muß nicht notwendigerweise Tracks enthalten. Ein Track kann nicht über mehrere Sessions verteilt werden.

TAO

"TAO" oder "Track-At-Once" ist die am meisten verbreitete Methode, CD-Rs zu schreiben. Nach jedem Track kann der Laser angehalten werden, oder gar die CD-R aus dem CD-Brenner entfernt werden. Dies ist bei "DAO" nicht möglich!

Der Nachteil von TAO ist allerdings, daß zwischen zwei Tracks in der Regel 152 Blöcke (etwa 2 Sekunden) geschrieben werden, die bei Audio-CDs zu etwa zwei Sekunden Pause zwischen zwei Tracks führen.

TOC

Die "TOC" ("Table of Contents") enthält die Anzahl der Tracks und ihre Start-Sektoren und ist nötig, um Tracks gezielt anspringen zu können. Nur der Inhalt von fixierten Sessions oder CD-R(W)s erscheint in der TOC.

Track

Ein Track ist ein zusammenhängender Datenstrom auf der CD. Bei

Musik-CDs bekommt jedes Musik-Stück normalerweise seinen eigenen Track. Dadurch können Sie ganz einfach den gewünschten Titel über das Bedienfeld Ihres CD-Spielers auswählen. Sie müssen nur die Nummer des Tracks kennen.

Wenn Sie eine Musik-CD brennen, sollten Sie für jeden Titel einen eigenen Track anlegen. Eine Musik-CD hat daher oft 10 bis 20 verschiedene Tracks.

Eine einfache Daten-CD besteht nur aus einem einzigen Track, der alle Daten enthält. Eine Multisession- oder Multivolume-CD besteht aus mehreren Tracks, die alle jeweils Daten enthalten.

Jede Session enthält einen oder mehrere Tracks. Ein Track kann sich nicht über mehrere Sessions erstrecken.

Tracktyp

Jeder "Track" auf CDs hat einen bestimmten Typ. Es gibt Audio-Tracks, die Musik enthalten, Daten-Tracks (auch Mode-1 genannt), die Daten (meist Dateien und Verzeichnisse) enthalten und Mode-2-Tracks, die häufig Daten und Musik gemischt enthalten.

Unit

Siehe "Einheit".

Untersetzer

Ein "Untersetzer" ist eine kaputte CD-R(W), die völlig nutzlos ist (außer vielleicht als Untersetzer für Ihre Programmier-Tasse).

UPC

"UPC" steht für "Universal Product Code", ist aber auch als "EAN" bekannt. Bei manchen CD-Brennern kann man eine 13-ziffrige Katalognummer (UPC) für die CD definieren, die in die "TOC" geschrieben wird.

Video-CD

Eine "Video-CD" ist eine CD, die einen Film enthält. Dieser Film liegt MPEG-1-komprimiert vor.

Der erste Track einer Video-CD enthält einen XA-Track in Mode-2/Form-2. Dort ist im ISO9660 Format einiges über die CD gespeichert. Nach diesem Track ist der eigentliche Film in einem oder mehreren Tracks gespeichert.

Volume Name

Siehe "Datenträgername".

Yellow Book

Das "Yellow Book" enthält die Spezifikationen, die beschreiben, wie eine CD-ROM, die als digitaler Informationsspeicher verwendet wird, physikalisch auszusehen hat.

Zugriffszeit

Die "Zugriffszeit" ist die Zeit, die nötig ist, um an eine bestimmte Information heranzukommen. Bei Festplatten oder CDs ist die maximale Zugriffszeit die Zeit, die nötig ist, um den Lesekopf vom einen Ende des Laufwerks bis zum anderen Ende zu bewegen, um

von dort ein paar Informationen zu lesen.

----- Fußnoten -----

(1) allerdings freuen sie sich über jede Spende ;-)

1.344 MakeCD.guide/MSUPP

Support

Wir tun unser bestes, um Support für MakeCD zu leisten. Allerdings werden wir ab Frühjahr/Sommer 1999 dazu kaum noch Zeit haben, da wir dann

beide arbeiten werden. Wir werden zwar noch versuchen, EMail's zu beantworten,

können aber für nichts garantieren. Support per Telefon oder per Post wird

es dann allerdings nicht mehr geben. Wenn Sie das nicht akzeptieren können,

dann bestellen Sie MakeCD bitte bei einem Händler, denn die

Händler werden weiterhin Support leisten.

Wenn

Sie Internet-Zugriff haben, nutzen Sie bitte die Möglichkeit, Ihre Updates und den Support aus dem Internet zu beziehen. Dies gilt insbesondere

auch für die Mailingliste.

Updates

Updates zu MakeCD

Mailinglisten

MakeCD-Mailinglisten

Mailboxen

Mailboxen

1.345 MakeCD.guide/SUPDT

Updates von MakeCD

=====

MakeCD ist noch in Entwicklung. Sie können die neusten Versionen von MakeCD, neue CD-R-Treiber usw. im Internet finden, und zwar unter:

`http://makecd.core.de/'

Außerdem können Sie die neuste Version kostenlos (Sie zahlen nur die Versandkosten) von Katrin Schmidt bekommen. Dieses Angebot ist natürlich auf eine Diskette pro Bestellung limitiert. Siehe Registrierformular.

1.346 MakeCD.guide/SMLBX

Mailboxen
=====

Folgende Mailboxen bieten Support für MakeCD:

Insufficient Memory BBS
++49 (0)571 3201921 28k Analogue
++49 (0)571 3231923 64k X75 ISDN
Login: makecd

1.347 MakeCD.guide/SMLLS

Mailing Listen
=====

Es gibt drei unterschiedliche Mailinglisten für MakeCD. Auf den Mailinglisten wird englisch gesprochen!

``ml-makecd@unix-ag.org'`

Für Diskussionen mit anderen Benutzern von MakeCD. Die Autoren von MakeCD lesen diese Liste natürlich auch, so daß sie auf Fragen antworten können, falls sonst niemand antworten kann. Manchmal werden die Autoren auch fragen, was die Benutzer von einem bestimmten neuen Feature halten, usw.

``ml-makecd-announce@unix-ag.org'`

Keine Diskussionen, nur Ankündigungen von den Autoren. Hier werden z. B. neue Versionen oder neue Treiber angekündigt.

``ml-makecd-binaries@unix-ag.org'`

Diese Liste befördert alle neuen MakeCD Binärdaten (sowohl neue Versionen von MakeCD, als auch einzelne, neue Treiber) direkt in die Mailbox der eingetragenen Personen. Das ist für diejenigen nützlich, die keinen Zugriff auf FTP-Server oder auf Homepages haben, und dadurch normalerweise auch keinen Zugriff auf neue MakeCD-Archive.

Um sich in eine Liste einzutragen, schickt man ```SUBSCRIBE <user@host.domain>''` an ``<listname>-request@unix-ag.org'`, wobei ``<listname>'` für den Namen der Mailingliste steht, also z. B. ``ml-makecd-announce'`. Solche Anfragen nicht an die Listen selbst schicken, d. h. das ``-request'` in der Adresse nicht vergessen! Um sich unter der Adresse ``user@my.email.address'` auf die Ankündigungs-Liste

einzutragen, ist z. B. folgende Nachricht zu schicken:

```
To: ml-makecd-announce-request@unix-ag.org
Subject: Irgendwas
```

```
SUBSCRIBE user@my.email.address
```

Um sich wieder auszutragen, schickt man eine vergleichbare Nachricht, bei der aber 'SUBSCRIBE' durch 'UNSUBSCRIBE' ersetzt wird.

Folgende Nachricht liefert weitere Anweisungen:

```
To: listserv@unix-ag.org
Subject: Irgendwas
```

```
HELP
```

1.348 MakeCD.guide/MAUTH

Autoren von MakeCD

An MakeCD haben zwei Personen lang gearbeitet.

E-Mail an beide Autoren: 'makecd@core.de'

Leider können wir keine Registrierungen per E-Mail akzeptieren. Wenn Sie Fragen zur Registrierung haben (z. B. ob Ihre Registrierung angekommen ist), rufen Sie bitte Katrin Schmidt (siehe Registrierformular) an. Wir wohnen beide weit entfernt von Katrin Schmidt und wissen daher nicht, welche Registrierungen in den letzten Tagen/Wochen bei Katrin angekommen sind und welche nicht. Katrin hat außerdem keinen E-Mail-Anschluß.

Wichtig: Falls Sie MakeCD über einen Händler erworben haben, erhalten Sie Support ausschließlich über diesen Händler oder den Distributor, aber nicht durch die unten genannten Autoren. Wir bitten um Verständnis. Beim Erwerb über einen Händler verdienen wir weitaus weniger als durch eine Shareware-Registrierung. Als Ausgleich verpflichten sich jedoch unsere Vertragspartner, den Support für die über sie vertriebenen MakeCD-Pakete zu übernehmen.

Patrick Ohly

Er programmiert die GUI, die ganzen SCSI-Sachen (das schließt alle Treiber für CD-Brenner und CD-ROM-Laufwerke ein) und eigentlich fast alles von MakeCD, außer die Erzeugung des ISO-Images. Seine Adresse ist bis Frühjahr/Sommer 1999:

```
Patrick Ohly
WG E4/5
Weechstraße 1
76131 Karlsruhe
Deutschland
```

E-Mail: patrick@core.de

Angela Schmidt

Sie programmiert die Routinen zur Erzeugung des ISO-Images (und alles, was mit ISO-Images zu tun hat), den größten Teil des Registrier-Fensters und das Installer-Skript. Sie kümmert sich um die Distributions-Archive und schreibt das Handbuch. Ihre Adresse lautet:

Angela Schmidt
Hochstraße 18
84424 Isen
Deutschland

E-Mail: angela@core.de

Angela hat kaum noch Zeit, sich um Support-Fragen zu kümmern, da sie seit Ende 1998 arbeitet. Patrick wird sein Studium im Frühjahr oder Sommer 1999 beenden und wird dann ebenfalls kaum mehr Zeit haben. Wir bitten Sie daher, zu beachten, daß wir ab diesem Zeitpunkt leider keinen Support mehr übernehmen können. Wir werden uns bemühen, E-Mails noch so weit wie möglich zu beantworten, aber wir garantieren für nichts und wir werden für MakeCD-Fragen telefonisch nicht mehr zur Verfügung stehen. Sollten Sie mehr Support wünschen, so erwerben Sie MakeCD bitte bei einem unserer Händler. Siehe

Bezugsquellen

.

Bitte lesen Sie die Anleitung und die FAQ sehr gründlich durch, bevor Sie sich mit Ihren Problemen an die Autoren wenden. Fragen, die dort beantwortet sind, werden von uns in Zukunft nicht mehr beantwortet werden. Wenn wir mit Fragen genervt werden, die in der Anleitung oder FAQ erklärt sind, werden wir in der Regel ziemlich schlecht gelaunt reagieren. Wir haben diese ganzen Texte nicht umsonst geschrieben!

Falls Sie Probleme mit MakeCD haben, probieren Sie aus, ob das Problem auch auftritt, wenn Sie MakeCD mit einer puren Workbench-Installation (also ohne irgendwelchen zusätzlich installierten Programmen) starten -- und zwar bitte bevor Sie die Autoren kontaktieren, andernfalls erhalten Sie keinen Support.

Falls Sie Probleme mit Ihren SCSI-Geräten haben, z. B. wenn MakeCD nach einem Klick auf 'Abbruch' unendlich lang auf Beendigung von IO wartet, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. In diesem Fall funktioniert entweder Ihr SCSI Hostadapter oder Ihr CD-Brenner nicht so, wie er sollte. Wir können Ihnen in diesem Fall leider nicht helfen. Wenn sich Ihr SCSI-Bus "aufhängt", während Ihr CD-Brenner auf den SCSI-Bus zugreift, haben Sie höchstwahrscheinlich ein solches Problem.

Wenn MakeCD hingegen eine Fehlermeldung erzeugt, dann wenden Sie sich bitte an uns. Schalten Sie das Merkmal 'DEBUG' im MakeCD-Icon an, reproduzieren Sie den Fehler, und schicken Sie Patrick die Debug-Ausgabe. Oder speichern Sie per Menü das Logfile und schicken Sie es Patrick.

Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an uns wenden, sollten Sie natürlich auf jeden Fall unsere FAQ und unsere Compatibility-Liste lesen!

Die Catalog-Dateien stammen übrigens von folgenden Personen. Für eventuelle Fehler in den Übersetzungen sind die Autoren von MakeCD nicht verantwortlich.

Dänisch

Mark Holm <markh@email.dk>

Deutsch

Patrick Ohly <patrick@core.de>

Finnisch

Jarkko Kaataja <jarkko.kaataja@avecon.fi>

Französisch

Jean-Marc Boursot <jmarc.boursot@mail.dotcom.fr>

Griechisch

Manolis S. Pappas <el93637@central.ntua.gr>

Holländisch

Frits Letteboer <makecd@graver.xs4all.nl>

Italienisch

Francesco Dipietromaria <dpm@sinet.it>

Norwegisch

Eivind Olsen <eivindo@bgnett.no>

Schwedisch

Fredrik Zetterlund <frallan@canit.se>

Spanisch

Manolis S. Pappas <el93637@central.ntua.gr>

Tschechisch

Stepan Chladek <snappy@gyzamb.cz> und Vit Sindlar
<sindlarv@voskop.cz>

Ungarisch (benötigt 'util/sys/Magyar.lha')

Horváth Péter <pcpince@syneco.hu>

1.349 MakeCD.guide/MCRDT

Danksagungen

Katrin Schmidt

- Für das zuverlässige Erledigen der Registrierungen

Heinz Wrobel

- Wertvolle Anregungen für eine leichter bedienbare GUI
 - Englische Übersetzung einiger Teile von MakeCD
 - HWGCTRLscsi
-

- makeinfo
- NSDPatch
- JVC Firmware-Bug-Jagd
- DAO-Encoding functions
- WAV source code

HiSoft, UK

- Englische Übersetzung von Teilen des Handbuchs
- MakeCD-Vertrieb in Großbritannien

Oberland Computer, Deutschland

- MakeCD-Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Sven Hansen

- Englische Übersetzung von Teilen des Handbuchs
- Korrektur von Teilen der englischen Übersetzungen des Handbuchs

Dominique Schreckling

Mike Hellers

- Korrektur von Teilen der englischen Übersetzungen des Handbuchs
- Englische Übersetzung von Teilen des Handbuchs

Jean-Marc Boursot

- Französische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript
- MagicWB Icon
- Sorgfältiges Testen und viele konstruktive Anmerkungen

Eivind Olsen

- Norwegische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript

Fredrik Zetterlund

- Schwedische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript

Francesco Dipietromaria

- Italienische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript

Horváth Péter

- Ungarische Übersetzung von Catalog-Datei (benötigt
'util/sys/Magyar.lha') und Installer-Skript

Mikko Virtanen

- Finnische Übersetzung des Installer-Skripts

Jarkko Kaataja

- Finnische Übersetzung der Catalog-Datei

Mark Holm

- Dänische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript
- NewIcons Icon

Stepan Chladek

- Tschechische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript

Vit Sindlar

- Korrektur der tschechischen Übersetzungen
-

Manolis S. Pappas

- Griechische Übersetzung von Catalog-Datei und Installer-Skript

Javier Morata

- Spanische Übersetzung der Catalog-Datei

Frits Letteboer

- Holländische Übersetzung der Catalog-Datei

Frank Arlt

- Leihgabe eines JVC XR-W2010 für viele Wochen

Jesper Tuck

- Leihgabe eines Matsushita CW-7501

Holger Hesselbarth

- Leihgabe eines Panasonic CW-7502

Matthias Supp

- Besonders gute/viele Bugreports/Anregungen
- Leihgabe eines Yamaha CDR 400

Laurent Baroukh

- Leihgabe eines JVC XR-W2010 für die Implementierung von DAO
- Testen des DAO-Modus für JVC

Eyetech

- Leihgabe eines EZWriter Kits (A1200 + Mitsumi CR-2801TE)

Oliver Kastl

- Hilfe bei Fragen zu SCSI oder CD-ROM-Technologie

Francisco Sepulveda

- Betatesten des Panasonic-Treibers

Christian Berger

Frank Zündorff

Glenn Mrosek

Sven Hansen

Friedhelm Bunk

Rudi Brand

Michael Knoke

M. L. Lie

Torsten Bücheler

Matthias Supp

Jesper Tuck

Klaus Melchior

Magnus Bouvin

Martin Schulze

Mirko Schäfer

Ingo Kasprzak

- Besonders gute/viele Bugreports/Anregungen

Stephane TAVENARD

mpega.library

Lars Eilebrecht

- MakeCD-Mailinglisten

Michael van Elst

- CDDA-Sourcen

Olaf Barthel

- AIFF-Datatype Sourcen

Michael-Wolfgang Hohmann

- Die meisten der in der MakeCD-Distribution verwendeten Icons

Thierry Schmitt

- MagicWB Icon

Bjørn Sjulstok

- NewIcons Icon

Diego Nova

- MagicWB Icon

1.350 MakeCD.guide/INDEX

Stichwortverzeichnis

Äußere Audio-Tracks schlecht
MFAOT

Öffnen...
MIMPO

Über...
MIMPX

Überlauf ignorieren
MISHI

Übersicht
MIIOV

Übertragungsrate <1>
MIWTR

Übertragungsrate
MFVTR

Überweisung der Registriergebühr
MFKTR

.info Endung in Kleinbuchstaben wandeln

MIRSC	
Abbruch	MIWCL
Abspielen...	MIPPL
AHI	MISA0
AHI-Unit	MISU0
AIFC	MITSR
AIFF <1>	MFAFF
AIFF <2>	MGLOS
AIFF	MITSR
AIFF-CD Image anlegen...	MIMPC
AIFF-CD-Datei importieren...	MIMEA
AIFF-Länge verkehrt	MFAAL
Aktualisieren <1>	MIWAC
Aktualisieren	MIZAC
Aktuelle Tätigkeit	MIWAA
Aktuellen Gadgetzustand speichern	MIMOG
Amiga	MISA0
Amiga Attribute	MIRRA
Amiga Datei-Attribute	MIRAA
Amiga Datei-Kommentare	

	MFDNP
Amiga Dateikommentare	MIRRA
Amiga Protection Bits <1>	MFDNP
Amiga Protection Bits	MIRRA
Anhängen...	MIMPA
Anmelden, Block-Medium	MFDBM
Anmelden, ISO-Image	MFDIM
Audio (normal)	MITTO
Audio (Preemphasize)	MITTO
Audio abspielen...	MIPPA
Audio CDs kopieren	MFACS
Audio Lesen -- Puffer ganz füllen	MISBF
Audio Pause	MISFP
Audio-Ausgabe	MISA0
Audio-CD <1>	MGLOS
Audio-CD	MBAIO
Audio-CD -- Erstellung	MBAIO
Audio-CD -- für Einsteiger	MBAIO
Audio-CD-Anfang	MITFA
Audio-CDs	

MFA00

Audio-Dateiformat
MIC00

Audio-Dateiformate
MFAFF

Audio-Daten auslesen -- Startposition anpassen
MISHA

Audio-Daten mit Oktagon
MFXOA

Audio-Daten unterschiedlich
MFADF

Audio-Konvertier-Programme
MFAFP

Audio-Länge
MISFL

Audio-Lesegeschwindigkeit nicht einstellbar
MFVSN

Audio-Puffer-Überlauf
MISHI

Audio-Track
MGLOS

Audio-Tracks, Probleme
MFVPB

Audiodaten abspielen
MISBA

Audiodaten schnell brennen
MFAFB

Aufkleber für CD-R
MFVST

Aufkleber für CD-Rs
MICDR

Ausgewertete Benutzerdaten
MITFD

Auswerfen
MIMTE

Backups auf CD-R
MIRRA

Barcode

MGLOS

Basis-Verzeichnis
MFVBD

Basisverzeichnis <1>
MIC00

Basisverzeichnis
MITFB

Bearbeiten-Menü
MIME0

Bedienungshinweise
MI000

Behandlung von CD-Rs
MICDR

Bei Firma XYZ gekauft
MFSCY

Belegter Platz
MIZUS

Benutzer-Stufe
MISL0

Beschriftung von CD-Rs
MICDR

Beste Brenngeschwindigkeit
MFVBS

Bezahlen der Registriergebühr
MFKPY

Bezugsquellen
LCOMP

Blättersymbole hängen
MFGCH

Block
MGLOS

Block-Medium <1>
MITSR

Block-Medium <2>
MFVBM

Block-Medium
MISFB

Block-Medium mounten

	MFDBM
Block-Medium verwenden	
	MITTG
Blue Book	
	MGLOS
Boot Optionen	
	MIB00
Boot Optionen...	
	MIIBO
Brenngeschwindigkeit, beste	
	MFVBS
brik	
	MFDTC
Buffer underrun <1>	
	MFCSP
Buffer underrun <2>	
	MFBBU
Buffer underrun <3>	
	MFHDP
Buffer underrun	
	MISBT
Bugreport	
	MGLOS
Bugreports	
	MFVBG
Caddy	
	MGLOS
CD	
	MGLOS
CD Extra	
	MGLOS
CD Extra, CD kopieren	
	MFCCE
CD Kopieren	
	MIC00
CD kopieren	
	MBCOP
CD Kopieren...	

	MIMTC	
CD Plus		MGLOS
CD stückweise brennen		
	MFVBP	
CD-Brenn-Software		
	MGLOS	
CD-Brenner <1>		
	MISW0	
CD-Brenner <2>		
	MGLOS	
CD-Brenner		
	MICDW	
CD-Brenner Aktualisieren		
	MIMTA	
CD-Brenner meldet seltsame Fehler		
	MFVDE	
CD-Brenner unbekannt		
	MFVUD	
CD-Brenner-Empfehlung		
	MFVBW	
CD-Brenner-Unterstützung		
	MFVWS	
CD-DA		
		MGLOS
CD-Extra		
	MICDE	
CD-Format		
	MGLOS	
CD-R		
		MGLOS
CD-R Fixieren		
	MIZCF	
CD-R fixieren <1>		
	MIMTF	
CD-R fixieren <2>		
	MIWFX	
CD-R fixieren		

	MISCF	
CD-R Inhalt Abspeichern...		
	MIMTL	
CD-R reparieren		
	MIMTR	
CD-R Reparieren		
	MIZRC	
CD-R Status		
	MIZCS	
CD-R Track		
	MIITY	
CD-R-Größe		
	MFVSC	
CD-R-Inhalt		
	MIWCC	
CD-ROM		
		MGLOS
CD-ROM XA		
		MGLOS
CD-ROM-Image		
	MGLOS	
CD-ROM-Laufwerk <1>		
	MISRO	
CD-ROM-Laufwerk <2>		
	MGLOS	
CD-ROM-Laufwerk		
	MFVBR	
CD-ROM-Laufwerk meldet seltsame Fehler		
MFVDE		
CD-ROM-Laufwerk unbekannt		
	MFVUD	
CD-ROM-Laufwerke		
	MICDW	
CD-ROM-Probleme		
	MFR00	
CD-Rs		
		MICDR
CD-RW		

	MGLOS
CD-RW Löschen <1>	MIZEC
CD-RW Löschen	MIMTD
CD-RW schreibt CD-R	MFEWR
CD-RW-Audio-Spieler	MFEAP
CD-RW-Laufwerke	MFEDR
CD-Spieler	MGLOS
CD-WO	MGLOS
CD32	MIB32
CDDA	MFAFF
CDDA?	MITSR
CDI	MGLOS
CDTV	MIB32
CDTV+CD32 Boot Optionen	MIB32
Chunk-Größe	MFHSP
Chunkgröße <1>	MISBT
Chunkgröße	MISBA
Coaster	MICDR
Compact Disc	MGLOS
Compact Disc Digital Audio	

	MGLOS	
Copyright <1>	LCPYR	
Copyright	MIICO	
Cross-Update	MFKCU	
CyberPatcher	MFVIC	
CycleToMenu	MFVIC	
DAE		MGLOS
DAO <1>	MIDAO	
DAO		MGLOS
DATA?		MITSR
Datei Löschen	MIC00	
Datei löschen	MITTG	
Dateien verschwunden	MFDFD	
Dateien wirr durcheinander	MFDFC	
Dateiliste	MIITY	
Dateisystem <1>	MITSR	
Dateisystem <2>	MIITY	
Dateisystem		MGLOS
Dateisystem für CD-Brenner	MFDFS	
Dateisystemformat		

	MGLOS
Daten (Mode 1)	MITTO
Daten Cache	MIB32
Daten-CD <1>	MBDAT
Daten-CD	MGLOS
Daten-CD -- Erstellung	MBDAT
Daten-CD -- für Einsteiger	MBDAT
Daten-CD, fehlende Dateien	MFDCD
Daten-CD, kaputt	MFDCD
Daten-CDs	MFD00
Daten-CDs prüfen	MFDTIC
Daten-Format <1>	MITFD
Daten-Format	MIC00
Datenmenge auf CD	MFDSIC
Datenträgername	MGLOS
Datentrack	MGLOS
Digital Audio Extraction	MGLOS
Direkt Lesen	MIB32
Direkt zum CD-Brenner	MITTG
Disc-At-Once <1>	

	MIC00	
Disc-At-Once <2>	MITFW	
Disc-At-Once <3>	MIDAO	
Disc-At-Once	MGLOS	
Disconnect/Reselect <1>	MFVSH	
Disconnect/Reselect <2>	MIBUF	
Disconnect/Reselect <3>	MFHSP	
Disconnect/Reselect	MFHDP	
Draco SCSI	MFXBS	
DVD	MGLOS	
DVD-R	MGLOS	
DVD-RAM	MGLOS	
EAN	MGLOS	
ECC	MGLOS	
EDC	MGLOS	
Einführung	MINTR	
Einheit	MGLOS	
Einsteiger: Audio-CD	MBAIO	
Einsteiger: Daten-CD	MBDAT	
Einsteiger: Multisession-CD		

MBMUS

Einstellungen ...

MIMOS

Einstellungen CD-Brenner

MISW0

Einstellungen, Überlauf ignorieren

MISHI

Einstellungen, AHI

MISA0

Einstellungen, AHI-Unit

MISU0

Einstellungen, Amiga

MISA0

Einstellungen, Audio Lesen -- Puffer ganz füllen

MISBF

Einstellungen, Audio Pause

MISFP

Einstellungen, Audio-Ausgabe

MISA0

Einstellungen, Audio-Daten auslesen -- Startposition anpassen

MISHA

Einstellungen, Audio-Länge

MISFL

Einstellungen, Audiodaten abspielen

MISBA

Einstellungen, Benutzer-Stufe

MISL0

Einstellungen, Block-Medium

MISFB

Einstellungen, CD-ROM-Laufwerk

MISR0

Einstellungen, ExAll() erlauben

MISFE

Einstellungen, Für On-The-Fly ISO-Image

MISO

Einstellungen, Fixieren im Testmodus

MISFF

Einstellungen, Fixierung

MISSF

Einstellungen, Geschwindigkeit
MISS0

Einstellungen, Hardware-Kompatibilität
MISH0

Einstellungen, Imagedateien anlegen
MISBI

Einstellungen, IO-Error
MISFI

Einstellungen, Kommandos...
MISE0

Einstellungen, Lesbar machen
MISFR

Einstellungen, Lesegerät
MISRO

Einstellungen, Lesegeschwindigkeit für Audio
MISSR

Einstellungen, Lesegeschwindigkeit für Daten
MISSD

Einstellungen, Nach Beenden des Anlegens der Image-Dateien
MISEI

Einstellungen, Nach Beenden des Schreibens der CD-R
MISEW

Einstellungen, Normale Schreibgeschwindigkeit
MISSN

Einstellungen, Paralleles Lesen/Schreiben
MISHP

Einstellungen, Puffer...
MISB0

Einstellungen, Reine Audio-Daten
MISFA

Einstellungen, Schreibgerät
MISW0

Einstellungen, Schreibgeschwindigkeit für Audio
MISSW

Einstellungen, Startposition anpassen
MISHA

Einstellungen, Testmodus

MISFT

Einstellungen, Tracks/CDs schreiben

MISBT

Einstellungen, Vor dem Fixieren/Reparieren/Formatieren

MISEF

Einstellungen, Vor dem Schreiben von Tracks auf CD-R

MISET

Einstellungen, weitere...

MISF0

Einstellungen, Wenn CD(-R) verlangt wird

MISEC

Einstellungen, Wenn Fehlermeldung angezeigt wird

MISEE

Einstellungsfenster

MIS00

E-Mail, Registrierung

MFKEM

E-Mail-Support

MFSEM

Enhanced Music CD

MGLOS

Entfernen <1>

MIPRM

Entfernen <2>

MIRRM

Entfernen

MIIRM

Error Correction Code

MGLOS

Error Detection Code

MGLOS

Ersteller

MIICR

Euro-Scheck

MFKPY

ExAll() erlauben

MISFE

Executive

MFVIC

Für On-The-Fly ISO-Image
MISSO

Falsche Session
MFMWS

Fenster, Boot Optionen
MIB00

Fenster, CD Kopieren
MIC00

Fenster, Einstellungsfenster
MIS00

Fenster, Hauptfenster
MIP00

Fenster, ISO+Rock Ridge
MIR00

Fenster, ISO-Optionen
MII00

Fenster, ISO-Schreibfenster
MID00

Fenster, Komplette CD anhängen
MIA00

Fenster, Schreibfenster
MIW00

Fenster, Track-Optionen-Fenster
MIT00

Fenster, Weitere Optionen
MIF00

Fenster, Ziel-CD-R
MIZ00

Fenster-Einstellungen
MIMOT

Fenster-Menü
MIMW0

Fenstergrößen speichern
MFGWS

FH-Nodes
MIB32

Fixieren <1>

	MIWFX
Fixieren	MGLOS
Fixieren der CD-R	MFVFC
Fixieren im Testmodus	MISFF
Fixieren von CD-Rs	MISCF
Fixieren von leeren Sessions	MISCF
Fixieren von Sessions	MISCF
Fixierung	MISFF
FL-Nodes	MIB32
Format des Brenners	MITFD
Fortschrittsanzeige	MGLOS
Fragen	MF000
Freier Platz	MIZFS
Funktionsweise von MakeCD	MBMCD
Ganze CD-RW, gründlich	MIZEC
Ganze CD-RW, schnell	MIZEC
Gecracktes MakeCD	MFVMC
Gemischte CDs (Audio und Daten) <1>	MICDE
Gemischte CDs (Audio und Daten)	MIMIM
Geräteeinheit	

	MGLOS
Gerätetreiber	MGLOS
Gesamtgröße	MIPSZ
Geschwindigkeit...	MISS0
Geschwindigkeits-Problem	MFCSP
Geschwindigkeitsindex	MIB32
Glossar	MGLOS
Green Book	MGLOS
Group Access	MIRGA
Grundig CDR1001PW	MFWWA
GUI	MFG00
Hacks	MFVMP
Haftungsausschluß	LDISC
Hardware-Kompatibilitäts-Einstellungen...	MISH0
Hauptfenster	MIP00
HFS <1>	MGLOS
HFS	MIHFS
High Sierra Format	MGLOS
Hinweise für Anfänger	MBEGN
Hoch <1>	

	MIPUP
Hoch	
	MIIUP
Hohe Seriennummer	
	MFSHS
HP SureStore	
	MFWHP
HP SureStore 4020i	
	MFWWA
HP SureStore 6020i	
	MFWPD
HP SureStore Audio-Probleme	
	MFAOT
Hybrid	
	MGLOS
Hybrid-CDs	
	MIHFS
Icons anders fixieren	
	MFDFI
Image-Datei <1>	
	MITSR
Image-Datei	
	MGLOS
Image-Datei Anlegen...	
	MIPC1
Image-Datei verwenden	
	MITTG
Image-Datei(en) anhängen	
	MIMEI
Image-Dateien >30 MB	
	MFVIS
Image-Dateien anlegen...	
	MIPCN
Image-Erzeugung langsam	
	MFVSI
Image-Pfad	
	MIIPA
Imagedateien anlegen	

	MISBI	
Index		MIWAI
Index-Marken	MITTI	
Index-Markierungen <1>	MIC00	
Index-Markierungen	MITTI	
Index-Pause		MIC00
Indizes		MITTI
Inhalt Abspeichern	MIZSC	
Inhaltsangabe	MIICT	
Inhaltsverzeichnis	MIZCT	
Installation		MINST
Installer-Skript	MGLOS	
IO-Error		MISFI
Irgendeine Frage ...	MFSAQ	
ISO 9660 <1>		MIRRA
ISO 9660		MIISO
ISO 9660 AMIGA	MIISO	
ISO 9660 Dateinamenbeschränkungen	MIISO	
ISO 9660 Level 1	MIISO	
ISO 9660 Level 2		

MIISO

ISO 9660 Verzeichnisbaumtiefe
MIISO

ISO 9660 Verzeichnisebenen
MFDID

ISO 9660 Verzeichnisebenen, die Zweite
MFDI2

ISO Level
MIRIL

ISO+Rock Ridge
MIR00

ISO+Rock Ridge...
MIIIR

ISO-Fenster, Übersicht
MIIOV

ISO-Fenster, Boot Optionen...
MIIBO

ISO-Fenster, Copyright
MIICO

ISO-Fenster, Entfernen
MIIRM

ISO-Fenster, Ersteller
MIICR

ISO-Fenster, Hoch
MIIUP

ISO-Fenster, Image-Pfad
MIIPA

ISO-Fenster, Inhaltsangabe
MIICT

ISO-Fenster, ISO+Rock Ridge...
MIIIR

ISO-Fenster, Neu
MIINW

ISO-Fenster, Quellen
MIISR

ISO-Fenster, Runter
MIIDW

ISO-Fenster, System-ID

MIISI	
ISO-Fenster, Typ	MIITY
ISO-Fenster, Vertrieb	MIIPB
ISO-Fenster, Volume-Name	MIIVN
ISO-Image enthält MakeCD	MFDMC
ISO-Image mounten	MFDIM
ISO-Namen in Großbuchstaben wandeln	MIRBC
ISO-Optionen	MII00
ISO-Schreibfenster	MID00
ISO9660	MGLOS
ISRC <1>	MITTO
ISRC	MGLOS
ISRC lesen	MIZIR
Joliet <1>	MGLOS
Joliet	MIJOL
JVC Medium Error	MFWJM
JVC-Probleme	MFWJP
JVC-Probleme mit Audio-CDs	MFWJA
Kaffeepause	MGLOS
Kaputte CD-R	

	MFVMC
Kaputte Daten-CD	
	MFDCD
Katalognummer <1>	
	MIZCN
Katalognummer	
	MITFC
Kein Lowpass Filter	
	MIWLF
Kollisionen	
	MIIPA
Kommandos...	
	MISE0
Kompatible Laufwerke	
	MICMP
Komplette CD anhängen <1>	
	MIMEC
Komplette CD anhängen	
	MIA00
Kopieren	
	MIC00
Kopieren einer CD	
	MBCOP
Krach statt Musik	
	MFANM
Kreditkarte	
	MFKCC
Löschen	
	MIMED
Löschen durchführen	
	MIZEC
Laufwerk meldet seltsame Fehler	
	MFVDE
Laufwerk unbekannt	
	MFVUD
Laufwerk zeigt falsche Session an	
	MFMWS
Laufwerk zeigt nicht alle Tracks	

MFVMT	
Lautstärke	MIWVL
Lead-In	MGLOS
Lead-Out	MGLOS
Lesbar machen	MISFR
Lesefehler	MFVRE
Lesegerät	MISRO
Lesegeschwindigkeit für Audio	MISSR
Lesegeschwindigkeit für Daten	MISSD
Lesen von Audio-CDs zu langsam	MFACS
Lesen von unfixierten Sessions	MITUS
Leseprobleme	MFVRP
Leseprobleme bei CD-Rs	MICDR
Leseprobleme bei vielen Sessions	MITUS
Letzte Session	MIZEC
Letzten Track	MIZEC
Liedanfang fehlt	MFASM
Lizenzvereinbarung	LLICA
Logfile schreiben	MIMPL
MakeCD beenden	

	MIMPQ	
MakeCD, aktuelle Version	MFSUD	
MakeCD, gecrackt	MFVMC	
MakeCD, virenverseucht	MFVMC	
MAUD		MITSR
Mediumtyp	MIZMT	
Meeting Pearls	MGLOS	
Mikronik A1500 Tower	MFXTM	
Mitsumi Audio-Probleme	MFRMI	
Mitsumi CDR 2401	MFWWA	
Mixed Mode CD	MGLOS	
Mixed-Mode	MIMIM	
mkisofs	MGLOS	
Mode 2	MITTO	
Mode 2 Form 1	MITTO	
Mode 2 Form 2	MITTO	
Mounten, Block-Medium	MFDBM	
Mounten, ISO-Image	MFDIM	
MPEG-A		MITSR
MS-DOS Boot Optionen		

MIBDS

MUI

MFGMU

Multisession <1>
MFM00

Multisession <2>
MIISR

Multisession <3>
MIMUS

Multisession
MGLOS

Multisession <-> Multivolume
MIMVC

Multisession-Audio-CDs
MFMSA

Multisession-CD
MBMUS

Multisession-CD -- Erstellung
MBMUS

Multisession-CD -- für Einsteiger
MBMUS

Multisession-CDs erstellen
FMCS

Multisession-Verwirrung
FMSC

Multivolume <1>
MFM00

Multivolume
MGLOS

Multivolume CDs
MIMVC

Multivolume Dateisystem
MIMVC

Multivolume-Fehler
MFMVM

Multivolume-Verwirrung
MFMVC

Musik-Ausgabe

MISA0

N-fache Geschwindigkeit
MFVNS

Nach Beenden des Anlegens der Image-Dateien
MISEI

Nach Beenden des Schreibens der CD-R
MISEW

Nach Indices Scannen
MIC00

Namenskollisionen
MIIPA

Nervige Quickhelp
MFGNQ

Netzteilprobleme
MFVMP

Neu <1>
MIRNW

Neu <2>
MIINW

Neu
MIPNW

Neuer Index jetzt
MIWNI

Nichts als Probleme
MFVMP

Normale Schreibgeschwindigkeit
MISSN

Oktagon hängt
MFXOK

On-the-Fly
MGLOS

On-the-fly-Brennen zu langsam
MFBOF

OPC Area
MGLOS

Optimum Calibration Area
MGLOS

Optionen-Menü

	MIMOO	
Orange Book		MGLOS
Packet Writing	MGLOS	
Panasonic CW7502 -- Mode2-Hänger		
MFWPN		
Paralleles Lesen/Schreiben		
MISHP		
paralleles Lesen/Schreiben		
MFHSP		
Pause <1>		MIWPS
Pause		MITTO
Pause zwischen Tracks		
MFAPT		
Pausen zwischen Tracks <1>		
MIDAO		
Pausen zwischen Tracks		
MITAO		
PCA		MGLOS
Phase 5 Hostadapter		
MFXP5		
Phase 5 PPC SCSI		
MFXPC		
Philips		MFWHP
Philips Audio-Probleme		
MFAOT		
Philips CDD 2000		
MFWWA		
Philips CDD 2600		
MFWPD		
PhotoCD		MGLOS
Platzanzeige inkonsistent		

MFVZC

Platzbedarf für Tracks und Sessions
MITUS

Platzfrage
MFVSQ

Playstation-CDs
MFCPX

Plextor PX-R412 Hänger
MFWPH

Plextor PX-R412 Probleme
MFWPP

PMA <1>
MITUS

PMA
MGLOS

Postanweisung
MFKPY

PostGap
MGLOS

Power Calibration Area
MGLOS

Prüfen von Daten-CDs
MFDTC

PreGap
MGLOS

Probleme
MFVMP

Probleme außer bei Daten-Tracks
MFVPB

Probleme beim Index-Scannen
MFRIS

Probleme mit bestimmten SCSI-Hostadaptern
MFX00

Probleme mit CD-Brennern
MFW00

Program Memory Area
MGLOS

Programm-Piktogramm

	MGLOS	
Projekt-Menü		MIMP0
Public Screen	MFGWS	
Puffer		MIWBU
Puffer...	MISB0	
Puffergröße <1>	MISBA	
Puffergröße		MISBT
Pufferunterlauf <1>	MFBBU	
Pufferunterlauf <2>	MFCSP	
Pufferunterlauf <3>	MISBT	
Pufferunterlauf		MFB00
Pufferverhalten	MIBUF	
Quelle <1>		MIWSR
Quelle		MITSR
Quelle auswerfen	MIMTE	
Quellen		MIISR
Quickhelp		MIMOQ
Rauchen		MFVMP
Raucher		MFVRP
Rechtliches		

	MLEGL
Red Book	
	MGLOS
Reed Solomon	
	MGLOS
Registrieradresse	
	MFKRA
Registrieren...	
	MIMPR
Registriernummer nicht speicherbar	
	MFSRN
Registrierung <1>	
	MFK00
Registrierung	
	LREGI
Registrierung angekommen?	
	MFKGR
Registrierung, EMail	
	MFKEM
Reine Audio-Daten	
	MISFA
Reparieren von CD-Rs	
	MFVRC
Reselection <1>	
	MFHRS
Reselection <2>	
	MFHSP
Reselection <3>	
	MIBUF
Reselection <4>	
	MFHDP
Reselection	
	MFVSH
Retries	
	MIB32
Ricoh Audio-Probleme	
	MFWRA
Ricoh MP6200S -- schlechte Audio-Daten	

MFWR6

Ricoh MP6200S -- Schreibgeschwindigkeit
MFWWS

Ricoh verschluckt Tracks
MFWRT

Rock Ridge <1>
MIRRR

Rock Ridge
MIRRA

Rock Ridge Dateisysteme
MIRRA

Rock Ridge Erweiterungen
MGLOS

Rock Ridge Platzbedarf
MIRRA

Rock Ridge Vorteile
MIRRA

Roher Blockinhalt
MITFD

Rohling
MGLOS

Rohlinge
MICDR

Romeo <1>
MGLOS

Romeo
MIROM

RRAS
MGLOS

Run-In-Böcke
MGLOS

Run-Out-Böcke
MGLOS

Runter <1>
MIIDW

Runter
MIPDW

Scheck

MFKPY

Schlechte Medien
MFVMP

Schnell Suchen
MIB32

Schreibfenster
MIW00

Schreibfenster, Übertragungsrate
MIWTR

Schreibfenster, Abbruch
MIWCL

Schreibfenster, Aktualisieren
MIWAC

Schreibfenster, Aktuelle Tätigkeit
MIWAA

Schreibfenster, CD-R-Inhalt
MIWCC

Schreibfenster, Fixieren
MIWFX

Schreibfenster, Index
MIWAI

Schreibfenster, Kein Lowpass Filter
MIWLF

Schreibfenster, Lautstärke
MIWVL

Schreibfenster, Neuer Index jetzt
MIWNI

Schreibfenster, Pause
MIWPS

Schreibfenster, Puffer
MIWBU

Schreibfenster, Quelle
MIWSR

Schreibfenster, Schreibmodus
MIWWM

Schreibfenster, Start
MIWST

Schreibfenster, Status-Anzeige

MIWSL	
Schreibfenster, Track	
MIWAT	
Schreibfenster, Zeit	
MIWWD	
Schreibfenster, Ziel	
MIWTG	
Schreibgerät	
MISW0	
Schreibgeschwindigkeit für Audio	
MISSW	
Schreibmodus <1>	
MITFW	
Schreibmodus <2>	
MIC00	
Schreibmodus	
MIWWM	
Screen-Snapshots als Bugreport	
MFVSS	
SCSI Hänger	
MFHDP	
SCSI ID Nummer	
MGLOS	
SCSI-Hänger	
MFVSH	
SCSI-Hostadapter	
MFX00	
SCSI-Probleme <1>	
MFH00	
SCSI-Probleme	
MFHSP	
SCSI-Verkabelung	
MFVMP	
Sektor	
MGLOS	
Seriennummer	
MIMPX	
Session	

	MGLOS
Session fixieren <1>	MISCF
Session fixieren	MIMTS
Session Fixieren	MIZSF
Session fixieren	MIWFX
Session-At-Once	MITFW
Session-Fixierung	MIZEC
Sessions	MITUS
Sessions, CD kopieren	MFCCE
Sicherheitskopie bei mehreren Sessions	MFCCE
Sicherheitskopie von CD	MFCBU
Sicherheitsmaßnahmen	MFVSF
Sortier-Reihenfolge	MIRSO
Speichern	MIMPS
Speichern als...	MIMPW
Speichern der Registriernummer	MFSRN
Squirrel	MFXSQ
Störgeräusche bei Audio-Daten	MFACC
Start	MIWST
Startblock	

	MITFS
Startposition anpassen	
MISHA	
Status-Anzeige	
MIWSL	
Support <1>	
MFSSP	
Support	
MFS00	
System-Hacks	
MFVMP	
System-ID	
MIISI	
Table of Contents	
MGLOS	
TAO <1>	
MGLOS	
TAO	
MITAO	
TAO - Trackanfänge	
MIC00	
TEAC CD516S	
MFVBR	
Temporäre Images	
MIC00	
Testmodus <1>	
MITST	
Testmodus <2>	
MIWWM	
Testmodus	
MISFT	
TOC <1>	
MGLOS	
TOC	
MITUS	
Tools-Menü	
MIMT0	
Tooltype DEBUG.	

	MFVBG
Toshiba Audio-Probleme	
	MFRT0
Toshiba-Laufwerke	
	MICDR
Track <1>	
	MIWAT
Track	
	MGLOS
Track an Indizes aufteilen	
	MIMES
Track Optionen...	
	MIPTO
Track von CD	
	MITSR
Track, Abspielen...	
	MIPPL
Track, Entfernen	
	MIPRM
Track, Hoch	
	MIPUP
Track, Image-Datei Anlegen...	
	MIPC1
Track, Neu	
	MIPNW
Track, Runter	
	MIPDW
Track-At-Once <1>	
	MITAO
Track-At-Once <2>	
	MIC00
Track-At-Once <3>	
	MITFW
Track-At-Once	
	MGLOS
Track-Editor	
	MBMCD
Track-Optionen-Fenster	

	MIT00	
Track-Symbol		MITTR
Tracks		MITUS
Tracks schreiben...	MIPWT	
Tracks/CDs schreiben	MISBT	
Tracktyp <1>		MITTO
Tracktyp		MGLOS
Trademark-Datei	MIB32	
Treiberauswahl	MICMP	
Triton		MFGWS
Triton-Prefs	MIMOT	
Typ		MIITY
Unit		MGLOS
Untersetzer		MGLOS
Unterstützung des CD-Brenners XYZ	MFVWS	
Unverträglichkeiten mit anderen Programmen		
MFVIC		
UPC		MGLOS
Update		MFSUD
Veränderungen	LALTR	
Verkabelung		

	MFVMP
Verschmutzter CD-Brenner	
MFVMP	
Verschwundene Audio-Tracks	
MFAMT	
Vertrieb	
	MIIPB
Verzeichnis Cache	
MIB32	
Video-CD	
	MGLOS
Volume Name	
	MGLOS
Volume-Name	
	MIIVN
Vor dem Fixieren/Reparieren/Formatieren	
MISEF	
Vor dem Schreiben von Tracks auf CD-R	
MISET	
Wärmeprobleme	
	MFVMP
Warenzeichen	
	LTRAD
WAV	
	MITSR
Weitere Einstellungen...	
MISF0	
Weitere Optionen	
	MIF00
Weitere Optionen...	
	MIPFO
Weitergehende Optionen	
MITTO	
Wenn CD(-R) verlangt wird	
MISEC	
Wenn Fehlermeldung angezeigt wird	
MISEE	
Windows 95 Crash-CD	

	MFDW9	
World Access		
	MIRWA	
Write append error		
	MFWWA	
XA		
		MGLOS
XA-Tracks, Probleme		
	MFVPB	
Yamaha CDR 100/102 crasht		
	MFWYC	
Yamaha CDR 200/400 -- Musik-CDs stoppen		
	MFWYP	
Yamaha CDR 200/400 schreibt kein DAO		
	MFWYD	
Yamaha hält CD-R für unbeschreibbar		
	MFWYW	
Yellow Book		
		MGLOS
Zeit		
		MIWWD
Ziel <1>		
		MITTG
Ziel		
		MIWTG
Ziel auswerfen		
	MIMTE	
Ziel-CD-R-Fenster		
	MIZ00	
Ziel-CD-R: inkonsistente Platzanzeige		
	MFVZC	
Ziel-CD-R...		
	MIMTT	
Zugriffszeit		
		MGLOS
