

MAXS_CONFI

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> MAXS_CONFI		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		June 12, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MAXS_CONFI	1
1.1	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurando la BBS	1
1.2	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	1
1.3	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	2
1.4	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	2
1.5	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	3
1.6	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	3
1.7	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	4
1.8	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	4
1.9	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	4
1.10	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	5
1.11	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	5
1.12	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	6
1.13	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	6
1.14	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	7
1.15	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	7
1.16	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	8
1.17	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema	8
1.18	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	9
1.19	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	9
1.20	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	10
1.21	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	10
1.22	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	11
1.23	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	11
1.24	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	12
1.25	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem	12
1.26	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú	13
1.27	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú	13
1.28	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú	14
1.29	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú	14

1.30	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú	15
1.31	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú	15
1.32	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones	15
1.33	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones	16
1.34	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones	16
1.35	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones	17
1.36	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones	17
1.37	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones	18
1.38	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario	18
1.39	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario	19
1.40	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario	19
1.41	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario	19
1.42	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	20
1.43	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	20
1.44	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	21
1.45	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	21
1.46	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	21
1.47	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	22
1.48	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	22
1.49	MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto	23
1.50	MAX's BBS Documentación en Castellano: Macros	23
1.51	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	23
1.52	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	24
1.53	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	24
1.54	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	25
1.55	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	25
1.56	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	26
1.57	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	26
1.58	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	27
1.59	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	27
1.60	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	28
1.61	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	28
1.62	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	29
1.63	MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet	29
1.64	MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet	29
1.65	MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet	30
1.66	MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet	30
1.67	MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet	31
1.68	MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet	31

Chapter 1

MAXS_CONFI

1.1 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurando la BBS

CONFIGURANDO LA BBS

Cuando el programa esté en funcionamiento, use el menú llamado config (configurar) para adaptar sus necesidades en la BBS. Use las funciones Save all (grabar todo), para grabar todos los cambios (incluyendo los menús de la BBS) en el disco, y Load all (cargar todo), para restaurar los cambios indeseados desde el disco. A continuación se describe cada ventana y sus gadgets asociados:

MENU DE OPCIONES CONFIGURANDO LA BBS

Configurar el sistema Editor de texto

Configurar el modem Macros

Editor de menú Configurar FidoNet

Configurar secciones Distribución de correo FidoNet

Configurador de usuario

1.2 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Configurar el sistema: (System configure)

Esta ventana tiene la ruta de acceso (path) para todos los ficheros de la BBS, tanto de datos como de texto. Cambielos si es necesario, y asegurese de que los ficheros están en el directorio correcto, cómo está indicado en la ruta de acceso (file path). Cambie los parametros del sistema y los señalizadores para adaptarlos a sus necesidades y a su espacio de disco.

Text files file path: (Ruta de acceso a los ficheros de texto) Ésta es la ruta de acceso para los ficheros de texto de la BBS. También es una buena idea poner sus propios ficheros de texto en esta ruta de

acceso de fichero, porque estarán todos juntos, y sabrá donde buscarlos cuando los necesite editar. Ver el capítulo "Personalizar la BBS" para la descripción de cada uno de estos ficheros:

[MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.3 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

BBS.text Bulletin.text

FSEHelp.text Guest.text

Intro.text ListFilesHelp.text

ListFilesMenú.text LockOut.text

LogIn.text LogOut.text

MsgEdHelp.text MsgEdMenú.text

MsgRdHelp.text MsgRdMenú.text

MsgSearchMenú.text ProtocolHelp.text

ProtocolList.text ProtocolMenú.text

User file path: (Ruta de acceso del fichero del usuario) Ésta es la ruta de acceso al fichero de datos del usuario. El tamaño de este fichero depende del valor de Max users (mirad abajo). Éste es el nombre del fichero del fichero del usuario:

User.data

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.4 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Message files file path: (Ruta de acceso a los ficheros de mensajes)

Ésta es la ruta de acceso a los ficheros de la base de mensajes. El valor de estos ficheros depende del valor Max en la ventana "Configurar secciones" (ver abajo), es decir, cuando más largos sean los mensajes, más largos serán los ficheros. Los siguientes ficheros deberían encontrarse en esta ruta de acceso:

Message.data

Message.index

Message.text

Files file path #1: (Ruta de acceso a los ficheros #1) Ésta es la ruta de acceso al fichero de datos de la librería de ficheros y para los ficheros 'subidos'. El tamaño del fichero de datos depende del valor de Max en la ventana "Configurar secciones" (ver abajo), pero ésto normalmente debería ser insignificante comparado con el espacio requerido para los ficheros 'subidos' (uploaded). Esté seguro de que

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.5 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

esta ruta de acceso se orienta hacia un disco con mucho espacio libre.

También ver más abajo Min up spc. Éste es el nombre del fichero de datos de la librería de ficheros (file library data file):

File.data

Files file path #2: (Ruta de acceso a los ficheros #2 (opt)) Ésta es una segunda ruta de acceso opcional para los ficheros de su librería de ficheros. Nuevamente, los ficheros 'subidos' son siempre almacenados en la primera ruta de acceso (mirar arriba), pero más tarde los puede mover a una de las dos rutas de acceso opcionales. Ésto es útil cuando se tiene más de un disco duro o floppy disk y desee repartir los ficheros entre ellos.

Files file path #3: (Ruta de acceso a los ficheros #3 (opt)) Ésta es la tercera ruta de acceso opcional para los ficheros en su librería de ficheros. Lo mismo que arriba.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.6 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Log files file path: (Ruta de acceso a los ficheros de registro de conexiones) Ésta es la ruta de acceso al fichero del registro de conexiones del comunicante y al registro de conexiones de Fidonet. El tamaño del registro de conexiones del comunicante depende del Log size (mirar abajo). El registro de conexiones de Fidonet es un fichero de texto que contiene la fecha y la hora de cada movimiento de Fidonet. También apuntará el nombre del usuario y el comando CLI cuando use la función "28 - CLI" del menú BBS. El fichero del registro de conexiones de Fidonet puede ser inutilizado en la ventana "Configurar FidoNet". Cada nueva entrada en el fichero del registro de conexiones de Fidonet será añadida al fichero. Puede ser leído con cualquier editor de textos, programa lector de textos, o visualizado en la ventana de la BBS usando la función "13 - Teclee un fichero" del menú BBS. El fichero del registro de conexiones de Fidonet continuará creciendo en tamaño hasta que, lo elimine y empiece uno nuevo, o bien lo inutilice. Los nombres de los ficheros de los registros de conexiones son:

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.7 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Log.data

Log.text

Bell sample: (Sample de timbre) Éste es el nombre del fichero del sonido de timbre sampleado y del "path" (ruta de acceso). Éste es el sonido que oírás cuando la BBS vea el carácter de control de timbre (^G) en cualquier texto. También se usa para llamar la atención en algunas partes de la BBS.

Play rate: (Velocidad de reproducción) Ésta es la velocidad de reproducción del sample del timbre. La velocidad está expresada en bytes por segundo y en un rango de 500 a 28000.

Chat sample: (Sample de chat) Éste es el nombre del fichero de sonido de chat sampleado y del "path". Éste es el sonido que oiréis cuando

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.8 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

se selecciona la función "3 - LLamada a chat" del menú BBS. Es divertido utilizarlo. Limitado sólo por su librería de sonidos sampleados.

Play rate: (Velocidad de reproducción) Ésta es la velocidad de reproducción del sample de chat. La velocidad está expresada en bytes por segundo y en un rango de 500 a 28000.

Max users: (Máximo de usuarios) Éste el número máximo de usuarios permitidos en su BBS. Es útil para limitar el tamaño del fichero de usuarios. Un fichero de usuarios con 300 usuarios necesitaría un fichero de unos 91k bytes. Si un nuevo usuario invitado intenta entrar en el sistema cuando el fichero de usuarios está lleno entonces aparecerá el siguiente mensaje, "User file is full, call back next week" (el fichero de usuarios está lleno, vuelve a llamar la semana que viene) (línea 8). Así se da tiempo al Sysop para eliminar a los

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.9 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

usuarios inactivos y hacer sitio para los nuevos usuarios invitados (mirar la función "Editor de usuario" del menú BBS). Este valor va de 1 a 65000.

Max file size: (Tamaño de fichero máximo) Éste es el tamaño máximo de un fichero que se puede 'subir' (upload). Si un fichero excede este valor no será almacenado en la librería de ficheros. Si se usa el protocolo ZModem para 'subir' un fichero que excede este tamaño, entonces será omitido (ZSkip). Es también útil para parar las 'subidas' de ficheros, que no podrían se 'bajados' por muchos usuarios en el tiempo establecido. También es útil cuando se usa en conjunto con el valor Min up spc (ver abajo), para prevenir que su disco de 'subidas' pueda llenarse completamente. Este valor es en K (1024) Bytes y con un rango de 1 a 65000.

Log size: (Tamaño del registro) Éste es el tamaño del registro de conexión de los comunicantes. Un registro de conexión de los

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.10 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

comunicantes de 500 usuarios, necesitaría un fichero de registro de conexiones de cera de 35K bytes. Ver también la función "Caller log" del menú desplegable. Este valor va de 1 a 99999. NOTA: Cambiar este valor puede reempezar el registro de conexión del comunicante.

Upld reward: (Premio por 'subidas') Se usa para animar a los usuarios a 'subir' ficheros. Cuando se sube un fichero, el tamaño del fichero se compara a éste valor para calcular un incremento del tiempo límite disponible por el usuario, como premio por la 'subida'. Este valor es en segundos por K (1024) bytes 'subidos'. Un valor de cero (0) nunca dará un premio. También ver Max Time abajo. Este valor va de 0 a 120.

Sleep Time: (Tiempo de reposo) Pone en marcha un reloj que mide el tiempo máximo de inactividad de un usuario. Si el tiempo se agota sin que haya ninguna respuesta por parte del usuario, entonces la BBS

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.11 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

colgará (Sleep disconnect). El timbre sonará cada minuto que el usuario esté inactivo para advertirle. Este valor es en minutos y va de 1 a 59.

Countdown: (Cuenta atras) Es el valor, por el que el reloj local regresivo cortará la comunicación con un usuario de la BBS. Ver la

función "Countdown" del menú desplegable para una descripción del reloj regresivo. El valor es en minutos y va de 1 a 59.

Chat on: Reloj de 24 horas para conectar la función "3 - LLamada a chat" del menú de la BBS. Sirve para que los usuarios no llamen al Sysop fuera de los horarios establecidos. NOTA: Los usuarios con acceso de Sysop (5000) pueden conectar siempre que lo deseen.

Chat off: Lo mismo que arriba, pero para desconectarlo. NOTA: Si el valor es el mismo que en Chat on, entonces la función de llamada al chat estará siempre conectada.

[<< PÁGINA ANTERIOR](#) [MENÚ](#) [PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.12 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Max pages: (Máximo de conexiones de chat con el Sysop) Es el número máximo de conexiones con el Sysop en cada comunicación. Si se excede este valor, aparecerá en pantalla el mensaje "There's no point calling any more" (no vale la pena llamar más) (línea 41). Ésto impide que los usuarios 'chateen' con el Sysop continuamente. El valor va de 1 a 99999.

U/D on: ('Subir'/'Bajar' conectado) Similar a Chat on (ver arriba).

Es un reloj regresivo de 24 horas que los usuarios conectan al seleccionar la transferencia de ficheros. Es útil para impedir que los usuarios bloqueen la BBS durante las horas de los mensajes principales.

U/D off: ('Subir'/'Bajar' desconectado) Reloj regresivo de 24 horas que impide la transferencia de ficheros. NOTA: Si el valor es el mismo que en U/D on (mirar arriba) entonces la transferencia de ficheros está permitida a cualquier hora.

[<< PÁGINA ANTERIOR](#) [MENÚ](#) [PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.13 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Dimmer: (Interruptor) Valor del reloj regresivo para regular la pantalla inactiva de la BBS. Si la BBS está esperando al siguiente comunicante y el valor del reloj regresivo es superado antes de una nueva comunicación, entonces la pantalla se oscurecerá para salvaguardar el CRT del monitor (hace las funciones de un blanker).

La pantalla retornará al estado original con cualquier clase de actividad (por ej. clic del ratón). El valor es en segundos y va de

1 a 99999 (nunca se oscurece).

Max time: (Límite máximo de tiempo) Es el límite máximo de tiempo que un usuario puede obtener cuando recibe premios por 'subidas' (ver arriba). Si el usuario tiene un límite de tiempo igual o superior a este valor, entonces no podrá recibir más premios por 'subida'. Sirve para evitar que los usuarios acumulen límites ridículos de tiempo con los premios por 'subida'. Está expresado en minutos y va de 0 (no hay premios) a 10000.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.14 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Min up spc: (Espacio mínimo para 'subidas') Espacio mínimo permitido en el disco orientado por el "Files file path #1" (mirar arriba). Es útil para impedir que el disco, donde se almacenan las 'subidas', se llene demasiado y por ello se impida a los mensajes ser grabados (sólo en el mismo disco). Si el espacio mínimo para 'subidas' es excedido y el usuario intenta 'subir' un fichero, entonces aparecerá el mensaje "Getting low on upload space" (acabandose el espacio para 'subidas') (line 194). Cuando se 'suba' utilizando el protocolo ZModem, el tamaño del fichero será comprobado con el Espacio mínimo para 'subidas' y el fichero se ignorará ("ZSKIP") si excede a este valor. Use este valor junto con el Tamaño máximo de fichero, es decir, el Tamaño máximo de fichero debería ser más pequeño que el Espacio mínimo para 'subidas'. El valor es en k(1024) bytes y va de 1 a 99999.

Max tm bnk: (Tiempo máximo en el banco) Es el balance de tiempo máximo en el banco que un usuario puede obtener cuando deposita tiempo en el banco. Si el usuario tiene un balance de tiempo en el banco

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.15 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

igual o superior e intenta depositar más tiempo, entonces aparecerá el mensaje "Your time balance is too high!" (tu balance de tiempo es demasiado alto) (línea 240). Mire las funciones 29 a 31 del menú de la BBS. El valor se expresa en minutos y va de 0 (no hay depósitos) a 10000.

New file public: (Nuevo fichero publico) Este gadget se usa para que un fichero de reciente 'subida' esté disponible para todos los

usuarios. NOTA: Usuarios con acceso de Sysop (5000) pueden acceder a cualquier fichero nuevo.

Esc ctrl chars: (Caracteres de control de salida) Usado sólo con el protocolo de transferencia de ficheros ZModem. El protocolo ZModem permite la codificación de todos los caracteres de control para medios de ruta de acceso de datos no transparentes (por ej. redes).

Seleccionarlo fuerza a salir todos los caracteres de control. NOTA:

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.16 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

Ésto incrementará enormemente los tiempos de transferencia de ficheros, usar sólo si es necesario. Puede no funcionar en las más antiguas implementaciones del protocolo ZModem.

Flashing Text: (Texto destelleante) Seleccionelo para permitir destellos ANSI o texto parpadeante. Ésto abrirá una pantalla de plano de 4 bits para permitir texto destelleante. NOTA: Cuando se conecte, disminuirá la intuición del Amiga y las rutinas fuentes darán un scroll y una impresión en pantalla más lentos.

NTSC (interlace): (NTSC entrelazado) Seleccionelo si usa un sistema de visualizado NTSC (USA). El modo entrelazado es usado por el NTSC para ganar líneas extras requeridas por el sistema PAL cuando el programa ha sido originariamente escrito para este sistema. Lo siento, pero es fácil ir de NTSC a PAL, pero no al revés. Cambiará también las rutinas de cadencia, ya que PAL es un sistema de 50 Hz y NTSC es un sistema de 60 HZ.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.17 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el sistema

ZModem XON / XOFF: Seleccionelo para conectar el control de flujo XON/XOFF para velocidades de 2400 bps e inferiores durante una recepción de ZModem. Ésto no lleva a cabo el envío de ZModem. Por defecto, el control de flujo XON/XOFF está conectado para velocidades de más de 2400 bps. Debería normalmente estar desconectado, ya que en muchos casos el Amiga puede mantener velocidades de 2400 bps e inferiores, pero si está realizando multiáreas complicadas durante la recepción de ZModem, entonces conecte este gadget. Esta opción fue añadida para ayudar a evitar que los XOFF aislados puedan inmovilizar

la BBS durante la recepción de ZModem. Velocidades superiores a 2400 bps son protegidas normalmente con el corrector de errores MNP (Microcom Networking Protocol). NOTA: ZModem envía handles a todos los controles de flujo XON/XOFF, si un XOFF no es seguido por un XON en menos de 60 segundos, entonces la transmisión de ficheros será abortada.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.18 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

Configuración del módem: (Modem configure)

Esta ventana contiene la información y las opciones de los módems que desee utilizar en la BBS. La configuración por defecto funciona con muchos módems estándar de 2400 bps y con instrucciones de comandos AT.

La BBS asume que todos los datos de serie son en datos de 8 bits, 1 bit de parada y sin paridad. Los datos de 7 bits eran considerados, pero no serían compatibles con los actuales protocolos de transferencia de datos. La BBS colgará por la pérdida de la señal DTR (Data Terminal Ready) (terminal de datos preparada), por lo que aseguramos de configurar el módem de esta manera, con el comando de instrucción Setup (ver abajo). El termino bits por segundo es utilizado en lugar de velocidad en baudios, porque por definición, velocidad en baudios es la velocidad de cambio en la señal. Con los módems de alta velocidad usados hoy en día, un cambio en la señal puede significar dos o más cambios de bit en los datos. Por consiguiente, la velocidad en baudios puede ser la misma o inferior

[MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.19 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

que la actual en bits por segundo. Todos los gadgets de instrucción en esta ventana pueden usar el carácter específico de control "^". El carácter "^" significa que el siguiente carácter es un carácter de control. Ver el "Editor de texto" para más información en el uso del carácter específico de control. A continuación se describen los gadgets de esta ventana:

Max: (Bps máximos) Es la velocidad máxima en bps a la que su módem puede conectarse, o la velocidad en bps que la BBS usará cuando sea seleccionado Locked bps rate (velocidad en bps única) (mirar abajo).

Es la velocidad, en bps, a la cual la BBS enviará el comando de instrucción Setup (ver abajo), al módem. Algunos módems pueden conectarse a una velocidad, en bps, igual o inferior a la velocidad a la que fue enviado el último comando. Por consiguiente, cuando un usuario conecta a 300 bps, al finalizar la sesión, la BBS reenviará el comando de instrucción Setup al módem a esta velocidad máxima,

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.20 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

permitiendo a otros usuarios conectar a una velocidad, en bps, más elevada. Este parametro va desde 3000 hasta 19200 bps (la velocidad dobla por cada paso).

Min: (Bps mínimos) Similar al anterior excepto que es la velocidad minima, en bps, a la cual se permite conectar con su BBS. Si un usuario conecta a una velocidad inferior a este mínimo, aparecerá el mensaje "Too slow connection" (conexión demasiado lenta) (línea 131) y la BBS colgará (o después que un nuevo usuario invitado ha estado enviando el fichero "Guest.text"). Es útil para impedir que los comunicantes a 300bps, bloqueen la BBS. El intervalo va de 300 a 19200 bps (la velocidad dobla por cada paso).

Setup: Es el comando de instrucción usado para inicializar el módem al empezar y después de cada llamada. Use este comando de instrucción para poner su módem en auto-answer (autorespuesta). No olvide añadir el "Carriage Return" (retorno de carro) (^M) al final. También se

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.21 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

recomienda el cambio del registro de caracteres de atención a 1, para impedir que los usuarios pongan sus módems accidentalmente en modo de comando cuando la BBS emite caracteres hacia el usuario. Ésta es la antigua vía que hacían servir los "Hackers" para destruir las BBS, pero no os preocupéis, si vuestro módem se pone en modo de comando, la BBS se pondrá en modo de desconexión (sleep disconnect), colgará y reenviará el comando de instrucción Setup. El carácter "~" puede ser usado para forzar un segundo de espera antes de enviar el siguiente carácter. Un ejemplo de un comando de instrucción, el cual primero resetea el módem, luego le dice al módem que cuelgue cuando la señal

"DTR" se pierda, seguidamente redefine el carácter de atención a 1, y pone el numero de tonos antes de descolgar a dos.

ATZ^M~AT&D2S2=1S0=2^M

300: Ésta es la instrucción que el módem envía a la BBS cuando una conexión a 300 bps se establece. Cuando la BBS ve la señal activa

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.22 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

"Carrier Detect" (CD), esperará la instrucción de conexión, entonces opcionalmente cambia la velocidad de conexión por la indicada por la instrucción de conexión (también ver "locked bps rate" abajo). Las instrucciones son sensibles a mayúsculas y un "Carriage Return" (^M) y "Line Feed" (^J) (alimentador de línea) normalmente terminará la instrucción. NOTA: Un problema común es que cuando un carrier es detectado, parece que se inmoviliza la BBS, y es porque la instrucción de conexión que el módem envía a la BBS, no se corresponde con ninguna de las instrucciones definidas aquí y más abajo.

600: Es la instrucción que el módem envía a la BBS cuando una conexión a 600 bps se establece. Raramente utilizada ahora.

(....)

19200: Es la instrucción que el módem envía a la BBS cuando una conexión a 19200 bps se establece.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.23 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

Busy: (Ocupado) Es la instrucción que el módem envía a la BBS cuando una señal de ocupado es detectada. Usado en el FidoNet dialer (marcar FidoNet).

No DT: (No hay tono de llamada) Es la instrucción que el módem envía a la BBS cuando no se detecta el tono de llamada. Usado en el FidoNet dialer.

Seven-wire handshaking: (Protocolo de 7 conexiones) Este gadget es usado para seleccionar el protocolo de 7 conexiones (CTS/RTS) entre la BBS y el módem. Esta opción es normalmente usada para módems de alta velocidad con buffer. Usadlo en conjunto con Lock bps rate (mirar abajo) y una velocidad máxima, en bps, superior a velocidad máxima con la que su módem puede conectarse, para incrementar el through put para módems MNP (Microcom Networking Protocol). Cuando se usa el seven-wire Handshaking, puede experimentar retrasos cuando los buffers de los módems están llenos, ésto es porque mientras los módems vacían

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.24 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

sus buffers, el handshaking para el envío de más datos desde la BBS.

NOTA: Debido a un problema (bug?) con el "serial.device" del Amiga, Seven-wire Handshaking sólo funciona cuando la señal del módem (Data Set Ready) (DSR) esté activa. Si la seven-wire handshaking no funciona, intente usar el comando "AT&S0" para forzar la señal activa "DSR" del módem.

Locked bps rate: (Velocidad fija, en bps) Este gadget es usado para seleccionar una velocidad fija entre la BBS y el módem. Cuando lo seleccione, la BBS no cambiará la velocidad, en bps, cuando una instrucción de conexión es recibida del módem. Una velocidad fija es usada normalmente en combinación con seven-wire handshaking (mirar arriba). Send setup string twice: (Enviar la instrucción setup dos veces) Cuando este gadget se conecta, la BBS enviará siempre dos veces el comando de instrucción Setup al módem. Algunos módems puede que con el primer comandos de instrucción no auto-cambien la velocidad, en

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.25 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar el módem

bps, a la velocidad de la BBS, y por consiguiente pierde el comando de instrucción. Este gadget garantiza que el módem cambiará su velocidad, en bps, y recibirá el comando de instrucción.

Slow command string: (Comando de instrucción lento) Se usa para elegir el envío del comando de instrucción Setup a una velocidad lenta de escritura. Algunos módems puede no gustarles que el comando de instrucción sea enviado a la máxima velocidad, y perderían algunos o todos los caracteres de la instrucción.

Serial unit #: (Unidad de serie #) Contiene el número de la unidad de serie que la BBS usará. Para aquellos con más de un puerto de serie.

En un Amiga estándar, ponedlo en la unidad cero (0).

Snd setup: (Envía Setup) Envía el comando de instrucción Setup al módem.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.26 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú

Editor de menú: (Menu editor)

Es una ventana muy potente. Es donde definirá las teclas y funciones de todos los menús de la BBS. Ver el capítulo "Funciones de la BBS" para la lista y descripción de los menús de función actualmente disponibles. También ver "Personalizar la BBS". Debe tener al menos un menú. Todos los menús de datos de la BBS están almacenados en el fichero "MaxsBBS.config", este fichero crecerá tanto como menús añada a su BBS. Se recomienda imprimir el fichero sumario de la funciones del menú llamado:

MenuFunctions.text

Tengalo a mano para una rápida búsqueda de todos los números de las funciones del menú. Cada menú está numerado y puede ser tan largo como la memoria lo permita. Esta ventana puede visualizar hasta diez

MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.27 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú

funciones del menú. Si el menú es más largo, entonces continuará en el siguiente lote de diez funciones (use la flecha abajo). A continuación se describen los gadgets de esta ventana:

Up and down arrows: (Flechas de arriba y abajo) Use estos gadgets para mover arriba y abajo los lotes de diez funciones. Si un menú es más pequeño de 10 funciones, entonces el siguiente menú será visualizado.

Goto: (Ir a) Sirve para ir al número de menú deseado. Para usarlo simplemente haga clic en la caja, escriba el número del menú al cual desea ir, y después apriete <Return>.

Text filename: (Nombre del fichero de texto) Éste es el nombre del fichero y ruta de acceso al fichero de texto del menú, asociado con el actual número del menú. Este fichero de texto del menú es lo que es visto por el usuario. Cuando entre un nombre de fichero, el número de

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.28 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú

menú se incrementará en uno si éste es el último menú, es decir, añade un nuevo menú. NOTA: Si inserta un menú e introduce un nombre de fichero, no tendrá efecto a no ser que esté situado en el último menú.

Lo mismo se aplicará para los menús que sean más largos que una ventana llena (10 entradas).

Key: (tecla) Ésta es la tecla o carácter (siempre MAYUSCULAS) usada para seleccionar una función de menú. El BBS escanea este campo de arriba abajo, y si se encuentra una igual, el acceso es comprobado.

Si el usuario no tiene acceso a esta función, entonces continuará escaneando hasta que, o llegue al final de este menú o, encuentre una igual y el usuario tenga acceso. Es útil para tener una misma tecla que ejecute diferentes funciones dependiendo del nivel de acceso del usuario.

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.29 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú

Function: (función) Es el número de la función a ejecutar en combinación con la tecla asociada (mirar arriba). Este valor va de 0 (no definido) a 33. Ver "Funciones del menú BBS".

Extra: Éste es un parametro a usar con la función (ver "Funciones del menú BBS"). NOTA: No todas las funciones del menú necesitan este campo, y por consiguiente, pueden no tener efecto. Este valor va de 0 a 10000.

Access: (Acceso) Es el nivel de acceso que el usuario necesita para usar esta función. El usuario debe tener el nivel de acceso igual o superior. Si el usuario tiene un nivel de acceso inferior, entonces la tecla apretada será ignorada y ningún mensaje aparecerá en pantalla. Ésto evita que los usuarios aprieten al azar las teclas para ver que se oculta en el menú. Si el usuario no tiene el nivel más alto de acceso, la BBS continuará escaneando en busca de otra igual. El valor va de 0 a 10000.

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.30 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú

Filename/Name/Dest: Es un texto adicional que puede ser requerido por la función. Por ejemplo, un nombre de fichero es requerido con la función "13 - Teclee un fichero" del menú de la BBS. NOTA: No todas las funciones del menú BBS necesitan este campo y pueden, en consecuencia, no tener efecto.

Top/Btm: (Principio/final) Use este gadget para moverse del primer al último menú. Utilicelo para ir al último menú antes de añadir uno nuevo.

Show: (Mostrar) Use este gadget para mostrar el actual número de menú que tiene el fichero de texto del menú. Es útil si olvida cuáles son las teclas que se utilizan para una función. También te permite comprobar si el nombre del fichero y la ruta de acceso son correctos. Haga clic de nuevo o, apretad cualquier tecla para volver al editor del menú.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.31 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de menú

Add/Insert: Haga clic en este gadget para añadir un nuevo menú o, para insertar más funciones a un menú ya existente. La inserción será situada después del actual menú.

Delete: (Eliminar) Haga clic en este gadget para eliminar el actual menú. Todos los menús que siguen al menú eliminado (si existen) correrán un puesto hacia arriba. No puedes eliminar el primer menú.

NOTA: Si elimina un menú que tiene más de 10 funciones, asegúrese de añadir el nombre del fichero y la ruta de acceso al fichero de texto, a la parte restante del menú. Si elimina un menú completamente, los números de menú de los menús restantes no cambiarán, es decir, puede hechar de menos números de menú.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.32 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones

Configurar secciones: (Sections configure)

MAX's BBS, como muchas BBS, usa secciones para dividir la base de mensajes y la librería de ficheros. Las secciones ayudan a organizar y a clasificar grandes bases de mensajes y librerías de ficheros.

Todas las funciones asociadas con la base de mensajes y la librería de ficheros requieren un número de sección. Puede tener hasta 100 secciones. NOTA: La sección 0 está reservada para los mensajes privados. Los mensajes en esta sección requieren que sean "to" (a) o "From" (desde) para poder leerlos. Los Sysop (acceso 5000) pueden leer todos los mensajes privados.

La adición de señalizadores para cada sección hace que cada sección actúe de manera diferente. MAX's BBS tiene un único valor máximo para cada sección, permitiendo un máximo de número de mensajes o ficheros diferente en cada sección!. Cuando una sección se llena, entonces se eliminarán los mensajes o ficheros más antiguos para habilitar a los

[MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.33 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones

nuevos. Así se puede controlar el tamaño de una sección desde el punto de vista del tamaño, o bien desde el punto de vista de la dirección de la BBS. Si se bloquea esta función (sólo por el Sysop), los mensajes y ficheros pueden no ser eliminados cuando se llena una sección. Pero puede, en cambio, eliminar el siguiente mensaje o fichero que no este bloqueado. Seguidamente se describen los gadgets de esta ventana:

Up and down arrows: (Flechas de arriba y abajo) Use estos gadget para mover arriba y abajo los lotes de diez.

Name: (Nombre) Aquí es donde debiera entrar el nombre de la sección.

El nombre de la sección será visualizado junto con el mensaje cuando sea leído (ver la función "17 - Leer mensajes" del menú de la BBS).

Access: Éste es el nivel de acceso que se requiere al usuario para acceder a los mensajes o ficheros de esta sección. Si el acceso es

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.34 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones

cero (0), entonces la sección no es válida y no será usada por la BBS.

NOTA: Cuando se usan linked sections (secciones enlazadas) (secciones 100, 101 y 102), el usuario necesita todavía un nivel de acceso igual o superior para incluir esa sección como una de las secciones enlazadas. Este valor va de 0 (no usado) a 10000.

Max: (Mensajes/ficheros máximos) Es el número máximo de mensajes o

ficheros permitidos en esta sección. Cuando una sección se llena, automáticamente elimina los mensajes o ficheros más antiguos (mirar arriba). Este valor tiene un rango de 1 a 99999.

Frm: (Señalizador de remitente) Este señalizador especifica si un usuario puede ver quien envía el mensaje o fichero, o no puede verlo.

NOTA: Cuando busque mensajes (Ver la función "17 - Leer mensajes" del menú de la BBS), este señalizador debe ser activado por la función de búsqueda para incluir este campo "From" de sección, en la búsqueda.

Fue añadido por razones de seguridad.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.35 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones

To: Este señalizador especifica si un usuario puede ver a quien va dirigido el mensaje o no. Es útil para las secciones de mensajes anónimos. NOTA: Cuando se buscan mensajes (Ver la función "17 - Leer mensajes" del menú de la BBS), este señalizador debe ser puesto por la función de búsqueda para incluir este campo, "From" de sección, en la búsqueda.

Del: (Señalizador de eliminación) Este señalizador especifica si un usuario puede eliminar un fichero enviado o dirigido a él, o un fichero 'subido' por él, o bien no puede eliminarlo. NOTA: Los Sysops (acceso 5000) pueden eliminar cualquier mensaje o fichero.

Lnk: (Señalizador de seccion enlazada) Este señalizador especifica si esta sección está catalogada como una sección enlazada o no. Las secciones 100, 101 y 102 son usadas para especificar secciones enlazadas. La sección 101 incluye todos los mensajes o ficheros locales enlazados. La sección 101 incluye todos los mensajes de

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.36 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones

repetición enlazados. La sección 102 incluye las dos anteriores secciones. Por ejemplo, una elección del menú "Read all new local mail" (leer todo el correo local nuevo) debería usar la sección enlazada 100 como el número de sección (limitado por el nivel de acceso del usuario).

Als: (Señalizador del alias) Este señalizador especifica si un usuario puede utilizar un alias como el nombre de autor o no. Puede

ser divertido leer mensajes de "Batman"! Las respuestas a mensajes dejados usando un alias, serán encontrados en la búsqueda de correo logon (de entrada al sistema) como dirigidos al usuario que usó el alias. NOTA: Los Sysops (acceso 5000) verán a los usuarios por su nombre real cuando lean los mensajes.

Lo mismo es aplicable cuando se listan ficheros desde un alias.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.37 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar secciones

Fil: (Señalizador de fichero) Este señalizador es la diferencia entre una sección de ficheros y una sección de mensajes. NOTA: No puedes mezclar ficheros y mensajes en la misma sección, y sólo las secciones enlazadas número 100 pueden ser usadas con el fichero de las funciones del menú BBS.

Ech: (Señalizador del correo de repetición) Este señalizador especifica una sección de mensajes de repetición Fidonet. Debe ser activado para usar esta sección en la ventana "Distribución de correo FidoNet".

Top/Btm gadget: (Principio/final) Haga clic en este gadget para ir a las primeras y a la últimas 10 secciones.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.38 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario

Configurador de usuario: (User defaults)

Esta ventana se usa para clasificar por defecto a los usuarios en Guests y Members (invitados y miembros). Un usuario invitado es el que es nuevo en su BBS. El usuario invitado permanecerá de "invitado" hasta que el Sysop eleve su acceso (ver la función "Editor de usuario" del menú desplegable). Las configuraciones de Miembros son usadas para dar un estatus de miembro inmediatamente, en los tres diferentes editores de usuarios. (ver la función "Editor de usuario" del menú desplegable y la función "26 - Edita un usuario" del menú de la BBS). A continuación se describe los gadgets de la ventana "Configurador de usuario":

Rd: (Señalizador de acceso a lectura) Es el señalizador de acceso a lectura, el cual especifica si un usuario puede leer mensajes o no. (Indiferentemente de su nivel de acceso).

[MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.39 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario

Wr: (Señalizador de acceso a escritura) Es el señalizador de acceso a escritura, el cual especifica si un usuario puede escribir mensajes o no. (Indiferentemente de su nivel de acceso).

Up: (Señalizador de acceso a uploads) Es el señalizador de acceso a uploads, el cual especifica si un usuario puede 'subir' ficheros o no. (Indiferentemente de su nivel de acceso).

Dn: (Señalizador de acceso a downloads) Es el señalizador de acceso a downloads, el cual especifica si un usuario puede 'bajarse' ficheros o no. (Indiferentemente de su nivel de acceso).

Access level: (Nivel de acceso) Éste es el nivel de acceso de un usuario. El nivel de acceso debe ser el mismo o superior que el nivel de acceso en la ventana "Editor de menú", o la ventana "Configurar secciones" para los usuarios que utilizan esta función o sección. El nivel de acceso puede también ser usado para ocultar todo el texto o

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.40 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario

sólo partes del mismo (ver "Personalizar la BBS"). Este valor varía desde 0 (sin nivel de acceso) a 10000 (acceso sólo al todopoderoso Sysop!).

Time limit: (Tiempo límite) Es el límite de tiempo diario online para el usuario. Una vez un usuario a conectado con la BBS, el reloj regresivo se activa, y cuando llega a cero, la BBS dará el mensaje "Out of time" (línea 24) y colgará. Cuando el tiempo que resta llega a 5 minutos o menos, un mensaje de aviso aparecerá cada minuto (línea 23). Una vez que el límite de tiempo diario ha sido excedido, el usuario tendrá que esperar al día siguiente para volver a conectar.

Este valor varía de 0 a 10000 minutos.

D/U Ratio: (Proporción de download/upload) Proporción entre 'bajadas' y 'subidas' que se usa para ayudar a evitar que los usuarios se 'bajen' ficheros y no contribuyan con ninguna 'subida' (devoradores de

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.41 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurador de usuario

ficheros). Un valor de cero (0) inutiliza esta comprobación. El máximo es 10000 y es el número actual de transferencias de ficheros exitosas.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.42 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

Editor de texto: (Text editor)

MAX's BBS le permite personalizar completamente el aspecto de su BBS.

El editor de textos le permite editar todos los textos de la BBS.

Puede cambiar los colores del código ANSI e incluso cambiar la BBS a un idioma diferente!. Se recomienda acostumbrarse primero a la BBS antes de intentar cambiar el texto actual. Puede reemplazar cualquier texto que quiera, para adaptar el tema o el nombre que elija dar a la BBS (ver "Personalizar la BBS"). NOTA: Cambiar demasiado el texto puede confundir a los nuevos usuarios o los usuarios principiantes.

Le incumbe a usted como Sysops ayudar a cualquier usuario, acuerdese cuando tuvo su primer módem!. Las pocas últimas líneas de texto vacías pueden ser usadas con la función "15 - Imprime texto" del menú de la BBS. Asegurese de que use sólo las líneas desde la última hacia arriba, ya que las futuras actualizaciones podrían usar la siguiente línea en blanco y hacia abajo, y por consiguiente podría escribir sobre su propio texto.

MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.43 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

Para introducir caracteres de control en el texto debe usar el carácter específico de control "^", seguido por el carácter ASCII que se calcula añadiendo 64 (Hex 40) al valor del carácter de control ASCII. Ésta es una lista de los caracteres de control que puede usar y su equivalente:

Nombre: Valor ASCII: Equivalente:

Bell 7 ^G

Backspace 8 ^H

Tab 9 ^I

Line Feed 10 ^J

Form Feed (Clears screen) 12 ... ^L

Carriage Return 13 ^M

Escape 27 ^[

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.44 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

Algunas líneas de texto pueden no ser tan obvias dependiendo donde y cuando son usadas, por lo que aquí hay una lista de las líneas menos obvias:

0: El nombre del Sysop, ponga aquí su nombre!

36: El código ANSI imprimido/enviado para restaurar cualquier color cuando un menú "Hot Key" es utilizado.

43: El código ANSI para poner color a los caracteres escritos por el Sysop local, cuando 'chatea' con un usuario.

44: El código ANSI para poner color a los caracteres escritos por el usuario, cuando 'chatea' con el Sysop local.

58: El código ANSI para poner el color del número de línea en el mensaje normal del editor de texto.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.45 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

59: El código ANSI para poner el color del texto después del número de línea, en un mensaje normal del editor de texto.

115: Prefijo de texto 'cuoteado' usado cuando se 'cuotea' texto desde un mensaje que estáis respondiendo.

127: El código ANSI para poner el color de los nombres de los usuarios cuando son listados los usuarios.

128: El código ANSI para poner el color de las localidades a las que pertenecen los usuarios cuando son listados los usuarios.

129: El código ANSI para poner el color la última fecha de conexión de los usuarios cuando son listados los usuarios.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.46 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

143: Usado para acabar con la impresión del log (registro) del comunicante cuando se utiliza la función "19 - Imprimir el registro del comunicante" del menú de la BBS.

150: El código ANSI para poner el color de los nombres de los ficheros cuando son listados los ficheros.

151: El código ANSI para poner el color del tamaño de los ficheros cuando son listados los ficheros.

152: El código ANSI para poner el color de la fecha de 'subida' de los ficheros cuando son listados los ficheros.

153: El código ANSI para poner el color del nombre de quién ha 'subido' el fichero cuando son listados los fichero.

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.47 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

154: El código ANSI para poner el color de la descripción de los ficheros cuando son listados los ficheros.

155: El texto que aparecerá después del nombre del fichero para indicar que el fichero es inaccesible.

156: El texto que aparecerá después del nombre del fichero para indicar que el fichero es nuevo.

182: El texto que aparecerá después de la línea 181, en cuanto se termine una transferencia de fichero.

197: El código ANSI para poner el color del texto cuando se lee un fichero de texto desde una librería de ficheros.

198: El texto usado para acabar con la lectura de un fichero de texto desde una librería de texto.

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.48 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

234: El texto anterior al envío de un fichero de salida de un comando CLI.

254: El prefijo de texto usado cuando se escribe el nombre real del usuario junto con el alias del usuario mientras se leen los mensajes (únicamente accesible para el Sysop).

255: El sufijo de texto usado cuando se escribe el nombre real del usuario junto con el alias del usuario mientras se leen los mensajes (únicamente accesible para el Sysop).

258: El prefijo de texto usado cuando se escribe el nombre real del usuario junto con el alias del usuario mientras se listan los ficheros (únicamente accesible para el Sysop).

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.49 MAX's BBS Documentación en Castellano: Editor de texto

259: El sufijo de texto usado cuando se escribe el nombre real del usuario junto con el alias del usuario mientras se listan los ficheros (únicamente accesible para el Sysop).

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.50 MAX's BBS Documentación en Castellano: Macros

Macros:

MAX's BBS ha incorporado macros de Sysop locales!. Los macros le permite definir las teclas de función del Amiga para que automáticamente teclea una instrucción de texto en los mensajes o en cualquier otro sitio que requiera entradas desde el teclado. Pueden ser usados cuando esté continuamente tecleando lo mismo. Los macros son útiles para hacer bonitas terminaciones (sign-off) al final de los mensajes, o entrar vuestro nombre en el logon (entrada al sistema). El gadget Shift conmutará la ventana entre las teclas normales de función y las teclas 'shifteadas' de función. Ésto da dos instrucciones por cada tecla de función.

[MENÚ](#)

1.51 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Configurar FidoNet: (FidoNet configure)

FidoNet es un sistema donde muchas BBS pueden compartir lo misma base de mensajes. Cuando un nuevo mensaje es almacenado en una sección de repetición de mensajes, será también almacenado en uno o varios de los ficheros FidoNet OutBound (hacia el exterior), de acuerdo con el destino específico en la ventana "Distribución de correo FidoNet" (mirar abajo). Estos ficheros de mensajes FidoNet OutBound son llamados paquetes. Los paquetes de mensajes también pueden ser opcionalmente comprimidos usando la utilidad llamada Lharc, qué es un programa escrito por Paolo Zibetti y disponible en la mayoría de las buenas BBS de Amiga. La versión testeada con MAX's BBS fue la 1.30 de Lharc, pero versiones superiores deberían funcionar. Un sistema FidoNet puede tanto llamar a su BBS para recoger sus ficheros, como su BBS puede ser configurada para llamar a sus BBSs. Una vez la sesión de conexión a FidoNet ha empezado, los ficheros serán lo primero enviado a la BBS 'contestadora', después serán enviados los ficheros

[MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.52 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

OutBound (hacia el exterior) para la BBS originaria (si existe). Los paquetes de mensajes pueden estar vacios, es decir, no hay mensajes. Estos paquetes vacios son llamados paquetes Poll, y son usados para "interrogar" a los sistemas contestadores en lo referente a recoger los ficheros OutBound esperados. Una vez todos los ficheros han sido transferidos, el importador de mensajes incorporado examinará el ruta de acceso a los ficheros InBound (hacia el interior), para los paquetes de mensajes a procesar (ver "Force msg import") (Forzar la importación de mensajes).

Un Hub (eje) es un sistema de FidoNet configurado como el sistema central contestador. Todos los miembros de una red deben confluir en la red a modo de estrella., es decir, todos llaman al mismo Hub (ver "BBS adress" abajo) (direccion BBS).

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.53 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

(BBS)

|

(BBS) | (BBS)

\ | /

\ | /

(BBS)---- (Hub) ----(BBS)

/ | \

/ | \

(BBS) | (BBS)

|

(BBS)

Un Hub puede también llamar a otro Hub, lo cual debería entonces enlazar las dos redes. Ésto es básicamente como una base de mensajes puede ser compartida internacionalmente. No hay límite de cuantas

<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>

1.54 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

BBSs pueden conectarse al sistema. Todos los ficheros FidoNet

OutBound usan nombres de fichero de 4 dimensiones creados a partir de las direcciones de destino.

OutBound files file path: (Ruta de acceso a los ficheros OutBound)

Ésta es la ruta de acceso a los ficheros OutBound (hacia el exterior) donde todos los ficheros OutBound serán almacenados. Los ficheros OutBound pueden ser, tanto recogidos por el destinatario, como que el destinatario pueda ser llamado (ver "Phone numbers" abajo) (números de teléfono).

InBound files file path: (Ruta de acceso a los ficheros InBound) Ésta es la ruta de acceso a los ficheros InBound (hacia el interior), donde todos los ficheros InBound serán almacenados. Los ficheros InBound son inmediatamente procesados por el "Message importer" (importador de mensajes) (ver "Force msg import" abajo).

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.55 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

"* Origin": (Origen) Éste es el texto que aparecerá en la línea de origen al final de cada mensaje originado desde su BBS. Normalmente aquí puede incluir un mensaje para anunciar su BBS. ¡No olvide poner el número de teléfono de su BBS!.

BBS adress: (Dirección de la BBS) Es su dirección de la BBS en el siguiente formato Zona:Red/Nodo.Punto. Cuando se conecta a la "Red" su coordinador le asignará una dirección. Debe entrar esa dirección aquí. Éste es un ejemplo de dirección:

3:712/306.1

Donde la Zona es "3", correspondiente a Australia. La red es "712"; es la Red a la que pertenece. El Nodo es "306"; es único para su BBS a no ser que sea punto de otra BBS. El Punto es "1"; su dirección de la BBS normalmente debería ser cero (0) para el Punto a no ser que se haya conectado a la "Red" a través de otra BBS y no desde un "Hub".

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.56 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Sysop: Es el nombre del Sysop, ¡entre aquí su nombre!. Es el nombre que será registrado cuando las sesiones de FidoNet tengan lugar.

Phone numbers: (Números de teléfono) Su BBS puede ser configurada para llamar a otro sistema de FidoNet (Hub) en cualquier momento.

Este gadget contiene los comandos del módem y los números de teléfono que son enviados al módem, cuando se usa el FidoNet dialer (llamar a FidoNet). Debe insertar los comandos, prefijo y sufijo, marcadores del módem. Si el gadget está vacío entonces la BBS ignora el tiempo de inicio (ver abajo). Éste es un ejemplo de número de teléfono:

```
ATDT024123280^M
```

Donde la "^M" es un carácter de control específico, ver el Text editor (editor de texto) para más información sobre los caracteres de control.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.57 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Executes: (Ejecuta) Su BBS puede ser también configurada para ejecutar un programa en cualquier momento. Este gadget contiene el nombre del fichero y los argumentos del programa (si existen) que desee ejecutar. Si lo desea, puede usar el comando AmigaDos Execute para ejecutar un script (guión). Por favor consulte su manual de AmigaDos.

Start times: (Horas de inicio) Ésta es la hora de inicio (reloj de 24 horas), en la que la BBS empezará a marcar un número de teléfono o ejecutar un programa. Cuando se conecta a la "Red", su coordinador de red le asignará un horario de conexión. Si un usuario todavía está en línea durante este tiempo, entonces puede ser forzado fuera de la BBS, incluso durante una transmisión de ficheros, aunque sean 'subidas' (se da la línea 246). Cuando un usuario entra en el sistema, la BBS comparará el tiempo restante del usuario con el tiempo restante antes del próximo evento del sistema. Si el usuario tiene un tiempo restante superior al tiempo restante antes del próximo evento del

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.58 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

sistema, entonces el tiempo restante del usuario será ajustado y se dará un aviso (línea 245). La BBS recordará el tiempo restante del usuario para la próxima llamada. El próximo evento del sistema será tenido en cuenta cuando un usuario intente retirar tiempo de su banco de tiempo (función "30 - Retirar del banco de tiempo" del menú de la BBS).

Max retries: (Maximum retires) Éste es el número máximo de intentos de conexión que el FidoNet dialer (llamar a FidoNet) intentará antes de abandonar. El valor va de 1 a 500.

Time out: (Tiempo agotado) Es el valor de tiempo agotado usado por el FidoNet dialer. Este valor será regresivo hasta llegar a cero (0), en cuyo caso el FidoNet dialer intentará entonces otra tentativa de comunicación. El valor va de 1 a 500.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.59 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Redial delay: (Retraso en la comunicación) Es la cantidad de tiempo que el FidoNet dialer esperará antes de intentar otra comunicación.

Este valor tiene un rango que va de 1 a 500.

Fido on: Es el espacio de tiempo que la BBS reserva sólo para los comunicantes del sistema FidoNet y que estará activado todos los días. Si este tiempo es el mismo que Fido off (ver abajo), entonces la BBS siempre aceptará comunicantes humanos. Si un usuario intenta llamar en el periodo de tiempo reservado a FidoNet, entonces aparecerá el mensaje "FidoNet only, please call back..." (Sólo FidoNet, por favor vuelve a llamar...) (línea 261).

Fido off: Es el espacio de tiempo que la BBS reserva sólo para los comunicantes del sistema FidoNet y que estará desactivado todos los días.

Future: Indefinido y reservado a futuros usos.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.60 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Auto dialer: (Automarcador) Éste es el interruptor capacitado principal para los tres números de teléfono y las horas de inicio.

Auto execute: (Autoejecución) Éste es el principal interruptor capacitado para las tres ejecuciones y las horas de inicio.

Allow pickup: (Permitir recogidas) Este gadget habilita/deshabilita su sistema para aceptar llamadas de otro sistema de FidoNet. Si se apaga, la BBS procederá directamente al texto de entrada al sistema.

Si se activa, la BBS dará el mensaje "Hit <esc> twice or wait 30 seconds to enter the BBS..." (presiona dos veces "esc" o espera 30 segundos para entrar a la BBS...) (línea 253). La BBS, distingue la diferencia entre un comunicante humano y un comunicante del sistema FidoNet por la respuesta inicial. Un comunicante del sistema FidoNet enviará un carácter de control a la BBS contestadora para que inicie una sesión FidoNet. Un comunicante humano presionará dos veces <Esc> o esperará 30 segundos (tiempo agotado).

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.61 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Allow send: (Permitir envío) Este gadget permite a los antiguos sistemas FidoNet TeLink enviar sus ficheros cuando llamen a tu sistema. Los antiguos sistemas FidoNet TeLink no tienen pasaporte de protección para evitar que los falsos sistemas puedan recoger ficheros de otros sistemas. Si este gadget no es seleccionado y un sistema FidoNet TeLink llama a su BBS, entonces, afortunadamente, su BBS aceptará ficheros del comunicante, pero no podrá devolver nada y colgará. Ésto es indiferente si ellos son un sistema válido en la ventana "Distribución de correo FidoNet". NOTA: Este señalizador no efectúa una comunicación del sistema FidoNet "WaZOO".

Allow TeLink: (Permitir TeLink) Habilita/deshabilita una antigua sesión de FidoNet TeLink, cuando se responde a un llamada desde otro sistema FidoNet, y cuando se llama a otro sistema FidoNet. Ésto fue usado para testear y debería normalmente estar activado.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.62 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Allow WaZOO: (Permite WaZOO) Habilita/deshabilita una sesión FidoNet WaZOO cuando se contesta una llamada de otro sistema FidoNet y, cuando se llama a otro sistema FidoNet. Si este registro está desactivado, la sesión FidoNet debería normalmente retroceder a la antigua sesión FidoNet TeLink. Era usado para testear y debería normalmente estar activado.

FidoNet only: (Sólo FidoNet) Impide a los comunicantes humanos usar tu BBS. Cuando está activado, la BBS sólo aceptará llamadas de otros sistemas FidoNet. Use este gadget para dedicar la BBS como Hub de un sistema FidoNet.

Show ctrl info: (Mostrar información de control) Este gadget es usado cuando se leen mensajes importados. Si lo activa, la BBS mostrará toda la información de control contenida en un mensaje de repetición importado.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.63 MAX's BBS Documentación en Castellano: Configurar FidoNet

Update log: (Registro actualizado) Este gadget habilita/deshabilita la actualización del fichero de registro FidoNet. Todas las transacciones FidoNet son registradas con la fecha y hora (ver "Log files file path" (ruta de acceso a los ficheros de registro)).

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)

1.64 MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet

Distribución de correo FidoNet: (FidoNet mail distribution)
Esta ventana puede ser apodada "Post Office" (Oficina de correos). Es donde las secciones de mensajes de repetición son enlazadas a los nombres "Área" del correo de repetición. Los ficheros de paquetes de mensajes FidoNet contienen mensajes los cuáles son clasificados en las áreas. Un "Área" es un nombre o etiqueta dado a cada mensaje, para que aquellos programas importadoresde mensajes (tossers) puedan ordenar los mensajes InBound, dentro de la base local de mensajes de la BBS. Esta ventana también define las destinaciones y pasaportes de los sistemas de FidoNet. Se pueden hacer doscientas entradas, las cuales deberían ser suficientes para la mayoría de configuraciones.

El FidoNet dialer (llamar a FidoNet) requiere una dirección de destino para ser definido. Si no, el FidoNet dialer no responderá sus peticiones de llamada. Las pseudosecciones números 101, 102 y 103 son usadas para enlazar un número de teléfono con una dirección de destino. La sección 101 significa teléfono número 1. La sección 102

[MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.65 MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet

significa teléfono número 2. La sección 103 significa teléfono número 3. Cuando llame a un sistema FidoNet remoto, la dirección de destino debe ser igual a la dirección del sistema remoto para empezar la sesión FidoNet. Si no, la sesión finalizará. Seguidamente una descripción de los gadgets de esta ventana:

Sect: (Sección) Este gadget contiene la sección de mensajes de repetición que usted desea enlazar con el "Área" (ver abajo) La sección de mensajes de repetición debe tener el registro Ech activado. También puede contener un número de pseudosección para el FidoNet dialer (ver arriba).

Area: Este gadget contiene el nombre del "Área" de los mensajes que desea enlazar con la sección de mensajes de repetición descrita arriba. Puede definir sus propios nombres de "Área" si desea configurar un "Área" privada, o nueva, o si desea usar un "Área" ya existente, entonces puede obtener los nombres de las "Áreas"

[<< PÁGINA ANTERIOR](#) [MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.66 MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet

disponibles de su coordinador de red. Este gadget debe estar en blanco cuando define una dirección de destino del número de teléfono.

Los nombres de las "Áreas" son siempre en mayúsculas.

Dest address: (Dirección de destino) Este gadget contiene la dirección de destino FidoNet para los mensajes nuevos e importados, o la dirección de destino FidoNet de un número de teléfono (ver arriba).

La dirección de destino está en el formato Zona:Red/Nodo.Punto. Esta dirección debería ser normalmente vuestro Hub, o si está configurado como un Hub, entonces la dirección de destino debería ser los sistemas FidoNet que soporta. NOTA: Si está configurando un Hub, entonces necesitará una dirección de destino para cada sistema FidoNet desde el

cual se recibe aquella "Área" (mirar arriba). Por consiguiente, un "Área" puede tener varios destinos.

Password: (Pasaporte) Este gadget contiene el pasaporte que el sistema comunicante, con la misma dirección de FidoNet y la misma

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.67 MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet

dirección de destino FidoNet, debe tener antes que su BBS pueda enviar sus ficheros. Cuando configura una entrada de número de teléfono, éste es el pasaporte que su BBS enviará la sistema de FidoNet remoto (secciones 101 a la 103). Los pasaportes no son argumentos secretos. LZH: (Lharc) Este gadget es usado para activar la compresión de los fichero de paquetes de mensajes OutBound. La BBS usa el programa Lharc para realizar la compresión. (ver "Configurar FidoNet"). Los ficheros de mensajes OutBound pueden ser archivados en dos momentos diferentes. Pueden ser archivados antes de que la BBS llame a un sistema FidoNet remoto con el FidoNet dialer. En este caso el gadget será activado al entrar el número de teléfono. También pueden ser archivados al final de un Message import (mensaje importado). En este caso el gadget será activado por la entrada de un número de una sección de mensajes de retorno. Sólo el fichero de un paquete de mensajes para la dirección de destino de arriba es archivado cuando el gadget está activado. La BBS generará, una vez al día, un nuevo

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ PÁGINA SIGUIENTE >>](#)

1.68 MAX's BBS Documentación en Castellano: Distribución de correo FidoNet

fichero para un destino. Todo lo archivado en el mismo día será añadido al fichero existente.

Top/Btm gadget: (Principio/final) Haga clic en este gadget para mover las primeras y la últimas diez entradas.

[<< PÁGINA ANTERIOR MENÚ](#)
